SUUNTO TRAVERSE ALPHA

KÄYTTÖOPAS

. TURVALLISUUS		
2. Näin pääset alkuun	6	
2.1. Painikkeiden käyttäminen	6	
2.2. Asetusten määrittäminen	6	
2.3. Asetusten muokkaaminen	7	
3. Ominaisuudet	9	
3.1. Liikuntasuorituksen seuranta	9	
3.2. Alti-baro	10	
3.2.1. Lukemien paikkansapitävyyden varmistaminen	11	
3.2.2. Lajia vastaavan profiilin valitseminen	12	
3.2.3. Korkeusprofiilin käyttäminen	13	
3.2.4. Ilmanpaineprofiilin käyttäminen	13	
3.2.5. Automaattiprofiilin käyttäminen	13	
3.3. Autom.tauko	14	
3.4. Taustavalo	14	
3.5. Painikkeiden lukitus		
3.6. Kompassi	15	
3.6.1. Kompassin kalibroiminen		
3.6.2. Erannon määrittäminen	16	
3.6.3. Suuntiman lukitseminen	17	
3.7. Ajastin	18	
3.8. Näytöt	18	
3.8.1. Näytön kontrastin säätäminen	19	
3.8.2. Näytön värien kääntäminen	19	
3.9. FusedAlti		
3.10. Paluunavigointi		
3.11. Metsästys laukaustunnistuksella	20	
3.12. Kuvakkeet		
3.13. Lokikirja	22	
3.14. Jäljellä olevan muistin osoitin		
3.15. Kuunvaiheet	24	
3.16. Navigointi GPS:llä	24	
3.16.1. GPS-signaalin hakeminen	24	
3.16.2. GPS-koordinaatistot ja paikkatietojen esitysmuodot		
3.16.3. GPS-tarkkuus ja virransäästötila		
3.16.4. GPS ja GLONASS	26	
3.17. Ilmoitukset	27	
3.18. Harjoitusten tallentaminen	27	
3.19. Kiinnostavat kohteet	28	
3.19.1. Oman sijainnin tarkistaminen	29	

3.19.2. POI-kohteen lisääminen	
3.19.3. POI-kohteen poistaminen	
3.20. Reitit	
3.20.1. Reitin navigointi	
3.20.2. Navigoinnin aikana	
3.21. Huoltovalikko	
3.22. Urheilutilat	
3.23. Sekuntikello	
3.24. Auringon nousu- ja laskumuistutukset	
3.25. Suunto-sovellus	
3.25.1. Synkronointi mobiilisovelluksella	
3.26. Suunto Apps	
3.27. Aika	
3.27.1. Herätyskello	
3.27.2. Ajan synkronointi	
3.28. Äänet ja värinä	
3.29. Reitti takaisin	
3.30. Sääilmaisimet	
4. Huolto ja tuki	
4.1. Käsittelyohjeet	
4.2. Vesitiiviys	
4.3. Akun lataaminen	
5. Referenssi	
5.1. Tekniset tiedot	
5.2. Vaatimustenmukaisuus	
5.2.1. CE	
5.2.2. FCC-säännöstenmukaisuus	
5.2.3. IC	
5.2.4. NOM-121-SCT1-2009	
5.3. Tavaramerkki	
5.4. Patentti-ilmoitus	
5.5. Kansainvälinen rajoitettu takuu	42
5.6. Tekijänoikeudet	44

1. TURVALLISUUS

Turvallisuusmerkintätyypit

VAROITUS: – käytetään sellaisen toiminnan tai tilanteen yhteydessä, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai johtaa kuolemaan.

A HUOMIO: – käytetään sellaisen toiminnan tai tilanteen yhteydessä, joka voi aiheuttaa tuotevaurioita.

HUOMAUTUS: – käytetään huomauttamaan tärkeistä tiedoista.

🔍 VINKKI: – sisältää lisävihjeitä laitteen ominaisuuksien ja toimintojen tehokkaasta käytöstä.

Turvallisuusohjeet

VAROITUS: TUOTTEEMME OVAT ALAN STANDARDIEN MUKAISIA, MUTTA TUOTTEEN IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA ALLERGISIA REAKTIOITA TAI IHON ÄRTYMISTÄ. JOS EDELLÄ MAINITTUJA HAITTOJA ILMENEE, LOPETA TUOTTEEN KÄYTTÖ HETI JA OTA YHTEYS LÄÄKÄRIIN.

VAROITUS: KÄY LÄÄKÄRINTARKASTUKSESSA, ENNEN KUIN ALOITAT HARJOITUSOHJELMAN. YLIRASITUS VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA.

🛦 VAROITUS: VAIN VAPAA-AJAN KÄYTTÖÖN.

VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN LUOTA PELKÄSTÄÄN GPS:ÄÄN TAI AKUN KESTOON. TURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI PIDÄ AINA MUKANA KARTTOJA JA MUITA VÄLINEITÄ.

A **HUOMIO:** ÄLÄ ALTISTA LAITETTA MILLEKÄÄN LIUOTINAINEILLE, SILLÄ NE VOIVAT VAHINGOITTAA LAITTEEN PINTAA.

A **HUOMIO:** ÄLÄ ALTISTA LAITETTA HYÖNTEISTEN KARKOTUSAINEILLE, SILLÄ NE VOIVAT VAHINGOITTAA LAITTEEN PINTAA.

A HUOMIO: ÄLÄ HÄVITÄ LAITETTA TAVALLISENA JÄTTEENÄ VAAN KÄSITTELE SE ELEKTRONIIKKAJÄTTEENÄ YMPÄRISTÖN SUOJELEMISEKSI.

A **HUOMIO:** ÄLÄ ALTISTA LAITETTA ISKUILLE TAI PUDOTA SITÄ, JOTTA LAITE EI VAHINGOITU.

HUOMAUTUS: Suunto tuottaa harjoitustesi ja seikkailujesi tueksi erilaisia mittauksia kehittyneiden anturien ja algoritmien avulla. Pyrimme parhaimpaan mahdolliseen tarkkuuteen. Tuotteidemme ja palvelujemme keräämät tiedot eivät kuitenkaan ole täydellisen luotettavia eivätkä niiden tuottamat mittaukset ole ehdottoman tarkkoja. Kalorit, syke, sijainti, liiketunnistus, laukaustunnistus, fyysisen rasituksen merkit ja muut mittaukset eivät välttämättä vastaa todellisuutta. Suunnon tuotteet ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan harrastuskäyttöön, eikä niitä ole suunniteltu minkäänlaiseen lääketieteelliseen tarkoitukseen.

2. Näin pääset alkuun

2.1. Painikkeiden käyttäminen

Suunto Traverse Alpha -laitteessa on viisi painiketta, joiden avulla voit käyttää kaikkia sen toimintoja.



[START]:

- avaa aloitusvalikon
- keskeyttää tai jatkaa tallennusta tai ajastinta
- suurentaa arvoa tai siirtyy ylöspäin valikossa
- aloittaa tallennuksen tai avaa käytettävissä olevien tilojen luettelon
- pitkään painaminen lopettaa ja tallentaa tiedot

[NEXT]:

- vaihtaa näyttöä
- asettaa/hyväksyy asetuksen
- pitkään painaminen avaa/sulkee asetusvalikon

[LIGHT]:

- sytyttää taustavalon
- pienentää arvoa tai siirtyy alaspäin valikossa
- pitkään painaminen sytyttää taskulampun
- sammuttaa taskulampun

[BACK LAP]:

- palaa edelliseen valikkoon
- lisää kierroksen tallennuksen aikana
- pitkään painaminen lukitsee/avaa painikkeet

[VIEW]:

- avaa lisänäyttönäkymiä
- pitkään painaminen tallentaa kiinnostavan kohteen

VINKKI: Voit muuttaa arvoja nopeammin pitämällä [START] - tai [LIGHT] -painiketta painettuna, jolloin arvot alkavat kasvaa tai pienentyä nopeasti.

2.2. Asetusten määrittäminen

Kellon käytön aloittaminen:

1. Aktivoi laite painamalla [START] -painiketta pitkään.

2. Selaa haluamaasi kieleen [START] - tai [LIGHT] -painikkeella ja valitse se [NEXT] - painikkeella.



3. Tee alkuasetukset ohjatun käyttöönottotoiminnon avulla. Aseta arvot [START] - tai [LIGHT] - painikkeella sekä vahvista ja siirry seuraavaan vaiheeseen [NEXT] -painikkeella.



Kun olet suorittanut ohjatun käyttöönottotoiminnon, lataa kellon akku täyteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.



HUOMAUTUS: Jos näytössä näkyy vilkkuva akkusymboli, Suunto Traverse Alpha on ensin ladattava.

HUOMAUTUS: Jos akku tyhjenee ja lataat sen uudelleen, käynnistä laite pitämällä START-painiketta painettuna.

2.3. Asetusten muokkaaminen

Voit muuttaa Suunto Traverse Alpha -kellon asetuksia suoraan kellosta.

Asetusten muokkaaminen kellossa:

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [NEXT] -painiketta pitkään.



- 2. Vieritä valikkoa [START] tai [LIGHT] -painikkeella.
- 3. Siirry asetukseen painamalla [NEXT] -painiketta.
- 4. Muokkaa asetusta [START] ja [LIGHT] -painikkeilla ja vahvista se [NEXT] -painikkeella.



5. Palaa edelliseen valikkoon painamalla [BACK LAP] -painiketta tai poistu painamalla [NEXT] -painiketta pitkään.

3. Ominaisuudet

3.1. Liikuntasuorituksen seuranta

Suunto Traverse laskee päivittäiset askeleesi ja arvioi päivän aikana kuluttamasi kalorit henkilökohtaisten asetustesi perusteella.

Arvioitu päivittäinen askelmäärä on aikanäytön oletusnäkymä. Vaihda askellaskurinäkymään painamalla [VIEW] -painiketta. Askelmäärä päivittyy 60 sekunnin välein.



Päivittäinen askelmäärä ja kulutetut kalorit näkyvät kohdassa **NÄYTÖT** » **Askeleet**. Arvot nollataan aina keskiyöllä.



HUOMAUTUS: Liikunnan seuranta perustuu kellon antureiden havaitsemiin liikkeisiin. Liikunnan seurantatoiminnon arvot ovat arvioita eikä niitä ole tule käyttää minkäänlaiseen lääketieteelliseen diagnosointiin.

Askelmäärähistoria

Suunto Traverse Alpha kirjaa muistiin kaikki aiemmat askelmääräsi. Askelmäärätietoihin sisältyvät sekä päivittäiset askelet että viikoittaisten, kuukausittaisten ja vuosittaisten trendien seuranta. Voit näyttää/piilottaa askelmääränäytön aloitusvalikon kohdassa **NÄYTÖT** » **Askeleet**. Näytön ollessa käytössä voit avata askelmäärähistoriasi painamalla [NEXT] - painiketta ja selaamalla aktiivisia näyttöjä.



voit tarkastella 7 päivän, 30 päivän ja vuoden kehityskäyriä painamalla [VIEW] -painiketta.

Askelmääränäytössä



3.2. Alti-baro

Suunto Traverse Alpha mittaa jatkuvasti absoluuttista ilmanpainetta sisäänrakennetun paineanturin avulla. Tämän mittauksen ja vertailuarvojen perusteella laite laskee korkeuden tai merenpinnan ilmanpaineen.

Käytettävissä on kolme profiilia: **Automaattinen**, **Korkeus** ja **Ilmanpaine**. Jos haluat lisätietoja profiilien asettamisesta, katso *3.2.2. Lajia vastaavan profiilin valitseminen*.

Voit tarkastella korkeus- ja ilmapainetietoja painamalla [NEXT] -painiketta aikanäytössä tai ottamalla alti-baro-näytön käyttöön näyttövalikosta.



Voit vaihtaa eri näkymiin painamalla [VIEW] -painiketta.

Korkeusprofiilissa näet seuraavat tiedot:

- korkeus ja lämpötila
- korkeus ja auringon nousu-/laskuaika

- korkeus ja vertailupiste
- 12 tunnin korkeuskäyrä ja korkeus



Ilmanpaineprofiilissa näet vastaavasti seuraavat näkymät:

- ilmanpaine ja lämpötila
- ilmanpaine ja auringon nousu-/laskuaika
- ilmanpaine ja vertailupiste
- 24 tunnin ilmanpainekäyrä ja ilmanpaine

Auringonnousu- ja -laskuajan näkymät ovat käytössä, kun GPS on aktivoitu. Jos GPS ei ole käytössä, auringonnousu- ja -laskuajat perustuvat viimeksi tallennettuihin GPS-tietoihin.

Voit tuoda alti-baro-näytön näkyviin tai piilottaa sen käynnistysvalikon kautta.

Alti-baro-näytön piilottaminen:

- 1. Paina aikanäkymässä [START] -painiketta.
- 2. Selaa NÄYTÖT-kohtaan [LIGHT] -painikkeella ja paina [NEXT] .
- 3. Vieritä Lopeta Alti-Baro -kohtaan ja paina [NEXT] -painiketta.
- 4. Poistu pitämällä [NEXT] -painiketta painettuna.

Toista vaiheet ja tuo näkymä takaisin näyttöön valitsemalla **Alti-Baro**.

HUOMAUTUS: Jos Suunto Traverse Alpha on ranteessasi, tarkan lämpötilalukeman mittaaminen edellyttää, että laite irrotetaan ranteesta. Muutoin ruumiinlämpö vaikuttaa lähtölukemaan.

3.2.1. Lukemien paikkansapitävyyden varmistaminen

Jos ulkoiluaktiviteettisi edellyttää tarkkoja ilmanpaine- tai korkeuslukemia, Suunto Traverse Alpha on kalibroitava syöttämällä siihen joko senhetkinen korkeus tai merenpinnan ilmanpaine.

E VINKKI: Absoluuttinen ilmanpaine ja tiedossa oleva korkeuden vertailuarvo = merenpinnan ilmanpaine. Absoluuttinen ilmanpaine ja tiedossa oleva merenpinnan ilmanpaine = korkeus.

Sijaintisi korkeuden voit tarkistaa useimmista topografisista kartoista tai Google Earthista. Sijaintisi merenpinnan ilmanpaineen vertailuarvon voit tarkistaa jonkin paikallisen sääpalvelun verkkosivuilta.



A **HUOMIO:** Pidä anturin ympäristö puhtaana pölystä ja hiekasta. Älä työnnä mitään esineitä anturin aukkoihin.

Kun **FusedAlti** on käytössä, korkeuslukemaa korjataan automaattisesti käyttämällä **FusedAlti**mittausta yhdessä korkeuden ja merenpinnan ilmanpaineen kalibroinnin kanssa. Lisätietoja: *3.9. FusedAlti*.

Paikallissään muutokset vaikuttavat korkeuslukemiin. Jos paikallinen sää muuttuu usein, korkeuden vertailuarvo kannattaa asettaa uudelleen usein – mieluiten ennen matkan aloittamista, kun vertailuarvoja on saatavilla. Vakaan paikallissään vallitessa vertailuarvoa ei tarvitse määrittää.

Voit asettaa merenpinnan ilmanpaineen ja korkeuden vertailuarvot seuraavasti:

- 1. Siirry asetusvalikkoon pitämällä [NEXT] -painike painettuna.
- 2. Siirry [LIGHT] -painikkeella **ALTI-BARO**-kohtaan ja avaa se painamalla [NEXT] -painiketta.
- 3. Valitse **Referenssi**-vaihtoehto painamalla [NEXT] -painiketta. Käytettävissä ovat seuraavat asetusvaihtoehdot:
- 4. FusedAlti: GPS kytkeytyy päälle ja kello alkaa laskea korkeutta FusedAlti-vertailuarvon perusteella.
- 5. Korkeus: Aseta korkeus manuaalisesti.
- 6. Merenpinnan ilmanpaine: Määritä merenpinnan ilmanpaineen vertailuarvo manuaalisesti.
- 7. Aseta vertailuarvo [START] ja [LIGHT] -painikkeiden avulla. Hyväksy asetus painamalla [NEXT] -painiketta.

E VINKKI: Jos et ole harjoituksen tallennustilassa, voit siirtyä suoraan ALTI-BAROvalikkoon painamalla [START] -painiketta alti-baro-näytössä.

Esimerkki käytöstä: Korkeuden vertailuarvon asettaminen

On kaksipäiväisen vaelluksen jälkimmäinen päivä. Huomaat, että unohdit vaihtaa ilmanpaineprofiilista korkeusprofiiliin, kun aamulla lähdit liikkeelle. Tiedät, että Suunto Traverse Alpha näyttää tällä hetkellä virheellisiä korkeuslukemia.

Päätät edetä lähimpään topografisessa kartassasi olevaan kohtaan, jonka korkeuden vertailuarvo on ilmoitettu kartassa. Perillä korjaat korkeuden vertailuarvon Suunto Traverse Alpha -kelloosi ja vaihdat korkeusprofiiliin. Nyt voit jälleen luottaa korkeuslukemiin.

3.2.2. Lajia vastaavan profiilin valitseminen

Korkeusprofiili kannattaa valita silloin, kun ulkoilulajiin liittyy korkeuden muutoksia (esimerkiksi vaellettaessa vuoristossa).

Ilmapaineprofiili taas kannattaa valita silloin, kun ulkoilulajiin ei liity korkeuden muutoksia (esimerkiksi melonta).

Jotta laite tuottaisi oikeita lukemia, valitun profiilin on vastattava lajia. Voit joko antaa Suunto Traverse Alpha -kellon valita lajiin sopivan profiilin tai valita profiilin itse.

Alti-baro-profiilin asettaminen:

- 1. Siirry asetusvalikkoon pitämällä [NEXT] -painike painettuna.
- 2. Siirry [LIGHT] -painikkeella ALTI-BARO-kohtaan ja avaa se painamalla [NEXT] -painiketta.
- 3. Siirry [START] -painikkeella **Profiili**-kohtaan ja avaa se painamalla [NEXT] -painiketta.
- 4. Vaihda profiili [START] tai [LIGHT] -painikkeella ja vahvista valintasi [NEXT] -painikkeella.
- 5. Poistu pitämällä [NEXT] -painiketta painettuna.

Virheelliset lukemat

Jos korkeusprofiili on pitkään käytössä laitteen pysyessä paikallaan ja laitteen sijaintipaikan sää muuttuu, laitteen ilmoittamat korkeuslukemat ovat virheellisiä.

Jos korkeusprofiili on käytössä ja sää muuttuu jatkuvasti samalla, kun laitteen käyttäjä kiipeää ylöspäin tai laskeutuu alaspäin, laitteen ilmoittamat lukemat ovat virheellisiä.

Jos ilmanpaineprofiili on pitkään käytössä samalla, kun laitteen käyttäjä kiipeää ylöspäin tai laskeutuu alaspäin, laite olettaa, että laitteen käyttäjä pysyttelee paikallaan, ja tulkitsee korkeuden muuttumisen merenpinnan ilmanpaineen muutokseksi. Tämän takia laitteen näyttämä merenpinnan ilmanpainelukema on virheellinen.

3.2.3. Korkeusprofiilin käyttäminen

Korkeusprofiilissa korkeus lasketaan vertailuarvojen perusteella. Vertailuarvona voidaan käyttää joko merenpinnan ilmanpainetta tai korkeutta. Kun korkeusprofiili on käytössä, korkeusmittarin kuvake näkyy alti-baro-näytön yläreunassa.



3.2.4. Ilmanpaineprofiilin käyttäminen

Ilmanpaineprofiili näyttää merenpinnan senhetkisen ilmanpaineen. Arvo lasketaan käyttäjän asettamien vertailuarvojen ja jatkuvasti mitattavan absoluuttisen ilmanpaineen perusteella.

Kun ilmanpaineprofiili otetaan käyttöön, näyttöön tulee ilmanpainemittarin kuvake.



3.2.5. Automaattiprofiilin käyttäminen

Automaattiprofiilissa käytettävä profiili vaihtuu automaattisesti korkeus- ja ilmapaineprofiilien välillä käyttäjän liikkeen mukaan.

Sään ja korkeuden muutosten mittaaminen ei ole mahdollista samanaikaisesti, koska ne molemmat vaikuttavat ilmanpaineeseen. Suunto Traverse Alpha havaitsee pystysuuntaisen liikkeen ja vaihtaa korkeuden mittaustilaan tarvittaessa. Kun näytössä näkyy korkeus, se päivittyy vähintään 10 sekunnin välein.

Jos korkeus ei muutu (pystysuuntainen liike on alle 5 metriä 12 minuutin aikana), Suunto Traverse Alpha tulkitsee kaikki painemuutokset sään muutoksiksi. Mittausväli on 10 sekuntia. Korkeuslukema pysyy tällöin samana ja merenpinnan ilmanpainelukema muuttuu sään muutosten mukaan.

Kun korkeus muuttuu (pystysuuntainen liike on yli 5 metriä 3 minuutin aikana), Suunto Traverse Alpha tulkitsee kaikki painemuutokset korkeuden muutoksiksi.

Pääset kulloinkin käytössä olevan profiilin (korkeus tai ilmapaine) näkymiin alti-baro-näytöstä [VIEW] -painiketta painamalla.

HUOMAUTUS: Kun automaattiprofiili on käytössä, alti-baro-näytössä ei näy ilmanpainetai korkeusmittarin kuvaketta.

3.3. Autom.tauko

Automaattinen tauko keskeyttää harjoittelun tallentamisen, kun nopeutesi on alle 2 km/h (1,2 mailia/h). Tallennus jatkuu automaattisesti, kun nopeutesi on taas yli 3 km/h (1,9 mailia/h).

Voit kytkeä SuuntoLinkissä automaattitaukotoiminnon pois tai päälle kussakin urheilutilassa urheilutilan lisäasetuksista.

3.4. Taustavalo

Taustavalo aktivoidaan [LIGHT] -painiketta painamalla.

Taustavalo kytkeytyy oletusarvoisesti päälle muutaman sekunnin ajaksi ja sammuu sitten automaattisesti.

Taustavalotiloja on neljä:

- **Normaali**: Taustavalo syttyy muutaman sekunnin ajaksi, kun painat [LIGHT] -painiketta tai kun herätyskello soi. Tämä on oletusasetus.
- Pois: Taustavalo ei syty mitään painikkeita painettaessa eikä herätyskellon soidessa.
- **Yötila**: Taustavalo syttyy muutaman sekunnin ajaksi, kun painat mitä tahansa painiketta tai kun herätyskello soi.
- **Katkaisin**: Taustavalo syttyy, kun painat [LIGHT] -painiketta, ja pysyy päällä, kunnes painat [LIGHT] -painiketta uudelleen.

Voit muuttaa yleisiä taustavaloasetuksia kellon asetusten kohdassa **YLEISET** » Äänet/näyttö » Taustavalo.

Voit vaihtaa taustavalon väriä, ja kun asetat punaisen taustavalon kirkkaudeksi 10 %, näet taustavalon myös pimeänäkölaseilla.

Voit muokata taustavalon kirkkautta (prosentteina) kellon asetuksien kohdasta **Äänet/näyttö** » Taustavalo.

EVINKKI: Kun [BACK LAP] - ja [START] -painikkeet on lukittu, voit edelleen sytyttää taustavalon painamalla [LIGHT] -painiketta.

HUOMAUTUS: Taustavalon värin asettaminen punaiseksi ei vaikuta taskulampun väriin

Taskulamppu

Normaalien taustavalotilojen lisäksi Suunto Traverse Alpha -kellossa on lisätila, jossa taustavalo palaa automaattisesti maksimikirkkaudella ja sitä voi käyttää taskulamppuna. Sytytä taskulamppu painamalla [LIGHT] -painiketta pitkään.



Taskulamppu palaa noin neljä minuuttia. Voit sammuttaa sen milloin tahansa painamalla [LIGHT] - tai [BACK LAP] -painiketta.

3.5. Painikkeiden lukitus

Painikkeet voidaan lukita tai avata pitämällä [BACK LAP] -painiketta painettuna.



Voit muuttaa painikelukituksen toimintaa kellon asetusten kohdassa **YLEISET » Äänet/näyttö** » **Painikelukitus**.

Suunto Traverse Alpha -kellossa on kaksi painikelukitusasetusta:

- Toiminnot: Aloitus- ja asetusvalikot lukitaan.
- Kaikki: Kaikki painikkeet lukitaan. Taustavalon voi sytyttää Yötila-tilassa.

EVINKKI: Valitse Toiminnot -painikelukitusasetus, jotta et käynnistäisi tai pysäyttäisi tallennusta vahingossa. Kun [BACK LAP] - ja [START] -painikkeet on lukittu, voit edelleen vaihtaa näyttöä [NEXT] -painikkeella ja näkymää [VIEW] -painikkeella.

3.6. Kompassi

Suunto Traverse Alpha sisältää digitaalisen kompassin, jonka avulla käyttäjä voi määrittää asemansa magneettisen pohjoisnavan suhteen. Kompassi kompensoi kallistuksen ja tuottaa tarkan suuntalukeman, vaikka kompassi ei olisi vaakasuorassa asennossa.

Voit näyttää/piilottaa kompassinäytön aloitusvalikon kohdassa NÄYTÖT » Kompassi.

Oletuskompassinäyttö sisältää seuraavat tiedot:

- keskirivi: kompassisuunta asteina
- alarivi: [VIEW] -painiketta painettaessa näyttää nykyisen ajan, pääilmansuunnat tai tyhjän näytön (ei arvoa)



Voit muuttaa kompassin näyttämät tiedot asetusvalikon kohdassa **Yleiset** » **Yksikköasetukset** » **Kompassin yksikkö**. Valitse kompassinäytön keskiosassa ensisijaisesti näytettävä arvo: asteet, piirut vai pääilmansuunnat.

Kompassi siirtyy virransäästötilaan minuutin kuluttua. Voit aktivoida sen uudelleen [START] - painikkeella.

3.6.1. Kompassin kalibroiminen

Jos käytät kompassia ensimmäistä kertaa, se on kalibroitava. Käännä ja kallista kelloa joka suuntaan, kunnes kello piippaa ilmaisten kalibroinnin olevan valmis.



Jos kalibrointi onnistuu, näyttöön tulee teksti **Kalibrointi onnistui**. Jos kalibrointi ei onnistu, näyttöön tulee teksti **Kalibrointi epäonnistui**. Voit yrittää kalibrointia uudelleen painamalla [START] -painiketta.

Jos haluat kalibroida aiemmin kalibroidun kompassin uudelleen, voit käynnistää kalibrointitoiminnon manuaalisesti.

Kompassin kalibroinnin aloittaminen manuaalisesti:

- 1. Siirry asetusvalikkoon pitämällä [NEXT] -painike painettuna.
- 2. Siirry [START] -painikkeella NAVIGOINTI-kohtaan ja avaa se painamalla [NEXT] -painiketta.
- 3. Siirry [LIGHT] -painikkeella Asetukset-kohtaan ja valitse se painamalla [NEXT] -painiketta.
- 4. Siirry [LIGHT] -painikkeella Kompassi-kohtaan ja valitse se painamalla [NEXT] -painiketta.
- 5. Valitse Kalibrointi painamalla [NEXT] -painiketta.

3.6.2. Erannon määrittäminen

Voit varmistaa kompassilukemien tarkkuuden määrittämällä kompassiin erannonkorjauksen.

Kartoissa pohjoinen tarkoittaa aina todellista pohjoissuuntaa. Kompassit osoittavat kuitenkin aina magneettiseen pohjoiseen eli maapallon yläpuoliseen pisteeseen, johon maapallon magneettikentät kulkevat. Koska magneettinen pohjoinen ja todellinen pohjoinen eivät sijaitse samassa pisteessä, niiden välinen ero eli eranto on korjattava määrittämällä kompassiin erannonkorjaus. Eranto on magneettisen pohjoisen ja todellisen pohjoisen välinen kulma. Eranto on painettu useimpiin karttoihin. Magneettisen pohjoisen sijainti vaihtelee vuosittain, joten tarkimmat ja ajantasaisimmat erantotiedot kannattaa tarkistaa Internetistä (esimerkiksi osoitteesta *www.magnetic-declination.com*).

Huomaa kuitenkin, että suunnistuskartat on piirretty suhteessa magneettiseen pohjoiseen. Jos siis käytät suunnistuskarttoja, poista erannonkorjaus käytöstä asettamalla sen arvoksi 0 astetta.

Erannonkorjauksen arvon asettaminen:

- 1. Siirry asetusvalikkoon pitämällä [NEXT] -painike painettuna.
- 2. Siirry [START] -painikkeella NAVIGOINTI-kohtaan ja avaa se painamalla [NEXT] -painiketta.
- 3. Siirry [LIGHT] -painikkeella **Asetukset**-kohtaan ja valitse se painamalla [NEXT] -painiketta.
- 4. Siirry [LIGHT] -painikkeella Kompassi-kohtaan ja valitse se painamalla [NEXT] -painiketta.
- 5. Siirry [LIGHT] -painikkeella Eranto-kohtaan ja valitse se painamalla [NEXT] -painiketta.
- 6. Poista erannonkorjaus käytöstä valitsemalla -- tai valitse **W** (länsi) tai **E** (itä). Aseta erannonkorjausarvo [START] ja [LIGHT] -painikkeilla.



7. Hyväksy asetus painamalla [NEXT] -painiketta.

E VINKKI: Voit avata navigointivalikon ja kompassiasetukset navigoinnin aikana myös [START] -painiketta painamalla.

3.6.3. Suuntiman lukitseminen

Voit merkitä suunnan kohteeseesi suhteessa pohjoiseen käyttämällä suuntimalukkoominaisuutta.

Suuntiman lukitseminen:

- 1. Pidä kelloa edessäsi kompassin ollessa aktiivinen ja käänny kohteesi suuntaan.
- 2. Lukitse kellon näytöllä näkyvä senhetkinen astelukema suuntimaksi painamalla [BACK LAP] -painiketta.
- 3. Tyhjä kolmio osoittaa lukitun suuntiman suhteessa pohjoisosoittimeen (värillinen kolmio).
- 4. Poista suuntimalukko painamalla [BACK LAP] -painiketta.



HUOMAUTUS: Kun kompassia käytetään harjoittelun tallennustilassa, [BACK LAP] painikkeella voi vain lukita ja poistaa suuntiman. Poistu kompassinäkymästä, jos haluat lisätä kierroksen [BACK LAP] -painikkeella.

3.7. Ajastin

Voit asettaa ajastimen laskemaan määritetystä ajasta alaspäin nollaan. Voit näyttää/piilottaa sen aloitusvalikon kohdassa **NÄYTÖT** » **Ajastin**.

Kun ajastin on käytössä, saat sen näkyviin painamalla [NEXT] -painiketta, kunnes näyttö tulee esiin.



Oletusajastusaika on viisi minuuttia. Voit säätää aikaa painamalla [VIEW] -painiketta.

E VINKKI: Voit pysäyttää ajastimen ja käynnistää sen uudelleen painamalla [START] - painiketta.

HUOMAUTUS: Ajastin ei ole käytettävissä, jos harjoituksen tallennus on käynnissä.

3.8. Näytöt

Suunto Traverse Alpha -kellossa on useita eri ominaisuuksia, kuten kompassi (katso 3.6. *Kompassi*) ja sekuntikello (katso 3.23. Sekuntikello). Nämä esitetään näyttöinä, joita voi katsoa painamalla [NEXT] -painiketta. Osa näytöistä on pysyviä, kun taas toisia voi avata ja piilottaa tarpeen mukaan.

Näyttöjen avaaminen/piilottaminen:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [START] -painiketta.
- 2. Vieritä NÄYTÖT-kohtaan [LIGHT] -painikkeella ja paina [NEXT] -painiketta.

3. Näyttöluettelossa voi kytkeä ominaisuuksia käyttöön tai käytöstä siirtymällä kohtaan [START-] tai [LIGHT] -painikkeella ja painamalla [NEXT] -painiketta. Voit poistua näyttövalikosta painamalla [NEXT] -painiketta pitkään.

Urheilutilat (katso 3.22. Urheilutilat) sisältävät myös useita näyttöjä, joita voidaan mukauttaa eri tietojen näyttämiseksi harjoittelun tallennuksen aikana.

3.8.1. Näytön kontrastin säätäminen

Voit lisätä tai vähentää näytön kontrastia Suunto Traverse Alpha -laitteen asetuksissa.

Näytön kontrastin säätäminen:

- 1. Siirry asetusvalikkoon pitämällä [NEXT] -painike painettuna.
- 2. Siirry YLEISET-asetuksiin painamalla [NEXT] -painiketta.
- 3. Siirry **Äänet/näyttö**-kohtaan painamalla [NEXT] -painiketta.
- 4. Siirry [LIGHT] -painikkeella **Näytön kontrasti** -kohtaan ja avaa se painamalla [NEXT] painiketta.
- 5. Voit lisätä kontrastia painamalla [START] -painiketta tai pienentää sitä painamalla [LIGHT] painiketta.
- 6. Poistu pitämällä [NEXT] -painiketta painettuna.

3.8.2. Näytön värien kääntäminen

Voit muuttaa näytön tummaksi tai vaaleaksi kellon asetuksissa.

Näytön värien kääntäminen kellon asetuksissa:

- 1. Siirry asetusvalikkoon pitämällä [NEXT] -painike painettuna.
- 2. Siirry YLEISET-asetuksiin painamalla [NEXT] -painiketta.
- 3. Siirry Äänet/näyttö-kohtaan painamalla [NEXT] -painiketta.
- 4. Siirry [START] -painikkeella **Muuta näytön väri käänteiseksi** -kohtaan ja avaa se painamalla [NEXT] -painiketta.

3.9. FusedAlti

FusedAltiTM tuottaa korkeuslukeman, joka on GPS-korkeuden ja ilmanpaineeseen perustuvan korkeuden yhdistelmä. Se minimoi tilapäisten virheiden ja poikkeamien vaikutuksen lopullisessa korkeuslukemassa.

HUOMAUTUS: FusedAlti-korkeusmittausta käytetään oletusarvoisesti GPS-toimintoja käyttävissä harjoitustallennuksissa ja navigoinnissa. Kun GPS on pois käytöstä, korkeuden mittaamiseen käytetään ilmanpaineanturia.

Jos et halua käyttää FusedAlti-toimintoa korkeuden mittaamiseen, aseta vertailuarvo korkeudelle tai merenpinnan ilmanpaineelle.

Voit etsiä uuden vertailuarvon FusedAlti-toiminnolla ottamalla sen käyttöön asetusvalikon kohdassa **ALTI-BARO** » **Referenssi** » **FusedAlti.**

Hyvissä olosuhteissa FusedAlti-toiminto löytää vertailuarvon 4–12 minuutissa. Suunto Traverse Alpha näyttää tänä aikana ilmanpaineen perusteella lasketun korkeuden, ja korkeuslukeman kohdalla näkyy ~ merkkinä siitä, että lukema saattaa olla virheellinen.

3.10. Paluunavigointi

Suunto Traverse Alpha tallentaa automaattisesti harjoituksesi lähtöpaikan, jos käytät GPS:ää. Paluunavigointitoiminnon avulla Suunto Traverse Alpha voi opastaa sinut takaisin aloituspisteeseen (tai GPS-paikannuskohtaan).

Aloituspisteeseen palaaminen:

- 1. Siirry asetusvalikkoon pitämällä [NEXT] -painiketta painettuna.
- 2. Valitse NAVIGOINTI painamalla [NEXT] -painiketta.
- 3. Siirry [START] -painikkeella **Palaa alkuun** -kohtaan ja avaa se painamalla [NEXT] painiketta.

Navigointiohjaus näytetään yhtenä näkymänä kuljetun reitin näytössä.

3.11. Metsästys laukaustunnistuksella

Laukaustunnistus on oletusarvoisesti käytössä, kun tallennat metsästystilassa. Kiihdytysmittari tunnistaa aseen rekyylin aiheuttaman liikkeen ja tallentaa sen laukaukseksi. Laukausten kokonaismäärä päivittyy näytöllä ja kukin laukaisupaikka tallennetaan. Laukaisupaikkoja voi katsoa myöhemmin Movescountissa.

HUOMAUTUS: Kompassin tarkkuus voi kärsiä laukaustunnistuksen ollessa aktivoituna. Aseen rekyyliä muistuttava liike saatetaan virheellisesti tulkita laukaukseksi. Kaikki asekaliiperit eivät ole tunnistettavissa ja rekyylinvaimentimien käyttö haittaa laukaustunnistusta.

3.12. Kuvakkeet



Suunto Traverse Alpha -kello käyttää seuraavia kuvakkeita:

\$	herätys
4	korkeusmittari
ě	ilmanpainemittari
	akku
*	Bluetooth
a	painikelukitus
» 1	painalluksen ilmaisimet
000	nykyinen näyttö

W	siirtyminen alaspäin / arvon pienentäminen
•	kala
-4:	taskulamppu
w.	GPS-signaalin vahvuus
*	syke
Ŧ	korkein piste
•	saapuva puhelu
±	matalin piste
P	viesti/ilmoitus
*	vastaamatta jäänyt puhelu
۠	kuunnousu
¢t	kuunlasku
Þ	seuraava/vahvista
ä	yhdistäminen
- h	asetukset
Φ	laukaus
*	urheilutila
+	myrsky
挫 †	auringonnousu
茶†	auringonlasku
A	siirtyminen ylöspäin / arvon kasvattaminen

POI-kuvakkeet

Suunto Traverse Alpha -kello käyttää seuraavia kiinnostavien kohteiden (POI) kuvakkeita:

*	eläimen jälki
þ	alku
ዀ	suurriista
*	lintu

*	rakennus/kotipaikka
۵	leiri/retkeilyalue
ųII).	auto/pysäköintitila
^	luola
×	risteys
0	ensiapu
P	Іорри
ย์	kalapaikka
4¥	ruokapaikka/ravintola/kahvila
.	metsä
¢	geokätkö
0	info
jr.mj	majoitus/hostelli/hotelli
	niitty
<u>a</u>	vuori/kukkula/laakso/jyrkänne
5	tie/polku
8	kivi
83	nähtävyys
*	raapaisu/hankaus
%	pienriista
퍆	koroke
6	kamera
×	vesistö/vesiputous/joki/järvi/rannikko
F	reittipiste

3.13. Lokikirja

Lokikirja sisältää tallennettujen harjoitusten lokit. Lokien enimmäismäärä ja yksittäisen lokin enimmäiskesto riippuu siitä, kuinka paljon eri lajeissa tallennetaan tietoa. Esimerkiksi GPS:n

tarkkuus (katso *3.16.3. GPS-tarkkuus ja virransäästötila*) vaikuttaa suoraan tallennettavien lokien enimmäislukumäärään ja -kestoon.

Voit tarkastella lokiin tallennettujen harjoitusten yhteenvetoja tallennuksen päätyttyä tai aloitusvalikon **Lokikirja**-valinnan kautta.

Lokin yhteenvedossa näytetyt tiedot ovat dynaamisia: tiedot vaihtelevat käyttämäsi urheilutilan mukaan ja sen mukaan, käytitkö sykevyötä tai GPS-toimintoja. Oletuksena kaikissa lokeissa on vähintään seuraavat tiedot:

- urheilutilan nimi
- aika
- päivämäärä
- kesto
- kierrokset

Jos lokiin kirjataan GPS-tietoja, lokikirjan merkintä sisältää koko reitin näkymän sekä reitin korkeusprofiilin.

VINKKI: Suunto-sovelluksesta näet tallennettujen harjoitusten yksityiskohtaisemmat tiedot.

Lokin yhteenvedon tarkasteleminen tallennuksen päätyttyä:

- 1. Lopeta ja tallenna tiedot painamalla [START] -painiketta pitkään.
- 2. Avaa lokin yhteenveto painamalla [NEXT] -painiketta.

Lokikirjassa voit tarkastella myös tallennettujen harjoitustesi (lokien) yhteenvetotietoja. Tallennetut harjoitukset luetellaan lokikirjassa päivämäärän ja kellonajan mukaan.

Lokin yhteenvedon tarkasteleminen lokikirjassa:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [START] -painiketta.
- 2. Siirry [LIGHT] -painikkeella kohtaan Lokikirja ja avaa se [NEXT] -painikkeella.
- 3. Vieritä lokeja [START] ja [LIGHT] -painikkeilla ja valitse haluamasi loki painamalla [NEXT] painiketta.
- 4. Selaa lokin yhteenvetonäkymiä [NEXT] -painikkeella.

3.14. Jäljellä olevan muistin osoitin

Jos yli 50 prosenttia lokikirjasta on synkronoimatta Suunto-sovellukseen, Suunto Traverse Alpha muistuttaa asiasta, kun siirryt lokikirjaan.



Muistutusta ei näytetä enää, kun synkronoimaton muisti on täynnä ja Suunto Traverse Alpha alkaa korvata vanhoja lokeja.

3.15. Kuunvaiheet

Voit seurata viimeiseen GPS-sijaintiisi perustuvia kuunvaiheita kuunvaihenäytöllä. Näytä/ piilota näyttö aloitusvalikon kohdasta **NÄYTÖT** » **Kuunvaihe**. Kun näyttö on aktivoitu, näet kuunvaiheet painamalla [NEXT] -painiketta ja selaamalla aktiivisia näyttöjä.



Oletusarvoisesti kuunvaihenäyttö esittää kulloisenkin sijaintipaikan ja päivämäärän kuunvaiheen.

Voit katsoa sijaintipaikkasi muita päivämääriä seuraavasti:

- 1. Paina kuunvaihenäytössä BACK LAP -painiketta.
- 2. Selaa tulevia tai menneitä päivämääriä START- ja LIGHT-painikkeilla.
- 3. Valitse päivämäärä NEXT-painikkeella, niin näet kyseisen päivän kuunvaihetiedot.
- 4. Palaa nykyiseen päivämäärään painamalla uudestaan BACK LAP -painiketta.



3.16. Navigointi GPS:llä

Suunto Traverse Alpha määrittää kulloisenkin sijaintisi GPS (Global Positioning System) paikannusjärjestelmän avulla. GPS-paikannuksessa käytetään maata 20 000 km:n korkeudella 4 km/s:n nopeudella kiertäviä satelliitteja.

Suunto Traverse Alpha -kellon sisäänrakennettu GPS-vastaanotin on optimoitu rannekäyttöä varten ja se vastaanottaa GPS-tietoja laajassa kulmassa.

3.16.1. GPS-signaalin hakeminen

Suunto Traverse Alpha aktivoi GPS:n automaattisesti, kun valitset GPS:ää käyttävän urheilutilan, määrität sijaintisi tai aloitat navigoinnin.



HUOMAUTUS: Kun aktivoit GPS:n ensimmäisen kerran tai kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, GPS-paikannus saattaa viedä tavallista kauemmin. Tämän jälkeen uudet GPS-paikannukset alkavat nopeammin.

E VINKKI: Voit minimoida GPS-alkutoimien keston pitämällä kellon paikallaan GPSlähetinpinta ylöspäin ja varmistamalla, että olet avoimella alueella, josta on esteetön näkymä taivaalle.

E VINKKI: Synkronoi Suunto Traverse Alpha säännöllisesti Suunto-sovelluksen kanssa saadaksesi satelliittien uusimmat kiertoratatiedot (GPS-optimointi). Tämä lyhentää GPS-paikannukseen tarvittavaa aikaa ja parantaa tarkkuutta.

Vianmääritys: Ei GPS-signaalia

- Saat parhaan signaalin osoittamalla kellon GPS-osan ylöspäin. Parhaiten signaalin vastaanotto onnistuu avoimessa paikassa, josta on esteetön näkymä taivaalle.
- GPS-vastaanotin toimii yleensä hyvin teltassa ja muiden ohuiden suojien läpi. Esineet, rakennukset, tiheä kasvillisuus ja pilvinen sää voivat kuitenkin heikentää vastaanotetun GPS-signaalin laatua.
- GPS-signaali ei läpäise kiinteitä rakenteita tai vettä. Sen takia GPS:ää ei pidä yrittää aktivoida rakennusten sisällä, luolissa tai veden alla.

3.16.2. GPS-koordinaatistot ja paikkatietojen esitysmuodot

Kartalla näkyvät viivat vastaavat siinä käytettyä koordinaatistojärjestelmää.

Paikkatietojen esitysmuoto määrittää, missä muodossa GPS-vastaanottimen sijainti näkyy kellossa. Kaikki esitysmuodot vastaavat samaa sijaintia eri tavoilla ilmaistuina. Voit muuttaa paikkatietojen esitysmuotoa kellon asetusvalikon kohdassa **YLEISET** » **Yksikköasetukset** » **Sijainnin esitysmuoto**.

Paikkatietojen esitysmuodoksi voi valita jonkin seuraavista koordinaatistojärjestelmistä:

- Yleisin koordinaatisto on leveysasteet/pituusasteet. Siinä paikkatiedot voidaan ilmaista kolmessa eri muodossa:
 - WGS84 Hd.d°
 - WGS84 Hd°m.m'
 - WGS84 Hd°m's.s
- **UTM** (Universal Transverse Mercator) on kaksiulotteinen poikittainen sijaintiprojektio.
- MGRS (Military Grid Reference System) on UTM-koordinaatiston laajennus, jossa sijainti ilmoitetaan vyöhyketunnuksella, ruudun (yhden ruudun koko on 100 000 neliömetriä) tunnuksella ja numeerisella sijaintiarvolla.

Suunto Traverse Alpha tukee myös seuraavia paikallisia koordinaatistoja:

- British (BNG)
- Finnish (ETRS-TM35FIN)
- Finnish (KKJ)
- Irish (IG)
- Swedish (RT90)
- Swiss (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- NZTM2000 (Uusi-Seelanti)

HUOMAUTUS: Joitakin koordinaatistoja ei voi käyttää alueilla, jotka ovat pohjoisempana kuin 84°N tai etelämpänä kuin 80°S, tai niiden maiden ulkopuolella, joissa ne on tarkoitettu käytettäviksi.

3.16.3. GPS-tarkkuus ja virransäästötila

Kun mukautat urheilutiloja, voit määritellä GPS-paikannusvälin käyttämällä SuuntoLinkissä GPS-tarkkuusasetusta. Mitä lyhyemmän paikannusvälin valitset, sitä paremman tarkkuuden saat tallennuksen aikana.

Pidentämällä paikannusväliä ja siten vähentämällä tarkkuutta voit pidentää akun kestoa.

GPS-tarkkuusvaihtoehdot ovat:

- Paras: ~ 1 sekunnin paikannusväli, suurin virrankulutus
- Hyvä: ~ 5 sekunnin paikannusväli, kohtalainen virrankulutus
- OK: ~ 60 sekunnin paikannusväli, alhaisin virrankulutus
- Pois: ei GPS-paikannusta

Urheilutilan ennalta määritettyä GPS-tarkkuutta voi tarvittaessa säätää **vain** tallennuksen ja navigoinnin aikana. Jos esimerkiksi huomaat, että akkusi on vähissä, voit säätää asetusta pidentääksesi akun kestoa.

Säädä GPS-tarkkuutta aloitusvalikon kohdassa NAVIGOINTI » Asetukset » GPS-tarkkuus.

3.16.4. GPS ja GLONASS

Suunto Traverse Alpha käyttää maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) sijaintisi määrittämiseen. GNSS pystyy käyttämään sekä GPS- että GLONASS-satelliittien signaaleja.

Kello etsii oletusarvoisesti vain GPS-signaalia. Joissakin tilanteissa ja eri sijainneissa ympäri maailmaa GLONASS-signaalin käyttö saattaa parantaa sijainnin määrityksen tarkkuutta. Muista kuitenkin, että GLONASS-järjestelmän käyttö kuluttaa enemmän akkua kuin pelkän GPS:n käyttö.

Voit ottaa GLONASS-järjestelmän käyttöön tai poistaa sen käytöstä milloin tahansa, myös harjoituksen tallennuksen aikana.

GLONASS-järjestelmän käyttöönotto tai käytöstä poistaminen:

- 1. Siirry asetusvalikkoon pitämällä [NEXT] -painiketta painettuna.
- 2. Selaa NAVIGOINTI-kohtaan [START] -painikkeella ja siirry siihen [NEXT] -painikkeella.
- 3. Selaa ASETUKSET-kohtaan [LIGHT] -painikkeella ja valitse se [NEXT] -painikkeella.

- 4. Selaa GNSS-kohtaan [START] -painikkeella ja valitse se [NEXT] -painikkeella.
- 5. Ota GLONASS käyttöön valitsemalla GPS JA GLONASS. Jos se on jo käytössä, voit poistaa sen käytöstä valitsemalla GPS.
- 6. Poistu pitämällä [NEXT] -painiketta painettuna.

HUOMAUTUS: GLONASS-signaalia käytetään vain, jos GPS-tarkkuus on asetettu korkeimmalle tasolle. (Katso kohta 3.16.3. GPS-tarkkuus ja virransäästötila).

3.17. Ilmoitukset

Jos olet yhdistänyt Suunto Traverse Alpha -kellosi Suunto-sovellukseen (katso *Suunto-sovellus*), voit vastaanottaa puhelu-, viesti- ja push-ilmoituksia kelloosi.



Ilmoitusten näyttäminen kellossa:

- 1. Siirry asetusvalikkoon pitämällä [NEXT] -painiketta painettuna.
- 2. Siirry [LIGHT] -painikkeella kohtaan LIITETTÄVYYS ja avaa se painamalla [NEXT] painiketta.
- 3. Vieritä [LIGHT] -painikkeella Ilmoitukset-kohtaan.
- 4. Kytke se päälle/pois [LIGHT] -painikkeella.
- 5. Poistu painamalla [NEXT] -painiketta pitkään.

Kun ilmoitukset ovat käytössä, Suunto Traverse Alpha antaa äänimerkin (katso *3.28. Äänet ja värinä*) ja näyttää aikanäytön alarivillä ilmoituskuvakkeen jokaisesta uudesta tapahtumasta.

Ilmoitusten tarkastelu kellossa:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [START] -painiketta.
- 2. Vieritä [START] -painikkeella kohtaan ILMOITUKSET ja paina [NEXT] -painiketta.
- 3. Vieritä ilmoituksia [START] tai [LIGHT] -painikkeella.

Kello voi sisältää enintään 10 ilmoitusta. Ilmoitukset pysyvät kellossasi, kunnes ne on poistettu mobiililaitteeltasi. Kellossa ei kuitenkaan näytetä yli päivän vanhoja viestejä.

3.18. Harjoitusten tallentaminen

Urheilutiloilla (katso 3.22. Urheilutilat) voit tallentaa harjoituksia ja näyttää erilaisia tietoja harjoituksen aikana.

Toimitettaessa Suunto Traverse Alpha -kellossa on kolme urheilutilaa: Patikointi, Metsästys ja Kalastus. Aloita tallennus painamalla [START] -painiketta ja siirtymällä sitten [NEXT] - painikkeella **TALLENNA**-tilaan.

Jos kellossa on vain yksi urheilutila, tallennus alkaa heti. Jos lisäät muita urheilutiloja, tallennuksen aloittamiseksi tulee ensin valita käytettävä urheilutila ja painaa sitten [NEXT] - painiketta.

🗐 VINKKI: Tallennuksen voi myös aloittaa nopeasti painamalla [START] -painiketta pitkään.

3.19. Kiinnostavat kohteet

Suunto Traverse Alpha sisältää GPS-navigointitoiminnon, jonka avulla voit suunnistaa aiemmin POI-kohteiksi eli kiinnostaviksi kohteiksi tallennettuihin paikkoihin.

HUOMAUTUS: Voit aloittaa POI-kohteeseen navigoinnin myös harjoituksen tallennuksen aikana (katso 3.18. Harjoitusten tallentaminen).

POI-kohteeseen navigoiminen:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [START] -painiketta.
- 2. Selaa NAVIGOINTI-kohtaan [START] -painikkeella ja paina [NEXT] .
- 3. Vieritä POI (Kiinnostavat koht.) -kohtaan [LIGHT] -painikkeella ja paina [NEXT] -painiketta.
- 4. Selaa kiinnostavaan kohteeseen, jonne tahdot mennä, painamalla [START] tai [LIGHT] ja valitse se painamalla [NEXT] .
- 5. Valitse [NEXT] -painiketta uudelleen painamalla Navigoi. Kun käytät kompassia ensimmäisen kerran, se on kalibroitava (katso 3.6.1. Kompassin kalibroiminen). Kun kompassi otetaan käyttöön, kello alkaa etsiä GPS-signaalia. Kaikki navigointi tallennetaan. Jos kellossasi on enemmän kuin yksi urheilutila, sinua pyydetään valitsemaan jokin tiloista.
- 6. Aloita suunnistaminen kiinnostavaan kohteeseen.

Kello näyttää kuljetun reitin näytön, jossa näet sijaintisi ja POI-kohteen sijainnin.

Saat lisäopastusta painamalla [VIEW] -painiketta:

- etäisyys ja suunta POI-kohteeseen linnuntietä
- etäisyys POI-kohteeseen ja arvioitu matka-aika nykyisen nopeutesi perusteella
- nykyisen korkeutesi ja POI-kohteen korkeuden välinen erotus



Kun olet paikoillasi tai liikut hitaasti (alle 4 km/h), kello näyttää suunnan kiinnostavaan kohteeseen (tai reittipisteeseen, jos navigoit reittiä) kompassin suuntiman perusteella.

Kun olet liikkeellä (yli 4 km/h), kello näyttää suunnan kiinnostavaan kohteeseen (tai reittipisteeseen, jos navigoit reittiä) GPS-tietojen perusteella.

Tyhjä kolmio osoittaa suuntiman eli suunnan kohteeseesi. Näytön yläosassa olevat kiinteät viivat osoittavat kulkusuunnan. Voit varmistaa oikean kulkusuunnan kohdistamalla kolmion viivojen sisään.



3.19.1. Oman sijainnin tarkistaminen

Suunto Traverse Alpha tarkistaa nykyisen sijaintisi koordinaatit GPS-paikannuksen avulla.

Sijainnin tarkistaminen:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [START] -painiketta.
- 2. Vieritä [START] -painikkeella NAVIGOINTI-kohtaan ja paina [NEXT] -painiketta.
- 3. Vieritä [LIGHT] -painikkeella Sijainti-kohtaan ja paina [NEXT] -painiketta.
- 4. Valitse Nykyinen painamalla [NEXT] -painiketta.
- 5. Kello alkaa hakea GPS-signaalia. Kun signaali löytyy, kello näyttää ilmoituksen **GPS löydetty**. Sen jälkeen nykyisen sijaintisi koordinaatit tulevat näyttöön.

E VINKKI: Voit tarkistaa sijaintisi myös harjoituksen tallennuksen aikana avaamalla asetusvalikon NAVIGOINTI-kohdan pitämällä [NEXT] -painiketta painettuna tai painamalla [START] -painiketta kuljetun reitin näytössä.

3.19.2. POI-kohteen lisääminen

Suunto Traverse Alpha -kelloon voi tallentaa nykyisen sijainnin tai määritellä jonkin muun sijainnin POI- eli kiinnostavaksi kohteeksi.

Kellon muistiin mahtuu enintään 250 kiinnostavaa kohdetta.

POI-kohdetta lisätessäsi voit valita kohteen tyypin (kuvakkeen) ja nimen ennalta määritellystä luettelosta.

POI-kohteen tallentaminen:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [START] -painiketta.
- 2. Vieritä NAVIGOINTI ja paina [START] -painikkeella kohtaan [NEXT] -painiketta.
- 3. Vieritä Sijainti ja paina [LIGHT] -painikkeella kohtaan [NEXT] -painiketta.
- 4. Valitse Nykyinen tai muuta pituus- ja leveysastearvot manuaalisesti valitsemalla Määritä.
- 5. Tallenna sijainti painamalla [START] -painiketta.
- 6. Valitse sijainnille sopiva nimi. Selaa nimivaihtoehtoja [START] tai [LIGHT] -painikkeella. Valitse nimi painamalla [NEXT] -painiketta.
- 7. Tallenna POI-kohde painamalla [START] -painiketta.

HUOMAUTUS: Metsästystä tai kalastusta tallennettaessa [VIEW] -painikkeen pitkä painallus näyttää lajikohtaisten POI-kohteiden luettelon. Koko luettelo näkyy valitsemalla NÄYTÄ KAIKKI.

E VINKKI: Voit tallentaa nykyisen sijaintisi nopeasti POI-kohteena painamalla [VIEW] - painiketta pitkään. Tämän voi tehdä mistä tahansa näytöstä, kun tallennus ei ole käynnissä.

3.19.3. POI-kohteen poistaminen

Voit poistaa POI-kohteen suoraan kellosta.

POI-kohteen poistaminen:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [START] -painiketta.
- 2. Vieritä [START] -painikkeella kohtaan NAVIGOINTI ja paina [NEXT] -painiketta.
- 3. Vieritä [LIGHT] -painikkeella kohtaan POI (Kiinnostavat koht.) ja paina [NEXT] -painiketta.

- 4. Siirry [START] tai [LIGHT] -painikkeen avulla poistettavan POI-kohteen kohdalle ja valitse se painamalla [NEXT] -painiketta.
- 5. Vieritä [START] -painikkeella kohtaan Poista ja paina [NEXT] -painiketta.
- 6. Vahvista [START] -painikkeella.

3.20. Reitit

Voit luoda reitin Suunto-sovelluksessa tai tuoda jossain muussa palvelussa luodun reitin.

Reitin lisääminen:

- 1. Avaa Suunto-sovellus ja luo reitti.
- 2. Synkronoi Suunto Traverse Alpha Suunto-sovellukseen SuuntoLinkillä ja USB-kaapelilla.

Reittejä voi myös poistaa Suunto-sovelluksesta.

3.20.1. Reitin navigointi

Voit navigoida reitin, jonka olet siirtänyt Suunto Traverse Alpha -kelloon Suunto-sovelluksesta (katso *3.20. Reitit*) tai lokikirjan GPS-tietoja sisältävästä lokista. Näet reittilistalta tai lokikirjasta valitun reitin esikatselun.

Kun käytät kompassia ensimmäistä kertaa, se on kalibroitava (katso *3.6.1. Kompassin kalibroiminen*). Kun kompassi otetaan käyttöön, kello alkaa etsiä GPS-signaalia. Kun GPS-signaali on löytynyt, voit aloittaa reitin navigoinnin.

Reitin navigointi toimii seuraavasti:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [START] -painiketta.
- 2. Vieritä NAVIGOINTI -kohtaan [START] -painikkeella ja paina [NEXT] .
- 3. Vieritä kohtaan Reitit tai NAVIGOINTI ja avaa se painamalla [NEXT].
- 4. Siirry [START] tai [LIGHT] -painikkeella sen reitin kohdalle, jota haluat käyttää navigointiin, ja paina [NEXT] -painiketta.
- 5. Valitse **Navigoi** painamalla [NEXT]. Kaikki navigointi tallennetaan. Jos kellossasi on enemmän kuin yksi urheilutila, sinua pyydetään valitsemaan jokin tiloista.
- 6. Valitse navigointisuunnaksi **Eteenpäin** tai **Taaksepäin** (ensimmäisestä tai viimeisestä reittipisteestä alkaen).



7. Aloita navigointi. Kello ilmoittaa, kun lähestyt reitin alkupistettä.



8. Kello ilmoittaa, kun olet saapunut kohteeseesi.

VINKKI: Voit aloittaa navigoinnin myös harjoituksen tallennuksen aikana (katso 3.18. Harjoitusten tallentaminen).

3.20.2. Navigoinnin aikana

Navigoinnin aikana voit selata seuraavia näkymiä painamalla [VIEW] -painiketta:

- koko reitin näyttävä täysi reittinäkymä
- suurennettu reittinäkymä: oletusarvoisesti suurennettu näkymä vastaa 100 metrin (0,1 mailin) aluetta tai suurempaa aluetta, jos olet kaukana suunnitellusta reitistä.

Reittinäkymä

Täysi reittinäkymä sisältää seuraavat tiedot:

- (1) Nuoli, joka ilmaisee nykyisen sijaintisi ja kulkusuunnan.
- (2) Reitin alku ja loppu.
- (3) Lähin kiinnostava kohde (POI) näkyy kuvakkeena.
- (4) Reittinäkymän mittakaava.



HUOMAUTUS: Täydessä reittinäkymässä pohjoinen on aina ylhäällä.

Kartan suunta

Voit muuttaa kartan suuntaa asetusvalikon kohdassa NAVIGOINTI » Asetukset » Kartta » Orientaatio.

- Kulkusuunta: Näyttää suurennetun kartan niin, että kulkusuunta on aina ylhäällä.
- Pohjoinen: Näyttää suurennetun kartan niin, että pohjoinen on aina ylhäällä.

Nousuprofiilinäkymä

Nousuprofiilinäkymään sisältyvät seuraavat tiedot:

- 1. Jäljellä oleva nousu
- 2. Reaaliaikainen korkeusprofiilikäyrä
- 3. Jäljellä oleva laskeutuminen



Jos ajaudut liian kauas reitiltä, profiilikaavio ei päivity. Sen sijaan kaavion alla näytetään teksti **Pois reitiltä**. Palaa reitille saadaksesi tarkat nousulaskelmat.

3.21. Huoltovalikko

Voit avata huoltovalikon pitämällä [BACK LAP] - ja [START] -painikkeita samanaikaisesti painettuina, kunnes kello siirtyy huoltovalikkoon.



Huoltovalikossa on seuraavat toiminnot:

- Info:
 - Air pressure: Näyttää senhetkisen absoluuttisen ilmanpaineen ja lämpötilan.
 - Versio: Näyttää senhetkisen ohjelmisto- ja laiteversion.
 - BLE: Näyttää senhetkisen Bluetooth Smart -version.
- Näyttö:
 - LCD-testi: Testaa, että LCD-näyttö toimii oikein.
- TOIMINTO:
 - Katkaise virta: Siirtää kellon virransäästötilaan.
 - **GPS:n nollaus**: Nollaa GPS-asetukset.

HUOMAUTUS: Katkaise virta on virransäästötila. Herätä laite käynnistämällä se normaalisti. Kaikki asetukset aikaa ja päivämäärää lukuun ottamatta säilyvät ennallaan. Vahvista ne käynnistysapuohjelmalla.

HUOMAUTUS: Kello siirtyy virransäästötilaan, kun se on ollut paikallaan 10 minuuttia. Kello palautuu virransäästötilasta, kun sitä liikutetaan.

HUOMAUTUS: Huoltovalikon sisältö voi muuttua päivitysten yhteydessä ilman ennakkoilmoitusta.

GPS-tietojen nollaus

Jos GPS-yksikkö ei löydä signaalia, voit nollata GPS-tiedot huoltovalikosta.

GPS-tietojen nollaaminen:

- 1. Siirry huoltovalikossa [LIGHT] -painikkeella **TOIMINTO**-kohtaan ja paina sitten [NEXT] painiketta.
- 2. Siirry [LIGHT] -painikkeella **GPS:n nollaus** -kohtaan ja avaa se painamalla [NEXT] painiketta.
- 3. Vahvista GPS-tietojen nollaus painamalla [START] -painiketta tai peruuta nollaus painamalla [LIGHT] -painiketta.

HUOMAUTUS: GPS-tietojen nollaus poistaa GPS-tiedot ja kompassin kalibrointiarvot. Tallennettuja lokeja ei poisteta.

3.22. Urheilutilat

Urheilutilojen avulla voit määrittää, miten harjoittelusi tallennetaan. Tallennuksen aikana näytössä näkyy eri tietoja urheilutilasta riippuen. Suunto Traverse Alpha kolme ennalta määritettyä urheilutilaa: Patikointi, Metsästys ja Kalastus.

SuuntoLinkissä voit luoda mukautettuja urheilutiloja, muokata ennalta määritettyä urheilutilaa ja poistaa urheilutiloja.

Mukautettu urheilutila voi sisältää enintään neljä näyttöä. Kussakin näytössä näytettävät tiedot voi valita kattavasta luettelosta.

Suunto Traverse Alpha -laitteeseen voi siirtää enintään viisi SuuntoLinkissä luotua urheilutilaa.

3.23. Sekuntikello

Sekuntikellonäytön voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä aloitusvalikon kautta.

Sekuntikellon käyttöönotto:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [START] -painiketta.
- 2. Vieritä [LIGHT] -painikkeella **NÄYTÖT**-kohtaan ja paina [NEXT] -painiketta.
- 3. Vieritä [LIGHT] -painikkeella Sekuntikello-kohtaan ja paina [NEXT] -painiketta.

Kun ajastin on käytössä, saat sen näkyviin painamalla [NEXT] -painiketta, kunnes ajastin tulee esiin.



HUOMAUTUS: Sekuntikello ei ole näkyvissä harjoituksen tallennuksen aikana.

Sekuntikellon käyttäminen:

- 1. Kun sekuntikello on aktivoitu, voit aloittaa ajanoton painamalla [START] -painiketta.
- 2. [BACK LAP] -painiketta painamalla voit tallentaa kierrosajan ja [START] -painiketta painamalla pysäyttää ajanoton. Voit tarkastella kierrosaikoja sekuntikellon ajanoton ollessa pysäytettynä painamalla [BACK LAP] -painiketta.
- 3. Jatka painamalla [START] -painiketta.
- 4. Voit nollata sekuntikellon ajanoton ollessa pysäytettynä painamalla [START] -painiketta.

Kun ajanotto on käynnissä, voit tehdä seuraavat toimet:

- Voit vaihtaa näytön alarivillä näkyvän kokonaisajan kierrosajaksi ja päinvastoin painamalla [VIEW] -painiketta.
- Voit vaihtaa aikanäyttöön [NEXT] -painikkeella.
- Voit siirtyä asetusvalikkoon pitämällä [NEXT] -painiketta painettuna.

Kun et enää halua käyttää sekuntikelloa, voit piilottaa sen näytön.

Sekuntikellon piilottaminen:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [START] -painiketta.
- 2. Vieritä [LIGHT] -painikkeella NÄYTÖT-kohtaan ja paina [NEXT] -painiketta.
- 3. Vieritä [LIGHT] -painikkeella Lopeta sekuntikello -kohtaan ja paina [NEXT] -painiketta.

3.24. Auringon nousu- ja laskumuistutukset

Traverse Alphan eri näytöissä näkyvien auringon nousu- ja laskuaikojen lisäksi voit asettaa auringon nousu- ja laskumuistutuksia retkesi toimien ajoittamisen avuksi. Voit asettaa auringon nousu- ja laskumuistutuksille erilliset hälytykset **Yleiset** » **Ilmoitukset** -kohdan asetusvalikossa. Voit kytkeä kunkin hälytyksen käyttöön tai pois käytöstä ja asettaa, kuinka monta minuuttia ennen tapahtumaa hälytyksen pitäisi soida.

3.25. Suunto-sovellus

Suunto-sovelluksella voit laajentaa Suunto Traverse Alpha -kokemustasi analysoimalla ja jakamalla harjoituksiasi, yhdistämällä kumppanipalveluihin sekä monin muin tavoin. Yhdistä Suunto Traverse Alpha mobiilisovellukseen saadaksesi puhelimen ilmoitukset kelloon.

Kellon yhdistäminen Suunto-sovellukseen:

- 1. Lataa ja asenna Suunto-sovellus yhteensopivaan mobiililaitteeseen App Storesta, Google Playstä tai monista suosituista kiinalaisista sovelluskaupoista.
- 2. Käynnistä Suunto-mobiilisovellus ja ota Bluetooth-toiminto tarvittaessa käyttöön.
- 3. Siirry asetusvalikkoon painamalla [Next] -painiketta pitkään.
- 4. Vieritä [Light Lock] -painikkeella kohtaan **PARITA** ja valitse se painamalla [Next] -painiketta.
- 5. Valitse MOBILEAPP painamalla [Next] -painiketta.
- 6. Palaa sovellukseen ja napauta näytön vasemman yläkulman kellokuvaketta. Kun kellon nimi tulee näyttöön, napauta PARITA.
- 7. Syötä kellon näytöllä näkyvä salasana yhdistyspyynnön salasanakenttään mobiililaitteessasi ja viimeistele yhteys napauttamalla PARITA-painiketta.

HUOMAUTUS: Jotkut ominaisuudet edellyttävät Internet-yhteyden muodostamista Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta. Yhteyden käytöstä voi aiheutua tiedonsiirtokuluja.

3.25.1. Synkronointi mobiilisovelluksella

Jos olet yhdistänyt Suunto Traverse Alpha -kellosi Suunto-sovellukseen, kaikki uudet harjoituskertasi synkronoidaan automaattisesti, kun Bluetooth-yhteys on käytössä ja laite on sen kantaman alueella. Tietojen synkronoinnin aikana Suunto Traverse Alpha -kellon Bluetooth-kuvake vilkkuu.

Jos mobiililaitteellasi on aktiivinen datayhteys ja Bluetooth on käytössä, lokit synkronoidaan Suunto-sovellukseen, kun automaattinen synkronointi on valittuna. Jos datayhteyttä ei ole, synkronointia lykätään, kunnes yhteys on käytettävissä.

Voit muuttaa tämän oletusasetuksen asetusvalikosta, jos olet yhdistänyt kellosi mobiilisovellukseen.

Automaattisen synkronoinnin poistaminen käytöstä:

- 1. Siirry asetusvalikkoon pitämällä [NEXT] -painiketta painettuna.
- 2. Siirry [LIGHT] -painikkeella kohtaan LIITETTÄVYYS ja valitse se [NEXT] -painikkeella.

- 3. Siirry **MobileApp-synk.** -asetukseen painamalla [NEXT] -painiketta.
- 4. Kytke synkronointi pois päältä [LIGHT] -painikkeella ja poistu painamalla [NEXT] -painiketta pitkään.

Kun automaattinen synkronointi ei ole käytössä, et saa ilmoituksia kelloosi etkä voi katsella niitä.

3.26. Suunto Apps

Suunto Apps-sovelluksilla voit mukauttaa Suunto Traverse Alpha -kelloasi lisää. SuuntoLinkin urheilutilojen mukautustoiminnosta löytyy käyttövalmiita sovelluksia, kuten erilaisia ajastimia ja laskureita.

HUOMAUTUS: SuuntoLinkissä Suunto Apps tarkoittaa kellossa käytettäviä sovelluksia. Niitä ei pidä sekoittaa Suunto-sovellukseen – mobiilisovellukseen, jolla voi analysoida ja jakaa harjoituksia, yhdistää kumppanipalveluihin, luoda reittejä ja paljon muuta.

Suunto Apps -sovellusten lisääminen Suunto Traverse Alpha -kelloon:

- 1. Etsi SuuntoLinkin urheilutilojen mukautustoiminnolla sovellus, jota haluat käyttää.
- 2. Yhdistä Suunto Traverse Alpha SuuntoLinkiin, jotta Suunto App ja kello synkronoituvat. Lisäämäsi Suunto App -sovellus näyttää laskentatuloksen harjoituksen aikana.

3.27. Aika

Suunto Traverse Alpha -laitteen aikanäyttö sisältää seuraavat tiedot:

- ylärivi: päivämäärä
- keskirivi: aika
- alarivi: näyttää [VIEW] -painikkeella vaihdettavia lisätietoja, kuten auringon nousu-/ laskuaika, korkeus ja akun varaustaso.

Asetusvalikon kohdassa YLEISET » Kello/pvm voit valita seuraavat asetukset:

- Kaksoisaika
- Hälytys
- Aika ja päivämäärä

3.27.1. Herätyskello

Suunto Traverse Alpha toimii myös herätyskellona. Voit ottaa herätyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja asettaa herätysajan asetusvalikon kohdassa **YLEISET** » **Kello/pvm** » **Hälytys**.

Kun herätys on käytössä, useimmissa näytöissä näkyy herätyskellosymboli.

Kun herätys soi, voit toimia seuraavasti:

- Ota torkkutoiminto käyttöön painamalla [LIGHT] -painiketta. Herätys sammuu, mutta käynnistyy uudelleen viiden minuutin välein, kunnes lopetat sen. Voit painaa torkkua 12 kertaa ja siirtää siten herätystä yhteensä tunnin eteenpäin.
- Lopeta painamalla [START] -painiketta. Herätys sammuu ja käynnistyy uudelleen seuraavana päivänä, ellet kytke asetuksissa herätystä pois käytöstä.



HUOMAUTUS: Kun torkkutoiminto on käytössä, herätyskuvake vilkkuu aikanäytöllä.

3.27.2. Ajan synkronointi

Suunto Traverse Alpha -kellon ajan voi päivittää matkapuhelimen, tietokoneen (SuuntoLink) tai GPS-ajan avulla.

Kun liität kellosi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla, SuuntoLink päivittää oletusarvoisesti kellosi ajan ja päivämäärän tietokoneen kellon mukaan.

GPS-aika

GPS-aikatoiminto korjaa Suunto Traverse Alpha -kellon ja GPS-ajan välisen eron. GPSaikatoiminto tarkistaa ja korjaa ajan aina, kun kello tekee GPS-paikannuksen (esimerkiksi harjoitusta tai POI-kohdetta tallennettaessa).

GPS-aika on oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa sen käytöstä asetusvalikon kohdassa **YLEISET » Kello/pvm »Aika & pvm**.

Kesäaika

Suunto Traverse Alpha tukee kesäaikaan siirtymistä, jos GPS-aika on käytössä

Voit muokata kesäaika-asetusta asetusvalikon kohdassa YLEISET » Kello/pvm »Aika & pvm.

Valittavissa on kolme asetusta:

- Automaattinen automaattinen kesäaikaan siirtyminen GPS-sijainnin perusteella
- Talviaika talviajan käyttäminen aina (ei kesäaikaa)
- Kesäaika kesäajan käyttäminen aina

3.28. Äänet ja värinä

Ääniä ja värinähälytyksiä käytetään ilmoitusten, hälytysten ja muiden tärkeiden tapahtumien ilmaisemiseen. Molempia voi säätää erikseen asetusvalikon kohdassa **YLEISET** » **Äänet**/ **näyttö** » **Äänet** tai **Värinä**.

Voit valita kullekin hälytystyypille seuraavat asetukset:

- Kaikki päällä: Kaikki tapahtumat ilmaistaan äänillä/värinällä.
- Kaikki pois: Mitään tapahtumia ei ilmaista äänillä/värinällä.
- Painikkeet pois: Kaikki tapahtumat painikkeiden painamista lukuun ottamatta ilmaistaan äänillä/värinällä.

3.29. Reitti takaisin

Suunto Traverse Alpha -kellon avulla voit palata samaa reittiä takaisin milloin tahansa tallennuksen aikana kuljetun reitin näyttöä käyttäen.

Voit käyttää navigointiin myös tallennetun harjoituksen reittiä, jonka GPS-tiedot on kirjattu lokikirjaan. Toimi kuten kohdassa *3.20.1. Reitin navigointi.* Vieritä **Lokikirja**-kohtaan **Reitit**-kohdan sijaan ja valitse loki, jonka reittiä haluat käyttää navigointiin.

3.30. Sääilmaisimet

Ilmanpainekäyrän (katso *3.2.4. Ilmanpaineprofiilin käyttäminen*) lisäksi Suunto Traverse Alpha sisältää kaksi sääilmaisinta: sään kehitys ja myrskyhälytys.

Säänmuutosten ilmaisin näytetään näkymänä aikanäytössä, jotta voit tarkistaa sään muutokset nopeasti.



Säänmuutosten ilmaisin koostuu kahdesta viivasta, jotka muodostavat nuolen. Kumpikin viiva vastaa kolmen tunnin ajanjaksoa. Yli 2 hPa:n (0,59 inHg) muutos ilmanpaineessa kolmen tunnin aikana aiheuttaa nuolen suunnan muutoksen. Esimerkkejä:

	paine on laskenut voimakkaasti viimeisten kuuden tunnin aikana
_1	paine on ollut vakaata, mutta on noussut voimakkaasti viimeisten kolmen tunnin aikana
A	paine on noussut voimakkaasti, mutta laskenut voimakkaasti viimeisten kolmen tunnin aikana

Myrskyvaroitus

Merkittävä ilmanpaineen lasku tarkoittaa yleensä sitä, että myrsky lähestyy ja on syytä hakeutua suojaan. Kun myrskyvaroitus on käytössä, Suunto Traverse Alpha antaa hälytyksen ja myrskysymboli vilkkuu paineen laskiessa vähintään 4 hPa (0,12 inHg) kolmen tunnin aikana.

Myrskyvaroitus on oletusarvoisesti pois käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön asetusvalikon kohdassa **YLEISET** » **Ilmoitukset** » **Myrskyvaroitus**.

🛃 HUOMAUTUS: Myrskyvaroitus ei toimi, jos korkeusprofiili on käytössä.

Kun myrskyhälytys soi, voit kuitata sen painamalla mitä tahansa painiketta. Jos mitään painiketta ei paineta, hälytys toistuu viiden minuutin välein. Myrskykuvake pysyy näytöllä, kunnes sääolosuhteet rauhoittuvat (paineen lasku hidastuu).

Mikäli myrskyhälytys tapahtuu tallennuksen aikana, laite luo erityiskierroksen (nimellä "myrskyhälytys").

4. Huolto ja tuki

4.1. Käsittelyohjeet

Käsittele laitetta varovasti – älä altista sitä iskuille tai pudota sitä.

Kello ei normaalisti vaadi huoltoa. Käytön jälkeen huuhtele se vesijohtovedellä ja miedolla saippualla ja puhdista kuori huolellisesti kostealla pehmeällä kankaalla tai säämiskällä.

Käytä vain Suunto-lisävarusteita – takuu ei kata muiden kuin alkuperäislisävarusteiden käytöstä aiheutuvia vahinkoja.

E VINKKI: Muista rekisteröidä Suunto Traverse Alpha osoitteessa www.suunto.com/ support, jotta saat yksilöllistä tuotetukea.

4.2. Vesitiiviys

Suunto Traverse Alpha on vesitiivis 100 metriin (330 jalkaan) asti, mikä vastaa 10 baarin painetta. Metrimäärä viittaa todelliseen sukellussyvyyteen ja on testattu Suunnon vesitiiviystestipaineessa. Kelloa voi näin ollen käyttää uinnissa ja snorklauksessa, mutta sitä ei tulisi käyttää sukelluksessa.

HUOMAUTUS: Vesitiiviyssyvyys ei vastaa suoraan toimintasyvyyttä. Vesitiiviysmerkintä määrittää, että laite ei päästä sisään ilmaa/vettä ja sitä voidaan käyttää suihkussa, kylvyssä, uitaessa, uima-altaalla sukellettaessa ja snorklattaessa.

Jotta laite pysyy vesitiiviinä, on syytä noudattaa seuraavia ohjeita:

- Älä käytä laitetta muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
- Jos laite vaatii korjausta, käänny valtuutetun Suunto-huollon, -maahantuojan tai jälleenmyyjän puoleen.
- Pidä laite puhtaana pölystä ja hiekasta.
- Älä koskaan yritä avata laitteen kotelointia itse.
- Vältä altistamasta laitetta nopeille ilman ja veden lämpötilojen muutoksille.
- Puhdista laite aina makealla vedellä sen jälkeen, kun se on altistunut suolavedelle.
- Älä altista laitetta iskuille tai pudota sitä.

4.3. Akun lataaminen

Yhden latauksen kesto riippuu siitä, kuinka ja missä olosuhteissa Suunto Traverse Alpha kelloa käytetään. Esimerkiksi alhaiset lämpötilat lyhentävät kertalatauksen kestoa. Yleisesti ottaen ladattavien akkujen varauksen pitokyky heikkenee ajan kuluessa.

HUOMAUTUS: Suunnon takuu kattaa akun vaihdon yhden vuoden tai 300 latauskerran ajan (sen mukaan, kumpi toteutuu aiemmin), mikäli varauksen pitokyky heikkenee epänormaalisti akun viallisuuden takia.

Akkukuvake ilmaisee akun varaustason. Kun akun varaustaso putoaa alle 10 %:n, akkukuvake vilkkuu 30 sekuntia. Kun akun varaustaso on alle 2 %, akkukuvake vilkkuu jatkuvasti.



Jos akun varaustaso laskee kovin alas tallennuksen aikana, kello lopettaa tallentamisen ja tallentaa tiedot. Kello näyttää edelleen ajan, mutta painikkeet poistetaan käytöstä.

Lataa akku kytkemällä kello tietokoneeseen sen mukana toimitetulla USB-kaapelilla tai käyttämällä pistorasiaan kytkettävää USB-yhteensopivaa laturia. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 2-3 tuntia.

VINKKI: Voit muuttaa GPS:n käyttöväliä tallennuksen aikana akun käyttöajan pidentämiseksi. Lisätietoja on kohdassa 3.16.3. GPS-tarkkuus ja virransäästötila.

5. Referenssi

5.1. Tekniset tiedot

Yleiset

- Käyttölämpötila: -20...+60 °C (-5...+140 °F)
- Akun latauslämpötila: 0...+35 °C (+32...+95 °F)
- Säilytyslämpötila: -30...+60 °C (-22...+140 °F)
- Paino: ~70 g (2,8 oz)
- Vesitiiviys: 100 m (300 ft)
- Lasi: safiirilinssi
- Tehonlähde: ladattava litiumioniakku
- Akun kesto: ~10–100 tuntia valitun GPS-tarkkuuden mukaan; ~14 päivää, jos GPS ei ole käytössä

Muisti

• Kiinnostavat kohteet (POI:t): enint. 250

Radiolähetin/-vastaanotin

- Bluetooth $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ Smart -yhteensopiva
- Viestintätaajuus: 2402–2480 MHz
- Enimmäislähetysteho: <0 dBm (johtuva)
- Toimintasäde: ~3 m/9,8 ft

llmanpainemittari

- Näyttöalue: 950–1 060 hPa (28,05–31,30 inHg)
- Tarkkuus: 1 hPa (0,03 inHg)

Korkeusmittari

- Näyttöalue: -500-9 999 m (-1640-32805 ft)
- Tarkkuus: 1 m (3 ft)

Lämpömittari

- Näyttöalue: -20...+60 °C (-5...+140 °F)
- Tarkkuus: 1°

Kronografi

• Tarkkuus: 1 s lukemaan 9:59:59 asti, jonka jälkeen 1 min

Kompassi

- Tarkkuus: 1 aste (18 piirua)
- Tarkkuus: +/- 5 astetta

GPS

- Teknologia: SiRF star V
- Tarkkuus: 1 m / 3 ft
- Taajuuskaista: 1 575,42 MHz

Valmistaja

Suunto Oy Tammiston kauppatie 7 A FI-01510 Vantaa SUOMI

5.2. Vaatimustenmukaisuus

5.2.1. CE

Täten Suunto Oy vakuuttaa, että radiolaitetyyppi OW151 noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: *www.suunto.com/EUconformity*.

5.2.2. FCC-säännöstenmukaisuus

Tämä laite on FCC-säännösten osan 15 mukainen. Sen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

(1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja

(2) laitteen on vastaanotettava häiriöitä, kuten häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa vikoja laitteen toiminnassa. Tämä laite on testattu FCC-säännösten mukaisesti ja tarkoitettu käytettäväksi kotona tai toimistossa.

Muutokset tai muokkaukset, joita Suunto ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat johtaa tämän laitteen FCC:n määräysten mukaisen käyttöoikeuden menettämiseen.

HUOM.: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan Luokan B digitaalilaitteen rajaarvoja FCC-säännöstön osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on suunniteltu antamaan kotiasennuksessa kohtuullista suojaa haitallisilta häiriöiltä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, laite voi aiheuttaa radioviestintää haittaavia häiriöitä. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotolle haitallisia häiriöitä, jotka voidaan todeta sulkemalla ja avaamalla laite, käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt suorittamalla yhden tai useammman seuraavista toimenpiteistä:

- Muuta vastaanottavan antennin asentoa tai paikkaa.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se, johon vastaanotin on kytketty.
- Käänny myyjän tai kokeneen radio- tai tv-asentajan puoleen.

5.2.3. IC

Tämä laite on Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Sen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

(1) laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja

(2) laitteen on vastaanotettava häiriöitä, kuten häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa vikoja laitteen toiminnassa.

5.2.4. NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

5.3. Tavaramerkki

Suunto Traverse Alpha, sen logot ja muut Suunto-brändin tavaramerkit ja tunnetut nimet on rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä Suunto Oy:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

5.4. Patentti-ilmoitus

Tätä tuotetta suojaavat vireillä olevat patenttihakemukset sekä niitä vastaavat kansalliset oikeudet: US 7,271,774 , US 7,324,002, US 13/794,468, US 14/195,670, US7489241. Lisäpatenttihakemuksia on vireillä.

5.5. Kansainvälinen rajoitettu takuu

Suunto takaa, että tämän kansainvälisen rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti Suunto tai Suunnon valtuuttama huoltopiste (jäljempänä Huoltopiste) korjaa tuotteen takuuaikana ilmenevät materiaali- tai valmistusviat maksutta oman harkintansa mukaan joko a) korjaamalla tuotteen, b) vaihtamalla tuotteen tai c) palauttamalla tuotteen ostohinnan. Tämä kansainvälinen rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen ostomaasta riippumatta. Kansainvälinen rajoitettu takuu ei vaikuta ostajalle kulutustavaroiden myyntiin sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla myönnettyihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Takuuaika

Kansainvälisen rajoitetun takuun takuuaika alkaa tuotteen alkuperäisestä jälleenmyyntipäivästä.

Kellojen, älykellojen, sukellustietokoneiden, sykelähetinten, sukelluslähetinten, mekaanisten sukellusinstrumenttien ja mekaanisten tarkkuusinstrumenttien takuuaika on kaksi (2) vuotta, ellei toisin ole ilmoitettu.

Lisävarusteiden takuuaika on yksi (1) vuosi, mukaan lukien (niihin kuitenkaan rajoittumatta) Suunnon sykevyöt, kellojen hihnat, laturit, johdot, ladattavat paristot, rannekkeet ja letkut.

Takuuaika on viisi (5) vuotta vioille, jotka johtuvat Suunto-sukellustietokoneen syvyysmittarin anturista (paine).

Poikkeukset ja rajoitukset

Tämä kansainvälinen rajoitettu takuu ei koske:

- a. tavallista kulumista, kuten naarmuja, hankaumia tai muiden kuin metallihihnojen värin ja/tai materiaalin muutosta, b) varomattoman käsittelyn aiheuttamia vikoja, eikä c) vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat käyttötarkoituksen tai ohjeiden vastaisesta käytöstä, virheellisestä hoidosta, laiminlyönneistä ja onnettomuuksista, kuten pudotuksesta tai musertumisesta,
- 2. painettua aineistoa ja pakkauksia,
- 3. vikoja tai väitettyjä vikoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuotetta on käytetty yhdessä jonkin muun kuin Suunnon valmistaman tai toimittaman tuotteen, lisävarusteen, ohjelmiston ja/tai palvelun kanssa,
- 4. paristoja, joita ei voi ladata.

Suunto ei takaa tuotteen käytön keskeytyksettömyyttä tai virheettömyyttä eikä tuotteen yhteentoimivuutta kolmansien osapuolten toimittamien laitteiden ja ohjelmistojen kanssa.

Tämä kansainvälinen rajoitettu takuu ei ole täytäntöönpanokelpoinen, jos:

- 1. tuotteen tai lisävarusteen kotelo on avattu ohjeiden vastaisesti,
- 2. tuotteen tai lisävarusteen korjaukseen on käytetty muita kuin valtuutettuja varaosia tai jos valtuuttamaton huoltoliike on muuttanut tuotetta tai korjannut sen,
- tuotteen tai lisävarusteen sarjanumero on poistettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi jollain tavalla, jonka Suunto yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo täyttävän tämän kohdan ehdot, tai
- 4. tuote tai lisävaruste on altistunut kemikaaleille, muun muassa aurinkovoiteelle ja hyttyskarkotteille.

Suunto-takuuhuollon saatavuus

Suunto-takuuhuoltoa varten täytyy esittää tuotteen ostotosite. Saadaksesi kansainvälisen takuun, rekisteröi tuote osoitteessa *www.suunto.com/register*. Takuupalvelun käyttöohjeet ovat osoitteessa *www.suunto.com/warranty*. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Suunto-jälleenmyyjään tai soittaa Suunnon asiakaspalveluun.

Vastuurajoitus

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa tämä kansainvälinen rajoitettu takuu on ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino, joka korvaa kaikki muut takuut, sekä suorat että epäsuorat. Suunto ei vastaa mistään erityisistä, satunnaisista, rangaistusperusteisista tai seuraamuksellisista vahingoista, kuten odotetun tuoton menettämisestä, tietojen katoamisesta, käytön estymisestä, pääomakustannuksista, korvaavien laitteiden tai palvelujen hankkimisesta tai kolmansien osapuolten vaateista johtuvista vahingoista, tuotteen ostamisesta tai käytöstä johtuvista omaisuusvahingoista tai takuurikkomuksesta, sopimusrikkomuksesta, laiminlyönnistä, törkeästä oikeudenloukkauksesta tai muusta oikeudellisesta tai vastaavasta perusteesta johtuvasta vahingosta, vaikka Suunto olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Suunto ei ole vastuussa takuupalvelun tuottamisesta.

5.6. Tekijänoikeudet

Copyright © Suunto Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Suunto, Suunto-tuotteiden nimet, niiden logot ja muut Suunto-brändin tavaramerkit ja tunnetut nimet ovat rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä Suunto Oy:n tavaramerkkejä. Tämä käyttöohje sisältöineen on Suunto Oy:n omaisuutta. Se sisältää Suunto-tuotteiden käyttöön liittyviä tietoja ja on tarkoitettu yksinomaan Suunto-tuotteiden käyttäjille. Sisältöä ei saa käyttää, jakaa, välittää, kopioida eikä jäljentää mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman Suunto Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Olemme pyrkineet huolellisesti varmistamaan tässä käyttöohjeessa annettujen tietojen selkeyden ja tarkkuuden. Mitään tarkkuutta koskevia suoria tai epäsuoria takuita ei myönnetä. Tämän asiakirjan sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tämän asiakirjan viimeisin versio on ladattavissa osoitteessa *www.suunto.com*.



www.suunto.com/support www.suunto.com/register

Manufacturer: Suunto Oy Tammiston kauppatie 7 A, FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 12/2021 Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.