SUUNTO AMBIT 2.5 KÄYTTÖOPAS

8.3.2 POI-kohteiden koordinaattien lisääminen	
manuaalisesti	. 35
8.3.3 Navigoiminen POI-kohteen luo	. 38
8.3.4 POI-kohteen poistaminen	. 41
8.4 Reittinavigointi	. 43
8.4.1 Reitin lisääminen	. 43
8.4.2 Reittinavigointi	. 44
8.4.3 Navigoinnin aikaiset toimet	. 48
8.4.4 Reitin poistaminen	. 50
9 Alti-Baro-tilan käyttäminen	. 51
9.1 Alti-Baro-tilan toiminnasta	. 51
9.1.1 Lukemien paikkansapitävyyden varmistaminen	. 52
9.1.2 Virheellisiä lukemia tuottavat tilanteet	. 53
9.2 Aktiviteettia vastaavan profiilin valitseminen	. 54
9.2.1 Profiilien asettaminen	. 54
9.2.2 Vertailuarvojen asettaminen	. 55
9.3 Korkeus-profiilin käyttäminen	. 56
9.4 Ilmanpaine-profiilin käyttäminen	. 56
9.5 Automaattinen-profiilin käyttäminen	. 58
10 3D-kompassin käyttäminen	. 60
10.1 Kompassin kalibroiminen	. 60
10.2 Erannonkorjauksen asettaminen	. 62
11 Ajastimet	. 65
11.1 Sekuntikellon aktivoiminen ja poistaminen käytöstä	. 65
11.2 Sekuntikellon käyttäminen	. 66

11.3 Aikalaskuri	68
12 Harjoitustilojen käyttäminen	70
12.1 Harjoitustilat	70
12.2 Harjoitustilojen lisäasetukset	71
12.3 Sykevyön käyttäminen	73
12.4 Sykevyön pukeminen	74
12.5 Harjoituksen aloittaminen	75
12.6 Harjoituksen aikana	78
12.6.1 Kuljetun reitin tallentaminen	78
12.6.2 Kierrosten laskenta	79
12.6.3 Korkeuden tallentaminen	79
12.6.4 Kompassin käyttäminen harjoituksen aikana	82
12.6.5 Intervalliajastimen käyttäminen	83
12.6.6 Navigoiminen harjoituksen aikana	85
12.6.7 Navigoiminen takaisin lähtöpaikkaan harjoituksen	
aikana	86
12.6.8 Autopause	87
12.7 Lokin tarkasteleminen harjoituksen jälkeen	89
12.7.1 Sykevyöharjoituksen jälkeen	90
12.7.2 Ilman sykevyötä tehdyn harjoituksen jälkeen	91
12.7.3 Palautumisaika	91
13 FusedSpeed	93
Esimerkki käytöstä: FusedSpeed ^{IM} -mittauksen käyttö juostessa ja	
pyöräiltäessä	95
14 Asetusten muuttaminen	96

14.1 Huoltovalikko	99
14.2 Kielen vaihtaminen	101
15 POD-laitteen/sykevyön yhdistäminen	102
15.1 POD-laitteiden kalibroiminen	106
16 Kuvakkeet	108
17 Sanasto	112
18 Hoito ja huoltaminen	115
18.1 Vesitiiviys	115
18.2 Akun lataaminen	116
18.3 Sykevyön pariston vaihtaminen	118
19 Tekniset tiedot	119
Yleistä	119
Muisti	119
Radiovastaanotin	119
Ilmanpainemittari	120
Korkeusmittari	120
Lämpömittari	120
Ajanottokello	120
Kompassi	120
GPS	120
19.1 Tavaramerkki	121
19.2 CE-merkki	121
19.3 Tekijänoikeudet	121
19.4 Patentti-ilmoitus	121
19.5 Takuu	122

fi

Hakemisto 12	25
--------------	----

1 VARO-OHJEET

Käytössä ovat seuraavat varomerkinnät:

VAROITUS: – koskee menetelmää tai tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

HUOMIO: – koskee menetelmää tai tilannetta, joka voi vahingoittaa tuotetta.

HUOMAUTUS: – antaa tärkeää tietoa.

(E) **VINKKI:** - sisältää lisävihjeitä laitteen ominaisuuksien ja toimintojen tehokkaasta käytöstä.

Varo-ohjeet

VAROITUS: TUOTTEEMME OVAT ALAN STANDARDIEN MUKAISIA, MUTTA TUOTTEEN IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA ALLERGISIA REAKTIOITA TAI IHON ÄRTYMISTÄ. JOS EDELLÄ MAINITTUJA HAITTOJA ILMENEE, LOPETA TUOTTEEN KÄYTTÖ HETI JA OTA YHTEYS LÄÄKÄRIIN.

A VAROITUS: OTA AINA YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN, ENNEN KUIN ALOITAT HARJOITUSOHJELMAN. YLIRASITUS VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA.

A VAROITUS: TUOTE ON TARKOITETTU VAIN VAPAA-AJAN KÄYTTÖÖN.

VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN LUOTA PELKÄSTÄÄN GPS:ÄÄN TAI AKUN KESTÄVYYTEEN. TURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI PIDÄ AINA MUKANA KARTTOJA JA MUITA VÄLINEITÄ.

A **HUOMIO:** ÄLÄ ALTISTA LAITETTA MILLEKÄÄN LIUOTINAINEILLE, SILLÄ SE VOI VAHINGOITTAA LAITTEEN PINTAA.

La **HUOMIO:** ÄLÄ ALTISTA LAITETTA HYÖNTEISTEN KARKOTUSAINEILLE, SILLÄ SE VOI VAHINGOITTAA LAITTEEN PINTAA.

L **HUOMIO:** ÄLÄ HÄVITÄ LAITETTA TAVALLISENA JÄTTEENÄ VAAN KÄSITTELE SE ELEKTRONIIKKAJÄTTEENÄ YMPÄRISTÖN SÄÄSTÄMISEKSI.

A **HUOMIO:** ÄLÄ ALTISTA LAITETTA ISKUILLE TAI PUDOTA SITÄ, JOTTA LAITE EI VAHINGOITU.

2 TERVETULOA

Sitä voi kutsua kelloksi, mutta se on paljon muutakin. Korkeus-, suunta-, nopeus-, syke- ja säätiedot ovat aina ranteessasi.

Mukauta laite omiin tarpeisiisi ja valitse käyttöösi juuri ne ominaisuudet, joita tarvitset seuraavaan seikkailuusi.

Uusi Suunto Ambit – uusien alueiden valloittamiseen maailman ensimmäisellä retkeilijöille tarkoitetulla GPS-toiminnolla.



3 NÄYTÖN KUVAKKEET JA OSAT



Täydellinen luettelo Suunto Ambitin kuvakkeista on *luvussa 16 Kuvakkeet sivulla 108*.

4 PAINIKKEIDEN KÄYTTÄMINEN

Suunto Ambitissa on viisi painiketta, joiden avulla voit käyttää kaikkia sen toimintoja.



[Start Stop]:

- aloitusvalikon avaaminen
- harjoituksen tai sekuntikellon ajanoton keskeyttäminen ja jatkaminen
- harjoituksen lopettaminen ja tallentaminen pidettäessä painettuna
- arvon suurentaminen tai siirtyminen ylöspäin asetusvalikoissa

[Next]:

- näyttöjen välillä siirtyminen
- asetusvalikkoon siirtyminen / asetusvalikosta poistuminen pidettäessä painettuna
- asetusvalikoihin siirtyminen / niistä poistuminen pidettäessä painettuna harjoitustilassa
- asetuksen hyväksyminen [Light Lock]:
- taustavalon aktivoiminen

- painikkeiden lukitseminen / lukituksen avaaminen pidettäessä painettuna
- arvon pienentäminen tai siirtyminen alaspäin asetusvalikoissa [View]:
- näkymän vaihtaminen TIME (AIKA)-tilassa ja harjoituksen aikana
- näytön vaihtaminen vaaleasta tummaksi ja päin vastoin pidettäessä painettuna

[Back Lap]:

- palaaminen edelliseen vaiheeseen
- kierroksen lisääminen harjoituksen aikana

E **VINKKI:** Kun muutat arvoja, voit nopeuttaa sitä pitämällä [Start Stop]- tai [Light Lock] -painiketta painettuna, jolloin arvot alkavat kasvaa tai pienetä nopeasti.

4.1 Taustavalo ja painikkeiden lukitus

Voit asettaa taustavalon toimintatilaksi jonkin seuraavista: **Normaali, Katkaisin** tai **Yötila**. Lisätietoja taustavaloasetuksista on *luvussa 14 Asetusten muuttaminen sivulla 96*.

Voit aktivoida taustavalon seuraavasti:

 Jos taustavalon toimintatila on Normaali, voit aktivoida taustavalon painamalla [Light Lock]-painiketta. Taustavalo pysyy päällä muutaman sekunnin ajan.

- Jos taustavalon toimintatila on Katkaisin, voit aktivoida taustavalon painamalla [Light Lock]-painiketta. Taustavalo pysyy päällä, kunnes painat [Light Lock] -painiketta uudelleen.
- Jos taustavalon toimintatila on Yötila, voit aktivoida taustavalon painamalla mitä tahansa painiketta.

Voit lukita painikkeet tai avata niiden lukituksen pitämällä [Light Lock] -painiketta painettuna. Kun painikkeet ovat lukittuina, näytössä näkyy **A**.

EVINKKI: Painikkeet kannattaa lukita haluttaessa estää tallennuksen käynnistäminen tai lopettaminen vahingossa. Kun painikkeet on lukittu, taustavalon voi yhä aktivoida [Light Lock] -painikkeella ja näyttöjen välillä voi siirtyä [Next]-painikkeella ja näkymien välillä [View]-painikkeella.



5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN

Aloita lataamalla akku. Suunto Ambit aktivoituu automaattisesti, kun se kytketään tietokoneeseen sen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Laitteen voi aktivoida myös kytkemällä sen pistorasiaan kytkettävään Suunnon laturiin. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 2–3 tuntia. Ensimmäisellä kerralla lataus voi kestää tätä kauemmin. Kun akkua ladataan USB-kaapelin avulla, laitteen painikkeet lukitaan.

HUOMAUTUS: Älä irrota kaapelia ennen kuin akku on latautunut täyteen. Näin varmistat, että akku kestää mahdollisimman pitkään. Kun akku on ladattu täyteen, näytössä näkyy teksti **Akku täynnä**.



6 SUUNTO AMBITIN MUKAUTTAMINEN

6.1 Yhdistäminen Movescountiin

Movescount.com on ilmainen henkilökohtainen urheilupäiväkirja ja Internet-yhteisösivusto, joka tarjoaa paljon työkaluja päivittäisten urheilusuoritustesi hallinnoimiseen ja mielenkiintoisten kokemusten kertomiseen. Movescountissa voit siirtää tallentamiasi harjoituslokeja Suunto Ambitista Movescountiin ja mukauttaa laitteen omia tarpeitasi vastaavaksi.

E VINKKI: Muodostamalla Movescount-yhteyden voit noutaa Suunto Ambitin uusimmat ohjelmistopäivitykset, mikäli niitä on saatavilla.

Aloita asentamalla Moveslink-ohjelmisto:

- 1. Siirry osoitteeseen www.movescount.com/moveslink.
- 2. Lataa, asenna ja aktivoi Moveslink.



HUOMAUTUS: Kun Moveslink on aktivoitu, tietokoneen näytössä näkyy Moveslink-kuvake.

HUOMAUTUS: Moveslink on yhteensopiva PC- (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) ja Mac-tietokoneiden (Intel-pohjaiset, OS X -versio 10.6 tai uudempi) kanssa.

Voit rekisteröityä Movescountiin seuraavasti:

- 1. Siirry osoitteeseen www.movescount.com.
- 2. Luo tili.



E HUOMAUTUS: Kun Suunto Ambit yhdistetään Movescountiin ensimmäisen kerran, kaikki tiedot (myös laiteasetukset) siirretään laitteesta Movescount-tilillesi. Kun Suunto Ambit yhdistetään seuraavan kerran Movescount-tiliisi, Movescountissa ja laitteessa tekemäsi asetusten ja harjoitustilojen muutokset synkronoidaan keskenään.

6.2 Suunto Ambitin päivittäminen

Suunto Ambitin ohjelmiston voi päivittää automaattisesti Movescountissa.

HUOMAUTUS: Kun Suunto Ambitin ohjelmisto päivitetään, kaikki siihen tehdyt tallennukset siirretään automaattisesti Movescountiin ja poistetaan laitteesta.

Voit päivittää Suunto Ambitin ohjelmiston seuraavasti:

- 1. Siirry osoitteeseen www.movescount.com/moveslink ja asenna Moveslink-sovellus.
- Kytke Suunto Ambit tietokoneeseen Suunnon USB-kaapelilla. Moveslink-sovellus tarkistaa automaattisesti, onko ohjelmistopäivityksiä saatavana. Jos päivitys on saatavana, laite päivitetään.

WHUOMAUTUS: Moveslink-sovellusta voi käyttää rekisteröitymättä Movescountiin. Movescountiin rekisteröityminen voi kuitenkin parantaa Suunto Ambitin käytettävyyttä, mukautettavuutta ja asetusten määritysmahdollisuuksia merkittävästi. Sen avulla voi myös tarkastella tallennettuja reittejä ja muita aktiviteetteihin liittyviä tietoja visuaalisessa muodossa. Tämän takia on suositeltavaa luoda Movescount-tili, jotta voit hyödyntää kaikkia laitteesi tarjoamia mahdollisuuksia.

6.3 Mukautetut tilat

Laitteeseen on tallennettu valmiiksi oletusharjoitustiloja (katso lisätietoja *kohdassa 12.1 Harjoitustilat sivulla 70*). Movescountissa voi muokata niitä ja luoda omia mukautettuja harjoitustiloja.

Mukautettuun tilaan voi määrittää 1–8 erilaista harjoitustilan näyttöä. Kussakin näytössä näytettävät tiedot voi valita kattavasta luettelosta. Mukautettuun tilaan voi määrittää esimerkiksi lajikohtaiset sykerajat ja automaattisen kierroslaskennan kierrospituuden ja tallennusvälin voi optimoida joko akkukeston tai tarkkuuden mukaan.

Suunto Ambitiin voi siirtää enintään 10 erilaista Movescountissa luotua mukautettua tilaa. Vain yksi mukautettu tila voi olla aktiivinen harjoituksen aikana.

UINKKI: Movescountissa voi myös muokata oletusharjoitustiloja.

Esimerkki käytöstä: mukautettu tila kuntosaliharjoittelua varten

Haluat harjoitella sisällä seuraavaa ulkoilmaseikkailuasi varten. Määrität sitä varten Movescountissa mukautetun tilan, jossa laite näyttää kellonajan ja sykkeeseen liittyviä tietoja ja jossa GPS on poistettu käytöstä. Sitten voit yksinkertaisesti päivittää mukautetun tilan laitteeseesi ja lähteä pumppaamaan rautaa!

6.4 Suunto-sovellukset

Suunto-sovellusten avulla voit mukauttaa Suunto Ambit -laitettasi tehokkaasti. Movescountin Suunto App Zonesta löydät käyttövalmiita sovelluksia, kuten erilaisia ajastimia ja laskureita. Jos et löydä etsimääsi sovellusta, voit luoda oman sovelluksen Suunto App Designerilla. Voit luoda sovelluksen esimerkiksi arvioidun maratontuloksesi tai hiihtoreittisi slope grade -arvon laskemista varten.

Voit lisätä Suunto-sovelluksen Suunto Ambitiin seuraavasti:

- Siirry Movescount-yhteisön SUUNNITTELU & LUONTI -osaan, valitse App Zone ja ala selata Suunto-sovelluksia. Jos haluat luoda oman sovelluksen, siirry profiilisi SUUNNITTELU & LUONTI-osioon ja valitse App Designer.
- Lisää Suunto-sovellus mukautettuun harjoitustilaan. Synkronoi sitten Suunto-sovellus laitteeseesi yhdistämällä Suunto Ambit Movescount-tiliisi. Lisäämäsi Suunto-sovellus näyttää laskentatuloksen harjoituksen aikana.

HUOMAUTUS: Voit lisätä kuhunkin harjoitustilaan yhden Suunto-sovelluksen. Kussakin Suunto Ambitin harjoitustilassa voi olla käytössä eri Suunto-sovellus.

6.5 Näytön muuttaminen käänteiseksi

Suunto Ambitin näytön voi muuntaa käänteiseksi (vaaleasta tummaksi tai päin vastoin).

Voit muuntaa näytön käänteiseksi seuraavasti:

- 1. Siirry asetuksiin pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- 2. Siirry YLEISET-asetusvalikon kohdalle [Next]-painikkeella.
- 3. Valitse Äänet/näyttö painamalla [Next]-painiketta.
- 4. Siirry valinnan **Invertoi näyttö** kohdalle käyttämällä [Start Stop] -painiketta ja vahvista valinta painamalla [Next]-painiketta.

E **VINKKI:** Suunto Ambitin näytön voi muuntaa käänteiseksi myös pitämällä [View]-painiketta painettuna.



6.6 Näytön kontrastin säätäminen

Voit lisätä tai pienentää Suunto Ambitin näytön kontrastia. Voit säätää näytön kontrastia asetuksissa seuraavasti:

- 1. Siirry asetuksiin pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- 2. Siirry YLEISET-asetusvalikon kohdalle [Next]-painikkeella.

- 3. Valitse Äänet/näyttö painamalla [Next]-painiketta.
- Siirry [Light Lock] -painikkeella Näytön kontrasti -kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- 5. Voit lisätä kontrastia painamalla [Start Stop] -painiketta tai pienentää sitä painamalla [Light Lock] -painiketta.
- 6. Palaa asetuksiin painamalla [Back Lap] -painiketta tai poistu asetuksista pitämällä [Next]-painiketta painettuna.



4.



6.



7 AIKATILAN KÄYTTÄMINEN

TIME (AIKA)-tilassa voidaan käyttää ajan mittaustoimintoja.

TIME (AIKA)-tilassa näytetään seuraavat tiedot:

- Ylärivi: päivämäärä.
- Keskirivi: aika.
- Alarivi: viikonpäivä, sekuntilukema, kaksoisaika ja virtataso vuorotellen [View]-painiketta painettaessa.



7.1 Aika-asetusten muuttaminen

Voit käsitellä aika-asetuksia seuraavasti:

- 1. Siirry asetuksiin pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- 2. Valitse YLEISET-vaihtoehto painamalla [Next]-painiketta.
- Siirry Kello/pvm-valikkoon [Start Stop] -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla [Next]-painiketta.



Kellonajan määrittäminen

Nykyinen kellonaika näkyy TIME (AIKA)-näytössä keskimmäisellä rivillä.

Voit asettaa kellonajan seuraavasti:

- 1. Valitse asetusvalikosta YLEISET, Kello/pvm ja Aika.
- Muuta tunti- ja minuuttilukemia [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Hyväksy painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Palaa asetuksiin painamalla [Back Lap] -painiketta tai poistu asetuksista pitämällä [Next]-painiketta painettuna.



Päivämäärän asettaminen

Nykyinen päivämäärä näkyy TIME (AIKA)-näytössä ylimmällä rivillä.

Voit asettaa päivämäärän seuraavasti:

- 1. Valitse asetusvalikosta YLEISET, Kello/pvm ja Päivämäärä.
- Muuta vuosi-, kuukausi- ja päivälukemia [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Hyväksy painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Palaa asetuksiin painamalla [Back Lap] -painiketta tai poistu asetuksista pitämällä [Next]-painiketta painettuna.



Kaksoisajan asettaminen

Kaksoisaikatoiminnon ansiosta voit asettaa laitteeseen toisen kellonajan, joten voit esimerkiksi seurata toisen aikavyöhykkeen kellonaikaa matkustaessasi. Kaksoisaika näkyy TIME (AIKA)-näytön alimmalla rivillä ja voit käsitellä sitä painamalla [View]-painiketta.

Voit asettaa kaksoisajan seuraavasti:

- 1. Valitse asetusvalikosta YLEISET, Kello/pvm ja Kaksoisaika.
- 2. Muuta tunti- ja minuuttilukemia [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Hyväksy painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Palaa asetuksiin painamalla [Back Lap] -painiketta tai poistu asetuksista pitämällä [Next]-painiketta painettuna.



Hälytysajan määrittäminen

Suunto Ambitia voi käyttää myös herätyskellona.

Voit asettaa herätyskellon hälytysajan seuraavasti:

- 1. Valitse asetusvalikosta YLEISET, Kello/pvm ja Hälytys.
- Aseta hälytys päälle tai pois päältä [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Hyväksy painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Aseta tunti- ja minuuttilukemat [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Hyväksy painamalla [Next]-painiketta.
- 4. Palaa asetuksiin painamalla [Back Lap] -painiketta tai poistu asetuksista pitämällä [Next]-painiketta painettuna.



Kun hälytys on käytössä, useimmissa näytöissä näkyy hälytyssymboli.

Kun hälytys soi, voit toimia seuraavilla tavoilla:

- Valitse Torkku painamalla [Light Lock] -painiketta. Hälytys lakkaa, mutta alkaa uudelleen 5 minuutin välein, kunnes pysäytät sen. Voit käyttää torkkutoimintoa enintään 12 kertaa eli yhden tunnin ajan.
- Valitse Lopeta painamalla [Start Stop] -painiketta. Hälytys lakkaa ja käynnistyy uudelleen seuraavana päivänä, jos et kytke hälytystä pois päältä asetuksista.



HUOMAUTUS: Kun torkkutoiminto on käytössä, hälytyskuvake vilkkuu TIME (AIKA)-tilassa.

7.2 GPS timekeeping -toiminnon käyttäminen

GPS timekeeping -toiminto korjaa Suunto Ambitin ja GPS-ajan välisen eron. GPS timekeeping korjaa ajan automaattisesti kerran päivässä ja aina ajan manuaalisen säätämisen jälkeen. Myös kaksoisaika korjataan.

HUOMAUTUS: GPS timekeeping -toiminto korjaa minuutti- ja sekuntilukemat, mutta ei tuntilukemaa.

➡ HUOMAUTUS: GPS timekeeping -toiminnon tekemä aikakorjaus on tarkka, jos ero oikeaan aikaan on alle 7,5 minuuttia. Jos ero on sitä suurempi, GPS timekeeping -toiminto korjaa ajan lähimpään 15 minuuttiin.

Voit aktivoida GPS timekeeping -toiminnon seuraavasti:

- 1. Siirry asetuksiin pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- 2. Valitse YLEISET-vaihtoehto painamalla [Next]-painiketta.
- Selaa [Start Stop]-painikkeen avulla kohtaan Kello/pvm ja sitten kohtaan GPS timekeeping. Avaa valikko painamalla [Next]-painiketta.
- 4. Aseta GPS timekeeping -toiminto **On**-tilaan painamalla [Start Stop]- tai [Light Lock] -painiketta. Hyväksy painamalla [Next]-painiketta.



4.

3.





8 NAVIGOINTI

8.1 GPS:n käyttäminen

Suunto Ambit määrittää kulloisenkin sijaintisi GPS (Global Positioning System) -paikannusjärjestelmän avulla. GPS-paikannuksessa käytetään maata 20 000 km:n korkeudella 4 km/s:n nopeudella kiertäviä satelliitteja.

Suunto Ambitin sisäänrakennettu GPS-vastaanotin on optimoitu rannekäyttöä varten ja se vastaanottaa GPS-tietoja laajassa kulmassa.

8.1.1 GPS-signaalin hakeminen

Suunto Ambit aktivoi GPS:n automaattisesti, kun valitset GPS:ää käyttävän harjoitustilan, määrität sijaintisi tai aloitat navigoinnin.



E HUOMAUTUS: Kun aktivoit GPS:n ensimmäisen kerran tai kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, GPS-paikannus saattaa viedä tavallista kauemmin. Tämän jälkeen uudet GPS-paikannukset alkavat nopeammin.

(E) VINKKI: Voit minimoida GPS-alkutoimien keston pitämällä laitteen paikallaan GPS-lähetinpinta ylöspäin ja varmistamalla, että olet avoimella alueella, josta on esteetön näkymä taivaalle.

Vianmääritys: GPS-signaalia ei saada

- Optimaalisen signaalin saamiseksi osoita laitteen GPS-osaa ylöspäin. Parhaiten signaalin vastaanotto onnistuu avoimella alueella, josta on esteetön näkymä taivaalle.
- GPS-vastaanotin toimii yleensä hyvin teltassa ja muiden ohuiden suojien läpi. Esineet, rakennukset, tiheä kasvillisuus ja pilvinen sää voivat kuitenkin heikentää vastaanotetun GPS-signaalin laatua.
- GPS-signaali ei läpäise kiinteitä rakenteita tai vettä. Sen takia GPS:ää ei pidä yrittää aktivoida rakennusten sisällä, luolissa tai veden alla.
- GPS-virheiden ilmetessä niistä voi palautua nollaamalla GPS:n (katso lisätietoja kohdassa 14.1 Huoltovalikko sivulla 99).

8.1.2 GPS-koordinaatistot ja paikkatietojen esitysmuodot

Kartalla näkyvät viivat vastaavat siinä käytettyä koordinaatistojärjestelmää. Paikkatietojen esitysmuoto määrittää, missä muodossa GPS-vastaanottimen sijainti näytetään laitteessa. Kaikki esitysmuodot vastaavat samaa sijaintia eri tavoilla ilmaistuina. Lisätietoja paikkatietojen esitysmuodon muuttamisesta on *luvussa 14 Asetusten muuttaminen sivulla 96*. Paikkatietojen esitysmuodoksi voi valita jonkun seuraavista koordinaatojärjestelmistä:

- Yleisin koordinaatisto on leveysasteet/pituusasteet. Siinä paikkatiedot voidaan ilmaista kolmessa eri muodossa:
 - WGS84 Hd.d°
 - WGS84 Hd°m.m'
 - WGS84 Hd°m's.s
- **UTM** (Universal Transverse Mercator) on kaksiulotteinen poikittainen sijaintiprojektio.
- **MGRS** (Military Grid Reference System) on UTM-koordinaatiston laajennus, jossa sijainti ilmoitetaan vyöhyketunnuksella, ruudun (yhden ruudun koko on 100 000 neliömetriä) tunnuksella ja numeerisella sijaintiarvolla.

Suunto Ambit tukee myös seuraavia paikallisia koordinaatistoja:

- brittiläinen (BNG)
- suomalainen (ETRS-TM35FIN)
- suomalainen (KKJ)
- irlantilainen (IG)
- ruotsalainen (RT90)
- sveitsiläinen (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83

HUOMAUTUS: Joitakin koordinaatistoja ei voi käyttää alueilla, jotka ovat pohjoisemapana kuin 84°N tai etelämpänä kuin 80°S, tai niiden maiden ulkopuolella, joissa käytettäväksi ne on tarkoitettu.

8.2 Oman sijainnin tarkistaminen

Voit tarkistaa oman sijaintisi koordinaatit Suunto Ambitista GPS-paikannuksen avulla.

Voit tarkistaa sijaintisi seuraavasti:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.
- 2. Siirry **SJAINTI**-vaihtoehdon kohdalle [Start Stop] -painikkeen avulla ja valitse vaihtoehto painamalla [Next]-painiketta.
- Laite alkaa hakea GPS-signaalia. Kun signaali on saatu, laite näyttää ilmoituksen GPS löydetty. Sen jälkeen nykyisen sijaintisi koordinaatit tulevat näkyviin.



EVINKKI: Voit tarkistaa sijainnin myös harjoituksen tallentamisen aikana: siirry asetusvalikkoon pitämällä [Next]-painiketta painettuna.

8.3 POI-kohteiden luo navigoiminen

8.3.1 Nykyisen sijainnin lisääminen POI-kohteeksi

Voit tallentaa kulloisenkin sijaintisi Suunto Ambitiin POI-kohteeksi eli kiinnostavaksi kohteeksi. Voit navigoida tallennettujen kiinnostavien kohteiden luo halutessasi, esimerkiksi harjoituksen aikana.

Laitteen muistiin mahtuu enintään 100 kiinnostavaa kohdetta. Huomaa, että reitit tallennetaan samaan muistiin. Jos esimerkiksi luot reitin, jossa on 60 reittipistettä, laitteeseen mahtuu enää 40 kiinnostavaa kohdetta.

Voit valita kiinnostavan kohteen tyypin (kuvakkeen) ja nimen ennalta määritetystä luettelosta. Movescountissa voit nimetä kiinnostavat kohteet vapaasti. Ennalta määritetyt kuvakkeet on lueteltu *luvussa 16 Kuvakkeet sivulla 108*.

Voit tallentaa nykyisen sijaintisi kiinnostavaksi kohteeksi seuraavasti:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.
- 2. Siirry **SJAINTI**-vaihtoehdon kohdalle [Start Stop] -painikkeen avulla ja valitse vaihtoehto painamalla [Next]-painiketta.
- Laite alkaa hakea GPS-signaalia. Kun signaali on saatu, laite näyttää ilmoituksen GPS löydetty. Nykyisen sijaintisi koordinaatit tulevat näkyviin näytölle.
- 4. Tallenna sijainnin tiedot painamalla [Start Stop] -painiketta.
- 5. Valitse kiinnostavan kohteen tyyppi sijaintia varten. Selaa kiinnostavien kohteiden tyyppejä [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Valitse kiinnostavan kohteen tyyppi [Next]-painikkeella.

- Valitse sopiva nimi sijainnille. Selaa nimivaihtoehtoja [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Valitse haluamasi nimi painamalla [Next]-painiketta.
- 7. Tallenna kiinnostava kohde painamalla [Start Stop] -painiketta.









6.

PO

name



UINKKI: Voit lisätä kiinnostavia kohteita myös valitsemalla aloitusvalikossa NAVIGOINTI.

EVINKKI: Movescountissa voit luoda kiinnostavia kohteita valitsemalla niitä kartalta tai syöttämällä niiden koordinaatit. Suunto Ambitin ja Movescountin kiinnostavat kohteet synkronoidaan aina, kun yhdistät laitteen Movescountiin.

8.3.2 POI-kohteiden koordinaattien lisääminen manuaalisesti

Voit lisätä muun kuin sen senhetkisen sijaintisi POI-kohteeksi (kiinnostavaksi kohteeksi) syöttämällä lisättävän kohteen koordinaatit manuaalisesti.

Voit lisätä paikan koordinaatit manuaalisesti seuraavasti:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.
- Siirry NAVIGOINTI-valikon kohdalle [Start Stop] -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla [Next]-painiketta.
- Valitse POI (Kiinnostavat koht.) painamalla [Next]-painiketta. Laite näyttää laitteeseen tallennettujen kiinnostavien kohteiden määrän ja uusien kiinnostavien kohteiden tallennusta varten vapaana olevan tilan.
- Siirry [Light Lock] -painikkeella Määritä sijainti -vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla [Next]-painiketta. Laite näyttää sen paikan koordinaatit, josta on viimeksi saatu GPS-paikannustiedot.
- 5. Muokkaa leveysastearvoa [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Hyväksy arvo painamalla [Next]-painiketta.
- 6. Muokkaa pituusastearvoa [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Hyväksy arvo painamalla [Next]-painiketta.

- 7. Valitse kiinnostavan kohteen tyyppi sijaintia varten. Selaa kiinnostavien kohteiden tyyppejä [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Valitse kiinnostavan kohteen tyyppi [Next]-painikkeella.
- Valitse sopiva nimi sijainnille. Selaa nimivaihtoehtoja [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Valitse haluamasi nimi painamalla [Next]-painiketta.
- 9. Tallenna kiinnostava kohde painamalla [Start Stop] -painiketta.

(E) **VINKKI:** Kun selaat valikkovaihtoehtoja, voit nopeuttaa selausta pitämällä [Start Stop]- tai [Light Lock] -painiketta painettuna, jolloin vaihtoehdot alkavat vaihtua nopeasti.


4.







7.

8.





9.

+

8.3.3 Navigoiminen POI-kohteen luo

Suunto Ambit sisältää GPS-navigointitoiminnon, jonka avulla voit suunnistaa aiemmin POI-kohteiksi eli kiinnostaviksi kohteiksi tallennettuihin paikkoihin.

E HUOMAUTUS: Navigointi on mahdollista myös harjoituksen tallentamisen aikana, lisätietoja on kohdassa 12.6.6 Navigoiminen harjoituksen aikana sivulla 85.

Voit navigoida kiinnostavan kohteen luo seuraavasti:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.
- Siirry NAVIGOINTI-valikon kohdalle [Start Stop] -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla [Next]-painiketta.
- Valitse POI (Kiinnostavat koht.) painamalla [Next]-painiketta. Laite näyttää tallennettujen kiinnostavien kohteiden määrän ja uusia kiinnostavia kohteita varten käytettävissä olevan tilan.
- Kiinnostavat kohteet on ryhmitelty tyypin mukaan. Siirry haluamasi kiinnostavien kohteiden tyypin kohdalle [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Vahvista valinta painamalla [Next]-painiketta.
- Laite näyttää kaikki siihen tallennetut valitun tyypin kiinnostavat kohteet. Siirry [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla sen kiinnostavan kohteen kohdalle, jonka luo haluat navigoida, ja valitse se sitten painamalla [Next]-painiketta.
- 6. Valitse Navigoi painamalla [Next]-painiketta. Kun käytät kompassia ensimmäisen kerran, se on kalibroitava. Lisätietoja on kohdassa 10.1 Kompassin kalibroiminen sivulla 60. Kun kompassi on aktivoitu, laite alkaa hakea GPS-signaalia. Kun signaali on saatu, laite näyttää ilmoituksen GPS löydetty.

- Aloita suunnistaminen kiinnostavan kohteen luo. Laite näyttää seuraavat tiedot:
 - kulkusuuntaan osoittava nuoli (vasemmalle/oikealle kääntymisen ilmaisin)
 - etäisyys kohteesta
 - kiinnostavan kohteen nimi ja poikkeama suorasta reitistä kohteen luo asteina (kulkusuunta on oikea, kun poikkeama on 0°) tai nykyinen kulkusuunta ilmansuuntana (N [pohjoinen], S [etelä], W [länsi], E [itä], NE [koillinen], NW [luode], SE [kaakko] tai SW [lounas]) ilmaistuna.
- 8. Laite ilmoittaa, kun olet saapunut kohteeseesi.







3.

4.







6.





At destination Building 01

8.

WHUOMAUTUS: Alhaisilla nopeuksilla (< 4 km/h) kuljettaessa navigointitoiminto näyttää poikkeaman kellon kehän pohjoisnuolesta ja suurilla (> 4 km/h) poikkeaman suorasta reitistä kohteeseen. Paikallaan ollessasi voit tarkistaa oikean suunnan kääntämällä laitetta, kunnes poikkeama on 0. Pyörällä ajettaessa Suunto Ambit tunnistaa suunnan, vaikka laite olisi kallellaan.

8.3.4 POI-kohteen poistaminen

Voit poistaa POI-kohteen eli kiinnostavan kohteen seuraavasti:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.
- Siirry NAVIGOINTI-valikon kohdalle [Start Stop] -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla [Next]-painiketta.
- Valitse POI (Kiinnostavat koht.) painamalla [Next]-painiketta. Laite näyttää tallennettujen kiinnostavien kohteiden määrän ja uusia kiinnostavia kohteita varten käytettävissä olevan tilan.
- Kiinnostavat kohteet on ryhmitelty tyypin mukaan. Siirry haluamasi kiinnostavien kohteiden tyypin kohdalle [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Vahvista valinta painamalla [Next]-painiketta.
- Laite näyttää kaikki siihen tallennetut valitun tyypin kiinnostavat kohteet. Siirry [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla poistettavan kiinnostavan kohteen kohdalle ja valitse se sitten painamalla [Next]-painiketta.
- Siirry Poista-kohtaan painamalla [Start Stop] -painiketta. Vahvista valinta painamalla [Next]-painiketta.
- 7. Vahvista toiminto painamalla [Start Stop] -painiketta.











6.

View Delete Navigate



a

HUOMAUTUS: Kun poistat kiinnostavan kohteen Movescountissa ja synkronoit Suunto Ambitin, kiinnostava kohde poistetaan laitteesta, mutta Movescountissa se vain poistetaan käytöstä.

8.4 Reittinavigointi

8.4.1 Reitin lisääminen

Voit luoda reitin Movescountissa tai tuoda toisella laitteella luomasi reitin tietokoneeltasi Movescountiin. Voit myös tallentaa reitin Suunto Ambitilla ja siirtää reitin sitten Movescountiin, lisätietoja on kohdassa 12.6.1 Kuljetun reitin tallentaminen sivulla 78.

Voit lisätä reitin seuraavasti:

- 1. Siirry osoitteeseen www.movescount.com. Tuo tai luo sitten reitti sivuston ohjeiden mukaan.
- 2. Aktivoi Moveslink ja kytke Suunto Ambit tietokoneeseen Suunnon USB-kaapelilla. Reitti siirretään laitteeseen automaattisesti.

E HUOMAUTUS: Varmista, että olet valinnut Movescountista reitin, jonka haluat siirtää Suunto Ambitiin.



8.4.2 Reittinavigointi

Voit navigoida pitkin reittiä, jonka olet ladannut Suunto Ambitiin Movescountista. Lisätietoja on kohdassa 8.4.1 Reitin lisääminen sivulla 43.

E HUOMAUTUS: Navigointi on mahdollista myös harjoituksen tallentamisen aikana, lisätietoja on kohdassa 12.6.6 Navigoiminen harjoituksen aikana sivulla 85.

Reittinavigointi toimii seuraavasti:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.
- 2. Siirry **NAVIGOINTI**-valikon kohdalle [Start Stop] -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Siirry [Light Lock] -painikkeella **Reitit**-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.

Ensin näkyviin tulee laitteeseen tallennettujen reittien määrä ja sitten luettelo reiteistä.

4. Siirry haluamasi reitin kohdalle [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Vahvista valinta painamalla [Next]-painiketta.

- Laite näyttää kaikki valitun reitin reittipisteet. Siirry aloituspaikkana käytettävän reittipisteen kohdalle [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Hyväksy painamalla [Next]-painiketta.
- 6. Valitse Navigoi painamalla [Next]-painiketta.
- 7. Jos valittu reittipiste on keskellä reittiä, Suunto Ambit pyytää valitsemaan, kumpaan suuntaan reittiä haluat kulkea. Valitse **Eteenpäin** painamalla [Start Stop] -painiketta tai **Taaksepäin** painamalla [Light Lock] -painiketta. Jos valittu reittipiste on reitin ensimmäinen, Suunto Ambit navigoi reitin eteenpäin (ensimmäisestä reittipisteestä viimeiseen). Jos valittu reittipiste on reitin viimeinen, Suunto Ambit navigoi reitin käänteisesti (viimeisestä reittipisteestä ensimmäiseen).
- Kun käytät kompassia ensimmäisen kerran, se on kalibroitava. Lisätietoja on kohdassa 10.1 Kompassin kalibroiminen sivulla 60. Kun kompassi on aktivoitu, laite alkaa hakea GPS-signaalia. Kun signaali on saatu, laite näyttää ilmoituksen GPS löydetty.
- 9. Aloita suunnistaminen reitin ensimmäisen reittipisteen luo. Laite ilmoittaa, kun alat lähestyä reittipistettä, ja alkaa automaattisesti navigoinnin reitin seuraavan reittipisteen luo.
- 10. Ennen saapumista reitin viimeiselle reittipisteelle laite ilmoittaa, että olet saapunut kohteeseesi.









6.





8.











Voit ohittaa reitin reittipisteen seuraavasti:

- 1. Avaa asetusvalikko reittinavigoinnin aikana pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- 2. Valitse NAVIGOINTI painamalla [Next]-painiketta.
- Siirry valinnan Ohita reittipiste kohdalle käyttämällä [Start Stop] -painiketta ja vahvista valinta painamalla [Next]-painiketta. Laite ohittaa reittipisteen ja aloittaa navigoinnin suoraan seuraavan reitin reittipisteen luo.



8.4.3 Navigoinnin aikaiset toimet

Navigoinnin aikana voit siirtyä seuraavien näkymien välillä painamalla [View]-painiketta:

- 1. Koko reitin näyttävä täysi reittinäkymä.
- 2. Suurennettu reittinäkymä. Oletusarvon mukaan suurennettu näkymä vastaa 500 m:n / 0,25 mailin aluetta tai suurempaa aluetta, jos olet kaukana suunnitellusta reitistä. Voit muuttaa kartan suuntaa asetuksista, lisätietoja on *luvussa 14 Asetusten muuttaminen sivulla 96*.
- 3. Reittipistenavigoinnin näkymä.



Täysi reittinäkymä

Täysi reittinäkymä sisältää seuraavat tiedot:

- (1) Nuoli, joka ilmaisee nykyisen sijaintisi ja etenemissuunnan.
- (2) Reitin seuraava reittipiste.
- (3) Reitin ensimmäinen ja viimeinen reittipiste.
- (4) Reitin lähistöllä olevat kiinnostavat kohteet (POI). Lähin kiinnostava kohde näkyy kuvakkeena.
- (5) Täyden reittinäkymän mittakaavan ilmaiseva asteikko.



BUOMAUTUS: Täydessä reittinäkymässä pohjoinen on aina ylhäällä.

Reittipistenavigoinnin näkymä

Reittipistenavigoinnin näkymä sisältää seuraavat tiedot:

- (1) Seuraavan reittipisteen suuntaan osoittava nuoli (vasemmalle/oikealle kääntymisen ilmaisin).
- (2) Etäisyys seuraavaan reittipisteeseen.
- (3) Seuraava reittipiste, jota kohti kuljet.



8.4.4 Reitin poistaminen

Voit poistaa reittejä ja poistaa niitä käytöstä Movescountissa.

Voit poistaa reitin seuraavasti:

- 1. Siirry osoitteeseen www.movescount.com ja poista reitti tai poista se käytöstä sivuston ohjeiden mukaan.
- Aktivoi Moveslink ja kytke Suunto Ambit tietokoneeseen Suunnon USB-kaapelilla. Kun asetukset synkronoidaan, reitti poistetaan laitteesta automaattisesti.

9 ALTI-BARO-TILAN KÄYTTÄMINEN

ALTI & BARO (ALTI-BARO)-tilassa voi tarkastella joko kulloistakin korkeutta tai ilmanpainetta. Tässä tilassa on käytettävissä seuraavat kolme profiilia: Automaattinen, Ilmanpaine ja Korkeus. Lisätietoja profiilien asettamisesta on kohdassa 9.2.1 Profiilien asettaminen sivulla 54.

Käytettävissä on myös erilaisia näkymiä sen mukaan, mikä profiili on aktiivisena ALTI & BARO (ALTI-BARO)-tilassa.

9.1 Alti-Baro-tilan toiminnasta

Jotta ALTI & BARO (ALTI-BARO)-tila tuottaisi oikeat lukemat, on tärkeää tietää, miten Suunto Ambit laskee korkeuden ja merenpinnan ilmanpaineen. Suunto Ambit mittaa jatkuvasti tarkkaa ilmanpainetta. Tämän mittauksen ja vertailuarvojen perusteella laite laskee korkeuden tai merenpinnan ilmanpaineen.

L HUOMIO: Puhdista laite pölystä ja hiekasta anturin ympäriltä. Älä aseta mitään esineitä anturin aukkoihin.



9.1.1 Lukemien paikkansapitävyyden varmistaminen

Jos tarkat ilmanpaine- tai korkeuslukemat ovat tärkeitä ulkoilma-aktiviteetissa, Suunto Ambit on kalibroitava syöttämällä siihen joko nykyinen korkeus tai merenpinnan ilmanpaine.

Oman sijainnin korkeuden voi tarkistaa useimmista topografisista kartoista tai Google Earthistä. Oman sijainnin merenpinnan ilmanpaineen vertailuarvon voi tarkistaa jonkin paikallisen sääpalvelun verkkosivuilta.

Absoluuttisen ilmanpaineen jatkuva mittaus

Absoluuttinen ilmanpaine ja tunnettu korkeuden vertailuarvo = merenpinnan ilmanpaine

Absoluuttinen ilmanpaine ja tunnettu merenpinnan ilmanpaine = korkeus Paikalliset säätilan muutokset vaikuttavat laitteen ilmaisemiin korkeuslukemiin. Jos paikallinen säätila muuttuu usein, on suositeltavaa, että korkeuden vertailuarvo päivitetään riittävän usein – mieluiten ennen liikkeelle lähtemistä, kun vertailulukemia on saatavilla. Jos paikallinen säätila on vakaa, vertailuarvoa ei tarvitse määrittää.

9.1.2 Virheellisiä lukemia tuottavat tilanteet

KORKEUS-profiili käytössä + paikallaan + sää muuttuu

Kun **Korkeus**-profiili on käytössä pitkän aikaa ja laite pysyy paikallaan sään samalla muuttuessa, laite näyttää virheellisiä korkeuslukemia.

KORKEUS-profiili käytössä + korkeus muuttuu + sää muuttuu

Kun **Korkeus**-profiili on käytössä ja sää muuttuu usein kiivettäessä tai laskeuduttaessa, laite näyttää virheellisiä lukemia.

ILMANPAINE-profiili käytössä + korkeus muuttuu

Kun **Ilmanpaine**-profiili on käytössä pitkän aikaa kiivettäessä tai laskeuduttaessa, laite tulkitsee korkeuden muuttumisesta johtuvien ilmanpaineen muutosten johtuvan merenpinnan ilmanpaineen muutoksista. Tämän takia sen näyttämä merenpinnan ilmanpainelukema on virheellinen.

Esimerkki käytöstä: Korkeuden vertailuarvon asettaminen

Kaksipäiväisen vaelluksen toinen päivä on menossa. Huomaa, että unohdit vaihtaa **Ilmanpaine**-profiilin **Korkeusi**-profiiliksi, kun lähdit liikkeelle aamulla. Tajuat, että Suunto Ambitin näyttämät nykyiset korkeuslukemat ovat virheellisiä. Päätät edetä lähimpään topografisessa kartassasi olevaan kohtaan, jonka korkeuden vertailuarvo on ilmoitettu kartassa. Perillä korjaat korkeuden vertailuarvon Suunto Ambitiin ja vaihdat **Ilmanpaine**-profiilin **Korkeus**-profiiliksi. Korkeuslukemat ovat jälleen oikeat.

9.2 Aktiviteettia vastaavan profiilin valitseminen

Jos ulkoiluaktiviteettiin liittyy korkeuden muutoksia (esimerkiksi vaellus mäkisessä maastossa), profiiliksi tulisi valita **Korkeus**.

Jos aktiviteettiin ei liity korkeuden muutoksia (esimerkiksi jalkapallo, purjehdus tai melonta), profiiliksi tulisi valita **Ilmanpaine**.

Jotta laite tuottaa oikeita lukemia, valitun profiilin on vastattava aktiviteettia. Voit joko antaa Suunto Ambitin valita aktiviteetille sopivan profiilin tai valita profiilin itse.

HUOMAUTUS: Voit määrittää profiilin joko osana mukautetun tilan asetusten määrittämistä Movescountissa tai Suunto Ambitissa.

9.2.1 Profiilien asettaminen

Voit asettaa ALTI & BARO (ALTI-BARO) - profiilin seuraavasti:

- 1. Siirry asetuksiin pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- Siirry [Light Lock] -painikkeella ALTI-BARO-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Valitse Profiili-vaihtoehto painamalla [Next]-painiketta.
- Selaa profiilivaihtoehtoja (Automaattinen, Korkeus ja Ilmanpaine) [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Valitse haluamasi profiili painamalla [Next]-painiketta.



9.2.2 Vertailuarvojen asettaminen

Voit asettaa merenpinnan ilmanpaineen ja korkeuden vertailuarvot seuraavasti:

- 1. Siirry asetuksiin pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- Siirry [Light Lock] -painikkeella ALTI-BARO-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- Siirry [Light Lock] -painikkeella Referenssi-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- Siirry Korkeus- tai Merentason ilmanpaine -kohtaan [Light Lock] -painikkeen avulla ja siirry asetukseen painamalla [Next]-painiketta.
- 5. Aseta tiedossa oleva vertailuarvo [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla.



9.3 Korkeus-profiilin käyttäminen

Korkeus-profiilissa korkeus lasketaan vertailuarvojen perusteella. Vertailuarvona voidaan käyttää joko merenpinnan ilmanpaineen tai korkeuden vertailuarvoa. Kun **Korkeus**-profiili aktivoidaan, korkeuskuvake tulee näyttöön. Lisätietoja profiilin asettamisesta on *kohdassa 9.2.1 Profiilien asettaminen sivulla 54*. Kun **Korkeus**-profiili on aktivoitu, käytettävissä ovat seuraavat näkymät:

- Ylärivi: nykyinen korkeus.
- Keskirivi: korkeustiedot 12 tunnin ajalta graafisena kaaviona.
- Alarivi: kellonaika ja lämpötila, joiden välillä voi siirtyä painamalla [View]-painiketta.



HUOMAUTUS: Jos Suunto Ambitia pidetään ranteessa, tarkan lämpötilalukeman mittaaminen edellyttää, että laite irrotetaan ranteesta. Muutoin ruumiinlämpö vaikuttaa lähtölukemaan.

9.4 Ilmanpaine-profiilin käyttäminen

Ilmanpaine-profiilissa voit tarkastella kulloistakin merenpinnan ilmanpainetta. Laite laskee ilmanpaineen asetuksiin määritettyjen vertailuarvojen ja jatkuvasti mitattavan absoluuttisen ilmanpaineen perusteella. Lisätietoja vertailuarvojen määrittämisestä on kohdassa 9.2.2 Vertailuarvojen asettaminen sivulla 55.

Merenpinnan ilmanpaineessa tapahtuneet muutokset näkyvät graafisesti näytön keskirivillä. Näytössä näkyvät yhden tunnin välein tallennetut arvot edellisten 27 tunnin ajalta.

Kun **Ilmanpaine**-profiili aktivoidaan, ilmanpainekuvake tulee näyttöön. Lisätietoja **ALTI & BARO (ALTI-BARO)**-käyttöprofiilin asetusten määrittämisestä on kohdassa 9.2.1 Profiilien asettaminen sivulla 54.

Kun **Ilmanpaine**-profiili on aktivoitu, Suunto Ambit näyttää seuraavat ilmanpainetiedot:

- Ylärivi: kulloinenkin merenpinnan ilmanpaine.
- Keskirivi: kaavio merenpinnan ilmanpaineesta edellisen 27 tunnin ajalta (yhden tunnin tallennusvälein)
- Alarivi: lämpötila, aika ja korkeuden vertailuarvo, joiden välillä voit siirtyä [View]-painiketta painamalla.



Korkeuden vertailuarvo on ALTI & BARO (ALTI-BARO)-tilassa viimeksi käytetty korkeus. Se on jompikumpi seuraavista arvoista:

- Ilmanpaine-profiiliin korkeuden vertailuarvoksi asetettu korkeus.
- Automaattinen-profiilia käytettäessä viimeksi tallennettu korkeus ennen Ilmanpaine-profiiliin vaihtamista.

HUOMAUTUS: Jos Suunto Ambitia pidetään ranteessa, tarkan lämpötilalukeman mittaaminen edellyttää, että laite irrotetaan ranteesta. Muutoin ruumiinlämpö vaikuttaa lähtölukemaan.

9.5 Automaattinen-profiilin käyttäminen

Automaattinen-profiili vaihtaa automaattisesti Korkeus-profiilin Ilmanpaine-profiiliksi ja päinvastoin liikkeidesi mukaan. Automaattinen-profiilia käytettäessä laite vaihtaa automaattisesti ilmanpaineen muutosten vaihtelun tulkintaperusteen korkeuden muuttumisesta sään muuttumiseksi ja päin vastoin.



Sään ja korkeuden muutosten mittaaminen ei ole mahdollista samanaikaisesti, koska ne molemmat vaikuttavat ilmanpaineeseen. Suunto Ambit havaitsee pystysuuntaisen liikkeen ja vaihtaa korkeuden mittaustilaan tarvittaessa. Kun näytössä näkyy korkeus, se päivittyy vähintään 10 sekunnin välein. Jos korkeus ei muutu (pystysuuntainen liike on alle 5 metriä 12 minuutin aikana), Suunto Ambit tulkitsee kaikki painemuutokset sään muutoksiksi. Mittausväli on 10 sekuntia. Korkeuslukema pysyy tällöin samana ja merenpinnan ilmanpainelukema muuttuu sään muutosten mukaan. Kun korkeus muuttuu (pystysuuntainen liike on yli 5 metriä 3 minuutin aikana), Suunto Ambit tulkitsee kaikki painemuutokset korkeuden muutoksiksi. Pääset kulloinkin käytössä olevan profiilin (**Korkeus** tai **Ilmanpaine**) näkymiin [View]-painikkeen avulla.

E HUOMAUTUS: Kun Automaattinen-profiili on käytössä, näytössä ei näy ilmanpaine- tai korkeuskuvaketta.

10 3D-KOMPASSIN KÄYTTÄMINEN

Suunto Ambitissa on 3D-kompassi, jonka avulla käyttäjä voi määrittää asemansa magneettisen pohjoisnavan suhteen. Kompassi kompensoi kallistuksen ja tuottaa tarkan suuntalukeman, vaikka kompassi ei olisi suorassa.

COMPASS (KOMPASSI)-tilassa näytetään seuraavat tiedot:

- Keskirivi: kompassisuunta asteina.
- Alarivi: nykyinen suuntima ilmansuuntana ilmaistuna (N [pohjoinen], S [etelä], W [länsi], E [itä]), NE [koillinen], NW [luode], SE [kaakko] tai SW [lounas]), kellonaika ja tyhjä näyttö vuorotellen [View]-painiketta painettaessa.



Kompassi siirtyy itsestään virransäästötilaan minuutin kuluttua. Sen voi aktivoida uudelleen painamalla [Start Stop] -painiketta.

Lisätietoja kompassin käyttämisestä harjoituksen aikana on kohdassa 12.6.4 Kompassin käyttäminen harjoituksen aikana sivulla 82.

10.1 Kompassin kalibroiminen

COMPASS (KOMPASSI)-tilassa laite pyytää kalibroimaan kompassin ennen sen käytön aloittamista. Jos haluat kalibroida aiemmin kalibroidun kompassin uudelleen, voit tehdä sen valitsemalla kalibrointitoiminnon asetusvalikosta. **HUOMAUTUS:** 3D-kompassia kalibroitaessa on tehtävä kaksi toimenpidettä: laitteen pyörittäminen vaakatasossa ja sen kallistaminen pystysuunnassa. Lue ohjeet kokonaan läpi, ennen kuin aloitat kalibroinnin.

Voit aloittaa kompassin kalibroinnin seuraavasti:

- 1. Siirry asetuksiin pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- Siirry [Light Lock] -painikkeella YLEISET-valikon kohdalle ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- Siirry Kompassi-valikkoon [Start Stop]- tai [Light Lock] -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla [Next]-painiketta.
- 4. Valitse Kalibrointi painamalla [Next]-painiketta.



Kalibroi kompassi seuraavasti:

- Pyöritä laitetta pitämällä se samalla mahdollisimman suorassa, kunnes näytön ulkokehän segmentit täyttyvät ja kuulet kalibroinnin onnistumisesta kertovan äänimerkin. Näytössä vilkkuu teksti **Tasossa**, kun laite ei ole suorassa vaakasuunnassa.
- Kallistuksen kalibrointi alkaa onnistuneen vaakatason kalibroinnin jälkeen automaattisesti. Pidä laitetta kallistettuna 90 asteen kulmassa, kunnes kuulet vahvistusäänen ja näyttöön tulee teksti Kalibrointi onnistui.

Jos kalibrointi ei onnistu, näyttöön tulee teksti **Kalibrointi epäonnistui**. Voit yrittää kalibrointia uudelleen painamalla [Start Stop] -painiketta.



10.2 Erannonkorjauksen asettaminen

Voit varmistaa kompassilukemien tarkkuuden määrittämällä kompassiin erannonkorjauksen.

Kartoissa pohjoinen tarkoittaa aina todellista pohjoissuuntaa. Kompassit osoittavat kuitenkin aina magneettiseen pohjoiseen eli maapallon yläpuoliseen pisteeseen, johon maapallon magneettikentät kulkevat. Koska magneettinen pohjoinen ja todellinen pohjoinen eivät sijaitse samassa pisteessä, niiden välinen ero eli eranto on korjattava määrittämällä kompassiin erannonkorjaus. Eranto on magneettisen pohjoisen ja todellisen pohjoisen välinen kulma. Eranto on painettu useimpiin karttoihin. Magneettisen pohjoisen sijainti vaihtelee vuosittain, joten tarkimmat ja ajantasaisimmat erantotiedot kannattaa tarkistaa Internetistä (esimerkiksi osoitteesta www.magnetic-declination.com). Huomaa kuitenkin, että suunnistuskartat on piirretty suhteessa magneettiseen pohjoiseen. Jos siis käytät suunnistuskarttoja, poista erannonkorjaus käytöstä asettamalla sen arvoksi 0 astetta. Voit asettaa erannonkorjauksen arvon seuraavasti:

- 1. Siirry asetuksiin pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- 2. Siirry [Light Lock] -painikkeella YLEISET-valikon kohdalle ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- Siirry Kompassi-valikkoon [Start Stop]- tai [Light Lock] -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla [Next]-painiketta.
- 4. Valitse Eranto painamalla [Next]-painiketta.
- Poista erannonkorjaus käytöstä valitsemalla -- tai valitse korjaussuunnaksi w (länsi) tai E (itä).
- 6. Aseta erannonkorjauksen arvo [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla.
- 7. Hyväksy asetus painamalla [Next]-painiketta.











5.–6.







7.

11 AJASTIMET

11.1 Sekuntikellon aktivoiminen ja poistaminen käytöstä

Sekuntikelloa käyttämällä voit mitata harjoitusajan aloittamatta harjoitusta. Kun aktivoit sekuntikellon, se lisätään uudeksi näkymäksi TIME (AIKA)-, ALTI & BARO- ja COMPASS (KOMPASSIT)-näkymien perään.

Voit aktivoida sekuntikellon tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.
- 2. Siirry [Light Lock] -painikkeella **SEKUNTIKELLO**-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Aseta sekuntikello **On** tai **Off**-tilaan painamalla [Start Stop]- tai [Light Lock] -painiketta. Hyväksy painamalla [Next]-painiketta.



11.2 Sekuntikellon käyttäminen

Voit käyttää sekuntikelloa seuraavasti:

- 1. Kun sekuntikello on aktivoitu, voit aloittaa ajanoton painamalla [Start Stop] -painiketta.
- [Back Lap] -painiketta painamalla voit tallentaa kierrosajan ja [Start Stop] -painiketta painamalla pysäyttää ajanoton. Kun sekuntikellon ajanotto on pysäytettynä, voit tarkastella kierrosaikoja painamalla [Back Lap] -painiketta.

- 3. Voit jatkaa ajanottoa painamalla [Start Stop] -painiketta.
- 4. Kun sekuntikellon ajanotto on pysäytettynä, voit nollata sekuntikellon painamalla [Start Stop] -painiketta.



3.



Kun ajanotto on käynnissä, voit tehdä seuraavia toimia:

- Voit vaihtaa näytön alarivillä näkyvän kokonaisajan kierrosajaksi ja päinvastoin painamalla [View]-painiketta.
- Voit siirtyä TIME (AIKA)-, ALTI & BARO- ja COMPASS (KOMPASSIT)-tilojen välillä painamalla [Next]-painiketta.
- Voit siirtyä asetusvalikkoon pitämällä [Next]-painiketta painettuna.

11.3 Aikalaskuri

Voit asettaa aikalaskurin laskemaan määritetystä ajasta alaspäin nollaan. Kun aktivoit aikalaskurin, se lisätään viimeiseksi näkymäksi TIME (AIKA)-, ALTI & BAROja COMPASS (KOMPASSI)-tiloihin.

Kellosta kuuluu lyhyt merkkiääni joka sekunti ajastimen viimeisen 10 sekunnin aikana ja hälytysääni, kun ajastin saavuttaa nollan.

Voit asettaa aikalaskurin seuraavasti:

- 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.
- Siirry [Light Lock] -painikkeella AJASTIMET-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Siirry [Light Lock] -painikkeella **Ajastin**-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- 4. Säädä aikalaskurin aika [View]-painikkeella.
- 5. Aseta tunti- ja minuuttilukemat [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla. Hyväksy painamalla [Next]-painiketta.
- 6. Käynnistä aikalaskuri painamalla [Start Stop] -painiketta.



Kun aikalaskuri on pysähtynyt, ajastinnäyttö häviää näkyvistä kahden minuutin kuluttua.

Voit poistaa aikalaskurin käytöstä valitsemalla asetusvalikosta AJASTIMET uudelleen ja valitsemalla sitten Lopeta ajastin.

E **VINKKI:** Voit halutessasi pysäyttää aikalaskurin ja käynnistää sen uudelleen painamalla [Start Stop] -painiketta.

fi

12 HARJOITUSTILOJEN KÄYTTÄMINEN

Harjoitustilat määrittävät, mitä tietoja harjoituksista tallennetaan ja mitä tietoja harjoituksen aikana näytetään.

Voit valita harjoitustilan painamalla [Start Stop] -painiketta TIME (AIKA)- tai ALTI & BARO -tilassa sekä COMPASS (KOMPASSI)-tilassa kompassin kalibroimisen jälkeen.



12.1 Harjoitustilat

Laitteeseen on määritetty harjoitustiloiksi ennalta määritettyjä mukautettuja tiloja, joista voit valita haluamasi. Eri harjoitustiloissa laitteen näytöllä näkyy eri tiedot harjoituksen mukaan. Mukautettuihin harjoitustiloihin on esimerkiksi määritetty, käytetäänkö harjoitustilassa FusedSpeedTM-menetelmällä laskettua nopeutta vai suoraan GPS-nopeutta. (Lisätietoja on *luvussa 13 FusedSpeed sivulla 93.*) Valittu harjoitustila vaikuttaa myös harjoituksen asetuksiin, kuten sykerajoihin, automaattisessa kierroslaskennassa käytettävään kierrospituuteen, **ALTI & BARO (ALTI-BARO)**-tilaan ja harjoitustietojen tallennusväliin.

fi

Movescountissa voit luoda itse mukautettuja harjoitustiloja, muokata ennalta määritettyjä mukautettuja harjoitustiloja ja ladata näitä harjoitustiloja laitteeseesi.

Harjoituksen aikana ennalta määritetyissä harjoitustiloissa näytetään harjoituksen kannalta olennaisia tietoja:

- **Pyöräily**: nopeuteen, matkaan, rytmiin (kadenssiin) ja sykkeeseen liittyviä tietoja
- Vuorikiipeily: korkeuteen, matkaan ja nopeuteen liittyviä tietoja (60 sekunnin GPS-paikannusväli)
- Maastojuoksu: korkeuteen, sykkeeseen, vauhtiin ja matkaan liittyviä tietoja
- Juoksu: vauhtiin, sykkeeseen ja ajanottoon liittyviä tietoja
- Alppihiihto: korkeuteen, laskeutumisnopeuteen ja aikaan liittyviä tietoja
- Muu urheilu: nopeuteen, sykkeeseen ja korkeuteen liittyviä tietoja
- Sisäharjoittelu: sykkeeseen liittyviä tietoja (ilman GPS-tietoja)
- Vaellus: matkaan, korkeuteen, sykkeeseen ja ajanottoon liittyviä tietoja (60 sekunnin GPS-paikannusväli).

12.2 Harjoitustilojen lisäasetukset

Kun harjoitustila on käytössä, siihen voi määrittää harjoituksen aikana käytettäviä lisäasetuksia pitämällä [Next]-painiketta painettuna.

- Valitsemalla SIJAINTI voit tarkistaa nykyisen sijaintisi koordinaatit tai lisätä sen kiinnostavaksi kohteeksi.
- Valitsemalla NAVIGOINTI voit aloittaa navigoinnin kiinnostavan kohteen luo tai reittiä pitkin tai lisätä uuden kiinnostavan kohteen. Lisätietoja navigoinnista on luvussa 8 Navigointi sivulla 28.

- Valitsemalla ALTI-BARO voit määrittää korkeuden tai merenpinnan ilmanpaineen vertailuarvon tai asettaa käytettävän ALTI-BARO-profiilin. Lisätietoja on luvussa 9 Alti-Baro-tilan käyttäminen sivulla 51.
- Valitsemalla AKTIVOI voit ottaa seuraavat toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä:
 - Valitsemalla INTERVALLI OFF/ON voit aktivoida intervalliajastimen tai poistaa sen käytöstä. Intervalliajastimen voi lisätä mukautettuihin harjoitustiloihin Movescountissa. Lisätietoja on kohdassa 12.6.5 Intervalliajastimen käyttäminen sivulla 83.
 - Valitsemalla KOMPASSI OFF/ON voit aktivoida kompassin tai poistaa sen käytöstä. Jos kompassi on käytössä harjoituksen aikana, se näkyy mukautetun harjoitustilan viimeisessä näytössä.
 - Valitsemalla SYKERAJAT OFF/ON voit ottaa sykerajat käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Sykerajat voi määrittää Movescountissa.
 - Valitsemalla AUTOPAUSE OFF/ON voit aktivoida automaattisen keskeytyksen tai poistaa sen käytöstä.


12.3 Sykevyön käyttäminen

Harjoituksen aikana voi käyttää sykevyötä. Kun käytät sykevyötä, Suunto Ambit näyttää tavallista enemmän tietoja aktiivisuudestasi.

Sykevyötä käytettäessä harjoituksen aikana näytetään seuraavat lisätiedot:

- reaaliaikainen syke
- reaaliaikainen keskisyke
- syke kaaviona
- harjoituksena aikana kulutetut kalorit
- ohjeistus määritettyjen sykerajojen rajoissa pysymiseksi.
- PTE (Peak Training Effect) -arvo

Sykevyötä käytettäessä harjoituksen jälkeen näytetään seuraavat lisätiedot:

- harjoituksena aikana kulutetut kalorit
- keskisyke
- korkein syke
- palautumisaika

Vianmääritys: sykevyön signaalia ei vastaanoteta

Jos sykevyön signaali katoaa, toimi seuraavasti:

- Tarkista, että olet asettanut sykevyön oikein yllesi (katso lisätietoja kohdassa 12.4 Sykevyön pukeminen sivulla 74).
- Varmista, että sykevyön elektrodipinnat ovat kosteat.
- Jos ongelmat jatkuvat, vaihda sykevyön akku uuteen.
- Yhdistä sykevyö ja laite uudelleen (katso lisätietoja luvussa 15 POD-laitteen/sykevyön yhdistäminen sivulla 102).
- Konepese sykevyön tekstiilihihna säännöllisesti.

12.4 Sykevyön pukeminen

HUOMAUTUS: Suunto Ambit on yhteensopiva Suunto ANT Comfort Belt -sykevyön kanssa.

Säädä hihnan pituus niin, että sykevyö istuu tiukasti, mutta ei kiristä. Kostuta kontaktipinnat vedellä tai geelillä ja pue vyö yllesi. Varmista, että sykevyö on keskellä rintaasi ja että punainen nuoli osoittaa ylöspäin.



AROITUS: Henkilöt, joilla on sydämentahdistin, rytminsiirtolaite tai jokin muu kehon sisäinen elektroninen laite, käyttävät sykevyötä omalla vastuullaan. Ennen kuin alat käyttää sykevyötä, on suositeltavaa käydä lääkärin valvomassa rasituskokeessa. Tällä tavoin varmistetaan, että tahdistimen ja sykevyön samanaikainen käyttö on turvallista ja luotettavaa. Harjoitteluun saattaa sisältyä joitakin riskejä erityisesti niillä henkilöillä, jotka eivät ole harrastaneet aiemmin liikuntaa. On erittäin suositeltavaa neuvotella lääkärin kanssa ennen säännöllisen liikuntaohjelman aloittamista.

HUOMAUTUS: Suunto Ambit ei pysty tunnistamaan sykevyön signaalia veden alla.

EVINKKI: Konepese sykevyö säännöllisesti käytön jälkeen. Näin voit välttää epämiellyttävän hajun pinttymisen ja varmistaa sykevyön tietojen laadun ja toimintojen säilymisen. Pese vain tekstiilihihna.

12.5 Harjoituksen aloittaminen

Voit aloittaa harjoituksen seuraavasti:

- 1. Kostuta sykevyön kontaktipinnat ja pue sykevyö (valinnainen).
- 2. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.
- 3. Valitse HARJOITUS-vaihtoehto painamalla [Next]-painiketta.
- Selaa harjoitustilavaihtoehtoja [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla ja valitse haluamasi harjoitustila painamalla [Next]-painiketta. (Lisätietoja eri harjoitustilavaihtoehdoista on kohdassa 12.1 Harjoitustilat sivulla 70.)
- 5. Laite alkaa automaattisesti hakea sykevyön signaalia, jos valittu harjoitustila käyttää sykevyötoimintoja. Odota, että laite ilmoittaa sykkeen ja/tai GPS-signaalin löytyneen tai valitse **Myöhemmin** painamalla [Start Stop] -painiketta. Laite jatkaa sykkeen/GPS-signaalin hakemista.

Kun syke/GPS-signaali on löytynyt, laite alkaa näyttää ja tallentaa syke-/GPS-tietoja.

 Aloita harjoituksen tallennus painamalla [Start Stop] -painiketta. Voit halutessasi avata asetusvalikon pitämällä [Next]-painiketta painettuna (katso lisätietoja kohdassa 12.2 Harjoitustilojen lisäasetukset sivulla 71).







2.

3.





4.



6.







12.6 Harjoituksen aikana

Suunto Ambit antaa tietoa harjoituksestasi sen aikana. Näytettävät tiedot vaihtelevat valitun harjoitustilan mukaan. Lisätietoja on *kohdassa 12.1 Harjoitustilat sivulla 70*. Sykevyön ja GPS:n käyttäminen harjoituksen aikana antaa lisätietoja harjoiteltaessa.

Voit määrittää, minkä tietojen haluat näkyvän Suunto Ambitin näytöllä. Lisätietoja näyttöjen mukauttamisesta on *luvussa 6 Suunto Ambitin mukauttaminen sivulla 15*.

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, mitä voit tehdä laitteella harjoituksen aikana:

- Voit selata käytettävissä olevia näyttöjä painamalla [Next]-painiketta.
- Voit selata käytettävissä olevia näkymiä painamalla [Next]-painiketta.
- Lukitsemalla painikkeet voit estää harjoitustietojen tallennuksen lopettamisen tai kierroksen määrittämisen juostuksi vahingossa. Voit lukita painikkeet pitämällä [Light Lock] -painiketta painettuna.
- Voit pysäyttää harjoitustietojen tallennuksen painamalla [Start Stop] -painiketta. Tämä pysäytys näkyy harjoitustiedoissa kierrosmerkintänä. Voit jatkaa tallennusta painamalla [Start Stop] -painiketta uudelleen.

12.6.1 Kuljetun reitin tallentaminen

Suunto Ambitilla voi tallentaa erilaisia tietoja harjoituksen aikana valitun harjoitustilan mukaan.

Jos käytät GPS-paikannusta tallennuksen aikana, Suunto Ambit tallentaa myös kulkemasi reitin. Voit tarkastella sitä myöhemmin Movescountissa. Reitin tallennuksen aikana näytön yläosassa näkyy tallennuskuvake ja GPS-kuvake.

12.6.2 Kierrosten laskenta

Kierroslaskennan voi tehdä harjoituksen aikana joko manuaalisesti tai automaattisesti määrittämällä automaattisen kierroslaskennan laskentaväli Movescountissa. Automaattisessa kierroslaskennassa Suunto Ambit tallentaa kierrosmäärän Movescountiin määritetyn kierroksen pituuden perusteella. Manuaalisessa kierroslaskennassa on painettava [Back Lap] -painiketta harjoituksen aikana aina kierroksen täyttyessä.

Suunto Ambit näyttää seuraavat tiedot:

- Ylärivi: väliaika (kesto tallennuksen aloittamisesta).
- Keskirivi: kierroksen järjestysnumero.
- Alarivi: kierrosaika.



HUOMAUTUS: Harjoituksen yhteenvedossa näytetään aina vähintään yksi kierros eli harjoitus kokonaisuudessaan sen alusta loppuun. Harjoituksen aikana tallennetut kierrokset näkyvät lisäkierroksina.

12.6.3 Korkeuden tallentaminen

Suunto Ambit tallentaa kaiken korkeussuuntaisen liikkeen tallennuksen käynnistämisen ja pysäyttämisen välisenä aikana. Korkeuden muutoksia

sisältävissä lajeissa muutokset voidaan tallentaa ja tallennettuja tietoja voidaan tarkastella myöhemmin. Tallennuksen aikana voi tallentaa myös kierroksia. Kierrostiedot tallennetaan laitteen muistiin, josta ne voi hakea myöhemmin Movescountissa. Kierrostietoina näytetään kierroksen tyyppi, kierroksen järjestysnumero, väliaika ja matka.

Voit tallentaa korkeuden seuraavasti:

- 1. Varmista, että Korkeus-profiili on käytössä.
- 2. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.
- 3. Siirry **HARJOITUS**-valikkoon [Start Stop]- tai [Light Lock] -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla [Next]-painiketta.
- 4. Selaa harjoitustiloja [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla ja valitse haluamasi harjoitustila painamalla [Next]-painiketta.
- 5. Odota, että laite ilmoittaa sykkeen ja/tai GPS-signaalin löytyneen tai valitse **Myöhemmin** painamalla [Start Stop] -painiketta. Laite jatkaa sykkeen/GPS-signaalin hakemista. Aloita tallennus painamalla [Start Stop] -painiketta.

(Interpretation) (Inter





V (6

4.

5.







12.6.4 Kompassin käyttäminen harjoituksen aikana

Voit ottaa kompassin käyttöön ja lisätä sen mukautettuun harjoitustilaan harjoituksen aikana.

Voit käyttää kompassia harjoituksen aikana seuraavasti:

- 1. Avaa asetusvalikko harjoituksen tallennuksen aikana pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- Siirry [Light Lock] -painikkeella AKTIVOI-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- Siirry [Light Lock] -painikkeella Kompassi OFF -kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- Aseta kompassi **On**-tilaan [Start Stop]- tai [Light Lock] -painikkeen avulla ja hyväksy asetus painamalla [Next]-painiketta. Kompassi näkyy mukautetun harjoitustilan viimeisenä näyttönä.



Voit poistaa kompassin käytöstä avaamalla asetusvalikon uudelleen ja asettamalla kompassin pois päältä.

12.6.5 Intervalliajastimen käyttäminen

Voit lisätä kuhunkin mukautettuun harjoitustilaan intervalliajastimen Movescountissa. Jos haluat lisätä intervalliajastimen mukautettuun tilaan, siirry profiilisi **LAITE**-osioon ja valitse **Mukautus**. Kun yhdistät Suunto Ambit -laitteesi seuraavan kerran Movescount-tiliisi, intervalliajastin synkronoidaan laitteeseen. Voit määrittää intervalliajastimeen seuraavat tiedot:

• intervallityyppi (KOVA tai LEPO)

fi

- molempien intervallityyppien kesto aikana tai matkana
- intervallitoistojen määrä.

HUOMAUTUS: Jos et määritä intervallitoistojen määrää Movescountissa, intervalliajastin jatkaa toimintaansa, kunnes se on toistettu 99 kertaa.

Voit aktivoida intervalliajastimen tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

- 1. Siirry mukautettuun harjoitustilaan ja avaa asetusvalikko pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- Siirry [Light Lock] -painikkeella AKTIVOI-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Siirry [Start Stop] -painikkeella **aikaväliajastin**-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- Aseta intervalliajastin On/Off-tilaan [Start Stop]- tai [Light Lock] -painikkeen avulla ja hyväksy asetus painamalla [Next]-painiketta. Kun intervalliajastin on aktiivinen, näytön yläosassa näkyy intervallikuvake.



85

12.6.6 Navigoiminen harjoituksen aikana

Voit navigoida reittiä pitkin tai kiinnostavan kohteen (POI) luo harjoituksen aikana.

Voit navigoida harjoituksen aikana seuraavasti:

- 1. Avaa asetusvalikko harjoituksen tallennuksen aikana pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- 2. Valitse NAVIGOINTI painamalla [Next]-painiketta.
- Valitse POI (Kiinnostavat koht.) painamalla [Next]-painiketta tai siirry valinnan Reitit kohdalle käyttämällä [Light Lock] -painiketta ja vahvista valinta painamalla [Next] -painiketta.

Navigointiopas näkyy mukautetun harjoitustilan viimeisenä näyttönä.



Voit poistaa navigoinnin käytöstä seuraavasti:

- 1. Siirry asetusvalikkoon pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- 2. Valitse NAVIGOINTI painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Siirry valinnan **Lopeta navigointi** kohdalle käyttämällä [Start Stop] -painiketta ja vahvista valinta painamalla [Next]-painiketta.

12.6.7 Navigoiminen takaisin lähtöpaikkaan harjoituksen aikana

Suunto Ambit tallentaa automaattisesti harjoituksesi lähtöpaikan, jos käytät GPS:ää. Harjoituksen aikana voit asettaa Suunto Ambitin opastamaan sinut takaisin lähtöpaikkaan (tai paikkaan, jossa GPS-paikannustiedot saatiin) käyttämällä **Paluunavigointi**-toimintoa.

Voit käyttää paluunavigointia harjoituksen aikana seuraavasti:

- 1. Avaa asetusvalikko harjoituksen tallennuksen aikana pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- 2. Valitse NAVIGOINTI painamalla [Next]-painiketta.
- Siirry valinnan Paluunavigointi kohdalle käyttämällä [Start Stop] -painiketta ja vahvista valinta painamalla [Next]-painiketta. Navigointiopas näkyy mukautetun harjoitustilan viimeisenä näyttönä.



12.6.8 Autopause

Autopause (automaattinen keskeytys) -toiminto pysäyttää harjoituksen tallennuksen, kun nopeus putoaa alle 2 km/h. Tallennusta jatketaan automaattisesti, kun nopeus ylittää jälleen 2 km/h.

Movescountissa voit ottaa autopause-toiminnon käytöstä ja ottaa sen käyttöön haluamissasi urheilutiloissa. Voit aktivoida autopause-toiminnon myös harjoituksen aikana.

BUOMAUTUS: Autopause ei ole käytettävissä Uinti sisällä -tilassa.

Voit ottaa autopause-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä harjoituksen aikana seuraavasti:

- 1. Siirry urheilutilaan ja avaa asetusvalikko pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- Siirry [Light Lock] -painikkeella AKTIVOI-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Siirry [Start Stop] -painikkeella **Autopause**-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- 4. Aseta autopause **On/Off**-tilaan [Start Stop]- tai [Light Lock] -painikkeen avulla ja hyväksy asetus painamalla [Next]-painiketta.







12.7 Lokin tarkasteleminen harjoituksen jälkeen

Voit tarkastella harjoituksen yhteenvetoa, kun harjoituksen tallennus on lopetettu.

Voit lopettaa tallennuksen ja tarkastella yhteenvetotietoja seuraavasti:

- Lopeta ja tallenna harjoitus pitämällä [Start Stop] -painiketta painettuna. Vaihtoehtoisesti voit myös pysäyttää harjoituksen tallennuksen painamalla [Start Stop] -painiketta. Kun tallennus on pysäytetty, voit joko lopettaa tallennuksen painamalla [Back Lap] -painiketta tai jatkaa tallennusta painamalla [Light Lock] -painiketta. Kun olet lopettanut harjoituksen, tallenna harjoitustiedot painamalla [Start Stop] -painiketta. Jos et halua tallentaa tietoja, paina [Light Lock] -painiketta.
- 2. Avaa harjoituksen yhteenvetonäkymä painamalla [Next]-painiketta.



Voit tarkastella myös lokiin tallennettujen harjoitustesi yhteenvetotietoja. Lokissa harjoitukset näkyvät aikajärjestyksessä uusin harjoitus ensimmäisenä. Lokiin voi tallentaa noin 15 tuntia harjoituksia, joissa on käytetty 1 sekunnin GPS-paikannus- ja tiedonkeruuväliä.

Voit tarkastella lokissa olevien harjoitusten yhteenvetoja seuraavasti:

1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.

- Siirry [Light Lock] -painikkeella LOKIKIRJA-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta. Jäljellä oleva palautumisaikasi tulee näkyviin.
- 3. Selaa harjoituslokeja [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla ja valitse haluamasi loki painamalla [Next]-painiketta.
- 4. Selaa lokin yhteenvetonäkymiä käyttämällä [Next]-painiketta.



12.7.1 Sykevyöharjoituksen jälkeen

Kun käytät harjoituksen aikana sykevyötä, harjoituksen yhteenvedossa näytetään seuraavat tiedot:

- tallennuksen aloitusaika ja -päivämäärä
- kesto
- kierrosten määrä
- matkaa (jos harjoituksessa on käytetty GPS-paikannusta)
- nousu
- keskinopeus (jos harjoituksessa on käytetty GPS-paikannusta)
- lasku
- korkein syke
- keskisyke
- kalorinkulutus

- PTE (Peak Training Effect) -arvo
- palautumisaika.

UINKKI: Movescountissa on nähtävissä yksityiskohtaisemmat tiedot.

12.7.2 Ilman sykevyötä tehdyn harjoituksen jälkeen

Jos et käytä harjoituksen aikana sykevyötä, harjoituksen yhteenvedossa näytetään seuraavat tiedot:

- tallennuksen aloitusaika ja -päivämäärä
- kesto
- kierrosten määrä
- matka (jos harjoituksessa on käytetty GPS-paikannusta)
- nousu
- keskinopeus (jos harjoituksessa on käytetty GPS-paikannusta)
- lasku.

12.7.3 Palautumisaika

Suunto Ambit näyttää aina kaikkien tallennettujen harjoitustesi mukaisen nykyisen kumulatiivisen palautumisajan. Palautumisaika ilmaisee, kuinka kauan sinun tulisi odottaa, että että olet palautunut täysin ja valmis täyden tehon harjoituksiin. Laite päivittää palautumisajan reaaliaikaisesti sen lyhetessä ja pidentyessä.

Voit tarkastaa nykyisen palautumisaikasi seuraavasti:

1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla [Start Stop] -painiketta.

- Siirry [Light Lock] -painikkeella LOKIKIRJA-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- 3. Palautumisaika tulee näyttöön.



13 FUSEDSPEED

FusedSpeedTM on ainutlaatuinen GPS-tiedot ja rannetietokoneen kiihtyvyysanturin lukemat yhdistävä menetelmä, jolla juoksunopeus voidaan mitata tavallista tarkemmin. GPS-signaalia suodatetaan mukautuvasti rannetietokoneen kiihtyvyystietojen perusteella, mikä tarkentaa lukemaa tasaisilla juoksunopeuksilla ja parantaa reagointia nopeuden muutoksiin.



FusedSpeedTM-menetelmästä on eniten hyötyä, jos haluat nopeuslukeman reagoivan nopeasti muutoksiin harjoitusnopeudessa (esimerkiksi epätasaisessa maastossa juostessa tai intervalliharjoittelun aikana). Jos GPS-signaali häviää tilapäisesti esimerkiksi rakennuksen katveessa, Suunto Ambit pystyy jatkamaan tarkkojen nopeuslukemien antamista GPS-kalibroidun kiihtyvyysmittarin ansiosta.



HUOMAUTUS: FusedSpeedTM on tarkoitettu juoksunopeuden ja muiden vastaavien aktiviteettien mittaamiseen.

EVINKKI: Jotta FusedSpeedTM tuottaa mahdollisimman tarkat lukemat, laitetta pitää vilkaista vain nopeasti tarvittaessa. Mittaustarkkuus heikkenee, jos laitetta pidetään käyttäjän edessä liikkumattomana.

FusedSpeedTM aktivoituu automaattisesti seuraavissa harjoitustiloissa:

- maastojuoksu
- triathlon
- juoksu
- jalkapallo
- suunnistus

- moniurheilu
- salibandy
- jalkapallo.

Muissa harjoitustiloissa käytetään GPS-mittauksen perusnopeustietoja.

Esimerkki käytöstä: FusedSpeedTM-mittauksen käyttö juostessa ja pyöräiltäessä

Kun siirryt juoksusta pyöräilyyn, FusedSpeedTM-toiminto havaitsee, että rannetietokoneen kiihtyvyysmittaus ei tuota enää kelvollisia nopeuslukemia. Laite poistaa FusedSpeedTM-mittauksen automaattisesti käytöstä ja antaa pelkkiä GPS-mittaukseen perustuvia nopeustietoja pyöräilyn ajan. Kun alat juosta pyöräilyosuuden jälkeen, FusedSpeedTM aktivoituu automaattisesti.

HUOMAUTUS: FusedSpeedTM toimii oikein vain käytettäessä samaa harjoitustilaa eri aktiviteettimuotojen välillä vaihdettaessa.

14 ASETUSTEN MUUTTAMINEN

Voit tarkastella ja säätää asetuksia seuraavasti:

- 1. Siirry asetuksiin pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- 2. Siirry valikossa [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla.
- 3. Voit valita asetusvalikon painamalla [Next]-painiketta.
- 4. Muuta asetusarvoja [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla.
- Siirry edelliseen asetusnäkymään painamalla [Back Lap] -painiketta tai poistu asetusvalikosta pitämällä [Next]-painiketta painettuna.



Voit käsitellä seuraavia asetuksia:

HENKILÖKOHTAISET-asetusvalikko

- Paino
- Max. syke

NAVIGOINTI

- POI (Kiinnostavat koht.)
- Reitit

YLEISET-asetusvalikko

Yksikköasetukset

• Mittayksikkö:

- Metrinen
- Brittiläinen
- Lisäasetukset: Voit valita käytettävät mittayksiköt sekaisin metrijärjestelmästä ja brittiläisestä mittajärjestelmästä Movescountissa.

• Sijainnin esitysmuoto:

- WGS84 Hd.d°
- WGS84 Hd°m.m'
- WGS84 Hd°m's.s
- UTM
- MGRS
- o British (BNG)
- Finnish (ETRS-TM35FIN)
- Finnish (KKJ)
- Irish (IG)
- Swedish (RT90)
- Swiss (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- Aikamuoto: 12 h tai 24 h
- Päivämäärämuoto: dd.mm.yy (pp.kk.vv), mm/dd/yy (kk/pp/vv)

Kello/pvm

- GPS timekeeping: on tai off
- Kaksoisaika: tunnit ja minuutit
- Hälytys: päällä tai pois, tunnit ja minuutit
- Aika: tunnit ja minuutit
- Päivämäärä: vuosi, kuukausi, päivä

Äänet/näyttö

- Invertoi näyttö: muuttaa näytön värit käänteiseksi
- Äänet:
 - Kaikki päällä: painikeäänet ja järjestelmän merkkiäänet ovat käytössä
 - Painikeäänet pois: vain järjestelmän merkkiäänet ovat käytössä
 - Äänetön: kaikki äänet ovat poissa käytöstä

HUOMAUTUS: Hälytysääni kuuluu, vaikka kaikki äänet on asetettu pois käytöstä.

Taustavalo

Tila:

- **Normaali**: Taustavalo pysyy päällä muutaman sekunnin ajan, kun painat [Light Lock] -painiketta tai kun hälytys soi.
- Pois päältä: Taustavalo ei syty mitään painikkeita painettaessa eikä hälytyksen soidessa.
- Yötila: Taustavalo pysyy päällä muutaman sekunnin ajan, kun painat mitä tahansa painiketta tai kun hälytys soi. Yötila-asetuksen käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa merkittävästi.
- Katkaisin: Taustavalo kytkeytyy päälle, kun painat [Light Lock]
 -painiketta. Se pysyy päällä, kunnes painat [Light Lock] -painiketta uudelleen.

Kirkkaus: Voit säätää taustavalon (prosenttiarvona ilmaistua) kirkkautta.

• Näytön kontrasti: Voit säätää näytön (prosenttiarvona ilmaistua) kontrastia.

Kompassi

- Kalibrointi: Aloittaa kompassin kalibroinnin.
- Eranto: Asettaa kompassin erannonkorjauksen.

Kartta

- Orientaatio
 - Kulkusuunta: Näyttää suurennetun kartan niin, että kulkusuunta on aina ylhäällä.
 - Pohjoinen: Näyttää suurennetun kartan niin, että pohjoinen on aina ylhäällä.

ALTI-BARO-asetukset

- Profiili: korkeusmittari, barometri, automaattinen
- Referenssi: korkeus, merenpinta

PARITA-valikon asetukset

- Bike POD: Bike POD yhdistetään.
- Sykevyö: Sykevyö yhdistetään.
- Cadence POD: Cadence POD -laite yhdistetään.

14.1 Huoltovalikko

Voit avata huoltovalikon pitämällä [Back Lap]- ja [Start Stop] -painikkeita samanaikaisesti painettuina, kunnes laite siirtyy huoltovalikkoon.



Huoltovalikossa on seuraavat toiminnot:

INFO:

- Air pressure: Näyttää nykyisen tarkan ilmanpaineen ja lämpötilan.
- Version: Näyttää Suunto Ambitin nykyisen ohjelmisto- ja laiteversion.
- TEST:
 - LCD test: Voit testata, että LCD-näyttö toimii oikein.
- ACTION:
 - **GPS reset**: Voit nollata GPS-asetukset.

HUOMAUTUS: Kun nollaat GPS-asetukset, kaikki GPS-tiedot, kompassin kalibrointiarvot, korkeusmittari- ja barometrikaaviot ja palautumisaikatiedot nollautuvat. Tallentamiasi lokitietoja ei poisteta.

HUOMAUTUS: Huoltovalikon sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusten päivitysten yhteydessä.

HUOMAUTUS: Laite siirtyy virransäästötilaan, kun se on ollut paikallaan 30 minuuttia. Laite palautuu virransäästötilasta, kun sitä liikutetaan.

GPS-tietojen nollaus

Mikäli GPS ei toimi oikein, voit nollata GPS-tiedot huoltovalikosta. Voit nollata GPS-tiedot seuraavasti:

- 1. Siirry huoltovalikossa ACTION-kohtaan [Light Lock] -painikkeella ja paina sitten [Next]-painiketta.
- 2. Siirry **GPS reset** -kohtaan [Light Lock] -painikkeella ja paina sitten [Next]-painiketta.
- 3. Vahvista GPS-tietojen nollaus painamalla [Start Stop] -painiketta tai peruuta nollaus painamalla [Light Lock] -painiketta.

14.2 Kielen vaihtaminen

Suunto Ambitin oletuskieli on englanti. Kielen voi vaihtaa kytkemällä laitteen tietokoneeseen ja lataamalla lisäkieliä Movescountista. Saatavana olevat kielet ovat englanti, espanja, hollanti, italia, portugali, ranska, ruotsi, saksa ja suomi.

15 POD-LAITTEEN/SYKEVYÖN YHDISTÄMINEN

Suunto Ambit voidaan yhdistää valinnaisiin Suunto POD-laitteisiin (kuten Bike PODiin, sykevyöhön, Foot PODiin ja Cadence PODiin) ja ANT+-yhteensopiviin POD-laitteisiin, jos haluat lisätietoja nopeudesta, edetystä matkasta ja rytmistä harjoituksen aikana. Voit yhdistää enintään neljä eri POD-laitetta (yhden kutakin POD-laitetyyppiä). Jos yhdistät tätä enemmän POD-laitteita, Suunto Ambit muistaa vain viimeksi yhdistetyn POD-laitteen asetukset kustakin POD-laitetyypistä.

Suunto Ambit -pakkaukseen sisältyvä sykevyö ja/tai POD-laite on jo yhdistetty laitteeseen. Yhdistämistä tarvitaan vain silloin, kun haluat käyttää uutta sykevyötä tai PODia laitteen kanssa.

Voit yhdistää POD-laitteen/sykevyön seuraavasti:

- 1. Aktivoi POD/sykevyö:
 - Sykevyö: kostuta kontaktipinnat ja pue sykevyö yllesi.
 - Bike POD: asenna Bike POD renkaaseen ja pyöritä sitten rengasta.
 - Cadence POD: asenna Cadence POD polkimeen ja pyöritä sitten poljinta.
 - Foot POD: kallista Foot PODia 90 astetta.
- 2. Siirry asetuksiin pitämällä [Next]-painiketta painettuna.
- 3. Siirry [Light Lock] -painikkeella **PARITA**-kohtaan ja valitse se painamalla [Next]-painiketta.
- 4. Siirry [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeiden avulla lisävarustevaihtoehdon **Bike POD, Sykevyö, Foot POD** ja **Cadence POD** kohdalle.

- 5. Valitse POD-laite tai sykevyö ja aloita sen yhdistäminen painamalla [Next]-painiketta.
- Pidä Suunto Ambit ja POD/sykevyö lähellä toisiaan (< 30 cm:n päässä toisistaan) ja odota, että laite ilmoittaa PODin/sykevyön olevan yhdistetty. Jos yhdistäminen ei onnistu, yritä sitä uudelleen painamalla [Start Stop] -painiketta tai palaa yhdistämisasetuksiin painamalla [Light Lock]-painiketta.



SUUNTO CADENCE POD





SUUNTO BIKE POD

(1.)



SUUNTO FOOT POD



E VINKKI: Voit aktivoida sykevyön myös kostuttamalla molemmat elektrodipinnat ja painamalla niitä.

Vianmääritys: sykevyön yhdistäminen epäonnistuu

Jos sykevyön yhdistäminen ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Varmista, että hihna ja sykemoduuli on kiinnitetty toisiinsa.
- Tarkista, että olet asettanut sykevyön oikein yllesi (katso lisätietoja kohdassa 12.4 Sykevyön pukeminen sivulla 74).
- Varmista, että sykevyön elektrodipinnat ovat kosteat.

15.1 POD-laitteiden kalibroiminen

Voit parantaa nopeuden ja matkan mittausta kalibroimalla Suunto Foot POD Minin Suunto Ambitin avulla. Tee kalibrointi reitillä, jonka pituus on mitattu tarkasti, kuten 400 metrin juoksuradalla.

Voit kalibroida Suunto Foot POD Minin ja Suunto Ambitin seuraavasti:

- 1. Kiinnitä Suunto Foot POD Mini kenkääsi. Lisätietoja on Suunto Foot POD Mini -pikaoppaassa.
- 2. Valitse aloitusvalikosta mukautettu tila (kuten Juoksu).
- 3. Ala juosta normaalivauhdillasi. Kun ylität lähtöviivan, aloita tallennus painamalla [Start Stop] -painiketta.
- 4. Juokse 800–1 000 m (noin 0,500–0,700 mailia, esimerkiksi kaksi kierrosta 400 metrin radalla) normaalilla nopeudellasi.
- 5. Kun ylität maaliviivan, keskeytä tallennus painamalla [Start Stop] -painiketta.
- 6. Lopeta tallennus painamalla [Back Lap] -painiketta. Kun olet lopettanut harjoituksen, tallenna harjoitustiedot painamalla [Start Stop] -painiketta. Jos et halua tallentaa tietoja, paina [Light Lock] -painiketta. Selaa [Next]-painiketta painamalla matkayhteenveto näkyviin yhteenvetonäkymistä. Säädä [Start Stop]- ja [Light Lock] -painikkeilla näytössä näkyvä matka vastaamaan todellista juoksemaasi matkaa. Vahvista [Next]-painikkeella.
- 7. Vahvista POD-laitteen kalibrointi painamalla [Start Stop] -painiketta. Foot POD Mini on nyt kalibroitu.

HUOMAUTUS: Jos Foot POD Mini-yhteys oli epävakaa kalibrointiharjoituksen aikana, et voi ehkä säätää matkaa yhteenvetonäkymässä. Varmista, että Foot POD Mini on kytketty ohjeiden mukaan ja yritä sitten uudelleen. Suunto Bike PODin voi kalibroida Movescountissa määrittämällä polkupyörän renkaan koon. Movescount laskee kalibrointikertoimen. Oletuskalibrointikerroin on 1,0, joka vastaa 26-tuumaista maastopyörän rengasta.

16 KUVAKKEET

Suunto Ambit -laitteessa käytetään esimerkiksi seuraavia kuvakkeita:

Ö	barometri
	korkeusmittari
Ø	ajanottokello
4	asetukset
ഭ	GPS-signaalin vahvuus
e a	yhdistäminen
Ŵ	syke
ŧ	harjoitustila
¢	hälytys
₽	intervalliajastin




painikkeiden ilmaisimet

siirtyminen ylöspäin / arvon kasvattaminen



Ŧ

siirtyminen seuraavaan / vahvistaminen

siirtyminen alaspäin / arvon pienentäminen

Kiinnostavien kohteiden (POI) kuvakkeet

Suunto Ambit -laite käyttää seuraavia kiinnostavien kohteiden kuvakkeita:



rakennus/kotipaikka



auto/pysäköintitila



leiri/retkeilyalue

41	ruokapaikka/ravintola/kahvila
heel	majoitus/hostelli/hotelli
33	vesi/joki/järvi/rannikko
4	vuori/kukkula/laakso/jyrkänne
*	metsä
×	risteys
ß	nähtävyys
Ð	alku
þ	loppu
٥	geokätkö
F	reittipiste

3	tie/polku
8	kivi
ш	niitty
٥	luola

17 SANASTO

Autolap	AUTOLAP (Automaattinen kierroslaskenta) -toiminnon avulla voit määrittää kierrokset laskettavaksi kierroksen ajan sijasta matkana.		
Koordinaattimuoto	Muoto, jossa GPS-vastaanottimen sijainti näytetään rannetietokoneessa. Yleisin esitysmuoto on		
	vaihtoehdot ovat asteet, minuutit ja sekunnit; pelkät asteet tai jokin useista koordinaatistomuodoista.		
FusedSpeed TM	FusedSpeed TM on ainutlaatuinen GPS-tiedot ja kiihtyvyysanturin lukemat yhdistävä juoksunopeuden mittausmenetelmä. GPS-signaalia suodatetaan mukautuvasti kiihtyvyyden perusteella, mikä tarkentaa lukemaa tasaisilla juoksunopeuksilla ja parantaa reagointia nopeuden muutoksiin. FusedSpeed TM on tarkoitettu juoksunopeuden ja muiden vastaavien aktiviteettien mittaamiseen.		
Koordinaatisto	Kartalla kulkevat vaaka- ja pystyviivat vastaavat kartan käyttämää koordinaatistojärjestelmää. Koordinaatistojärjestelmän avulla voit paikantaa itsesi kartalta tai ilmoittaa sijaintisi.		
Sykerajat	Voit määrittää omat enimmäis- ja vähimmäissykerajasi Movescountissa. Määritetyt asetukset voit siirtää laitteeseesi.		

Kierrosaika	Käynnissä olevan kierroksen kesto. Kun aloitat uuden kierroksen, kierrosaika nollautuu ja laite alkaa laskea uutta kierroksen kestoa. Harjoituksen aikana näytössä näkyy kierroksen numeron ilmaiseva järjestysnumero (kuten 1. tai 2.) ponnahdusikkunassa aina, kun kierros täyttyy.
Navigointi	Suunnistaminen tiettyyn reittipisteeseen sen ja nykyisen sijainnin suhteellisen sijainnin perusteella.
Harjoitusvaikutus	PTE-arvo ilmaisee harjoituksen vaikutuksen maksimaaliseen aerobiseen suorituskykyysi (VO ₂ max -arvoon).
	Voit määrittää tämän arvon näytettäväksi harjoituksen aikana Movescountissa. Kun olet valinnut PTE-arvon näytettäväksi, näet harjoituksen aikana sen vaikutuksen huippusuorituskykyysi asteikolla 1–5 (vähäinen – yli tavoitteen).
	PTE-arvo on tarkimmillaan keskivaativissa ja kovissa harjoituksissa, joissa harjoitusteho pysyy yhtenäisenä. Se ei ole tarkimmillaan pienen tehon harjoituksissa. Peruskestävyysharjoituksen PTE-arvo on alhainen siitä riippumatta, kuinka pitkä ja kuluttava harjoitus on.
Kiinnostava kohde	Suunto Ambit -laitteen muistiin tallennetun paikan
(POI)	
Sijainti	lietyn sijainnin tarkat karttakoordinaatit.
Reitti	Reitti koostuu useasta reittipisteestä. Voit luoda reitin Movescountissa ja ladata sen Suunto Ambitiin.
Väliaika	Aika mittauksen aloituskohdasta tiettyyn harjoituksen pisteeseen.

Suunto-sovellus	Movescountissa voi luoda Suunto-sovelluksia, jotka lisäävät Suunto Ambitiin uusia toimintoja. Movescountissa Suunto-sovelluksia voi lisätä mukautettuihin harjoitustiloihin, minkä jälkeen ne voidaan synkronoida laitteeseen.
Suunto App	Suunto App Designer on helppokäyttöinen graafinen
Designer	työkalu, jolla kuka tahansa käyttäjä voi luoda uusia
	toimintoja laitteeseensa. Sen käyttäminen edellyttää
	rekisteröitymistä Movescountiin. Suunto App Designer on
	Movescount-sivustossa.
Suunto App Zone	Movescount-sivuston Suunto App Zone -alueelta löydät
	Suunto-sovelluksia. Voit selata Suunto App Zonea ilman Movescount-rekisteröintiä
Poitti	Poitti tarkoittaa käyttäjän maastossa kulkomaa roittiä
Deittiniste	Deitin verselle eleven kehteen sijeintike erdinestit. Deitti
Reittipiste	keitiin varrena olevan konteen sijaintikoordinaatit. Keitti
	koostuu useasta teittipisteestä.

18 HOITO JA HUOLTAMINEN

Käsittele laitetta varovasti. Älä kolauta sitä mihinkään äläkä pudota sitä.

Normaalioloissa laite ei kaipaa huoltoa. Käytön jälkeen: huuhtele laite makealla vedellä ja miedolla saippualla ja puhdista kupu kostealla pehmeällä kankaalla tai säämiskällä.

Lisätietoja laitteen hoidosta ja huoltamisesta on sivuston www.suunto.com kattavassa tukiaineistossa, joka sisältää esimerkiksi vastauksia käyttäjien kysymyksiin ja opetusvideoita. Sivustolla voit myös esittää kysymyksiä suoraan Suunnon asiakaspalvelulle tai hakea tarvittaessa ohjeet laitteen korjaamisesta valtuutetussa Suunto-huollossa. Älä yritä korjata laitetta itse.

Voit myös soittaa Suunnon asiakaspalveluun tämän asiakirjan lopussa olevia puhelinnumeroita käyttämällä. Suunnon asiantunteva asiakastuki auttaa ongelmatilanteissa ja tekee tarvittaessa tuotteelle vianmäärityksen puhelun aikana.

Käytä vain alkuperäisiä Suunto-lisävarusteita. Takuu ei kata muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

E VINKKI: Muista rekisteröidä Suunto Ambit MySuunto-palveluun osoitteessa www.suunto.com/register, jotta saat omia tarpeitasi vastaavaa tukea.

18.1 Vesitiiviys

Suunto Ambit on vesitiivis. Sen on testattu pysyvän vesitiiviinä 100 metriin ISO 2281-standardin mukaisesti (www.iso.ch). Suunto Ambitia voi käyttää uidessa, mutta sitä ei tulisi käyttää sukellettaessa.

➡ HUOMAUTUS: Vesitiiviyssyvyys ei vastaa suoraan toimintasyvyyttä. Vesitiiviysmerkintä määrittää, että laite ei päästä sisään ilmaa/vettä ja sitä voidaan käyttää suihkussa, kylvyssä, uidessa, uima-altaalla sukellettaessa ja snorklatessa.

Jotta laite pysyy vesitiiviinä, on syytä noudattaa seuraavia varo-ohjeita:

- Älä koskaan paina painikkeita veden alla.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
- Käänny valtuutetun Suunto-huollon, -maahantuojan tai -jälleenmyyjän puoleen korjausten ollessa tarpeen.
- Pidä laite puhtaana pölystä ja hiekasta.
- Älä koskaan yritä avata laitteen kotelointia itse.
- Vältä altistamasta laitetta nopeille ilman ja veden lämpötilojen muutoksille.
- Puhdista laite aina makealla vedellä sen jälkeen, kun se on altistunut suolavedelle.
- Älä koskaan suuntaa vettä paineella painikkeita kohti.
- Älä altista laitetta iskuille tai pudota sitä.

18.2 Akun lataaminen

Akun kertalatauksen kesto vaihtelee sen mukaan, missä käytössä Suunto Ambit on. Akkukesto voi olla 15–50 tuntia tai jopa enemmän. Peruskellona akku voi kestää jopa 30 päivää. Lisätietoja akkukestosta on *luvussa 19 Tekniset tiedot sivulla 119.*

HUOMAUTUS: Alhainen lämpötila lyhentää kertalatauksen kestoa.

D HUOMAUTUS: Ladattavien akkujen varauksen pitokyky pienenee ajan kuluessa.

HUOMAUTUS: Suunnon takuu kattaa akun vaihdon yhden vuoden tai 300 latauskerran ajan (sen mukaan, kumpi toteutuu aiemmin), mikäli varauksen pitokyky heikkenee epänormaalisti akun viallisuuden takia.

E VINKKI: Jos laite vastaanottaa GPS-paikannustiedon sekunnin välein, lataus kestää vähintään noin 15 tuntia. Jos laite vastaanottaa GPS-paikannustiedon vain 60 sekunnin välein, lataus kestää noin 50 tuntia.

Akkukuvake ilmaisee akun varaustason. Kun akun varaustaso putoaa alle 10 %:n, akkukuvake vilkkuu 30 sekuntia. Kun akun varaustaso on alle 2 %:a, akkukuvake vilkkuu jatkuvasti.



Lataa akku kytkemällä se tietokoneeseen Suunnon USB-kaapelilla tai käyttämällä USB-yhteensopivaa pistorasiaan kytkettävää Suunnon laturia. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 2–3 tuntia. (E) **VINKKI:** Akun käyttöikää voi pidentää muuttamalla GPS-paikannusväliä ja harjoitustilojen tallennusvälejä Movescountissa.

18.3 Sykevyön pariston vaihtaminen

Vaihda paristo uuteen seuraavassa kuvatulla tavalla:



19 TEKNISET TIEDOT

Yleistä

- käyttölämpötila: -20 °C +60 °C / -5 °F +140 °F
- pariston latauslämpötila: 0 °C +35 °C / +32 °F +95 °F
- säilytyslämpötila: -30 °C +60 °C / -22 °F +140 °F
- paino: ~ 78 g / 2,75 oz
- vesitiiviys (laite): 100 m / 328 jalkaa (ISO 2281)
- vesitiiviys (sykevyö): 20 m / 66 jalkaa (ISO 2281)
- lasi: mineraalikristallilasi
- virtalähde: ladattava litiumioniakku
- akkukesto (yhdellä latauksella):
 - ~ 15 tuntia 1 sekunnin GPS-paikannusvälillä*
 - ~ 50 tuntia 60 sekunnin GPS-paikannusvälillä*
 - ~ 30 päivää ALTI/BARO/COMPASS (KOMPASSI)-tilassa (ilman GPS-paikannusta)

*GPS-seurantatila uudella akulla lämpötilassa +20 °C.

Muisti

• reittipisteitä: enintään 100

Radiovastaanotin

- Suunto ANT- ja ANT+TM-yhteensopiva, viestintätaajuus 2,465 GHz, modulointimenetelmä GFSK
- toimintaetäisyys: ~ 2 m / 6 jalkaa

Ilmanpainemittari

- näyttöalue: 950–1 060 hPa / 28,34–32,40 inHg
- tarkkuus: 1 hPa / 0,01 inHg

Korkeusmittari

- näyttöalue: -500–9 000 m / -1 500–29 500 jalkaa
- tarkkuus: 1 m / 3 jalkaa

Lämpömittari

- näyttöalue: -20 °C +60 °C / -4 °F +140 °F
- tarkkuus: 1° C / 1° F

Ajanottokello

• tarkkuus: 1 s. 9.59:59 asti, jonka jälkeen 1 min

Kompassi

• tarkkuus: 1 aste /18 mil

GPS

- tekniikka: SiRF star IV
- tarkkuus: 1 m / 3 jalkaa

19.1 Tavaramerkki

Suunto Ambit, sen logot ja muut Suunto-tuotteiden nimet ovat Suunto Oy:n rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

19.2 CE-merkki

Suunto Oy vakuuttaa, että tämän rannetietokone täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

19.3 Tekijänoikeudet

Copyright Suunto Oy 2013. Kaikki oikeudet pidätetään. Suunto, Suunto-tuotenimet, niiden logot ja muut Suunto-tavaramerkit ja -nimet ovat Suunto Oy:n rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Tämä asiakirja sisältöineen on Suunto Oy:n omaisuutta. Asiakirja sisältää Suunto-tuotteiden toimintaan liittyviä tietoja, jotka on tarkoitettu vain Suunnon asiakkaiden käyttöön. Sisältöä ei saa käyttää eikä jaella mihinkään muihin tarkoituksiin eikä välittää, kopioida tai jäljentää millään tavalla ilman Suunto Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Pyrimme pitämään tässä asiakirjassa ilmoitetut tiedot täydellisinä ja tarkkoina. Emme kuitenkaan anna tästä välillistä tai välitöntä takuuta. Asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän asiakirjan uusimman version voi ladata Web-osoitteesta www.suunto.com.

19.4 Patentti-ilmoitus

Tätä tuotetta suojaavat vireillä olevat patenttihakemukset sekä niitä vastaavat kansalliset oikeudet: US 11/169,712, US 12/145,766, US 61/649,617, US 61/649,632, Fl20116231, USD 603,521, EP 11008080, EU Design

001296636-0001/0006, 001332985-0001 tai 001332985-0002 USD 29/313,029, USD 667,127, (sykevyö: US 7,526,840, US 11/808,391, US 13/071,624, US 61/443,731). Myös muita patenttihakemuksia on vireillä.

19.5 Takuu

SUUNNON RAJOITETTU TAKUU

Suunto takaa, että tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti Suunto tai Suunnon valtuuttama huoltopiste (jäljempänä Huoltopiste) korjaa tuotteen takuuaikana ilmenevät materiaali- tai valmistusviat maksutta oman harkintansa mukaan joko a) korjaamalla tuotteen, b) vaihtamalla tuotteen tai c) palauttamalla tuotteen ostohinnan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen vain siinä maassa, josta tuote on hankittu, ellei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä muuta.

Takuuaika

Rajoitetun takuun takuuaika alkaa tuotteen alkuperäisestä jälleenmyyntipäivästä. Näyttölaitteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta. Kuluvien osien ja lisävarusteiden, mukaan lukien POD-laitteet ja sykemittarit (mutta ei näihin rajoittuen), takuuaika on yksi (1) vuosi.

Ladattavien paristojen varauksen pitokyky heikkenee ajan kuluessa. Suunnon takuu kattaa akun vaihdon yhden vuoden tai 300 latauskerran ajan (sen mukaan, kumpi toteutuu aiemmin), mikäli varauksen pitokyky heikkenee epänormaalisti akun viallisuuden takia.

Rajoitukset

Tämä rajoitettu takuu ei kata

- a) tavallista kulumista, b) varomattoman käsittelyn aiheuttamia vikoja eikä c) vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä;
- 2. käyttöoppaita ja kolmannen osapuolen toimittamia nimikkeitä;
- vikoja tai väitettyjä vikoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuotetta on käytetty yhdessä jonkin muun kuin Suunnon valmistaman tai toimittaman tuotteen, lisävarusteen, ohjelmiston ja/tai palvelun kanssa;

Tämä rajoitettu takuu ei ole täytäntöönpanokelpoinen, jos

- 1. tuotteen kotelo on avattu ohjeiden vastaisesti;
- tuotteen korjaukseen on käytetty valtuuttamattomia varaosia tai jos valtuuttamaton huoltoliike on muuttanut tuotetta tai korjannut sen;
- tuotteen sarjanumero on poistettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi millä tahansa tavalla, jonka Suunto yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo täyttävän tämän kohdan ehdot;
- 4. tuote on altistettu kemikaaleille, kuten hyttyskarkotteille.

Suunto ei takaa tuotteen käytön keskeytyksettömyyttä tai virheettömyyttä eikä tuotteen yhteentoimivuutta kolmansien osapuolten toimittamien laitteiden ja ohjelmistojen kanssa.

Suunto-takuupalvelun käyttäminen

Suunto-takuupalvelua varten tarvitaan tuotteen ostotodistus. Ohjeita takuupalvelun käyttöön saat osoitteesta www.suunto.com/support. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tarkennuksia, voit hyödyntää kyseisen sivuston kattavaa tukiaineistoa tai kysyä neuvoa suoraan Suunnon asiakaspalvelusta. Voit myös soittaa Suunnon asiakaspalveluun tämän asiakirjan lopussa olevia

puhelinnumeroita käyttämällä. Suunnon asiantunteva asiakastuki auttaa ongelmatilanteissa ja tekee tarvittaessa tuotteelle vianmäärityksen puhelun aikana.

Vastuunrajoitus

Tämä rajoitettu takuu on ainoa myönnettävä suora tai konkludenttinen takuu ja korvaus siinä enimmäislaajuudessa kuin sovellettava pakottava lainsäädäntö sen sallii. Suunto ei vastaa mistään erityisistä, satunnaisista, rangaistusperusteisista tai seuraamuksellisista vahingoista, kuten odotetun tuoton menettämisestä, tietojen katoamisesta, käytön estymisestä, pääomakustannuksista, korvaavien laitteiden tai palvelujen hankkimisesta tai kolmansien osapuolten vaateista johtuvista vahingoista, tuotteen ostamisesta tai käytöstä johtuvista omaisuusvahingoista tai takuurikkomuksesta, sopimusrikkomuksesta, laiminlyönnistä, törkeästä oikeudenloukkauksesta tai muusta oikeudellisesta tai vastaavasta perusteesta johtuvasta vahingosta, vaikka Suunto olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Suunto ei ole vastuussa takuupalvelun tuottamisesta.

Hakemisto

A

aika-asetukset, 21 GPS timekeeping, 25 aikatila, 21 akku lataaminen, 116 akun lataaminen, 14 Alti & Baro -tila korkeuden tallentaminen, 79 Alti-Baro-tila, 51 Automaattinen-profiili, 58 Ilmanpaine-profiili, 56 Korkeus-profiili, 56 lukemien paikkansapitävyys, 52 profiilit, 54 vertailuarvo, 54–55 virheelliset lukemat, 53 asetukset. 96 aika, 21–22 GPS timekeeping, 25 hälvtvs, 24 kaksoisaika, 23 päivämäärä, 22

autopause (automaattinen keskeytys), 87

F

FusedSpeed, 93

G

GPS, 28 nollaus, 100 vianmääritys, 29 GPS-tietojen nollaus, 100 GPS timekeeping, 25

Н

harjoituksen aikana, 78 kompassi, 82 navigoiminen, 85 harjoituksen aloittaminen, 75 harjoituksen jälkeen, 89–91 harjoitus ilman sykevyötä, 91 sykevyöharjoitus, 90 harjoitustila harjoituksen aikana, 78 harjoituksen aloittaminen, 75 harjoituksen jälkeen, 89–91 harjoitustilat, 17, 70 lisäasetukset, 71 huoltaminen, 115 huoltovalikko, 99 hälytys, 24

I

intervalliajastin, 83

Κ

kaksoisaika, 23 kalibroiminen Foot POD Mini, 106 kompassi, 60 Suunto Bike POD, 106 kieli, 101 kierrokset, 79 kiinnostava kohde (POI) koordinaattien lisääminen manuaalisesti, 35 navigoiminen, 38 nykyisen sijainnin lisääminen, 32 poistaminen, 41 Kiinnostavien kohteiden (POI) kuvakkeet, 109 kompassi, 60 erannonkorjaus, 62

harjoituksen aikana, 82 kalibroiminen, 60 koordinaatistot, 29 korkeuden tallentaminen, 79 korkeuden vertailuarvo, 55 kuljetun reitin tallentaminen, 78 kuvakkeet, 108

L

lokikirja, 89

Μ

merenpinnan ilmanpaineen arvo, 55 Movescount, 15 Suunto App Designer, 18 Suunto App Zone, 18 Suunto-sovellus, 18 mukautetut tilat, 17 mukauttaminen, 15

Ν

navigoiminen harjoituksen aikana, 85 kiinnostava kohde (POI), 38 palaaminen lähtöpaikkaan, 86 reitti, 44 vianmääritys, 29 näytön kontrasti, 19 näytön kontrastin säätäminen, 19 näytön muuttaminen käänteiseksi, 19

Ρ

paikkatietojen esitysmuodot, 29 painikkeet, 11 painikkeet lukittu, 12 palaaminen lähtöpaikkaan, 86 palautumisaika, 91 POD yhdistäminen, 102 päivittäminen. 16

R

reitti lisääminen, 43 navigoiminen, 44 poistaminen, 50 reittipisteet, 43–44

S

sekuntikello aktivoiminen, 65 kierrokset, 66 käyttö, 66 nollaus, 66 poistaminen käytöstä, 65 pysäyttäminen, 66 sijainti, 31 Suunto App Designer, 18 Suunto App Zone, 18 Suunto-sovellus, 18 sykevyö, 73–74 yhdistäminen, 102

Т

taustavalo, 12

V

vianmääritys sykevyön signaali, 73

Y

yhdistäminen, 15 POD, 102 sykevyö, 102



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

- 1. www.suunto.com/support www.suunto.com/mysuunto
- 2. support@suunto.com

3.	AUSTRALIA	+61 1800 240 498
	AUSTRIA	+43 720 883 104
	CANADA	+1 800 267 7506
	FINLAND	+358 9 4245 0127
	FRANCE	+33 4 81 68 09 26
	GERMANY	+49 89 3803 8778
	ITALY	+39 02 9475 1965
	JAPAN	+81 3 4520 9417
	NETHERLANDS	+31 1 0713 7269
	NEW ZEALAND	+64 9887 5223
	RUSSIA	+7 499 918 7148
	SPAIN	+34 91 11 43 175
	SWEDEN	+46 8 5250 0730
	SWITZERLAND	+41 44 580 9988
	UK	+44 20 3608 0534
	USA	+1 855 258 0900

SUUNTO

©Suunto Oy 06/2013, 04/2014 Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.