

SUUNTO ELEMENTUM VENTUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ





Λειτουργίες:

- _Ωρα, ημερομηνία, ξυπνητήρι
- _Φωτισμός
- _Γράφημα βαρομετρικής πίεσης (12 ώρες)
- _Πυξίδα 3D
- _Χρονόμετρο ιστιοπλοΐας
- _Χρονογράφος
- _Αρχείο καταγραφής: Βαρομετρικό γράφημα 24 ωρών



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το Suunto Elementum Ventus, το ψηφιακό σπορ ρολόι για την ιστιοπλοΐα. Για να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε:

1. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε το ρολόι.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί [A] για να μπειτε στις ρυθμίσεις. Στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει η ενεργή ρύθμιση.
3. Περιστρέψτε το κουμπί [A] για να αλλάξετε την τιμή.
4. Πατήστε το κουμπί [A] για να αποδεχτείτε την αλλαγή και να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.

Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, θα επιστρέψετε στην κατάσταση λειτουργίας **TIME** (Ωρα).

Μην παραλείψετε να δηλώσετε το ρολόι σας στην τοποθεσία www.suunto.com/register, ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης της Suunto. Επισκεφθείτε επίσης τη διεύθυνση www.suunto.com/support για τον πλήρη οδηγό χρήσης και επιπλέον πληροφορίες.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Στην κατάσταση λειτουργίας **TIME** (Ωρα), κρατήστε πατημένο το κουμπί [A] για να μπειτε στις ρυθμίσεις ή για έξοδο από αυτές.
2. Περιστρέψτε το κουμπί [A] για να αλλάξετε τις τιμές.
3. Πατήστε το κουμπί [A] για αποδοχή.
4. Πατήστε το κουμπί [B] ή [C] ή κρατήστε πατημένο το κουμπί [A] για έξοδο.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Κρατήστε πατημένο το κουμπί [B] για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο φωτισμός αναβοσβήνει όταν χρησιμοποιείται στην προβολή **COMPASS** (Πυξίδα).

TIME/SAILING (ΩΡΑ/ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ)

Πατήστε το κουμπί [B] για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων λειτουργίας **TIME** (ώρα) και **SAILING** (ιστιοπλοΐα).

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κλείδωμα, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά [A] και [B].

COMPASS (ΠΥΞΙΔΑ)

- Πατήστε το κουμπί [C] για να μπειτε στη λειτουργία.
- Κρατήστε πατημένο το [C] για να ξεκινήσει η βαθμονόμηση πυξίδας.
- Κατά τη βαθμονόμηση της πυξίδας, κρατήστε τη συσκευή ώστε να είναι επίπεδη και σταθερή όταν περιστρέφεται. Η ένδειξη 'Level' (Επίπεδο) αναβοσβήνει στην οθόνη εάν η συσκευή δεν είναι επίπεδη ή σταθερή.
- Πατήστε το κουμπί [B] ή [C] για έξοδο από την πυξίδα.

ΜΝΗΜΗ

1. Στην κατάσταση λειτουργίας **TIME** (ώρα), μπορείτε να δείτε τα στοιχεία καταγραφής της ατμοσφαιρικής πίεσης των τελευταίων 12 ωρών. Περιστρέψτε το κουμπί [A] για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα καταγεγραμμένα στοιχεία των τελευταίων 24 ωρών πριν από τις 12 ώρες που εμφανίζονται.
2. Ενώ το περιστρέφετε, το γράφημα της πίεσης μετακινείται και εμφανίζει το χρόνο και τις αντίστοιχες τιμές της πίεσης.
3. Πατήστε το κουμπί [B] ή [C] για έξοδο.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

1. Μπείτε στην κατάσταση λειτουργίας **SAILING** (ιστιοπλοΐα). Η προεπιλεγμένη ώρα που εμφανίζεται στο χρονόμετρο ιστιοπλοΐας είναι 5'00.
2. Περιστρέψτε το κουμπί [A] για να ρυθμίσετε την ώρα, αν χρειάζεται.
3. Πατήστε το κουμπί [A] για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο.
4. Πατήστε το κουμπί [C] για να συγχρονίσετε το χρονόμετρο προς τα κάτω στο επόμενο ολόκληρο λεπτό.
5. Πατήστε το κουμπί [A] για να σταματήσετε το χρονόμετρο.
6. Κρατήστε πατημένο το κουμπί [C] για να μηδενίσετε το χρονόμετρο.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΥΞΙΔΑΣ



1 Οδηγίες λειτουργίας	4
1.1 Τροποποίηση γενικών ρυθμίσεων	4
1.2 Χρήση του συναγερμού	6
1.3 Χρήση του κλειδώματος κουμπιών	6
1.4 Ενεργοποίηση φωτισμού	7
2 Χρήση του Suunto Elementum Ventus	8
2.1 Κατάσταση λειτουργίας Time (Ωρα)	8
2.1.1 Προβολή στοιχείων καταγραφής πίεσης αέρα	8
2.2 Κατάσταση λειτουργίας Sailing (Ιστιοπλοΐα)	9
2.2.1 Χρήση του χρονόμετρου ιστιοπλοΐας	10
2.2.2 Συγχρονισμός χρόνου αντίστροφης μέτρησης	11
2.2.3 Χρήση του χρονόμετρου αγώνα	12
2.3 Προβολή COMPASS (πυξίδα)	12
2.3.1 Βαθμονόμηση πυξίδας	13
3 Φροντίδα και συντήρηση	16
3.1 Αντικατάσταση μπαταρίας	17
4 Προδιαγραφές	18
4.1 Τεχνικές προδιαγραφές	18
4.2 Εμπορική ονομασία	19
4.3 Copyright	19
4.4 Σημείωση ευρεσιτεχνίας	20
4.5 Απόρριψη της συσκευής	20
5 Εγγύηση	21
Περίοδος Ισχύος της Εγγύησης	22
Εξαιρέσεις και περιορισμοί	23

Πρόσβαση σε υπηρεσίες συντήρησης βάσει της εγγύησης της Suunto	24
Άλλες σημαντικές επισημάνσεις	25
Περιορισμός Ευθύνης	25

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Suunto Elementum Ventus διαθέτει δύο καταστάσεις λειτουργίας: Κατάσταση λειτουργίας **TIME** (Ωρα) και κατάσταση λειτουργίας **SAILING** (Ιστιοπλοΐα).

Μεταβείτε από τη μία κατάσταση λειτουργίας στην άλλη πατώντας το κουμπί [B].

Το Suunto Elementum Ventus διαθέτει επίσης προβολή **COMPASS** (πυξίδα). Πατήστε το κουμπί [C], για να την ενεργοποιήσετε.



Στην κατάσταση λειτουργίας **TIME** (Ωρα) το ρολόι λειτουργεί ως κανονικό ρολόι. Η κατάσταση λειτουργίας **SAILING** (Ιστιοπλοΐα) περιλαμβάνει χρονόμετρα ιστιοπλοΐας και αγώνα.

Η προβολή **COMPASS** (πυξίδα) σας βοηθά να προσανατολιστείτε σε σχέση με το μαγνητικό βορρά.

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του Suunto Elementum Ventus στις **SETTINGS** (Ρυθμίσεις). Προβάλλετε καταγεγραμμένα στοιχεία για την πίεση του αέρα στη **MEMORY** (Μνήμη).

1.1 Τροποποίηση γενικών ρυθμίσεων

Για να τροποποιήσετε τις γενικές ρυθμίσεις:

1. Στην κατάσταση λειτουργίας **TIME** (Ωρα) κρατήστε πατημένο το κουμπί [A] για είσοδο στις **SETTINGS** (Ρυθμίσεις). Στην οθόνη αναβοσβήνει η ενεργή ρύθμιση.
2. Περιστρέψτε το κουμπί [A] για να αλλάξετε την τιμή.
3. Πατήστε το κουμπί [A], για να αποδεχθείτε την αλλαγή και να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.
4. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, θα επιστρέψετε στην κατάσταση λειτουργίας **TIME** (Ωρα).




ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για έξοδο από τις **SETTINGS** (Ρυθμίσεις) οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να πατήσετε το κουμπί [B] ή το κουμπί [C] ή να κρατήσετε πατημένο το κουμπί [A].

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις εξής γενικές ρυθμίσεις στο Suunto Elementum Ventus:

- συναγερμός: ενεργοποιημένος/απενεργοποιημένος
- χρόνος συναγερμού: ώρες και λεπτά
- μορφή ώρας: 12 ώρες/24 ώρες
- ώρα: ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα
- μορφή ημερομηνίας: ημέρα/μήνας ή μήνας/ημέρα

- ημερομηνία: έτος, μήνας, ημέρα
- μορφή πίεσης: hPa/inHg

1.2 Χρήση του συναγερμού

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το συναγερμό και ρυθμίστε το χρόνο συναγερμού στις **SETTINGS** (Ρυθμίσεις). Όταν ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το εικονίδιο  στην οθόνη.



Όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να τον απενεργοποιήσετε. Ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί κατά την ίδια ώρα την επόμενη ημέρα.

1.3 Χρήση του κλειδώματος κουμπιών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα κουμπιών στις καταστάσεις λειτουργίας **TIME** (Ωρα) και **SAILING** (Ιστιοπλοΐα).

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα κουμπιών:

1. Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά [A] και [B]. Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα κουμπιών, λειτουργεί μόνο ο φωτισμός.
2. Για να ανοίξετε το κλείδωμα κουμπιών, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά [A] και [B].



1.4 Ενεργοποίηση φωτισμού

Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης του φωτισμού και στις δύο καταστάσεις λειτουργίας και στην προβολή **COMPASS** (Πυξίδα). Κρατήστε πατημένο το [B] για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό. Ο φωτισμός παραμένει ενεργοποιημένος για 5 δευτερόλεπτα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το φωτισμό στη **MEMORY** (Μνήμη) ή στις **SETTINGS** (Ρυθμίσεις) θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε, προτού εισέλθετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεχής χρήση του φωτισμού μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο φωτισμός αναβοσβήνει όταν χρησιμοποιείται στην προβολή **COMPASS** (Πυξίδα).

2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SUUNTO ELEMENTUM VENTUS

2.1 Κατάσταση λειτουργίας Time (Ώρα)

Η κατάσταση λειτουργίας **TIME** (Ώρα) είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας της συσκευής. Η ώρα, η ημερομηνία και η απόλυτη πίεση του αέρα εμφανίζονται στην οθόνη της κατάστασης λειτουργίας **TIME** (Ώρα). Περιστρέψτε το κουμπί [A] προς τα πάνω για εναλλαγή μεταξύ της απόλυτης πίεσης αέρα και της ημερομηνίας.



2.1.1 Προβολή στοιχείων καταγραφής πίεσης αέρα

Το Suunto Elementum Ventus μετρά την απόλυτη πίεση του αέρα αυτόματα κάθε λεπτό. Το γράφημα της πίεσης αέρα ενημερώνεται ανά ώρα.

Για να προβάλλετε τα στοιχεία καταγραφής πίεσης αέρα:



1. Στην κατάσταση λειτουργίας **TIME** (Ώρα) μπορείτε να δείτε τα στοιχεία καταγραφής πίεσης αέρα των τελευταίων 12 ωρών. Περιστρέψτε το κουμπί [A], για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία καταγραφής των τελευταίων 24 ωρών πριν από τις 12 ώρες που εμφανίζονται.

2. Ενώ το περιστρέφετε, το γράφημα της πίεσης μετακινείται και εμφανίζει το χρόνο και τις αντίστοιχες τιμές της πίεσης.
3. Πατήστε το κουμπί [B] ή το κουμπί [C] για έξοδο.



Συγκρίνετε το γράφημα πίεσης αέρα με τις γραμμές που εμφανίζονται στην οθόνη. Όταν η πίεση του αέρα μειωθεί κατά 4 hpa/0,12 inHg ή περισσότερο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 3 ωρών (τελευταίες 4 τιμές), υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης δυσμενών καιρικών συνθηκών. Αν το γράφημα της πίεσης αέρα είναι ανοδικό σημαίνει ότι ο καιρός είναι καλός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το γράφημα της πίεσης αέρα ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει αλλάξει το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεστε.



2.2 Κατάσταση λειτουργίας Sailing (Ιστιοπλοΐα)

Στην κατάσταση λειτουργίας **SAILING** (Ιστιοπλοΐα) διατίθενται ένα χρονόμετρο ιστιοπλοΐας και ένα χρονόμετρο αγώνα, τα οποία σας βοηθούν να μετρήσετε το χρόνο για την εκκίνηση καθώς και το χρόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα.



2.2.1 Χρήση του χρονομέτρου ιστιοπλοΐας

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο ιστιοπλοΐας, για να μετρήσετε αντίστροφα το χρόνο που υπολείπεται έως την έναρξη του αγώνα, ώστε να περάσετε τη γραμμή εκκίνησης τη σωστή στιγμή.

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο ιστιοπλοΐας:

1. Πατήστε το [B], για να μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας **SAILING** (ιστιοπλοΐα). Η προεπιλεγμένη ώρα που εμφανίζεται στο χρονόμετρο ιστιοπλοΐας είναι 5'00.
2. Περιστρέψτε το κουμπί [A] για να ρυθμίσετε την ώρα, αν χρειάζεται.
3. Πατήστε το κουμπί [A], για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το χρονόμετρο.
4. Κρατήστε πατημένο το κουμπί [C], για να μηδενίσετε το χρονόμετρο.



Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, το Suunto Elementum Ventus σας δίνει ένα σήμα:

- κάθε δέκα λεπτά, έως ότου απομένουν 10 λεπτά.
- κάθε λεπτό, έως ότου απομένει 1 λεπτό.
- κάθε δέκα δευτερόλεπτα, έως το μηδέν.
- όταν ο χρόνος είναι μηδέν.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο ιστιοπλοΐας ως απλό χρονόμετρο, όταν ο χρόνος ιστιοπλοΐας είναι ρυθμισμένο στα 00'00.

2.2.2 Συγχρονισμός χρόνου αντίστροφης μέτρησης

Συγχρονίστε το χρονόμετρο ιστιοπλοΐας με τον επίσημο χρόνο αντίστροφης μέτρησης πριν από τον αγώνα, σε περίπτωση που χάσατε την έναρξη της επίσημης αντίστροφης μέτρησης.

Για να συγχρονίσετε το χρονόμετρο ιστιοπλοΐας:

1. Αφού ξεκινήσει η επίσημη αντίστροφη μέτρηση και έχετε θέσει σε λειτουργία το χρονόμετρο ιστιοπλοΐας, περιμένετε έως το επόμενο επίσημο σήμα.
2. Όταν ακούσετε το σήμα, πατήστε το κουμπί [C], για να συγχρονίσετε το χρονόμετρο προς τα κάτω στο επόμενο ολόκληρο λεπτό. Το χρονόμετρο συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση, έως ότου φτάσει στο μηδέν.



 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν έχετε πρόσβαση στην πυξίδα, όση ώρα βρίσκεται σε λειτουργία το χρονόμετρο ιστιοπλοΐας.

2.2.3 Χρήση του χρονόμετρου αγώνα

Όταν το χρονόμετρο ιστιοπλοΐας φτάνει στο μηδέν, ξεκινά το χρονόμετρο αγώνα. Το χρονόμετρο αγώνα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του χρόνου σε ένα διαγωνισμό ιστιοπλοΐας. Το χρονόμετρο σταματά και μηδενίζεται, όταν φτάνει στη μέγιστη τιμή του. Πατήστε το κουμπί [A], για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το χρονόμετρο αγώνα.



2.3 Προβολή COMPASS (πυξίδας)

Η προβολή **COMPASS** (πυξίδας) σας επιτρέπει να προσανατολιζέστε σε σχέση με το μαγνητικό βορρά. Το Suunto Elementum Ventus διαθέτει πυξίδα με αντιστάθμιση κλίσης, που σημαίνει ότι η ένδειξη είναι σταθερή, ακόμη και αν η πυξίδα βρίσκεται σε κλίση.

1. Ενεργοποιήστε την προβολή **COMPASS** (πυξίδας) από την κατάσταση λειτουργίας **TIME** (Ωρα) ή **SAILING** (Ιστιοπλοΐα) πατώντας το κουμπί [C].
2. Πατήστε το κουμπί [B] ή το κουμπί [C], για να απενεργοποιήσετε την προβολή **COMPASS** (πυξίδας).




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προβολή **COMPASS** (πυξίδα) θα εξαφανιστεί αυτόματα μετά την πάροδο 60 δευτερολέπτων.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχετε πρόσβαση στην προβολή **COMPASS** (πυξίδα) από την κατάσταση λειτουργίας **SAILING** (Ιστιοπλοΐα), όταν είναι ενεργοποιημένη η αντίστροφη μέτρηση στο χρονόμετρο ιστιοπλοΐας.

2.3.1 Βαθμονόμηση πυξίδα

Για να ελέγξετε την ακρίβεια της πυξίδα:

Μεταβείτε στην προβολή **COMPASS** (πυξίδα) και κρατήστε τη συσκευή σε επίπεδη θέση και την οθόνη προς τα πάνω. Κρατήστε την οθόνη σε κλίση 45° προς το μέρος σας. Αν η ένδειξη αλλάζει περισσότερο από 20°, θα πρέπει να προχωρήσετε σε βαθμονόμηση της πυξίδα.




 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αποφύγετε μεταλλικά αντικείμενα ή μαγνητικά πεδία, καθώς δημιουργούν προβλήματα στη βαθμονόμηση.

Η βαθμονόμηση περιλαμβάνει δύο ακολουθίες. Οι ακολουθίες διαδέχονται η μία την άλλη αυτόματα, συνεπώς θα πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες πριν από την έναρξη της βαθμονόμησης.

Για να προχωρήσετε στη βαθμονόμηση της πυξίδας:

1. Στην προβολή **COMPASS** (πυξίδας) κρατήστε το [C] πατημένο, για να ενεργοποιήσετε τη βαθμονόμηση.
2. Κρατήστε τη συσκευή σε επίπεδη θέση και περιστρέψτε την πυξίδα, έως ότου συμπληρωθούν τα τμήματα της εξωτερικής στεφάνης και ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης. Η ένδειξη 'LEVEL' (ΕΠΙΠΕΔΟ) αναβοσβήνει στην οθόνη, όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδη θέση.
3. Η βαθμονόμηση σε κλίση ξεκινά αυτόματα μετά από μια επιτυχημένη βαθμονόμηση σε επίπεδη θέση.
4. Κρατήστε τη συσκευή σε κλίση 90°, έως ότου ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης. Όταν η βαθμονόμηση ολοκληρωθεί με επιτυχία, στη συσκευή εμφανίζεται η ένδειξη 'OK'.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η βαθμονόμηση δεν επιτύχει, στη συσκευή εμφανίζεται η ένδειξη 'FAIL' (ΑΠΟΤΥΧΙΑ). Σε περίπτωση που αποτύχει η βαθμονόμηση, προχωρήστε σε εκ νέου βαθμονόμηση της πυξίδας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τυλίξτε το λουράκι της συσκευής, τοποθετήστε το μαξιλαράκι υποστήριξης μέσα στον κενό χώρο που δημιουργείται και τοποθετήστε το στη συσκευασία, ώστε η συσκευή να βρίσκεται σε επίπεδη θέση. Εκτελέστε τη βαθμονόμηση σε τραπέζι, στο οποίο δεν υπάρχουν μεταλλικά εξαρτήματα.

3 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Χειριστείτε τη μονάδα με προσοχή – μην τη χτυπάτε ή τη ρίχνετε κάτω. Υπό κανονικές συνθήκες, η μονάδα δεν θα χρειαστεί επισκευή. Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε τη με γλυκό νερό και μαλακό σαπούνι και καθαρίστε προσεκτικά το περιβλήμα με ένα υγρό, απαλό πανί ή με δέρμα σαμουά. Καθαρίστε το άσπρο λουράκι με σαπούνι. Εάν πρέπει να προσαρμόσετε το μήκος του μπρασελέ ή να το αντικαταστήσετε, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα ωρολογίων για να γίνει εκεί σωστά η προσαρμογή του.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλυτικές ουσίες οποιουδήποτε είδους, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.

Μην επιχειρήσετε οι ίδιοι να επισκευάσετε τη μονάδα. Για οποιαδήποτε επισκευή, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα υποστήριξης, διανομής ή λιανικής πώλησης προϊόντων Suunto. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια αξεσουάρ Suunto – ενδεχόμενη βλάβη που θα προκληθεί από μη γνήσια αξεσουάρ δεν θα καλυφθεί από την εγγύηση.

Το Suunto Elementum Ventus έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6425. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν είναι ανθεκτικό στο νερό. Η λειτουργία του δεν θα επηρεαστεί από την έκθεσή του στο νερό σε κανονικές συνθήκες όπως στη βροχή, στο ντους και στην κατάδυση. Μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά ενώ είστε κάτω από το νερό.

3.1 Αντικατάσταση μπαταρίας

Αν εμφανιστεί το εικονίδιο  ή αν η οθόνη είναι ξεθωριασμένη ή αδύναμη, συνιστάται η αντικατάσταση της μπαταρίας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνοι σας:
www.suunto.com/Support/Service-Centers/Service-Center-Locator/

4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4.1 Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικές

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C έως +60 °C / -2°F έως +140°F
- Θερμοκρασία φύλαξης: -30 °C έως +60 °C / -22°F έως +140°F
- Ανθεκτικότητα στο νερό: 100 μέτρα / 300 πόδια (σύμφωνα με το ISO 6425)
- Κρύσταλλο ζαφειριού που δεν χαράζεται
- Τύπος μπαταρίας: CR2032
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: περίπου 1 έτος με κανονική χρήση

Χρονόμετρο ιστιοπλοΐας

- 60 λεπτά

Χρονόμετρο αγώνα/χρονόμετρο

- Μέγιστος χρόνος: 99 ημέρες 23 ώρες
- Ανάλυση: 0,1 δευτερόλεπτα (0-60 δευτερόλεπτα), 1 δευτερόλεπτο (1-59 λεπτά), 1 λεπτό (1-24 ώρες), 1 ώρα (1 ημέρα και περισσότερο)

Βαρόμετρο

- Εύρος εμφάνισης: 300-1100 hPa / 8,85-32,48 inHg
- Ανάλυση: 1 hPa / 0,03 inHg
- Χωρητικότητα μνήμης βαρόμετρου: 36 ώρες

Πυξίδα

- Ανάλυση: 1°
- Μέγιστη γωνία κλίσης 45°

4.2 Εμπορική ονομασία

Το Suunto Elementum Ventus, τα λογότυπά του καθώς και οι άλλες εμπορικές ονομασίες και επωνυμίες της εμπορικής ταυτότητας Suunto είναι καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα σήματα της Suunto Oy. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

4.3 Copyright

Copyright © Suunto Oy. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία Suunto, τα ονόματα προϊόντων Suunto, τα λογότυπά τους καθώς και οι άλλες εμπορικές ονομασίες και επωνυμίες της εμπορικής ταυτότητας Suunto είναι καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα σήματα της Suunto Oy. Το παρόν έγγραφο καθώς και τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία της Suunto Oy και προορίζονται για αποκλειστική χρήση από τους πελάτες της εταιρίας, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία των προϊόντων Suunto. Τα περιεχόμενά του δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να διανέμονται για κανέναν άλλο σκοπό και/ή να ανακοινώνονται, να γνωστοποιούνται ή να αναπαράγονται με άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Suunto Oy.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε φροντίσει να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα τεκμηρίωση είναι και αναλυτικές και ακριβείς, δεν παρέχεται καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για την ακρίβειά τους. Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου υπόκειται σε αλλαγές οποιαδήποτε

στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Μπορείτε να λάβετε την τελευταία έκδοση της παρούσας τεκμηρίωσης από την ιστοσελίδα www.suunto.com.

4.4 Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Το παρόν προϊόν προστατεύεται από την εκκρεμή εφαρμογή ευρεσιτεχνίας US 12/153,505. Έχουν εφαρμοστεί άλλες ευρεσιτεχνίες.

4.5 Απόρριψη της συσκευής

Παρακαλούμε απορρίψτε τη συσκευή κατάλληλα, όπως προβλέπεται για ηλεκτρονικά απορρίμματα. Μην την αποθέσετε στα κοινά απορρίμματα. Αν θέλετε, μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στον πλησιέστερο εμπορικό αντιπρόσωπο της Suunto.



5 ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ SUUNTO ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΡΠΟΥ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΥΞΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΥΞΙΔΕΣ

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Η Suunto εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ισχύος της Εγγύησης, η Suunto ή ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Συντήρησης της Suunto (στο εξής «Κέντρο Συντήρησης»), κατά την κρίση της, θα διορθώσει τυχόν ελαττώματα στα υλικά και στην κατασκευή χωρίς χρέωση, είτε α) με επισκευή του Προϊόντος ή εξαρτημάτων του, β) με αντικατάσταση του Προϊόντος ή εξαρτημάτων του ή γ) με επιστροφή της αξίας αγοράς του Προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης. Τα συγκεκριμένα νομικά δικαιώματά σας με βάση τους ισχύοντες εθνικούς νόμους που αφορούν την πώληση καταναλωτικών προϊόντων, δεν επηρεάζονται από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση.

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση είναι έγκυρη και εφαρμοστέα μόνο στη χώρα στην οποία αγοράσατε το Προϊόν, εφόσον η Suunto προόριζε το Προϊόν για πώληση στη συγκεκριμένη χώρα. Εάν, ωστόσο, αγοράσατε το Προϊόν σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία και η Suunto προόριζε εξ αρχής το Προϊόν για πώληση σε μία από αυτές τις χώρες, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση είναι έγκυρη και εφαρμοστέα σε όλες αυτές τις χώρες. Η συντήρηση βάσει της εγγύησης ενδέχεται να περιορίζεται λόγω της πιθανής ύπαρξης στα Προϊόντα στοιχείων ειδικών για τη συγκεκριμένη χώρα.

Σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας ή της Τουρκίας, εφόσον συμφωνήσετε να επιβαρυνθείτε με το κόστος

της συντήρησης και τα πιθανά έξοδα αποστολής που θα προκύψουν για την Suunto ή για ένα Κέντρο Συντήρησης, μπορείτε να λάβετε υπηρεσίες συντήρησης βάσει της εγγύησης σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία αγοράσατε το Προϊόν.

Περίοδος Ισχύος της Εγγύησης

Η Περίοδος Ισχύος της Εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία λιανικής πώλησης του Προϊόντος στον αρχικό αγοραστή. Η Περίοδος Ισχύος της Εγγύησης ποικίλει ανάλογα με το Προϊόν που αγοράσατε και έχει ως εξής:

α. Δύο (2) χρόνια για υπολογιστές καρπού, υπολογιστές κατάδυσης, όργανα ακριβείας και ρολόγια

β. Δέκα (10) χρόνια για ναυτικές πυξίδες

γ. Περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής για πυξίδες

Η Περίοδος Ισχύος της Εγγύησης για τα αναλώσιμα μέρη και τα αξεσουάρ όλων των προϊόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται -ενδεικτικά- επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορτιστές, σταθμοί επιτραπέζιας σύνδεσης, μάντες, καλώδια και σωλήνες (είτε εμπεριέχονται στη συσκευασία πώλησης, είτε πωλούνται ξεχωριστά), είναι ένας (1) χρόνος.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους της χώρας σας, η Περίοδος Ισχύος της Εγγύησης δεν θα επεκταθεί ή ανανεωθεί ή επηρεαστεί με άλλο τρόπο από τυχόν μεταπώληση, εξουσιοδοτημένη επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος από τη Suunto. Ωστόσο, το εξάρτημα (ή τα εξαρτήματα) που αντικαθίσταται ή επισκευάζεται κατά την Περίοδο Ισχύος της Εγγύησης θα καλύπτεται από εγγύηση για το υπόλοιπο διάστημα της αρχικής Περιόδου Ισχύος της Εγγύησης ή -στην περίπτωση που η αρχική εγγύηση λήγει σε λιγότερο από τρεις μήνες- για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της επισκευής ή αντικατάστασης.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω:

1. α) Φυσιολογική φθορά, β) ελαττώματα που προκαλούνται από μη προσεκτικό χειρισμό (ελαττώματα που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα, από κάμψη, συμπίεση ή πτώση, κ.λπ.), ή γ) ελαττώματα ή φθορές που προκαλούνται από κακή χρήση του Προϊόντος ή μη τήρηση των οδηγιών.
2. Εγχειρίδια χρήσης ή οποιοδήποτε λογισμικό τρίτου (ακόμη και αν εμπεριέχεται σε ή πωλείται μαζί με εξοπλισμό της Suunto), ρυθμίσεις, περιεχόμενο ή δεδομένα, ανεξάρτητα από το εάν εμπεριέχονται στο Προϊόν ή αποκτήθηκαν με λήψη (download) ή συμπεριλήφθηκαν κατά την εγκατάσταση, συναρμολόγηση, αποστολή ή σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διαδικασίας παράδοσης ή από εσάς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3. Ελαττώματα ή ισχυρισμούς περί ελαττωμάτων που οφείλονται στο γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε με, ή συνδέθηκε σε, οποιοδήποτε προϊόν, αξεσουάρ, λογισμικό ή/και υπηρεσία που δεν κατασκευάζεται ή δεν παρέχεται από την Suunto, ή χρησιμοποιήθηκε με τρόπο διαφορετικό από την ενδεδειγμένη χρήση για την οποία προορίζεται.
4. Μπαταρίες μίας χρήσης.

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν είναι εφαρμοστέα εάν:

1. το Προϊόν έχει ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από οποιονδήποτε άλλο πλην της Suunto ή του Κέντρου Συντήρησης,
2. το Προϊόν έχει επισκευαστεί με τη χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών,

3. ο αριθμός σειράς του Προϊόντος έχει αφαιρεθεί, σβηστεί, παραμορφωθεί, τροποποιηθεί ή έχει καταστεί μη αναγνώσιμος με οποιονδήποτε τρόπο - κάτι τέτοιο θα εξακριβωθεί κατά την κρίση της Suunto.
4. το Προϊόν έχει εκτεθεί σε χημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) εντομοαπωθητικών ουσιών.

Η Suunto δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή αλάνθαστη, ή ότι το Προϊόν θα λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε εξοπλισμό ή λογισμικό τρίτων.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες συντήρησης βάσει της εγγύησης της Suunto

Μην παραλείψετε να δηλώσετε το Προϊόν σας στη σελίδα "Customer Service" της τοποθεσίας www.suunto.com. Επίσης, φυλάξτε την απόδειξη αγοράς ή/και την κάρτα δήλωσης. Αυτά τα έγγραφα μπορεί να σας ζητηθούν για να σας επιτραπεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες συντήρησης βάσει της εγγύησης της Suunto.

Πριν ζητήσετε υπηρεσίες συντήρησης βάσει της εγγύησης, δείτε τους πόρους ηλεκτρονικής βοήθειας που είναι διαθέσιμοι μέσω της τοποθεσίας www.suunto.com ή που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του Προϊόντος.

Εάν κρίνετε απαραίτητο να εγείρετε μια αξίωση στα πλαίσια της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, παρακαλείστε να επιστρέψετε τον υπολογιστή καρπού είτε μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στη σελίδα "Suunto Service Request" της τοποθεσίας www.suunto.com ή επικοινωνώντας με το εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων Suunto στην περιοχή σας. Για όλα τα άλλα Προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων Suunto στην περιοχή σας. Για πληροφορίες επικοινωνίας, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Suunto στο web, στη διεύθυνση

www.suunto.com, ή τηλεφωνήστε στο Γραφείο εξυπηρέτησης της Suunto στον αριθμό +358 2 284 1160 (ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις εθνικών ή διεθνών κλήσεων) για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής του Προϊόντος σας για συντήρηση βάσει της εγγύησης. Η αποστολή του Προϊόντος σας στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων Suunto στην περιοχή σας πρέπει να γίνει με προπληρωμή των μεταφορικών εξόδων.

Άλλες σημαντικές επισημάνσεις

Μην παραλείψετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών περιεχομένων και δεδομένων που αποθηκεύετε στο Προϊόν σας, καθώς ενδέχεται αυτά να χαθούν κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση του Προϊόντος. Η Suunto ή το Κέντρο Συντήρησης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από την απώλεια, τη βλάβη ή την καταστροφή του περιεχομένου ή των δεδομένων κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση του Προϊόντος.

Όταν γίνεται αντικατάσταση του Προϊόντος ή ενός εξαρτήματός του, το στοιχείο που αντικαταστάθηκε περιέρχεται στην κατοχή της Suunto. Σε περίπτωση που επιστραφεί η αξία αγοράς, το Προϊόν του οποίου η αξία επιστρέφεται πρέπει να επιστραφεί σε ένα Κέντρο Συντήρησης, αφού περιέρχεται στην κατοχή της Suunto και/ή του Κέντρου Συντήρησης.

Περιορισμός Ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, η παρούσα περιορισμένη ευθύνη αποτελεί τη μοναδική και αποκλειστική σας μέθοδο αποζημίωσης και αντικαθιστά οποιοσδήποτε άλλες εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές. Η Suunto δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ειδικές, αποθετικές ή επακόλουθες ζημιές ή ζημιές από ποινική δίωξη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της

απώλειας αναμενόμενων ωφελειών ή κερδών, της μη αποφυγής εξόδων ή της απώλειας εσόδων, της απώλειας δεδομένων, των ζημιών από ποινική δίωξη, της απώλειας χρήσης του Προϊόντος ή οποιουδήποτε σχετιζόμενου εξοπλισμού, του κόστους κεφαλαίου, του κόστους υποκατάστατου εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, του χρόνου διακοπής λειτουργίας, των αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, καθώς και υλικές ζημιές που προκαλούνται από την αγορά ή τη χρήση του Προϊόντος ή που προκύπτουν από την παραβίαση της εγγύησης, την αθέτηση σύμβασης, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη βάση καταλογισμού ευθυνών με βάση το νόμο ή το δίκαιο, ακόμα κι αν η Suunto γνώριζε την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η Suunto δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης στα πλαίσια της περιορισμένης εγγύησης ή για την απώλεια χρήσης κατά τη διάρκεια της επισκευής του Προϊόντος.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register