


SUUNTO ELEMENTUM VENTUS


GEBRUIKERSHANDLEIDING





Functies:

- _Tijd, datum, alarm
- _Achtergrondverlichting
- _Trendgrafiek barometrische druk (12 uur)
- _3D-kompas
- _Zeiltimer
- _Chronograaf
- _Logboek: 24 uur baro. grafiek



OM TE BEGINNEN

Bedankt dat u voor Suunto Elementum Ventus hebt gekozen. Het is een digitaal sporthorloge voor bij het zeilen. Om te beginnen:

1. Druk op een willekeurige knop om het horloge in te schakelen.
2. Houd [A] ingedrukt om de **SETTINGS** (instellingen) in te voeren.
De actieve instelling knippert op het display.
3. Draai aan [A] om de waarde te wijzigen.
4. Druk op [A] om de wijziging te accepteren en naar de volgende instelling te gaan.

Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, keert u terug naar **TIME**-modus (tijdmodus).

Registreer uw horloge op www.suunto.com/register om volledige ondersteuning te krijgen van Suunto. Bezoek ons ook op internet op www.suunto.com/support om de volledige gebruikershandleiding en extra informatie te ontvangen.

SETTINGS (INSTELLINGEN)

1. Houd in **TIME**-modus (tijdmodus) [A] ingedrukt om de **SETTINGS** (instellingen) te openen/sluiten.
2. Draai aan [A] om de waarden te wijzigen.
3. Druk op [A] om te bevestigen.
4. Druk op [B] of [C] of houd [A] ingedrukt om af te sluiten.

ACHTERGRONDVERLICHTING

Houd knop [B] ingedrukt om de achtergrondverlichting in te schakelen.

OPMERKING: *Om energie te besparen, knippert de achtergrondverlichting bij gebruik in de **COMPASS**-weergave (Kompasweergave).*

TIME/SAILING (TIJD/ZEIL)

Druk op [B] om over te schakelen tussen **TIME**- en **SAILING**-modus (tijd- en zeilmodus).

KNOPVERGREDELING

Druk [A] en [B] tegelijkertijd in om de knopvergrendeling in/uit te schakelen.

COMPASS (KOMPAS)

- Druk op [C] om het te openen.
- Houd [C] ingedrukt om de kompas kalibratie te starten.
- Houd het apparaat recht en stabiel bij de kalibratie van het kompas wanneer u eraan draait. Het woord 'Level' knippert op de display als u het apparaat niet recht of stabiel houdt.
- Druk op [B] of [C] om het kompas te verlaten.

MEMORY (GEHEUGEN)

1. In **TIME**-modus (tijdmodus) kunt u de luchtdrukmeting van de afgelopen 12 u bekijken. Draai aan [A] om door de metingen van de laatste 24 u vóór de zichtbare 12 u te gaan.
2. Wanneer u draait, wordt de drukgrafiek verplaatst en eeft deze de overeenkomstige tijd en druk weer.
3. Druk op [B] of [C] om het af te sluiten.

ZEILTIMER

1. Schakel over naar **SAILING**-modus (Zeilmodus). De standaardtijd op de zeiltimer is 5'00.
2. Draai [A] omlaag om de tijd aan te passen indien nodig.
3. Druk op [A] om de timer te starten.
4. Druk op [C] om de timer omlaag te synchroniseren naar de volgende hele minuut.
5. Druk op [A] om de timer te stoppen.
6. Houd [C] ingedrukt om de timer opnieuw in te stellen.

HET KOMPAS KALIBREREN



1 Om te beginnen	4
1.1 Algemene instellingen veranderen	4
1.2 Het alarm gebruiken	6
1.3 De knopvergrendeling gebruiken	6
1.4 De achtergrondverlichting activeren	7
2 De Suunto Elementum Ventus gebruiken	8
2.1 Time-modus (Tijdmodus)	8
2.1.1 Drukmetingen bekijken	8
2.2 Sailing-modus (Zeilmodus)	9
2.2.1 De zeiltimer gebruiken	10
2.2.2 De afteltijd synchroniseren	11
2.2.3 De racetimer gebruiken	12
2.3 Compass-weergave (Kompasweergave)	12
2.3.1 Kompas kalibreren	13
3 Zorg en onderhoud	16
3.1 Batterijen vervangen	17
4 Specificaties	18
4.1 Technische specificaties	18
4.2 Handelsmerk	19
4.3 Copyright	19
4.4 Patentnotificatie	20
4.5 Verwijdering van het apparaat	20
5 Garantie	21
Garantieperiode	22
Uitsluitingen en beperkingen	22

Toegang tot de Suunto garantiedienst	23
Andere belangrijke mededelingen	24
Beperking van aansprakelijkheid	25

1 OM TE BEGINNEN

Er zijn twee modi in de Suunto Elementum Ventus: **TIME**- en **SAILING**-modus (Tijd- en Zeilmodus). Wissel tussen de modi door op [B] te drukken.

De Suunto Elementum Ventus beschikt ook over een **COMPASS**-weergave (Kompasweergave). Druk op [C] om deze weergave in te schakelen.



In de **TIME**-modus (Tijdmodus) fungeert het horloge als normaal horloge. De **SAILING**-modus (Zeilmodus) bevat zeil- en racetimers.

In de **COMPASS**-weergave (Kompasweergave) kunt u zichzelf in verhouding tot het magnetische noorden oriënteren.

Wijzig de instellingen van uw Suunto Elementum Ventus in **SETTINGS** (instellingen). Bekijk uw drukmetingen in **MEMORY** (geheugen).


1.1 Algemene instellingen veranderen

Ga als volgt te werk om de algemene instellingen te wijzigen:

1. Houd in **TIME**-modus (Tijdmodus) de knop [A] ingedrukt om naar **SETTINGS** (instellingen) te gaan. De actieve instelling knippert op het display.
2. Draai aan [A] om de waarde te wijzigen.

3. Druk op [A] om de wijziging te accepteren en naar de volgende instelling te gaan.
4. Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, keert u terug naar **TIME**-modus (Tijdmodus).




 **TIP:** U kunt de **SETTINGS** (instellingen) op elk moment verlaten door op de knop [B] of [C] te drukken of door op [A] ingedrukt te houden.

U kunt de volgende algemene instellingen wijzigen op uw Suunto Elementum Ventus:

- alarm: aan/uit
- alarmtijd: uren en minuten
- Tijdsindeling: 12h / 24h
- tijd: uren, minuten en seconden
- datumindeling: d/m of m/d
- datum: jaar, maand, dag
- drukmeting: hPa/inHg

1.2 Het alarm gebruiken

Schakel het alarm in/uit en stel de alarmtijd in bij **SETTINGS** (instellingen). Als het alarm is ingeschakeld, verschijnt het symbool  op het display.



Wanneer het alarm afgaat, kunt u op een willekeurige knop drukken om het uit te schakelen. Het alarm zal de volgende dag op dezelfde tijd afgaan.

1.3 De knopvergrendeling gebruiken

U kunt de knopvergrendeling activeren in de **TIME**- en de **SAILING**-modus (Tijd- en Zeilmodus).

Om de knopvergrendeling te activeren, gaat u als volgt te werk:


1. Druk tegelijkertijd op [A] en op [B]. Wanneer de knopvergrendeling actief is, werkt enkel de achtergrondverlichting.
2. Druk tegelijkertijd op [A] en op [B] om de knopvergrendeling te openen.




1.4 De achtergrondverlichting activeren

U kunt de achtergrondverlichting activeren in beide modi en in de **COMPASS**-weergave (Kompasweergave). Houd knop [B] ingedrukt om de achtergrondverlichting te activeren. De achtergrondverlichting blijft gedurende 5 seconden actief.



 **OPMERKING:** Als u de achtergrondverlichting wilt gebruiken in **MEMORY** (geheugen) of **SETTINGS** (instellingen), moet u deze inschakelen voordat u de instellingen invult.

 **OPMERKING:** Veelvuldig gebruik van de achtergrondverlichting vermindert de levensduur van de batterij aanzienlijk. Om energie te besparen, knippert de achtergrondverlichting bij gebruik in de **COMPASS**-weergave (Kompasweergave).

2 DE SUUNTO ELEMENTUM VENTUS GEBRUIKEN

2.1 Time-modus (Tijdmodus)

TIME-modus (Tijdmodus) is de standaardmodus van het apparaat. De tijd, datum en de absolute luchtdruk worden weergegeven op het display in **TIME**-modus (Tijdmodus). Draai de knop [A] omhoog om over te schakelen tussen de absolute luchtdruk en de datum.



2.1.1 Drukmetingen bekijken


Suunto Elementum Ventus meet automatisch elke minuut de absolute luchtdruk. De luchtdrukgrafiek wordt elk uur bijgewerkt.



Ga als volgt te werk om de drukmetingen te bekijken:

1. In de **TIME**-modus (Tijdmodus) kunt u de opnames van de luchtdruk van de afgelopen 12 uur bekijken. Draai aan [A] om door de opnames van de laatste 24 voor de zichtbare 12 uur te bladeren.
2. Wanneer u draait, wordt de drukgrafiek verplaatst en heeft deze de overeenkomstige tijd en druk weer.
3. Druk op [B] of [C] om af te sluiten.



Vergelijk de grafiek van de luchtdruk met de lijnen die op de display worden afgedrukt. Als de luchtdruk 4hpa/0.12inHg of meer is gedaald binnen een periode van 3 uur (de laatste 4 lezingen), bestaat er een heel grote kans op slecht weer. Een stijgende luchtdrukgrafiek geeft mooi weer aan.

 **OPMERKING:** De luchtdrukgrafiek is alleen geldig als de hoogte niet is veranderd.



2.2 Sailing-modus (Zeilmodus)

De **SAILING**-modus (Zeilmodus) bevat een zeiltimer en een racetimer waarmee u de starttijd en de tijd tijdens de race kunt meten.



2.2.1 De zeiltimer gebruiken

Gebruik de zeiltimer om de tijd tot de start van de race af te tellen, zodat u op het juiste moment over de startlijn vaart.

Om de zeiltimer in te stellen, gaat u als volgt te werk:


1. Druk op [B] om over te schakelen naar de **SAILING**-modus (Zeilmodus). De standaardtijd op de zeiltimer is 5'00.
2. Draai [A] om de tijd aan te passen indien nodig.
3. Druk op [A] om de timer te starten en stoppen.
4. Houd [C] ingedrukt om de meting terug te stellen.



Tijdens het aftellen geeft de Suunto Elementum Ventus u een signaal:

- om de tien minuten, tot er nog 10 minuten resteren.
- om de minuut, tot er nog 1 minuut resteert.

- om de tien seconden tot nul wordt bereikt.
- wanneer nul wordt bereikt.


 **TIP:** U kunt de zeiltimer gebruiken als stopwatch wanneer deze is ingesteld op 00'00.

2.2.2 De afteltijd synchroniseren

Synchroniseer de zeiltimer met de officiële afteltijd vóór de race als u de start van de officiële aftelling hebt gemist.

Om de zeiltimer te synchroniseren, gaat u als volgt te werk:

1. Wacht nadat de officiële aftelling is gestart en u de zeiltimer hebt gestart op het volgende officiële signaal.
2. Druk wanneer u het signaal hoort op [C] om de timer omlaag te synchroniseren naar de volgende hele minuut. De zeiltimer blijft aftellen tot bij nul.



 **OPMERKING:** U kunt het kompas niet gebruiken wanneer de zeiltimer loopt.

2.2.3 De racetimer gebruiken

Wanneer de zeiltimer nul bereikt, start de racetimer. De racetimer wordt gebruikt om de tijd te meten in een zeilwedstrijd. De timer stopt wanneer de maximumwaarde wordt bereikt en stelt zichzelf opnieuw in. Druk op [A] om de racetimer te stoppen/opnieuw te starten.



2.3 Compass-weergave (Kompasweergave)

In de **COMPASS**-weergave (Kompasweergave) kunt u zich op het magnetische noorden oriënteren. Suunto Elementum Ventus heeft een op kantelen gecompenseerd kompas, wat inhoudt dat de aflezing stabiel blijft ook als het kompas schuin wordt gehouden.

1. Activeer de **COMPASS**-weergave (Kompasweergave) vanuit de **TIME**- of **SAILING**-modus (Tijd- of Zeilmodus) door op [C] te drukken.
2. Druk op [B] of [C] om de **COMPASS**-weergave (Kompasweergave) uit te schakelen.




OPMERKING: De **COMPASS**-weergave (Kompasweergave) verdwijnt automatisch na 60 seconden.


OPMERKING: U kunt niet naar de **COMPASS**-weergave (Kompasweergave) gaan vanuit **SAILING**-modus (Zeilmodus) wanneer de zeiltimer aftelt.

2.3.1 Kompas kalibreren

Zo controleert u de nauwkeurigheid van het kompas:

Ga naar de **COMPASS**-weergave (Kompasweergave) en houd het apparaat horizontaal vast. Kantel de display 45° naar uzelf. Als de lezing meer dan 20° wijzigt, moet u het kompas kalibreren.





 **OPMERKING:** Blijf uit de buurt van metaal of magnetische velden omdat deze de kalibratie verstoren.

De kalibratie omvat twee reeksen. De reeksen volgen elkaar automatisch, dus lees alle aanwijzingen voordat u met kalibreren begint.

Ga als volgt te werk om het kompas te kalibreren:

1. Houd in de **COMPASS**-weergave (Kompasweergave) [C] ingedrukt om de kalibratie te activeren.
2. Houd het apparaat recht en draai het kompas totdat de segmenten langs de buitenkant van de display gevuld zijn en u een geluid ter bevestiging hoort. De tekst 'LEVEL' knippert op de display als het apparaat niet vlak ligt. De tekst 'TURN' knippert op de display als het apparaat niet vlak ligt.
3. De kantelkalibratie start automatisch na een geslaagde horizontale kalibratie.
4. Houd het apparaat 90° gekanteld totdat u het bevestigingsgeluid hoort. Het apparaat meldt 'OK' als de kalibratie geslaagd is.



 **OPMERKING:** Het apparaat meldt 'FAIL' als de kalibratie is mislukt. Als de kalibratie mislukt, moet u het kompas opnieuw kalibreren.




TIP: *Gesp de apparaatriem dicht, plaats het ondersteuningskussen binnen de riem en stop dit in het pakket zodat het apparaat vlak ligt. Voer de kalibratie uit op een tafel die geen metaal bevat.*

3 ZORG EN ONDERHOUD

Behandel het apparaat met zorg. Stoot het nergens tegen en laat het niet vallen.


Onder normale omstandigheden is er geen onderhoud aan het apparaat nodig. Spoel het na gebruik met fris water en milde zeep. Reinig zorgvuldig de behuizing met een vochtige zachte doek of zeem. Maak het witte bandje met zeep schoon.

Als u de bandlengte van de metalen armband moet afstellen of de riem/armband moet vervangen, wordt u verzocht contact op te nemen met de dichtstbijzijnde horlogezaak om de benodigde afstelling op juiste wijze te laten uitvoeren.

 **OPMERKING:** *Gebruik geen enkele soort wasmiddel of oplosmiddel omdat die schade kunnen toebrengen aan de polscomputer.*

Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem contact op met een erkende Suunto-service, -distributeur of -dealer voor alle reparaties. Gebruik alleen originele accessoires van Suunto. Schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van niet originele accessoires wordt niet gedekt door de garantie. Suunto Elementum Ventus is getest volgens de ISO-norm 6425. Dit betekent dat het product waterbestendig is. Regen, douchen, zwemmen en andere normale blootstelling aan water beïnvloeden de werking niet. U kunt de knoppen onder water indrukken.

3.1 Batterijen vervangen

Als  verschijnt of als het display vervaagt of een zwak signaal uitzendt, is het aanbevolen de batterij te vervangen.

 **OPMERKING:** *Probeer de batterij niet zelf te vervangen:*
www.suunto.com/Support/Service-Centers/Service-Center-Locator/

4 SPECIFICATIES

4.1 Technische specificaties

Algemeen

- Werktemperatuur: -10 °C tot +60 °C / -2°F tot +140°F
- Opslagtemperatuur: -30 °C tot +60 °C / -22°F tot +140°F
- Waterbestendigheid: 100 m / 9.144,00 cm (volgens ISO 6425)
- Krasbestendig saffierkristal
- Batterijtype: CR2032
- Levensduur batterij: ongeveer 1 jaar bij normaal gebruik

Zeiltimer

- 60 minuten

Racetimer/stopwatch

- Maximale tijd: 99 dagen en 23 uur
- Resolutie: 0.1 s (0-60 s), 1 s (1-59 min), 1 min (1-24 h), 1 u (1 dag en meer)

Barometer

- Displaybereik: 300 tot 1100 hPa / 8,85 tot 32,48 inHg
- Resolutie: 1 hPa / 0,03 inHg
- Geheugencapaciteit barometer: 36 u

Kompas

- Resolutie: 1°
- Max. kantelhoek 45°

4.2 Handelsmerk

Suunto Elementum Ventus, de bijbehorende logos en andere Suunto-merknamen zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van Suunto Oy. Alle rechten zijn voorbehouden.

4.3 Copyright

Copyright © Suunto Oy. Alle rechten voorbehouden. Suunto, de productnamen van Suunto, de bijbehorende logos en andere Suunto-merknamen zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van Suunto Oy. Dit document en inhoud zijn eigendom van Suunto Oy en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door klanten om kennis en informatie betreffende de werking van Suunto-producten te verkrijgen. De inhoud mag voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt of gedistribueerd en/of anders worden gecommuniceerd, openbaar gemaakt of gereproduceerd zonder hiervoor vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Suunto Oy. Hoewel wij met veel zorg hebben geprobeerd te verzekeren dat de informatie in deze documentatie duidelijk en nauwkeurig is, wordt er geen expliciete of impliciete garantie gegeven voor de nauwkeurigheid. De inhoud van dit document kan op elk moment en zonder enige melding worden gewijzigd. De nieuwste versie van deze informatie kan altijd van www.suunto.com worden gedownload.

4.4 Patentnotificatie

Dit product wordt beschermd door de lopende patentaanvraag US 12/153,505. Andere patenten zijn aangevraagd.

4.5 Verwijdering van het apparaat

Verwijder het apparaat op de juiste manier en behandel het als elektronisch afval. Gooi het niet weg bij het huisvuil. U kunt desgewenst het apparaat terugsturen naar uw dichtstbijzijnde Suunto-vertegenwoordiger.



5 GARANTIE

SUUNTO BEPERKTE GARANTIE VOOR POLSCOMPUTERS, DUIKCOMPUTERS, PRECISIE-INSTRUMENTEN, HORLOGES, ZEEKOMPASSEN EN VELDKOMPASSEN

Deze beperkte garantie is geldig vanaf 1 januari 2008.

Suunto garandeert dat Suunto, of een door Suunto erkend servicecentrum (hierna servicecentrum genoemd), gedurende de garantieperiode, ter eigen beoordeling, defecten in materialen of vakmanschap kosteloos zal verhelpen door ofwel a) het product of de onderdelen te repareren, of b) het product of de onderdelen te vervangen, of c) het aankoopbedrag van het product terug te betalen, onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van deze beperkte garantie. Uw wettelijk verplichte rechten die van toepassing zijn onder uw nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentenproducten worden niet beïnvloed door deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie is alleen geldig en kan alleen afgedwongen worden in het land waar u het product hebt gekocht, op voorwaarde dat het product door Suunto is bestemd voor verkoop in dat land. Als u het product echter hebt gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Turkije en Suunto het product heeft bestemd voor verkoop in één van deze landen, dan is deze beperkte garantie geldig en afdwingbaar in al deze landen. De garantieverlening kan beperkt zijn door mogelijke landspecifieke componenten in de producten.

In landen buiten de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Turkije, kunt u onder de voorwaarde dat u erin toestemt een servicebedrag te betalen en de mogelijke verzendingskosten die Suunto of een door Suunto erkend servicecentrum oploopt te vergoeden, garantieverlening krijgen in een ander land dan waar u het product hebt gekocht.

Garantieperiode

De garantieperiode begint op de datum van aankoop bij de detailhandel door de oorspronkelijke eindgebruiker. De garantieperiode varieert afhankelijk van het product dat u hebt gekocht en is de volgende:

- a. Twee (2) jaar voor de polscomputers, duikcomputers, precisie-instrumenten en horloges
- b. Tien (10) jaar voor de zeekompassen
- c. Beperkte levenslange garantie voor veldkompassen

Eén (1) jaar voor de gebruiksonderdelen en accessoires waaronder (maar niet beperkt tot) oplaadbare batterijen, opladers, docking stations, bandjes, kabels en slangen (of die nu in het polscomputer verkoop pakket inbegrepen waren of apart zijn verkocht).

In zoverre uw nationale wetten dat toestaan, zal de garantieperiode niet worden verlengd of hernieuwd of anderszins worden beïnvloed als gevolg van doorverkoop, een door Suunto erkende reparatie of vervanging van het product. Onderdelen die zijn gerepareerd of vervangen tijdens de garantieperiode worden echter wel gegarandeerd voor de resterende duur van de originele garantie of drie (3) maanden vanaf de reparatie of vervangingsdatum, waarbij van de langste periode wordt uitgegaan.

Uitsluitingen en beperkingen

Door deze beperkte garantie wordt niet gedekt:

1. a) normale slijtage, b) defecten veroorzaakt door ruig behandelen (waaronder defecten die veroorzaakt worden door scherpe onderdelen, door buigen, onder druk zetten of laten vallen, enz.), of c) defecten of schade die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het product of gebruik dat ingaat tegen de instructies;

- gebruikershandleidingen of software van derden (zelfs als die gebundeld is of verkocht wordt met de Suunto hardware), instellingen, inhoud of gegevens, of die nu zijn gedownload in het product of toegevoegd bij installatie, assemblage, transport of op enig ander moment in de leveringsketen of anderszins en op welke manier dan ook door u verkregen;
- defecten of vermeende defecten die het gevolg zijn van het gebruik van het product met, of in combinatie met enig product, accessoire, software en/of service die niet gefabriceerd of geleverd is door Suunto, of werd gebruikt anders dan voor het bedoelde gebruik.
- vervangbare batterijen.

Deze beperkte garantie is niet afdwingbaar als:

- het product is geopend, aangepast of gerepareerd door iemand anders dan Suunto of een servicecentrum;
- het product is gerepareerd met gebruik van niet erkende reserveonderdelen;
- het serienummer van het product is verwijderd, gewist, bekrast, gewijzigd of op andere wijze onleesbaar is gemaakt. Dit is geheel ter beoordeling naar goeddunken van Suunto;
- het product is blootgesteld aan de invloed van chemische producten waaronder (maar niet beperkt tot) muskietenwerende middelen.

Suunto garandeert niet dat het product ononderbroken of zonder fouten zal werken, of dat het product zal werken in combinatie met enige hardware of software die door een derde partij wordt geleverd.

Toegang tot de Suunto garantiedienst

Vergeet uw apparaat niet te registreren op www.suunto.com/customer-service. Bewaar ook het aankoopbewijs en/of de registratiekaart. Deze documenten

kunnen worden gevraagd om toegang te krijgen tot de garantiedienst van Suunto.

Benader en bekijk voordat u garantiediensten aanvraagt, eerst de online hulpbronnen die beschikbaar zijn op www.suunto.com of waarnaar verwezen wordt in de producthandleiding.

Als een claim op basis van deze beperkte garantie nodig blijkt te zijn, stuur uw polscomputer dan terug met het Suunto onderhoudsverzoek dat beschikbaar is op www.suunto.com of neem dan contact op met uw lokale erkende Suunto-dealer. Neem voor alle andere producten die onder deze beperkte garantie vallen contact op met uw lokale erkende Suunto-dealer. Bezoek voor de contactgegevens de Suunto-website op www.suunto.com of bel de helpdesk van Suunto op het nummer +358 2 284 1160 (het is mogelijk dat een nationaal of hoger tarief van toepassing is) voor meer gegevens over hoe u uw product kunt versturen naar de garantiedienst. Gebruik voorafbetaalde vracht wanneer u uw product naar uw lokale erkende Suunto-dealer stuurt.

Andere belangrijke mededelingen

Denk eraan om back-ups te maken van alle belangrijke inhoud en gegevens die in uw product zijn opgeslagen omdat inhoud en gegevens verloren kunnen gaan bij het herstellen of vervangen van het product. Suunto of een servicecentrum is niet verantwoordelijk voor enige schade of enige soort verlies op welke manier dan ook die het gevolg is van verlies van, schade aan, of corruptie van inhoud of gegevens gedurende de reparatie of vervanging van het product.

Als het product of een onderdeel wordt vervangen, wordt elk vervangen onderdeel het eigendom van Suunto. Als geld wordt teruggegeven, moet het product waarvoor geld wordt teruggegeven teruggestuurd worden naar een

servicecentrum, omdat het eigendom wordt van Suunto en/of het servicecentrum.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht is deze garantie uw enige en exclusieve vorm van genoegdoening en vervangt deze alle andere expliciete of impliciete garanties. Suunto kan niet aansprakelijk worden gehouden voor bijzondere, incidentele, consequentiële of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van verwachte voordelen of winst, verlies van investeringen of opbrengsten, verlies van gegevens, gevolgschade, verlies van gebruik van het product of enige bijbehorende apparatuur, kosten van kapitaal, kosten van vervangende apparatuur of faciliteiten, uitvaltijd, vorderingen van eventuele derden, waaronder klanten, en schade aan eigendommen als gevolg van de aankoop of het gebruik van het product of als gevolg van garantiebreuk, contractbreuk, nalatigheid, productaansprakelijkheid of enige andere wettelijke of billijke theorie, zelfs als Suunto op de hoogte was van de kans op dergelijke schade. Suunto kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging in het leveren van service onder beperkte garantie of verlies van gebruik gedurende de tijd dat het product wordt gerepareerd.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register