


SUUNTO KB-20 COMPASS

BRUGERVEJLEDNING

1. Kompassets anatomi

1. Objektiv
2. Kursindeks
3. Kompaskort



2. Placering af kortet


For bedre at forstå dine omgivelser bør du bruge kompasset til først at vende kortet i den rigtige retning. Det sikrer, at de karakteristiske geografiske egenskaber omkring dig vender i samme generelle retning, som du ser dem på kortet.

1. Hold kompasset plant, og kig på den røde ende af nålen for at se, hvor nord er.
2. Drej kortet, så den nordlige øverste kant peger mod nord.

3. Juster fokus

1. Luk det ene øje og kig gennem objektivet.
2. Drej objektivhåndtaget, til numrene er tydelige.

BEMÆRK: Den bedste visning opnås ved, at den ovalformede lysåbning står på linje med sigtelinjen.




4. Sigt mod en kurs

1. Hold begge øjne åbne, og kig gennem objektivet mod målgenstanden. En optisk illusion får det til at se ud, som om genstanden og sigtelinjen overlapper, hvilket muliggør en nøjagtig aflæsning.
2. Aflæs værdien fra sigtelinjen.

Hovedskalaen er kursen fra dig til genstanden. Den sekundære skala er den modsatte kurs fra genstanden til dig.



BEMÆRK: HVIS DINE ØJNE IKKE ER PARALLELE, FX I TILFÆLDE AF HETEROFORI, ER DU MULIGVIS NØDT TIL AT KIGGE MED ÉT ØJE. TJEK VED FØRST AT TAG EN AFLÆSNING MED BEGGE ØJNE ÅBNE. LUK SÅ DET ØJE, DER KIGGER PÅ GENSTANDEN. HVIS DIN AFLÆSNING ÆNDRER SIG BETYDELIGT, SKAL DU KUN BRUGE ÉT ØJE TIL AT SIGTE MOD GENSTANDEN OG FORETAGE EN AFLÆSNING.



5. Triangulation

Du kan sigte mod to eller flere kurser og bruge triangulation til nøjagtigt at fastslå, hvor du er.

1. Foretag en modsat kurs af mindst to genstande, der er synlige fra din placering og angivet på dit kort.
2. Brug en vinkelmåler og et redskab til lige linjer til at tegne linjer på kortet fra genstandenes placering ud fra de målte kurser.
3. Beregn din aktuelle placering ud fra det sted, hvor linjerne krydses.



6. Pleje


Brug kun frisk vand og mild sæbe til rengøring. Rengør kompasset regelmæssigt.

Når du skal rengøre okularet, skal du skrue okularknappen helt af. Rengør det indvendige hulrum med vand. Fjern støv og overskydende vand med en vatpind. Lad enheden tørre helt, før du samler den igen.


Drifts-/opbevaringstemperatur:
-30° C - +60° C / -22° F - +140° F



⚠ FORSIGTIG! BRUG IKKE OPLØSNINGSMIDLER AF NOGEN ART.



⚠ UNDGÅ AT ANVENDE INSEKTMIDDEL.



⚠ FORSIGTIG! MÅ IKKE STØDES ELLER TABES.

7. SUUNTO INTERNATIONALE BEGRÆNSEDE GARANTI

Suunto garanterer, at Suunto eller Suuntos autoriserede servicecenter under garantiperioden, som defineret nedenfor, og ud fra eget skøn, gratis vil godtgøre for fejl i materialer eller håndværk enten ved a) reparation eller b) erstatning til et tilsvarende produkt eller c) refusion, underlagt vilkår og betingelser i denne internationale begrænsede garanti. Denne internationale begrænsede garanti dækker ikke a) slid og slitage, b) hård behandling, c) modifikationer, d) eksponering over for kemikalier eller e) misbrug. Medmindre det fremgår af den gældende lov er a) denne internationale begrænsede garanti gyldig og retskraftig, uanset i hvilket land købet blev foretaget, og b) der kræves registrering på MySuunto.com og købsbevis for at få adgang til den internationale begrænsede garantiservice. Denne internationale begrænsede garanti påvirker ikke dine juridiske rettigheder, der er givet under den gældende lovgivning for forbrugersalg.

Garantiperiode

International begrænset livsgaranti:

Gælder for Suunto A-, M-, MC-, MB- og Clipper-kompasser.

Den internationale begrænsede garantiperiode er begrænset indtil en fornuftig tid, det vil sige, indtil produktet ikke længere er rimeligt anvendeligt grundet slid og slitage.

International begrænset 2 års garanti:

Gælder for Suunto AIM-, Arrow-, Orca-Pioneer- og KB-kompasser. Den internationale begrænsede garantiperiode er to (2) år fra datoen for det oprindelige detailkøb.

Begrænset erstatningsansvar

I DET BREDESTE OMFANG, SOM GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, VIL DENNE INTERNATIONALE BEGRÆNSEDE GARANTI UDGØRE DIN ENESTE BEFØJELSE OG VÆRE GÆLDENDE I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELEGE OG STILTIENDE. SUUNTO ER IKKE ANSVARLIG FOR SPECIELLE, HÆNDELIGE ELLER PÅNALT BETINGEDE SKADER ELLER FØLGESKADER. SUUNTO ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FORSINKELSER I LEVERINGEN AF GARANTISERVICE.

© Suunto Oy 2/2014, 12/2014, 3/2015, 5/2017. Alle rettigheder forbeholdes. Kan ændres uden forudgående varsel.

Suunto er et registreret varemærke tilhørende Suunto Oy.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

Australia (24/7)	+61 1800 240 498
Austria	+43 720 883 104
Canada (24/7)	+1 855 624 9080
China	+86 400 661 1646
China - Hong Kong	+852 58060687
Finland	+358 9 4245 0127
France	+33 4 81 68 09 26
Germany	+49 89 3803 8778
Italy	+39 02 9475 1965
Japan	+81 3 4520 9417
Netherlands	+31 1 0713 7269
New Zealand (24/7)	+64 9887 5223
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 91 11 43 175
Sweden	+46 8 5250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK (24/7)	+44 20 3608 0534
USA (24/7)	+1 855 258 0900