


SUUNTO M-9 COMPASS

ユーザガイド

1. コンパスの構造

1. 北磁極を指す三角形 のついたコンパスカード。
2. 回転式カプセル：目的地の方向を指し示します。
3. 方位指標：方位を数値で読み取るために使用します。
4. 方向インジケータは、 目標に対する方向を求めるためカードの 方位基点と一致させるためのものです。
5. 目的物に精度高く照準するためのノッチとウィンドウ



2. 地図を正しい方向に向ける

周囲の地理をよりよく理解するには、コンパスを使って地図を正しい方向に向ける必要があります。これにより、地図上の方角と実際の地理の方角を一致させることができます。

1. コンパスを水平に持ち、北を示す三角形を見て北の方角を確認します。
2. 地図を回して、実際の北と地図の北（地図上部）を一致させます。

3. 進行方向を維持

移動中に目標物への照準を失わないように、Suunto M-9の照準ウィンドウを使用することで、進行方向を維持することができます。


1. 進む方向にある視覚可能な目標物を見つけます。
2. 照準ウィンドウを手前に向けた状態で、コンパスを胸の高さで水平に保持します。
3. カプセルを方向インジケータがカードの方位基点と一致するまで回します。

目標物に向かって進み、目標物が見えなくなったら、上記の手順2と同様にコンパスを保持することによって進行方向を確認します。方向インジケータと方位基点が一致していない場合、一致するまで体の向きを変え、次いで補正方向への進行を続けます。

4. 方位照準

方位とは北への方向と目標物の方向との間の角度です。この方位は、例えば他者と通信方向の確認や自分の位置を確認するときに使用します。


1. 照準ウィンドウを手前に向けた状態で、コンパスを目の高さで水平に保持します。
2. 目標物を照準ノッチと方位指標に合わせます。
3. 照準ウィンドウから方位を読み取ります。
注意：偏角を補正すること。



5. ケア

コンパスは定期的に清掃してください。汚れたときは、真水と中性洗剤だけを使用して洗ってください。

動作温度 / 保管温度：-30℃ ~ +60℃ / -22ℱ ~ +140ℱ



△ 注意：いかなる種類の溶剤も使用しないでください。

△ 注意：殺虫剤を使用しないでください。

△ 注意：たいたり落としたりしないでください。

6. SUUNTO国際限定保証

Suuntoは、本国際限定保証の条件に従い、以下に定める保証期間内において、SuuntoまたはSuunto認定サービスセンターによる独自の判断で、a) 修理、b) 同様の製品との交換、c) 返金のいずれかの方法で、部品または作業行程における不具合の修正を無料で行うことを保証します。本国際限定保証では、a) 通常使用による磨耗や損傷、b) 乱暴な取り扱い、c) 改造、d) 化学薬品との接触、e) 誤用によって生じた故障や不具合は保証の適用外となります。本国際限定保証は、適用される強行法規に別段の定めがない限り、a) 購入国に関わらず法的強制力を持ち、b) サービス利用には、MySuunto.comへの登録および購入の証明が必要となります。本国際限定保証は、消費財の販売に関連して適用される強行法規に基づき、消費者が保有する法的権利に何ら影響を与えるものではありません。

保証期間

国際限定保証：

Suunto A、M、MC、MBおよびClipperコンパスに適用。

国際限定保証の期間は、摩耗や損傷が原因で製品の通常使用が不可能になるまでの期間に限定されます。

2年間国際限定保証：

Suunto AIM、Arrow、Orca-PioneerおよびKBコンパスに適用。本国際限定保証期間は、小売店での最初の購入日から2年間とします。

本国際限定保証は、免責

適用される強行法規により許容される最大限の範囲内において、お客様の唯一かつ排他的な救済手段であり、明示的

または黙示的であるかを問わず、すべての他の保証に代わるものです。Suuntoは、特別、偶発的、懲罰的または間接的な損害に対して、一切責任を負わないものとします。Suuntoは、保証サービス提供の遅延に対して、一切責任を負わないものとします。

© Suunto Oy 2/2014, 3/2015, 05/2017. All Rights reserved. 仕様は予告なく変更されることがあります。

Suuntoは Suunto Oy の登録商標です。



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

Australia (24/7)	+61 1800 240 498
Austria	+43 720 883 104
Canada (24/7)	+1 855 624 9080
China	+86 400 661 1646
China - Hong Kong	+852 58060687
Finland	+358 9 4245 0127
France	+33 4 81 68 09 26
Germany	+49 89 3803 8778
Italy	+39 02 9475 1965
Japan	+81 3 4520 9417
Netherlands	+31 1 0713 7269
New Zealand (24/7)	+64 9887 5223
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 91 11 43 175
Sweden	+46 8 5250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK (24/7)	+44 20 3608 0534
USA (24/7)	+1 855 258 0900