

SUUNTO ELEMENTUM AQUA

KÄYTTÖOPAS



SETTINGS



MEMORY



DIVE



TIME



Toiminnot:

- _Aika, päiväys, hälytys
- _Taustavalo
- _Automaattinen sukellustila
- _Syvyys, maksimisyvyys
- _Sukellusaika
- _Pinta-aika
- _Veden lämpötila
- _Sukellusten lukumäärä
- _Loki: viimeiset 14 sukellusta



NÄIN PÄÄSET ALKUUN

Onneksi olkoon – olet valinnut Suunto Elementum Aquan, sukeltamiseen sopivan digitaalisen urheilukellon. Aloittaminen:

1. Aktivoi kello painamalla jotakin laitteen painiketta.
2. Siirry kohtaan **SETTINGS** (asetukset) pitämällä [A]-painiketta alhaalla. Aktiivinen asetus vilkkuu näytössä.
3. Muuta arvoa pyörittämällä [A]-painiketta.
4. Hyväksy muutos painamalla [A]-painiketta ja siirry seuraavaan asetukseen.

Asetusten muuttamisen jälkeen palaat **TIME** (aika) -tilaan.

Muista rekisteröidä kello osoitteessa www.suunto.com/register, jotta saat käyttöösi täyden Suunto-tuen. Käy myös www.suunto.com/support -sivustolla saadaksesi täydellisen käyttöoppaan ja lisätietoja.

SETTINGS (ASETUKSET)

1. Siirry **TIME** (aika) -tilassa kohtaan **SETTINGS** (asetukset) pitämällä [A]-painiketta alhaalla.
2. Muuta arvoja pyörittämällä [A]-painiketta.
3. Hyväksy muutos painamalla [A]-painiketta ja siirry seuraavaan asetukseen.
4. Poistu painamalla [B]-painiketta tai pitämällä [A]-painiketta alhaalla.

TAUSTAVALO

Taustavallo voidaan aktivoida **TIME** (aika) -tilassa pitämällä [B]-painiketta painettuna tai **DIVE** (sukellus) -tilassa painamalla [B]-painiketta.

TIME/DIVE (AIKA/SUKELLUS)

- Valitse **TIME/DIVE**-tila (aika tai sukellus) painamalla [B]-painiketta.
- Suunto Elementum Aqua siirtyy automaattisesti **DIVE** (sukellus) -tilaan, kun se on kosketuksissa veteen ja saavuttaa yli 0,6 metrin syvyyden. **DIVE** (sukellus) -tilassa Suunto Elementum Aqua alkaa tallentaa sukellusaikaa, kun se saavuttaa yli 1,2 metrin syvyyden.
- Pinnalle noustaessa Suunto Elementum Aqua tallentaa tiedot muistiin ja alkaa näyttää pinnallaoloaikaa.

MEMORY (MUISTI)

1. Siirry **TIME** (aika) -tilassa muistiin (**MEMORY**) pyörittämällä [A]-painiketta.
2. Selaa sukelluslokeja pyörittämällä [A]-painiketta ylös- tai alaspäin.
3. Vaihda sukelluslokin näkymää painamalla [A]-painiketta.
4. Poistu painamalla [B]-painiketta.


PAINIKKEIDEN LUKITUS

Painikkeiden lukitus voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä kaikissa tiloissa painamalla [A]- ja [B]-painiketta samanaikaisesti.


1 Varo-ohjeet	4
2 Näin pääset alkuun	6
2.1 Yleisasetusten muuttaminen	6
2.2 Hälytyksen käyttäminen	7
2.3 Painikkeiden lukitseminen	8
2.4 Taustavalon käyttäminen	8
3 Sukeltaminen Suunto Elementum Aquan avulla	10
3.1 Ennen sukeltamista	10
3.2 Sukelluksen aloittaminen	10
3.3 Sukelluksen aikana	11
3.4 Sukellusten välillä	11
3.5 Sukelluslokien tarkasteleminen	12
4 Hoito ja huoltaminen	14
4.1 Pariston vaihtaminen	14
5 Tuotteen tiedot	15
5.1 Tekniset tiedot	15
5.2 Tavaramerkki	16
5.3 Tekijänoikeudet	16
5.4 Patentti-ilmoitus	16
5.5 Laitteen hävittäminen	17
6 Takuu	18
Takuaika	18
Poikkeukset ja rajoitukset	19
Suunnon takuupalvelun käyttäminen	20
Muita tärkeitä tietoja	21

Vastuun rajoitus	21
------------------------	----

1 VARO-OHJEET


 **VAROITUS:** - koskee menetelmää tai tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.


 **HUOMIO:** - koskee menetelmää tai tilannetta, joka voi vahingoittaa tuotetta.

 **HUOMAUTUS:** - antaa tärkeää tietoa.

 **VINKKI:** - antaa lisätietoja tai tehtävän vaihtoehdoisen suoritustavan.

Lue seuraavat varoitukset huolellisesti, ennen kuin jatkat eteenpäin. Varoitusten tarkoitus on taata turvallisuus Suunto Elementum Aquaa käytettäessä. Noudata varoituksia.

 **VAROITUS:** Lue tämä käyttöopas. Lue käyttöopas huolellisesti ja kokonaan. Kiinnitä erityistä huomiota varoituksiin. Varmista, että ymmärrät täysin, miten laitetta ja sen näyttöjä käytetään ja mitkä laitteen rajoitukset ovat, sillä käyttöoppaassa olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen väärä käyttö saattaa aiheuttaa sen, että sukeltaja tekee vakaviin vammoihin tai kuolemaan johtavia virheitä.

 **VAROITUS:** Suunto suosittelee myös sitä, että hankit tarvittavan vapaasukellustekniikkaa ja fysiologiaa koskevan koulutuksen, ennen kuin suoritat sukelluksia, joissa pidetään hengitystä. Mikään sukellusväline ei korvaa asianmukaista sukelluskoulutusta. Vaillainainen tai virheellinen koulutus saattaa

aiheuttaa sen, että sukeltaja tekee vakaviin vammoihin tai kuolemaan johtavia virheitä.

VAROITUS: Käytä varmistusvälineitä. Käytä varmistusvälineitä, kuten syvyysmittaria, vedenalaista painemittaria, ajastinta tai kelloa. Varmista, että käytössäsi on tarvittavat paineenalennustaulukot, kun sukellat ajanmittaria (bottom timer) käyttämällä.

VAROITUS: Tee sukellusta edeltävät tarkistukset. Aktivoi ja tarkista laite aina ennen sukellusta, jotta voit varmistua siitä, että nestekidenäytön kaikki segmentit näkyvät täydellisesti ja että laitteen paristoissa on riittävästi virtaa.

VAROITUS: Laite yksinään ei riitä laitesukelluskäyttöön, mutta sitä voidaan käyttää ajanmittarina. Käytä lisäksi asianmukaisia sukellusvälineitä, sukellustietokonetta ja varmistusvälineitä.

VAROITUS: Vapaasukellusta laitesukelluksen jälkeen ei suositella. Laitesukelluksen jälkeen on suositeltavaa välttää vapaasukellusta vähintään kahden tunnin ajan ja olla ylittämättä viiden metrin (16 jalan) syvyyttä laitesukellustoiminnon mukaan.

VAROITUS: Laite sisältää litiumpariston. Tulipalon ja palovammojen riskin vuoksi käytettyjä paristoja ei tule rikkoa, puhkaista, saattaa kosketuksiin muiden esineiden kanssa eikä heittää tuleen eikä veteen. Älä vaihda paristoa itse, vaan ota yhteyttä koulutettuun jälleenmyyjään tai kelloliikkeeseen paristojen vaihtoa varten. Käytetyt paristot tulee kierrättää tai hävittää asianmukaisesti.

2 NÄIN PÄÄSET ALKUUN

Suunto Elementum Aqua sisältää kaksi toimintatilaa: **TIME** (Aika) ja **DIVE** (Sukellus).

TIME (Aika) -tilassa kellotoiminnot toimivat kuten tavallisessa kellossa. **DIVE** (Sukellus) -tila sisältää sukellustoimintoja. Voit siirtyä **TIME** (Aika) -tilasta **DIVE** (Sukellus) -tilaan (ja takaisin) painamalla [B]-painiketta. Laite siirtyy automaattisesti **DIVE** (Sukellus) -tilaan, kun se on kosketuksissa veteen.



Voit muuttaa Suunto Elementum Aquan asetuksia **SETTINGS** (Asetukset) -kohdassa. **MEMORY** (Muisti) sisältää sukelluslokite.

2.1 Yleisasetusten muuttaminen

Voit muuttaa yleisasetuksia seuraavasti.

1. Siirry **SETTINGS** (Asetuksiin) pitämällä **TIME** (Aika) -tilassa [A]-painiketta alhaalla. Aktiivinen asetus vilkkuu näytössä.
2. Muuta arvoa pyörittämällä [A]-painiketta.
3. Hyväksy muutos painamalla [A]-painiketta ja siirry seuraavaan asetukseen.
4. Asetusten muuttamisen jälkeen palaat **TIME** (Aika) -tilaan.



VINKKI: Voit poistaa **SETTINGS** (Asetuksista) milloin tahansa pitämällä [A]-painiketta alhaalla tai painamalla [B]-painiketta.

Voit muuttaa tuotteen Suunto Elementum Aqua seuraavia yleisasetuksia:

- hälytys: on/off
- hälytysaika: hours and minutes
- kellonajan esitysmuoto: 12h/24h
- aika: tunnit, minuutit ja sekunnit
- päivämäärän esitysmuoto: p/k tai k/p
- päivämäärä: vuosi, kuukausi, päivä
- syvyyden esitysmuoto: m/ft

2.2 Hälytyksen käyttäminen

Määritä hälytyksen käyttöönotto tai käytöstä poisto ja hälytysaika kohdassa **SETTINGS** (Asetukset). Kun hälytys on käytössä, ▲ näkyy näytössä.

Kun hälytysääni soi, voit kytkeä sen pois painamalla mitä tahansa painiketta. Laite hälyttää uudelleen samaan aikaan seuraavana päivänä.



2.3 Painikkeiden lukitseminen

Painikkeiden lukitusta voi käyttää molemmissa toimintatiloissa.

Toimi seuraavasti.


1. Paina samanaikaisesti [A]- ja [B]-painiketta. Kun painikkeet on lukittu, ainoastaan taustavalvo toimii.
2. Avaa painikkeiden lukitus painamalla samanaikaisesti [A]- ja [B]-painiketta.




2.4 Taustavalon käyttäminen

Taustavalvo voi käyttää molemmissa toimintatiloissa. Voit käyttää taustavalvo pitämällä [B]-painikkeen alhaalla. **DIVE** (Sukellus) -tilassa voit käyttää taustavalvo myös painamalla kerran [A]- tai [B]-painiketta. Taustavalvo palaa viiden sekunnin ajan.



 **HUOMAUTUS:** Jos haluat käyttää taustavaloa **MEMORY** (Muisti)- tai **SETTINGS** (Asetukset) -kohdissa, aktivoi taustavalo, ennen kuin siirryt niihin.

 **HUOMAUTUS:** Taustavalon ahkera käyttö kuluttaa paristoja huomattavasti.


3 SUKELTAMINEN SUUNTO ELEMENTUM AQUAN AVULLA


3.1 Ennen sukeltamista

Varmista ennen sukeltamista, että

- päivämäärä ja aika on asetettu oikein (jos olet matkustanut aikavyöhykkeeltä toiselle)
- paristoissa on riittävästi virtaa (katso *kohdassa 4.1 Pariston vaihtaminen*).
- laite näyttää oikeat mittayksiköt (metrijärjestelmä tai brittiläinen järjestelmä).

3.2 Sukelluksen aloittaminen

Suunto Elementum Aqua siirtyy **DIVE** (Sukellus) -tilaan, kun se on kosketuksissa veteen ja saavuttaa yli 0,6 metrin syvyyden. Näytössä näkyvä -symboli ilmaisee vesikosketuksen. Kun saavutat yli 1,2 metrin syvyyden, Suunto Elementum Aqua alkaa tallentaa sukellusaikaa automaattisesti.



3.3 Sukelluksen aikana

Sukelluksen aikana (yli 1,2 metrin syvyydessä) näkyvät seuraavat tiedot:

- sukellusaika (ensimmäinen rivi)
- nykyinen syvyys (toinen rivi)
- sukelluksen suurin syvyys (alarivi)
- veden lämpötila (ulkokehä)



3.4 Sukellusten välillä


Kun syvyys on alle 1,2 m, laite tallentaa sukellustiedot (lokin) kohtaan **MEMORY** (Muisti) ja alkaa laskea pinnallaoloaika.


Kun pinnallaoloajan laskeminen **DIVE** (Sukellus) -tilassa on alkanut, näyttöön tulee seuraavia tietoja:

- viimeisimmän sukelluksen sukellusaika (ensimmäinen rivi)
- nykyinen syvyys sen ollessa 1,2 - 0,3 m TAI pinnallaoloaika syvyyden ollessa 0,3 m tai vähemmän (toinen rivi)
- viimeisen sukelluksen suurin syvyys (alarivi).

Pinnallaoloaika on sukellusten välissä pinnalla vietetty aika. Pinnallaoloajan perusteella voit laskea, miten kauan sinun on odotettava, ennen kuin voit sukeltaa turvallisesti uudelleen (eli kunnes tyyppi on poistunut kehosta).



 **HUOMAUTUS:** Sukelluslokin vähimmäisaika on 15 sekuntia. Sitä lyhyempiä lokeja ei tallenneta. Kun **MEMORY** (Muisti) täyttyy, vanhin loki korvataan uusimmalla lokilla.

 **HUOMAUTUS:** Laskuri näyttää enintään 48 tunnin pinnallaoloajan. Sen jälkeen laskuri nollataan, samoin kuin sukellusaika ja viimeisimmän sukelluksen maksimisyvyys. Pinnallaoloaika ei tallenneta laitteen muistiin.

3.5 Sukelluslokien tarkasteleminen

Toimi seuraavasti.

1. Siirry kohtaan **MEMORY** (Muisti) pyörittämällä **TIME** (Aika) -tilassa [A]-painiketta. Uusin sukellusloki näkyy ensimmäisenä.
2. Selaa lokeja uusimmasta vanhimpaan pyörittämällä [A]-painiketta alaspäin. Selaa lokeja vanhimmasta uusimpaan pyörittämällä [A]-painiketta ylöspäin.
3. Poistu kohdasta **MEMORY** (Muisti) painamalla [B]-painiketta.




Sukelluslokityöt tallennetaan kohtaan **MEMORY** (Muisti). Jokaisella lokilla on oma muistipaikkansa, joka näkyy segmenttinä näytön ulkokehällä. Lokityöt on jaettu kahteen näkymään.

Ensimmäinen näkymä (kuva 2) sisältää seuraavat tiedot:

- päivän sukelluksen numero (ensimmäinen rivi)
- sukelluksen aloitusaika (toinen rivi)
- sukelluksen aloituspäivämäärä (alin rivi)

Toinen näkymä (kuva 3) sisältää seuraavat tiedot:

- sukellusaika (ensimmäinen rivi)
- suurin syvyys (alin rivi)


 **HUOMAUTUS:** **MEMORY** (Muisti) tallentaa enintään 14 lokia. Kun **MEMORY** (Muisti) on täynnä, vanhin loki korvataan uusimmalla lokilla.

4 HOITO JA HUOLTAMINEN

Käsittele laitetta varovasti. Älä kolauta sitä mihinkään äläkä pudota sitä.

Normaalioloissa laite ei kaippaa huoltoa. Käytön jälkeen: huuhtelee laite makealla vedellä ja miedolla saippualla ja puhdistaa se kostealla pehmeällä kankaalla tai säämiskällä.


Jos metallirannekkeen pituutta on säädettävä tai ranneke on vaihdettava, ota yhteyttä lähimpään kelloliikkeeseen rannekkeen oikeaa säätämistä varten.


 **HUOMAUTUS:** Älä käytä mitään puhdistusaineita tai liuottimia, sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.

Älä yritä korjata laitetta itse. Käänny valtuutetun Suunto-huollon, -maahantuojan tai -jälleenmyyjän puoleen korjausten ollessa tarpeen.

Suunto Elementum Aqua täyttää ISO-standardin 6425 vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että tuote on vesitiivis 200 metriin. Sade, suihku, uiminen tai muu normaali vesikosketus ei vaikuta laitteen toimintaan. Kellon painikkeita voidaan käyttää sukelluksissa ollessa.

4.1 Pariston vaihtaminen

Jos näyttöön tulee symboli  tai näyttö on himmeä, paristo kannattaa vaihtaa.

 **HUOMAUTUS:** Älä vaihda paristoa itse:
www.suunto.com/Support/Service-Centers/Service-Center-Locator/

5 TUOTTEEN TIEDOT

5.1 Tekniset tiedot

Yleistä

- Käyttölämpötila: -10 °C - +60 °C / -2°F - +140°F
- Säilytyslämpötila: -30 °C - +60 °C / -22°F - +140°F
- Vesitiiviys: 200 m / 600 ft (ISO 6425, EN 13319)
- Naarmutuksenkestävää safiirilasia
- Paristotyypit: CR 2032
- Pariston kesto: noin yksi vuosi normaalissa käytössä
- Suositeltava huoltoväli tarkkuuden tarkistamiseksi: kaksi vuotta tai 200 sukellusta sen mukaan, kumpi on ensin

Syvyysmittaus

- Käyttölämpötila: 0–40 °C / 32–104 °F
- Suurin käyttösyvyys: 80 m / 262 ft
- Syvyyden näyttöalue: 0–80 m / 0–262 ft
- Sukellusajan laskemisen aloitus- ja lopetusvyvyys: 1,2 m / 4 ft
- Virhemarginaali: +/-1,5 % koko asteikosta tai pienempi syvyyksissä 0–80 m / 0–262 ft
- Tarkkuus: 0,1 m / 0,3 ft
- Maksimisukellusaika: 99 h 59 min
- Muistilokien enimmäismäärä: 14

Lämpömittari

- Näyttöalue: 0–40 °C / 32–104 °F
- Tarkkuus: 1°C / 1°F

5.2 Tavaramerkki

Suunto Elementum Aqua, sen logot ja muut Suunto-tuotteiden nimet ovat Suunto Oy:n rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

5.3 Tekijänoikeudet

Copyright Suunto Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Suunto, Suunto-tuotenimet, niiden logot ja muut Suunto-tavaramerkit ja -nimet ovat Suunto Oy:n rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Tämä asiakirja sisältöineen on Suunto Oy:n omaisuutta. Asiakirja sisältää Suunto-tuotteiden toimintaan liittyviä tietoja, jotka on tarkoitettu vain Suunnon asiakkaiden käyttöön. Sisältöä ei saa käyttää eikä jaella mihinkään muihin tarkoituksiin eikä välittää, kopioida tai jäljentää millään tavalla ilman Suunto Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Pyrimme pitämään tässä asiakirjassa ilmoitetut tiedot täydellisinä ja tarkkoina. Emme kuitenkaan anna tästä välillistä tai välitöntä takuuta. Asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta. Tämän asiakirjan uusimman version voi ladata Web-osoitteesta www.suunto.com.

5.4 Patenti-ilmoitus

Tätä tuotetta suojaavat vireillä olevat patenttihakemukset.

5.5 Laitteen hävittäminen

Tämä laite tulee hävittää asianmukaisesti sähkö- ja elektroniikkaromun mukana. Laitetta ei saa hävittää sekajätteen mukana. Laite voidaan hävittää palauttamalla se lähimmälle Suunnon edustajalle.



6 TAKUU

SUUNNON RAJOITETTU TAKUU RANNETIETOKONEILLE, SUKELLUSTIETOKONEILLE, TARKKUUSINSTRUMENTEILLE, KELLOILLE, MERENKULKUKOMPASSEILLE JA MAASTOKOMPASSEILLE

Tämä rajoitettu takuu on voimassa 1.1.2008 alkaen.

Suunto takaa, että takuuajana Suunto tai Suunnon valtuutettu huoltoliike (jäljempänä huoltoliike) korjaa materiaali- tai valmistusviat veloituksetta valintansa mukaan joko a) korjaamalla tuotteen tai osat, b) vaihtamalla tuotteen tai osat tai c) hyvittämällä tuotteen ostohinnan tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti. Tämä rajoitettu takuu ei vaikuta kansalliseen lakiin perustuviin kuluttajan lakisäätöihin oikeuksiin.

Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen vain siinä maassa, josta tuote on hankittu, edellyttäen, että Suunto on tarkoittanut tuotteen myytäväksi kyseisessä maassa. Jos tuote on kuitenkin ostettu Euroopan unionin jäsenvaltiosta, Islannista, Norjasta, Sveitsistä tai Turkista ja Suunto on tarkoittanut tuotteen myytäväksi jossakin näistä maista, tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen kaikissa näissä maissa. Tuotteisiin mahdollisesti sisältyvät maakohtaiset elementit voivat rajoittaa takuupalvelua. Euroopan unionin, Islannin, Norjan, Sveitsin ja Turkin ulkopuolisissa maissa on saatavana takuupalvelua tuotteen ostomaan ulkopuolella, mikäli asiakas suostuu maksamaan palvelumaksun ja korvaamaan Suunnon tai huoltoliikkeen mahdolliset toimituskulut.

Takuuajaka

Takuuajaka alkaa siitä, kun alkuperäinen loppukäyttäjän asemassa oleva käyttäjä ostaa tuotteen vähittäismyynnistä. Takuuajaka vaihtelee tuotteen mukaan:

- a) kaksi (2) vuotta rannetietokoneille, sukellustietokoneille, tarkkuusinstrumenteille ja kelloille
- b) kymmenen (10) vuotta merenkulkukompasseille
- c) rajoitettu elinikäinen takuu maastokompasseille.

Yhden (1) vuoden takuu aika kaikkien tuotteiden kuluville osille ja lisävarusteille, mukaan lukien ladattavat akut, laturit, telakointiasemat, rannehihnat, kaapelit ja letkut (mutta ei rajoittuen näihin, riippumatta siitä, kuuluvatko ne rannetietokoneen myyntipakkaukseen vai eivät).

Kansallisten lakien sallimissa rajoissa tuotteen edelleenmyynti tai Suunnon valtuuttama korjaus tai vaihto ei pidennä eikä uudista takuu-aikaa eikä muutoinkaan vaikuta siihen. Takuu-aikana korjattuja tai vaihdettuja osia koskee kuitenkin jäljellä oleva alkuperäinen takuu-aika tai kolmen (3) kuukauden takuu korjauksesta tai vaihdosta lukien sen mukaan, kumpi näistä on pidempi.

Poikkeukset ja rajoitukset

Tämä rajoitettu takuu ei kata

1. a) tavallista kulumista, b) varomattoman käsittelyn aiheuttamia vikoja (esimerkiksi terävien esineiden, taipumisen, puristumisen, putoamisen ym. aiheuttamat viat) eikä c) vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat tuotteen väärinkäytöstä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä
2. käyttöoppaita ja kolmannen osapuolen ohjelmistoja (vaikka ne olisi pakattu tai myyty yhdessä Suunto-laitteen kanssa), asetuksia, sisältöä tai tietoja, riippumatta siitä, ovatko ne sisältyneet vai onko ne ladattu tuotteeseen tai ovatko ne tulleet tuotteeseen asennuksen, kokoonpanon tai toimituksen yhteydessä tai jossakin muussa toimitusketjun vaiheessa tai onko käyttäjä muutoin hankkinut ne

3. vikoja tai väitettyjä vikoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuotetta on käytetty yhdessä jonkin muun kuin Suunnon valmistaman tai toimittaman tuotteen, lisävarusteen, ohjelmiston ja/tai palvelun kanssa tai liitetty sellaiseen, tai siitä, että tuotetta on käytetty muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen
4. vaihdettavia paristoja.

Tämä rajoitettu takuu ei ole täytäntöönpanokelpoinen, jos

1. joku muu kuin Suunto tai huoltoliike on avannut tuotteen tai muuttanut tai korjannut sitä
2. tuotetta on korjattu valtuuttamattomilla varaosilla
3. tuotteen sarjanumero on poistettu, pyyhitty, sotkettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi millä tahansa tavalla, jonka Suunto yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo täyttävän tämän kohdan ehdot
4. tuote on ollut alttiina kemiallisten tuotteiden vaikutukselle, mukaan lukien hyönteismyrkyt (mutta ei rajoittuen niihin).

Suunto ei takaa tuotteen toiminnan keskeytyksettömyyttä eikä häiriöttömyyttä eikä sitä, että tuote toimisi jonkin kolmannen osapuolen toimittaman laitteen tai ohjelmiston kanssa.

Suunnon takuupalvelun käyttäminen

Muistathan rekisteröidä tuotteesi osoitteessa www.suunto.com. Säästä myös ostosite ja rekisteröintikortti. Suunnon takuupalvelun käyttö saattaa edellyttää kyseisiä asiakirjoja.

Ennen takuupalvelun pyytämistä tutustu osoitteessa www.suunto.com tai tuotteen käyttöoppaassa oleviin tukitietoihin.

Jos tämän rajoitetun takuun mukainen takuuvaatimus vaikuttaa olevan tarpeen, palauta rannetietokone osoitteessa www.suunto.com olevan

Suunto-palvelupyynnön kautta tai ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Suunto-jälleenmyyjään. Muut tämän rajoitetun takuun mukaiset tuotteet: ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Suunto-jälleenmyyjään, jonka yhteystiedot ovat Suunnon Web-sivuilla osoitteessa www.suunto.com, tai soita Suunnon puhelintukeen numeroon +358 2 284 1160 (numero voi olla maksullinen), niin saat lisätietoja ja -ohjeita takuuvaatimuksen tekemisestä. Maksa rahti ennakolta, kun palautat tuotteen lähettämällä sen paikalliselle valtuutetulle Suunnon jälleenmyyjälle.

Muita tärkeitä tietoja

Älä unohda tehdä varmuuskopioita tuotteeseen tallennetusta tärkeästä sisällöstä ja tiedoista, sillä sisältö ja tiedot voivat tuhoutua tuotteen korjauksen tai vaihdon yhteydessä. Suunto tai huoltoliike ei ole vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu sisällön tai tietojen katoamisesta, vahingoittumisesta tai vääristymisestä tuotteen korjauksen tai vaihdon yhteydessä.

Jos tuote tai sen osa vaihdetaan, vaihdetusta esineestä tulee Suunnon omaisuutta. Jos tuotteesta suoritetaan takaisinmaksu, kyseinen tuote on palautettava huoltoliikkeeseen, sillä siitä tulee Suunnon ja/tai huoltoliikkeen omaisuutta.

Vastuun rajoitus

Sovellettavan pakottavan lain sallimissa enimmäisrajoissa tämä rajoitettu takuu on asiakkaan ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino, ja se korvaa kaikki muut suorat tai epäsuorat takuut. Suunto ei vastaa erityisistä, liitännäisistä, rangaistusluonteisista eikä välillisistä vahingoista, mukaan lukien odotettujen tuottojen tai voittojen menetys, säästöjen tai liikevaihdon menetys, tietojen menetys, rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset, tuotteen tai siihen liittyvien

laitteiden menetys, pääomakustannukset, korvaavan laitteen tai apuvälineen kustannukset, käyttämättömyysaika, kolmansien osapuolten, mukaan lukien asiakkaiden, vaatimukset ja omaisuusvahingot, jotka aiheutuvat tuotteen ostamisesta tai käyttämisestä tai takuun rikkomisesta, sopimusrikkomuksesta, laiminlyönnistä, oikeudenloukkauksesta tai muusta juridisesta tai kohtuudenmukaisesta teoriasta, vaikka Suunto olisi tiennyt tällaisen vahingon todennäköisyydestä. Suunto ei ole vastuussa rajoitetun takuun mukaisen palvelun toimituksessa ilmenevästä viiveestä eikä käytön menetyksestä siltä ajalta, kun tuote on korjattavana.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. AUSTRALIA +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 720 883 104
CANADA +1 800 267 7506
CHINA +86 010 84054725
FINLAND +358 9 4245 0127
FRANCE +33 4 81 68 09 26
GERMANY +49 89 3803 8778
ITALY +39 02 9475 1965
JAPAN +81 3 4520 9417
NETHERLANDS +31 1 0713 7269
NEW ZEALAND +64 9887 5223
RUSSIA +7 499 918 7148
SPAIN +34 91 11 43 175
SWEDEN +46 8 5250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK +44 20 3608 0534
USA +1 855 258 0900