


SUUNTO LUMI

PIKAOPAS

TILAT JA NÄKYMÄT

AIKA

- tyhjä
- viikonpäivä
- päivämäärä
- sekunnit
- kaksoisaika
- auringon nousu- ja laskuajat
- sekuntikello
- päivälaskuri



KOMPASSI

- tyhjä
- suuntima asteina
- aika

ALTI & BARO



korkeusmittari

- tyhjä
- lokitallennin
 - korkeusero
 - nousu
 - lasku
- lämpötila
- korkeuseromittari
- aika



barometri

- tyhjä
- lämpötila
- lokitallennin
- aika



VALIKON SISÄLTÖ

memory

- log totals
- logs

time

- alarm
- time
- dual time

date

- day counter
- date

sunrise

- location
- region
- city

alti-baro

- reference
- profile
- storm alarm

compass

- declination

general

- button tones
- tone guides
- units
- language

NÄYTÖN SYMBOLIT

AUTO Automaattinen käyttöprofiili

↖ Kompassin suuntanuoli

MENU Valikon symboli



Säänmuutosten ilmaisin

poistu



siirry ylös / lisää



siirry / valitse



takaisin



siirry alas / vähennä



log Lokitietojen tallennus käytössä



Painike on lukittu



Varoitus - Pariston lataus lopussa



Hälytys on aktivoitu

1 Suunto Lumi lyhyesti	3
2 Suunto Lumi -käsikirjat	4
3 Näin pääset alkuun	5
Perusasetukset	5
Tilat	5
Näkymät	6
Menu	7
4 Suunnon asiakaspalvelu	9

1 SUUNTO LUMI LYHYESTI

Suunto Lumi -laitteessa korkeusmittari, barometri ja elektroninen kompassi on yhdistetty laadukkaaksi, toimivaksi kokonaisuudeksi. Rannetietokone on myös tavallinen kello, sekuntikello tai kalenteri!

Suunto Lumi -laitteessa on mukana aikaisempien rannetietokoneidemme toimintoja, mutta siinä on myös useita uusia ominaisuuksia, jotka erottavat sen muista. Laite on muotoiltu erityisesti naisen ranteeseen sopivaksi. Lisäsimme siihen myös näppäriä uusia toimintoja, kuten päivälaskurin.

Suunto Lumi on niin monipuolinen ja tyylikäs, että sitä voi käyttää missä vain – kaupungilla, retkillä, päivällä ja iltariennoissa. Se sopii myös sisäkäyttöön – voit vaikka luovia sen avulla ruuhkaisessa tavaratalossa! Toivomme, että nautit uudesta rannetietokoneesta yhtä paljon kuin me nautimme sen suunnittelemisesta!

Suunto Lumi on tehty kaikille meille urheilullisille, seikkailua rakastaville naisille, jotka haluamme harrastukseltamme vielä enemmän!

2 SUUNTO LUMI -KÄSIKIRJAT

Saat parhaan hyödyn kaikista Suunto Lumin toiminnoista, kun tutustut ensin käsi kirjoihin. Käsi kirjoja on kaksi:

Käsi kirja 1: Pikaopas on nimensä veroinen – se sisältää lyhyet yleisohjeet Suunto Lumi -rannetietokoneen käyttöön. Pikaoppaassa neuvotaan valikoissa liikkuminen, esitellään käyttöliittymän perusrakenne piirrosten avulla ja opastetaan käytön alkuun. Suunto Lumin perusominaisuuksiin kannattaa tutustua ensin Pikaoppaan avulla, ennen kuin alat perehtyä laitteeseen tarkemmin.

Käsi kirja 2: Käyttöohjeessa Suunto Lumin ominaisuudet ja käyttö selitetään yksityiskohtaisesti. Laitteen toiminnot esitellään havainnollisten esimerkkien avulla.

Painikkeiden nimet ovat sulkeiden sisällä, ja valikkovaihtoehdot on lihavoitu. Laitteen näytössä aktiiviset valikkovaihtoehdot näkyvät sulkeissa.

- Pikaoppaan lukeminen kestää noin 15 minuuttia = kupillinen vihreää teetä
- Käyttöohjeen lukemiseen menee noin 30 minuuttia = pannullinen vihreää teetä

Tutustu rauhassa eri ominaisuuksiin ja toimintoihin. Kun olet tullut tutuksi Suunto Lumi -rannetietokoneesi kanssa, et enää lähde ulos ilman sitä!


3 NÄIN PÄÄSET ALKUUN

Perusasetukset

Ota Suunto Lumi esiin, niin aloitetaan!

Käynnistä Suunto Lumi painamalla mitä tahansa painiketta. Ensimmäinen on valittava muutamia perusasetuksia: mittayksiköt, kieli, aika ja päivämäärä. Voit siirtyä asetuksesta toiseen painamalla [Mode]-painiketta (oikealla keskellä).

[View]-painiketta (vasemmalla alhaalla) painamalla voit halutessasi palata edellisiin asetuksiin. Voit muuttaa asetuksia painamalla [Up]-painiketta (oikealla ylhäällä) ja [Down Light] -painiketta (oikealla alhaalla). Vahvista valitsemasi asetukset painamalla [Mode]-painiketta. Kun olet syöttänyt tiedot, Suunto Lumi on valmis seikkailuun kanssasi!



👉 HUOMAUTUS: Jotta mittauslukemat olisivat luotettavia, sinun on asetettava myös korkeusmittari, barometri ja kompassi. Käyttöohjeessa neuvotaan, miten se tehdään.

Tilat


Suunto Lumi -laitteessa on kolme päätoimintoa. Niitä kutsutaan tiloiksi: **TIME**, **ALTI & BARO** ja **COMPASS**. **TIME**-tilassa on erilaisia aikaan liittyviä toimintoja,

korkeusmittari- ja barometritoiminnot ovat **ALTI & BARO** -tilassa ja **COMPASS**-tilassa käytössäsi on digitaalinen kompassi, jonka avulla voit suunnistaa. Valittu tila näkyy alleviivattuna. Päätilasta toiseen voi siirtyä painamalla [Mode]-painiketta (oikealla keskellä). Kokeile! Käyttöohjeessa kerrotaan lisää tiloista.




Näkymät

Jokaiseen tilaan liittyy näkymiä, joihin pääset painamalla [View]-painiketta (vasemmalla alhaalla). Näkymät näkyvät näytön alaosassa. Niissä on valittuun tilaan liittyvää lisätietoa, esimerkiksi sekunnit **TIME**-tilassa.




Jotkin näkymät ovat interaktiivisia. Suunto Lumi -laitteessa on kolme interaktiivista näkymää: sekuntikello **TIME**-tilassa sekä lokitalennin ja korkeuseromittain **ALTI & BARO** -tilassa. Interaktiiviset näkymät käynnistyvät, pysähtyvät ja käynnistyvät uudelleen [Start Stop] -painikkeesta (vasemmalla

ylhäällä). Nollaa näkymä painamalla [Up]-painiketta (oikealla ylhäällä), kunnes näkymä tyhjenee. Siirry **TIME**-tilaan ja kokeile!


 **VINKKI:** Mahdolliset lisätiedot vierivät näytössä automaattisesti. Saat ne takaisin näkyviin, kun valitset uudelleen tilan näkymän.

Menu

MENUssa voit muuttaa arvoja ja yleisiä käyttöasetuksia sekä katsella lokeja ja lokien yhteenvedoja. Voit siirtyä **MENU**un painamalla [Mode]-painiketta (oikealla keskellä) kaksi sekuntia **TIME**-, **ALTI & BARO**- tai **COMPASS**-tilassa. Kaikki **MENU**ssa tekemäsi muutokset tulevat heti voimaan.



Poistu **MENU**sta painamalla vasemmalla ylhäällä olevaa [Start Stop] -painiketta. Kun **MENU**sta voi poistua, näytössä näkyy "X" [Start Stop] -painikkeen vieressä. Siirry **MENU**un ja kokeile!





VINKKI: Voit sytyttää taustavalon missä tahansa tilassa painamalla [Down Light] -painiketta (oikealla alhaalla). Taustavalo sammuu automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Jos haluat käyttää taustavaloa **MENU**ssa, se on sytytettävä **TIME**-, **ALTI & BARO**- tai **COMPASS**-tilassa, ennen kuin siirryt **MENU**un. Taustavalo sammuu, kun poistut **MENU**sta.

4 SUUNNON ASIAKASPALVELU

Jos sinulla on kysyttävää tai jos jotakin toimintoa on vaikea käyttää, ota yhteyttä Suunnon asiakaspalveluun. Osoitteessa www.suunto.com on tarjolla opastusta, käyttöohjeiden päivitettyjä versioita ja muuta tietoa. Apua kannattaa ensimmäiseksi etsiä sieltä.

Maailmanlaajuinen puhelintuki	+358 2 284 11 60
Suunto USA	+1 (800) 543 9124
Suunto Kanada	+ 1 (800) 776 7770
Suunnon Web-sivut	www.suunto.com




SUUNTO

www.suunto.com

Copyright © Suunto Oy 6/2007, 9/2007.
All rights reserved.