

SUUNTO AQUA

คู่มือการใช้งาน

1. เจตนาในการใช้งาน.....	4
2. ความปลอดภัย.....	5
3. เริ่มต้น.....	6
3.1. ปุ่ม.....	6
3.2. ไมโครโฟน.....	7
3.3. การเชื่อมต่อ Bluetooth.....	7
3.4. การจับคู่.....	8
3.4.1. การสื่อสารระยะใกล้ (NFC).....	8
3.5. แอป Suunto.....	8
3.6. การสวมหูฟัง.....	8
4. คุณลักษณะ.....	10
4.1. ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ.....	10
4.2. โหมดเสียง.....	10
4.3. เพลงออฟไลน์.....	11
4.4. การปรับแต่งปุ่ม.....	11
4.5. แสดงความคิดเห็นด้วยเสียง.....	11
4.6. การเชื่อมต่อสองอุปกรณ์.....	12
5. การตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว.....	13
5.1. การแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าของคอ.....	13
5.2. การประเมินการเคลื่อนไหวของคอ.....	13
5.3. การประเมินการกระโดด.....	13
6. การติดตามการออกกำลังกาย.....	15
6.1. การว่ายน้ำ.....	15
7. การตั้งค่า.....	16
7.1. ข้อมูลอุปกรณ์.....	16
7.2. การอัปเดตซอฟต์แวร์.....	16
7.3. การรีเซ็ตหูฟัง.....	16
8. แบตเตอรี่และการชาร์จ.....	17
9. การดูแลและให้บริการ.....	18
9.1. แนวทางการใช้งาน.....	18
9.2. การกำจัดทิ้ง.....	18
10. อ้างอิง.....	19
10.1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ.....	19
10.2. CE.....	19

1. เจตนาในการใช้งาน

หูฟัง Suunto Aqua เป็นหูฟังที่รองรับระบบ Bluetooth[®] ไร้สายซึ่งออกแบบและผลิตขึ้นมาสำหรับการว่ายน้ำและกีฬากลางแจ้ง ด้วย Suunto Aqua คุณ
สามารถฟังเพลงและโทรออกระหว่างออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือมีสมาธิอย่างเต็มที่ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกิจกรรมสันทนาการเท่านั้น

2. ความปลอดภัย

ประเภทของข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



คำเตือน: - นำมาใช้ร่วมกับขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต



ข้อควรระวัง: - นำมาใช้ร่วมกับขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ: - นำมาใช้เพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ



เคล็ดลับ: - นำมาใช้สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คุณสมบัติและฟังก์ชันของอุปกรณ์

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



คำเตือน: อาจเกิดการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวหนังได้เมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนัง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตาม หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และรีบปรึกษาแพทย์ทันที



คำเตือน: ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายเสมอ การออกกำลังกายที่หักโหมเกินไปอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้



คำเตือน: ผลิตภัณฑ์และบริการ Suunto มีไว้เพื่อการใช้งานเชิงนันทนาการเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ใดๆ



คำเตือน: การสวมหูฟังอาจส่งผลต่อความสามารถในการได้ยินสิ่งรอบข้าง ควรใช้หูฟังอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก



คำเตือน: ก่อนทำการชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีของเหลวตกค้างอยู่ในพอร์ตชาร์จของหูฟัง ของเหลวที่พอร์ตชาร์จทำให้วงจรของหูฟังเสียหาย



คำเตือน: อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงมีพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนองอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติและเพิ่มความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต



คำเตือน: แม้ว่าหูฟังจะกันน้ำได้ แต่อย่าชาร์จหูฟังในขณะที่เปียก การชาร์จหูฟังที่เปียกอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายชาร์จและหูฟังแห้งก่อนที่จะทำการชาร์จหูฟัง



ข้อควรระวัง: ใช้สายชาร์จที่ให้มาพร้อมกับแบตเตอรี่สำรองทุกครั้งที่จะชาร์จ Suunto Aqua ของคุณ



ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารทำความสะอาดใดๆ กับผลิตภัณฑ์เพราะอาจทำให้ผิวสัมผัสเสียหายได้



ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกำจัดแมลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์เพราะอาจทำให้ผิวสัมผัสเสียหายได้



ข้อควรระวัง: ห้ามกระแทกหรือทำผลิตภัณฑ์ตกหล่นเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้



หมายเหตุ: ห้ามทิ้งอุปกรณ์ แต่ให้จัดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



หมายเหตุ: ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นทุกครั้งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์กลางแจ้งและเมื่อใช้ขณะอยู่กับคนอื่น ๆ




หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิธีใช้หูฟังและข้อจำกัดของหูฟังโดยการอ่านเอกสารฉบับพิมพ์ทั้งหมดและคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ โปรดจำไว้เสมอว่า คุณมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณเอง

3. เริ่มต้น

3.1. ปุ่ม

Suunto Aqua มีปุ่มสามปุ่มที่คุณสามารถใช้เพื่อสลับเพลง ปรับระดับเสียง และรับสายหรือวางสายโทรศัพท์ได้



1. ปุ่มมัลติฟังก์ชัน
2. ปุ่ม [○▷]
3. ปุ่ม [◀]

ฟังก์ชันปุ่มตามคำเริ่มต้นมีดังต่อไปนี้:

การเปิด/ปิดอุปกรณ์

- กดปุ่ม [○▷] ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดอุปกรณ์

การฟังรายการเสียง

- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มหรือหยุดเล่นรายการเสียง
- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสองครั้งเพื่อข้ามไปยังแทร็กถัดไป
- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสามครั้งเพื่อกลับไปยังแทร็กก่อนหน้า
- กดปุ่ม [○▷] เพื่อเพิ่มระดับเสียง
- กดปุ่ม [◀] เพื่อลดระดับเสียง
- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและปุ่ม [○▷] พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อสลับโหมดเสียง

การโทรออก

- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้งเพื่อรับสายหรือวางสาย
- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้เพื่อปฏิเสธสาย
- กดปุ่ม [○▷] เพื่อเพิ่มระดับเสียง
- กดปุ่ม [◀] เพื่อลดระดับเสียง

การปรับการตั้งค่าเมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่

- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและกดปุ่ม [◀] พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ
- กดปุ่ม [◀] และปุ่ม [▶] พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเปิดใช้งานการติดตามการออกกำลังกาย (โหมดกีฬาเริ่มต้นคือการว่ายน้ำในสระ)
- ในโหมดการจับคู่ กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและปุ่ม [▶] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์
- กดปุ่ม [◀] ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อสลับระหว่างโหมด Bluetooth และโหมดเพลงออฟไลน์
- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเปิดใช้งานผู้ช่วยเสียงบนโทรศัพท์ของคุณ

ในขณะชาร์จ

- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที เพื่อคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน




เคล็ดลับ: คุณสามารถปรับแต่งฟังก์ชันของปุ่มได้ในแอป Suunto โปรดดู 4.4. การปรับแต่งปุ่ม

3.2. ไมโครโฟน

Suunto Aqua ของคุณมาพร้อมกับไมโครโฟนคู่และเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม (ENC) คุณสมบัติเหล่านี้รับประกันว่าการโทรของคุณจะมีคุณภาพเสียงที่ดี แม้ในสภาวะที่มีเสียงดัง

ไมโครโฟนจะอยู่ที่ตำแหน่งทางด้านขวาของหูฟัง:



1. ไมโครโฟนคู่

3.3. การเชื่อมต่อ Bluetooth

หูฟัง Suunto Aqua ของคุณสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่าน Bluetooth คุณสามารถจับคู่ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สามารถเล่นรายการเสียงได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทวอตช์ แท็บเล็ต ฯลฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดูที่ 3.4. การจับคู่

คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth สองเครื่องพร้อมกันได้ โปรดดู 4.6. การเชื่อมต่อสองอุปกรณ์

หากคุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อหูฟังและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถทำได้บนอุปกรณ์ที่จับคู่ในการตั้งค่า Bluetooth คุณมีสองทางเลือก วิธีการทำให้หูฟังอยู่ในรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์ที่จับคู่และให้การเชื่อมต่ออีกครั้งได้รวดเร็ว ทำได้โดยเพียงแค่ตัดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์นั้นๆ หากคุณต้องการลบหูฟังออกจากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์ที่จับคู่โดยสมบูรณ์ ให้ลบหูฟังออกจากรายการการเชื่อมต่อ Bluetooth ในกรณีนี้ หากต้องการใช้หูฟังและอุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้ง คุณต้องเริ่มการจับคู่ใหม่ตั้งแต่ต้น



หมายเหตุ: หากคุณเคลื่อนที่ออกนอกกระบวนการเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นเวลานานกว่า 3 นาทีขณะสวม Suunto Aqua หูฟังและอุปกรณ์ที่จับคู่จะตัดการเชื่อมต่อออกจากกัน

เมื่อการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างหูฟังและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ขาดหาย Suunto Aqua จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อหูฟังอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้งอย่างรวดเร็ว

เมื่อหูฟังและอุปกรณ์ที่จับคู่ถูกตัดการเชื่อมต่อนานกว่า 1 ชั่วโมง หูฟังจะปิดโดยอัตโนมัติ

3.4. การจับคู่

ก่อนที่คุณจะใช้ Suunto Aqua ของคุณเป็นครั้งแรก คุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้ก่อน

1. กดปุ่ม [○>] ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดหูฟังและเข้าสู่โหมดจับคู่
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Bluetooth บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่กับ Suunto Aqua ด้วย
3. ภายใต้การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เปิดรายการอุปกรณ์ใกล้เคียง
4. ค้นหา Suunto Aqua หูฟังในรายการและจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์

เมื่อการจับคู่สำเร็จ หูฟังจะมีเสียงและหลอดไฟ LED จะดับลง

3.4.1. การสื่อสารระยะใกล้ (NFC)

Suunto Aqua ของคุณสามารถจับคู่กับโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้ NFC

เมื่อหูฟังเปิดอยู่ ให้วางหูฟังทางด้านซ้ายโดยมีโลโก้ NFC ใกล้กับส่วนของโทรศัพท์มือถือที่ตำแหน่งชิป NFC ข้อความป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อเสนอให้จับคู่โทรศัพท์กับ Suunto Aqua

3.5. แอป Suunto

ด้วยแอป Suunto บนโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเสริมประสบการณ์ในการใช้งาน Suunto Aqua ของคุณได้ จับคู่หูฟังของคุณกับแอปมือถือเพื่อปรับแต่งปุ่มระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ โหมดเสียง การเชื่อมต่อ และอื่นๆ อีกมากมาย


วิธีการปรับการตั้งค่าหูฟังในแอป Suunto:

1. จับคู่หูฟัง Suunto Aqua กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่าน Bluetooth โปรดดูที่ 3.4. การจับคู่
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Suunto ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้จาก App Store, Google Play หรือร้านค้าแอปมากมายที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน
3. เปิดแอป Suunto ในโทรศัพท์
4. แอปจะเชื่อมต่อกับหูฟังของคุณโดยอัตโนมัติ
5. ไปที่โปรไฟล์ของคุณในแอป Suunto และเปิดเมนูหูฟังเพื่อปรับการตั้งค่าผลิตภัณฑ์

3.6. การสวมหูฟัง

หูฟัง Suunto Aqua เป็นหูฟังที่นำเสียงผ่านการสั่นสะเทือนของกระดูกในลักษณะแบบเปิดหู ช่วยให้หูฟังสามารถเสียงและยังคงได้ยินเสียงรอบข้างระหว่างออกกำลังกาย

เพื่อประสบการณ์ที่เหมาะสม ให้สวมหูฟังไว้ที่ด้านหลังศีรษะ โดยเกี่ยวตะขอไว้กับหูเพื่อให้ทรานสดิวเซอร์อยู่ด้านหลังหน้าใบหู ให้ด้านหลังของหูฟังขนานกับพื้น



ไม่ว่าคุณกำลังว่ายน้ำในสระหรือวิ่งบนเส้นทางที่ขรุขระ หูฟังจะค้างอยู่บนศีรษะของคุณอย่างมั่นคง ด้วยน้ำหนักที่เบาและลักษณะแบบเปิดหู ทำให้ใช้งานหูฟังนี้ได้สบายเป็นเวลาหลายชั่วโมง คุณสามารถสวมหูฟังพร้อมกับหมวกว่ายน้ำ หมวกกันน็อกจักรยาน และแม้แต่ได้หมวกบินนี้ด้วย



หมายเหตุ: เพื่อประสบการณ์เสียงที่ดียิ่งขึ้นขณะว่ายน้ำ แท้ก็เกอหูฟังจะมีที่อุดหูมาให้ด้วยหนึ่งคู่

4. คุณลักษณะ

4.1. ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ


ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะเป็นฟังก์ชันสำหรับการใช้งานแบบแฮนด์ฟรีที่สะดวกสบาย ด้วยการพยักหน้าและส่ายหน้า คุณสามารถสลับระหว่างแทร็กเสียงและรับสายหรือปฏิเสธสายได้

วิธีการใช้ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ คุณต้องเปิดฟังก์ชันนี้ คุณสามารถเปิดระบบนี้ได้ในแอป Suunto หรือโดยกดปุ่มมัลติฟังก์ชันและกดปุ่ม [<] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที

หลังจากเปิดใช้งานระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ คุณจะสามารถควบคุมการเล่นรายการเสียงและการโทรโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ ขณะฟังเพลงอยู่ ให้ส่ายหน้าสองครั้งเพื่อสลับไปยังเพลงถัดไป เมื่อคุณมีสายเรียกเข้าขณะสวมหูฟัง ให้พยักหน้าสองครั้งเพื่อรับสายหรือส่ายหน้าสองครั้งเพื่อปฏิเสธสาย



หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณหันศีรษะในมุมกว้างเพียงพอและเคลื่อนไหวได้สำเร็จภายใน 1 วินาที



พักอย่างน้อย 5 วินาทีระหว่างการสั่งการต่างๆ



หมายเหตุ: หากคุณใช้ฟังก์ชันระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะระหว่างการออกกำลังกาย อาจส่งผลให้เกิดการเรียกใช้งานที่ผิดพลาดได้ เราขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของฟังก์ชันระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้กับกิจกรรมเฉพาะของคุณ



หมายเหตุ: ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ของหูฟังเร็วขึ้น และเมื่อเปิดเครื่อง แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานลดลงประมาณ 15%



คำเตือน: ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะเป็นเพียงเครื่องมือช่วยการทำงานเท่านั้น โปรดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ อย่าใช้ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะเพียงอย่างเดียวเมื่อทำกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องให้ความสนใจอย่างเต็มที่และการควบคุมด้วยตนเอง

4.2. โหมดเสียง

คุณสามารถเลือกโหมดเสียงต่างๆ ได้เมื่อสวมหูฟัง Suunto Aqua ของคุณมีโหมดเสียงปกติสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกายเบาๆ โหมดเสียงที่มีระดับเสียงที่สูงขึ้นสำหรับการฝึกกลางแจ้งและในสภาวะที่มีเสียงดัง และโหมดเสียงได้น้ำสำหรับการว่ายน้ำ เลือกโหมดที่ให้การใช้งานที่ดีที่สุดในการสนทนาของคุณ



หมายเหตุ: เสียงรบกวนอาจเกิดขึ้นที่ระดับเสียงสูง

ขณะกำลังฟังรายการเสียง คุณสามารถสลับโหมดเสียงได้โดยกดปุ่มมัลติฟังก์ชันและกดปุ่ม [O >] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที หากคุณติดตั้งแอป Suunto ในโทรศัพท์ คุณจะสามารถเปลี่ยนโหมดเสียงในแอปได้



คำเตือน: การใช้หูฟังในระดับเสียงสูงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยินและเสียงผิดเพี้ยนได้



คำเตือน: การสวมหูฟังอาจส่งผลต่อความสามารถในการได้ยินสิ่งรอบข้าง ควรใช้หูฟังอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก

4.3. เพลงออฟไลน์

หูฟัง Suunto Aqua ของคุณสามารถจัดเก็บเพลงแบบออฟไลน์ได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถฟังเพลงได้แม้ในขณะที่หูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ เช่น ขณะว่ายน้ำ

วิธีการถ่ายโอนเพลงไปยังหูฟังของคุณ ให้เชื่อมต่อหูฟังกับแบตเตอรี่สำรอง และเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำรองเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับด้วยสาย USB (Type-C) ที่ให้มาในแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ เปิดไฟล์คอร์ทเพลงของหูฟังในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือและคัดลอกไฟล์เสียงไปไว้ที่ตำแหน่งนั้น Suunto Aqua สามารถจัดเก็บเพลงได้ประมาณ 8,000 เพลง และรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: MP3, FLAC, WAV, AAC, M4A, APE, WMA

วิธีการสลับจากโหมด Bluetooth ไปยังโหมดเพลงออฟไลน์ให้กดปุ่ม [<] ค้างไว้ 3 วินาที คุณสามารถสลับระหว่างโหมดเพลงในแอป Suunto ได้ ในแอปคุณสามารถควบคุมเพลงและสร้างเพลย์ลิสต์ได้เช่นกัน



หมายเหตุ: เพลงที่มีลิขสิทธิ์ 10 เพลงจะถูกเก็บไว้ในไฟล์คอร์ทเพลงออฟไลน์ของหูฟังโดยค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถคัดลอกหรือลบเพลงเหล่านี้ได้



หมายเหตุ: โหมดเพลงออฟไลน์จะทำให้แบตเตอรี่ของหูฟังหมดเร็วขึ้น คุณสามารถฟังเพลงออฟไลน์ได้ประมาณ 6 ชั่วโมงด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว

4.4. การปรับแต่งปุ่ม

คุณสามารถปรับแต่งฟังก์ชันของปุ่มหูฟังได้จากเมนูการปรับแต่งปุ่มในแอป Suunto ดูฟังก์ชันของปุ่มปัจจุบันทั้งหมดที่มีอยู่ในเมนูการปรับแต่งปุ่ม และสร้างปุ่มลัดที่ง่ายและสะดวกสำหรับฟังก์ชันของหูฟังที่คุณชื่นชอบ



หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดชุดปุ่มให้กับฟังก์ชันใหม่ ฟังก์ชันที่เคยจับคู่กับชุดปุ่มที่กำหนดไว้จะไม่มีปุ่มลัดใดๆ

4.5. แสดงความคิดเห็นด้วยเสียง

หากคุณมีนาฬิกา Suunto ที่มีระบบแสดงความคิดเห็นด้วยเสียง คุณสามารถรับความคิดเห็นด้วยเสียงพร้อมข้อมูลอันมีค่าระหว่างการออกกำลังกาย ความคิดเห็นสามารถช่วยคุณติดตามความคืบหน้าและให้คำขวัญที่มีประโยชน์ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกความคิดเห็นที่คุณเลือก แสดงความคิดเห็นด้วยเสียงมาจากโทรศัพท์ของคุณ ดังนั้นนาฬิกาและหูฟังของคุณต้องจับคู่กับแอป Suunto

วิธีเปิดใช้งานการแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงบนนาฬิกาของคุณก่อนออกกำลังกาย:

1. ก่อนเริ่มออกกำลังกาย ให้เลื่อนลงและเลือก **แสดงความคิดเห็นด้วยเสียง**
2. สลับเปิด **แสดงความคิดเห็นด้วยเสียงจากแอป**
3. เลื่อนลงและเลือกแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงที่ต้องการเปิดใช้งาน โดยสลับเปิด/ปิด
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังของคุณเปิดอยู่และจับคู่กับแอป Suunto แล้ว
5. ย้อนกลับไปที่และเริ่มออกกำลังกายตามปกติ

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงต่างๆ ในระหว่างการออกกำลังกาย โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกความคิดเห็นด้วยเสียงที่คุณเปิดใช้งาน

วิธีเปิดใช้งานการแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงบนนาฬิกาของคุณระหว่างออกกำลังกาย:

1. กดปุ่มบนเพื่อหยุดการออกกำลังกายชั่วคราว
2. เลือก **ตัวเลือก**
3. เลื่อนลงและเลือก **แสดงความคิดเห็นด้วยเสียง**
4. สลับเปิด **แสดงความคิดเห็นด้วยเสียงจากแอป**

- เลื่อนลงและเลือกแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงที่ต้องการเปิดใช้งาน โดยสลับเปิด/ปิด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังของคุณเปิดอยู่และจับคู่กับแอป Suunto แล้ว
- ย้อนกลับแล้วออกกำลังกายต่อ

4.6. การเชื่อมต่อสองอุปกรณ์

คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟัง Suunto Aqua ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth สองเครื่องพร้อมกันได้ ด้วยความช่วยเหลือของฟังก์ชันการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์ คุณสามารถสลับไปใช้โทรศัพท์ของคุณและรับสายได้อย่างง่ายดายในขณะที่กำลังฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจับคู่หูฟังของคุณกับอุปกรณ์สองเครื่อง:

- หากหูฟังเปิดอยู่ ให้ปิดหูฟังก่อน
- กดปุ่ม [○▷] ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดหูฟังและเข้าสู่โหมดจับคู่
- ในขณะที่หลอดไฟ LED สีแดงกะพริบ ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและกดปุ่ม [○▷] พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์ หูฟังจะมีเสียงเมื่อเปิดฟังก์ชันนี้
- ภายใต้การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องที่หนึ่ง ให้เปิดรายการอุปกรณ์ใกล้เคียง
- ค้นหา Suunto Aqua ในรายการและจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์ที่หนึ่ง
- ปิดหูฟังของคุณ
- กดปุ่ม [○▷] ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดหูฟังอีกครั้งและเข้าสู่โหมดจับคู่
- ภายใต้การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องที่สอง ให้เปิดรายการอุปกรณ์ใกล้เคียง
- ค้นหา Suunto Aqua ในรายการและจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์ที่สอง
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สอง อุปกรณ์ที่หนึ่งจะตัดการเชื่อมต่อจากหูฟังชั่วคราว วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หนึ่งอีกครั้ง ให้ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์หรือเพียงแคร์สตาร์ทหูฟัง

เมื่อหูฟังจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีแอป Suunto แล้ว:

- เปิดใช้งานการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์ในแอป Suunto
- ปิดหูฟังของคุณ
- กดปุ่ม [○▷] ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดหูฟังอีกครั้งและเข้าสู่โหมดจับคู่
- ภายใต้การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องที่สอง ให้เปิดรายการอุปกรณ์ใกล้เคียง
- ค้นหา Suunto Aqua ในรายการและจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์ที่สอง
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สอง อุปกรณ์ที่หนึ่งจะตัดการเชื่อมต่อจากหูฟังชั่วคราว วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หนึ่งอีกครั้ง ให้ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์หรือเพียงแคร์สตาร์ทหูฟัง

คุณสามารถตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในแอป Suunto



หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ Suunto Aqua พร้อมอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วสองอุปกรณ์พร้อมกัน หูฟังจะกำหนดลำดับความสำคัญของทั้งสองอุปกรณ์ตามลำดับเนื้อหาที่เล่นและงาน โดยปกติแล้ว เพลงที่เปิดเป็นเพลงแรกจะมีความสำคัญกว่าเพลงที่สอง และสายโทรเข้าจะมีความสำคัญกว่าเพลงที่เปิดฟัง แต่การทำงานที่แท้จริงของแบรนด์และรุ่นต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ทำงานเข้ากันได้ อาจแตกต่างกัน

5. การตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

ด้วยหูฟัง Suunto Aqua คุณสามารถตรวจติดตามสถานะร่างกายและรับผลตอบรับอันมีค่าได้ ข้อมูลที่ได้รับจะช่วยคุณแก้ไขการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ไม่ถูกต้องและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ



หมายเหตุ: ฟังก์ชันการตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวินิจฉัย รักษา หรือป้องกันสภาวะทางการแพทย์ใดๆ *ไม่ควร* พิจารณาผลการประเมินที่ได้รับเป็นคำแนะนำทางการแพทย์หรือใช้แทนการปรึกษาทางการแพทย์แบบมืออาชีพ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับภาวะทางการแพทย์ของคุณตามผลการประเมิน ควรปรึกษาผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

5.1. การแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าของคอ

ฟังก์ชันการแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าของคอจะช่วยเตือนให้คุณเคลื่อนไหวคอหลังจากที่ค้างอยู่ในตำแหน่งเดิมเป็นเวลานานเกินไป เพื่อป้องกันความเครียดและการบาดเจ็บ วิธีการเปิดใช้งานการตรวจติดตาม ให้เปิดการแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าของคอในแอป Suunto เมื่อการแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าของคอเปิดอยู่ คุณสามารถตั้งค่าความถี่ในการรับการแจ้งเตือนได้ หูฟังจะมีเสียงหลังจากถึงช่วงเวลาที่ตั้งไว้

แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันการแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าของคอนี้กับการบันทึกงาน โดยเฉพาะ

5.2. การประเมินการเคลื่อนไหวของคอ

ฟังก์ชันการประเมินการเคลื่อนไหวของคอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกระดูกสันหลังส่วนคอของคุณ

คุณสามารถประเมินการก้มและการเหยียดคอ การหมุนคอ และการเอียงด้านข้างได้

วิธีการประเมินการเคลื่อนไหวของคอให้เสร็จสมบูรณ์:

1. สวมหูฟังและเปิดแอป Suunto บนโทรศัพท์
2. เปิดการประเมินการเคลื่อนไหวของคอในแอป
3. มองตรงไปข้างหน้าเพื่อทำการปรับเทียบภาพให้เสร็จสมบูรณ์
4. หมุนและเอียงศีรษะตามคำแนะนำของหูฟัง
5. เมื่อคุณรู้สึกว่าไม่สามารถขยับศีรษะได้อีกแล้ว ให้ลงตำแหน่งนั้นเอาไว้ เมื่อการบันทึกสำเร็จ หูฟังจะมีเสียง และข้อความจะปรากฏขึ้นในแอป Suunto
6. หลังจากทำตามขั้นตอนการประเมินทั้งหมดแล้ว คุณสามารถสร้างรายงานในแอป Suunto ได้
7. บันทึกรายงาน

คุณสามารถทำซ้ำการประเมินเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ และเข้าถึงรายงานที่บันทึกไว้ในแอป Suunto

5.3. การประเมินการกระโดด

ฟังก์ชันการประเมินการกระโดดจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกายส่วนล่างและความเหนื่อยล้าของระบบประสาทและกล้ามเนื้อของคุณ

วิธีการประเมินความเมื่อยล้าของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ให้สวมหูฟัง เปิดการประเมินการกระโดดในแอป Suunto และทำตามคำแนะนำ วิธีการติดตามความเมื่อยล้าของระบบประสาทและกล้ามเนื้อตลอดฤดูกาลฝึก ขั้นแรกคุณต้องสร้างเส้นฐานการกระโดดเพื่อรับข้อมูลเริ่มต้น คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณในแต่ละช่วงเวลาโดยอิงจากข้อมูลเส้นฐาน Suunto แนะนำให้คุณสร้างเส้นฐานการกระโดดเมื่อคุณมีสภาพร่างกายที่ดี

วิธีการสร้างเส้นฐานการกระโดดของคุณ:

1. สวมหูฟังและเปิดแอป Suunto บนโทรศัพท์
2. เปิดการประเมินการกระโดดในแอป
3. ยืนในท่าที่สบายและวางมือบนสะโพกก่อนที่จะกระโดด วางมือของคุณไว้ที่สะโพกระหว่างการทดสอบ
4. ย่อตัวลงอย่างรวดเร็วและกระโดดให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยยึดขาทั้งสองข้างให้ตรงขึ้นในอากาศ
5. ลงมาที่จุดเดียวกับที่คุณกระโดดขึ้น
6. เมื่อคุณเห็นว่ามีการบันทึกการกระโดดในแอป Suunto แล้ว ให้กด ถัดไป
7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 สามครั้งเพื่อทำการทดสอบให้เสร็จสิ้น

เมื่อทำการทดสอบเสร็จแล้ว คุณสามารถสร้างรายงานและบันทึกข้อมูลของคุณในแอป Suunto ได้

6. การติดตามการออกกำลังกาย

คุณสามารถใช้หูฟัง Suunto Aqua ของคุณเพื่อติดตามการออกกำลังกายบางอย่างได้ เลือกโหมดกีฬาที่จะติดตามในเมนูสลับกีฬาในแอป Suunto



หมายเหตุ: เมื่อเปิดการติดตามการออกกำลังกาย แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานลดลงประมาณ 15%

6.1. การว่ายน้ำ

หูฟัง Suunto Aqua สามารถกันน้ำได้ลึกถึง 5 เมตรเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ดังนั้น คุณจึงสามารถสวมหูฟังและฟังเพลงได้ขณะว่ายน้ำและดำน้ำตื้นได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโหมดเพลงออฟไลน์สำหรับการว่ายน้ำ โปรดดูที่ 4.3. เพลงออฟไลน์

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หูฟังเพื่อติดตามการว่ายน้ำได้หากเปิดใช้งานโหมดว่ายน้ำ เมื่อเปิดใช้งานโหมดว่ายน้ำ โหมดเสียงจะเปลี่ยนเป็นโหมดได้น้ำโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถติดตามการว่ายน้ำได้โดยใช้เพียงหูฟัง หรือหูฟังที่เชื่อมต่อกับนาฬิกา Suunto หากคุณเชื่อมต่อนาฬิกา Suunto เข้ากับหูฟัง Suunto Aqua คุณจะเห็นข้อมูลที่หูฟังรวบรวมระหว่างการว่ายน้ำบนนาฬิกา ในสรุปการออกกำลังกาย คุณสามารถตรวจสอบได้ เช่น ระยะเวลาของช่วงการขีดได้น้ำ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งศีรษะและการหายใจ เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แอป Suunto



หมายเหตุ: ข้อมูลการว่ายน้ำของคุณจะพร้อมใช้งานในสรุปการออกกำลังกายบนนาฬิกาและในแอป Suunto หลังจากที่คุณออกกำลังกายเสร็จแล้วและบันทึกผลนั้นไว้

วิธีการบันทึกการว่ายน้ำโดยใช้หูฟัง:

- กดปุ่ม [◀] และ [▶] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดการว่ายน้ำ
- ทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับหูฟังเพื่อปรับเทียบภาพให้เสร็จ
- เมื่อคุณได้ยินคำว่า “swimming mode is on” (เปิดโหมดว่ายน้ำแล้ว) ให้เริ่มว่ายน้ำได้
- เมื่อคุณฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ให้ออกจากโหมดว่ายน้ำโดยกดปุ่ม [◀] และ [▶] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที
- ดูข้อมูลสรุปในแอป Suunto

วิธีการบันทึกการว่ายน้ำโดยใช้หูฟังที่เชื่อมต่อกับนาฬิกาของคุณ:



หมายเหตุ: วิธีการเชื่อมต่อนาฬิกา Suunto คุณต้องติดตั้งแอป Suunto Aqua Swimming จาก SuuntoPlus™ Store ลงในนาฬิกา

- เปิดหูฟัง Suunto Aqua
- จากหน้าจอเริ่มต้นการออกกำลังกายบนนาฬิกา ให้เลื่อนลงและเลือก SuuntoPlus™
- สลับเปิดใช้งาน Suunto Aqua Swimming
- รอให้นาฬิกาเชื่อมต่อกับหูฟัง Suunto Aqua โดยอัตโนมัติ
- ย้อนกลับและกด เริ่ม
- ทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับหูฟังเพื่อปรับเทียบภาพให้เสร็จ
- เมื่อคุณได้ยินคำว่า “swimming mode is on” (เปิดโหมดว่ายน้ำแล้ว) ให้เริ่มว่ายน้ำได้
- เมื่อคุณฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ให้สิ้นสุดการออกกำลังกายบนนาฬิกาตามปกติ
- ดูข้อมูลสรุปบนนาฬิกาและในแอป Suunto



หมายเหตุ: เมื่อหูฟังหลายตัวสามารถเชื่อมต่อกับนาฬิกาของคุณได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการแล้ว เมื่อเชื่อมต่อกับนาฬิกาแล้ว หูฟังจะมีเสียง



หมายเหตุ: หากการเชื่อมต่อระหว่างหูฟังและนาฬิกาขาดหายระหว่างการออกกำลังกาย หรือคุณปิดการติดตามการออกกำลังกายโดยที่ปิดหูฟังก่อนจะสิ้นสุดการออกกำลังกายบนนาฬิกา บันทึกการออกกำลังกายของหูฟังและนาฬิกาจะปรากฏเป็นการออกกำลังกายแยกกันในแอป Suunto



คำเตือน: Suunto ขอแนะนำให้คุณ ไม่สวมหูฟังขณะดำน้ำในแหล่งน้ำเปิดเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย

7. การตั้งค่า

7.1. ข้อมูลอุปกรณ์

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ เช่น เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของหูฟังในแอป Suunto ได้

7.2. การอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มการปรับปรุงที่สำคัญให้กับหูฟังของคุณ หากต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์ หูฟังจะต้องเชื่อมต่อกับแอป Suunto จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลอัปเดต สำหรับการติดตั้งข้อมูลอัปเดต หูฟังจะต้องมีแบตเตอรี่อย่างน้อย 20%

เมื่อมีการอัปเดตใหม่ หน้าต่างป๊อปอัพจะเสนอตัวเลือกการอัปเดตให้คุณหลังจากเปิดแอป Suunto โปรดเชื่อมต่อหูฟังกับโทรศัพท์มือถือไว้ตลอดเวลาที่อัปเดต เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น หูฟังจะรีสตาร์ท

คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของหูฟังได้ภายใต้ส่วนการตั้งค่าอุปกรณ์ในแอป Suunto

7.3. การรีเซ็ตหูฟัง

ในกรณีที่คุณต้องการลบการตั้งค่าทั้งหมดจาก Suunto Aqua คุณสามารถรีเซ็ตผลิตภัณฑ์ได้ ขณะที่ชาร์จ Suunto Aqua ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 5 วินาที เมื่อหลอดไฟ LED สีแดงกะพริบสองครั้งและได้ขึ้นเสียงจากหูฟัง แสดงว่าการรีเซ็ตสำเร็จแล้ว



หมายเหตุ: หลังจากการรีเซ็ต ระบบจะลบบันทึกการจับคู่ Bluetooth ออกจากหูฟัง เมื่อคุณต้องการใช้หูฟังอีกครั้ง คุณต้องเริ่มกระบวนการจับคู่ใหม่ ตั้งแต่ต้น โปรดดู 3.4. การจับคู่

8. แบตเตอรี่และการชาร์จ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ในการชาร์จหนึ่งครั้งจะขึ้นอยู่กับวิธีและสภาวะในการใช้งานหูฟัง เช่น อุณหภูมิที่แต่ละระยะเวลาของการชาร์จหนึ่งครั้ง ตามปกติ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

หูฟังจะชาร์จจนเต็มภายในหนึ่งชั่วโมง และคุณสามารถฟังเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมงด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว

เมื่อระดับแบตเตอรี่น้อยกว่า 5% หูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำทุกๆ 5 นาที และหลอดไฟ LED สีแดงกำลังกะพริบ

วิธีการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของหูฟัง ให้เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับแอป Suunto คุณสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ได้จากหน้าหูฟังในแอป


สำหรับการชาร์จหูฟัง แพคเกจของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา ซึ่งให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 20 ชั่วโมง

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่สำรองด้วยสาย USB-C ที่ให้มาก่อนนำมาใช้งาน วิธีการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่สำรอง ให้กดปุ่มที่อยู่ด้านล่างของแบตเตอรี่สำรอง หลอดไฟจะติดสว่างขึ้นที่ด้านบนของอุปกรณ์ โดยหลอดไฟแต่ละดวงแสดงถึงความจุแบตเตอรี่ 25%

วิธีการชาร์จ Suunto Aqua ด้วยแบตเตอรี่สำรอง ให้กดปุ่มที่อยู่ด้านล่างของแบตเตอรี่สำรองและใส่หูฟังเข้าไปในช่องชาร์จ ปิดแบตเตอรี่สำรองโดยกดส่วนหลังและส่วนหน้าเข้าหากันเล็กน้อย หากหูฟังเปิดอยู่ หูฟังจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่สำรอง ในขณะที่หูฟังกำลังชาร์จ หลอดไฟ LED บนแบตเตอรี่สำรองจะกะพริบ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว หลอดไฟ LED จะดับลง



หมายเหตุ: เมื่อเสียบหูฟังเข้ากับแบตเตอรี่สำรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตชาร์จสัมผัสกัน การชาร์จจะเริ่มขึ้นตอนที่หลอดไฟบนแบตเตอรี่สำรองกำลังกะพริบเท่านั้น



เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แบตเตอรี่สำรองกับสาย USB ที่ให้มาเพื่อถ่ายโอนไฟล์เสียงไปยังหูฟังได้ โปรดดู 4.3. เพลงออฟไลน์



คำเตือน: ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีของเหลวตกค้างอยู่ในพอร์ตชาร์จของหูฟังและแบตเตอรี่สำรอง ของเหลวที่พอร์ตชาร์จทำให้วงจรของหูฟังและแบตเตอรี่สำรองเสียหาย

9. การดูแลและให้บริการ

9.1. แนวทางการใช้งาน

ใช้งานด้วยความระมัดระวัง อย่ากระแทกหรือทำตก อย่าจุ่มเก็บหูฟังไว้ใต้สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เนื่องจากอาจทำให้หูฟังเสียรูปทรงได้


แม้ว่าหูฟังจะมีความทนทานน้ำได้ แต่อย่าให้หูฟังเปียกน้ำเป็นเวลานาน เมื่อพื้นผิวของผลิตภัณฑ์สกปรก ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับไมโครโฟน ปุ่มต่างๆ และขาชาร์จ

ภายใต้สถานการณ์ปกติ ไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงหูฟัง

ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้ของ Suunto เท่านั้น การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้

9.2. การกำจัดทิ้ง

โปรดกำจัดอุปกรณ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเหมือนเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่าทิ้งลงในถังขยะ คุณอาจส่งคืนอุปกรณ์ให้กับตัวแทนจำหน่าย Suunto ใกล้บ้านได้ ถ้าต้องการ



10. อ่างอิง

10.1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดทางเทคนิคโดยละเอียดโปรดดูที่ “ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกฎข้อบังคับ” ที่จัดส่งพร้อมกับคุณ Suunto Aqua หรือมีให้บริการที่ www.suunto.com/userguides

10.2. CE

ด้วยเหตุนี้ Suunto Oy จึงประกาศว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท HS241 เป็นไปตาม Directive 2014/53/EU ถ้อยแถลงฉบับเต็มของประกาศมาตรฐานสหภาพยุโรป
ระบุไว้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้: www.suunto.com/EUconformity






SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 03/2025

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.