

SUUNTO SONIC

คู่มือการใช้งาน

1. เจตนาในการใช้งาน.....	4
2. ความปลอดภัย.....	5
3. เริ่มต้น.....	7
3.1. ปุ่ม.....	7
3.2. ไมโครโฟน.....	8
3.3. การเชื่อมต่อ Bluetooth.....	8
3.4. การจับคู่.....	8
3.5. แอป Suunto.....	9
3.6. การสวมหูฟัง.....	9
4. คุณลักษณะ.....	11
4.1. โหมดเสียง.....	11
4.2. แสดงความคิดเห็นด้วยเสียง.....	11
4.3. การเชื่อมต่อสองอุปกรณ์.....	11
4.4. โหมดเวลาแฝงต่ำ.....	12
5. การตั้งค่า.....	13
5.1. ข้อมูลอุปกรณ์.....	13
5.2. การอัปเดตซอฟต์แวร์.....	13
5.3. การรีเซ็ตหูฟัง.....	13
6. การดูแลและให้บริการ.....	14
6.1. แนวทางการใช้งาน.....	14
6.2. แบตเตอรี่และการชาร์จ.....	14
6.3. การกำจัดทิ้ง.....	14
7. อื่นๆ.....	16
7.1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ.....	16
7.2. CE.....	16

1. เจตนาในการใช้งาน

หูฟัง Suunto Sonic เป็นหูฟังที่รองรับระบบ Bluetooth[®] ไร้สายซึ่งออกแบบและผลิตขึ้นสำหรับกีฬากลางแจ้ง ด้วย Suunto Sonic คุณสามารถฟังเพลงและโทรออกระหว่างออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือมีสมาธิอย่างเต็มที่ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกิจกรรมสันทนาการเท่านั้น

2. ความปลอดภัย

ประเภทของข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



คำเตือน: - ใช้ร่วมกับขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต



ข้อควรระวัง: - ใช้ร่วมกับขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ: - ใช้เพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ



เคล็ดลับ: - ใช้สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คุณสมบัติและฟังก์ชันของอุปกรณ์

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



คำเตือน: เก็บสาย USB ให้ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ คลีการ์ด บัตรเครดิตรและอุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน ช่องต่ออุปกรณ์ที่ใช้สาย USB จะมีแม่เหล็กกำลังสูงซึ่งอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยแม่เหล็ก



คำเตือน: อาจเกิดการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวหนังได้เมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนัง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตาม หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และรีบปรึกษาแพทย์ทันที



คำเตือน: ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายเสมอ การออกกำลังกายหักโหมเกินไปอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้



คำเตือน: ผลิตภัณฑ์และบริการ Suunto มีไว้เพื่อการใช้งานเชิงนันทนาการเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ใดๆ



คำเตือน: การสวมหูฟังอาจส่งผลต่อความสามารถในการได้ยินสิ่งรอบข้าง ควรใช้หูฟังอย่างปลอดภัยและคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก



คำเตือน: ก่อนทำการชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตชาร์จของหูฟังไม่มีของเหลวตกค้างอยู่ ของเหลวที่พอร์ตชาร์จทำให้วงจรของหูฟังเสียหาย



คำเตือน: อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนองอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติและเพิ่มความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต



คำเตือน: แม้ว่าหูฟังจะกันน้ำได้ แต่อย่าชาร์จหูฟังในขณะที่เปียก การชาร์จหูฟังที่เปียกอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายชาร์จและหูฟังแห้งก่อนที่จะทำการชาร์จหูฟัง



ข้อควรระวัง: ใช้สายชาร์จที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ทุกครั้งที่คุณชาร์จ Suunto Sonic ของคุณ



ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารทำความสะอาดใดๆ กับผลิตภัณฑ์เพราะอาจทำให้ผิวสัมผัสเสียหายได้



ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกำจัดแมลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์เพราะอาจทำให้ผิวสัมผัสเสียหายได้



ข้อควรระวัง: ห้ามกระแทกหรือทำอุปกรณ์ตกหล่นเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้



หมายเหตุ: ห้ามทิ้งอุปกรณ์ แต่ให้จัดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



หมายเหตุ: ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นทุกครั้งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์กลางแจ้งและเมื่อใช้ขณะอยู่กับคนอื่น




หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิธีใช้หูฟังและข้อจำกัดของหูฟังโดยการอ่านเอกสารฉบับพิมพ์ทั้งหมดและคู่มือผู้ใช้
ออนไลน์ โปรดจำไว้เสมอว่า คุณมีความรับผิดชอบต่อการปลอดภัยของคุณเอง

3. เริ่มต้น

3.1. ปุ่ม

Suunto Sonic มีปุ่มสามปุ่มที่คุณสามารถใช้เพื่อสลับเพลง ปรับระดับเสียง และรับสายหรือวางสายโทรศัพท์ได้



1. ปุ่มมัลติฟังก์ชัน
2. ปุ่ม [+] และปุ่ม Power
3. ปุ่ม [-]

การเปิด/ปิดอุปกรณ์

- กดปุ่ม [+] ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดอุปกรณ์

การฟังรายการเสียง

- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มหรือหยุดเล่นรายการเสียง
- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสองครั้งเพื่อข้ามไปยังรายการถัดไป
- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสามครั้งเพื่อกลับไปยังรายการก่อนหน้า
- กดปุ่ม [+] เพื่อเพิ่มระดับเสียง
- กดปุ่ม [-] เพื่อลดระดับเสียง
- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและปุ่ม [+] พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อสลับโหมดเสียง

การโทรออก

- กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้งเพื่อรับสายหรือวางสาย
- กดปุ่ม [+] เพื่อเพิ่มระดับเสียง
- กดปุ่ม [-] เพื่อลดระดับเสียง

การปรับการตั้งค่าเมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่


- กดปุ่ม [+] และ [-] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่

- ในโหมดการจับคู่ กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและกดปุ่ม [+] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์

3.2. ไมโครโฟน

Suunto Sonic ของคุณมาพร้อมกับไมโครโฟนคู่และเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนการโทรด้วยเสียงที่ชัดเจน (cVc) คุณสมบัติเหล่านี้รับประกันว่าการโทรของคุณจะมีคุณภาพเสียงที่ดี แม้ในสถานะที่มีเสียงดัง

ไมโครโฟนจะอยู่ที่ตำแหน่งทางด้านขวาของหูฟัง:



1. ไมโครโฟนคู่

⚠ ข้อควรระวัง: อย่าล้างรูไมโครโฟนโดยตรงด้วยน้ำหรือของเหลวที่ระเหยได้ เนื่องจากอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของไมโครโฟน

3.3. การเชื่อมต่อ Bluetooth

หูฟัง Suunto Sonic ของคุณสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่าน Bluetooth คุณสามารถจับคู่ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สามารถเล่นรายการเสียงได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทวอตช์ แท็บเล็ต ฯลฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ดูที่ 3.4. การจับคู่

คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth สองเครื่องพร้อมกันได้ ดูที่ 4.3. การเชื่อมต่อสองอุปกรณ์

หากคุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อหูฟังและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถทำได้บนอุปกรณ์ที่จับคู่ในการตั้งค่า Bluetooth คุณมีสองทางเลือก หากต้องการให้หูฟังอยู่ในรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์ที่จับคู่และให้การเชื่อมต่ออีกครั้งได้รวดเร็ว เพียงแค่ตัดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์นั้น ๆ หากคุณต้องการลบหูฟังออกจากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์ที่จับคู่โดยสมบูรณ์ ให้ลบหูฟังออกจากรายการการเชื่อมต่อ Bluetooth ในกรณีนี้ หากคุณต้องการใช้หูฟังและอุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้ง คุณต้องเริ่มการจับคู่ใหม่ตั้งแต่ต้น

📖 หมายเหตุ: หากคุณเคลื่อนที่ออกนอกระยะเวลาการเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นเวลานานกว่า 3 นาทีขณะสวม Suunto Sonic หูฟังและอุปกรณ์ที่จับคู่จะตัดการเชื่อมต่อออกจากกัน

เมื่อการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างหูฟังและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ขาดหาย Suunto Sonic จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อหูฟังอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้งอย่างรวดเร็ว

3.4. การจับคู่

ก่อนที่จะใช้ Suunto Sonic ของคุณเป็นครั้งแรก คุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้

หาก Suunto Sonic ปิดอยู่:

1. กดปุ่ม [+] ค้างไว้ หลังจากผ่านไป 3 วินาที Suunto Sonic จะเปิดขึ้น อย่างเพิ่งปล่อยปุ่ม
2. กดปุ่ม [+] ค้างไว้ อีก 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ เมื่อหลอดไฟ LED จะพริบสลับกันเป็นสีแดงและสีขาว แสดงว่าผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการจับคู่แล้ว
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่กับ Suunto Sonic ด้วย
4. ภายใต้การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เปิดรายการอุปกรณ์ใกล้เคียง
5. ค้นหา Suunto Sonic ในรายการและจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์

เมื่อการจับคู่สำเร็จ หูฟังจะส่งเสียงและหลอดไฟ LED สีขาวจะสว่างเป็นเวลา 1 วินาทีก่อนจะดับลง

หาก Suunto Sonic เปิดอยู่แล้ว:

1. กดปุ่ม [+] และ [-] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ เมื่อหลอดไฟ LED จะพริบสลับกันเป็นสีแดงและสีขาว แสดงว่าผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการจับคู่แล้ว
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่กับ Suunto Sonic ด้วย
3. ภายใต้การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เปิดรายการอุปกรณ์ใกล้เคียง
4. ค้นหา Suunto Sonic ในรายการและจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์

เมื่อการจับคู่สำเร็จ หูฟังจะส่งเสียงและหลอดไฟ LED สีขาวจะสว่างเป็นเวลา 1 วินาทีก่อนจะดับลง

3.5. แอป Suunto

ด้วยแอป Suunto บนโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเสริมประสบการณ์ในการใช้งาน Suunto Sonic ของคุณได้ จับคู่หูฟังของคุณกับแอปมือถือเพื่อปรับโหมดเสียง การเชื่อมต่อ และอื่นๆ


หากต้องการปรับการตั้งค่าหูฟังในแอป Suunto:

1. จับคู่ Suunto Sonic กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่าน Bluetooth ดูที่ 3.4. การจับคู่
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Suunto ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้จาก App Store, Google Play หรือร้านค้าแอปมากมายที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน
3. เปิดแอป Suunto ในโทรศัพท์
4. แอปจะเชื่อมต่อกับหูฟังของคุณโดยอัตโนมัติ
5. ไปที่โปรไฟล์ของคุณในแอป Suunto และเปิดเมนูหูฟังเพื่อปรับการตั้งค่าผลิตภัณฑ์

3.6. การสวมหูฟัง

หูฟัง Suunto Sonic เป็นหูฟังที่นำเสียงผ่านการสั่นสะเทือนของกระดูกในลักษณะแบบเปิดหู ช่วยให้หูฟังรายการเสียงและยังคงได้ยินเสียงรอบข้างระหว่างออกกำลังกาย

เพื่อประสบการณ์ที่เหมาะสม ให้สวมหูฟังไว้ที่ด้านหลังศีรษะ โดยเกี่ยวตะขอไว้กับหูเพื่อให้ทรานสดิวเซอร์อยู่ด้านหน้าใบหู ให้ด้านหลังของหูฟังขนานกับพื้น



ไม่ว่าคุณกำลังฝึกในชมหรือวิ่งบนเส้นทางที่ขรุขระ หูฟังจะค้างอยู่บนศีรษะของคุณอย่างมั่นคง ด้วยน้ำหนักที่เบาและลักษณะแบบเปิดหู ทำให้ใช้งานหูฟังนี้ได้สบายเป็นเวลาหลายชั่วโมง คุณสามารถสวม Suunto Sonic ควบคู่ไปกับหมวกกันน็อคจักรยานหรือหมวกและแม้แต่ได้หมวกบินนี้ด้วย

4. คุณสมบัติ

4.1. โหมดเสียง

คุณสามารถเลือกโหมดเสียงต่าง ๆ ได้เมื่อสวมหูฟัง Suunto Sonic ของคุณมีโหมดเสียงปกติสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกายเบา ๆ และมีโหมดเสียงอีกโหมดสำหรับการฝึกกลางแจ้งและในสถานะที่มีเสียงดัง ระดับเสียงในโหมดเสียงกลางแจ้งจะดังกว่าเดิม เลือกโหมดที่ให้การใช้งานที่ดีที่สุดในสถานการณ์ของคุณ



หมายเหตุ: เสียงรบกวนอาจเกิดขึ้นที่ระดับเสียงสูง

ขณะกำลังฟังรายการเสียง คุณสามารถสลับโหมดเสียงได้โดยกดปุ่มมัลติฟังก์ชันและกดปุ่ม [+] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที หากคุณติดตั้งแอป Suunto ในโทรศัพท์ คุณจะสามารถเปลี่ยนโหมดเสียงในแอปได้



คำเตือน: การใช้หูฟังในระดับเสียงสูงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยินและเสียงคิดเพี้ยนได้



คำเตือน: การสวมหูฟังอาจส่งผลต่อความสามารถในการได้ยินสิ่งรอบข้าง ใช้หูฟังอย่างมีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้น ๆ

4.2. แสดงความคิดเห็นด้วยเสียง

หากคุณมีนาฬิกา Suunto ที่มีระบบแสดงความคิดเห็นด้วยเสียง คุณสามารถรับความคิดเห็นด้วยเสียงพร้อมข้อมูลอันมีค่าระหว่างการออกกำลังกาย ความคิดเห็นสามารถช่วยคุณติดตามความคืบหน้าและให้ตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกความคิดเห็นที่คุณเลือก แสดงความคิดเห็นด้วยเสียงมาจากโทรศัพท์ของคุณ ดังนั้นนาฬิกาและหูฟังของคุณต้องจับคู่กับแอป Suunto

วิธีเปิดใช้งานการแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงบนนาฬิกาของคุณก่อนออกกำลังกาย:

1. ก่อนเริ่มออกกำลังกาย ให้เลื่อนลงและเลือก **แสดงความคิดเห็นด้วยเสียง**
2. สลับเปิด **แสดงความคิดเห็นด้วยเสียงจากแอป**
3. เลื่อนลงและเลือกแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงที่ต้องการเปิดใช้งาน โดยสลับเปิด/ปิด
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังของคุณเปิดอยู่และจับคู่กับแอป Suunto แล้ว
5. ย้อนกลับไปที่และเริ่มออกกำลังกายตามปกติ

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงต่างๆ ในระหว่างการออกกำลังกาย โดยขึ้นอยู่กับการแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงที่คุณเปิดใช้งาน

วิธีเปิดใช้งานการแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงบนนาฬิกาของคุณระหว่างออกกำลังกาย:

1. กดปุ่มบนเพื่อหยุดการออกกำลังกายชั่วคราว
2. เลือก **ตัวเลือก**
3. เลื่อนลงและเลือก **แสดงความคิดเห็นด้วยเสียง**
4. สลับเปิด **แสดงความคิดเห็นด้วยเสียงจากแอป**
5. เลื่อนลงและเลือกแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงที่ต้องการเปิดใช้งาน โดยสลับเปิด/ปิด
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังของคุณเปิดอยู่และจับคู่กับแอป Suunto แล้ว
7. ย้อนกลับแล้วออกกำลังกายต่อ

4.3. การเชื่อมต่อสองอุปกรณ์

คุณสามารถเชื่อมต่อ Suunto Sonic ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth สองเครื่องพร้อมกันได้ ด้วยความช่วยเหลือของฟังก์ชันการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์ คุณสามารถสลับไปใช้โทรศัพท์ของคุณและรับสายได้อย่างง่ายดายในขณะที่กำลังฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจับคู่หูฟังของคุณกับอุปกรณ์สองเครื่อง:

เมื่อหูฟังปิดอยู่:

1. กดปุ่ม [+] ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดหูฟังและเข้าสู่โหมดจับคู่
2. ขณะที่หลอดไฟ LED กำลังกะพริบเป็นสีแดงและสีขาวสลับกัน ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและกดปุ่ม [+] พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์ หูฟังจะมีเสียงเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
3. ภายใต้การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องที่หนึ่ง ให้เปิดรายการอุปกรณ์ใกล้เคียง
4. ค้นหา Suunto Sonic ในรายการและจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์ที่หนึ่ง
5. กดปุ่ม [+] และ [-] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่อีกครั้ง
6. ภายใต้การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องที่สอง ให้เปิดรายการอุปกรณ์ใกล้เคียง
7. ค้นหา Suunto Sonic ในรายการและจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์ที่สอง
8. เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สอง อุปกรณ์ที่หนึ่งจะตัดการเชื่อมต่อจากหูฟังชั่วคราว หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หนึ่งอีกครั้ง ให้ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์หรือเพียงแคร์สตาร์ทหูฟัง

เมื่อหูฟังปิดอยู่และจับคู่กับอุปกรณ์แล้ว:

1. กดปุ่ม [+] และ [-] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่
2. ขณะที่หลอดไฟ LED กำลังกะพริบเป็นสีแดงและสีขาวสลับกัน ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและกดปุ่ม [+] พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์ หูฟังจะมีเสียงเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
3. ภายใต้การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องที่สอง ให้เปิดรายการอุปกรณ์ใกล้เคียง
4. ค้นหา Suunto Sonic ในรายการและจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์ที่สอง
5. เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สอง อุปกรณ์ที่หนึ่งจะตัดการเชื่อมต่อจากหูฟังชั่วคราว หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หนึ่งอีกครั้ง ให้ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์หรือเพียงแคร์สตาร์ทหูฟัง

เมื่อหูฟังปิดอยู่และจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีแอป Suunto แล้ว:

1. เปิดใช้งานการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์ในแอป Suunto
2. กดปุ่ม [+] และ [-] ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่
3. ภายใต้การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องที่สอง ให้เปิดรายการอุปกรณ์ใกล้เคียง
4. ค้นหา Suunto Sonic ในรายการและจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์ที่สอง
5. เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สอง อุปกรณ์ที่หนึ่งจะตัดการเชื่อมต่อจากหูฟังชั่วคราว หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หนึ่งอีกครั้ง ให้ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์หรือเพียงแคร์สตาร์ทหูฟัง

คุณสามารถตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในแอป Suunto



หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ Suunto Sonic พร้อมอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วสองอุปกรณ์พร้อมกัน หูฟังจะกำหนดลำดับความสำคัญของทั้งสองอุปกรณ์ตามลำดับเมื่อหาที่เล่นและงาน โดยปกติแล้ว เพลงที่เปิดเป็นเพลงแรกจะมีความสำคัญกว่าเพลงที่สอง และสายโทรเข้าจะมีความสำคัญกว่าเพลงที่เปิดฟัง แต่การทำงานที่แท้จริงของแบรนด์และรุ่นต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่ทำงานเข้ากันได้อาจแตกต่างกัน

4.4. โหมดเวลาแฝงต่ำ

โหมดเวลาแฝงต่ำลดความล่าช้าของเสียงเมื่อคุณฟังรายการเสียงหรือชมวิดีโอเมื่อสวม Suunto Sonic



หมายเหตุ: หากต้องการใช้โหมดเวลาแฝงต่ำ อุปกรณ์ที่ทำงานเข้ากันได้จะต้องรองรับเสียง APTX Adaptive Bluetooth หลังจากจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์ที่ทำงานเข้ากันได้แล้ว ให้สลับรูปแบบเสียงไปเป็น APTX Adaptive บนหน้าการตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ที่จับคู่ ในอุปกรณ์บางรุ่น คุณต้องเปิดโหมดเวลาแฝงต่ำแยกต่างหาก



หมายเหตุ: ผลกระทบจากเวลาแฝงต่ำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น รุ่นและเวอร์ชันระบบของอุปกรณ์ที่ทำงานเข้ากันได้ แอปที่คุณใช้สำหรับเล่นรายการเสียงและประเภทเนื้อหาที่เล่น

5. การตั้งค่า

5.1. ข้อมูลอุปกรณ์

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ เช่น เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของหูฟังในแอป Suunto ได้

5.2. การอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มการปรับปรุงที่สำคัญให้กับหูฟังของคุณ หากต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์ หูฟังจะต้องเชื่อมต่อกับแอป Suunto จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลอัปเดต สำหรับการติดตั้งข้อมูลอัปเดต หูฟังจะต้องมีแบตเตอรี่อย่างน้อย 20%

เมื่อมีการอัปเดตใหม่ หน้าต่างป๊อปอัพจะเสนอตัวเลือกการอัปเดตให้คุณหลังจากเปิดแอป Suunto โปรดเชื่อมต่อหูฟังกับโทรศัพท์มือถือไว้ตลอดเวลาที่อัปเดต เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น หูฟังจะรีสตาร์ท

คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของหูฟังได้ภายใต้ส่วนการตั้งค่าอุปกรณ์ในแอป Suunto

5.3. การรีเซ็ตหูฟัง

ในกรณีที่คุณต้องการลบการตั้งค่าทั้งหมดจาก Suunto Sonic คุณสามารถรีเซ็ตผลิตภัณฑ์ได้ ขณะ Suunto Sonic กำลังชาร์จ ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 5 วินาที เมื่อหลอดไฟ LED กระพริบสีแดงและสีขาวสลับกันหนึ่งครั้งและหูฟังมีเสียง แสดงว่าการรีเซ็ตสำเร็จแล้ว



หมายเหตุ: หลังจากการรีเซ็ต ระบบจะลบบันทึกการจับคู่ Bluetooth ออกจากหูฟัง เมื่อคุณต้องการใช้หูฟังอีกครั้ง คุณต้องเริ่มกระบวนการจับคู่ใหม่ ตั้งแต่ต้น ดูที่ 3.4. การจับคู่

6. การดูแลและให้บริการ

6.1. แนวทางการใช้งาน

ใช้งานด้วยความระมัดระวัง อย่ากระแทกหรือทำตก อย่าจัดเก็บหูฟังไว้ใต้สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เนื่องจากอาจทำให้หูฟังเสียรูปทรงได้

เมื่อพื้นผิวของผลิตภัณฑ์สกปรก ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบริเวณไมโครโฟน ปุ่มต่าง ๆ และขาชาร์จ

ภายใต้สถานการณ์ปกติ ไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงหูฟัง

ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้ของ Suunto เท่านั้น การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้

6.2. แบตเตอรี่และการชาร์จ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ในการชาร์จหนึ่งครั้งจะขึ้นอยู่กับวิธีและสภาวะในการใช้งานหูฟัง เช่น อุณหภูมิมีต่อจะลดระยะเวลาของการชาร์จหนึ่งครั้ง ตามปกติ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

หูฟังจะชาร์จจนเต็มภายในหนึ่งชั่วโมง และคุณสามารถฟังเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมงด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว


เมื่อระดับแบตเตอรี่น้อยกว่า 5% หูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำทุกๆ 5 นาที และหลอดไฟ LED สีแดงกำลังกะพริบ

หากต้องการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของหูฟัง ให้เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับแอป Suunto คุณสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ได้จากหน้าหูฟังในแอป

สำหรับการชาร์จหูฟัง ให้ใช้สาย USB ที่ให้มา


สาย USB

สายชาร์จ USB รวมอยู่ในแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ สำหรับการชาร์จหูฟังด้วยสายเคเบิล ให้เชื่อมต่อปลายแม่เหล็กของสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตชาร์จของหูฟัง หูฟังจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มการชาร์จ แม้ว่าหูฟังจะเปิดอยู่ก็ตาม ในขณะที่หูฟังกำลังชาร์จ หลอดไฟ LED สีแดงจะติดสว่างขึ้น เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว หลอดไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเป็นเวลาหนึ่งนาที จากนั้นจึงดับลง



6.3. การกำจัดทิ้ง

โปรดกำจัดอุปกรณ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเหมือนเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่าทิ้งลงในถังขยะ คุณอาจส่งคืนอุปกรณ์ให้กับตัวแทนจำหน่าย Suunto ใกล้บ้านได้ ถ้าต้องการ



7. อ้างอิง

7.1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดทางเทคนิคโดยละเอียดโปรดดูที่ “ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกฎข้อบังคับ” ที่จัดส่งพร้อมกับคุณ Suunto Sonic หรือมีให้บริการที่ www.suunto.com/userguides

7.2. CE

ด้วยเหตุนี้ Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd. จึงประกาศว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท HS232 เป็นไปตาม Directive 2014/53/EU ถ้อยแถลงฉบับเต็มของประกาศมาตรฐานสหภาพยุโรปนี้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้: www.suunto.com/EUconformity






SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.