

SUUNTO WING

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. Zamýšlené použití.....	4
2. Bezpečnost.....	5
3. Začínáme.....	7
3.1. Tlačítka.....	7
3.2. Mikrofon.....	8
3.3. Připojení pomocí technologie Bluetooth.....	8
3.4. Párování.....	9
3.4.1. Komunikace v blízkém poli (NFC).....	9
3.5. Aplikace Suunto.....	9
3.6. Nošení sluchátek.....	10
4. Vlastnosti.....	11
4.1. Ovládání pomocí pohybů hlavy.....	11
4.2. LED světla.....	12
4.3. Režim zvuku.....	12
4.4. Hlasová zpětná vazba.....	13
4.5. Připojení dvou zařízení.....	13
4.6. Režim nízké latence.....	14
5. Nastavení.....	15
5.1. Informace o zařízení.....	15
5.2. Aktualizace softwaru.....	15
5.3. Resetování sluchátek.....	15
6. Péče a podpora.....	16
6.1. Instrukce pro zacházení.....	16
6.2. Baterie a nabíjení.....	16
6.3. Likvidace.....	18
7. Reference.....	19
7.1. Shoda.....	19
7.2. CE.....	19

1. Zamýšlené použití

Sluchátka Suunto Wing jsou bezdrátová sluchátka kompatibilní s funkcí Bluetooth® navržená a vyrobená pro použití při venkovních sportovních aktivitách. Se zařízením Suunto Wing můžete během cvičení bezpečně a pohodlně poslouchat hudbu a telefonovat.

Nepoužívejte výrobek v situacích, které vyžadují zvláštní nebo maximální pozornost. Výrobek je určen pouze pro rekreační použití.

2. Bezpečnost

Typy bezpečnostních opatření

 **VAROVÁNÍ:** - se používá v souvislosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.

 **UPOZORNĚNÍ:** - se používá v souvislosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.

 **POZNÁMKA:** - se používá pro zvýraznění důležitých informací.

 **TIP:** - označuje extra tipy, jak používat různé funkce zařízení.

Bezpečnostní opatření

 **VAROVÁNÍ:** Kabel USB uchovávejte mimo dosah zdravotnických prostředků, například kardiostimulátorů, případně vstupních karet, platebních karet a podobných předmětů. Konektor kabelu USB obsahuje silný magnet, který může rušit fungování zdravotnických prostředků nebo jiných elektronických zařízení a předmětů využívajících magnetický záznam údajů.

 **VAROVÁNÍ:** Kontakt výrobku s kůží může vyvolat alergické reakce nebo podráždění kůže, přestože výrobek odpovídá odvětvovým normám. V takovém případě okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte lékaře.

 **VAROVÁNÍ:** Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Přetěžování může způsobit vážné poranění.

 **VAROVÁNÍ:** Výrobky a služby Suunto jsou určeny pouze k rekreačnímu použití a nemají sloužit zdravotnickým účelům žádného druhu.

 **VAROVÁNÍ:** LED světla z boku výrobku nenahrazují žádné profesionální ochranné ani záchranné vybavení. Vždy používejte vhodné bezpečnostní vybavení pro konkrétní činnost, které se právě věnujete.

 **VAROVÁNÍ:** Nošení sluchátek může ovlivnit vaši schopnost slyšet okolí. Používejte sluchátka zodpovědně, bezpečnost musíte vždy klást na první místo.

 **VAROVÁNÍ:** Před zahájením nabíjení se ujistěte, že se na nabíjecím portu sluchátek nenacházejí žádné zbytky kapalin. Kapaliny na nabíjecím portu poškodí obvod sluchátek.

 **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte produkt během bouřky. Bouřky mohou vést k abnormální činnosti zařízení a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

 **VAROVÁNÍ:** I když jsou sluchátka vodotěsná, nenabíjejte je, pokud jsou mokrá. Nabíjení mokrých sluchátek může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Před nabíjením sluchátek se ujistěte, že jsou nabíjecí kabel i sluchátka suché.

 **UPOZORNĚNÍ:** K nabíjení zařízení Suunto Wing používejte výhradně dodaný nabíjecí kabel a powerbanku.

 **UPOZORNĚNÍ:** Na výrobek neaplikujte žádná rozpouštědla, mohou poškodit povrch.

 **UPOZORNĚNÍ:** Na výrobek neaplikujte repelenty proti hmyzu, mohou poškodit povrch.

 **UPOZORNĚNÍ:** Úder do výrobku nebo jeho pád může způsobit poškození.

 **POZNÁMKA:** Nevyhazujte výrobek do komunálního odpadu, z důvodu ochrany životního prostředí s ním zacházejte jako s elektronickým odpadem.


 **POZNÁMKA:** Při používání výrobku venku a mezi lidmi vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

 **POZNÁMKA:** Přečtěte si veškerou tištěnou dokumentaci a on-line uživatelskou příručku, abyste zcela porozuměli tomu, jak sluchátka používat a jaká jsou jejich omezení. Vždy mějte na paměti, že za svou bezpečnost zodpovídáte jen vy sami.

3. Začínáme

3.1. Tlačítka

Zařízení Suunto Wing je vybaveno třemi tlačítky, pomocí kterých můžete přepínat skladby, upravovat hlasitost a přijímat nebo ukončovat telefonní hovory.



1. multifunkční tlačítko tlačítko 2. [+] a tlačítko vypínače tlačítko 3. [-]

Zapnutí/vypnutí zařízení

- pro zapnutí nebo vypnutí zařízení podržte tlačítko [+] stisknuté po dobu 3 sekund

Poslech zvuku

- jedním stisknutím multifunkčního tlačítka spustíte nebo zastavíte přehrávání zvuku
- dvojím stisknutím multifunkčního tlačítka přeskočíte na další skladbu
- trojím stisknutím multifunkčního tlačítka přeskočíte na předchozí skladbu
- stisknutím tlačítka [+] zvýšíte hlasitost
- stisknutím tlačítka [-] snížíte hlasitost
- současným podržením multifunkčního tlačítka a tlačítka [+] po dobu 3 sekund přepnete režim zvuku

Telefonování

- jedním stisknutím multifunkčního tlačítka přijmete nebo ukončíte hovor
- stisknutím tlačítka [+] zvýšíte hlasitost
- stisknutím tlačítka [-] snížíte hlasitost

Úprava nastavení při zapnutém zařízení


- podržením tlačítka [-] po dobu 3 sekund rozsvítíte LED světla

- dalším podržením tlačítka [-] po dobu 3 sekund LED světla vypnete
- současným podržením multifunkčního tlačítka a tlačítka [-] po dobu 3 sekund aktivujete ovládání pomocí pohybů hlavy
- současným podržením tlačítek [+] a [-] po dobu 3 sekund přejdete do režimu párování
- současným podržením multifunkčního tlačítka a tlačítka [+] po dobu 3 sekund v režimu párování aktivujete připojení dvou zařízení

3.2. Mikrofon

Zařízení Suunto Wing je vybaveno duálním mikrofonom a technologií Clear Voice Call (cVc) pro potlačení šumu při hovoru. Tyto funkce zajišťují dobrou kvalitu hlasu při telefonování i za hlučných podmínek nebo ve větrném prostředí.

Mikrofony naleznete na pravé straně sluchátek:



1. duální mikrophon

⚠ UPOZORNĚNÍ: *Otvory mikrophonu nemyjte přímo vodou ani těkavými kapalinami, protože by to mohlo ovlivnit výkon mikrophonu.*

3.3. Připojení pomocí technologie Bluetooth

Sluchátka Suunto Wing s kompatibilními zařízeními komunikují pomocí funkce Bluetooth. Výrobek můžete spárovat s jakýmkoli zařízením Bluetooth, které dokáže přehrávat zvuk, jako jsou mobilní telefony, chytré hodinky, tablety apod. Informace o postupu párování sluchátek s kompatibilním zařízením naleznete v části 3.4. *Párování*.

Sluchátka můžete připojit ke dvěma zařízením Bluetooth současně. Viz 4.5. *Připojení dvou zařízení*.

Pokud chcete sluchátka a kompatibilní zařízení odpojit, můžete tak učinit v nastavení Bluetooth spárovaného zařízení. Máte dvě možnosti. Pokud chcete sluchátka ponechat v seznamu Bluetooth spárovaného zařízení a zajistit tak, aby je bylo možné rychle znovu připojit, jednoduše obě zařízení odpojte. Pokud chcete sluchátka ze seznamu Bluetooth spárovaného zařízení zcela odstranit, vymažte je ze seznamu připojení Bluetooth. Pokud

budete chtít sluchátka a zařízení Bluetooth znovu používat, budete je muset v takovém případě spárovat znovu od začátku.

 **POZNÁMKA:** Pokud se během nošení zařízení Suunto Wing ocitnete mimo dosah připojení Bluetooth na déle než na 3 minuty, sluchátka a spárované zařízení se odpojí.

Pokud mezi sluchátka a kompatibilním zařízením dojde ke ztrátě připojení Bluetooth, zařízení Suunto Wing automaticky přejde do pohotovostního režimu, aby šetřilo energii. Když jsou sluchátka v pohotovostním režimu, můžete se k zařízení Bluetooth rychle připojit stisknutím libovolného tlačítka.

3.4. Párování

Než zařízení Suunto Wing poprvé použijete, musíte je spárovat s kompatibilním zařízením.

Pokud zařízení Suunto Wing není zapnuté:

1. Podržte tlačítko [+] stisknuté. Po uplynutí 3 sekund se zařízení Suunto Wing zapne. Tlačítko neuvolňujte.
2. Podržením tlačítka [+] po dobu 2 sekund přejdete do režimu párování. Jakmile začnou blikat červená LED světla, je výrobek připraven k párování.
3. Ujistěte se, že je na zařízení, se kterým chcete zařízení Suunto Wing spárovat, povolena funkce Bluetooth.
4. V nastavení Bluetooth kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
5. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Wing a spárujte sluchátka se zařízením.

Po úspěšném párování sluchátka přehrají zvuk a LED světla zhasnou.

Pokud je již zařízení Suunto Wing zapnuté:

1. Pro přechod do režimu párování podržte tlačítka [+] a [-] stisknutá současně po dobu 3 sekund. Jakmile začnou blikat červená LED světla, je výrobek připraven k párování.
2. Ujistěte se, že je na zařízení, se kterým chcete zařízení Suunto Wing spárovat, povolena funkce Bluetooth.
3. V nastavení Bluetooth kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
4. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Wing a spárujte sluchátka se zařízením.

Po úspěšném párování sluchátka přehrají zvuk a LED světla zhasnou.

3.4.1. Komunikace v blízkém poli (NFC)

Zařízení Suunto Wing můžete s kompatibilním mobilním telefonem spárovat pomocí funkce NFC.

Zapněte sluchátka a přiložte jejich levou stranu s logem NFC k té části mobilního telefonu, kde se nachází čip NFC. Na obrazovce se zobrazí vyskakovací zpráva, kde vám bude nabídnuto spárování telefonu se zařízením Suunto Wing.

3.5. Aplikace Suunto

S aplikací Suunto v telefonu si můžete zařízení Suunto Wing užívat ještě více. Když spárujete sluchátka s mobilní aplikací, budete moci nastavovat ovládání pomocí pohybů hlavy, režim zvuku, světelný režim a další.


Úprava nastavení sluchátek v aplikaci Suunto:

1. Spárujte zařízení Suunto Wing s kompatibilním mobilním zařízením pomocí funkce Bluetooth. Viz 3.4. *Párování*.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Suunto do kompatibilního mobilního zařízení z iTunes App Store, Google Play nebo z několika populárních obchodů s aplikacemi v Číně.
3. Spusťte v telefonu aplikaci Suunto.
4. Aplikace se automaticky připojí ke sluchátkům.
5. Přejděte do svého profilu v aplikaci Suunto a otevřete nabídku sluchátek, abyste upravili nastavení výrobku.

3.6. Nošení sluchátek

Sluchátka Suunto Wing jsou otevřená sluchátka na lícní kosti – můžete s nimi poslouchat zvuk a přitom během cvičení dobře uslyšíte okolí.

Pro správný zážitek si sluchátka nasadte na zadní část hlavy s háčky na uších tak, aby se vám měniče opíraly o hlavu před ušima. Zadní část sluchátek by měla být rovnoběžně se zemí.



Sluchátka vám zůstanou pevně na hlavě, ať už cvičíte v posilovně, nebo jste na náročné túře. Díky nízké hmotnosti a otevřenému stylu sluchátek je můžete pohodlně používat i několik hodin. Sluchátka Suunto Wing můžete nosit společně s cyklistickou helmou, kloboukem, a dokonce i pod čepicí.



POZNÁMKA: Pro lepší akustický zážitek v hlučném prostředí obsahuje balení sluchátek dva špunty do uší.

4. Vlastnosti


4.1. Ovládání pomocí pohybů hlavy

Ovládání pomocí pohybů hlavy je funkce určená pro pohodlné ovládání bez použití rukou. Přepínat mezi zvukovými stopami a přijímat nebo odmítat telefonní hovory můžete přikývnutím a zavrtěním hlavy.

Abyste mohli používat funkci ovládání pomocí pohybů hlavy, musíte ji aktivovat. Aktivovat ji můžete v aplikaci Suunto nebo současným podržením multifunkčního tlačítka a tlačítka [–] po dobu 3 sekund.

Po aktivaci ovládání pomocí pohybů hlavy můžete ovládat přehrávání zvuku a telefonní hovory, aniž byste museli stisknout jakékoli tlačítko. Pro přepnutí na následující skladbu při poslechu hudby dvakrát zavrtěte hlavou. Pokud máte s nasazenými sluchátky příchozí hovor, můžete jej přijmout dvojnásobným přikývnutím, nebo jej můžete odmítnout tak, že hlavou dvakrát zavrtíte.

 **POZNÁMKA:** Hlavou pohybujte v dostatečně velkém úhlu a celý pohyb dokončete během 1 sekundy.



Mezi jednotlivými operacemi byste měli ponechat alespoň 5sekundovou přestávku.

 **POZNÁMKA:** Pokud funkci ovládání pomocí pohybů hlavy použijete během cvičení, může to mít za následek její nezamýšlenou aktivaci. Doporučujeme, abyste se s chováním funkce ovládání pomocí pohybů hlavy seznámili a ověřili si její vhodnost pro vaše konkrétní aktivity.

 **POZNÁMKA:** Ovládání pomocí pohybů hlavy zvyšuje spotřebu energie z baterie sluchátek a po zapnutí zkracuje výdrž baterie přibližně o 15 %.

VAROVÁNÍ: Ovládání pomocí pohybů hlavy je určené pouze pro doplňkové ovládání. Při používání této funkce vždy kladte bezpečnost na první místo. Při důležitých činnostech, které vyžadují vaši plnou pozornost a ruční ovládání, se nespolehejte pouze na ovládání pomocí pohybů hlavy.

4.2. LED světla

LED světla jsou konstruována tak, aby zlepšila vaši viditelnost při sportovních aktivitách za slabšího osvětlení. Díky červeným LED světlům po stranách zařízení Suunto Wing si vás okolí snáze všimne.

LED světla můžete zapnout nebo vypnout a můžete si také vybrat z několika různých režimů svícení: můžete nastavit trvalé svícení nebo blikání v různých intervalech. LED světla můžete zapínat a vypínat a režimy svícení přepínat v aplikaci Suunto nebo dlouhým stisknutím tlačítka [-].

VAROVÁNÍ: LED světla nenahrazují žádné profesionální ochranné ani záchranné vybavení. Vždy používejte vhodné bezpečnostní vybavení pro konkrétní činnost, které se právě věnujete.

VAROVÁNÍ: Vzdálenost, na jakou jsou LED světla vidět, může být ovlivněna různými faktory, jako jsou povětrnostní podmínky, okolní jas, kvalita vzduchu a další externí faktory. Před používáním sluchátek vždy zvažte tyto faktory.

POZNÁMKA: LED světla zvyšují spotřebu energie z baterie sluchátek a po zapnutí zkracují životnost baterie přibližně o 50 %.

POZNÁMKA: LED světla na sobě mají ochrannou vrstvu, která je chrání během výroby. Mějte prosím na paměti, že tato vrstva se z výrobku časem přirozeně odstraní. Tento jev je normální a nezpůsobuje žádnou změnu kvality.

4.3. Režim zvuku

Při nošení sluchátek můžete vybírat z různých režimů zvuku. Zařízení Suunto Wing nabízí normální zvukový režim pro každodenní použití a lehké cvičení a další zvukový režim pro trénink ve venkovním prostředí a pro hlučné podmínky. Ve venkovním režimu zvuku je hlasitost vyšší. Vyberte ten režim, který vám v dané situaci poskytne nejlepší zážitek.

POZNÁMKA: Při vysokých úrovních hlasitosti se může objevit šum.

Během poslechu zvuku můžete režim zvuku přepínat současným podržením multifunkčního tlačítka a tlačítka [+] po dobu 3 sekund. Pokud máte v telefonu nainstalovanou aplikaci Suunto, můžete režim zvuku měnit i v ní.

VAROVÁNÍ: Dlouhodobé používání sluchátek s vysokou hlasitostí může vést k poškození sluchu a zkrácení zvuku.

VAROVÁNÍ: Nošení sluchátek může ovlivnit vaši schopnost slyšet okolí. Používejte sluchátka zodpovědně, bezpečnost musíte vždy klást na první místo.

4.4. Hlasová zpětná vazba

Pokud máte hodinky Suunto s funkcí hlasové zpětné vazby, můžete během cvičení využívat hlasovou zpětnou vazbu s cennými informacemi. Zpětná vazba vám může pomoci sledovat pokrok a poskytnout vám užitečné ukazatele v závislosti na tom, jaké možnosti zpětné vazby jste vybrali. Hlasová zpětná vazba vychází z telefonu, hodinky a sluchátka tedy musí být spárovány s aplikací Suunto.

Aktivace hlasové zpětné vazby na hodinkách před cvičením:

1. Před zahájením cvičení přejděte dolů a vyberte možnost **Hlasová zpětná vazba**.
2. Zapněte možnost **Hlasová zpětná vazba z aplikace**.
3. Přejděte dolů a vyberte, jakou hlasovou zpětnou vazbu chcete aktivovat zapnutím/vypnutím příslušných možností.
4. Ujistěte se, že jsou sluchátka zapnutá a spárovaná s aplikací Suunto.
5. Vraťte se zpět a začněte cvičit jako obvykle.

Váš telefon vám nyní bude během cvičení poskytovat různé hlasové zpětné vazby v závislosti na tom, jakou hlasovou zpětnou vazbu jste aktivovali.

Aktivace hlasové zpětné vazby na hodinkách během cvičení:

1. Přerušete cvičení stisknutím horního tlačítka.
2. Vyberte **Možnosti**.
3. Přejděte dolů a vyberte možnost **Hlasová zpětná vazba**.
4. Zapněte možnost **Hlasová zpětná vazba z aplikace**.
5. Přejděte dolů a vyberte, jakou hlasovou zpětnou vazbu chcete aktivovat zapnutím/vypnutím příslušných možností.
6. Ujistěte se, že jsou sluchátka zapnutá a spárovaná s aplikací Suunto.
7. Vraťte se zpět a pokračujte ve cvičení.

4.5. Připojení dvou zařízení

Zařízení Suunto Wing můžete připojit ke dvěma zařízeními Bluetooth současně. Funkce připojení dvou zařízení vám umožní snadno přepnout na telefon a přijímat hovory a současně poslouchat hudbu z počítače.

Takto spárujete sluchátka se dvěma zařízeními:

Pokud jsou sluchátka vypnutá:

1. Pro přechod do režimu párování podržte tlačítko [+] stisknuté po dobu 5 sekund.
2. Zatímco blikají červená LED světla, aktivujte připojení dvou zařízení současným podržením stisknutého multifunkčního tlačítka a tlačítka [+] po dobu 3 sekund. Po aktivaci funkce přehrají sluchátka zvuk.
3. V nastavení Bluetooth prvního kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
4. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Wing a spárujte sluchátka s prvním zařízením.
5. Pro opětovný přechod do režimu párování podržte tlačítka [+] a [-] stisknutá současně po dobu 3 sekund.
6. V nastavení Bluetooth druhého kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
7. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Wing a spárujte sluchátka s druhým zařízením.

8. Když připojíte druhé zařízení, první zařízení se od sluchátek dočasně odpojí. Chcete-li znovu připojit první zařízení, přejděte na nastavení Bluetooth daného zařízení nebo sluchátka jednoduše restartujte.

Pokud jsou sluchátka již zapnutá a spárovaná se zařízením:

1. Pro přechod do režimu párování podržte tlačítka [+] a [-] stisknutá současně po dobu 3 sekund.
2. Zatímco blikají červená LED světla, aktivujte připojení dvou zařízení současným podržením stisknutého multifunkčního tlačítka a tlačítka [+] po dobu 3 sekund. Po aktivaci funkce přehrají sluchátka zvuk.
3. V nastavení Bluetooth druhého kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
4. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Wing a spárujte sluchátka s druhým zařízením.
5. Když připojíte druhé zařízení, první zařízení se od sluchátek dočasně odpojí. Chcete-li znovu připojit první zařízení, přejděte na nastavení Bluetooth daného zařízení nebo sluchátka jednoduše restartujte.

Pokud jsou sluchátka již zapnutá a spárovaná se zařízením v aplikaci Suunto:

1. Aktivujte funkci připojení dvou zařízení v aplikaci Suunto.
2. Pro přechod do režimu párování podržte tlačítka [+] a [-] stisknutá současně po dobu 3 sekund.
3. V nastavení Bluetooth druhého kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
4. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Wing a spárujte sluchátka s druhým zařízením.
5. Když připojíte druhé zařízení, první zařízení se od sluchátek dočasně odpojí. Chcete-li znovu připojit první zařízení, přejděte na nastavení Bluetooth daného zařízení nebo sluchátka jednoduše restartujte.

V aplikaci Suunto můžete zkontrolovat seznam připojených zařízení.



POZNÁMKA: Při současném používání zařízení Suunto Wing se dvěma spárovanými zařízeními si sluchátka sama určí prioritu na základě pořadí přehrávaného obsahu a úkolů. Za normálních okolností má přehrávaný zvuk, který byl spuštěn jako první, přednost před druhým a telefonní hovory mají přednost před přehráváním zvuku. Skutečný způsob fungování se však může u různých značek a modelů kompatibilních zařízení lišit.

4.6. Režim nízké latence

Režim nízké latence omezuje při nošení zařízení Suunto Wing zpoždění zvuku při poslechu zvuku nebo sledování videa.



POZNÁMKA: Abyste mohli režim nízké latence používat, musí kompatibilní zařízení podporovat funkci zvuku APTX Adaptive Bluetooth. Po spárování sluchátek s kompatibilním zařízením přepněte na stránce nastavení Bluetooth spárovaného zařízení formát zvuku na APTX Adaptive. U některých zařízeních je nutné zapnout režim nízké latence samostatně.



POZNÁMKA: Efekt nízké latence se může lišit v závislosti na takových faktorech, jako je model a verze systému kompatibilního zařízení, aplikace, kterou k přehrávání zvuku používáte, nebo typ přehrávaného obsahu.

5. Nastavení

5.1. Informace o zařízení

V aplikaci Suunto můžete zkontrolovat informace o zařízení, například verzi softwaru sluchátek.

5.2. Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru přidávají do sluchátek důležitá vylepšení. Aby bylo možné software aktualizovat, musí být sluchátka připojena k aplikaci Suunto. Aby bylo možné stáhnout balíček s aktualizací, je zapotřebí připojení k internetu. Aby bylo možné balíček s aktualizací nainstalovat, musí být sluchátka nabita minimálně na 20 %.

Jestliže bude k dispozici aktualizace, zobrazí se po otevření aplikace Suunto vyskakovací okno s možností jejího nainstalování. Během procesu aktualizace nechte sluchátka připojená k mobilnímu telefonu. Po dokončení aktualizace se sluchátka restartují.

Verzi softwaru sluchátek můžete zkontrolovat v nastaveních zařízení v aplikaci Suunto.

5.3. Resetování sluchátek

Pokud chcete za zařízení Suunto Wing odstranit všechna svá nastavení, můžete výrobek resetovat. Zatímco se zařízení Suunto Wing nabíjí, podržte multifunkční tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund. Když červená LED světla dvakrát bliknou a sluchátka přehrají zvuk, bylo resetování úspěšné.



POZNÁMKA: Po resetování budou ze sluchátek vymazány záznamy o párování Bluetooth. Pokud budete chtít sluchátka znovu používat, budete muset spustit proces spárovat znovu od začátku. Viz 3.4. Párování.

6. Péče a podpora

6.1. Instrukce pro zacházení

Se zařízením zacházejte opatrně – chraňte je před úderem nebo nárazy. Neukládejte sluchátka pod těžké předměty, mohlo by dojít k jejich deformaci.

Sluchátka jsou sice odolná vůči potu a dešti, dlouhodobě je ale do vody nenamácejte. Když je povrch výrobku znečištěný, otřete jej měkkým suchým hadříkem. Zvláštní pozornost věnujte mikrofonům, tlačítkům a kolíkům nabíječky.

Za normálních podmínek nebudou sluchátka potřebovat servisní zásah.

Používejte pouze originální příslušenství Suunto. Na poškození způsobená jiným než originálním příslušenstvím se nevztahuje záruka.

6.2. Baterie a nabíjení

Výdrž baterie na jedno nabití závisí na tom, jak a za jakých podmínek sluchátka využíváte. Například nízké teploty snižují výdrž baterie na jedno nabití. Obecně platí, že kapacita dobíjecí baterie se časem snižuje.

Sluchátka se plně nabíjí za jednu hodinu, na jedno nabití můžete poslouchat až 10 hodin hudby.


Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 5 %, ze sluchátek se každých 5 minut ozve zvukový signál vybití baterie a červená LED světla zablikají.

Pokud budete chtít zkontrolovat stav baterie sluchátek, připojte výrobek k aplikaci Suunto. Stav baterie uvidíte na stránce sluchátek v aplikaci.

K nabíjení sluchátek můžete použít dodaný kabel USB nebo přenosnou powerbanku.

Kabel USB

Nabíjecí kabel USB je součástí balení výrobku. Abyste sluchátka nabili pomocí kabelu, připojte magnetický konec kabelu k nabíjecímu portu sluchátek. Pokud jsou sluchátka zapnutá, v okamžiku zahájení nabíjení se automaticky vypnou. Když se sluchátka nabíjejí, LED světla se rozsvítí. Jakmile bude baterie plně nabitá, LED světla zhasnou.




Powerbanka

Abyste mohli nabíjet sluchátka na cestách, obsahuje balení výrobku přenosnou powerbanku, která nabízí dalších 20 hodin výdrže baterie.

Před použitím musíte powerbanku nabít prostřednictvím kabelu USB-C. (Kabel USB-C není součástí balení.) Stav baterie powerbanky můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka na přední straně. V horní části zařízení začnou blikat kontrolky, každá kontrolka přitom představuje 25 % kapacity baterie.

Abyste zařízení Suunto Wing nabili pomocí powerbanky, vložte sluchátka do otvorů v její horní části. Pokud jsou sluchátka zapnutá, v okamžiku připojení k powerbance se automaticky vypnou. V okamžiku zahájení nabíjení se na sluchátkách rozsvítí LED světla a na powerbance budou po dobu jedné minuty blikat kontrolky. Jakmile bude baterie plně nabitá, LED světla na sluchátkách zhasnou.



 **POZNÁMKA:** Při pokládání sluchátek na powerbanku dbejte na to, aby se nabíjecí porty dotýkaly. Nabíjení bude zahájeno, až když se rozsvítí světla na sluchátkách a na powerbance začnou blikat kontrolky. Pokud se světla nerozsvítí, trochu sluchátka posuňte, aby se porty dotknuly.



⚠ VAROVÁNÍ: Před zahájením nabíjení se ujistěte, že se na nabíjecích portech sluchátek a powerbanky nenacházejí žádné zbytky kapalin. Kapaliny na nabíjecích portech poškozuji obvod sluchátek a powerbanky.

6.3. Likvidace

Zařízení zlikvidujte řádným způsobem jako elektronický odpad. Nevyhazujte je do odpadu. Máte-li zájem, můžete zařízení vrátit nejbližšímu prodejci Suunto.



7. Reference

7.1. Shoda

Informace o shodě s právními předpisy a bezpečnostními standardy a podrobné technické parametry se nachází v brožurce „Informace o bezpečnosti výrobku a předpisech“, která je součástí balení hodinek Suunto Wing a je k dispozici také na adrese www.suunto.com/userguides.

7.2. CE

Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že zařízení typu HS231 vybavené rádiovým vysílačem je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.