

SUUNTO WING

BRUGERVEJLEDNING

1. Tilsigtet brug.....	4
2. Sikkerhed.....	5
3. Kom i gang.....	7
3.1. Knapper.....	7
3.2. Mikrofon.....	8
3.3. Bluetooth-tilslutning.....	8
3.4. Parring.....	9
3.4.1. Near-field-kommunikation (NFC).....	9
3.5. Suunto-app.....	9
3.6. Brug af hovedtelefonerne.....	10
4. Funktioner.....	11
4.1. Hovedbevægelseskontrol.....	11
4.2. LED-lys.....	12
4.3. Lydtilstand.....	12
4.4. Stemmefeedback.....	12
4.5. To enheder tilsluttet.....	13
4.6. Lav latens-tilstand.....	14
5. Indstillinger.....	15
5.1. Om enheden.....	15
5.2. Softwareopdateringer.....	15
5.3. Nulstilling af hovedtelefonerne.....	15
6. Pleje og support.....	16
6.1. Retningslinjer for håndtering.....	16
6.2. Batteri og opladning.....	16
6.3. Bortskaffelse.....	18
7. Reference.....	19
7.1. Overensstemmelse.....	19
7.2. CE.....	19

1. Tilsigtet brug

Suunto Wing-hovedtelefonerne er trådløse Bluetooth®-kompatible hovedtelefoner designet og lavet til udendørs sport. Med Suunto Wing kan du sikkert og komfortabelt lytte til musik og foretage telefonopkald under træning.

Brug ikke produktet i situationer, der kræver særlig eller fuld opmærksomhed. Dette produkt er kun til fritidsbrug.

2. Sikkerhed

Typen af sikkerhedsforanstaltninger

 **ADVARSEL:** - bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

 **FORSIGTIG:** - bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der medfører beskadigelse af produktet.

 **BEMÆRK:** - bruges til at fremhæve vigtige oplysninger.

 **TIP:** - bruges til ekstra tip om, hvordan du bruger funktionerne og indstillingerne på enheden.

Sikkerhedsforanstaltninger

 **ADVARSEL:** Hold USB-kablet væk fra medicinsk udstyr såsom pacemakere samt nøglekort, kreditkort og lignende. USB-kablets enhedsstik indeholder en stærk magnet, der kan forstyrre driften af medicinske eller andre elektroniske enheder og elementer med magnetisk lagret data.

 **ADVARSEL:** Der kan opstå allergiske reaktioner eller hudirritationer, når produktet er i kontakt med huden, selvom vores produkter overholder branchestandarder. I så fald skal du straks stoppe brugen og kontakte en læge.

 **ADVARSEL:** Konsultér altid din læge, før du begynder et træningsprogram. Overanstrengelse kan forårsage alvorlig skade.

 **ADVARSEL:** Suunto-produkter er kun til fritidsbrug og er ikke beregnet til medicinske formål af nogen art.

 **ADVARSEL:** LED-lysene på produktets side kan ikke erstatte professionelt beskyttelses- eller redningsudstyr. Sørg altid for, at du bruger det rette sikkerhedsudstyr til din specifikke aktivitet.

 **ADVARSEL:** Brug af hovedtelefoner kan påvirke din mulighed for at høre dine omgivelser. Brug dine hovedtelefoner ansvarligt, og prioriter sikkerheden.

 **ADVARSEL:** Før opladning skal du sikre, at hovedtelefonernes opladningsstik er frit for resterende væske. Væske i opladningsstikket beskadiger hovedtelefonernes kredsløb.

 **ADVARSEL:** Brug ikke produktet under tordenvejr. Tordenvejr kan få enheden til at fungere unormalt og forøge risikoen for elektrisk stød.

 **ADVARSEL:** Selv hvis dine hovedtelefoner er vandtætte, må de ikke oplades, når de er våde. Opladning af våde hovedtelefoner kan medføre brand eller elektrisk stød. Sørg for, at opladningskablet og hovedtelefonerne er tørre, før hovedtelefonerne oplades.

 **FORSIGTIG:** Brug kun det medfølgende ladekabel og powerbank, når du oplader din Suunto Wing.

 **FORSIGTIG:** Anvend ikke opløsningsmidler af nogen art på produktet, da det kan beskadige overfladen.

 **FORSIGTIG:** Anvend ikke insektmidler på produktet, da det kan beskadige overfladen.

 **FORSIGTIG:** Undgå at tabe eller støde produktet, da det kan blive beskadiget.

 **BEMÆRK:** Bortskaf ikke produktet som almindeligt affald, men behandl det som elektronisk affald for at beskytte miljøet.


 **BEMÆRK:** Overhold altid de lokale love og regler, når du bruger produktet udendørs, og når du bruger det blandt mennesker.

 **BEMÆRK:** Sørg for, at du fuldt ud forstår, hvordan du bruger dine hovedtelefoner og deres begrænsninger, ved at læse al den trykte dokumentation og onlinebrugervejledningen. Husk altid, at du er ansvarlig for din egen sikkerhed.

3. Kom i gang

3.1. Knapper

Suunto Wing har tre knapper, du kan bruge til at skifte sang, justere lydstyrken og besvare eller afslutte telefonopkald.



1. multifunktionsknap
2. [+] og tænd-/slukknappen
3. [-] knap

Tænd-/sluk enheden

- hold knappen [+] nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke for enheden

Lytte til lyd

- tryk én gang på multifunktionsknappen for at starte eller stoppe afspilningen af lyden
- tryk to gange på multifunktionsknappen for at skifte til næste nummer
- tryk på multifunktionsknappen tre gange for at vende tilbage til det forrige nummer
- tryk på knappen [+] for at øge lydstyrken
- tryk på knappen [-] for at mindske lydstyrken
- hold samtidigt multifunktionsknappen og knappen [+] nede i 3 sekunder for at skifte lydtilstand

Foretage telefonopkald

- tryk én gang på multifunktionsknappen for at besvare eller afslutte et opkald
- tryk på knappen [+] for at øge lydstyrken
- tryk på knappen [-] for at mindske lydstyrken


Justering af indstillinger, når enheden er tændt

- hold knappen [–] nede i 3 sekunder for at tænde LED-lysene
- hold igen knappen [–] nede i 3 sekunder for at skifte mellem forskellige lystilstande
- hold samtidigt multifunktionsknappen og knappen [–] nede i 3 sekunder for at aktivere hovedbevægelseskontrol
- hold samtidigt knapperne [+] og [–] nede i 3 sekunder for at gå ind i parringstilstand
- i parringstilstand skal du samtidigt holde multifunktionsknappen og knappen [+] nede i 3 sekunder for at aktivere to enheder tilsluttet

3.2. Mikrofon

Dit Suunto Wing leveres med dobbelt mikrofon og støjreduktionsteknologi for klare stemmeopkald (cVc). Disse funktioner garanterer god stemmekvalitet af dine telefonopkald, selv under støjende eller blæsende forhold.

Du finder mikrofonerne på højre side af hovedtelefonerne:



1. dobbelt mikrofon

⚠ FORSIGTIG: Vask ikke mikrofonhullet direkte med vand eller flygtige væsker, da de kan påvirke mikrofonens funktion.

3.3. Bluetooth-tilslutning

Dine Suunto Wing hovedtelefoner kommunikerer med kompatible enheder via Bluetooth. Du kan parre produktet med alle Bluetooth-enheder, der er i stand til at afspille lyd, såsom mobiltelefoner, smartwatches, tablets osv. Se 3.4. *Parring* for oplysninger om, hvordan du parrer hovedtelefonerne med en kompatibel enhed.

Du kan samtidigt forbinde dine hovedtelefoner til to Bluetooth-enheder. Se 4.5. *To enheder tilsluttet*.

Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem hovedtelefonerne og den kompatible enhed, kan du gøre det i Bluetooth-indstillingerne på den parrede enhed. Du har to muligheder. For at

beholde hovedtelefonerne på Bluetooth-listen for den parrede enhed og sikre hurtig gendannelse af forbindelsen, skal du blot afbryde enhederne. Hvis du helt vil fjerne hovedtelefonerne fra Bluetooth-listen på den parrede enhed, skal du slette hovedtelefonerne fra listen over Bluetooth-forbindelser. Du skal starte parringen fra begyndelsen, hvis du i dette tilfælde vil bruge hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden igen.



BEMÆRK: Hvis du bevæger dig uden for Bluetooth-forbindelsens rækkevidde i mere end 3 minutter, mens du har Suunto Wing på, afbrydes forbindelsen mellem hovedtelefonerne og den parrede enhed.

Når Bluetooth-forbindelsen mistes mellem hovedtelefonerne og den kompatible enhed, går Suunto Wing automatisk i standby-tilstand for at spare strøm. Du kan trykke på en vilkårlig knap når hovedtelefonerne er i standby-tilstand for hurtigt at genoprette forbindelsen til Bluetooth-enheden.

3.4. Parring

Før du bruger dit Suunto Wing første gang, skal du parre det med en kompatibel enhed.

Hvis Suunto Wing ikke er tændt:

1. Hold knappen [+] nede. Tænd Suunto Wing efter 3 sekunder. Slip ikke knappen.
2. Hold knappen [+] nede i 2 sekunder mere for at gå ind i parringstilstand. Når de røde LED-lys begynder at blinke, er produktet klar til parring.
3. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på den enhed, du vil parre dit Suunto Wing med.
4. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne.
5. Find Suunto Wing på listen, og par hovedtelefonerne med enheden.

Når parringen er vellykket, afspiller hovedtelefonerne en lyd, og LED-lysene slukker.

Hvis Suunto Wing allerede er tændt:

1. Hold samtidigt knapperne [+] og [-] nede i 3 sekunder for at gå ind i parringstilstand. Når de røde LED-lys begynder at blinke, er produktet klar til parring.
2. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på den enhed, du vil parre dit Suunto Wing med.
3. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne.
4. Find Suunto Wing på listen, og par hovedtelefonerne med enheden.

Når parringen er vellykket, afspiller hovedtelefonerne en lyd, og LED-lysene slukker.

3.4.1. Near-field-kommunikation (NFC)

Dit Suunto Wing kan parres med en kompatibel mobiltelefon med NFC.

Når hovedtelefonerne er tændt, skal du placere deres venstre side med NFC-logoet tæt på den del af din mobiltelefon, hvor NFC-chippen er placeret. En pop op-meddelelse vises på skærmen, der tilbyder at parre telefonen med Suunto Wing.

3.5. Suunto-app

Du kan forbedre din Suunto Wing-oplevelse yderligere med Suunto-appen. Par dine hovedtelefoner med mobilappen for at justere hovedbevægelseskontrol, lydtilstand, lystilstand og mere.


Sådan justerer du hovedtelefonindstillinger i Suunto-appen:

1. Par Suunto Wing med de kompatible enheder med Bluetooth. Se 3.4. *Parring*.
2. Download og installér Suunto-appen på din kompatible mobilenhed fra iTunes App Store, Google Play samt flere populære app-butikker i Kina.
3. Åbn Suunto-appen på telefonen.
4. Appen tilslutter automatisk til dine hovedtelefoner.
5. Gå til din profil i Suunto-appen og åbn hovedtelefonmenuen for at justere produktindstillingerne.

3.6. Brug af hovedtelefonerne

Suunto Wing-hovedtelefoner er knogleledende hovedtelefoner med åbent øre-stil, så du kan lytte til lyd og stadig høre dine omgivelser under træninger.

For at få den rigtige oplevelse skal du sætte hovedtelefonerne på bagsiden af dit hoved med krogene på dine ører, så transducerne hviler foran dine ører. Hold hovedtelefonernes bagside parallelt med jorden.



Uanset om du træner i fitnesscentret eller er ude på ujævne stier, sidder hovedtelefonerne stabilt på dit hoved. Takket være deres lette vægt og den åbne øre-stil er hovedtelefonerne behagelige at bruge i flere timer. Du kan have Suunto Wing på sammen med en cykelhjelm eller en hat og endda under en hue.



BEMÆRK: Pakken til dine hovedtelefoner indeholder et par ørepropper, som giver dig en bedre akustisk oplevelse i støjende omgivelser.

4. Funktioner


4.1. Hovedbevægelseskontrol

Hovedbevægelseskontrol er en funktion til bekvem, håndfri betjening. Ved at nikke og ryste på hovedet kan du skifte mellem musiknumre og besvare eller afvise telefonopkald.

Du skal aktivere funktionen for at bruge hovedbevægelseskontrol. Du kan aktivere den i Suunto-appen eller ved samtidigt at holde multifunktionsknappen og knappen [-] nede i 3 sekunder.

Efter aktivering af hovedbevægelseskontrol, er du i stand til at styre lydafspilningen og telefonopkald uden at trykke på nogen knapper. Ryst på hovedet to gange mens du lytter til musik for at skifte til næste sang. Du skal nikke to gange for at besvare eller ryste på hovedet to gange for at afvise et indgående opkald, mens du har hovedtelefonerne på.

 **BEMÆRK:** Sørg for at dreje hovedet i en tilstrækkelig stor vinkel og fuldføre bevægelserne på højst 1 sekund.



Hold en pause på mindst 5 sekunder mellem de forskellige aktiviteter.

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger hovedbevægelseskontrol-funktionen under træning, kan det udløse utilsigtet udløsning. Vi anbefaler, at du lærer hovedbevægelseskontrol-funktionen at kende, så du ved, om det er passende til dine specifikke aktiviteter.

 **BEMÆRK:** Hovedbevægelseskontrol accelererer batteriforbruget i hovedtelefonerne, og når de tændes, reducerer de batterilevetiden med omkring 15 %.

 **ADVARSEL:** Hovedbevægelseskontrol er kun beregnet til sekundær brug. Prioriter sikkerheden, når du bruger denne funktion. Brug ikke kun hovedbevægelseskontrol til kritiske handlinger, der kræver din fulde opmærksomhed og manuel kontrol.

4.2. LED-lys

LED-lys er designet til at forbedre din synlighed under sportsaktiviteter i mørke omgivelser. Takket være de røde LED-lys på siderne af din Suunto Wing kan dine omgivelser nemmere bemærke dig.

Du kan tænde eller slukke for LED-lysene, og du kan vælge mellem forskellige lystilstande: statisk lys eller blinkende med forskellige intervaller. Tænd eller sluk LED-lysene, og skift lystilstande i Suunto-appen eller ved at trykke længe på [-] -knappen.

 **ADVARSEL:** LED-lysene kan ikke erstatte professionelt beskyttelses- eller redningsudstyr. Sørg altid for, at du bruger det rette sikkerhedsudstyr til din specifikke aktivitet.

 **ADVARSEL:** Afstanden, hvor LED-lysene er synligt, kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder vejrforhold, omgivelsernes lysforhold, luftkvalitet og andre eksterne faktorer. Overvej altid disse faktorer, før du bruger dine hovedtelefoner.

 **BEMÆRK:** LED-lysene accelererer batteriforbruget i hovedtelefonerne, og når de tændes, reducerer de batterilevetiden med omkring 50 %.

 **BEMÆRK:** LED-lys har en beskyttende belægning, der beskytter lysene under produktionen. Bemærk venligst, at denne belægning over tid slides af produktet. Dette fænomen er normalt, og det forårsager ingen kvalitetsændringer.

4.3. Lydtilstand

Du kan vælge mellem forskellige lydtilstande, når du har dine hovedtelefoner på. Din Suunto Wing tilbyder en normal lydtilstand til hverdagsbrug og let træning og en anden lydtilstand til udendørs træning og støjende forhold. I den udendørs tilstand er lydstyrken højere. Vælg den tilstand, der giver den bedste oplevelse i din givne situation.

 **BEMÆRK:** Du kan opleve støj ved højere lydstyrker.

Mens du lytter til lyd, kan du skifte lydtilstand ved at holde multifunktionsknappen og [+] -knappen nede samtidigt i 3 sekunder. Hvis du har Suunto-appen installeret på din telefon, kan du også ændre lydtilstand i appen.

 **ADVARSEL:** Langvarig brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan medføre høreskade og forvrængning af lyd.

 **ADVARSEL:** Brug af hovedtelefonerne kan påvirke din mulighed for at høre dine omgivelser. Brug dine hovedtelefoner ansvarligt, og prioriter sikkerheden.

4.4. Stemmefeedback

Hvis dit Suunto-ur har stemmefeedback, kan du få værdifuld information under din træning. Feedbacken kan hjælpe dig med at følge med i dit fremskridt og give dig nyttige indikationer, afhængigt af hvilke feedbackindstillinger du har valgt. Stemmefeedbacken kommer fra din telefon, så dit ur og hovedtelefoner skal pares med Suunto-appen.

Sådan aktiverer du stemmefeedback på dit ur før træning:

1. Før du starter med at træne skal du rulle ned og vælge **Stemmefeedback**.

2. Slå **Stemmefeedback fra app** til.
3. Rul ned, og vælg, hvilken stemmefeedback du ønsker skal være aktiveret ved at slå kontakterne til/fra.
4. Sørg for, at dine hovedtelefoner er tændt og parret med Suunto-appen.
5. Gå tilbage, og start din træning som normalt.

Din telefon vil nu give dig forskellig stemmefeedback under din træning, afhængigt af, hvilken stemmefeedback du har aktiveret.

Sådan aktiverer du stemmefeedback på dit ur under træning:

1. Tryk på den øverste knap for at sætte træningen på pause.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Rul ned, og vælg **Stemmefeedback**.
4. Slå **Stemmefeedback fra app** til.
5. Rul ned, og vælg, hvilken stemmefeedback du ønsker skal være aktiveret ved at slå kontakterne til/fra.
6. Sørg for, at dine hovedtelefoner er tændt og parret med Suunto-appen.
7. Gå tilbage, og fortsæt din træning.

4.5. To enheder tilsluttet

Du kan samtidigt forbinde din Suunto Wing til to Bluetooth-enheder. Ved hjælp af funktionen for to enheder tilsluttet kan du nemt skifte til din telefon og besvare et opkald, mens du lytter til musik fra din computer.

Følg disse trin for at parre dine hovedtelefoner med to enheder:

Hvis høretelefonerne er slukket:

1. Hold knappen [+] nede i 5 sekunder for at tænde for hovedtelefonerne og åbne parringstilstand.
2. Mens de røde LED-lys blinker, skal du samtidigt holde multifunktionsknappen og knappen [+] nede i 3 sekunder for at aktivere to enheder tilsluttet. Hovedtelefonerne afspiller en lyd, når funktionen er aktiveret.
3. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne på den første kompatible enhed.
4. Find Suunto Wing på listen, og par hovedtelefonerne med den første enhed.
5. Hold samtidigt knapperne [+] og [-] nede i 3 sekunder for at gå ind i parringstilstand igen.
6. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne på den anden kompatible enhed.
7. Find Suunto Wing på listen, og par hovedtelefonerne med den anden enhed.
8. Når du forbinder den anden enhed, bliver tilknytningen mellem første enhed og hovedtelefonerne midlertidigt deaktiveret. For at genoprette forbindelsen til den første enhed skal du gå til enhedens Bluetooth-indstillinger eller blot genstarte hovedtelefonerne.

Når hovedtelefonerne allerede er tændt og parret med en enhed:

1. Hold samtidigt knapperne [+] og [-] nede i 3 sekunder for at gå ind i parringstilstand.

2. Mens de røde LED-lys blinker, skal du samtidigt holde multifunktionsknappen og knappen [+] nede i 3 sekunder for at aktivere to enheder tilsluttet. Hovedtelefonerne afspiller en lyd, når funktionen er aktiveret.
3. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne på den anden kompatible enhed.
4. Find Suunto Wing på listen, og par hovedtelefonerne med den anden enhed.
5. Når du forbinder den anden enhed, bliver tilknytningen mellem første enhed og hovedtelefonerne midlertidigt deaktiveret. For at genoprette forbindelsen til den første enhed skal du gå til enhedens Bluetooth-indstillinger eller blot genstarte hovedtelefonerne.

Når hovedtelefonerne allerede er tændt og parret med en enhed med Suunto-appen:

1. Aktivér to enheder tilsluttet i Suunto-appen.
2. Hold samtidigt knapperne [+] og [–] nede i 3 sekunder for at gå ind i parringstilstand.
3. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne på den anden kompatible enhed.
4. Find Suunto Wing på listen, og par hovedtelefonerne med den anden enhed.
5. Når du forbinder den anden enhed, bliver tilknytningen mellem første enhed og hovedtelefonerne midlertidigt deaktiveret. For at genoprette forbindelsen til den første enhed skal du gå til enhedens Bluetooth-indstillinger eller blot genstarte hovedtelefonerne.

Du kan tjekke listen over de tilsluttede enheder i Suunto-appen.



BEMÆRK: Når du bruger Suunto Wing med to parrede enheder på samme tid, bestemmer hovedtelefonerne deres egen prioritet baseret på rækkefølgen af det afspillede indhold og opgaverne. Normalt kommer den første afspillede lyd før den anden, og telefonopkald kommer før afspilning af lyd. Men den faktiske brug af de forskellige kompatible enheder kan variere efter brands og modeller.

4.6. Lav latens-tilstand

Lav latens-tilstand reducerer forsinkelsen af lyden, når du lytter til lyd eller ser video iført Suunto Wing.



BEMÆRK: Den kompatible enhed skal understøtte APTX Adaptive Bluetooth-lyd for at bruge lav latens-tilstand. Når du har parret hovedtelefonerne med den kompatible enhed, skal du skifte lydformatet til APTX Adaptive på siden med Bluetooth-indstillinger på den parrede enhed. På nogle enheder, skal du separat aktivere lav latens-tilstand.



BEMÆRK: Lav latens-effekten kan variere afhængigt af faktorer såsom modellen og systemversionen af den kompatible enhed, den app, du bruger til at afspille lyden og typen af afspilningsindhold.

5. Indstillinger

5.1. Om enheden

Du kan tjekke enhedsoplysninger, for eksempel softwareversionen af dine hovedtelefoner i Suunto-appen.

5.2. Softwareopdateringer

Softwareopdateringer tilføjer vigtige forbedringer til dine hovedtelefoner. Hovedtelefonerne skal være tilsluttet Suunto-appen for at opdatere softwaren. En internetforbindelse er nødvendig for at downloade opdateringspakken. Batteriniveauet i hovedtelefonerne skal være mindst 20 % for at installere opdateringspakken.

Når en opdatering er tilgængelig, lader et pop op-vindue dig opdatere efter åbning af Suunto-appen. Lad hovedtelefonerne være tilsluttet din mobiltelefon under opdateringen. Hovedtelefonerne genstarter, når opdateringen er gennemført.

Du kan tjekke softwareversionen under enhedsindstillinger i Suunto-appen.

5.3. Nulstilling af hovedtelefonerne

Du kan nulstille produktet, hvis du vil slette alle dine indstillinger fra Suunto Wing. Du skal du holde multifunktionsknappen nede i 5 sekunder, mens Suunto Wing oplades. Nulstillingen er gennemført, når de røde LED-lys blinker to gange, og hovedtelefonerne afspiller en lyd.



BEMÆRK: Bluetooth-parringsregistreringerne slettes efter nulstillingen fra hovedtelefonerne. Når du vil bruge hovedtelefonerne igen, skal du starte parringsprocessen forfra. Se 3.4. Parring.

6. Pleje og support

6.1. Retningslinjer for håndtering

Vær forsigtig, når du håndterer enheden – sørg for ikke at støde eller tabe den. Opbevar ikke hovedtelefonerne under tunge genstande, da hovedtelefonerne kan blive deforme.

Selvom hovedtelefonerne er modstandsdygtige over for sved og regn, skal du ikke lægge dem i blød i vand i lang tid. Tør produktets overflade ren med en blød, tør klud, når den er beskidt. Vær særlig opmærksomhed på mikrofonen, knapperne og opladningskontakterne.

Under normale omstændigheder kræver hovedtelefonerne ikke eftersyn.

Brug kun originalt Suunto-tilbehør. Garantien dækker ikke skader forårsaget af ikke-originalt tilbehør.

6.2. Batteri og opladning

Varigheden for en enkelt opladning afhænger af, hvordan du bruger dine hovedtelefoner og under hvilke forhold. For eksempel reducerer lav temperatur varigheden af en enkelt opladning. Generelt reduceres kapaciteten af genopladelige batterier over tid.

Høretelefonerne er fuldt opladet på én time, og du kan lytte til op til 10 timers musik på én opladning.


Når batteriniveauet er mindre end 5 %, afspiller hovedtelefonerne en lav batterialarmtone hvert 5. minut, og de røde LED-lysene blinker.

Tilslut produktet til Suunto-appen for at kontrollere dine hovedtelefoners batteristatus. Du kan se batteristatus på hovedtelefonernes side i appen.

Du kan bruge det medfølgende USB-kabel eller den bærbare powerbank til opladning af dine hovedtelefoner.

USB-kabel

USB-ladekablet er inkluderet i produktpakken. Du skal tilslutte den magnetiske ende af kablet til ladeporten på hovedtelefonerne for at oplade hovedtelefonerne med kablet. Hvis høretelefonerne er tændt, slukker de automatisk, når opladningen starter. Mens hovedtelefonerne oplades, er LED-lysene tændt. LED-lysene slukkes, når batteriet er fuldt opladet.



Powerbank


Til opladning af hovedtelefonerne, mens du er på farten, indeholder produktets pakke en bærbar powerbank, der giver ekstra 20 timers batterilevetid.

Du skal oplade powerbanken med et USB-C-kabel powerbanken, før du kan bruge den. (USB-C-kablet er ikke inkluderet i pakken.) Tryk på knappen på forsiden, for at kontrollere batteristatus for powerbanken. Lysene begynder at blinke på toppen af enheden. Hvert lys repræsenterer 25 % af batterikapaciteten.

For at oplade din Suunto Wing med powerbanken skal du indsætte hovedtelefonerne i hullerne på toppen af den. Hovedtelefonerne slukkes automatisk, hvis de er tændt, når de tilsluttes powerbanken. Når opladningen starter, tændes LED-lysene på hovedtelefonerne, og lysene på powerbanken blinker i et minut. LED-lysene på hovedtelefonerne slukkes, når batteriet er fuldt opladet.




BEMÆRK: Når du sætter hovedtelefonerne i powerbanken, skal du sørge for, at opladningsportene er i kontakt. Opladningen starter først, når du kan se lysene på hovedtelefonerne tændt, og lysene på powerbanken begynder at blinke. Hvis du ikke kan se lysene, så flyt hovedtelefonerne lidt, så stikkene er forbundet.



⚠ ADVARSEL: Før opladning skal du sikre, at hovedtelefonernes opladningsstik og powerbanken er fri for restvæske. Væske i opladningsstikket beskadiger hovedtelefonernes og powerbankens kredsløb.

6.3. Bortskaffelse

Bortskaf apparatet i henhold til de lokale miljøregler, og behandl det som elektronikaffald. Smid det ikke i skraldespanden. Hvis du vil, kan du aflevere enheden hos din nærmeste Suunto-forhandler.



7. Reference

7.1. Overensstemmelse

For oplysninger om overensstemmelse og detaljerede tekniske specifikationer skal du gå til “Produktsikkerhed og lovgivningsmæssige oplysninger”, som leveres sammen med din Suunto Wing, eller som er tilgængelig på www.suunto.com/userguides.

7.2. CE

Hermed erklærer Suunto Oy, at radioudstyret type HS231 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 06/2025

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.