

SUUNTO WING

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

1. Προβλεπόμενη χρήση.....	4
2. Ασφάλεια.....	5
3. Τα πρώτα βήματα.....	7
3.1. Κουμπιά.....	7
3.2. Μικρόφωνο.....	8
3.3. Συνδεσιμότητα Bluetooth.....	9
3.4. Σύνδεση.....	9
3.4.1. Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC).....	10
3.5. Εφαρμογή Suunto.....	10
3.6. Φορώντας τα ακουστικά.....	10
4. Χαρακτηριστικά.....	12
4.1. Χειρισμός μέσω κίνησης κεφαλιού.....	12
4.2. Λυχνίες LED.....	13
4.3. Λειτουργία ήχου.....	13
4.4. Φωνητική καθοδήγηση.....	14
4.5. Σύνδεση δύο συσκευών.....	14
4.6. Λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης.....	16
5. Ρυθμίσεις.....	17
5.1. Στοιχεία συσκευής.....	17
5.2. Ενημερώσεις λογισμικού.....	17
5.3. Επαναφορά των ακουστικών.....	17
6. Φροντίδα και υποστήριξη.....	18
6.1. Οδηγίες χειρισμού.....	18
6.2. Μπαταρία και φόρτιση.....	18
6.3. Απόρριψη.....	20
7. Αναφορά.....	21
7.1. Συμμόρφωση.....	21
7.2. CE.....	21

1. Προβλεπόμενη χρήση

Τα ακουστικά Suunto Wing είναι ασύρματα ακουστικά συμβατά με Bluetooth[®], σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για αθλητικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Με τα Suunto Wing, μπορείτε να ακούτε μουσική με ασφάλεια και άνεση, και να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καταστάσεις που απαιτούν ιδιαίτερη ή απόλυτη προσοχή. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ψυχαγωγική χρήση.

2. Ασφάλεια

Τύποι προφυλάξεων ασφαλείας

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** - χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια διαδικασία ή κατάσταση που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** - χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια διαδικασία ή κατάσταση που θα προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** - χρησιμοποιείται για να τονιστούν σημαντικές πληροφορίες.

 **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** - χρησιμοποιείται για επιπλέον συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων και των λειτουργιών της συσκευής.

Προφυλάξεις ασφαλείας

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε το καλώδιο USB μακριά από ιατροτεχνολογικές συσκευές, όπως βηματοδότες και από κάρτες κλειδιά, πιστωτικές κάρτες και παρόμοια είδη. Ο σύνδεσμος συσκευής του καλωδίου USB αποτελείται από έναν ισχυρό μαγνήτη που μπορεί να παρέμβει στη λειτουργία ιατροτεχνολογικών ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και ειδών με δεδομένα που αποθηκεύονται μαγνητικά.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ενδέχεται να υπάρξουν αλλεργικές αντιδράσεις ή ερεθισμοί στο δέρμα όταν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, παρόλο που τα προϊόντα μας βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τα βιομηχανικά πρότυπα. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να συμβουλευέστε πάντα τον γιατρό σας, πριν ξεκινήσετε κάποιο πρόγραμμα εξάσκησης. Η υπερβολική άσκηση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Suunto προορίζονται μόνο για ψυχαγωγία και όχι για ιατρικούς σκοπούς οποιασδήποτε φύσεως.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι λυχνίες LED στην πλαϊνή πλευρά του προϊόντος δεν αντικαθιστούν κανέναν επαγγελματικό εξοπλισμό προστασίας ή διάσωσης. Βεβαιωθείτε πάντα ότι χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η χρήση ακουστικών μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να ακούτε το περιβάλλον σας. Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας με υπευθυνότητα και δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης των ακουστικών δεν έχει υπολείμματα υγρών. Τα υγρά στη θύρα φόρτισης καταστρέφουν το κύκλωμα των ακουστικών.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Οι καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής και να αυξήσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ακόμη και αν τα ακουστικά σας είναι αδιάβροχα, μην τα φορτίζετε όταν είναι βρεγμένα. Η φόρτιση βρεγμένων ακουστικών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης και τα ακουστικά είναι στεγνά πριν φορτίσετε τα ακουστικά.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης και το παρεχόμενο powerbank όταν φορτίζετε το Suunto Wing

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους διαλυτικό πάνω στο προϊόν, καθώς μπορεί να καταστρέψει την επιφάνειά του.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους εντομοαπωθητικό πάνω στο προϊόν, καθώς μπορεί να καταστρέψει την επιφάνειά του.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χτυπάτε ή πετάτε το προϊόν, καθώς μπορεί να καταστραφεί.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην πετάτε το προϊόν στα σκουπίδια, απορρίπτετέ το ως ηλεκτρονικό απόβλητο για να προστατέψετε το περιβάλλον.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οφείλετε πάντα να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους και μαζί με άλλους ανθρώπους.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε πλήρως πώς να χρησιμοποιούνται τα ακουστικά και ποιοι περιορισμοί υπάρχουν, διαβάζοντας όλη την έντυπη τεκμηρίωση και το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης. Πάντοτε να θυμάστε ότι είστε υπεύθυνοι για την ατομική σας ασφάλεια.

3. Τα πρώτα βήματα

3.1. Κουμπιά

Το Suunto Wing έχει τρία κουμπιά που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να αλλάζετε τραγούδια, να προσαρμόζετε την ένταση του ήχου, να απαντάτε ή να τερματίζετε τηλεφωνικές κλήσεις.



1. κουμπί πολλαπλών λειτουργιών κουμπί 2. [+] και κουμπί ενεργοποίησης κουμπί 3. [-]

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

- πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [+] για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

Ακρόαση ηχητικού περιεχομένου

- πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μία φορά για την έναρξη ή τη διακοπή της αναπαραγωγής ηχητικού περιεχομένου
- πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι
- πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών τρεις φορές για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι
- πατήστε το κουμπί [+] για να αυξήσετε την ένταση του ήχου
- πατήστε το κουμπί [-] για να μειώσετε την ένταση του ήχου
- κρατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και το κουμπί [+] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να αλλάξετε τη λειτουργία ήχου

Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων

- πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μία φορά για να απαντήσετε ή να τερματίσετε κάποια κλήση

- πατήστε το κουμπί [+] για να αυξήσετε την ένταση του ήχου
- πατήστε το κουμπί [-] για να μειώσετε την ένταση του ήχου


Προσαρμογή ρυθμίσεων όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη

- πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [-] για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιήσετε τις λυχνίες LED
- πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί [-] για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να κάνετε εναλλαγές μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών φωτός
- κρατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και το κουμπί [-] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χειρισμού μέσω κίνησης κεφαλιού
- κρατήστε τα κουμπιά [+] και [-] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία σύνδεσης
- στη λειτουργία σύνδεσης, κρατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και το κουμπί [+] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα σύνδεσης δύο συσκευών

3.2. Μικρόφωνο

Τα Suunto Wing διαθέτουν δύο μικρόφωνα και τεχνολογία μείωσης θορύβου για ευκρινείς φωνητικές κλήσεις (cVc). Οι δυνατότητες αυτές εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα ήχου των φωνητικών κλήσεων σας ακόμα και σε συνθήκες με θόρυβο ή άνεμο.

Τα μικρόφωνα βρίσκονται στη δεξιά πλευρά των ακουστικών:



1. δύο μικρόφωνα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλένετε τις οπές του μικροφώνου απευθείας με νερό ή πτητικά υγρά, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του μικροφώνου.

3.3. Συνδεσιμότητα Bluetooth

Τα ακουστικά Suunto Wing επικοινωνούν με τις συμβατές συσκευές μέσω Bluetooth. Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με οποιοσδήποτε συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου, όπως κινητά τηλέφωνα, smartwatch, tablet κ.λπ. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των ακουστικών με συμβατικές συσκευές, βλ. 3.4. Σύνδεση.

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας σε δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα. Βλ. 4.5. Σύνδεση δύο συσκευών.

Αν επιθυμείτε να αποσυνδέσετε τα ακουστικά από τη συμβατή συσκευή, μπορείτε να το κάνετε στις ρυθμίσεις Bluetooth της συνδεδεμένης συσκευής. Έχετε δύο επιλογές. Για να διατηρήσετε τα ακουστικά στη λίστα Bluetooth της συνδεδεμένης συσκευής και να διασφαλίσετε τη γρήγορη επανασύνδεση, απλώς αποσυνδέστε τις συσκευές. Αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε εντελώς τα ακουστικά από τη λίστα Bluetooth της συνδεδεμένης συσκευής, διαγράψτε τα ακουστικά από τη λίστα των συνδέσεων Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth, θα πρέπει να ξεκινήσετε τη σύνδεση από την αρχή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν μεταβείτε εκτός του εύρους της σύνδεσης Bluetooth για πάνω από 3 λεπτά ενώ φοράτε τα Suunto Wing, θα χαθεί η σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Όταν χάνεται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ των ακουστικών και της συμβατής συσκευής, τα ακουστικά Suunto Wing εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν τα ακουστικά βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να τα επανασυνδέσετε γρήγορα στη συσκευή Bluetooth.

3.4. Σύνδεση

Προτού χρησιμοποιήσετε τα Suunto Wing για πρώτη φορά, πρέπει να τα συνδέσετε με κάποια συμβατή συσκευή.

Αν τα Suunto Wing δεν είναι ενεργοποιημένα:

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [+]. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, τα Suunto Wing ενεργοποιούνται. Μην αφήσετε το κουμπί.
2. Κρατήστε το κουμπί [+] πατημένο για άλλα 2 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία σύνδεσης. Όταν οι κόκκινες λυχνίες LED ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν, το προϊόν είναι έτοιμο για σύνδεση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδέσετε τα Suunto Wing.
4. Στις ρυθμίσεις Bluetooth της συμβατής συσκευής, ανοίξτε τη λίστα με τις κοντινές συσκευές.
5. Βρείτε τα Suunto Wing στη λίστα και συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή.

Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, τα ακουστικά θα παραγάγουν έναν ήχο και οι λυχνίες LED θα απενεργοποιηθούν.

Αν τα Suunto Wing είναι ήδη ενεργοποιημένα:

1. Κρατήστε τα κουμπιά [+] και [-] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία σύνδεσης. Όταν οι κόκκινες λυχνίες LED ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν, το προϊόν είναι έτοιμο για σύνδεση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδέσετε τα Suunto Wing.
3. Στις ρυθμίσεις Bluetooth της συμβατής συσκευής, ανοίξτε τη λίστα με τις κοντινές συσκευές.
4. Βρείτε τα Suunto Wing στη λίστα και συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή.

Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, τα ακουστικά θα παραγάγουν έναν ήχο και οι λυχνίες LED θα απενεργοποιηθούν.

3.4.1. Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC)

Τα Suunto Wing μπορούν να συνδεθούν με μια συμβατή φορητή συσκευή που χρησιμοποιεί την τεχνολογία NFC.

Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, τοποθετήστε την αριστερή πλευρά τους με το λογότυπο NFC κοντά στο σημείο του κινητού τηλεφώνου σας όπου είναι τοποθετημένο το τσιπ NFC. Ένα αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζεται στην οθόνη όπου παρέχεται η επιλογή σύνδεσης του τηλεφώνου με τα Suunto Wing.

3.5. Εφαρμογή Suunto

Με την εφαρμογή Suunto στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να εμπλουτίσετε περαιτέρω την εμπειρία σας από τη χρήση των Suunto Wing. Συνδέστε τα ακουστικά με την εφαρμογή του κινητού για να προσαρμόσετε τον χειρισμό μέσω κίνησης κεφαλιού, τη λειτουργία ήχου, τη λειτουργία φωτός και πολλά άλλα.


Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των ακουστικών στην εφαρμογή Suunto:

1. Συνδέστε τα ακουστικά Suunto Wing με τη συμβατή φορητή συσκευή μέσω Bluetooth. Βλ. 3.4. Σύνδεση.
2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Suunto στη συμβατή φορητή συσκευή σας από το iTunes App Store, το Google Play ή διάφορα άλλα δημοφιλή καταστήματα εφαρμογών στην Κίνα.
3. Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής Suunto στο τηλέφωνό σας.
4. Η εφαρμογή συνδέεται αυτόματα στα ακουστικά σας.
5. Μεταβείτε στο προφίλ σας στην εφαρμογή Suunto και ανοίξτε το μενού των ακουστικών για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προϊόντος.

3.6. Φορώντας τα ακουστικά

Τα ακουστικά Suunto Wing είναι οστεόφωνα με στίλ ανοικτού αυτιού που σας επιτρέπει να ακούτε το ηχητικό περιεχόμενο που επιθυμείτε αλλά και τους ήχους του εξωτερικού σας περιβάλλοντος την ώρα των ασκήσεων.

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης, τοποθετήστε τα ακουστικά στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας, με τα άγκιστρα πάνω στα αυτιά σας, ώστε οι μορφοτροπείς να βρίσκονται μπροστά από τα αυτιά σας. Διατηρήστε την πίσω πλευρά των ακουστικών παράλληλα προς το έδαφος.



Είτε κάνετε προπόνηση στο γυμναστήριο είτε βρίσκεστε έξω σε ανώμαλο έδαφος, τα ακουστικά παραμένουν σταθερά στο κεφάλι σας. Χάρη στο μικρό τους βάρος και το στιλ ανοικτού αυτιού, τα ακουστικά είναι άνετα στη χρήση για αρκετές ώρες. Μπορείτε να φορέσετε τα Suunto Wing μαζί με κάποιο κράνος ποδηλάτου ή καπέλο ή ακόμα και κάτω από σκούφο.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για καλύτερη ακουστική εμπειρία σε συνθήκες θορύβου, η συσκευασία των ακουστικών σας περιέχει ένα ζευγάρι ωτοασπίδες.

4. Χαρακτηριστικά


4.1. Χειρισμός μέσω κίνησης κεφαλιού

Ο χειρισμός μέσω κίνησης κεφαλιού είναι μια λειτουργία για άνετη χρήση, χωρίς χέρια. Γνέφοντας και κουνώντας το κεφάλι σας, μπορείτε να κάνετε εναλλαγές μεταξύ ηχητικών κομματιών και να απαντάτε ή να απορρίπτετε τηλεφωνικές κλήσεις.

Για να χρησιμοποιήσετε τον χειρισμό μέσω κίνησης κεφαλιού, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σχετική λειτουργία. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε στην εφαρμογή Suunto ή κρατώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και το κουμπί [–] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Αφού ενεργοποιήσετε τον χειρισμό μέσω κίνησης κεφαλιού, θα μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή ήχου και τις τηλεφωνικές κλήσεις χωρίς να πατάτε κανένα κουμπί. Ενώ ακούτε μουσική, κουνήστε το κεφάλι σας δύο φορές για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι. Όταν έχετε κάποια εισερχόμενη κλήση την ώρα που φοράτε τα ακουστικά, κουνήστε καταφατικά το κεφάλι σας δύο φορές για να την απαντήσετε ή κουνήστε το κεφάλι σας δύο φορές με διαφορετική κίνηση για να την απορρίψετε.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Φροντίστε να γυρίσετε το κεφάλι σας σε επαρκώς ευρεία γωνία και να ολοκληρώσετε τις κινήσεις μέσα σε 1 δευτερόλεπτο.



Κάντε ένα διάλειμμα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χειρισμού μέσω κίνησης κεφαλιού κατά τη διάρκεια της άσκησης, ενδέχεται να προκληθεί λανθασμένη ενεργοποίηση. Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τη συμπεριφορά της λειτουργίας χειρισμού μέσω κίνησης κεφαλιού για να προσδιορίσετε την καταλληλότητά της για τις συγκεκριμένες δραστηριότητές σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία χειρισμού μέσω κίνησης κεφαλιού επιταχύνει την κατανάλωση της μπαταρίας των ακουστικών και, όταν είναι ενεργοποιημένη, μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά περίπου 15%.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία χειρισμού μέσω κίνησης κεφαλιού προορίζεται μόνο για βοηθητική χρήση. Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια, όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία χειρισμού μέσω κίνησης κεφαλιού για κρίσιμες ενέργειες που απαιτούν την πλήρη προσοχή σας και τον χειροκίνητο έλεγχο

4.2. Λυχνίες LED

Οι λυχνίες LED έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την ορατότητά σας κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων σε πιο σκοτεινές συνθήκες. Χάρη στις λυχνίες LED στις πλαϊνές πλευρές των Suunto Wing, γίνεστε πιο εύκολα ορατοί στο περιβάλλον σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λυχνίες LED και να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών φωτός: στατικά φώτα ή φώτα που αναβοσβήνουν με διαφορετικά διαλείμματα. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις λυχνίες LED και αλλάξτε τις λειτουργίες φωτός στην εφαρμογή Suunto ή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί [–].



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λυχνίες LED δεν αντικαθιστούν κανέναν επαγγελματικό εξοπλισμό προστασίας ή διάσωσης. Βεβαιωθείτε πάντα ότι χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το εύρος ορατότητας των λυχνιών LED μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, η φωτεινότητα του περιβάλλοντος, η ποιότητα του αέρα και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες. Να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας αυτούς τους παράγοντες πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λυχνίες LED επιταχύνουν την κατανάλωση της μπαταρίας των ακουστικών και, όταν είναι ενεργοποιημένες, μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά περίπου 50%.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λυχνίες LED έχουν ένα προστατευτικό κάλυμμα που τις προφυλάσσει στη διάρκεια της λειτουργίας τους. Λάβετε υπόψη ότι το κάλυμμα αυτό στο προϊόν θα φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό και δεν προκαλεί καμία αλλαγή στην ποιότητα του προϊόντος.

4.3. Λειτουργία ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών ήχου όταν φοράτε τα ακουστικά σας. Τα Suunto Wing προσφέρουν μια κανονική λειτουργία ήχου για καθημερινή χρήση και ασκήσεις ήπιας έντασης, και μια άλλη λειτουργία για προπονήσεις σε εξωτερικούς χώρους και σε συνθήκες θορύβου. Στη λειτουργία ήχου για εξωτερικούς χώρους, η ένταση είναι υψηλότερη. Επιλέξτε τη λειτουργία που παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για κάθε περίπτωση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να προκληθεί θόρυβος σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου.

Καθώς ακούτε ηχητικό περιεχόμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία ήχου κρατώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και το κουμπί [+] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Αν έχετε εγκαταστήσει τη λειτουργία Suunto στο τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία ήχου στην εφαρμογή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρατεταμένη χρήση ακουστικών σε υψηλά επίπεδα έντασης μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στην ακοή και παραμόρφωση του ήχου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση ακουστικών μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να ακούτε το περιβάλλον σας. Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας με υπευθυνότητα και δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια.

4.4. Φωνητική καθοδήγηση

Αν έχετε ρολόι Suunto που υποστηρίζει τη δυνατότητα φωνητικής καθοδήγησης, μπορείτε να λάβετε φωνητική καθοδήγηση με πολύτιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της άσκησής σας. Η καθοδήγηση αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να σας δώσει χρήσιμους δείκτες, ανάλογα με τις επιλογές καθοδήγησης που έχετε επιλέξει. Η φωνητική καθοδήγηση προέρχεται από το τηλέφωνό σας, οπότε το ρολόι και τα ακουστικά σας πρέπει να είναι συνδεδεμένα με την εφαρμογή Suunto.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση στο ρολόι σας πριν από μια άσκηση:

1. Πριν ξεκινήσετε μια άσκηση, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Φωνητική καθοδήγηση**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Φωνητική καθοδήγηση από εφαρμογή**.
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε ποια φωνητική καθοδήγηση θέλετε να ενεργοποιηθεί, ενεργοποιώντας/απενεργοποιώντας τους διακόπτες.
4. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα στην εφαρμογή Suunto.
5. Επιστρέψτε στην αρχική προβολή και ξεκινήστε την άσκησή σας κανονικά.

Το τηλέφωνό σας θα σας προσφέρει τώρα διάφορα φωνητικά σχόλια κατά τη διάρκεια της άσκησής σας, ανάλογα με τη φωνητική καθοδήγηση που έχετε ενεργοποιήσει.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση στο ρολόι σας στη διάρκεια μιας άσκησης:

1. Πατήστε το επάνω κουμπί για να διακόψετε την άσκηση.
2. Επιλέξτε **Επιλογές**.
3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Φωνητική καθοδήγηση**.
4. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Φωνητική καθοδήγηση από εφαρμογή**.
5. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε ποια φωνητική καθοδήγηση θέλετε να ενεργοποιηθεί, ενεργοποιώντας/απενεργοποιώντας τα κουμπιά.
6. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα στην εφαρμογή Suunto.
7. Πηγαίνετε πίσω και συνεχίστε την άσκησή σας.

4.5. Σύνδεση δύο συσκευών

Μπορείτε να συνδέσετε τα Suunto Wing σε δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα. Χάρη στη λειτουργία σύνδεσης δύο συσκευών, μπορείτε εύκολα να απαντήσετε σε κάποια κλήση από το κινητό σας την ώρα που ακούτε μουσική από τον υπολογιστή σας.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να συνδέσετε τα ακουστικά σας σε δύο συσκευές:

Όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα:

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [+] για 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης.
2. Όση ώρα αναβοσβήνουν οι κόκκινες λυχνίες LED, κρατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και το κουμπί [+] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα σύνδεσης δύο συσκευών. Τα ακουστικά θα παράγουν έναν ήχο μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή.
3. Στις ρυθμίσεις Bluetooth της πρώτης συμβατής συσκευής, ανοίξτε τη λίστα με τις κοντινές συσκευές.
4. Βρείτε τα Suunto Wing στη λίστα και συνδέστε τα ακουστικά με την πρώτη συσκευή.
5. Κρατήστε τα κουμπιά [+] και [-] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία σύνδεσης.
6. Στις ρυθμίσεις Bluetooth της δεύτερης συμβατής συσκευής, ανοίξτε τη λίστα με τις κοντινές συσκευές.
7. Βρείτε τα Suunto Wing στη λίστα και συνδέστε τα ακουστικά με τη δεύτερη συσκευή.
8. Μόλις συνδέσετε τη δεύτερη συσκευή, η πρώτη συσκευή αποσυνδέεται προσωρινά από τα ακουστικά. Για να συνδέσετε ξανά την πρώτη συσκευή, πηγαίnete στις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής ή απλώς κάντε επανεκκίνηση των ακουστικών.

Όταν τα ακουστικά είναι ήδη ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα με κάποια συσκευή:

1. Κρατήστε τα κουμπιά [+] και [-] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία σύνδεσης.
2. Όση ώρα αναβοσβήνουν οι κόκκινες λυχνίες LED, κρατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και το κουμπί [+] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα σύνδεσης δύο συσκευών. Τα ακουστικά θα παράγουν έναν ήχο μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή.
3. Στις ρυθμίσεις Bluetooth της δεύτερης συμβατής συσκευής, ανοίξτε τη λίστα με τις κοντινές συσκευές.
4. Βρείτε τα Suunto Wing στη λίστα και συνδέστε τα ακουστικά με τη δεύτερη συσκευή.
5. Μόλις συνδέσετε τη δεύτερη συσκευή, η πρώτη συσκευή αποσυνδέεται προσωρινά από τα ακουστικά. Για να συνδέσετε ξανά την πρώτη συσκευή, πηγαίnete στις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής ή απλώς κάντε επανεκκίνηση των ακουστικών.

Όταν τα ακουστικά είναι ήδη ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα με κάποια συσκευή με την εφαρμογή Suunto:

1. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα σύνδεσης δύο συσκευών στην εφαρμογή Suunto.
2. Κρατήστε τα κουμπιά [+] και [-] πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία σύνδεσης.
3. Στις ρυθμίσεις Bluetooth της δεύτερης συμβατής συσκευής, ανοίξτε τη λίστα με τις κοντινές συσκευές.
4. Βρείτε τα Suunto Wing στη λίστα και συνδέστε τα ακουστικά με τη δεύτερη συσκευή.
5. Μόλις συνδέσετε τη δεύτερη συσκευή, η πρώτη συσκευή αποσυνδέεται προσωρινά από τα ακουστικά. Για να συνδέσετε ξανά την πρώτη συσκευή, πηγαίnete στις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής ή απλώς κάντε επανεκκίνηση των ακουστικών.

Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα με τις συνδεδεμένες συσκευές στην εφαρμογή Suunto.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη χρήση των Suunto Wing με δύο συνδεδεμένες συσκευές ταυτόχρονα, οι προτεραιότητες λειτουργίας των ακουστικών καθορίζονται με βάση τη σειρά του περιεχομένου αναπαραγωγής και των εργασιών. Συνήθως, το ηχητικό περιεχόμενο που αναπαράγεται πρώτο έχει προτεραιότητα έναντι του δεύτερου, και οι φωνητικές κλήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι της αναπαραγωγής ηχητικού περιεχομένου. Ωστόσο, η πραγματική λειτουργία της κάθε επωνυμίας και του κάθε μοντέλου συμβατής συσκευής ενδέχεται να διαφέρει.

4.6. Λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης

Η λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης μειώνει την καθυστέρηση του ήχου όταν ακούτε ηχητικό περιεχόμενο ή βλέπετε βίντεο φορώντας Suunto Wing.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης, η συμβατή συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τη μορφή ήχου APTX Adaptive μέσω Bluetooth. Αφού συνδέσετε τα ακουστικά με τη συμβατή συσκευή, αλλάξτε τη μορφή ήχου σε APTX Adaptive στη σελίδα των ρυθμίσεων Bluetooth της συνδεδεμένης συσκευής. Σε ορισμένες συσκευές, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης ξεχωριστά.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το αποτέλεσμα της χαμηλής καθυστέρησης ενδέχεται να διαφέρει, καθώς εξαρτάται από παράγοντες όπως η έκδοση του μοντέλου και του συστήματος της συμβατής συσκευής, η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για την αναπαραγωγή ήχου και ο τύπος περιεχομένου αναπαραγωγής.

5. Ρυθμίσεις

5.1. Στοιχεία συσκευής

Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία της συσκευής σας, για παράδειγμα την έκδοση λογισμικού των ακουστικών σας, στην εφαρμογή Suunto.

5.2. Ενημερώσεις λογισμικού

Οι ενημερώσεις λογισμικού προσθέτουν σημαντικές βελτιώσεις στα ακουστικά σας. Για την ενημέρωση του λογισμικού, τα ακουστικά πρέπει να είναι συνδεδεμένα στην εφαρμογή Suunto. Απαιτείται σύνδεση στο Internet για τη λήψη του πακέτου ενημερώσεων. Για την εγκατάσταση του πακέτου ενημερώσεων, το επίπεδο της μπαταρίας των ακουστικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 20%.

Όταν είναι διαθέσιμη κάποια ενημέρωση, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο όπου σας παρέχεται η επιλογή της ενημέρωσης, μετά το άνοιγμα της εφαρμογής Suunto. Διατηρήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα στο κινητό σας τηλέφωνο κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, θα γίνει επανεκκίνηση των ακουστικών.

Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών σας από τις ρυθμίσεις συσκευής στην εφαρμογή Suunto.

5.3. Επαναφορά των ακουστικών

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις σας από τα Suunto Wing, μπορείτε να κάνετε επαναφορά του προϊόντος. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης των Suunto Wing, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα. Η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, αν οι κόκκινες λυχνίες LED αναβοσβήσουν δύο φορές και τα ακουστικά αναπαραγάγουν έναν ήχο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την επαναφορά, το ιστορικό των συνδέσεων Bluetooth διαγράφεται από τα ακουστικά. Αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τα ακουστικά, θα πρέπει να ξεκινήσετε τη σύνδεση από την αρχή. Βλέπε 3.4. Σύνδεση.

6. Φροντίδα και υποστήριξη

6.1. Οδηγίες χειρισμού

Χειριστείτε τη μονάδα με προσοχή. Μην τη χτυπάτε και μην τη ρίχνετε κάτω. Μην αποθηκεύετε τα ακουστικά κάτω από βαριά αντικείμενα, καθώς τα ακουστικά μπορεί να παραμορφωθούν.

Αν και τα ακουστικά είναι ανθεκτικά στον ιδρώτα και τη βροχή, μην τα βυθίζετε σε νερό για πολλή ώρα. Εάν η επιφάνεια του προϊόντος είναι βρώμικη, σκουπίστε την με ένα μαλακό στεγνό πανί. Προσέξτε ιδιαίτερα την περιοχή του αισθητήρα πίεσης, τα σημεία που έρχονται σε επαφή με το νερό, τα κουμπιά και τις ακίδες φόρτισης.

Υπό κανονικές συνθήκες, τα ακουστικά δεν χρειάζονται επισκευή.

Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα Suunto. Τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

6.2. Μπαταρία και φόρτιση

Η απόδοση της μπαταρίας μετά από μία φόρτιση εξαρτάται από τον τρόπο και τις συνθήκες χρήσης των ακουστικών. Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, για παράδειγμα, η διάρκεια μιας απλής φόρτισης μειώνεται. Γενικά, η χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Τα ακουστικά φορτίζονται πλήρως μέσα σε μία ώρα και μπορείτε να ακούτε έως και 10 ώρες μουσικής με μία μόνο φόρτιση.


Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι κάτω από 5%, τα ακουστικά παράγουν έναν χαμηλό ήχο συναγερμού κάθε 5 λεπτά και οι κόκκινες λυχνίες LED αναβοσβήνουν.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας των ακουστικών σας, συνδέστε το προϊόν στην εφαρμογή Suunto. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της μπαταρίας στη σελίδα των ακουστικών εντός της εφαρμογής.

Για να φορτίσετε τα ακουστικά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο USB ή το φορητό powerbank.

Καλώδιο USB

Το καλώδιο φόρτισης USB περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος. Για να φορτίσετε τα ακουστικά με το καλώδιο, συνδέστε το μαγνητικό άκρο του καλωδίου στη θύρα φόρτισης των ακουστικών. Αν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μόλις ξεκινήσει η φόρτιση. Όση ώρα τα ακουστικά φορτίζουν, οι λυχνίες LED είναι ενεργοποιημένες. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, οι λυχνίες LED απενεργοποιούνται.




Powerbank

Για τη φόρτιση των ακουστικών εν κινήσει, η συσκευασία του προϊόντος περιέχει ένα φορητό powerbank, που προσφέρει επιπλέον 20 ώρες διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Προτού χρησιμοποιήσετε το powerbank, πρέπει να το φορτίσετε με ένα καλώδιο USB-C. (Το καλώδιο USB-C δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.) Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας του powerbank, πατήστε το κουμπί στην μπροστινή πλευρά. Οι λυχνίες ξεκινούν να αναβοσβήνουν στο επάνω μέρος της συσκευής και η κάθε λυχνία αντιπροσωπεύει το 25% της χωρητικότητας της μπαταρίας.

Για να φορτίσετε τα Suunto Wing με το powerbank, τοποθετήστε τα ακουστικά μέσα στις υποδοχές στο επάνω μέρος του. Αν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μόλις συνδεθούν στο powerbank. Όταν ξεκινήσει η φόρτιση, οι λυχνίες LED στα ακουστικά ενεργοποιούνται και οι λυχνίες στο powerbank αναβοσβήνουν για ένα λεπτό. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, οι λυχνίες LED στα ακουστικά απενεργοποιούνται.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη σύνδεση των ακουστικών στο powerbank, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά έρχονται σε επαφή με τις θύρες φόρτισης. Η φόρτιση ξεκινάει μόνο όταν οι λυχνίες των ακουστικών ενεργοποιηθούν και οι λυχνίες στο powerbank ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν. Αν δεν βλέπετε τις λυχνίες αυτές, μετακινήστε λίγο τα ακουστικά, ώστε να έρθουν σε επαφή με τις θύρες.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες φόρτισης των ακουστικών και το powerbank δεν έχουν υπολείμματα υγρών. Τα υγρά στις θύρες φόρτισης καταστρέφουν το κύκλωμα των ακουστικών και του powerbank.

6.3. Απόρριψη

Απορρίψτε τη συσκευή με τον κατάλληλο τρόπο, όπως θα κάνατε μια κάποιο άλλο απόβλητο ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μην την πετάξετε στα σκουπίδια. Αν θέλετε, μπορείτε να την επιστρέψετε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Suunto.



7. Αναφορά

7.1. Συμμόρφωση

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση και τεχνικές προδιαγραφές, βλέπε “Ρυθμιστικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος” που παρέχονται μαζί με το Suunto Wing ή διατίθενται στο www.suunto.com/userguides.

7.2. CE

Δια του παρόντος, η Suunto Oy δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου HS231 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική τοποθεσία: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.