

# **SUUNTO WING**

## GUÍA DEL USUARIO

1. Uso previsto.....	4
2. Seguridad.....	5
3. Primeros pasos.....	7
3.1. Botones.....	7
3.2. Micrófono.....	8
3.3. Conectividad Bluetooth.....	8
3.4. Acoplamiento.....	9
3.4.1. Comunicación de campo cercano (NFC).....	10
3.5. App Suunto.....	10
3.6. Colocación de los auriculares.....	10
4. Características.....	12
4.1. Control de movimiento de la cabeza.....	12
4.2. Luces LED.....	13
4.3. Modo de sonido.....	13
4.4. Feedback de voz.....	14
4.5. Conexión de doble dispositivo.....	14
4.6. Modo de baja latencia.....	15
5. Ajustes.....	17
5.1. Información sobre el dispositivo.....	17
5.2. Actualizaciones de software.....	17
5.3. Restablecimiento de los auriculares.....	17
6. Atención y asistencia.....	18
6.1. Normas generales de manipulación.....	18
6.2. Batería y carga.....	18
6.3. Eliminación.....	20
7. Referencia.....	21
7.1. Conformidad.....	21
7.2. CE.....	21



# 1. Uso previsto

Los Suunto Wing son auriculares inalámbricos compatibles con Bluetooth® diseñados y fabricados para el deporte outdoor. Con Suunto Wing puedes escuchar música y hacer llamadas de forma cómoda y segura durante el ejercicio.

No utilices el producto en situaciones que requieran una atención especial o total. El dispositivo es solo para uso recreativo.

## 2. Seguridad

### Tipos de precauciones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** - Se utiliza en relación con un procedimiento o situación que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

 **PRECAUCIÓN:** - Se utiliza en relación con un procedimiento o situación que puede dañar el producto.

 **NOTA:** - Se utiliza para destacar información importante.

 **CONSEJO:** - Se utiliza para ofrecer consejos adicionales acerca de cómo utilizar las características y funciones del dispositivo.

### Precauciones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** Mantén el cable USB lejos de productos sanitarios tales como marcapasos, y también de tarjetas llave, tarjetas bancarias y objetos similares. El conector de dispositivo de cable USB incluye un fuerte imán que puede interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos u otros dispositivos electrónicos y de objetos con datos almacenados magnéticamente.

 **ADVERTENCIA:** Si el producto entra en contacto con la piel pueden producirse reacciones alérgicas o irritaciones en la piel, aunque nuestros productos cumplen las normas del sector. En ese caso, deja de utilizarlo inmediatamente y consulta a tu médico.

 **ADVERTENCIA:** Consulta siempre con un médico antes de comenzar un programa de entrenamiento. El esfuerzo excesivo puede causar lesiones graves.

 **ADVERTENCIA:** Los productos y servicios Suunto están previstos exclusivamente para el uso recreativo, no para ningún tipo de propósito médico.

 **ADVERTENCIA:** Las luces LED en la parte lateral del dispositivo no sustituyen a ningún equipo profesional de protección o rescate. Asegúrate siempre de utilizar el equipo de seguridad adecuado para la actividad específica que vayas a hacer.

 **ADVERTENCIA:** Llevar auriculares puede afectar a tu capacidad para oír lo que te rodea. Utiliza los auriculares con responsabilidad y da prioridad a la seguridad.

 **ADVERTENCIA:** Antes de cargarlos, asegúrate de que el puerto de carga de los auriculares no contenga líquidos residuales. Los líquidos en el puerto de carga dañan el circuito de los auriculares.

 **ADVERTENCIA:** No utilices el producto durante tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas pueden provocar un funcionamiento anómalo del dispositivo y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.

 **ADVERTENCIA:** Aunque tus auriculares sean resistentes al agua, no los cargues si están mojados. Cargar unos auriculares mojados puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Asegúrate de que el cable de carga y los auriculares están secos antes de cargarlos.

 **PRECAUCIÓN:** Utiliza únicamente el cable de carga y la batería externa suministrados para cargar tu Suunto Wing.

 **PRECAUCIÓN:** No apliques ningún tipo de disolvente al producto para evitar daños en su superficie.

 **PRECAUCIÓN:** No apliques repelente contra insectos al producto para evitar daños en su superficie.

 **PRECAUCIÓN:** No golpees el producto ni lo dejes caer, ya que podría sufrir daños.

 **NOTA:** No elimines el producto en los residuos sólidos normales; trátalo como residuo electrónico para proteger al medio ambiente.


 **NOTA:** Cumple siempre las leyes y normativas locales cuando utilices el dispositivo al aire libre o cuando hay otras personas cerca.

 **NOTA:** Asegúrate de que entiendes perfectamente cómo utilizar los auriculares y cuáles son sus limitaciones leyendo toda la documentación impresa y el manual de usuario en línea. Recuerda en todo momento que tú eres responsable de tu propia seguridad.

## 3. Primeros pasos

### 3.1. Botones

Suunto Wing tiene tres botones que puedes utilizar para cambiar de canción, ajustar el volumen y responder o finalizar llamadas.



1. botón multifunción
2. botón [+] y de encendido
3. botón [-]

### Encendido/apagado del dispositivo

- mantén el botón [+] pulsado durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.

### Escucha de audio

- pulsa una vez el botón multifunción para iniciar o detener la reproducción de audio
- pulsa dos veces el botón multifunción para saltar a la pista siguiente
- pulsa tres veces el botón multifunción para volver a la pista anterior
- pulsa el botón [+] para aumentar el volumen
- pulsa el botón [-] para reducir el volumen
- mantén pulsados simultáneamente el botón multifunción y el botón [+] durante 3 segundos para cambiar el modo de sonido

### Hacer una llamada

- pulsa una vez el botón multifunción para responder o finalizar una llamada
- pulsa el botón [+] para aumentar el volumen
- pulsa el botón [-] para reducir el volumen


## Ajuste de la configuración cuando el dispositivo está encendido

- mantén pulsado el botón [-] durante 3 segundos para encender las luces LED
- mantén pulsado de nuevo el botón [-] durante 3 segundos para cambiar entre los distintos modos de luz
- mantén pulsados simultáneamente el botón multifunción y el botón [+] durante 3 segundos para activar el control de movimiento de la cabeza
- mantén los botones [+] y [-] pulsados simultáneamente durante 3 segundos para activar el modo de acoplamiento
- en el modo de acoplamiento, mantén pulsados simultáneamente el botón multifunción y el botón [+] durante 3 segundos para activar la conexión de doble dispositivo

### 3.2. Micrófono

Tu Suunto Wing se presenta con doble micrófono y tecnología de reducción de ruido cVc. Estas funciones garantizan una buena calidad de voz en las llamadas, incluso en condiciones de ruido o viento.

Encontrarás los micrófonos en el lado derecho de los auriculares:



1. doble micrófono

**⚠ PRECAUCIÓN:** No laves los orificios del micrófono directamente con agua o líquidos volátiles, ya que pueden afectar al rendimiento del mismo.

### 3.3. Conectividad Bluetooth

Los auriculares Suunto Wing se comunican con los dispositivos compatibles a través de Bluetooth. Puedes emparejar el producto con cualquier dispositivo Bluetooth capaz de reproducir audio, como móviles, relojes inteligentes, tabletas, etc. Para obtener más información sobre cómo acoplar los auriculares con un dispositivo compatible, consulta 3.4. *Acoplamiento*.

Puedes conectar los auriculares a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. Ver 4.5. *Conexión de doble dispositivo.*

Si quieres desconectar los auriculares y el dispositivo compatible, puedes hacerlo en los ajustes de Bluetooth del dispositivo acoplado. Tienes dos opciones para ello. Para mantener los auriculares en la lista de Bluetooth del dispositivo acoplado y garantizar una reconexión rápida, solo tienes que desconectar los dispositivos. Si quieres eliminar por completo los auriculares de la lista de Bluetooth del dispositivo acoplado, bórralos de la lista de conexiones Bluetooth. En este caso, si quieres volver a utilizar los auriculares y el dispositivo Bluetooth, tienes que empezar el proceso de acoplamiento desde el principio.



**NOTA:** Si te mueves fuera del alcance de la conexión Bluetooth durante más de 3 minutos mientras llevas puestos Suunto Wing, los auriculares y el dispositivo acoplado se desconectan.

Cuando se pierde la conexión Bluetooth entre los auriculares y el dispositivo compatible, Suunto Wing entra automáticamente en modo de espera para ahorrar energía. Cuando los auriculares estén en modo de espera, pulsa cualquier botón para volver a conectarte rápidamente al dispositivo Bluetooth.

## 3.4. Acoplamiento

Antes de utilizar Suunto Wing por primera vez, tienes que acoplarlo a un dispositivo compatible.

### Si Suunto Wing no está encendido:

1. Mantén el botón [+] pulsado. Suunto Wing se encenderá después de 3 segundos. No sueltes el botón.
2. Mantén el botón [+] pulsado durante 2 segundos más para activar el modo de acoplamiento. El dispositivo estará listo para el acoplamiento cuando las luces LED rojas empiecen a parpadear.
3. Asegúrate de que Bluetooth está activado en el dispositivo al que quieres acoplar Suunto Wing.
4. Abre la lista de dispositivos cercanos en la configuración Bluetooth del dispositivo compatible.
5. Busca Suunto Wing en la lista y acopla los auriculares al dispositivo.

Los auriculares emitirán un sonido y las luces LED se apagarán cuando el acoplamiento se haya realizado correctamente.

### Si Suunto Wing ya está encendido:

1. Mantén los botones [+] y [-] pulsados simultáneamente durante 3 segundos para activar el modo de acoplamiento. El dispositivo estará listo para el acoplamiento cuando las luces LED rojas empiecen a parpadear.
2. Asegúrate de que Bluetooth está activado en el dispositivo al que quieres acoplar Suunto Wing.
3. Abre la lista de dispositivos cercanos en la configuración Bluetooth del dispositivo compatible.
4. Busca Suunto Wing en la lista y acopla los auriculares al dispositivo.

Los auriculares emitirán un sonido y las luces LED se apagarán cuando el acoplamiento se haya realizado correctamente.

### 3.4.1. Comunicación de campo cercano (NFC)

Tu Suunto Wing puede acoplarse a un teléfono móvil compatible mediante NFC.

Cuando los auriculares estén encendidos, coloca el lateral izquierdo con el logotipo NFC cerca de la zona de tu teléfono donde se encuentra el chip NFC. Aparecerá un mensaje emergente en la pantalla ofreciéndote acoplar el teléfono a Suunto Wing.

## 3.5. App Suunto

Con la app Suunto en el móvil puedes enriquecer aún más tu experiencia de Suunto Wing. Acopla tus auriculares con la app móvil para ajustar el control de movimiento de la cabeza, el modo de sonido y el modo de luz, entre otros.


Para ajustar la configuración de los auriculares en la app Suunto:

1. Acopla Suunto Wing al dispositivo móvil compatible mediante Bluetooth. Consulte [3.4. Acoplamiento](#).
2. Descarga e instala la app Suunto en tu dispositivo móvil compatible desde iTunes App Store, Google Play o diversas tiendas de aplicaciones de China.
3. Inicia la aplicación de Suunto en tu teléfono.
4. La aplicación se conecta automáticamente a los auriculares.
5. Ve a tu perfil en la app Suunto y abre el menú de los auriculares para ajustar la configuración del dispositivo.

## 3.6. Colocación de los auriculares

Suunto Wing son auriculares de conducción ósea de tipo oído abierto que te permiten escuchar audio y seguir oyendo tu entorno durante el ejercicio.

Para una experiencia adecuada, colócate los auriculares en la parte posterior de la cabeza, con los ganchos en las orejas para que los transductores descansen delante de ellas. Mantén la parte posterior de los auriculares paralela al suelo.



Tanto si entrenas en un gimnasio como si sales por senderos escarpados, los auriculares se mantienen fijos en la cabeza. Gracias a su peso ligero y al tipo de oído abierto, los auriculares son cómodos de usar aunque pasen varias horas. Puedes llevar Suunto Wing junto con un casco de bici o una gorra e incluso debajo de un gorro.

 **NOTA:** *Para una mejor experiencia acústica en condiciones ruidosas, el paquete de tus auriculares contiene un par de tapones para los oídos.*

## 4. Características


### 4.1. Control de movimiento de la cabeza

El control de movimiento de la cabeza es una función para un manejo práctico con manos libres. Puedes cambiar entre pistas de audio y responder o rechazar llamadas asintiendo y sacudiendo la cabeza.

Para usar el control de movimiento de la cabeza debes tener activada esta función. Puedes activarlo en la app Suunto o manteniendo pulsados simultáneamente el botón multifunción y el botón [-] durante 3 segundos.

Una vez activado el control de movimiento de la cabeza, puedes controlar la reproducción de audio y las llamadas sin pulsar ningún botón. Cuando escuches música, sacude la cabeza dos veces para pasar a la siguiente pista. Cuando recibas una llamada mientras lleves puestos los auriculares, asiente dos veces con la cabeza para responder o sacúdela dos veces para rechazarla.

 **NOTA:** Asegúrate de girar la cabeza en un ángulo suficientemente amplio y de completar los movimientos en 1 segundo.



Haz una pausa de al menos 5 segundos entre las distintas acciones.

 **NOTA:** Si utilizas la función de control de movimiento de la cabeza al practicar ejercicio, puede producirse una activación falsa. Te recomendamos que te familiarices con el comportamiento de la función control de movimiento de la cabeza para determinar su idoneidad para tus actividades específicas.

 **NOTA:** El control de movimiento de la cabeza acelera el consumo de batería de los auriculares y, cuando está activado, reduce la duración de la batería alrededor de un 15 %.

 **ADVERTENCIA:** El control de movimiento de la cabeza está pensado únicamente para un funcionamiento auxiliar. Prioriza la seguridad cuando utilices esta función. No dependas únicamente del control de movimiento de la cabeza para acciones críticas que requieran toda tu atención y control manual.

## 4.2. Luces LED

Las luces LED están diseñadas para mejorar la visibilidad durante las actividades deportivas en la oscuridad. Gracias a las luces LED rojas en los laterales de Suunto Wing, tu entorno podrá advertirte más fácilmente.

Puedes encender o apagar las luces LED y elegir entre distintos modos de luz: luces estáticas o intermitentes con distintos intervalos. Enciende o apaga las luces LED y cambia los modos de luz en la app Suunto o pulsando de forma prolongada el botón [-].

 **ADVERTENCIA:** Las luces LED no sustituyen a ningún equipo profesional de protección o rescate. Asegúrate siempre de utilizar el equipo de seguridad adecuado para la actividad específica que vayas a hacer.

 **ADVERTENCIA:** El rango de visibilidad de las luces LED puede verse perjudicado por diversos factores, como las condiciones meteorológicas, la luminosidad ambiental o la calidad del aire, entre otros factores externos. Ten siempre en cuenta estos factores antes de utilizar los auriculares.

 **NOTA:** Las luces LED aceleran el consumo de batería de los auriculares y, cuando están encendidas, reducen la duración de la batería alrededor de un 50 %.

 **NOTA:** Las luces LED tienen una capa protectora que las protege durante la producción. Ten en cuenta que esta capa se desgastará con el tiempo. Este fenómeno es normal y no provoca ningún cambio en la calidad.

## 4.3. Modo de sonido

Puedes elegir entre distintos modos de sonido cuando lleves puestos los auriculares. Suunto Wing ofrece un modo de sonido normal para el uso diario y ejercicios ligeros y otro modo de sonido para entrenamientos al aire libre y condiciones ruidosas. En el modo de ruido externo, el volumen es más alto. Selecciona el modo que te ofrezca la mejor experiencia en tu situación.

 **NOTA:** Puede haber ruido a niveles altos de volumen.

Mientras escuchas audio puedes cambiar el modo de sonido manteniendo pulsados simultáneamente el botón multifunción y el botón [+] durante 3 segundos. Si tienes instalada la app Suunto en el móvil, también puedes cambiar el modo de sonido en la app.

 **ADVERTENCIA:** El uso prolongado de auriculares a un nivel de volumen elevado puede provocar daños auditivos y distorsión del sonido.

 **ADVERTENCIA:** Llevar auriculares puede afectar a tu capacidad para oír lo que te rodea. Utiliza los auriculares con responsabilidad y da prioridad a la seguridad.

## 4.4. Feedback de voz

Si tienes un reloj Suunto con capacidad de feedback de voz, puedes recibir feedback de voz con información valiosa durante tu ejercicio. Este feedback puede ayudarte a llevar un seguimiento de tu progreso y ofrecerte indicadores útiles en función de las opciones de feedback que selecciones. El feedback de voz proviene de tu teléfono, por lo que tu reloj y tus auriculares deberán estar acoplados con la app Suunto.

Para activar el feedback de voz en tu reloj antes de un ejercicio:

1. Antes de empezar un ejercicio, desplázate hacia abajo y selecciona **Feedback de voz**.
2. Activa **Feedback de voz desde la app**.
3. Desplázate hacia abajo y activa/desactiva los conmutadores de feedback de voz para seleccionar los que desees utilizar.
4. Asegúrate de que los auriculares están encendidos y acoplados a un dispositivo con la app Suunto.
5. Vuelve atrás y comienza tu ejercicio de forma habitual.

Ahora, tu teléfono te ofrecerá varios feedback de voz durante tu ejercicio, en función de cuáles hayas activado.

Para activar el feedback de voz en tu reloj durante un ejercicio:

1. Pulsa el botón superior para pausar el ejercicio.
2. Selecciona **Opciones**.
3. Desplázate hacia abajo y selecciona **Feedback de voz**.
4. Activa **Feedback de voz desde la app**.
5. Desplázate hacia abajo y activa/desactiva los conmutadores de feedback de voz para seleccionar los que desees utilizar.
6. Asegúrate de que los auriculares están encendidos y acoplados a un dispositivo con la app Suunto.
7. Vuelve atrás y continúa con tu ejercicio.

## 4.5. Conexión de doble dispositivo

Puedes conectar Suunto Wing a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. Con la ayuda de la función de conexión de doble dispositivo, puedes pasar fácilmente al teléfono y responder a una llamada mientras escuchas música desde el ordenador.

Sigue estos pasos para acoplar los auriculares a dos dispositivos:

### **Cuando los auriculares están apagados:**

1. Mantén el botón [+] pulsado durante 5 segundos para encender los auriculares y activar el modo de acoplamiento.
2. Mientras parpadean las luces LED rojas, mantén pulsados simultáneamente el botón multifunción y el botón [+] durante 3 segundos para activar la conexión de doble dispositivo. Los auriculares reproducirán un sonido cuando la función esté activada.
3. En la configuración Bluetooth del primer dispositivo compatible, abre la lista de dispositivos cercanos.
4. Busca Suunto Wing en la lista y acopla los auriculares al primer dispositivo.
5. Mantén los botones [+] y [-] pulsados simultáneamente durante 3 segundos para activar el modo de acoplamiento de nuevo.

6. En la configuración Bluetooth del segundo dispositivo compatible, abre la lista de dispositivos cercanos.
7. Busca Suunto Wing en la lista y acopla los auriculares al segundo dispositivo.
8. Cuando conectas el segundo dispositivo, el primer dispositivo se desconecta temporalmente de los auriculares. Para volver a conectar el primer dispositivo, dirígete a los ajustes Bluetooth del dispositivo o simplemente reinicia los auriculares.

#### **Cuando los auriculares ya están encendidos y acoplados a un dispositivo:**

1. Mantén los botones [+] y [-] pulsados simultáneamente durante 3 segundos para activar el modo de acoplamiento.
2. Mientras parpadean las luces LED rojas, mantén pulsados simultáneamente el botón multifunción y el botón [+] durante 3 segundos para activar la conexión de doble dispositivo. Los auriculares reproducirán un sonido cuando la función esté activada.
3. En la configuración Bluetooth del segundo dispositivo compatible, abre la lista de dispositivos cercanos.
4. Busca Suunto Wing en la lista y acopla los auriculares al segundo dispositivo.
5. Cuando conectas el segundo dispositivo, el primer dispositivo se desconecta temporalmente de los auriculares. Para volver a conectar el primer dispositivo, dirígete a los ajustes Bluetooth del dispositivo o simplemente reinicia los auriculares.

#### **Cuando los auriculares ya están encendidos y acoplados a un dispositivo con la app Suunto:**

1. Activa la conexión de doble dispositivo en la app Suunto.
2. Mantén los botones [+] y [-] pulsados simultáneamente durante 3 segundos para activar el modo de acoplamiento.
3. En la configuración Bluetooth del segundo dispositivo compatible, abre la lista de dispositivos cercanos.
4. Busca Suunto Wing en la lista y acopla los auriculares al segundo dispositivo.
5. Cuando conectas el segundo dispositivo, el primer dispositivo se desconecta temporalmente de los auriculares. Para volver a conectar el primer dispositivo, dirígete a los ajustes Bluetooth del dispositivo o simplemente reinicia los auriculares.

Puedes comprobar la lista de los dispositivos conectados en la app Suunto.

 **NOTA:** Cuando utilizas Suunto Wing con dos dispositivos acoplados al mismo tiempo, estos determinan su propia prioridad en función del orden del contenido reproducido y las tareas. Habitualmente, el primer audio reproducido tiene prioridad sobre el segundo y las llamadas tienen prioridad sobre la reproducción de audio. Sin embargo, el funcionamiento real de las diferentes marcas y modelos de los dispositivos compatibles puede variar.

## 4.6. Modo de baja latencia

El modo de baja latencia reduce el retraso del sonido cuando escuchas audio o ves un vídeo mientras llevas Suunto Wing.

 **NOTA:** Para utilizar el modo de baja latencia, el dispositivo compatible debe admitir el audio APTX Adaptive Bluetooth. Tras acoplar los auriculares con el dispositivo compatible, cambia el formato de audio a APTX Adaptive en la página de ajustes de Bluetooth del dispositivo acoplado. En algunos dispositivos se debe que activar el modo de baja latencia de manera independiente.

 **NOTA:** *El efecto de baja latencia puede variar según factores como el modelo y la versión del sistema del dispositivo compatible, la aplicación que se emplee para reproducir el audio y el tipo de contenido reproducido.*

## 5. Ajustes

### 5.1. Información sobre el dispositivo

Puedes comprobar cierta información del dispositivo, como la versión del software de tus auriculares, en la app Suunto.

### 5.2. Actualizaciones de software

Las actualizaciones del software aportan a tus auriculares importantes mejoras. Para actualizar el software, los auriculares deben estar conectados a la app Suunto. Se necesita conexión a Internet para descargar el paquete de actualización. Para instalar el paquete de actualización, el nivel de batería de los auriculares debe ser de al menos un 20 %.

Cuando hay una actualización disponible, al abrir la app Suunto aparece una ventana emergente que ofrece la opción de actualización. Mantén los auriculares conectados al móvil durante el proceso de actualización. Los auriculares se reiniciarán cuando finalice la actualización.

Puedes comprobar la versión del software de tus auriculares en los ajustes del dispositivo en la app Suunto.

### 5.3. Restablecimiento de los auriculares

Puedes restablecer el dispositivo si deseas borrar todos los ajustes de Suunto Wing. Mientras Suunto Wing se está cargando, mantén pulsado el botón multifunción durante 5 segundos. El restablecimiento se ha realizado correctamente cuando las luces LED rojas parpadean dos veces y los auriculares reproducen un sonido.

 **NOTA:** Los registros de acoplamiento Bluetooth se borran de los auriculares tras el restablecimiento. Cuando quieras volver a utilizar los auriculares, tendrás que empezar el proceso de acoplamiento desde el principio. Ver 3.4. Acoplamiento.

## 6. Atención y asistencia

### 6.1. Normas generales de manipulación

Maneja el producto con cuidado: no lo golpees ni dejes que caiga contra el suelo. No guardes los auriculares debajo de objetos pesados, ya que podrían deformarse.

Aunque los auriculares son resistentes al sudor y a la lluvia, no los sumerjas en agua durante mucho tiempo. Cuando la superficie del dispositivo esté sucia, límpiala con un paño suave y seco. Presta especial atención a los micrófonos, los botones y las clavijas de carga.

En circunstancias normales, los auriculares no precisan de ningún tipo de mantenimiento.

Utiliza solo accesorios originales Suunto. La garantía no cubre los daños provocados por accesorios no originales.

### 6.2. Batería y carga

El rendimiento de la batería con una sola carga depende de cómo utilices los auriculares y en qué condiciones. Por ejemplo, las temperaturas bajas reducen la duración de cada carga. Por norma general, la capacidad de las baterías recargables disminuye con el tiempo.

Los auriculares se cargan completamente en una hora, y puedes escuchar hasta 10 horas de música con una sola carga.


Cuando el nivel de batería es inferior al 5 %, los auriculares reproducen un tono de alarma de batería baja cada 5 minutos, y las luces LED rojas empiezan a parpadear.

Para comprobar el estado de la batería de los auriculares, conecta el producto a la app Suunto. Puedes ver el estado de la batería en la página de los auriculares dentro de la app.

Para cargar los auriculares, puedes utilizar el cable USB que se incluye o la batería externa portátil.

### Cable USB

El cable de carga USB se incluye en el paquete del producto. Para cargar los auriculares con el cable, conecta el extremo magnético del cable al puerto de carga de los auriculares. Si los auriculares están encendidos, se apagarán automáticamente cuando comience la carga. Las luces LED permanecen encendidas mientras dura la carga. Cuando la batería está totalmente cargada, las luces LED se apagan.




## Batería externa

Para cargar los auriculares mientras te desplazas, el paquete contiene una batería externa portátil que ofrece 20 horas más de duración.

Antes de poder usar la batería externa tienes que cargarla con un cable USB-C. (El cable USB-C no se incluye en el paquete). Para comprobar el estado de la batería de la batería externa, pulsa el botón de la parte frontal. Empezarán a parpadear luces en la parte superior del dispositivo, y cada luz representa el 25 % de la capacidad de la batería.

Para cargar Suunto Wing con la batería externa, introduce los auriculares en los orificios en la parte superior. Si los auriculares están encendidos, se apagarán automáticamente cuando se conecten a la batería externa. Cuando se inicia la carga, las luces LED de los auriculares se encienden y las luces de la batería externa parpadean durante un minuto. Cuando la batería está totalmente cargada, las luces LED de los auriculares se apagan.



 **NOTA:** Asegúrate de que los puertos de carga están en contacto cuando introduzcas los auriculares en la batería externa. La carga se ha iniciado solo cuando se pueden ver las luces de los auriculares encendidas y las luces de la batería externa empiezan a parpadear. Si no ves las luces, mueve un poco los auriculares para que los puertos hagan contacto.



**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de cargarlos, asegúrate de que los puertos de carga de los auriculares y la batería externa no contengan líquidos residuales. Los líquidos en los puertos de carga dañan el circuito de la batería externa y los auriculares.

### 6.3. Eliminación

Des hazte del dispositivo de forma adecuada, como corresponde a un residuo electrónico. No lo tires a la basura. Si quieres, puedes devolverlo al distribuidor Suunto más cercano.



## 7. Referencia

### 7.1. Conformidad

Encontrarás información sobre normativa y especificaciones técnicas detalladas en “Seguridad de los productos e información normativa”, la cual se incluye con tu Suunto Wing y también está disponible en [www.suunto.com/userguides](http://www.suunto.com/userguides).

### 7.2. CE

Por el presente documento, Suunto Oy declara que el equipo radioeléctrico de tipo HS231 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se halla en la siguiente dirección de Internet: [www.suunto.com/EUconformity](http://www.suunto.com/EUconformity).







# SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

[www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support)

[www.suunto.com/register](http://www.suunto.com/register)

**Manufacturer:**

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd  
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,  
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.