

SUUNTO WING

KASUTUSJUHEND

1. Kasutusotstarve.....	4
2. Ohutus.....	5
3. Alustamisjuhend.....	7
3.1. Nupud.....	7
3.2. Mikrofon.....	8
3.3. Bluetooth-ühendus.....	8
3.4. Sidumine.....	9
3.4.1. Lähiväljaside (NFC).....	9
3.5. Suunto äpp.....	9
3.6. Kõrvaklappide kandmine.....	10
4. Funktsioonid.....	11
4.1. Pealiigutustega juhtimine.....	11
4.2. Leedtuled.....	12
4.3. Helirežiim.....	12
4.4. Suuline tagasiside.....	12
4.5. Kahe seadme ühendamine.....	13
4.6. Madala latentsusega režiim.....	14
5. Sätted.....	15
5.1. Teave seadme kohta.....	15
5.2. Tarkvarauuendused.....	15
5.3. Kõrvaklappide lähtestamine.....	15
6. Hooldus ja tugi.....	16
6.1. Käsitsemisjuhtnõõrid.....	16
6.2. Aku ja laadimine.....	16
6.3. Kõrvaldamine.....	18
7. Etalonväärtused.....	19
7.1. Vastavus.....	19
7.2. CE.....	19


1. Kasutusotstarve

Kõrvaklapid Suunto Wing on juhtmeta Bluetooth®-toega kõrvaklapid, mis on loodud ja valmistatud välisporti tarbeks. Kõrvaklappidega Suunto Wing saate treeningu ajal ohutult ja mugavalt muusikat kuulata ning telefonikõnesid teha.

Ärge kasutage toodet olukordades, mis nõuavad eri- või täistähelepanu. Toode on ette nähtud ainult meelelahutuslikuks kasutamiseks.


2. Ohutus

Ettevaatusabinõude tüübid


 **HOIATUS:** - kasutatakse toimingu või olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.


 **ETTEVAATUST:** - kasutatakse toimingu või olukorra puhul, mis kahjustab toodet.


 **MÄRKUS:** - kasutatakse tähtsa teabe rõhutamiseks.


 **NÕUANNE:** - kasutatakse seadme funktsioonide kasutamist käsitlevate lisanäpunäidete tähistamiseks.


Ohutusabinõud


 **HOIATUS:** Hoidke USB-juhe eemal meditsiiniseadmetest, näiteks südamerütmurist, ning võtme- ja krediitkaartidest ning muust sarnasest. USB-juhtme seadme konnektor sisaldab tugevat magnetit, mis võib häirida meditsiini- ning muude elektroonikaseadmete ja -üksuste tööd, kuhu on magnetiliselt andmeid salvestatud.


 **HOIATUS:** Kui toode on kokkupuutes nahaga, võib esineda allergilist reaktsiooni või nahaärritust hoolimata sellest, et meie tooted vastavad asjakohastele standarditele. Sellisel juhul lõpetage kohe seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.


 **HOIATUS:** Enne treeningprogrammi alustamist pidage alati nõu arstiga. Ülepingutamise võib põhjustada raskeid vigastusi.


 **HOIATUS:** Suunto tooted ja teenused on mõeldud ainult meelelahutuslikuks kasutamiseks ega ole mõeldud meditsiiniliseks otstarbeks.


 **HOIATUS:** Leedtuled toote küljel ei asenda professionaalset kaitse- ega päästevarustust. Kasutage konkreetse tegevuse jaoks sobivat turvavarustust.


 **HOIATUS:** Kõrvaklappide kandmine võib mõjutada ümbruse kuulmise võimet. Kasutage kõrvaklappe vastutustundlikult ja seadke esikohale ohutus.

 **HOIATUS:** Enne laadimist veenduge, et kõrvaklappide laadimispordis poleks jääkvedelikku. Laadimispordis olev vedelik kahjustab kõrvaklappide vooluahelat.


 **HOIATUS:** Ärge kasutage toodet äikesetormi ajal. Äike võib põhjustada seadme ebatavalist toimimist ja suurendada elektrilöögiohtu.


 **HOIATUS:** Ärge laadige kõrvaklappe, kui need on märjad, isegi juhul, kui need on veekindlad. Märjade kõrvaklappide laadimine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Enne kõrvaklappide laadimist veenduge, et laadimiskaabel ja kõrvaklapid oleksid kuivad.


 **ETTEVAATUST:** Kasutage seadme Suunto Wing laadimiseks ainult kaasas olnud laadimisjuhet ja akupanka.


 **ETTEVAATUST:** Ärge kasutage tootel lahusteid, sest need võivad kahjustada selle pinda.

 **ETTEVAATUST:** Ärge kasutage tootel putukatõrjevahendeid, sest need võivad kahjustada selle pinda.

 **ETTEVAATUST:** Ärge pörutage seadet ega pillake seda maha, sest see võib kahjustada saada.

 **MÄRKUS:** Ärge visake toodet ära, vaid käidelize seda keskkonna säästmiseks elektroonikajätmena.


 **MÄRKUS:** Järgige alati kohalikke seadusi ja eeskirju, kui kasutate toodet väliloludes või inimeste keskel.

 **MÄRKUS:** Saage täielikult aru, kuidas oma kõrvaklappe kasutada ja mis on nende piirangud, lugedes selle kohta trükitud dokumentatsiooni ja veebipõhist kasutusjuhendit. Pidage meeles, et teie vastutate iseenda ohutuse eest.

3. Alustamisjuhend

3.1. Nupud

Kõrvaklappidel Suunto Wing on kolm nuppu, mida te saate kasutada loo vahetamiseks, helitugevuse reguleerimiseks ja telefonikõnedele vastamiseks või nende lõpetamiseks.



1. mitmeotstarbeline nupp
2. [+] ja toitenupp
3. [-] nupp

Seadme sisse- ja väljalülitamine

- hoidke [+] nuppu kolm sekundit all, et seade sisse või välja lülitada

Heli kuulamine

- vajutage mitmeotstarbelist nuppu üks kord, et heli esitamist alustada või lõpetada
- vajutage mitmeotstarbelist nuppu kaks korda, et järgmine lugu vahele jätta
- vajutage mitmeotstarbelist nuppu kolm korda, et eelmise loo juurde naasta
- vajutage nuppu [+], et helitugevust suurendada
- vajutage nuppu [-], et helitugevust vähendada
- hoidke mitmeotstarbelist nuppu ja nuppu [+] kolm sekundit korraga all, et helirežiimi vahetada

Helistamine

- vajutage mitmeotstarbelist nuppu üks kord, et telefonikõnet alustada või lõpetada
- vajutage nuppu [+], et helitugevust suurendada
- vajutage nuppu [-], et helitugevust vähendada


Seadete muutmine, kui seade on sisse lülitatud

- hoidke nuppu [–] kolm sekundit all, et leedtuled sisse lülitada
- hoidke nuppu [–] uuesti kolm sekundit all, et erinevate valgustusrežiimide vahel liikuda
- hoidke mitmeotstarbelist nuppu ja nuppu [–] kolm sekundit korraga all, et lubada pealiigutustega juhtimine
- hoidke nuppe [+] ja [–] korraga kolm sekundit all, et siseneda sidumisrežiimi
- hoidke sidumisrežiimis mitmeotstarbelist nuppu ja nuppu [+] kolm sekundit korraga all, et lubada kahe seadme ühendamine

3.2. Mikrofon

Kõrvaklappidel Suunto Wing on topeltmikrofon ja selge häälkõne (cVc) müra vähendamise funktsioon. Need omadused tagavad hea häälkvaliteedi ka juhul, kui viibite mürarikas või tuulises ümbruses.

Mikrofonid asuvad kõrvaklappide paremal küljel:



1. topeltmikrofon

⚠ ETTEVAATUST: Ärge peske mikrofoni ava vee ega lenduvate vedelikega, sest need võivad mõjutada mikrofoni tööd.


3.3. Bluetooth-ühendus

Kõrvaklapid Suunto Wing suhtlevad ühilduvate seadmetega Bluetoothi kaudu. Te saate siduda toote mistahes Bluetoothi seadmega, mis esitab heli, nagu mobiiltelefon, nutikell, tahvelarvuti jne. Lugege lähemalt, kuidas siduda kõrvaklapid ühilduva seadmega: 3.4. *Sidumine.*

Te saate ühendada kõrvaklapid kahe Bluetoothi seadmega korraga. Vaadake 4.5. *Kahe seadme ühendamine.*

Kui soovite kõrvaklappide ja ühilduva seadme ühenduse katkestada, võite seda teha seotud seadme Bluetoothi seadetest. Selleks on kaks võimalust. Selleks et kõrvaklapid oleksid

Bluetoothi seotud seadmete loendis näha ja neid saaks kiiresti uuesti ühendada, katkestage lihtsalt ühendus seadmega. Kui soovite kõrvaklapid seotud seadme Bluetoothi loendist täielikult eemaldada, siis kustutage need sealt. Sel juhul peate kõrvaklapid ja Bluetoothi seadme uuesti ühendama, kui soovite neid jälle kasutada.

 **MÄRKUS:** Kui te liigute kõrvaklappe Suunto Wing kandes üle kolme minuti väljaspool Bluetoothi ühendusulatust, siis katkestavad kõrvaklapid ja seotud seade omavahelise ühenduse.

Kui kõrvaklappide ja ühilduva seadme Bluetoothi ühendus kaob täielikult, läheb Suunto Wing aku säästmiseks automaatselt ooterežiimile. Kui kõrvaklapid on ooterežiimil, siis vajutage mis tahes nupp, et need uuesti Bluetoothi seadmega ühendada.

3.4. Sidumine

Enne kui kasutate kõrvaklappe Suunto Wing esimest korda, peate selle ühilduva seadmega siduma.

Kui Suunto Wing ei ole sisse lülitatud, tehke järgmist.

1. Hoidke nuppu [+] all. Kolme sekundi pärast lülituvad kõrvaklapid Suunto Wing sisse. Ärge laske nuppu lahti.
2. Hoidke nuppu [+] veel kaks sekundit all, et siseneda sidumisrežiimi. Kui punased leedtuled hakkavad vilkuma, on toode sidumiseks valmis.
3. Veenduge, et teie seadmepool on Bluetooth sisse lülitatud, kui soovite selle kõrvaklappidega Suunto Wing siduda.
4. Avage ühilduva seadme Bluetoothi seadetes lähedalasuvate seadmete loend.
5. Otsige kõrvaklapid Suunto Wing loendist üles ja siduge kõrvaklapid seadmega.

Kui sidumine õnnestus, esitavad kõrvaklapid helisignaali ja leedtuled kustuvad.

Kui kõrvaklapid Suunto Wing on juba sisse lülitatud, tehke järgmist.

1. Hoidke nuppe [+] ja [-] korraga kolm sekundit all, et siseneda sidumisrežiimi. Kui punased leedtuled hakkavad vilkuma, on toode sidumiseks valmis.
2. Veenduge, et teie seadmepool on Bluetooth sisse lülitatud, kui soovite selle kõrvaklappidega Suunto Wing siduda.
3. Avage ühilduva seadme Bluetoothi seadetes lähedalasuvate seadmete loend.
4. Otsige kõrvaklapid Suunto Wing loendist üles ja siduge kõrvaklapid seadmega.

Kui sidumine õnnestus, esitavad kõrvaklapid helisignaali ja leedtuled kustuvad.

3.4.1. Lähiväljaside (NFC)

Teie kõrvaklapid Suunto Wing Saab siduda ühilduva mobiiltelefoniga NFC abil.

Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, asetage nende NFC-logoga vasak külg oma mobiiltelefoni selle osa lähedale, kus asub NFC-kiip. Ekraanil kuvatakse hüpiksõnum, mis pakub telefoni sidumist kõrvaklappidega Suunto Wing.

3.5. Suunto äpp

Suunto äpiga saate toodet Suunto Wing veelgi mitmekülgsemalt kasutada. Siduge kõrvaklapid mobiiläpiga, et reguleerida pealiigutustega juhtimist, heli- ja valgusrežiime jpm.


Kõrvaklappide seadistamiseks Suunto äpis tehke järgmist.

1. Siduge kõrvaklapid Suunto Wing ühilduva seadmega Bluetoothi kaudu. Vaadake 3.4. *Sidumine*.
2. Laadige ühilduva mobiilsideseadmega iTunes App Store'ist, Google Playst või mõnest Hiina populaarsest rakendusepoest alla Suunto äpp ja installige see.
3. Avage telefonis Suunto äpp.
4. Äpp loob automaatselt ühenduse teie kõrvaklappidega.
5. Minge Suunto äpis oma profiilile ja avage kõrvaklappide menüü, kust saate toodet seadistada.

3.6. Kõrvaklappide kandmine

Kõrvaklapid Suunto Wing on luujuhtivusega lahtine mudel, mis lubab teil kuulata treeningu ajal helisalvestist ja kuulda sellegipoolest ka ümbritseva keskkonna hääli.

Parima kogemuse nimel tõstke kõrvaklapid pea taha, nii et konksud jäävad kõrvade peale ja andurid on vabalt kõrvade ees. Hoidke kõrvaklappide tagaosaga maapinnaga paralleelselt.



Pole oluline, kas treenite jõusaalis või konarlikul teerajal – kõrvaklapid püsivad stabiilselt peas. Tänu kergusele ja lahtisele mudelile on kõrvaklappe mugav kasutada isegi mitme tunni vältel. Te võite kanda kõrvaklappe Suunto Wing isegi koos rattakiivriga või mütsi all.

 **MÄRKUS:** Mürarikastes tingimustes parema akustilise tulemuse saavutamiseks sisaldab kõrvaklappide pakend paari kõrvatroppe.

4. Funktsioonid


4.1. Pealiigutustega juhtimine

Pealiigutustega juhtimine on funktsioon, mis lubab kasutada seadet mugavalt, käed vabana. Kui noogutate või raputate pead, saate lülitada ühelt helisalvestiselt teisele ning võtta telefonikõnesid vastu ja neid lõpetada.


Pealiigutustega juhtimiseks peate selle funktsiooni aktiveerima. Te saate selle aktiveerida Suunto äpis, kui hoiate mitmeotstarbelist nuppu ja nuppu [–] kolm sekundit korraga all.


Pärast pealiigutustega juhtimise aktiveerimist on teil võimalik juhtida heli taasesitamist ja telefonikõnesid ilma nuppe vajutamata. Muusika kuulamise ajal raputage pead kaks korda, et lülitada järgmisele loole. Kui teile tuleb kõrvaklappide kandmise ajal kõne sisse, siis noogutage sellele vastamiseks kaks korda või raputage kaks korda pead, et vastamisest keelduda.


 **MÄRKUS:** Liigutage pead piisavalt suure nurga all ja ühe sekundi jooksul.



Jätke eri toimingute vahele vähemalt viis sekundit pausi.

 **MÄRKUS:** Kui kasutate pealiigutustega juhtimist treeningu ajal, võib see põhjustada ekslikku käivitumist. Soovitame teil tutvuda pealiigutustega juhtimise funktsiooniga, et teha kindlaks selle sobivus konkreetse tegevuse jaoks.


 **MÄRKUS:** Pealiigutustega juhtimine kiirendab kõrvaklappide aku tühjenemist. Kui funktsioon on sisse lülitatud, väheneb aku tööaeg umbes 15%.


 **HOIATUS:** Pealiigutustega juhtimine on mõeldud kasutamiseks ainult lisavõimalusena. Seadke selle funktsiooni kasutamisel esikohale ohutus. Ärge tuginege üksnes pealiigutustega juhtimisele oluliste toimingute ajal, mis nõuavad teie täielikku tähelepanu ja käsitsi juhtimist.


4.2. Leedtuled


Leedtuled on mõeldud teie nähtavuse parandamiseks hämaras sportimisel. Tänu leedtuledele Suunto Wing külgedel märgatakse teid kergemini.

Te saate leedtulesid sisse ja välja lülitada ning valida erinevaid valgustusrežiime – staatiline või eri intervallidega vilkuv. Leedtulede sisse ja välja lülitamiseks ning valgustusrežiimide vahetamiseks Suunto äpis hoidke nuppu [–] pikalt all.

 **HOIATUS:** LED-valgustid ei asenda professionaalset kaitse- ega päästevarustust. Kasutage konkreetse tegevuse jaoks sobivat turvavarustust.

 **HOIATUS:** Leedtulede nähtavuskaugust võivad mõjutada mitmesugused tegurid, sh ilmaolud, ümbritseva valguse eredus, õhu kvaliteet ja muud välised tegurid. Enne kõrvaklappide kasutamist arvestage alati nende teguritega.

 **MÄRKUS:** Leedtuled kiirendavad kõrvaklappide aku tühjenemist. Kui need on sisse lülitatud, väheneb aku tööaeg umbes 50%.


 **MÄRKUS:** Leedtuledel on kaitsekate, mis kaitseb neid tootmisprotsessi käigus. Pange tähele, et see kate kulub aja jooksul maha. See on normaalne nähtus ega muuda toote kvaliteeti.


4.3. Helirežiim

Te saate valida kõrvaklappide kandmise ajal mitme helirežiimi vahel. Kõrvaklapid Suunto Wing pakuvad tavarežiimi igapäevakasutuseks ja kergeks treeninguks ning eraldi helirežiimi välitreeninguteks ja mürarikasse ümbrusse. Välirežiimis on heli tugevam. Valige režiim, mis tagab teie olukorras parima kuulamiskogemuse.

 **MÄRKUS:** Suure helitugevuse korral võib tekkida müra.

Helisalvestise kuulamisel saate helirežiimi muuta, kui hoiate mitmeotstarbelist nuppu ja nuppu [+] kolm sekundit korraga all. Kui teie telefoni on installitud Suunto äpp, saate helirežiimi muuta ka selle kaudu.

 **HOIATUS:** Kõrvaklappide kasutamine pika aja jooksul suurel helitugevusel võib põhjustada kuulmiskahjustusi ja helimoonutusi.

 **HOIATUS:** Kõrvaklappide kandmine võib mõjutada ümbruse kuulmise võimet. Kasutage kõrvaklappide vastutustundlikult ja seadke esikohale ohutus.

4.4. Suuline tagasiside

Kui teie Suunto kellal on suulise tagasiside funktsioon, on teil treeningu ajal võimalik saada väärtusliku teabega suulist tagasisidet. Olenevalt teie valikutest võib tagasiside aidata teil saavutada oma eesmärged ja jälgida kasulikke näitajaid. Suuline tagasiside tuleb telefonist, seega peavad kell ja kõrvaklapid olema seotud Suunto äpiga.

Suulise tagasiside aktiveerimine kellalt enne treeningut

1. Enne treeningu alustamist kerige alla ja valige **Voice feedback**.
2. Lülitage **Voice feedback from app** sisse.

3. Kerige alla ja lülitage soovitud suulise tagasiside valikud sisse või välja.
4. Veenduge, et teie kõrvaklapid on sisse lülitatud ja Suunto äpiga seotud.
5. Minge tagasi ja alustage treeningut nagu tavaliselt.

Nüüd kuulete olenevalt valitud tagasisidest oma telefonist treeningu ajal erinevaid teadaandeid.

Suulise tagasiside aktiveerimine kellalt treeningu ajal

1. Vajutage treeningu peatamiseks ülemisele nupule.
2. Valige **Options**.
3. Kerige alla ja valige **Voice feedback**.
4. Lülitage **Voice feedback from app** sisse.
5. Kerige alla ja lülitage soovitud suulise tagasiside valikud sisse või välja.
6. Veenduge, et teie kõrvaklapid on sisse lülitatud ja Suunto äpiga seotud.
7. Minge tagasi ja jätkake treeningut.

4.5. Kahe seadme ühendamine

Te saate ühendada kõrvaklapid Suunto Wing kahe Bluetoothi seadmega korraga. Tänu kahe seadmega ühendamise funktsioonile saate arvutist muusika kuulamise ajal mugavalt lülitada ümber telefonile ja vastata kõnele.

Kõrvaklappide sidumiseks kahe seadmega tehke järgmist.

Kui kõrvaklapid on välja lülitatud

1. Hoidke nuppu [+] viis sekundit all, et kõrvaklapid sisse lülitada ja sidumisrežiimi siseneda.
2. Kui punased leedtuled vilguvad, siis hoidke mitmeotstarbelist nuppu ja nuppu [+] kolm sekundit korraga all, et lubada kahe seadme ühendamine. Kui funktsioon on lubatud, esitavad kõrvaklapid helisignaali.
3. Avage esimese ühilduva seadme Bluetoothi seadetes lähedalasuvate seadmete loend.
4. Otsige kõrvaklapid Suunto Wing loendist üles ja siduge need esimese seadmega.
5. Hoidke nuppe [+] ja [-] korraga kolm sekundit all, et siseneda uuesti sidumisrežiimi.
6. Avage teise ühilduva seadme Bluetoothi seadetes lähedalasuvate seadmete loend.
7. Otsige kõrvaklapid Suunto Wing loendist üles ja siduge need teise seadmega.
8. Kui te ühendate teist seadet, siis katkestatakse ajutiselt esimese seadme ühendus kõrvaklappidega. Esimese seadme taasühendamiseks minge selle Bluetoothi seadetes või lihtsalt taaskäivitage kõrvaklapid.

Kui kõrvaklapid on juba sisse lülitatud ja seadmega seotud

1. Hoidke nuppe [+] ja [-] korraga kolm sekundit all, et siseneda sidumisrežiimi.
2. Kui punased leedtuled vilguvad, siis hoidke mitmeotstarbelist nuppu ja nuppu [+] kolm sekundit korraga all, et lubada kahe seadme ühendamine. Kui funktsioon on lubatud, esitavad kõrvaklapid helisignaali.
3. Avage teise ühilduva seadme Bluetoothi seadetes lähedalasuvate seadmete loend.
4. Otsige kõrvaklapid Suunto Wing loendist üles ja siduge need teise seadmega.
5. Kui te ühendate teist seadet, siis katkestatakse ajutiselt esimese seadme ühendus kõrvaklappidega. Esimese seadme taasühendamiseks minge selle Bluetoothi seadetes või lihtsalt taaskäivitage kõrvaklapid.

Kui kõrvaklapid on juba sisse lülitatud ja Suunto äpi kaudu seadmega seotud

1. Lubage Suunto äpis kahe seadme ühendamine.
2. Hoidke nuppe [+] ja [-] korraka kolm sekundit all, et siseneda sidumisrežiimi.
3. Avage teise ühilduva seadme Bluetoothi seadetes lähedalasuvate seadmete loend.
4. Otsige kõrvaklapid Suunto Wing loendist üles ja siduge need teise seadmega.
5. Kui te ühendate teist seadet, siis katkestatakse ajutiselt esimese seadme ühendus kõrvaklappidega. Esimese seadme taasühendamiseks minge selle Bluetoothi seadetes või lihtsalt taaskäivitage kõrvaklapid.

Ühendatud seadmete loendit saate vaadata Suunto äpist.



MÄRKUS: Kui te kasutate kõrvaklappe Suunto Wing korraka kahe seotud seadmega, siis määravad kõrvaklapid ise esitatava sisu ja ülesannete tähtsuse järjekorra. Harilikult on tähtsam esimene esitatav helisalvestis, mitte teine ja telefonikõned, mitte heli taasesitamine. Kuid tegelik töö oleneb ühendatud seadme tootemargist ja mudelist.

4.6. Madala latentsusega režiim

Madala latentsusega režiim vähendab heli viibimist, kui te kuulate helisalvestist või vaatate videot, kandes kõrvaklappe Suunto Wing.



MÄRKUS: Madala latentsusega režiimi kasutamiseks peab teie ühilduv seade toetama APTX Adaptive Bluetoothi heli. Kui olete kõrvaklapid ühilduva seadmega sidunud, siis valige seotud seadme Bluetoothi seadete lehel heliformaadiks APTX Adaptive. Mõnel seadmel tuleb madala latentsusega režiim eraldi sisse lülitada.



MÄRKUS: Madala latentsuse efekt võib erineda olenevalt sellistest teguritest, nagu ühilduva seadme mudel ja süsteemi versioon, heli esitamiseks kasutatav äpp ning taasesitatava sisu tüüp.

5. Sätted

5.1. Teave seadme kohta

Seadme teavet, näiteks oma kõrvaklappide tarkvaraversiooni saate vaadata Suunto äpist seadme seadete alt.

5.2. Tarkvarauuendused


Tarkvarauuendused lisavad kõrvaklappidele olulisi värskendusi ja täiustusi. Tarkvara uuendamiseks peavad kõrvaklapid olema Suunto äpiga seotud. Uuenduste paketi allalaadimiseks on vajalik internetiühendus. Uuenduste paketi installimiseks peab kõrvaklappide aku laetuse tase olema vähemalt 20%.

Kui uuendus on saadaval, avaneb pärast Suunto äpi avamist hüpikaken, milles pakutakse teile uuendamise võimalust. Hoidke kõrvaklappe uuendamise kestel mobiiltelefoniga seotuna. Pärast uuendamist kõrvaklapid taaskäivituvad.

Oma kõrvaklappide tarkvaraversiooni saate vaadata Suunto äpist seadme seadete alt.

5.3. Kõrvaklappide lähtestamine

Kui soovite kõik kõrvaklappide Suunto Wing seaded kustutada, võite toote lähtestada. Hoidke kõrvaklappide Suunto Wing laadimise ajal mitmeotstarbelist nuppu viis sekundit all. Kui leedtuled vilguvad kaks korda ja kõrvaklapid esitavad helisignaali, siis lähtestamine õnnestus.

 **MÄRKUS:** Pärast lähtestamist kustutatakse kõrvaklappidest Bluetoothi sidumisandmed. Kui soovite kõrvaklappe uuesti kasutada, siis peate need uuesti siduma. Vt 3.4. Sidumine.

6. Hooldus ja tugi

6.1. Käsitsemisjuhtnöörid

Käsitsege toodet ettevaatlikult, ärge pörutage seda ega pillake maha. Ärge hoidke kõrvaklappe raskete esemete all, sest kõrvaklapid võivad deformeeruda.

Kuigi kõrvaklapid on higi- ja vihmakindlad, ärge jätke neid pikaks ajaks vette. Kui kõrvaklappide pind on määrdunud, pühkige see pehme kuiva lapiga puhtaks. Pöörake erilist tähelepanu mikrofonidele, nuppudele ja laadija tihvtidele.

Tavatingimustes ei vaja kõrvaklapid hooldust.

Kasutage ainult Suunto originaaltarvikuid. Muu lisavarustuse kasutamisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

6.2. Aku ja laadimine

Laetud aku kasutusaeg oleneb sellest, kuidas ja mis tingimustel kõrvaklappe kasutatakse. Näiteks madal temperatuur vähendab laetud aku kasutusaega. Üldiselt akude mahutavus väheneb aja jooksul.

Kõrvaklapid laevad täis ühe tunniga ja ühe laadimisega saate kuulata muusikat kuni kümme tundi.


Kui aku laetuse tase on alla 5%, annavad kõrvaklapid iga viie minuti järel aku tühjenemise signaali ja punased leedtuled vilguvad.

Kõrvaklappide aku oleku kontrollimiseks ühendage toode Suunto äpiga. Aku olekut näete äpi kõrvaklappide lehel.

Kõrvaklappide laadimiseks võite kasutada kaasas olnud USB-juhet või kaasaskantavat akupanka.

USB-juhe

USB-laadimisjuhe kuulub komplekti. Selleks et laadida kõrvaklappe juhtmega, ühendage juhtme magnetots kõrvaklappide laadispordiga. Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, siis lülituvad need laadimise algul automaatselt välja. Kõrvaklappide laadimise ajal leedtuled põlevad. Kui aku on täis laetud, leedtuled kustuvad.




Akupank

Selleks et laadida kõrvaklappe nende kasutamise ajal, kuulub komplekti kaasaskantav akupank, mis pikendab aku kasutusaega veel 20 tundi.

Enne akupanga kasutamist peate selle USB-C-juhtmega täis laadima. (USB-C-juhe ei kuulu komplekti.) Selleks et kontrollida akupanga aku olekut, vajutage esikülje nuppu. Seadme ülaosas hakkavad tuled vilkuma, igaüks neist võrdub 25% aku mahutavusega.

Selleks et laadida oma Suunto Wing akupanga abil, sisestage kõrvaklapid selle ülaosa aukudesse. Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, siis lülituvad need akupangaga ühendamise korral automaatselt välja. Kui laadimine algab, süttivad kõrvaklappide leedtuled ja akupanga tuled vilguvad ühe minuti jooksul. Kui aku on täis laetud, siis kõrvaklappide leedtuled kustuvad.



✍ MÄRKUS: Kui sisestate kõrvaklapid akupanka, siis veenduge, et laadimisportid on omavahel kontaktis. Laadimine algab ainult juhul, kui kõrvaklappide tuled süttivad ja akupanga tuled vilguvad. Kui te tulesid ei näe, nihutage kõrvaklappe veidi, et portid saaksid omavahel kontakti.



⚠ HOIATUS: Enne laadimist veenduge, et kõrvaklappide ja akupanga laadimisportides ei ole jääkvedelikku. Laadimisportis olev vedelik kahjustab kõrvaklappide ja akupanga vooluahelat.

6.3. Kõrvaldamine

Kõrvaldage seade kasutusest nõuetekohasel viisil, nagu kõrvaldatakse elektroonilist jäadet. Ärge visake seda olmejäätmete hulka. Soovi korral võite seadme tagastada lähimale Suunto esindajale.



7. Etalonväärtused

7.1. Vastavus

Vastavusega seotud teavet ja üksikasjalikke tehnilisi andmeid vt seadmega Suunto Wing kaasas olevast dokumendist „Toote ohutus- ja regulatiivteave“ või veebilehelt www.suunto.com/userguides.

7.2. CE

Suunto Oy kinnitab, et raadioseade HS231 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil www.suunto.com/EUconformity.






SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.