

SUUNTO WING

KÄYTTÖOPAS

1. Käyttötarkoitus.....	4
2. Turvallisuus.....	5
3. Näin pääset alkuun.....	7
3.1. Painikkeet.....	7
3.2. Mikrofoni.....	8
3.3. Bluetooth-liitettävyys.....	8
3.4. Yhdistäminen.....	9
3.4.1. NFC-tiedonsiirto.....	9
3.5. Suunto-sovellus.....	10
3.6. Kuulokkeiden käyttäminen.....	10
4. Ominaisuudet.....	11
4.1. Päänliikeohjaus.....	11
4.2. LED-valot.....	12
4.3. Äänitila.....	12
4.4. Äänipalaute.....	12
4.5. Kahden laitteen yhdistäminen.....	13
4.6. Lyhyen viiveen tila.....	14
5. Asetukset.....	15
5.1. Laitetiedot.....	15
5.2. Ohjelmistopäivitykset.....	15
5.3. Kuulokkeiden asetusten palauttaminen.....	15
6. Huolto ja tuki.....	16
6.1. Käsittelyohjeet.....	16
6.2. Akku ja lataaminen.....	16
6.3. Laitteen hävittäminen.....	18
7. Referenssi.....	19
7.1. Vaatimustenmukaisuus.....	19
7.2. CE.....	19


1. Käyttötarkoitus


Suunto Wing -kuulokkeet ovat langattomat Bluetooth[®]-yhteensopivat kuulokkeet, jotka on suunniteltu ja valmistettu ulkoilukäyttöön. Suunto Wing -kuulokkeilla voit kuunnella musiikkia ja puhua puhelimessa turvallisesti ja mukavasti samalla, kun harjoittelet.


Älä käytä tuotetta erityistä tai täyttä huomiota vaativissa tilanteissa. Tuote on tarkoitettu vain vapaa-ajan käyttöön.

2. Turvallisuus

Varotoimien tyypit


 **VAROITUS:** - käytetään osoittamaan menettelyä tai tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.


 **HUOMIO:** - käytetään osoittamaan menettelyä tai tilannetta, josta aiheutuu tuotevahinko.


 **HUOMAUTUS:** - käytetään tärkeiden tietojen korostamiseen.

 **VINKKI:** - käytetään annettaessa lisävinkkejä laitteen ominaisuuksien ja toimintojen käyttöön.


Varotoimet


 **VAROITUS:** Pidä USB-kaapeli poissa lääkinnällisten laitteiden (esim. tahdistimet), sekä avainkorttien, luottokorttien tai vastaavien esineiden läheisyydestä. USB-kaapeliliitin sisältää voimakkaan magneetin, joka voi häiritä lääkinnällisten tai muiden elektronisten laitteiden sekä magneettisesti tallennettuja tietoja sisältävien laitteiden toimintaa.


 **VAROITUS:** Tuotteemme ovat alan standardien mukaisia, mutta ihokosketus tuotteeseen voi aiheuttaa allergisia reaktioita tai ihon ärtymistä. Lopeta tässä tapauksessa tuotteen käyttäminen heti ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.


 **VAROITUS:** Keskustele aina lääkärisi kanssa, ennen kuin aloitat harjoitusohjelman. Ylirasitus voi johtaa vakaviin vammoihin.


 **VAROITUS:** Suunnon tuotteet ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan harrastuskäyttöön, eikä niitä ole suunniteltu minkäänlaiseen lääketieteelliseen tarkoitukseen.

 **VAROITUS:** LED-valot tuotteen sivuilla eivät korvaa ammattimaisia suoja- tai pelastusvälineitä. Varmista aina, että käytät harjoituksissasi niihin suunniteltuja suojavarusteita.


 **VAROITUS:** Kuulokkeiden käyttö voi vaikuttaa kykyysi kuulla ympäristön ääniä. Käytä kuulokkeita vastuullisesti ja aseta turvallisuus etusijalle.

 **VAROITUS:** Varmista ennen lataamista, että kuulokkeiden latausportti on kuiva. Latausportissa oleva neste vahingoittaa kuulokkeiden virtapiiriä.

 **VAROITUS:** Älä käytä tuotetta ukkosen aikana. Ukkoset voivat aiheuttaa laitteiden epänormaalia toimintaa ja lisätä sähköiskun vaaraa.


 **VAROITUS:** Vaikka kuulokkeet ovatkin vedenkestävät, älä lataa niitä, jos ne ovat märät. Märkien kuulokkeiden lataaminen voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Varmista ennen kuulokkeiden lataamista, että latauskaapeli ja kuulokkeet ovat kuivat.

 **HUOMIO:** Käytä Suunto Wing -kuulokkeiden lataamiseen vain mukana toimitettua latauskaapelia ja varavirtalähdettä.


 **HUOMIO:** Älä altista tuotetta liuottimille, koska ne voivat vahingoittaa sen pintaa.

 **HUOMIO:** Älä altista tuotetta hyönteiskarkotteille, sillä ne voivat vahingoittaa sen pintaa.

 **HUOMIO:** Älä altista laitetta iskuille tai pudota sitä. Laitte voi vaurioitua.

 **HUOMAUTUS:** Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana vaan käsittele se elektroniikkajätteenä ympäristön suojelemiseksi.


 **HUOMAUTUS:** Noudata aina paikallisia lakeja ja asetuksia, kun käytät tuotetta ulkona ja ihmisten joukossa.

 **HUOMAUTUS:** Varmista, että hallitset täysin kuulokkeidesi käytön ja ymmärrät niiden rajoitukset lukemalla kaiken painetun dokumentaation sekä verkossa olevan käyttöoppaan. Muista aina, että olet itse vastuussa omasta turvallisuudestasi.

3. Näin pääset alkuun

3.1. Painikkeet

Suunto Wing -kuulokkeissa on kolme painiketta kappaleen vaihtamista, äänenvoimakkuuden säätöä sekä puhelun aloittamista ja lopettamista varten..



1. monitoimipainike
2. [+] - ja virtapainike
3. [-] -painike

Laitteen kytkeminen päälle / pois päältä

- kytke laitteen virta päälle tai pois päältä pitämällä [+] -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan

Kuunteleminen

- aloita tai lopeta äänen toistaminen painamalla monitoimipainiketta kerran
- siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla monitoimipainiketta kaksi kertaa
- palaa edelliseen kappaleeseen painamalla monitoimipainiketta kolme kertaa
- säädä ääntä kovemmalle painamalla [+]
- säädä ääntä hiljaisemmalle painamalla [-]
- vaihda äänitilaa pitämällä monitoimipainiketta ja [+] -painiketta samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan

Puhelut

- vastaa puhelimeen tai lopeta puhelu painamalla monitoimipainiketta kerran
- säädä ääntä kovemmalle painamalla [+]
- säädä ääntä hiljaisemmalle painamalla [-]


Asetusten muokkaaminen laitteen ollessa päällä

- sytytä LED-valot painamalla [-] -painiketta kolmen sekunnin ajan
- vaihda valotilaa painamalla [-] -painiketta uudestaan kolmen sekunnin ajan
- ota päännliikeohjaus käyttöön pitämällä monitoimipainike ja [-] -painike samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan
- pääset yhdistämistilaan pitämällä painikkeita [+] ja [-] samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan
- kun laite on yhdistämistilassa, pidä monitoimipainike ja [+] -painike samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan, niin saat kahden laitteen yhdistämisen käyttöön

3.2. Mikrofoni

Suunto Wing -kuulokkeissa on kaksoismikrofoni, joka hyödyntää cVc-melunestoteknologiaa (Clear Voice Call). Nämä ominaisuudet takaavat puheluiden hyvän äänenlaadun myös meluisissa ja tuulisissa olosuhteissa.

Mikrofonit ovat kuulokkeiden oikealla puolella:



1. kaksoismikrofoni

! **HUOMIO:** Älä pese mikrofonin reikiä suoraan vedellä tai haihtuvalla nesteellä, sillä ne saattavat vaikuttaa mikrofonin toimintaan.

3.3. Bluetooth-liitettävyys

Suunto Wing -kuulokkeet liitetään yhteensopiviin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä. Voit yhdistää tuotteen mihin tahansa äänitiedostoa toistavaan Bluetooth-laitteeseen, kuten matkapuhelimeen, älykelloon tai tablettiin. Lisätietoa laiteparin muodostamisesta kuulokkeiden ja yhteensopivan laitteen välillä: [3.4. Yhdistäminen](#).

Voit yhdistää kuulokkeet samanaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen. Katso [4.5. Kahden laitteen yhdistäminen](#).

Jos haluat purkaa kuulokkeiden ja laitteen välisen yhteyden, se onnistuu yhdistetyn laitteen Bluetooth-asetuksista. Tähän on kaksi tapaa. Jos haluat pitää kuulokkeet yhdistetyn laitteen Bluetooth-listalla, jolta ne on nopea löytää jatkossa, katkaise laitteiden välinen yhteys. Jos haluat poistaa kuulokkeet yhdistetyn laitteen Bluetooth-listalta, poista kuulokkeet laitteen Bluetooth-laiteparien listalta. Jos teet näin, sinun on muodostettava laitepari kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille uudestaan, jos haluat käyttää niitä yhdessä.



HUOMAUTUS: Jos olet Bluetoothin toimintaetäisyyden ulkopuolella yli kolmen minuutin ajan Suunto Wing -kuulokkeita käyttäessäsi, yhteys laitteiden välillä katkeaa.

Kun Bluetooth-yhteys kuulokkeiden ja yhteensopivan laitteen välillä katkeaa, Suunto Wing menee automaattisesti virransäästötilaan. Kun kuulokkeet ovat virransäästötilassa, voit yhdistää ne Bluetooth-laitteeseen nopeasti painamalla mitä tahansa painiketta.

3.4. Yhdistäminen

Ennen kuin käytät Suunto Wing -kuulokkeita ensimmäistä kertaa, sinun on yhdistettävä ne yhteensopivan laitteen kanssa.

Jos Suunto Wing ei ole päällä:

1. Pidä [+] -painike painettuna. Suunto Wing käynnistyy kolmen sekunnin kuluttua. Älä vapauta painiketta.
2. Pidä [+] -painike painettuna vielä kahden sekunnin ajan, niin pääset yhdistämistilaan. Kun punaiset LED-valot alkavat vilkkua, laite on valmis yhdistettäväksi.
3. Varmista, että laitteessa, johon haluat yhdistää Suunto Wing -kuulokkeet, on Bluetooth käytössä.
4. Avaa lähellä olevien laitteiden lista laitteen Bluetooth-asetuksista.
5. Etsi Suunto Wing listalta ja yhdistä kuulokkeet laitteeseen.

Kuulokkeista kuuluu ääni ja LED-valo sammuu, kun yhdistäminen onnistuu.

Jos Suunto Wing on jo päällä:

1. Pääset yhdistämistilaan pitämällä painikkeita [+] ja [-] samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan. Kun punaiset LED-valot alkavat vilkkua, laite on valmis yhdistettäväksi.
2. Varmista, että laitteessa, johon haluat yhdistää Suunto Wing -kuulokkeet, on Bluetooth käytössä.
3. Avaa lähellä olevien laitteiden lista laitteen Bluetooth-asetuksista.
4. Etsi Suunto Wing listalta ja yhdistä kuulokkeet laitteeseen.

Kuulokkeista kuuluu ääni ja LED-valo sammuu, kun yhdistäminen onnistuu.

3.4.1. NFC-tiedonsiirto

Suunto Wing -kuulokkeet voi yhdistää yhteensopivaan puhelimeen NFC-tiedonsiirtotekniikan avulla.

Kun kuulokkeet ovat päällä, aseta NFC-logolla varustettu vasen puoli lähelle matkapuhelimen osaa, jossa NFC-siru sijaitsee. Näytölle avautuu ponnahdusikkuna, jossa ehdotetaan puhelimen yhdistämistä Suunto Wing kuulokkeisiin.

3.5. Suunto-sovellus

Puhelimeen ladattu Suunto-sovellus parantaa entisestään Suunto Wing -kuulokkeiden käyttökokemusta. Muodosta laitepari kuulokkeiden ja mobiilisovelluksen välille, jotta voit säätää päänliikeohjausta, äänitilaa, valotilaa ja muita asetuksia.


Kuulokeasetusten muokkaaminen Suunto-sovelluksessa:

1. Muodosta Bluetooth-laitepari Suunto Wing -kuulokkeiden ja yhteensopivan mobiililaitteen välille. Katso 3.4. *Yhdistäminen*.
2. Lataa ja asenna Suunto-sovellus yhteensopivaan mobiililaitteeseen iTunes App Storen, Google Playn tai kiinalaisen sovelluskaupan kautta.
3. Avaa Suunto-sovellus puhelimellasi.
4. Sovellus yhdistää kuulokkeisiin automaattisesti.
5. Siirry profiiliin Suunto-sovelluksessa ja avaa kuulokeasetusten valikko, jossa voit muokata tuotteen asetuksia.


3.6. Kuulokkeiden käyttäminen

Suunto Wing-kuulokkeet ovat open-ear-luujohdekuulokkeet, joiden käytön aikana kuulet myös ympäristön äänet harjoitellessasi.

Saat kuulokkeiden käytöstä parhaan hyödyn, kun asetat ne takaraivollesi niin, että kiinnittimet ovat korviesi takana ja muuntimet korviesi edessä. Aseta kuulokkeiden takaosa vaakasuoraan.



Kuulokkeet pysyvät tukevasti paikoillaan kovassakin menossa, niin kuntosaliharjoittelussa kuin polkujuoksussakin. Kevyet open-ear-kuulokkeet ovat miellyttävät käyttää jopa useiden tuntien ajan. Suunto Wing sopii mukavasti pyöräilykypärän, hatun ja jopa pipon alle.

 **HUOMAUTUS:** Kuulokkeiden pakkauksessa on mukana pari korvatulppia, jotta saat paremman akustisen kokemuksen meluisissa olosuhteissa.

4. Ominaisuudet


4.1. Päänliikeohjaus

Päänliikeohjaus tekee kuulokkeiden käytöstä kätevää ja vapauttaa kätesi muuhun. Voit vaihtaa kappaletta, vastata puhelimeen tai hylätä puhelun nyökkäämällä tai pudistamalla päätäsi.


Jotta saat päänliikeohjauksen käyttöön, sinun on ensin aktivoitava toiminto. Voit aktivoida toiminnon Suunto-sovelluksessa tai pitämällä monitoimipainikkeen ja [-] -painikkeen painettuina samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.


Kun olet aktivoinut päänliikeohjauksen, voit ohjata äänentoistoa ja puheluita ilman painikkeita. Kuuntelun aikana vaihda seuraavaan kappaleeseen pudistamalla päätäsi kahdesti. Jos puhelimesi soi, kun sinulla on kuulokkeet päässäsi, nyökkää kahdesti, jos haluat vastata tai pudista päätäsi kahdesti, jos et halua vastata.


 **HUOMAUTUS:** Varmista, että liikutat päätäsi riittävästi ja teet liikkeit yhden sekunnin aikana.



Pidä vähintään viiden sekunnin tauko eri toimintojen välillä.

 **HUOMAUTUS:** Jos käytät päänliikeohjaustoimintoa harjoituksen aikana, se saattaa aiheuttaa tahattomia toimintoja. Suosittelemme, että tutustut päänliikeohjauksen toimintaan nähdäksesi, sopiiko se omaan harjoitteluusi.


 **HUOMAUTUS:** Päänliikeohjaus lisää kuulokkeiden virrankulutusta, ja sen käyttö vähentää akunkestoa noin 15 %.


 **VAROITUS:** Päänliikeohjaus on tarkoitettu vain aputoiminnoksi. Aseta turvallisuus etusijalle käyttäessäsi tätä toimintoa. Älä luota pelkästään päänliikeohjaukseen kriittisissä toiminnoissa, jotka vaativat täyttä huomiota ja manuaalista käyttöä.

4.2. LED-valot


LED-valot on suunniteltu parantamaan näkyvyyttäsi, kun teet urheiluharjoituksia pimeällä. Koska Suunto Wing -kuulokkeissa on LED-valot, näyt paremmin ympäristösi.

Voit kytkeä LED-valot päälle tai pois päältä ja valita eri valotilojen välillä: yhtäjaksoinen valo tai eri nopeuksilla vilkkuvat valot. Voit asettaa LED-valot päälle tai pois päältä ja vaihtaa valotilaa Suunto-sovelluksella tai painamalla pitkään [-] -painiketta.

 **VAROITUS:** LED-valot eivät korvaa ammattimaisia suoja- tai pelastusvälineitä. Varmista aina, että käytät harjoituksissasi niihin suunniteltuja suojavaarusteita.

 **VAROITUS:** LED-valojen näkyvyyteen voivat vaikuttaa sääolot, ympäristön kirkkaus, ilmanlaatu ja muut ulkoiset tekijät. Ota aina tällaiset tekijät huomioon ennen kuulokkeiden käyttöä.

 **HUOMAUTUS:** LED-valot lisäävät kuulokkeiden virrankulutusta, ja niiden käyttö vähentää akunkestoa noin 50 %.


 **HUOMAUTUS:** LED-valoissa on suojaava kerros, joka suojaa valoa tuotannon aikana. Huomaathan, että kerros kuluu pois ajan myötä. Kuluminen on normaalia eikä vaikuta tuotteen laatuun.


4.3. Äänitila

Kuulokkeissa on erilaisia äänitiloja, joista voit valita. Suunto Wing -kuulokkeiden normaali äänitila on tarkoitettu arkikäyttöön ja kevyeen harjoitteluun. Lisäksi niissä on erillinen äänitila ulkoarjoittelua ja meluisia olosuhteita varten. Ulkoilutilassa äänenvoimakkuus on suurempi. Valitse tila, joka soveltuu tilanteeseesi parhaiten.

 **HUOMAUTUS:** Suureen äänenvoimakkuuteen voi liittyä melua.

Voit vaihtaa äänitilaa kuuntelun aikana pitämällä monitoimipainikkeen painettuna ja painamalla yhtä aikaa [+] -painiketta kolmen sekunnin ajan. Jos puhelimeesi on asennettu Suunto -sovellus, voit muuttaa äänitilaa myös sovelluksessa.

 **VAROITUS:** Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin ja äänten vääristymiseen.

 **VAROITUS:** Kuulokkeiden käyttö voi vaikuttaa kykyysi kuulla ympäristön ääniä. Käytä kuulokkeita vastuullisesti ja aseta turvallisuus etusijalle.

4.4. Äänipalaute

Jos sinulla on äänipalautetta tukeva Suunto-kello, voit saada harjoituksesi aikana äänipalautetta, joka sisältää tärkeitä tietoja. Palaute voi auttaa sinua seuraamaan edistymistäsi ja antaa sinulle hyödyllisiä merkkejä sen mukaan, mitä palautevaihtoehtoja olet valinnut. Äänipalaute tulee puhelimestasi, joten kellosi ja kuulokkeesi on liitettävä pariin Suunto-sovelluksen kanssa.

Näin otat äänipalautteen käyttöön kellossasi ennen harjoitusta:

1. Ennen kuin aloitat harjoituksen, vieritä alaspäin ja valitse **Äänipalaute**.

2. Ota **Äänipalaute sovelluksesta** käyttöön.
3. Vieritä alaspäin ja valitse, mitkä äänipalautteet haluat ottaa käyttöön, napauttamalla valintakytkimet päälle tai pois päältä.
4. Varmista, että kuulokkeissasi on virta päällä ja ne on liitetty pariaksi Suunto-sovelluksen kanssa.
5. Palaa takaisin ja aloita harjoitus normaaliin tapaan.

Puhelimesi antaa sinulle nyt äänipalautetta harjoituksesi aikana sen mukaan, mitkä äänipalautteet olet ottanut käyttöön.

Näin otat äänipalautteen käyttöön kellossasi harjoituksen aikana:

1. Keskeytä harjoitus painamalla yläpainiketta.
2. Valitse **Valinnat**.
3. Vieritä alaspäin ja valitse **Äänipalaute**.
4. Ota **Äänipalaute sovelluksesta** käyttöön.
5. Vieritä alaspäin ja valitse, mitkä äänipalautteet haluat ottaa käyttöön, napauttamalla valintakytkimet päälle tai pois päältä.
6. Varmista, että kuulokkeissasi on virta päällä ja ne on liitetty pariaksi Suunto-sovelluksen kanssa.
7. Palaa takaisin ja jatka harjoitustasi.

4.5. Kahden laitteen yhdistäminen

Voit yhdistää Suunto Wing -kuulokkeet samanaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen. Kahden laitteen yhdistämisen ansiosta voit helposti vastata puhelimeen samalla, kun kuuntelet musiikkia tietokoneesi kautta.

Yhdistä kuulokkeet kahteen laitteeseen seuraavalla tavalla:

Kun kuulokkeiden virta on pois päältä:

1. Pääset yhdistämistilaan pitämällä painiketta [+] painettuna viiden sekunnin ajan, jolloin kuulokkeiden virta kytkeytyy päälle.
2. Kun LED-valot vilkkuvat, pääset kahden laitteen yhdistämiseen pitämällä monitoimipainikkeen ja [+] -painikkeen painettuina kolmen sekunnin ajan. Kuulokkeista kuuluu ääni, kun toiminto on käytössä.
3. Avaa lähellä olevien laitteiden lista ensimmäisen laitteen Bluetooth-asetuksista.
4. Etsi Suunto Wing listalta ja yhdistä kuulokkeet ensimmäiseen laitteeseen.
5. Voit siirtyä uudelleen yhdistämistilaan pitämällä painikkeita [+] ja [-] samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan.
6. Avaa lähellä olevien laitteiden lista toisen laitteen Bluetooth-asetuksista.
7. Etsi Suunto Wing listalta ja yhdistä kuulokkeet toiseen laitteeseen.
8. Kun yhdistät toisen laitteen, ensimmäisen laitteen yhteys kuulokkeisiin katkeaa tilapäisesti. Yhdistä ensimmäinen laite uudelleen avaamalla laitteen Bluetooth-asetukset tai käynnistämällä kuulokkeet uudelleen.

Kun kuulokkeiden virta on kytketty päälle ja ne on yhdistetty laitteeseen:


1. Pääset yhdistämistilaan pitämällä painikkeita [+] ja [-] samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan.

2. Kun LED-valot vilkkuvat, pääset kahden laitteen yhdistämiseen pitämällä monitoimipainikkeen ja [+] -painikkeen painettuina kolmen sekunnin ajan. Kuulokkeista kuuluu ääni, kun toiminto on käytössä.
3. Avaa lähellä olevien laitteiden lista toisen laitteen Bluetooth-asetuksista.
4. Etsi Suunto Wing listalta ja yhdistä kuulokkeet toiseen laitteeseen.
5. Kun yhdistät toisen laitteen, ensimmäisen laitteen yhteys kuulokkeisiin katkeaa tilapäisesti. Yhdistä ensimmäinen laite uudelleen avaamalla laitteen Bluetooth-asetukset tai käynnistämällä kuulokkeet uudelleen.

Kun kuulokkeiden virta on kytketty päälle ja ne on yhdistetty laitteeseen Suunto-sovelluksella:


1. Ota käyttöön kahden laitteen yhdistäminen Suunto-sovelluksessa.
2. Pääset yhdistämistilaan pitämällä painikkeita [+] ja [-] samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan.
3. Avaa lähellä olevien laitteiden lista toisen laitteen Bluetooth-asetuksista.
4. Etsi Suunto Wing listalta ja yhdistä kuulokkeet toiseen laitteeseen.
5. Kun yhdistät toisen laitteen, ensimmäisen laitteen yhteys kuulokkeisiin katkeaa tilapäisesti. Yhdistä ensimmäinen laite uudelleen avaamalla laitteen Bluetooth-asetukset tai käynnistämällä kuulokkeet uudelleen.


Näet yhdistettyjen laitteiden listan Suunto-sovelluksessa.

 **HUOMAUTUS:** Kun kuulokkeita käytetään samaan aikaan kahden yhdistetyn laitteen kanssa, Suunto Wing määrittää laitteiden prioriteetin toistetun sisällön ja tehtävien järjestyksen perusteella. Normaalisti ensin toistettu äänilähde on ensisijainen toiseen nähden, ja puhelut menevät äänentoiston edelle. Yhteensopivien laitteiden eri tuotemerkkien ja mallien todellinen toimintatapa saattaa kuitenkin vaihdella.

4.6. Lyhyen viiveen tila

Lyhyen viiveen tilassa äänen viive on lyhyempi, kun kuuntelet äänitiedostoja tai katsot videoita Suunto Wing -kuulokkeiden kautta.

 **HUOMAUTUS:** Lyhyen viiveen saa käyttöön vain laitteille, jotka tukevat APTX Adaptive Bluetooth -ääniteknologiaa. Kun olet yhdistänyt yhteensopivan laitteen kuulokkeisiin, valitse laitteen Bluetooth-asetuksissa äänitiedostojen muodoksi APTX Adaptive. Joissakin laitteissa lyhyen viiveen tila on otettava käyttöön erikseen.

 **HUOMAUTUS:** Lyhyen viiveen toteutuminen riippuu mm. yhteensopivan laitteen mallista ja järjestelmäversiosta, äänitiedostojen toistamiseen käytetystä sovelluksesta ja toistettavan sisällön tyypistä.

5. Asetukset

5.1. Laitetiedot

Voit tarkistaa laitteen tiedot, kuten kuulokkeiden ohjelmistoversion, Suunto-sovelluksen laiteasetuksista.

5.2. Ohjelmistopäivitykset


Ohjelmistopäivitykset tuovat merkittäviä parannuksia kuulokkeisiin. Kuulokkeiden on oltava yhdistettyinä Suunto-sovellukseen ohjelmistopäivityksen ajan. Päivityksen lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys. Päivityksen asentamiseksi kuulokkeiden akun varaustason on oltava vähintään 20 %.

Kun päivitys on saatavilla, päivitysmahdollisuus avautuu ponnahdusikkunassa, kun avaat Suunto-sovelluksen. Pidä kuulokkeet yhdistettyinä puhelimeen päivitysprosessin ajan. Kun päivitys on valmis, kuulokkeet käynnistyvät uudelleen.

Voit tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion Suunto-sovelluksen laiteasetuksista.

5.3. Kuulokkeiden asetusten palauttaminen

Jos haluat poistaa kaikki Suunto Wing -asetukset, joita olet muokannut, voit palauttaa tuotteen tehdasasetukset. Pidä monitoimipainike painettuna viiden sekunnin ajan, kun Suunto Wing on latauksessa. Kuulokkeista kuuluu ääni ja LED-valot vilkkuvat kahdesti asetusten palautumisen merkiksi.

 **HUOMAUTUS:** Asetusten palauttaminen poistaa kuulokkeista myös Bluetooth-laiteparitiedot. Jos haluat käyttää kuulokkeita tämän jälkeen, sinun on aloitettava laiteparin muodostaminen alusta. Katso 3.4. Yhdistäminen.

6. Huolto ja tuki

6.1. Käsittelyohjeet

Käsittele laitetta varovasti – älä altista sitä iskuille tai pudota sitä. Älä säilytä kuulokkeita painavien esineiden alla, sillä kuulokkeiden muoto saattaa vääntyä.

Vaikka kuulokkeet kestävät hikeä ja sadetta, älä upota niitä veteen pitkäksi aikaa. Jos tuotteen pinta on likainen, pyyhi se puhtaaksi pehmeällä kuivalla liinalla. Kiinnitä erityistä huomiota mikrofoneihin, painikkeisiin ja latausliitäntään.

Kuulokkeet eivät normaalisti vaadi huoltoa.

Käytä vain alkuperäisiä Suunto-lisävarusteita. Takuu ei korvaa muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita vaurioita.

6.2. Akku ja lataaminen

Ladatun akun kesto riippuu siitä, miten ja missä olosuhteissa kuulokkeita käytetään. Esimerkiksi alhaiset lämpötilat lyhentävät kertalatauksen kestoja. Yleisesti ottaen ladattavien akkujen varauksen pitokyky heikkenee ajan kuluessa.

Kuulokkeet latautuvat täyteen yhdessä tunnissa, ja yhdellä latauksella voit kuunnella jopa 10 tuntia musiikkia.


Kun akun varaustaso on alle 5 %, kuulokkeista kuuluu matalan akkutason merkkiäänä kerran viidessä minuutissa ja LED-valot vilkkuvat.

Yhdistä kuulokkeet Suunto-sovellukseen akun varaustason tarkistamiseksi. Näet akun tilan kuulokkeiden sivulla sovelluksessa.

Voit käyttää kuulokkeiden lataamiseen niiden mukana toimitettavaa USB-kaapelia tai varavirtalähdettä.

USB-kaapeli

USB-latauskaapeli löytyy tuotepakkauksesta. Kun haluat ladata kuulokkeet kaapelilla, liitä kaapelin magneettipää kuulokkeiden latausporttiin. Jos kuulokkeiden virta on päällä, se sammuu automaattisesti, kun lataus alkaa. Kuulokkeiden LED-valot palavat latauksen ajan. Kun akku on täyteen ladattu, LED-valot sammuvat.





Varavirtalähde

Tuotteen mukana toimitetaan kannettava varavirtalähde, jolla kuulokkeisiin voi ladata 20 tuntia lisää akunkestoa.

Varavirtalähde on ladattava USB-C-kaapelilla ennen käyttöä. (USB-kaapelia ei toimiteta tuotteen mukana.) Tarkista varavirtalähteen akun tila painamalla etuosan painiketta. Laitteen yläosan valot alkavat vilkkua. Yksi valo kuvastaa neljäsosaa akun kapasiteetista.

Kun haluat ladata Suunto Wing -kuulokkeet varavirtalähteen avulla, aseta ne virtalaitteen yläosan koloihin. Jos kuulokkeiden virta on päällä, se sammuu automaattisesti, kun ne liitetään varavirtalähteeseen. Kun lataus alkaa, kuulokkeiden LED-valot kytkeytyvät päälle ja varavirtalähteen valot vilkkuvat yhden minuutin ajan. Kun akku on ladattu täyteen, kuulokkeiden LED-valot sammuvat.


 **HUOMAUTUS:** Kun asetat kuulokkeet varavirtalähteeseen, varmista, että latausportit ovat kohdakkain. Lataus käynnistyy vasta, kun sekä kuulokkeiden että varavirtalähteen valot alkavat vilkkua. Jos et näe valoja, liikuta kuulokkeita hieman, jotta portit osuvat toisiinsa.



⚠ VAROITUS: Varmista ennen lataamista, että kuulokkeiden ja varavirtalähteen latausportit ovat kuivat. Latausportissa oleva neste vahingoittaa kuulokkeiden ja varavirtalähteen virtapiiriä.

6.3. Laitteen hävittäminen

Hävitä laite asianmukaisesti elektroniikkajätteenä. Älä heitä laitetta roskeen. Voit tarvittaessa palauttaa laitteen lähimmälle Suunto-jälleenmyyjälle.



7. Referenssi

7.1. Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedot ja yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Tuoteturvallisuus ja lakisääteiset tiedot -tiedotteesta, joka on toimitettu Suunto Wing -kellon mukana, tai osoitteesta www.suunto.com/userguides.

7.2. CE

Suunto Oy vakuuttaa, että HS231-radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU säännösten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa osoitteesta: www.suunto.com/EUconformity






SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.