

SUUNTO WING

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Rendeltetésszerű használat.....	4
2. Biztonság.....	5
3. Első lépések.....	7
3.1. Gombok.....	7
3.2. Mikrofon.....	8
3.3. Bluetooth-kapcsolat.....	8
3.4. Párosítás.....	9
3.4.1. Kis hatóságú kommunikáció (Near-field communication, NFC).....	9
3.5. Suunto alkalmazás.....	10
3.6. A fejhallgató használata.....	10
4. Jellemzők.....	11
4.1. Fejmozgásalapú vezérlés.....	11
4.2. LED-fények.....	12
4.3. Hangmódok.....	12
4.4. Hangalapú visszajelzés.....	12
4.5. Két eszköz csatlakoztatása.....	13
4.6. Alacsony késleltetésű mód.....	14
5. Beállítások.....	16
5.1. Eszközinformációk.....	16
5.2. Szoftverfrissítések.....	16
5.3. A fejhallgató alaphelyzetbe állítása.....	16
6. Karbantartás és támogatás.....	17
6.1. Kezelési útmutató.....	17
6.2. Akkumulátor és töltés.....	17
6.3. Hulladékkezelés.....	19
7. Referencia.....	20
7.1. Megfelelőség.....	20
7.2. CE.....	20

1. Rendeltetésszerű használat

A Suunto Wing fejhallgató vezeték nélküli, Bluetooth®-kompatibilis, kültéri sportoláshoz szánt és gyártott fejhallgató. A Suunto Wing segítségével biztonságosan és kényelmesen hallgathat zenét és telefonálhat edzés közben.

Ne használja a terméket olyan helyzetben, amely különleges vagy teljes figyelmet igényel. A termék kizárólag rekreációs célú használatra szolgál.

2. Biztonság

A biztonsági óvintézkedések típusai

 **FIGYELEM:** - olyan folyamatra vagy helyzetre vonatkozik, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.

 **VIGYÁZAT:** - olyan folyamatra vagy helyzetre vonatkozik, amely a készülék károsodásához vezet.

 **MEGJEGYZÉS:** - fontos információ kiemelésére szolgál.

 **TIPP:** - extra tippeket nyújt a készülék szolgáltatásainak és funkcióinak használatához.

Biztonsági óvintézkedések

 **FIGYELEM:** Tartsa az USB-kábelt távol az orvosi eszközöktől, például szívritmus-szabályozótól, valamint kulcskártyáktól, hitelkártyáktól és hasonló tárgyaktól. Az USB-kábel eszközcsatlakozója erős mágneset tartalmaz, amely befolyásolhatja az orvosi és más elektronikus eszközök, illetve a mágnesesen tárolt adatokat tartalmazó tárgyak működését.

 **FIGYELEM:** Allergiás reakció vagy bőrirritáció léphet fel a termék bőrrel való érintkezése során, annak ellenére, hogy termékeink megfelelnek a szabványoknak. Ha ez bekövetkezik, ne használja tovább a terméket, és forduljon orvoshoz!

 **FIGYELEM:** Az edzésprogram megkezdése előtt mindig konzultáljon orvosával. A megerőltetés komoly sérülést okozhat.

 **FIGYELEM:** A Suunto termékek és szolgáltatások célja kizárólag a szabadidős használat, és nem alkalmazhatók orvosi célokra.

 **FIGYELEM:** A termék oldalán elhelyezkedő LED-fények nem helyettesítik a professzionális védő- vagy mentőfelszereléseket. Minden esetben ügyeljen arra, hogy az adott tevékenységhez megfelelő biztonsági felszerelést használjon.

 **FIGYELEM:** A fejhallgató viselése befolyásolhatja arra való képességét, hogy hallja a környezetét. Használja felelős módon a fejhallgatót, és a biztonságot helyezze előtérbe.

 **FIGYELEM:** Mielőtt töltené, győződjön meg arról, hogy a fejhallgató töltőportja mentes a folyadékmaradványoktól. A töltőporton lévő folyadék károsítja a fejhallgató áramkörét.

 **FIGYELEM:** Ne használja a terméket zivatar idején. A zivataros időjárás a készülék rendellenes működését okozhatja, és növelheti az áramütés veszélyét.

 **FIGYELEM:** A fejhallgatót akkor se töltsé nedves állapotban, ha vízálló eszközről van szó. A nedves fejhallgató töltése tüzet vagy áramütést okozhat. A fejhallgató töltése előtt győződjön meg arról, hogy a töltőkábel és a fejhallgató száraz.

 **VIGYÁZAT:** Suunto Wing készülékének töltéséhez kizárólag a mellékelt töltőkábelt és powerbanket használja.

 **VIGYÁZAT:** A terméket ne tisztítsa semmilyen oldószerrel, mivel ezzel károsíthatja a felületét.

 **VIGYÁZAT:** A terméken ne használjon rovarriasztót, mivel ezzel károsíthatja a felületét.

 **VIGYÁZAT:** Ne ütögesse és ne ejtse el a terméket, mivel az megsérülhet.

 **MEGJEGYZÉS:** A terméket ne dobja ki, hanem a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően elektronikus hulladékként kezelje.


 **MEGJEGYZÉS:** Mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és előírásokat, ha a terméket kültéren és emberek között használja.

 **MEGJEGYZÉS:** Minden nyomtatott és online használati útmutató elolvasásával bizonyosodjon meg arról, hogy tisztában van a fejhallgató használatával és a használat korlátaival. Mindig tartsa szem előtt, hogy a saját biztonságáért Ön a felelős.

3. Első lépések

3.1. Gombok

A Suunto Wing három gombot tartalmaz, amelyekkel zeneszámot válthat, hangerőt állíthat, és fogadhatja vagy befejezheti a telefonhívásokat.



1. multifunkciós gomb
2. [+] és készenléti gomb
3. [-] gomb

Az eszköz be-/kikapcsolása

- tartsa nyomva a [+] gombot 3 másodpercig az eszköz be-/kikapcsolásához

Zenehallgatás

- nyomja meg egyszer a multifunkciós gombot a zeneszám lejátszásának elindításához vagy leállításához.
- nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot a következő zeneszámra való ugráshoz
- nyomja meg háromszor a multifunkciós gombot az előző zeneszámra való visszalépéshez
- nyomja meg a [+] gombot a hangerő növeléséhez
- nyomja meg a [-] gombot a hangerő csökkentéséhez
- tartsa a multifunkciós gombot és a [+] gombot 3 másodpercig egyidejűleg lenyomva a hangmódváltáshoz

Telefonhívás

- hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomja meg egyszer a multifunkciós gombot
- nyomja meg a [+] gombot a hangerő növeléséhez
- nyomja meg a [-] gombot a hangerő csökkentéséhez


A beállítások módosítása bekapcsolt eszközön

- a LED-fény kikapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig a [–] gombot
- a különböző világítási módok közötti váltáshoz tartsa nyomva 3 másodpercig a [–] gombot
- a fejmozgásalapú vezérlés engedélyezéséhez tartsa 3 másodpercig egyidejűleg nyomva a multifunkciós gombot és a [–] gombot
- a párosítási módba való lépéshez tartsa 3 másodpercig egyidejűleg lenyomva a [+] és a [–] gombot
- a kettős eszközkapcsolat engedélyezéséhez tartsa 3 másodpercig egyidejűleg nyomva a multifunkciós gombot és a [+] gombot

3.2. Mikrofon

A Suunto Wing készüléke duálmikrofonnal és tiszta hanghívás (clear voice call, cVc) zajcsökkentő technológiával rendelkezik. Ezek a megoldások garantálják a telefonhívások jó hangminőségét még zajos vagy széles körülmények között is.

A mikrofonok a fejhallgató jobb oldalán helyezkednek el:



1. duálmikrofon

⚠ VIGYÁZAT: Ne mossa a mikrofonnyílásokat közvetlenül vízzel vagy illékony folyadékkal, mivel ezek befolyásolhatják a mikrofon működését.

3.3. Bluetooth-kapcsolat

A Suunto Wing Bluetooth-kapcsolaton keresztül kommunikál a kompatibilis eszközökkel. A terméket bármilyen hanglejátszásra alkalmas Bluetooth-eszközzel, például mobiltelefonnal, okosórával, táblagéppel stb. párosíthatja. A fejhallgató és egy kompatibilis eszköz párosításával kapcsolatos információkért lásd: 3.4. Párosítás.

A fejhallgató egyszerre két Bluetooth-eszközhöz is csatlakoztatható. Lásd: 4.5. Két eszköz csatlakoztatása.

Ha le akarja választani egymásról a fejhallgatót és a kompatibilis eszközt, ezt a párosított eszköz Bluetooth-beállításában teheti meg. Két lehetősége van. Ahhoz, hogy a fejhallgató a párosított eszköz Bluetooth-listáján maradjon, és biztosítsa a gyors újracsatlakozást, egyszerűen válassza le egymásról az eszközöket. Ha teljesen el szeretné távolítani a fejhallgatót a párosított eszköz Bluetooth-listájáról, törölje a fejhallgatót a Bluetooth-kapcsolatok listájából. Ebben az esetben ha szeretné újra együtt használni a fejhallgatót és a Bluetooth-eszközt, akkor előlről kell kezdenie a párosítási folyamatot.



MEGJEGYZÉS: *Ha a Suunto Wing viselése közben több mint 3 percig a Bluetooth-kapcsolat hatósugarán kívülre kerül, a fejhallgató és a párosított eszköz szétkapcsolódik.*

Ha a fejhallgató és a kompatibilis eszköz közötti Bluetooth-kapcsolat megszakad, a Suunto Wing automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, hogy energiát takarítson meg. Ha a fejhallgató készenléti üzemmódban van, bármelyik gomb megnyomásával gyorsan újra csatlakozhat a Bluetooth-eszközhöz.

3.4. Párosítás

Mielőtt először használná a Suunto Wing készüléket, párosítania kell egy kompatibilis eszközzel.

Ha a Suunto Wing nincs bekapcsolva:

1. Tartsa nyomva a [+] gombot. 3 másodperc elteltével a Suunto Wing bekapcsolódik. Ne engedje fel a gombot.
2. A párosítási módba való belépéshez tartsa nyomva még 2 másodpercig a [+] gombot. Amikor a piros LED-fények villogni kezdenek, a termék készen áll a párosításra.
3. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van azon az eszközön, amellyel párosítani szeretné a Suunto Wing készüléket.
4. A kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
5. Keresse meg a Suunto Wing fejhallgatót a listában, és párosítsa az eszközzel.

Ha a párosítás sikeres, a fejhallgató hangjelzést ad, a LED-fények pedig kialszanak.

Ha a Suunto Wing már be van kapcsolva:

1. Tartsa a [+] és a [–] gombokat egyszerre lenyomva 3 másodpercig, hogy párosítási módba lépjen. Amikor a piros LED-fények villogni kezdenek, a termék készen áll a párosításra.
2. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van azon az eszközön, amellyel párosítani szeretné a Suunto Wing készüléket.
3. A kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
4. Keresse meg a Suunto Wing fejhallgatót a listában, és párosítsa az eszközzel.

Ha a párosítás sikeres, a fejhallgató hangjelzést ad, a LED-fények pedig kialszanak.

3.4.1. Kis hatóságú kommunikáció (Near-field communication, NFC)

Lehetőség van arra, hogy Suunto Wing eszközét NFC segítségével párosítsa kompatibilis mobiltelefonnal.

Ha a fejhallgató be van kapcsolva, tegye az NFC-logóval ellátott bal oldalát a mobiltelefon azon részéhez, ahol az NFC-áramkör található. A képernyőn megjelenik egy felugró üzenet, amely felajánlja a telefon és a Suunto Wing párosítását.

3.5. Suunto alkalmazás

A telefonján futó Suunto alkalmazással tovább gazdagíthatja Suunto Wing élményét. A fejhallgatót a mobilalkalmazással összepárosítva beállítható a fejmozgásalapú vezérlés, a hangmód, a fénymód és egyebek.


A fejhallgató beállításai a következőképpen módosíthatók a Suunto alkalmazásban:

1. Párosítsa Suunto Wing eszközét Bluetooth-on egy kompatibilis mobileszközzel. Lásd: 3.4. *Párosítás.*
2. Töltse le és telepítse a Suunto alkalmazást kompatibilis eszközére az iTunes App Store, a Google Play vagy néhány, Kínában népszerű áruházból.
3. Indítsa el telefonján a Suunto alkalmazást.
4. Az alkalmazás automatikusan csatlakozik a fejhallgatóhoz.
5. A Suunto alkalmazásban lépjen a profiljára, és nyissa meg a fejhallgató menüt a termékbeállítások módosításához.

3.6. A fejhallgató használata

A Suunto Wing fejhallgató a füljáratot szabadon hagyó kialakítású, csontvezetéses fejhallgató, amely lehetővé teszi, hogy edzéskor úgy hallgassa az audiotartalmakat, hogy közben a környezete is hallható marad.

A megfelelő élmény érdekében helyezze a fejhallgatót a feje hátuljára – a kampókkal a fülén – úgy, hogy a hangszórók a füle előtt legyenek. Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató hátulja párhuzamos legyen a talajjal.



Akár az edzőteremben edz, akár göröngyös felületű ösvényeken halad, a fejhallgató stabilan a fején marad. Kis tömegének és a füljáratot szabadon hagyó kialakításának köszönhetően a fejhallgató több órán keresztül is kényelmesen használható. A Suunto Wing viselhető biciklis sisakkal vagy kalappal együtt, de akár sapka alatt is.

 **MEGJEGYZÉS:** A zajos körülmények közötti jobb akusztikai élmény érdekében a fejhallgató tartozékát képezi egy pár fül dugó is.

4. Jellemzők


4.1. Fejmozgásalapú vezérlés

A fejmozgásalapú vezérlés a kényelmes, kéz nélkül végezhető kezelést szolgáló funkció. Bólintással és fejrázással válthat a zeneszámok között, és fogadhatja vagy utasíthatja el a telefonhívásokat.

A fejmozgásalapú vezérlés használatához aktiválni kell a funkciót. A funkciót a Suunto alkalmazásban vagy pedig a multifunkciós gomb és a [+] gomb 3 másodpercig történő egyidejű nyomva tartásával aktiválhatja.

A fejmozgásalapú vezérlés aktiválása után a hanglejátszást és a telefonhívásokat gombok megnyomása nélkül vezérelheti. Zenehallgatás közben a fejét kétszer megrázva válthat a következő zeneszámra. Ha bejövő hívása érkezik a fejhallgató viselése közben, a hívás fogadásához bólintson kétszer, vagy pedig rázza meg a fejét kétszer a hívás elutasításához.

 **MEGJEGYZÉS:** Ügyeljen arra, hogy a fejét kellően nagy szögben fordítsa el, és hogy a mozdulatokat 1 másodpercen belül végezze el.



A különböző műveletek között tartson legalább 5 másodperces szünetet.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha a fejmozgásalapú vezérlést edzés közben használja, az téves működtetést eredményezhet. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a fejmozgásalapú vezérlés viselkedésével, hogy megállapíthassa, mennyire alkalmas az Ön konkrét tevékenységeihez.

 **MEGJEGYZÉS:** A fejmozgásalapú vezérlés használata felgyorsítja a fejhallgató akkumulátorának merülését, és bekapcsolt állapotban körülbelül 15%-kal csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

 **FIGYELEM:** A fejmozgásalapú vezérlés csak kiegészítő szerepet tölt be. A funkció használatakor a biztonságot helyezze előtérbe. Ne hagyatkozzon kizárólag a fejmozgásalapú vezérlésre olyan kritikus fontosságú műveleteknél, amelyek teljes figyelmet és kézi vezérlést igényelnek.

4.2. LED-fények

A LED-fények arra szolgálnak, hogy sötétebb környezetben végzett sporttevékenység során növeljék a láthatóságot. A Suunto Wing oldalán található piros LED-fényeknek köszönhetően a környezete könnyebben észreveheti Önt.

A LED-fényeket be- vagy kikapcsolhatja, és különböző fénymódok közül választhat: statikus fények vagy különböző időközönként felvillanó fények. Kapcsolja be vagy ki a LED-fényeket, és váltson fénymódokat a Suunto alkalmazásban vagy tartsa hosszan nyomva a [–] gombot.

 **FIGYELEM:** A LED-fények nem helyettesítik a professzionális védő- vagy mentőfelszereléseket. Minden esetben ügyeljen arra, hogy az adott tevékenységhez megfelelő biztonsági felszerelést használjon.

 **FIGYELEM:** A LED-fények láthatósági tartományát különböző tényezők (így az időjárási körülmények, a fényviszonyok, a levegő minősége és egyéb külső tényezők) befolyásolhatják. A fejhallgató használata előtt mindig gondolja át ezeket a tényezőket.

 **MEGJEGYZÉS:** A LED-fények használata felgyorsítja a fejhallgató akkumulátorának merülését, és bekapcsolt állapotban körülbelül 50%-kal csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

 **MEGJEGYZÉS:** A LED-fények védőbevonattal vannak ellátva – ez a védőbevonat a fények gyártás közbeni védelmére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ez a bevonat idővel lekopik a termékről. Ez a jelenség normális, és nem okoz minőségi változást.

4.3. Hangmódok

A fejhallgató használatakor különféle hangmódok közül választhat. A Suunto Wing egy normál hangmódot kínál a mindennapi használathoz és a könnyű edzésekhez, valamint egy másik hangmódot a szabadtéri edzésekhez és zajos körülményekhez. A kültéri hangmódban a hangerő magasabb. Válassza ki azt az üzemmódot, amely az adott helyzetben a legjobb élményt nyújtja.

 **MEGJEGYZÉS:** Nagy hangerőnél zaj léphet fel.

Audiotartalom hallgatása közben a multifunkciós gomb és a [+] gomb 3 másodpercig történő egyidejű nyomva tartásával válthat hangmódot. Ha a telefonjára telepítve van a Suunto alkalmazás, akkor a hangmódot az alkalmazásban is megváltoztathatja.

 **FIGYELEM:** A fejhallgató nagy hangerőn való tartós használata halláskárosodáshoz és hangtorzuláshoz vezethet.

 **FIGYELEM:** A fejhallgató viselése befolyásolhatja arra való képességét, hogy hallja a környezetét. Használja felelős módon a fejhallgatót, és a biztonságot helyezze előtérbe.

4.4. Hangalapú visszajelzés

Ha a hangalapú visszajelzés szolgáltatására képes Suunto órával rendelkezik, akkor edzés során értékes információkat tartalmazó hangos visszajelzést kaphat. A visszajelzés segíthet nyomon követni a fejlődését, és hasznos mutatókkal szolgálhat, attól függően, hogy milyen

visszajelzési lehetőségeket választott. A hangos visszajelzés a telefonról érkezik, ezért az órának és a fejhallgatónak párosítva kell lennie a Suunto alkalmazással.

A hangos visszajelzés edzés előtti aktiválása az órán:

1. Az edzés megkezdése előtt görgessen le, és válassza a **Voice feedback** lehetőséget.
2. Kapcsolja be a **Voice feedback from app** funkciót.
3. Görgessen lefelé, és a kapcsolók be-/kikapcsolásával válassza ki, hogy melyik hangos visszajelzést szeretné aktiválni.
4. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató be van kapcsolva és párosítva van a Suunto alkalmazással.
5. Lépjen vissza, és kezdje el az edzést a megszokott módon.

A telefon innentől kezdve különböző hangos visszajelzéseket ad az edzés során, attól függően, hogy melyik hangos visszajelzést aktiválta.

A hangos visszajelzés edzés közbeni aktiválása az órán:

1. Az edzés szüneteltetéséhez nyomja meg a felső gombot.
2. Válassza az **Options** lehetőséget.
3. Görgessen le, és válassza a **Voice feedback** lehetőséget.
4. Kapcsolja be a **Voice feedback from app** funkciót.
5. Görgessen lefelé, és a kapcsolók be-/kikapcsolásával válassza ki, hogy melyik hangos visszajelzést szeretné aktiválni.
6. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató be van kapcsolva és párosítva van a Suunto alkalmazással.
7. Lépjen vissza, és folytassa az edzést.

4.5. Két eszköz csatlakoztatása

A Suunto Wing egyszerre két Bluetooth-eszközhöz is csatlakoztatható. A két eszköz csatlakozását biztosító funkció segítségével könnyedén átkapcsolhat a telefonjára, és válaszolhat egy hívásra, miközben zenét hallgat a számítógépéről.

Kövesse ezeket a lépéseket a fejhallgató két eszközzel történő párosításához:

Ha a fejhallgató ki van kapcsolva:

1. Tartsa nyomva a [+] gombot 5 másodpercig a fejhallgató bekapcsolásához és a párosítási módba való belépéshez.
2. Amíg a piros LED-fények villognak, tartsa a multifunkciós gombot és a [+] gombot 3 másodpercig egyszerre lenyomva a kettős eszközkapcsolat engedélyezéséhez. A fejhallgató hangot fog lejátszani, ha a funkció engedélyezve van.
3. Az első kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
4. Keresse meg a Suunto Wing fejhallgatót a listában, és párosítsa az első eszközzel.
5. Tartsa a [+] és a [-] gombokat egyszerre lenyomva 3 másodpercig, hogy ismét párosítási módba lépjen.
6. A második kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
7. Keresse meg a Suunto Wing fejhallgatót a listában, és párosítsa a második eszközzel.

8. Amikor csatlakoztatja a második eszközt, az első eszköz ideiglenesen leválasztódik a fejhallgatóról. Az első eszköz újbóli csatlakoztatásához lépjen be a készülék Bluetooth-beállításába, vagy egyszerűen indítsa újra a fejhallgatót.

Ha a fejhallgató már be van kapcsolva és párosítva van egy eszközzel:

1. Tartsa a [+] és a [-] gombokat egyszerre lenyomva 3 másodpercig, hogy párosítási módba lépjen.
2. Amíg a piros LED-fények villognak, tartsa a multifunkciós gombot és a [+] gombot 3 másodpercig egyszerre lenyomva a kettős eszközkapcsolat engedélyezéséhez. A fejhallgató hangot fog lejátszani, ha a funkció engedélyezve van.
3. A második kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
4. Keresse meg a Suunto Wing fejhallgatót a listában, és párosítsa a második eszközzel.
5. Amikor csatlakoztatja a második eszközt, az első eszköz ideiglenesen leválasztódik a fejhallgatóról. Az első eszköz újbóli csatlakoztatásához lépjen be a készülék Bluetooth-beállításába, vagy egyszerűen indítsa újra a fejhallgatót.

Ha a fejhallgató már be van kapcsolva és párosítva van egy eszközzel a Suunto alkalmazással:

1. Engedélyezze a két eszköz csatlakoztatását a Suunto alkalmazásban.
2. Tartsa a [+] és a [-] gombokat egyszerre lenyomva 3 másodpercig, hogy párosítási módba lépjen.
3. A második kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
4. Keresse meg a Suunto Wing fejhallgatót a listában, és párosítsa a második eszközzel.
5. Amikor csatlakoztatja a második eszközt, az első eszköz ideiglenesen leválasztódik a fejhallgatóról. Az első eszköz újbóli csatlakoztatásához lépjen be a készülék Bluetooth-beállításába, vagy egyszerűen indítsa újra a fejhallgatót.

A csatlakoztatott eszközök listáját a Suunto alkalmazásban ellenőrizheti.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha a Suunto Wing fejhallgatót két párosított eszközzel használja egyidejűleg, a fejhallgató a lejátszott tartalom és a feladatok sorrendje alapján határozza meg az eszközök prioritását. Általában az elsőként lejátszott audiotartalom elsőbbséget élvez a másodikkal szemben, a telefonhívások pedig elsőbbséget élveznek a hanglejátszással szemben. A kompatibilis eszközök különböző márkáinak és modelljeinek tényleges működése azonban eltérő lehet.

4.6. Alacsony késleltetésű mód

Az alacsony késleltetésű mód csökkenti a hang késését, amikor a Suunto Wing eszközt viselve hallgat audiotartalmat vagy néz videót.

 **MEGJEGYZÉS:** Az alacsony késleltetésű üzemmód használatához a kompatibilis eszköznek támogatnia kell az APTX Adaptive Bluetooth-audioátvitelt. Miután párosította a fejhallgatót a kompatibilis eszközzel, a párosított eszköz Bluetooth-beállítások oldalán állítsa át a hangformátumot az APTX Adaptive beállításra. Egyes eszközökön külön kell bekapcsolni az alacsony késleltetésű módot.



MEGJEGYZÉS: Az alacsony késleltetés különféle tényezőktől, így például a kompatibilis eszköz modelljétől és rendszerverziójától, a hang lejátszásához használt alkalmazástól és a lejátszott tartalom típusától függően változhat.

5. Beállítások

5.1. Eszközinformációk

Az eszközinformációk, például a fejhallgató szoftververziója a Suunto alkalmazásban tekinthetők meg.

5.2. Szoftverfrissítések

A szoftverfrissítésekkel a fejhallgató fontos fejlesztéseket kap. A szoftver frissítéséhez a fejhallgatót a Suunto alkalmazáshoz kell csatlakoztatni. A frissítés csomag letöltéséhez internetkapcsolatra van szükség. A frissítés csomag telepítéséhez az szükséges, hogy a fejhallgató akkumulátorának töltöttségi szintje legalább 20%-os legyen.

Ha rendelkezésre áll frissítés, a Suunto alkalmazás megnyitása után egy felugró ablak ajánlja fel a frissítés lehetőségét. A frissítési folyamat alatt tartsa a fejhallgatót a mobiltelefonhoz csatlakoztatva. Ha a frissítés befejeződött, a fejhallgató újraindul.

A fejhallgató szoftververzióját a Suunto alkalmazásban az eszköz beállításai között ellenőrizheti.

5.3. A fejhallgató alaphelyzetbe állítása

Ha valamennyi beállítást törölni szeretné a Suunto Wing eszközről, akkor ezt a termék alaphelyzetbe állításával teheti meg. Miközben a Suunto Wing töltődik, tartsa 5 másodpercig nyomva a multifunkciós gombot. Ha a piros LED-fény kétszer felvillan, a fejhallgató pedig hangjelzést ad, az alaphelyzetbe állítás sikeres volt.

 **MEGJEGYZÉS:** Az alaphelyzetbe állítás után a Bluetooth párosítási rekordok törlődnek a fejhallgatóból. Ha újra használni szeretné a fejhallgatót, akkor előlről kell kezdenie a párosítási folyamatot. Lásd: 3.4. Párosítás.

6. Karbantartás és támogatás

6.1. Kezelési útmutató

A készülékkel bánjon óvatosan – ne ütögesse, ne ejtse le! Ne tárolja a fejhallgatót nehéz tárgyak alatt, mert a fejhallgató deformálódhat.

Bár a fejhallgató ellenáll az izzadságnak és az esőnek, ne tegye ki hosszú ideig a víz áztató hatásának. Ha a fejhallgató felülete piszkos, törölje le puha, száraz kendővel. Fordítson különös figyelmet a mikrofonokra, a gombokra és a töltőérintkezőkre.

Normális körülmények között a fejhallgatót nem szükséges szervizelni.

Csak eredeti Suunto tartozékokat használjon. A nem eredeti alkatrészek által okozott károsodásokra a jótállás nem terjed ki.

6.2. Akkumulátor és töltés

Az egy töltéssel elérhető akkumulátorteljesítmény attól függ, hogyan és milyen körülmények között használja a fejhallgatót. Alacsony hőmérsékleten például csökken az egy töltéssel elérhető üzemidő. Az újratölthető akkumulátorok kapacitása általánosságban csökken az idő során.

A fejhallgató egy óra alatt teljesen feltöltődik, és egy feltöltéssel akár 10 órányi zene is hallgatható.


Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 5%-nál kevesebb, a fejhallgató 5 percenként alacsony töltöttségi szintre figyelmeztető hangjelzést ad, a piros LED-fények pedig villognak.

A fejhallgató akkumulátora állapotának ellenőrzéséhez csatlakoztassa a terméket a Suunto alkalmazáshoz. Az akkumulátor állapota az alkalmazásban a fejhallgató oldalán látható.

A fejhallgató töltéséhez használhatja a mellékelt USB-kábelt vagy a hordozható powerbanket.

USB-kábel

Az USB-töltőkábel a termékcsomag tartozékát képezi. A fejhallgató kábellel való töltéséhez csatlakoztassa a kábel mágneses végét a fejhallgató töltőportjához. Ha a fejhallgató be van kapcsolva, a töltés megkezdésekor automatikusan kikapcsolódik. Amíg a fejhallgató töltődik, a LED-fények világítanak. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED-fények kialszanak.




Powerbank

A fejhallgató menet közbeni töltéséhez a termékcsomag egy hordozható powerbanket tartalmaz, amely további 20 órányi üzemidőt biztosít.

A powerbank használata előtt a powerbanket USB-C típusú kábellel kell feltöltenie. (Az USB-C típusú kábel nem tartozéka a csomagnak.) A powerbank akkumulátorának állapota az előlő oldalon található gomb megnyomásával ellenőrizhető. A gomb megnyomásakor világítani kezdenek az eszköz tetején található fények – egy-egy fény 25%-nyi akkumulátorkapacitást jelent.

Ha a powerbankkel szeretné feltölteni az Suunto Wing eszközt, helyezze a fejhallgatót a tetején lévő mélyedésekbe. Ha a fejhallgató be van kapcsolva, a powerbankhez csatlakoztatva automatikusan kikapcsolódik. Amikor a töltés megkezdődik, a fejhallgató LED-fényei kigyulladnak, a powerbank fényei pedig egy percre villognak. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a fejhallgató LED-fények kialszanak.



 **MEGJEGYZÉS:** Amikor ráhelyezi a fejhallgatót a powerbankre, győződjön meg róla, hogy a töltőportok érintkeznek. A töltés csak akkor indul el, amikor az látható, hogy a fejhallgató fényei kigyulladnak, a powerbank fényei pedig villogni kezdenek. Ha a fények nem világítanak, mozgassa el egy kicsit a fejhallgatót, hogy a csatlakozók érintkezzenek.



⚠ FIGYELEM: Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató és a powerbank töltőportjai mentesek a folyadékmaradványoktól. A töltőportokban lévő folyadék károsítja a fejhallgató és a powerbank áramkörét.

6.3. Hulladékkezelés

Kérjük a helyi törvényeknek megfelelően, elektronikai hulladékként helyezze el a terméket. Ne dobja a szemétkbe. Igény szerint a legközelebbi Suunto kereskedőhöz is visszaviheti az eszközt.



7. Referencia

7.1. Megfelelőség

A megfelelőségi információkat és a részletes műszaki jellemzőket lásd a “Termékbiztonság és szabályozási információk” dokumentumban, amelyet megkapott Suunto Wing terméke mellé, vagy elérhet a www.suunto.com/userguides útvonalon.

7.2. CE

A Suunto Oy ezúton kijelenti, hogy a HS231 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU számú irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen található: www.suunto.com/EUconformity.






SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.