

SUUNTO WING

PANDUAN BAGI PENGGUNA

1. Tujuan penggunaan.....	4
2. Keamanan.....	5
3. Memulai.....	7
3.1. Tombol.....	7
3.2. Mikrofon.....	8
3.3. Konektivitas Bluetooth.....	8
3.4. Pemasangan.....	9
3.4.1. Komunikasi medan dekat (NFC).....	9
3.5. Aplikasi Suunto.....	10
3.6. Mengenakan headphone.....	10
4. Fitur.....	12
4.1. Kontrol Gerakan Kepala.....	12
4.2. Lampu LED.....	13
4.3. Mode suara.....	13
4.4. Masukan suara.....	14
4.5. Koneksi perangkat ganda.....	14
4.6. Mode latensi rendah.....	15
5. Pengaturan.....	17
5.1. Info perangkat.....	17
5.2. Pembaruan perangkat lunak.....	17
5.3. Mereset headphone.....	17
6. Perawatan dan dukungan.....	18
6.1. Pedoman penanganan.....	18
6.2. Baterai dan pengisian daya.....	18
6.3. Pembuangan.....	20
7. Referensi.....	21
7.1. Kepatuhan.....	21
7.2. CE.....	21

1. Tujuan penggunaan

Headphone Suunto Wing merupakan headphone nirkabel yang kompatibel dengan Bluetooth[®] yang dirancang dan dibuat untuk olahraga luar ruangan. Dengan Suunto Wing, Anda dapat dengan aman dan nyaman mendengarkan musik dan melakukan panggilan telepon selama olahraga.

Jangan menggunakan produk ini dalam situasi yang membutuhkan perhatian khusus atau penuh. Produk ini hanya untuk tujuan rekreasi.

2. Keamanan

Jenis-jenis tindakan kewaspadaan keselamatan

 **PERINGATAN:** - digunakan dalam kaitannya dengan prosedur atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.

 **HATI-HATI:** - digunakan dalam kaitannya dengan prosedur atau situasi yang dapat mengakibatkan kerusakan produk.

 **CATATAN:** - digunakan untuk menekankan informasi penting.

 **TIPS:** - digunakan untuk kiat-kiat ekstra mengenai cara menggunakan fitur dan fungsi perangkat.

Tindakan kewaspadaan keselamatan

 **PERINGATAN:** Jauhkan kabel USB dari perangkat medis seperti alat pacu jantung, kartu kunci, kartu kredit dan benda-benda sejenisnya. Konektor perangkat kabel USB memiliki magnet yang kuat yang dapat mengganggu kerja perangkat medis atau elektronik dan benda-benda penyimpanan data secara magnetik lainnya.

 **PERINGATAN:** Reaksi alergi atau iritasi kulit bisa terjadi bila produk ini bersentuhan dengan kulit, meskipun produk kami mematuhi standar industri. Jika hal itu terjadi, langsung hentikan penggunaannya dan berkonsultasilah dengan dokter.

 **PERINGATAN:** Berkonsultasilah selalu dengan dokter sebelum Anda memulai program olahraga. Olahraga berlebihan dapat mengakibatkan cedera serius.

 **PERINGATAN:** Produk dan layanan Suunto dimaksudkan untuk penggunaan rekreasi saja dan bukan untuk tujuan pengobatan apa pun.

 **PERINGATAN:** Lampu LED pada sisi produk tidak menggantikan peralatan pelindung atau penyelamat profesional apa pun. Selalu pastikan bahwa Anda menggunakan peralatan pengaman yang sesuai untuk aktivitas tertentu Anda.

 **PERINGATAN:** Mengenakan headphone dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk mendengarkan situasi sekeliling Anda. Gunakan headphone Anda secara bertanggung jawab dan prioritaskan keselamatan.

 **PERINGATAN:** Sebelum mengisi daya, pastikan port pengisian daya headphone bebas dari sisa cairan. Cairan pada port pengisian daya merusak sirkuit headphone.

 **PERINGATAN:** Jangan menggunakan produk saat badai petir. Badai petir dapat menyebabkan operasi perangkat yang tidak normal dan meningkatkan risiko tersengat listrik.

 **PERINGATAN:** Meskipun headphone Anda kedap air, jangan mengisi daya saat basah. Mengisi daya headphone dalam kondisi basah dapat menyebabkan kebakaran atau tersengat listrik. Pastikan kabel pengisi daya dan headphone dalam kondisi kering sebelum mengisi daya headphone.

 **HATI-HATI:** Gunakan hanya kabel daya dan powerbank yang disertakan saat mengisi daya Suunto Wing Anda.

 **HATI-HATI:** Jangan menggunakan jenis larutan apa pun pada produk ini karena dapat merusak permukaannya.

 **HATI-HATI:** Jangan menggunakan zat pembersih serangga pada produk ini karena dapat merusak permukaannya.

 **HATI-HATI:** Jangan sampai produk ini terbentur atau jatuh karena bisa rusak.

 **CATATAN:** Jangan membuang produk ini, tetapi perlakukan sebagai limbah elektronik untuk melestarikan lingkungan.


 **CATATAN:** Selalu patuhi peraturan perundang-undangan setempat jika menggunakan produk luar ruangan dan saat menggunakannya di antara orang-orang.

 **CATATAN:** Pastikan Anda benar-benar memahami cara menggunakan headphone dan batasannya dengan membaca semua dokumentasi cetak dan panduan pengguna online. Ingatlah selalu bahwa Anda bertanggung jawab atas keselamatan Anda sendiri.

3. Memulai

3.1. Tombol

Suunto Wing memiliki tiga tombol yang dapat Anda gunakan untuk mengganti lagu, menyesuaikan volume, dan menjawab atau mengakhiri panggilan telepon.



1. tombol multifungsi
2. [+] dan tombol daya
3. [-] tombol

Menyalakan/mematikan perangkat

- tekan dan tahan tombol [+] selama 3 detik untuk menyalakan atau mematikan perangkat

Mendengarkan audio

- tekan tombol multifungsi sekali untuk memulai atau menghentikan pemutaran audio
- tekan tombol multifungsi dua kali untuk melewati track selanjutnya
- tekan tombol multifungsi tiga kali untuk kembali ke track sebelumnya
- tekan tombol [+] untuk menaikkan volume
- tekan tombol [-] untuk menurunkan volume
- tekan dan tahan tombol multifungsi dan tombol [+] secara bersamaan selama 3 detik untuk beralih mode suara

Melakukan panggilan telepon

- tekan tombol multifungsi sekali untuk menjawab atau mengakhiri panggilan
- tekan tombol [+] untuk menaikkan volume
- tekan tombol [-] untuk menurunkan volume


Menyesuaikan pengaturan saat perangkat menyala

- tekan dan tahan tombol [-] selama 3 detik untuk menyalakan lampu LED
- tekan dan tahan tombol [-] selama 3 detik untuk beralih antara mode lampu yang berbeda
- tekan dan tahan tombol multifungsi dan tombol [-] secara bersamaan selama 3 detik untuk mengaktifkan Kontrol Gerakan Kepala
- tekan dan tahan tombol [+] dan [-] secara bersamaan selama 3 detik untuk masuk mode pemasangan
- dalam mode pemasangan, tekan dan tahan tombol multifungsi dan tombol [+] secara bersamaan selama 3 detik untuk mengaktifkan koneksi perangkat ganda

3.2. Mikrofon

Suunto Wing Anda dilengkapi mikrofon ganda dan teknologi pengurangan kebisingan panggilan suara jernih (cVc). Fitur ini menjamin kualitas suara yang bagus dari panggilan telepon Anda, meskipun dalam kondisi ribut atau berangin.

Mikrofon ada di sisi kanan headphone:



1. mikrofon ganda

⚠ HATI-HATI: Jangan mencuci lubang mikrofon langsung dengan air atau cairan yang mudah menguap, karena dapat memengaruhi kinerja mikrofon.

3.3. Konektivitas Bluetooth

Headphone Suunto Wing Anda berkomunikasi dengan perangkat yang kompatibel melalui Bluetooth. Anda dapat memasang produk dengan perangkat Bluetooth yang dapat memutar audio, seperti ponsel, smart watch, tablet, dsb. Untuk informasi mengenai cara memasang headphone dengan perangkat yang kompatibel, lihat 3.4. *Pemasangan*.

Anda dapat menghubungkan headphone ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan. Lihat 4.5. *Koneksi perangkat ganda*.

Jika Anda ingin memutuskan koneksi headphone dan perangkat yang kompatibel, Anda dapat melakukannya di pengaturan Bluetooth perangkat yang terpasang. Anda memiliki dua opsi. Untuk menjaga headphone agar tetap di daftar Bluetooth dari perangkat yang dipasangkan serta memastikan koneksi ulang dengan cepat, cukup putuskan hubungan perangkat. Jika Anda ingin sepenuhnya menghapus headphone dari daftar Bluetooth perangkat yang terpasang, hapus headphone dari daftar koneksi Bluetooth. Dalam hal ini, jika Anda ingin menggunakan headphone dan perangkat Bluetooth sekali lagi, Anda harus mulai memasangkan dari awal.



CATATAN: Jika Anda bergerak keluar jangkauan koneksi Bluetooth selama lebih dari 3 menit saat mengenakan Suunto Wing, koneksi headphone dan perangkat yang terpasang akan diputuskan.

Jika koneksi Bluetooth antara headphone dan perangkat kompatibel hilang, Suunto Wing secara otomatis masuk mode siaga untuk menghemat daya. Jika headphone dalam mode siaga, tekan tombol apa pun untuk dengan cepat terhubung kembali dengan perangkat Bluetooth.

3.4. Pemasangan

Sebelum menggunakan Suunto Wing untuk pertama kalinya, Anda harus memasangkannya dengan perangkat yang kompatibel.

Jika Suunto Wing belum dinyalakan:

1. Tekan dan tahan tombol [+]. Setelah 3 detik, Suunto Wing menyala. Jangan melepaskan tombol.
2. Tekan dan tahan tombol [+] selama 2 detik untuk masuk mode pemasangan. Jika lampu LED merah mulai berkedip, produk siap untuk pemasangan.
3. Pastikan Bluetooth diaktifkan pada perangkat yang Anda ingin memasangkan perangkat Suunto Wing Anda.
4. Pada pengaturan Bluetooth dari perangkat yang kompatibel, buka daftar perangkat di sekitar.
5. Temukan Suunto Wing pada daftar dan pasangkan headphone dengan perangkat.

Jika pemasangan berhasil, headphone akan memutar suara dan lampu LED dimatikan.

Jika Suunto Wing sudah menyala:

1. Tekan dan tahan tombol [+] and [-] secara bersamaan selama 3 detik untuk masuk mode pemasangan. Jika lampu LED merah mulai berkedip, produk siap untuk pemasangan.
2. Pastikan Bluetooth diaktifkan pada perangkat yang Anda ingin memasangkan perangkat Suunto Wing Anda.
3. Pada pengaturan Bluetooth dari perangkat yang kompatibel, buka daftar perangkat di sekitar.
4. Temukan Suunto Wing pada daftar dan pasangkan headphone dengan perangkat.

Jika pemasangan berhasil, headphone akan memutar suara dan lampu LED dimatikan.

3.4.1. Komunikasi medan dekat (NFC)

Suunto Wing Anda dapat dipasangkan dengan ponsel yang kompatibel menggunakan NFC.

Jika headphone menyala, letakkan sisi kirinya dengan logo NFC dekat dengan bagian ponsel tempat chip NFC diletakkan. Pesan dialog muncul di layar menawarkan untuk memasang ponsel dengan Suunto Wing.

3.5. Aplikasi Suunto

Dengan aplikasi Suunto di ponsel, Anda dapat memperkaya pengalaman Suunto Wing Anda. Pasangkan headphone Anda dengan aplikasi seluler untuk menyesuaikan Kontrol Gerakan Kepala, mode suara, mode cahaya, dan banyak lagi.


Untuk menyesuaikan pengaturan headphone di aplikasi Suunto:

1. Pasangkan Suunto Wing dengan perangkat seluler yang kompatibel melalui Bluetooth. Lihat *3.4. Pemasangan*.
2. Unduh dan pasang aplikasi Suunto di perangkat seluler Anda yang kompatibel dari iTunes App Store, Google Play, atau beberapa toko aplikasi yang populer di Tiongkok.
3. Mulai aplikasi Suunto di ponsel Anda.
4. Aplikasi secara otomatis terhubung ke headphone Anda.
5. Buka profil Anda di aplikasi Suunto, lalu buka menu headphone untuk menyesuaikan pengaturan produk.

3.6. Mengenakan headphone

Suunto Wing headphone merupakan headphone konduksi tulang dengan gaya open-ear, memungkinkan Anda untuk mendengarkan audio dan masih mendengar sekitar Anda selama olahraga.

Untuk pengalaman yang baik, pasang headphone di belakang kepala Anda, dengan kaitan di telinga Anda, sehingga transduser akan terpasang di depan telinga Anda. Jaga bagian belakang headphone tegak lurus dengan tanah.



Baik Anda berlatih di gym maupun Anda keluar di jalan yang kasar, headphone tetap stabil di kepala Anda. Berkat bobotnya yang ringan dan gaya open-ear, headphone nyaman digunakan dalam beberapa jam. Anda dapat mengenakan Suunto Wing bersama dengan helm sepeda atau topi, dan bahkan di bawah kupluk.

 **CATATAN:** Untuk pengalaman akustik yang lebih baik dalam situasi bising, paket headphone Anda berisi sepasang penyumbat telinga.

4. Fitur


4.1. Kontrol Gerakan Kepala

Kontrol Gerakan Kepala merupakan fungsi untuk pengoperasian yang nyaman dan bebas genggam. Dengan mengangguk dan menggoyangkan kepala, Anda dapat beralih antara trek audio dan menjawab atau menolak panggilan telepon.

Untuk menggunakan Kontrol Gerakan Kepala, Anda harus mengaktifkan fungsi. Anda dapat mengaktifkannya dalam aplikasi Suunto atau dengan tetap menekan dan menahan tombol multifungsi dan tombol [-] secara bersamaan selama 3 detik.

Setelah mengaktifkan Kontrol Gerakan Kepala, Anda dapat mengontrol pemutaran audio dan panggilan telepon tanpa menekan tombol apa pun. Saat mendengarkan musik, goyangkan kepala Anda dua kali untuk beralih ke track selanjutnya. Jika terdapat panggilan masuk saat mengenakan headphone, anggukkan kepala dua kali untuk menjawab panggilan atau goyangkan kepala Anda dua kali untuk menolaknya.

 **CATATAN:** Pastikan Anda menolehkan kepala pada sudut yang cukup besar dan menyelesaikan gerakan dalam 1 detik.



Istirahatlah minimal 5 detik antar operasi berbeda.

 **CATATAN:** Jika Anda menggunakan fungsi Kontrol Gerakan Kepala saat berolahraga, hal ini dapat menyebabkan kesalahan pemicu. Kami sarankan untuk memahami perilaku fungsi Kontrol Gerakan Kepala guna menentukan kesesuaiannya untuk aktivitas tertentu Anda.

 **CATATAN:** Kontrol Gerakan Kepala mempercepat konsumsi baterai headphone, dan saat dinyalakan, ini mengurangi masa pakai baterai sekitar 15%.

 **PERINGATAN:** Kontrol Gerakan Kepala hanya dimaksudkan untuk operasi tambahan. Prioritaskan keselamatan saat menggunakan fungsi ini. Jangan hanya mengandalkan Kontrol Gerakan Kepala untuk tindakan penting yang membutuhkan perhatian penuh dan kontrol manual.

4.2. Lampu LED

Lampu LED dirancang untuk meningkatkan visibilitas Anda selama aktivitas olahraga di kondisi lebih gelap. Berkat lampu LED merah di sisi Suunto Wing Anda, lingkungan sekeliling bisa lebih mudah menyadari Anda.

Anda dapat menyalakan atau mematikan lampu LED, dan Anda dapat memilih dari berbagai mode cahaya: lampu statis atau berkedip dengan interval yang berbeda. Nyalakan atau matikan lampu LED dan alihkan mode cahaya dalam aplikasi Suunto atau dengan menekan dan menahan tombol [-].

 **PERINGATAN:** Lampu LED tidak menggantikan peralatan pelindung atau penyelamat profesional apa pun. Selalu pastikan bahwa Anda menggunakan peralatan pengaman yang sesuai untuk aktivitas tertentu Anda.

 **PERINGATAN:** Rentang visibilitas lampu LED dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca, kecerahan sekeliling, kualitas udara, dan faktor eksternal lainnya. Selalu pertimbangkan faktor-faktor ini sebelum menggunakan headphone Anda.

 **CATATAN:** Lampu LED mempercepat konsumsi baterai headphone, dan saat dinyalakan, ini mengurangi masa pakai baterai sekitar 50%.

 **CATATAN:** Lampu LED memiliki lapisan pelindung yang melindungi lampu selama produksi. Harap perhatikan bahwa lapisan ini akan menurunkan kualitas produk seiring waktu. Fenomena ini normal dan tidak menyebabkan perubahan kualitas apa pun.

4.3. Mode suara

Anda dapat memilih dari mode suara berbeda saat mengenakan headphone Anda. Suunto Wing Anda menawarkan mode suara normal untuk penggunaan sehari-hari dan olahraga ringan serta mode suara lain untuk pelatihan luar ruangan dan kondisi bising. Dalam mode suara luar ruangan, volume lebih tinggi. Pilih mode yang memberikan pengalaman terbaik sesuai situasi Anda saat ini.

 **CATATAN:** Kebisingan mungkin terjadi pada tingkat volume tinggi.

Saat mendengarkan audio, Anda dapat beralih mode suara dengan menekan dan menahan tombol multifungsi dan tombol [+] secara bersamaan selama 3 detik. Jika aplikasi Suunto terpasang di ponsel, Anda dapat mengubah mode suara dalam aplikasi.

 **PERINGATAN:** Penggunaan headphone dalam waktu lama dengan volume tinggi dapat menyebabkan kerusakan pendengaran dan distorsi suara.

 **PERINGATAN:** Mengenakan headphone dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk mendengarkan situasi sekeliling Anda. Gunakan headphone Anda secara bertanggung jawab dan prioritaskan keselamatan.

4.4. Masukan suara

Jika Anda memiliki masukan suara yang mampu menangani alroji Suunto, Anda dapat memperoleh masukan suara dengan informasi yang berharga selama latihan. Masukan dapat membantu Anda melacak progres Anda dan memberikan indikator yang bermanfaat, tergantung pada opsi masukan yang telah Anda pilih. Masukan suara berasal dari ponsel, sehingga arloji dan headphone Anda harus dipasangkan dengan aplikasi Suunto.

Untuk mengaktifkan masukan suara pada alroji Anda sebelum olahraga:

1. Sebelum memulai olahraga, gulir ke bawah dan pilih **Voice feedback**.
2. Alihkan ke **Voice feedback from app** nyala.
3. Gulir ke bawah dan pilih masukan suara mana yang Anda ingin aktifkan dengan memilih menyalakan/mematikan.
4. Pastikan headphone Anda aktif dan dipasangkan dengan aplikasi Suunto.
5. Kembali dan mulai olahraga seperti yang biasa Anda lakukan.

Ponsel Anda akan membawakan berbagai masukan suara selama olahraga, tergantung pada masukan suara mana yang telah Anda aktifkan.

Untuk mengaktifkan masukan suara pada alroji Anda selama olahraga:

1. Tekan tombol atas untuk menjeda olahraga.
2. Pilih **Options**.
3. Gulir ke bawah dan pilih **Voice feedback**.
4. Alihkan ke **Voice feedback from app** nyala.
5. Gulir ke bawah dan pilih masukan suara mana yang Anda ingin aktifkan dengan memilih menyalakan/mematikan.
6. Pastikan headphone Anda aktif dan dipasangkan dengan aplikasi Suunto.
7. Kembali dan lanjutkan olahraga.

4.5. Koneksi perangkat ganda

Anda dapat menghubungkan Suunto Wing Anda ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan. Dengan bantuan fungsi koneksi perangkat ganda, Anda dapat dengan mudah beralih ke ponsel dan menjawab panggilan sambil mendengarkan musik dari komputer Anda.

Ikuti langkah-langkah ini untuk memasang headphone Anda dengan dua perangkat:

Jika headphone dimatikan:

1. Tekan dan tahan tombol [+] selama 5 detik untuk menyalakan headphone dan masuk mode pemasangan.
2. Jika lampu LED merah berkedip, tekan dan tahan tombol multifungsi dan tombol [+] secara bersamaan selama 3 detik untuk mengaktifkan koneksi perangkat ganda. Headphone akan memutar suara jika fungsi diaktifkan.
3. Pada pengaturan Bluetooth dari perangkat kompatibel yang pertama, buka daftar perangkat di sekitar.
4. Temukan Suunto Wing di daftar dan pasang headphone dengan perangkat pertama.
5. Tekan dan tahan tombol [+] dan [-] secara bersamaan selama 3 detik untuk masuk mode pemasangan kembali.
6. Pada pengaturan Bluetooth perangkat kompatibel yang kedua, buka daftar perangkat di sekitar.

7. Temukan Suunto Wing pada daftar dan pasangkan headphone dengan perangkat kedua.
8. Jika Anda menghubungkan perangkat kedua, perangkat pertama sementara terputus dari headphone. Untuk menghubungkan ulang perangkat pertama, buka pengaturan Bluetooth dari perangkat atau cukup mulai ulang headphone.

Jika headphone sudah dinyalakan dan dipasangkan dengan perangkat:

1. Tekan dan tahan tombol [+] and [-] secara bersamaan selama 3 detik untuk masuk mode pemasangan.
2. Jika lampu LED merah berkedip, tekan dan tahan tombol multifungsi dan tombol [+] secara bersamaan selama 3 detik untuk mengaktifkan koneksi perangkat ganda. Headphone akan memutar suara jika fungsi diaktifkan.
3. Pada pengaturan Bluetooth perangkat kompatibel yang kedua, buka daftar perangkat di sekitar.
4. Temukan Suunto Wing pada daftar dan pasangkan headphone dengan perangkat kedua.
5. Jika Anda menghubungkan perangkat kedua, perangkat pertama sementara terputus dari headphone. Untuk menghubungkan ulang perangkat pertama, buka pengaturan Bluetooth dari perangkat atau cukup mulai ulang headphone.

Jika headphone sudah dinyalakan dan dipasangkan dengan perangkat dengan aplikasi Suunto:

1. Aktifkan koneksi perangkat ganda di aplikasi Suunto.
2. Tekan dan tahan tombol [+] and [-] secara bersamaan selama 3 detik untuk masuk mode pemasangan.
3. Pada pengaturan Bluetooth perangkat kompatibel yang kedua, buka daftar perangkat di sekitar.
4. Temukan Suunto Wing pada daftar dan pasangkan headphone dengan perangkat kedua.
5. Jika Anda menghubungkan perangkat kedua, perangkat pertama sementara terputus dari headphone. Untuk menghubungkan ulang perangkat pertama, buka pengaturan Bluetooth dari perangkat atau cukup mulai ulang headphone.

Anda dapat memeriksa daftar perangkat yang terhubung di aplikasi Suunto.

 **CATATAN:** Saat Anda menggunakan Suunto Wing dengan dua perangkat yang dipasangkan pada waktu bersamaan, headphone menentukan prioritasnya sendiri berdasarkan urutan konten dan tugas yang diputar. Normalnya, audio pertama yang diputar akan diutamakan dari yang kedua, dan panggilan telepon akan diutamakan dari pemutaran audio. Namun, pengoperasian aktual merek dan model yang berbeda dari perangkat yang kompatibel mungkin berbeda-beda.

4.6. Mode latensi rendah

Mode latensi rendah mengurangi penundaan suara saat Anda mendengarkan audio atau menonton video menggunakan Suunto Wing.

 **CATATAN:** Untuk menggunakan mode latensi rendah, perangkat yang kompatibel harus mendukung audio APTX Adaptive Bluetooth. Setelah memasang headphone dengan perangkat yang kompatibel, alihkan format audio ke APTX Adaptive di halaman pengaturan Bluetooth perangkat yang dipasangkan. Di beberapa perangkat, Anda harus menyalakan mode latensi rendah secara terpisah.

 **CATATAN:** Efek latensi rendah mungkin berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor seperti model dan versi sistem perangkat yang kompatibel, aplikasi yang Anda gunakan untuk memutar audio dan tipe konten yang diputar.

5. Pengaturan

5.1. Info perangkat

Anda dapat memeriksa info perangkat, misalnya, versi perangkat lunak dari headphone Anda di aplikasi Suunto.

5.2. Pembaruan perangkat lunak.

Pembaruan perangkat lunak menambahkan peningkatan penting ke dalam arloji Anda. Untuk memperbarui perangkat lunak, headphone harus terhubung ke aplikasi Suunto. Koneksi internet diperlukan untuk mengunduh paket pembaruan. Untuk memasang paket pembaruan, tingkat baterai headphone harus minimal 20%.

Jika pembaruan tersedia, sebuah jendela popup menawarkan opsi pembaruan setelah membuka aplikasi Suunto. Jaga agar headphone terhubung ke ponsel Anda selama proses pembaruan. Jika pembaruan selesai, headphone akan dimulai ulang.

Anda dapat memeriksa versi perangkat lunak headphone Anda pada pengaturan di aplikasi Suunto.

5.3. Mereset headphone

Jika Anda ingin menghapus semua pengaturan Anda dari Suunto Wing, Anda dapat mereset produk. Saat Suunto Wing sedang mengisi daya, tekan dan tahan tombol multifungsi selama 5 detik. Bila lampu LED merah berkedip dua kali dan headphone memutar suara, berarti reset berhasil.

 **CATATAN:** Setelah reset, rekaman pemasangan Bluetooth dihapus dari headphone. Jika Anda ingin menggunakan headphone sekali lagi, Anda harus mulai memasangkan dari awal. Lihat 3.4. Pemasangan.

6. Perawatan dan dukungan

6.1. Pedoman penanganan

Tangani perangkat ini dengan hati-hati, jangan sampai terbentur atau jatuh. Jangan menyimpan headphone di bawah benda berat karena dapat merusak bentuk headphone.

Meskipun headphone tahan terhadap keringat dan hujan, jangan rendam di air dalam waktu lama. Jika permukaan produk kotor, seka hingga bersih dengan kain kering lembut. Perhatikan mikrofon, tombol, dan pin pengisi daya.

Dalam keadaan normal, headphone ini tidak perlu diservis.

Gunakan hanya aksesoris Suunto asli. Kerusakan yang disebabkan aksesoris yang tidak asli tidak akan ditanggung oleh garansi.

6.2. Baterai dan pengisian daya

Kinerja baterai dalam satu kali pengisian daya tergantung pada cara Anda menggunakan headphone dan kondisi penggunaan. Pada suhu rendah misalnya, akan memperpendek durasi pengisian daya penuh. Umumnya kapasitas isi ulang daya baterai berkurang sejalan dengan waktu.

Headphone diisi penuh dalam satu jam, dan Anda dapat mendengarkan hingga 10 jam musik dengan satu kali pengisian daya.


Jika tingkat baterai kurang dari 5%, headphone memutar nada alarm baterai rendah setiap 5 menit, dan lampu LED merah berkedip.

Untuk memeriksa status baterai headphone Anda, hubungkan produk ke aplikasi Suunto. Anda dapat melihat status baterai di halaman headphone dalam aplikasi.

Untuk mengisi daya headphone, Anda dapat menggunakan kabel USB yang disertakan atau powerbank portabel.

Kabel USB

Kabel pengisian daya USB disertakan dalam kemasan produk. Untuk mengisi daya headphone dengan kabel, sambungkan ujung magnetik kabel ke port pengisian daya headphone. Jika headphone dinyalakan, maka headphone akan secara otomatis dimatikan saat pengisian daya dimulai. Jika headphone sedang mengisi daya, lampu LED menyala. Jika baterai terisi penuh, lampu LED dimatikan.




Powerbank

Untuk mengisi daya headphone saat melakukan perjalanan, paket produk berisi powerbank portabel, menawarkan ekstra 20 jam masa pakai baterai.

Sebelum menggunakan powerbank, Anda harus mengisi dayanya menggunakan kabel USB-C. (Kabel USB-C tidak disertakan dalam kemasan.) Untuk memeriksa status baterai powerbank, tekan tombol di sisi depan. Lampu mulai berkedip di atas perangkat, setiap lampu mewakili 25% kapasitas baterai.

Untuk mengisi daya Suunto Wing dengan powerbank, masukkan headphone ke dalam lubang di atasnya. Jika headphone dinyalakan, maka headphone akan secara otomatis dimatikan saat terhubung ke powerbank. Saat pengisian daya dimulai, lampu LED pada headphone menyala dan lampu pada powerbank berkedip selama satu menit. Jika baterai terisi penuh, lampu LED pada headphone dimatikan.


 **CATATAN:** Saat memasukkan headphone pada powerbank, pastikan port pengisian daya bersentuhan. Pengisian daya dimulai bila Anda dapat melihat lampu headphone menyala dan lampu powerbank mulai berkedip. Jika Anda tidak melihat lampu, gerakkan headphone sedikit sehingga port bersentuhan.



⚠ PERINGATAN: Sebelum mengisi daya, pastikan port pengisian daya headphone dan powerbank bebas dari sisa cairan. Cairan pada port pengisian daya merusak sirkuit headphone dan powerbank.

6.3. Pembuangan

Buanglah perangkat dengan cara yang sesuai, dan perlakukan sebagai limbah elektronik. Jangan membuang perangkat ke tempat sampah. Jika Anda inginkan, Anda dapat mengembalikan perangkat Anda ke penjual Suunto terdekat.



7. Referensi

7.1. Kepatuhan

Untuk informasi terkait dengan kepatuhan dan spesifikasi teknis terinci, lihat “Informasi Peraturan dan Keamanan Produk yang dikirim bersama Suunto Wing Anda atau yang tersedia di www.suunto.com/userguides.

7.2. CE

Dengan ini, Suunto Oy, menyatakan bahwa jenis peralatan radio HS231 telah sesuai dengan Arahan 2014/53/EU. Naskah lengkap deklarasi kesesuaian produk UE tersedia di alamat internet berikut: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.