

SUUNTO WING

MANUALE DELL'UTENTE

1. Uso previsto.....	4
2. Sicurezza.....	5
3. Per iniziare.....	7
3.1. Pulsanti.....	7
3.2. Microfono.....	8
3.3. Connettività Bluetooth.....	8
3.4. Associazione.....	9
3.4.1. Comunicazione di prossimità (NFC).....	9
3.5. App Suunto.....	10
3.6. Indossare le cuffie.....	10
4. Funzionalità.....	12
4.1. Controllo con movimenti della testa.....	12
4.2. Luci LED.....	13
4.3. Modalità audio.....	13
4.4. Feedback vocale.....	14
4.5. Connessione doppio dispositivo.....	14
4.6. Modalità a bassa latenza.....	15
5. Impostazioni.....	17
5.1. Informazioni sul dispositivo.....	17
5.2. Aggiornamenti software.....	17
5.3. Reset delle cuffie.....	17
6. Manutenzione e supporto.....	18
6.1. Linee guida per l'utilizzo del prodotto.....	18
6.2. Batteria e ricarica.....	18
6.3. Smaltimento.....	20
7. Riferimento.....	21
7.1. Conformità.....	21
7.2. CE.....	21

1. Uso previsto

Le cuffie Suunto Wing sono cuffie wireless compatibili con Bluetooth[®], progettate e realizzate per gli sport all'aperto. Con Suunto Wing è possibile ascoltare musica e telefonare in tutta sicurezza e comodità durante l'attività fisica.

Non utilizzare il prodotto in situazioni che richiedono un'attenzione particolare o assoluta. Il prodotto è solo per uso ricreativo.

2. Sicurezza

Tipologie di avvisi di sicurezza

 **AVVISO:** - è utilizzato in relazione a una procedura o situazione che può comportare lesioni gravi o letali.

 **ATTENZIONE:** - è utilizzato in relazione a una procedura o situazione che può danneggiare il prodotto.

 **NOTA:** - è utilizzato per richiamare l'attenzione su informazioni importanti.

 **CONSIGLIO:** - è utilizzato per suggerimenti extra su come sfruttare funzionalità e caratteristiche del dispositivo.

Precauzioni di sicurezza

 **AVVISO:** Tieni il cavo USB lontano da dispositivi medici quali pacemaker, chiavi elettroniche, carte di credito e oggetti simili. Il connettore del cavo USB è dotato di un potente magnete che può interferire con il funzionamento di dispositivi medici o elettronici e di articoli che contengono dati a memorizzazione magnetica.

 **AVVISO:** Sebbene i nostri prodotti siano conformi alle norme del settore, sono possibili reazioni allergiche o irritazioni cutanee quando il prodotto viene a contatto con la pelle. In tale eventualità, occorre interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

 **AVVISO:** Prima di iniziare un programma di attività fisica, consulta sempre il tuo medico. Carichi di lavoro eccessivi possono causare lesioni gravi.

 **AVVISO:** I prodotti e i servizi Suunto sono destinati ad uso ricreativo e non sono progettati per alcun tipo di scopo medico.

 **AVVISO:** Le luci LED ai lati del prodotto non sostituiscono i dispositivi professionali di protezione né le attrezzature di soccorso. Assicurati sempre di utilizzare l'attrezzatura di sicurezza appropriata per la tua attività specifica.

 **AVVISO:** Indossare le cuffie può compromettere la capacità di sentire i suoni dell'ambiente circostante. Usa le cuffie in modo responsabile e dai priorità alla sicurezza.

 **AVVISO:** Prima di ricaricare le cuffie accertati di eliminare eventuali residui di liquido dalla loro porta di ricarica. I liquidi sulla porta di ricarica danneggiano il circuito delle cuffie.

 **AVVISO:** Non utilizzare il prodotto durante i temporali. I temporali possono causare malfunzionamenti del dispositivo e aumentare il rischio di scosse elettriche.

 **AVVISO:** Anche se le cuffie sono impermeabili, quando sono bagnate evita di caricarle. Caricare le cuffie bagnate può provocare incendi o scosse elettriche. Prima di caricare le cuffie accertati che il cavo per ricarica e le cuffie siano asciutti.

 **ATTENZIONE:** Per ricaricare Suunto Wing utilizza solo il cavo per ricarica o il powerbank in dotazione.

 **ATTENZIONE:** Non usare alcun tipo di solvente sul prodotto perché potrebbe danneggiarne la superficie.

 **ATTENZIONE:** Non usare alcun tipo di repellente per insetti sul prodotto perché potrebbe danneggiarne la superficie.

 **ATTENZIONE:** Maneggia il prodotto con cura. Urti e cadute potrebbero danneggiarlo.

 **NOTA:** Non gettare il prodotto nei rifiuti comuni, ma smaltiscilo come rifiuto elettronico per salvaguardare l'ambiente.


 **NOTA:** Rispetta sempre le leggi e le normative locali quando usi il prodotto all'aperto e in presenza di altre persone.

 **NOTA:** Assicurati di aver compreso appieno come utilizzare le cuffie e le relative limitazioni leggendo tutta la documentazione cartacea e il manuale d'uso online. Ricorda sempre che sei tu il responsabile della tua sicurezza.

3. Per iniziare

3.1. Pulsanti

Suunto Wing ha tre pulsanti che possono essere usati per cambiare brano, regolare il volume e rispondere o terminare le chiamate.



1. pulsante multifunzione
2. pulsante [+] e pulsante di accensione
3. pulsante [-]

Accendere/spegnere il dispositivo

- tieni premuto il pulsante [+] per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo

Ascoltare audio

- premi una volta il pulsante multifunzione per avviare o interrompere la riproduzione dell'audio
- premi due volte il pulsante multifunzione per passare al brano successivo
- premi tre volte il pulsante multifunzione per tornare al brano precedente
- premi il pulsante [+] per alzare il volume
- premi il pulsante [-] per abbassare il volume
- tieni premuti contemporaneamente per 3 secondi il pulsante multifunzione e il pulsante [+] per cambiare modalità audio

Fare una chiamata

- premi una volta il pulsante multifunzione per rispondere o per terminare una chiamata
- premi il pulsante [+] per alzare il volume
- premi il pulsante [-] per abbassare il volume


Regolare le impostazioni quando il dispositivo è acceso

- tieni premuto il pulsante [-] per 3 secondi per accendere le luci LED
- tieni di nuovo premuto il pulsante [-] per 3 secondi per passare da una modalità di illuminazione all'altra
- tieni premuti contemporaneamente per 3 secondi il pulsante multifunzione e il pulsante [-] per attivare il controllo con movimenti della testa
- tieni premuti contemporaneamente i pulsanti [+] e [-] per 3 secondi per accedere alla modalità associazione
- nella modalità associazione, tieni premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione e il pulsante [+] per 3 secondi per attivare di connessione doppio dispositivo

3.2. Microfono

Le cuffie Suunto Wing sono dotate di doppio microfono e tecnologia di riduzione del rumore per le chiamate vocali (Clear Voice Call). Queste funzionalità garantiscono una buona qualità della voce in telefonata anche in condizioni di rumore o vento.

I microfoni si trovano sul lato destro delle cuffie:



1. microfono doppio

⚠ ATTENZIONE: Non lavare i fori del microfono direttamente con acqua o liquidi volatili, perché potrebbero compromettere le prestazioni del microfono.

3.3. Connettività Bluetooth

Le cuffie Suunto Wing comunicano con i dispositivi compatibili tramite Bluetooth. È possibile associare il prodotto a qualsiasi dispositivo Bluetooth in grado di riprodurre audio, come telefoni cellulari, smartwatch, tablet, ecc. Per informazioni su come associare le cuffie a un dispositivo compatibile, vedi 3.4. *Associazione*.

È possibile collegare le cuffie a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Vedi 4.5. *Connessione doppio dispositivo*.

Se si desidera scollegare le cuffie e il dispositivo compatibile, è possibile farlo nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo abbinato. Ci sono due possibili modalità. Per mantenere le cuffie nell'elenco Bluetooth del dispositivo associato e garantire una rapida riconnessione, è sufficiente scollegare i dispositivi. Se si desidera rimuovere completamente le cuffie dall'elenco Bluetooth del dispositivo associato, eliminare le cuffie dall'elenco delle connessioni Bluetooth. In questo caso, se si desidera utilizzare nuovamente le cuffie e il dispositivo Bluetooth, è necessario riavviare la procedura di associazione dall'inizio.

 **NOTA:** *Se ci si sposta al di fuori del raggio di connessione Bluetooth per più di 3 minuti mentre si indossano le cuffie Suunto Wing, le cuffie e il dispositivo associato si disconnettono.*

Quando si perde la connessione Bluetooth tra le cuffie e il dispositivo compatibile, Suunto Wing entra automaticamente in modalità standby per risparmiare energia. Quando le cuffie sono in modalità standby, premi un pulsante qualsiasi per riconnetterti rapidamente al dispositivo Bluetooth.

3.4. Associazione

Prima di utilizzare il dispositivo Suunto Wing per la prima volta, è necessario associarlo a un dispositivo compatibile.

Se Suunto Wing non è acceso:

1. Tieni premuto il pulsante [+]. Dopo 3 secondi, Suunto Wing si accende. Non rilasciare il pulsante.
2. Tieni premuto il pulsante [+] per altri 2 secondi per accedere alla modalità associazione. Quando le luci LED rosse iniziano a lampeggiare, il prodotto è pronto per l'associazione.
3. Assicurati che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo a cui desideri associare il dispositivo Suunto Wing.
4. Nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo compatibile, apri l'elenco dei dispositivi vicini.
5. Trova Suunto Wing nell'elenco e associa le cuffie al dispositivo.

Quando l'associazione è avvenuta con successo, le cuffie emettono un suono e le luci LED si spengono.

Se Suunto Wing è già acceso:

1. Tieni premuti i pulsanti [+] e [-] contemporaneamente per 3 secondi per accedere alla modalità associazione. Quando le luci LED rosse iniziano a lampeggiare, il prodotto è pronto per l'associazione.
2. Assicurati che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo a cui desideri associare il dispositivo Suunto Wing.
3. Nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo compatibile, apri l'elenco dei dispositivi vicini.
4. Trova Suunto Wing nell'elenco e associa le cuffie al dispositivo.

Quando l'associazione è avvenuta con successo, le cuffie emettono un suono e le luci LED si spengono.

3.4.1. Comunicazione di prossimità (NFC)

Le cuffie Suunto Wing possono essere associate a un telefono cellulare compatibile tramite la tecnologia near-field communication (NFC), o "comunicazione di prossimità".

Quando le cuffie sono accese, avvicina il lato sinistro con il logo NFC alla parte del telefono cellulare in cui si trova il chip NFC. Sullo schermo appare un messaggio popup che propone di associare il telefono con Suunto Wing.

3.5. App Suunto

Con l'app Suunto sul tuo telefono, puoi arricchire ulteriormente la tua esperienza con Suunto Wing. Associa le cuffie all'app mobile per regolare il controllo con movimenti della testa, la modalità audio, la modalità di illuminazione e altro ancora.


Per regolare le impostazioni delle cuffie nell'app Suunto:

1. Associa Suunto Wing al dispositivo mobile compatibile tramite Bluetooth. Vedi 3.4. *Associazione.*
2. Scarica e installa l'app Suunto sul tuo dispositivo mobile compatibile da iTunes App Store, Google Play o da molti altri app store in Cina.
3. Avvia l'app Suunto sul tuo telefono.
4. L'app si collega automaticamente alle cuffie.
5. Vai al tuo profilo nell'app Suunto e apri il menu delle cuffie per modificare le impostazioni del prodotto.

3.6. Indossare le cuffie

Le cuffie Suunto Wing sono cuffie a conduzione ossea in stile open-ear, che consentono di ascoltare l'audio senza smettere di sentire l'ambiente circostante durante le attività fisiche.

Per un'esperienza ottimale, posiziona le cuffie dietro la testa, con i ganci sulle orecchie in modo che i trasduttori si appoggino davanti alle orecchie. Mantieni la parte posteriore delle cuffie parallela al suolo.



Le cuffie rimangono ferme sulla testa sia durante un allenamento in palestra, sia quando percorri sentieri impervi. Grazie alla loro leggerezza e allo stile open-ear, le cuffie sono comode da usare per diverse ore. Puoi indossare Suunto Wing insieme a un casco da bici o a un cappello e persino sotto un berretto.

 **NOTA:** Per una migliore esperienza acustica in condizioni di rumore, la confezione delle cuffie contiene un paio di inserti auricolari.

4. Funzionalità


4.1. Controllo con movimenti della testa

Il controllo con movimenti della testa è una funzione che consente di far funzionare le cuffie senza utilizzare le mani. Annuendo e scuotendo la testa, è possibile passare da una traccia audio all'altra e rispondere o rifiutare le telefonate.

Per utilizzare il controllo con movimenti della testa, è necessario attivare l'apposita funzione. Si può attivare nell'app Suunto o tenendo premuti contemporaneamente per 3 secondi il pulsante multifunzione e il pulsante [-].

Dopo aver attivato il controllo con movimenti della testa, è possibile controllare la riproduzione audio e le telefonate senza premere alcun pulsante. Mentre ascolti la musica, scuoti due volte la testa per passare al brano successivo. Quando ricevi una chiamata mentre indossi le cuffie, annuisci due volte per rispondere alla chiamata o scuoti due volte la testa per rifiutarla.

 **NOTA:** Assicurati di girare la testa con un angolo sufficientemente ampio e di completare i movimenti entro 1 secondo.



Fai una pausa di almeno 5 secondi tra un'operazione e l'altra.

 **NOTA:** Se utilizzi la funzione di controllo con movimenti della testa durante l'attività fisica, questa potrebbe accidentalmente attivare dei comandi indesiderati. Ti consigliamo di familiarizzare con il comportamento della funzione di controllo con movimenti della testa per determinarne l'idoneità alle tue attività specifiche.

 **NOTA:** Il controllo con movimenti della testa accelera il consumo della batteria delle cuffie e, quando è attivo, ne riduce la durata di circa il 15%.

 **AVVISO:** Il controllo con movimenti della testa è previsto solo per il funzionamento ausiliario. Quando usi questa funzione, dai priorità alla sicurezza. Non affidarti esclusivamente al controllo con movimenti della testa per le azioni critiche che richiedono la massima attenzione e il controllo manuale.

4.2. Luci LED

Le luci LED rosse sono progettate per migliorare la visibilità durante le attività sportive in condizioni di oscurità. Grazie alle luci LED rosse ai lati di Suunto Wing, è più facile essere notati da chi ti circonda.

È possibile accendere o spegnere le luci LED e scegliere tra diverse modalità di illuminazione: luci statiche o lampeggianti con intervalli diversi. Accendi o spegni le luci LED e cambia modalità di illuminazione nell'app Suunto o premendo a lungo il pulsante [-].

 **AVVISO:** Le luci LED non sostituiscono i dispositivi professionali di protezione né le attrezzature di soccorso. Assicurati sempre di utilizzare l'attrezzatura di sicurezza appropriata per la tua attività specifica.

 **AVVISO:** Il raggio di visibilità delle luci LED può essere influenzato da vari fattori, tra cui le condizioni meteo, la luminosità dell'ambiente, la qualità dell'aria e altri fattori esterni. Prima di utilizzare le cuffie considera sempre questi fattori.

 **NOTA:** Le luci LED accelerano il consumo della batteria delle cuffie e, quando sono accese, riducono la durata della batteria di circa il 50%.

 **NOTA:** Le luci LED hanno un rivestimento protettivo che le protegge durante la produzione. Il rivestimento si consuma con il tempo. Questo fenomeno è normale e non comporta alcuna modifica della qualità.

4.3. Modalità audio

È possibile scegliere tra diverse modalità audio quando si indossano le cuffie. Suunto Wing offre una modalità audio normale per l'uso quotidiano e le attività fisiche leggere e un'altra modalità audio per gli allenamenti all'aperto e in condizioni rumorose. Nella modalità audio esterno il volume è più alto. Seleziona la modalità che offre la migliore esperienza nella situazione in cui ti trovi.

 **NOTA:** A livelli di volume elevati può verificarsi rumore.

Durante l'ascolto dell'audio, puoi cambiare modalità audio tenendo premuti contemporaneamente per 3 secondi il pulsante multifunzione e il pulsante [+]. Se hai installato l'app Suunto nel tuo telefono, puoi anche cambiare la modalità audio nell'app.

 **AVVISO:** L'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può provocare danni all'udito e distorsioni del suono.

 **AVVISO:** Indossare le cuffie può compromettere la capacità di sentire i suoni dell'ambiente circostante. Usa le cuffie in modo responsabile e dai priorità alla sicurezza.

4.4. Feedback vocale

Se hai un orologio Suunto con feedback vocale, durante l'attività fisica puoi ottenere un feedback vocale con informazioni preziose. Il feedback può aiutarti a monitorare i tuoi progressi e fornirti indicatori utili, a seconda delle opzioni di feedback che hai selezionato. Il feedback vocale proviene dal telefono, quindi l'orologio e le cuffie devono essere associati all'app Suunto.

Per attivare il feedback vocale sull'orologio prima di un'attività fisica:

1. Prima di iniziare l'attività fisica, scorri verso il basso e seleziona **Feedback vocale**.
2. Attiva **Feedback vocale dall'app**.
3. Scorri verso il basso e seleziona il feedback vocale che desideri attivare, attivando/disattivando gli interruttori.
4. Assicurati che le cuffie siano accese e associate all'app Suunto.
5. Torna indietro e inizia l'attività fisica come di consueto.

Durante l'attività fisica il telefono ti fornirà vari feedback vocali, a seconda del feedback vocale attivato.

Per attivare il feedback vocale sull'orologio durante un'attività fisica:

1. Premi il pulsante superiore per mettere in pausa l'attività fisica.
2. Seleziona **Opzioni**.
3. Scorri verso il basso e seleziona **Feedback vocale**.
4. Attiva **Feedback vocale dall'app**.
5. Scorri verso il basso e seleziona il feedback vocale che desideri attivare, attivando/disattivando gli interruttori.
6. Assicurati che le cuffie siano accese e associate all'app Suunto.
7. Torna indietro e riprendi l'attività fisica.

4.5. Connessione doppio dispositivo

Le cuffie Suunto Wing possono essere collegate a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Grazie alla funzione di connessione doppio dispositivo, è possibile passare facilmente al telefono e rispondere a una chiamata mentre si ascolta la musica dal computer.

Segui questi passaggi per associare le cuffie a due dispositivi:

Quando le cuffie sono spente:

1. Tieni premuto il pulsante [+] per 5 secondi per accendere le cuffie ed entrare in modalità associazione.
2. Mentre le luci LED rosse lampeggiano, tieni premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione e il pulsante [+] per 3 secondi per attivare la connessione doppio dispositivo. Le cuffie emettono un suono quando la funzione è abilitata.
3. Nelle impostazioni Bluetooth del primo dispositivo compatibile, apri l'elenco dei dispositivi vicini.
4. Trova Suunto Wing nell'elenco e associa le cuffie al primo dispositivo.
5. Tieni premuti i pulsanti [+] e [-] contemporaneamente per 3 secondi per entrare di nuovo in modalità associazione.

6. Nelle impostazioni Bluetooth del secondo dispositivo compatibile, apri l'elenco dei dispositivi vicini.
7. Trova Suunto Wing nell'elenco e associa le cuffie al secondo dispositivo.
8. Quando si connette il secondo dispositivo, il primo dispositivo si disconnette temporaneamente dalle cuffie. Per ricollegare il primo dispositivo, vai alle impostazioni Bluetooth del dispositivo o semplicemente riavvia le cuffie.

Quando le cuffie sono già accese e associate a un dispositivo:

1. Tieni premuti i pulsanti [+] e [-] contemporaneamente per 3 secondi per accedere in modalità associazione.
2. Mentre le luci LED rosse lampeggiano, tieni premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione e il pulsante [+] per 3 secondi per attivare la connessione doppio dispositivo. Le cuffie emettono un suono quando la funzione è abilitata.
3. Nelle impostazioni Bluetooth del secondo dispositivo compatibile, apri l'elenco dei dispositivi vicini.
4. Trova Suunto Wing nell'elenco e associa le cuffie al secondo dispositivo.
5. Quando si connette il secondo dispositivo, il primo dispositivo si disconnette temporaneamente dalle cuffie. Per ricollegare il primo dispositivo, vai alle impostazioni Bluetooth del dispositivo o semplicemente riavvia le cuffie.

Quando le cuffie sono già accese e associate a un dispositivo con l'app Suunto:

1. Attiva la connessione doppio dispositivo nell'app Suunto.
2. Tieni premuti i pulsanti [+] e [-] contemporaneamente per 3 secondi per accedere in modalità associazione.
3. Nelle impostazioni Bluetooth del secondo dispositivo compatibile, apri l'elenco dei dispositivi vicini.
4. Trova Suunto Wing nell'elenco e associa le cuffie al secondo dispositivo.
5. Quando si connette il secondo dispositivo, il primo dispositivo si disconnette temporaneamente dalle cuffie. Per ricollegare il primo dispositivo, vai alle impostazioni Bluetooth del dispositivo o semplicemente riavvia le cuffie.

È possibile controllare l'elenco dei dispositivi collegati nell'applicazione Suunto.



NOTA: *Quando si utilizza Suunto Wing con due dispositivi associati contemporaneamente, le cuffie determinano la propria priorità in base all'ordine dei contenuti riprodotti e delle attività. Di solito, il primo audio riprodotto ha la precedenza sul secondo e le chiamate telefoniche hanno la precedenza sulla riproduzione audio. Tuttavia, il funzionamento effettivo dei diversi marchi e modelli di dispositivi compatibili può variare.*

4.6. Modalità a bassa latenza

La modalità a bassa latenza riduce il ritardo dell'audio quando si ascolta un audio o si guarda un video indossando Suunto Wing.



NOTA: *Per utilizzare la modalità a bassa latenza, il dispositivo compatibile deve supportare il codec audio Bluetooth aptX Adaptive. Dopo aver associato le cuffie al dispositivo compatibile, cambia il formato audio in aptX Adaptive nella pagina delle impostazioni Bluetooth del dispositivo associato. Su alcuni dispositivi, è necessario attivare separatamente la modalità a bassa latenza.*

 **NOTA:** *L'effetto di bassa latenza può variare a seconda di fattori quali il modello e la versione di sistema del dispositivo compatibile, l'app utilizzata per la riproduzione dell'audio e il tipo di contenuto riprodotto.*

5. Impostazioni

5.1. Informazioni sul dispositivo

Puoi controllare le informazioni sul dispositivo, ad esempio la versione software delle cuffie, nell'app Suunto.

5.2. Aggiornamenti software

Gli aggiornamenti software apportano importanti miglioramenti alle cuffie. Per aggiornare il software, le cuffie devono essere collegate all'app Suunto. Per scaricare il pacchetto di aggiornamento è necessaria una connessione a Internet. Per installare il pacchetto di aggiornamento, il livello di batteria delle cuffie deve essere almeno del 20%.

Quando è disponibile un aggiornamento, una finestra popup offre l'opzione di aggiornamento all'apertura dell'app Suunto. Durante il processo di aggiornamento, tieni le cuffie collegate al telefono. Al termine dell'aggiornamento, le cuffie si riavvieranno.

Puoi controllare la versione del software delle tue cuffie nelle informazioni sul dispositivo nell'app Suunto.

5.3. Reset delle cuffie

Nel caso in cui si desideri cancellare tutte le impostazioni di Suunto Wing, è possibile resettare il prodotto. Mentre Suunto Wing è in carica, tieni premuto il pulsante multifunzione per 5 secondi. Quando la luce LED rossa lampeggia due volte e le cuffie emettono un suono, il reset è riuscito.

 **NOTA:** Con il reset, le informazioni sulle associazioni Bluetooth vengono cancellate dalle cuffie. Quando si desidera utilizzare nuovamente le cuffie, è necessario ripetere il procedimento di associazione dall'inizio. Vedi 3.4. Associazione.

6. Manutenzione e supporto

6.1. Linee guida per l'utilizzo del prodotto

Maneggia con cura il dispositivo, evitando urti e cadute. Non riporre le cuffie sotto oggetti pesanti perché potrebbero deformarsi.

Sebbene le cuffie siano resistenti al sudore e alla pioggia, non immergerle in acqua per un tempo prolungato. Quando la superficie del prodotto è sporca, puliscila con un panno morbido e asciutto. Presta particolare attenzione ai microfoni, ai pulsanti e ai pin del caricabatterie.

In condizioni di utilizzo normali, le cuffie non richiedono manutenzione.

Utilizza esclusivamente accessori originali Suunto. Eventuali danni causati dall'utilizzo di accessori non originali non saranno coperti dalla garanzia.

6.2. Batteria e ricarica

Le prestazioni della batteria con una singola carica dipendono dall'utilizzo delle cuffie e dalle condizioni di utilizzo. Temperature basse, ad esempio, riducono la durata della ricarica. In generale, la capacità delle batterie ricaricabili diminuisce con il passare del tempo.

Le cuffie si ricaricano completamente in un'ora; si possono ascoltare fino a 10 ore di musica con una sola carica.


Quando il livello della batteria è inferiore al 5%, le cuffie emettono un segnale acustico di allarme di batteria scarica ogni 5 minuti e le luci LED rosse lampeggiano.

Per controllare lo stato della batteria delle cuffie, collega il prodotto all'app Suunto. Lo stato della batteria può essere visualizzato nella pagina delle cuffie nell'app.

Per ricaricare le cuffie, è possibile utilizzare il cavo USB in dotazione o il powerbank portatile.

Cavo USB

Il cavo per ricarica USB è incluso nella confezione del prodotto. Per ricaricare le cuffie con il cavo, collega l'estremità magnetica del cavo alla porta di ricarica delle cuffie. Se le cuffie sono accese, si spegneranno automaticamente quando inizia la ricarica. Mentre le cuffie sono in carica, le luci LED sono accese. Quando la batteria è completamente carica, le luci LED si spengono.




Powerbank

Per ricaricare le cuffie durante gli spostamenti, nella confezione del prodotto è incluso un powerbank portatile, che offre un'autonomia di oltre 20 ore.

Prima di utilizzare il powerbank, è necessario ricaricarlo con un cavo USB-C. (Il cavo USB non è incluso nella confezione.) Per controllare lo stato della batteria del powerbank, premi il pulsante sul lato anteriore. Le luci nella parte superiore del dispositivo iniziano a lampeggiare; ogni luce rappresenta il 25% della capacità della batteria.

Per caricare Suunto Wing con il powerbank, inserisci le cuffie nei fori sulla parte superiore. Se le cuffie sono accese, si spegneranno automaticamente quando vengono collegate al powerbank. Quando si avvia la ricarica, le luci LED delle cuffie si accendono e quelle del powerbank lampeggiano per un minuto. Quando la batteria è completamente carica, le luci LED delle cuffie si spengono.



 **NOTA:** Quando inserisci le cuffie nel powerbank, assicurati che le porte di ricarica siano a contatto. La ricarica inizia solo quando le luci delle cuffie si accendono e quelle del powerbank iniziano a lampeggiare. Se non vedi le luci, sposta un po' le cuffie in modo che le porte siano a contatto.



⚠ AVVISO: Prima della ricarica, accertati che le porte di ricarica delle cuffie e del powerbank siano prive di liquidi residui. Eventuale liquido sulle porte di ricarica danneggia il circuito delle cuffie e del powerbank.

6.3. Smaltimento

Smaltire il dispositivo in modo appropriato, in conformità alle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti elettronici. Non gettarlo tra i rifiuti domestici. Se vuoi puoi restituire il dispositivo al rivenditore Suunto più vicino.



7. Riferimento

7.1. Conformità

Per tutte le informazioni correlate alla conformità e per le specifiche tecniche dettagliate, vedi “Sicurezza del prodotto e informazioni normative” fornite con il tuo Suunto Wing o disponibili su www.suunto.com/userguides.

7.2. CE

Il fabbricante, Suunto Oy, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio HS231 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.