

SUUNTO WING

KULLANIM KILAVUZU

1. Kullanım amacı.....	4
2. Güvenlik.....	5
3. Başlarken.....	7
3.1. Düğmeler.....	7
3.2. Mikrofon.....	8
3.3. Bluetooth bağlanabilirliği.....	8
3.4. Eşleştirme.....	9
3.4.1. Yakın alan iletişimi (NFC).....	9
3.5. Suunto uygulaması.....	9
3.6. Kulaklığın takılışı.....	10
4. Özellikler.....	11
4.1. Kafa Hareketiyle Kontrol.....	11
4.2. LED ışıkları.....	12
4.3. Ses modu.....	12
4.4. Sesli geri bildirim.....	12
4.5. İkili cihaz bağlantısı.....	13
4.6. Düşük gecikme süresi modu.....	14
5. Ayarlar.....	15
5.1. Cihaz bilgileri.....	15
5.2. Yazılım güncellemeleri.....	15
5.3. Kulaklığı sıfırlama.....	15
6. Bakım ve destek.....	16
6.1. Kullanım yönergeleri.....	16
6.2. Pil ve şarj etme.....	16
6.3. İmha etme.....	18
7. Referans.....	19
7.1. Uygunluk.....	19
7.2. CE.....	19


1. Kullanım amacı


Suunto Wing kulaklık, açık mekanda spor amaçlı olarak tasarlanmış ve üretilmiş kablosuz Bluetooth uyumlu kulaklıktır. Suunto Wing ile egzersizler sırasında güvenli ve rahat bir şekilde müzik dinleyebilir, telefon aramaları yapabilirsiniz.

Ürünü özel ya da tam dikkat gerektiren durumlarda kullanmayın. Ürün yalnızca eğlence amaçlı kullanım içindir.


2. Güvenlik

Güvenlik önlemi türleri


 **UYARI:** - ciddi yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek bir işlem ya da durumla ilgili olarak kullanılır.


 **DİKKAT:** - ürüne zarar verecek bir işlem ya da durumla ilgili olarak kullanılır.


 **NOT:** - önemli bilgileri vurgulamak için kullanılır.


 **İPUÇU:** - cihazın özellik ve işlevlerinin nasıl kullanılacağıyla ilgili ek ipuçları vermek için kullanılır.


Güvenlik önlemleri


 **UYARI:** USB kabloyu, kalp pili gibi tıbbi cihazların yanı sıra anahtar kartı, kredi kartı ve benzeri cisimlerden uzakta tutun. USB kablosunun cihaz konektöründe, tıbbi ve diğer elektronik cihazların yanı sıra verilerin manyetik olarak saklandığı ürünlerin çalışmasını engelleyebilecek güçlü bir mıknatıs bulunmaktadır.


 **UYARI:** Her ne kadar ürünlerimiz endüstri standartlarına uygun olsa da, ürün ciltle temas ettiğinde alerjik reaksiyonlara veya cilt tahrişine neden olabilir. Bu gibi durumlarda, ürünü kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora başvurun.


 **UYARI:** Bir egzersiz programına başlamadan önce daima doktorunuza danışın. Aşırı egzersiz ciddi sakatlanmalara neden olabilir.


 **UYARI:** Suunto ürün ve hizmetleri, sadece eğlence amaçlı kullanım için olup hiçbir şekilde tıbbi amaçla kullanılmamalıdır.


 **UYARI:** Ürünün yan tarafındaki LED ışıkları profesyonel bir koruyucu ekipmanın veya kurtarma ekipmanının yerini almaz. Her zaman, yaptığınız aktiviteye özel, uygun güvenlik donanımını kullandığınızdan emin olun.


 **UYARI:** Kulaklık takmak etrafınızdaki sesleri duyma kabiliyetinizi etkileyebilir. Kulaklığınızı sorumlu şekilde ve güvenliğe öncelik vererek kullanın.


 **UYARI:** Şarj etmeden önce, kulaklığın şarj portunda sıvı kalmadığından emin olun. Şarj portunda sıvı olması kulaklık devrelerine zarar verebilir.


 **UYARI:** Ürünü gök gürültülü fırtınalı havalarda kullanmayın. Gök gürültülü fırtınalı havalar cihazın anormal çalışmasına neden olabilir ve elektrik çarpması riskini artırır.


 **UYARI:** Kulaklığınız su geçirmez olsa bile ıslakken şarj etmeyin. Kulaklığı ıslak olarak şarj etmek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kulaklığı şarj etmeden önce, şarj kablosu ve kulaklığın kuru olduğundan emin olun.


 **DİKKAT:** Suunto Wing cihazınızı şarj etmek için sadece birlikte verilen şarj kablosunu ve powerbank'ı kullanın.


 **DİKKAT:** Ürüne hiçbir çözücü madde uygulamayın, bunlar yüzeye zarar verebilir.

 **DİKKAT:** Ürüne böcek ilacı uygulamayın, bunlar yüzeye zarar verebilir.

 **DİKKAT:** Ürüne vurmayın veya ürünü düşürmeyin, bunlar ürüne hasar verebilir.

 **NOT:** Ürünü rastgele çöpe atmayın, çevreyi korumak için elektronik atık olarak değerlendirin.


 **NOT:** Ürünü açık havada ve insanların arasında kullanırken her zaman yerel yasalara ve düzenlemelere uyun.

 **NOT:** Tüm basılı belgeleri ve çevrimiçi kullanım kılavuzunu okuyarak kulaklığınızı nasıl kullanacağınızı ve sınırlamalarının neler olduğu tam olarak anladığınızdan emin olun. Güvenliğinizden kendinizin sorumlu olduğunu hiçbir zaman unutmayın.

3. Başlarken

3.1. Düğmeler

Suunto Wing kulaklıkta şarkıyı değiştirmek, ses seviyesini ayarlamak ve telefon aramalarını cevaplamak veya sonlandırmak için kullanabileceğiniz üç düğme bulunur.



1. çok işlevli düğme
2. [+] ve güç düğmesi
3. [-] düğmesi

Cihazı açma ve kapatma

- cihazı açmak veya kapatmak için [+] düğmesini 3 saniye süresince basılı tutun.

Ses dinleme

- ses oynatmayı başlatmak ve durdurmak için çok işlevli düğmeye bir kez basın
- sonraki parçaya geçmek için çok işlevli düğmeye iki kez basın
- önceki parçaya geri dönmek için çok işlevli düğmeye üç kez basın
- ses seviyesini yükseltmek için [+] düğmesine basın
- ses seviyesini azaltmak için [-] düğmesine basın
- ses modunu değiştirmek için çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun

Telefon araması yapma

- aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için çok işlevli düğmeye bir kez basın
- ses seviyesini yükseltmek için [+] düğmesine basın
- ses seviyesini azaltmak için [-] düğmesine basın


Cihaz açıkken ayarları düzenleme

- LED ışıklarını açmak için [-] düğmesine 3 saniye süresince basılı tutun
- farklı ışık modlarına geçiş yapmak için [-] düğmesine 3 saniye süresince basılı tutun
- Kafa Hareketiyle Kontrolü etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye ve [-] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun
- eşleştirme moduna girmek için [+] ve [-] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun.
- eşleştirme modunda, ikili cihaz bağlantısını etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun.

3.2. Mikrofon

Suunto Wing kulaklığınız ikili mikrofon ve net ses yakalama (cVc) gürültü azaltma teknolojisi ile birlikte gelir. Bu özellikler, gürültülü veya rüzgarlı koşullarda bile telefon aramalarının iyi ses kalitesini garanti eder.

Kulaklıkların sağ tarafındaki mikrofonları bulun.



1. ikili mikrofon

⚠ DİKKAT: Mikrofonun performansını etkileyebileceğinden, mikrofon deliklerini doğrudan su veya uçucu sıvılarla yıkamayın.

3.3. Bluetooth bağlanabilirliği

Suunto Wing kulaklığınız, Bluetooth aracılığıyla uyumlu cihazlarla iletişim kurar. Ürünü cep telefonu, akıllı saat, tablet vb. ses oynatabilen Bluetooth cihazlarıyla eşleştirebilirsiniz. Kulaklığı uyumlu bir cihazla eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. 3.4. Eşleştirme.

Kulaklığınız tek seferde iki Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. Bkz. 4.5. İkili cihaz bağlantısı.

Kulaklık ile uyumlu cihazın bağlantısını kesmek istiyorsanız bunu, eşleştirilen cihazın Bluetooth ayarlarından yapabilirsiniz. İki seçeneğiniz var. Kulaklığı eşleştirilen cihazın Bluetooth listesinde tutmak ve hızlı şekilde yeniden bağlanmayı sağlamak için cihazların bağlantısını

kesmeniz yeterlidir. Kulaklığı eşleştirilen cihazın Bluetooth listesinden tamamen kaldırmak istiyorsanız kulaklığı Bluetooth bağlantıları listesinden silin. Bu durumda, kulaklığı ve Bluetooth cihazını tekrar kullanmak istediğinizde eşleştirme işlemi en baştan başlatmanız gerekir.

 **NOT:** Suunto Wing kulaklığı takarken Bluetooth bağlantısı menzilin dışında 3 dakikadan fazla kalırsanız kulaklık ile eşleştirilen cihazın bağlantısı kesilir.

Kulaklık ile uyumlu cihaz arasındaki Bluetooth bağlantısı kaybedildiğinde, Suunto Wing güç tasarrufu için otomatik olarak bekleme moduna girer. Kulaklık bekleme modundayken, Bluetooth cihazına hızla yeniden bağlanmak için herhangi bir düğmeye basın.

3.4. Eşleştirme

Suunto Wing kulaklığı ilk kez kullanmadan önce uyumlu bir cihaz ile eşleştirmeniz gerekir.

Suunto Wing açık değilse:

1. [+] düğmesini basılı tutun. 3 saniye sonra Suunto Wing açılır. Düğmeyi bırakmayın.
2. Eşleştirme moduna girmek için [+] düğmesine 2 saniye daha basılı tutun. Kırmızı LED ışıkları yanıp sönmeye başladığında ürün eşleştirmeye hazırdır.
3. Suunto Wing kulaklığınızı eşleştirmek istediğiniz cihazda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
4. Uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
5. Listede Suunto Wing cihazını bulun ve kulaklığı cihazla eşleştirin.

Eşleştirme başarılı olduğunda kulaklıkta bir ses çalınır ve LED ışıkları söner.

Suunto Wing zaten açıksa:

1. Eşleştirme moduna girmek için [+] ve [-] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun. Kırmızı LED ışıkları yanıp sönmeye başladığında ürün eşleştirmeye hazırdır.
2. Suunto Wing kulaklığınızı eşleştirmek istediğiniz cihazda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
3. Uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
4. Listede Suunto Wing cihazını bulun ve kulaklığı cihazla eşleştirin.

Eşleştirme başarılı olduğunda kulaklıkta bir ses çalınır ve LED ışıkları söner.

3.4.1. Yakın alan iletişimi (NFC)

Suunto Wing kulaklığınız NFC kullanarak uyumlu bir cep telefonu ile eşleştirilebilir.

Kulaklık açıkken, NFC logolu sol tarafını cep telefonunuzun NFC çipinin yerleştirildiği bölüme yakın bir yere koyun. Telefonu Suunto Wing ile eşleştirmenizi öneren açılır bir mesaj görüntülenir.

3.5. Suunto uygulaması

Telefonunuzdaki Suunto uygulaması ile Suunto Wing deneyiminizi daha da zenginleştirebilirsiniz. Kafa Hareketiyle Kontrol, ses modu, ışık modu ve daha fazlasını ayarlamak için kulaklığınızı mobil uygulama ile eşleştirin.


Suunto uygulamasında kulaklık ayarlarını yapmak için:

1. Suunto Wing kulaklığı Bluetooth aracılığıyla uyumlu mobil cihazla eşleştirin. Bkz. 3.4. *Eşleştirme.*
2. Uyumlu mobil cihazınıza iTunes App Store, Google Play veya Çin'deki diğer popüler uygulama mağazalarından Suunto uygulamasını indirip yükleyin.
3. Telefonunuzda Suunto uygulamasını başlatın.
4. Uygulama otomatik olarak kulaklığınıza bağlanır.
5. Suunto uygulamasında profilinize gidin ve ürün ayarlarını yapmak için kulaklık menüsünü açın.

3.6. Kulaklığın takılışı

Suunto Wing kulaklık açık kulak tarzına sahip kemik iletimli kulaklık olduğundan egzersizler sırasında hem ses dinlemenize hem de çevrenizi duymanıza olanak tanır.

Doğru deneyim için, transdüserler kulaklarınızın önünde duracak şekilde kancalar kulaklarınızın üzerinde olarak kulaklığı başınızın arkasına yerleştirin. Kulaklığın arkasını yere paralel tutun.



Spor salonunda antrenman yapıyor veya engebeli yollarda olun, kulaklık kafanızda sabit kalır. Hafifliği ve açık kulak tarzı sayesinde kulaklığın birkaç saat boyunca rahatça kullanılabilir. Suunto Wing kulaklığı, bisiklet kaskı veya şapka ile birlikte ve hatta berenin altında takabilirsiniz.

NOT: Gürültülü ortamlarda daha iyi akustik deneyim için kulaklık paketiniz bir çift kulak koruyucu içermektedir.


4. Özellikler


4.1. Kafa Hareketiyle Kontrol

Kafa Hareketiyle Kontrol, rahat, eller serbest kullanıma yönelik bir işlevidir. Başınızı öne ve arkaya doğru ve iki yana sallayarak ses parçaları arasında geçiş yapabilir ve telefon aramalarını cevaplayabilir ya da reddedebilirsiniz.


Kafa Hareketiyle Kontrolü kullanmak için işlevi etkinleştirmelisiniz. Suunto uygulamasından veya çok işlevli düğmeyi ve [-] düğmesini aynı anda 3 saniye basılı tutarak etkinleştirebilirsiniz.


Kafa Hareketiyle Kontrolü etkinleştirdikten sonra bir tuşa basmadan ses oynatmayı ve telefon aramalarını kontrol edebilirsiniz. Müzik dinlerken sonraki parçaya geçmek için başınızı iki yana doğru iki kez sallayın. Kulaklık takarken gelen arama olduğunda, aramayı yanıtlamak için başınızı öne ve arkaya doğru veya aramayı reddetmek için iki yana iki kez sallayın.


 **NOT:** Başınızı yeterince geniş bir açıyla çevirdiğinizden emin olun ve hareketleri 1 saniye içerisinde tamamlayın.



Farklı işlemlere arasında 5 saniye bekleyin.

 **NOT:** Egzersiz sırasında Kafa Hareketiyle Kontrol işlevini kullanmanız yanlış tetiklenmeye neden olabilir. Yaptığınız özel aktivitelere uygun olup olmadığını belirlemek için Kafa Hareketiyle Kontrol işlevinin davranışını tanımanızı öneririz.

 **NOT:** Kafa Hareketiyle Kontrol kulaklığın pil tüketimini hızlandırır ve açıldığında pil ömrünü yaklaşık %15'e kadar azaltır.

 **UYARI:** Kafa Hareketiyle Kontrol yalnızca yardımcı çalışma işlevi olarak tasarlanmıştır. Bu işlevi kullanırken güvenliğe öncelik verin. Tüm dikkatinizi ve manuel kontrol gerektiren kritik işlemler için yalnızca Kafa Hareketiyle Kontrol işlevine güvenmeyin.

4.2. LED ışıkları

LED ışıkları, karanlık ortamlardaki spor aktiviteleriniz sırasında görünürlüğünüzü artırmak için tasarlanmıştır. Suunto Wing kulaklığınızın yanlarından kırmızı LED ışıkları sayesinde etrafınızdakiler sizi daha rahat fark edebilir.

LED ışıklarını açabilir veya kapatabilir ve farklı ışık modları arasından seçim yapabilirsiniz: statik ışıklar ya da farklı aralıklarla yanıp sönmeye. [-] düğmesine uzun basarak LED ışıkları açın veya kapatın ve Suunto uygulamasında ışık modlarını değiştirin.

UYARI: LED ışıkları profesyonel bir koruyucu ekipmanın veya kurtarma ekipmanının yerini almaz. Her zaman, yaptığınız aktiviteye özel, uygun güvenlik donanımını kullandığınızdan emin olun.

UYARI: LED ışıklarının görünürlük menzili; hava koşulları, ortam parlaklığı, hava kalitesi ve diğer dış faktörler dahil çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Kulaklığı kullanmadan önce bu faktörleri her zaman göz önünde bulundurun.

NOT: LED ışıkları kulaklığın pil tüketimini hızlandırır ve açıldığında pil ömrünü yaklaşık %50'ye kadar azaltır.

NOT: LED ışıkları, üretim sırasında ışıkları koruyan koruyucu bir kaplamaya sahiptir. Lütfen üründeki bu kaplamanın zamanla aşınacağını unutmayın. Bu durum normaldir ve kalite açısından bir değişiklik yaratmaz.

4.3. Ses modu

Kulaklığınızı takarken farklı ses modları arasından seçim yapabilirsiniz. Suunto Wing kulaklığınız, günlük kullanım ve hafif egzersizler için normal bir ses modu ve açık havadaki antrenmanlar ve gürültülü koşullar için başka bir ses modu sunar. Açık mekan ses modunda ses seviyesi daha yüksektir. Kendi durumunuzda en iyi deneyimi sağlayan modu seçin.

NOT: Yüksek ses seviyelerinde gürültü oluşabilir.

Ses dinlerken, çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutarak ses modunu değiştirebilirsiniz. Telefonunuzda Suunto uygulaması yüklüyse ses modunu uygulamada da değiştirebilirsiniz.

UYARI: Uzun süre yüksek sesle kulaklık kullanmak işitme kaybına ve ses bozulmasına neden olabilir.

UYARI: Kulaklık takmak etrafınızdaki sesleri duyma kabiliyetinizi etkileyebilir. Kulaklığınızı sorumlu şekilde ve güvenliğe öncelik vererek kullanın.

4.4. Sesli geri bildirim

Sesli geri bildirim özellikli bir Suunto saatiniz varsa egzersiziniz sırasında değerli bilgilerle sesli geri bildirim alabilirsiniz. Geri bildirim, ilerleme durumunuzu takip etmenize yardımcı olabilir ve size seçtiğiniz geri bildirim seçeneklerine göre faydalı göstergeler verebilir. Telefonunuzdan, saatinizi ve kulaklığınızı Suunto uygulamasıyla eşleştirmeniz gerektiğini bildiren sesli geri bildirim gelir.

Bir egzersizden önce saatinizde sesli geri bildirim etkinleştirmek için:

1. Bir egzersize başlamadan önce ekranı aşağı kaydırın ve **Sesli geri bildirim** ögesini seçin.
2. **Sesli geri bildirim uygulamadan** Özelliğini açın.
3. Ekranı aşağı kaydırın ve düğmeleri açık/kapalı konumuna getirerek etkinleştirmek istediğiniz sesli geri bildirim seçin.
4. Kulaklığınızın açık ve Suunto uygulaması ile eşleştirilmiş olduğundan emin olun.
5. Geri gidin ve egzersizini normal şekilde başlatın.

Telefonunuz, etkinleştirdiğiniz sesli geri bildirimle ilgili olarak artık egzersiziniz sırasında size çeşitli sesli geri bildirimler verecektir.

Bir egzersiz sırasında saatinizde sesli geri bildirim etkinleştirmek için:

1. Egzersizi duraklatmak için üst düğmeye basın.
2. **Seçenekler** ögesini seçin.
3. Ekranı aşağı kaydırın ve **Sesli geri bildirim** ögesini seçin.
4. **Sesli geri bildirim uygulamadan** Özelliğini açın.
5. Ekranı aşağı kaydırın ve düğmeleri açık/kapalı konumuna getirerek etkinleştirmek istediğiniz sesli geri bildirim seçin.
6. Kulaklığınızın açık ve Suunto uygulaması ile eşleştirilmiş olduğundan emin olun.
7. Geri dönün ve egzersizinize devam edin.

4.5. İkili cihaz bağlantısı

Suunto Wing kulaklığınızı tek seferde iki Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. İkili cihaz bağlantısı işlevi sayesinde bilgisayarınızdan müzik dinlerken kolaylıkla telefonunuza geçiş yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Kulaklığınızı iki cihazla eşleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Kulaklıklar kapatıldığında:

1. Kulaklığı açmak ve eşleştirme moduna girmek için [+] düğmesine 5 saniye süresince basılı tutun.
2. LED ışıkları yanıp sönerken, ikili cihaz bağlantısını etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun. İşlev etkinleştirildiğinde kulaklıkta bir ses çalınır.
3. İlk uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
4. Listede Suunto Wing cihazını bulun ve kulaklığı ilk cihazla eşleştirin.
5. Eşleştirme moduna girmek için [+] ve [-] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince tekrar basılı tutun.
6. İkinci uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
7. Listede Suunto Wing cihazını bulun ve kulaklığı ikinci cihazla eşleştirin.
8. İkinci cihaza bağlandığınızda geçici olarak ilk cihazın kulaklıkla bağlantısı kesilir. İlk cihaza tekrar bağlanmak için, cihazın Bluetooth ayarlarına gidin veya sadece kulaklığı yeniden başlatın.

Kulaklık halihazırda açık ve bir cihazla eşleştirilmiş durumdayken:


1. Eşleştirme moduna girmek için [+] ve [-] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun.

2. LED ışıkları yanıp sönerken, ikili cihaz bağlantısını etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun. İşlev etkinleştirildiğinde kulaklıkta bir ses çalınır.
3. İkinci uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
4. Listede Suunto Wing cihazını bulun ve kulaklığı ikinci cihazla eşleştirin.
5. İkinci cihaza bağlandığınızda geçici olarak ilk cihazın kulaklıkla bağlantısı kesilir. İlk cihaza tekrar bağlanmak için, cihazın Bluetooth ayarlarına gidin veya sadece kulaklığı yeniden başlatın.

Kulaklık halihazırda açık ve Suunto uygulamasıyla bir cihazla eşleştirilmiş durumdayken:


1. Suunto uygulamasında ikili cihaz bağlantısını etkinleştirin.
2. Eşleştirme moduna girmek için [+] ve [-] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun.
3. İkinci uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
4. Listede Suunto Wing cihazını bulun ve kulaklığı ikinci cihazla eşleştirin.
5. İkinci cihaza bağlandığınızda geçici olarak ilk cihazın kulaklıkla bağlantısı kesilir. İlk cihaza tekrar bağlanmak için, cihazın Bluetooth ayarlarına gidin veya sadece kulaklığı yeniden başlatın.


Suunto uygulamasında bağlı cihazların listesini kontrol edebilirsiniz.

 **NOT:** Suunto Wing kulaklıkları aynı anda iki eşleştirilmiş cihaz ile kullandığınızda kulaklıklar çalınan içeriklerin ve görevlerin sırasına bağlı olarak kendi önceliklerini belirler. Normal olarak, ilk çalınan ses ikinci sese göre daha önceliklidir ve telefon aramaları ses çalmadan daha yüksek önceliğe sahiptir. Ancak uyumlu cihazların farklı marka ve modellerinin gerçek çalışma şekli farklı olabilir.

4.6. Düşük gecikme süresi modu

Düşük gecikme süresi modu, Suunto Wing takarak ses dinlerken veya video izlerken sesin gecikmesini azaltır.

 **NOT:** Düşük gecikme süresi modunu kullanmak için, uyumlu cihazın APTX Uyarlanabilir Bluetooth sesini desteklemesi gerekir. Kulaklığı uyumlu cihazla eşleştirdikten sonra, eşleştirilen cihazın Bluetooth ayarları sayfasında ses biçimini APTX Uyarlanabilir olarak değiştirin. Bazı cihazlarda düşük gecikme süresi modunu ayrı olarak açmanız gerekir.

 **NOT:** Düşük gecikme süresinin etkisi, uyumlu cihazın modeli ve sistem sürümü, sesi oynatmak için kullandığınız uygulama ve oynatılan içerik türü gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir.

5. Ayarlar

5.1. Cihaz bilgileri

Kulaklığınızın yazılım sürümü gibi cihaz bilgilerini Suunto uygulamasında kontrol edebilirsiniz.

5.2. Yazılım güncellemeleri


Yazılım güncellemeleri kulaklığınıza önemli iyileştirmeler ekler. Yazılımı güncellemek için kulaklıklar Suunto uygulamasına bağlı olmalıdır. Güncelleme paketini indirmek için internet bağlantısı gereklidir. Güncelleme paketini yüklemek için kulaklığın pil seviyesi en az %20 olmalıdır.

Bir güncelleme mevcut olduğunda, Suunto uygulamasını açtığınızda bir açılır pencere size güncelleme seçeneği sunar. Güncelleme işlemi sırasında kulaklığı cep telefonunuzla bağlantılı durumda tutun. Güncelleme tamamlandığında, kulaklıklar yeniden başlatılır.

Kulaklığınızın yazılım sürümünü Suunto uygulamasındaki cihaz ayarlarından kontrol edebilirsiniz.

5.3. Kulaklığı sıfırlama

Suunto Wing kulaklıktaki tüm ayarlarınızı silmek istiyorsanız kulaklığı sıfırlayabilirsiniz. Suunto Wing şarj olurken, çok işlevli düğmeye 5 saniye süresince basılı tutun. Kırmızı LED ışıkları iki kez yanıp söndüğünde ve kulaklıktan bir ses geldiğinde sıfırlama başarılıdır.

 **NOT:** Sıfırladıktan sonra Bluetooth eşleştirme kayıtları kulaklıktan silinir. Kulaklığı tekrar kullanmak istediğinizde eşleştirme işlemi en baştan başlatmanız gerekir. Bkz. 3.4. Eşleştirme.

6. Bakım ve destek

6.1. Kullanım yönergeleri

Üniteyi taşıırken dikkatli olun, bir yere çarpmayın veya düşürmeyin. Deforme olabileceğinden kulaklığı ağır nesnelerin altında saklamayın.

Kulaklık tere ve yağmura karşı dayanıklı olmasına rağmen uzun süre suda bırakmayın. Ürünün yüzeyi kirlendiğinde yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlara, düğmelere ve şarj pimlerine özellikle dikkat edin.

Kulaklık, normal şartlarda bakım gerektirmez.

Yalnızca orijinal Suunto aksesuarlarını kullanın. Orijinal olmayan aksesuarların neden olduğu hasarlar garanti kapsamında değildir.

6.2. Pil ve şarj etme

Tek bir şarjla pil performansı, kulaklığınızı nasıl ve hangi koşullarda kullandığınıza bağlıdır. Örneğin, düşük sıcaklıklar, tek bir şarjda pil ömrünü kısaltır. Genelde, yeniden şarj edilebilir pillerin kapasitesi zamanla azalır.

Kulaklık bir saatte tam olarak şarj olur ve tek şarjla 10 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz.


Pil düzeyi %5'in altına indiğinde, kulaklık her 5 dakikada bir düşük pil alarmı sesi çalar ve kırmızı LED ışıkları yanıp söner.

Kulaklığın pil durumunu kontrol etmek için ürünü Suunto uygulamasına bağlayın. Pil durumunu uygulamada kulaklığın sayfasında görebilirsiniz.

Kulaklığınızı şarj etmek için birlikte verilen USB kablosunu veya taşınabilir powerbank'ı kullanabilirsiniz.

USB kablosu

USB şarj kablosu ürün paketinin içindedir. Kulaklığı kablo ile şarj etmek için kablonun manyetik ucunu kulaklığın şarj portuna bağlayın. Kulaklık açık durumdaysa şarj başladığında otomatik olarak kapatılır. Kulaklık şarj olurken LED ışıkları yanar. Pil tamamen şarj olduğunda LED ışıkları söner.




Powerbank

Hareket halindeyken kulaklığı şarj etmek için, ürün paketinde ek 20 saat pil ömrü sağlayan taşınabilir bir powerbank bulunur.

Powerbank'i kullanmadan önce USB-C Kablosu ile şarj etmelisiniz. (USB-C Kablosu pakete dahil değildir.) Powerbank'in pil durumunu kontrol etmek için ön tarafındaki düğmeye basın. Cihazın üst kısmındaki ışıklar yanıp sönmeye başlar; her ışık, pil kapasitesinin %25'ini gösterir.

Suunto Wing kulaklığınızı powerbank ile şarj etmek için kulaklığı bunun üzerindeki deliklere takın. Kulaklık açık durumdaysa powerbank'e bağlandığında otomatik olarak kapatılır. Şarj başladığında, kulaklıktaki LED ışıkları yanar ve powerbank'taki ışıklar bir dakika süresince yanıp söner. Pil tamamen şarj olduğunda kulaklıktaki LED ışıkları söner.



NOT: Kulaklığı powerbank'e takarken şarj portlarının temas ettiğinden emin olun. Şarj işlemi yalnızca kulaklığın ışıklarının yandığını ve powerbank ışıklarının yanıp sönmeye başladığını gördüğünüzde başlar. Işıkları görmüyorsanız, portlar birbirine temas edecek şekilde kulaklığı biraz hareket ettirin.



⚠ UYARI: Şarj etmeden önce, kulaklığın ve powerbank'in şarj portlarında sıvı kalmadığından emin olun. Şarj portlarında sıvı olması kulaklık ve powerbank devrelerine zarar verebilir.

6.3. İmha etme

Lütfen cihazı elektronik atıklara uygun şekilde atın. Çöpe atmayın. Dilerseniz, cihazı en yakın Suunto bayisine gönderebilirsiniz.



7. Referans

7.1. Uygunluk

Uygunlukla ilgili bilgiler ve ayrıntılı teknik spesifikasyonlar için Suunto Wing saatinizle birlikte gelen veya www.suunto.com/userguides adresinde bulunan “Ürün Güvenliği ve Mevzuat Bilgileri” belgesine bakın.

7.2. CE

Burada Suunto Oy, HS231 tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu İnternet adresinde bulunabilir: www.suunto.com/EUconformity.






SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support
www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.