

# **SUUNTO WING**

ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО

1. Предназначение.....	3
2. Безопасност.....	4
3. Getting started.....	6
3.1. Бутони.....	6
3.2. Микрофон.....	7
3.3. Свързваемост с Bluetooth.....	8
3.4. Сдвояване.....	8
3.4.1. Комуникация в близко поле (NFC).....	9
3.5. Приложение Suunto.....	9
3.6. Носене на слушалките.....	9
4. Характеристики.....	11
4.1. Контрол при движение на главата.....	11
4.2. LED светлини.....	12
4.3. Звуков режим.....	12
4.4. Гласова обратна връзка.....	13
4.5. Свързване към две устройства.....	13
4.6. Режим с ниска латентност.....	14
5. Настройки.....	16
5.1. Информация за устройството.....	16
5.2. Актуализации на софтуера.....	16
5.3. Нулиране на слушалките.....	16
6. Грижи и поддръжка.....	17
6.1. Напътствия за работа.....	17
6.2. Батерия и зареждане.....	17
6.3. Изхвърляне.....	19
7. Референция:.....	20
7.1. Регулаторен контрол.....	20
7.2. CE.....	20


# 1. Предназначение


Слушалките Suunto Wing са безжични, съвместими с Bluetooth® слушалки, проектирани и направени за спортуване на открито. С Suunto Wing можете безопасно и удобно да слушате музика и да провеждате телефонни разговори по време на тренировка.

Не използвайте продукта в ситуации, които изискват специално или пълно внимание. Продуктът е само за развлекателни цели.

## 2. Безопасност

### Видове предпазни мерки


 **ПРЕДПАЗЕН:** - се използва във връзка с процедури или ситуации, които могат да доведат до сериозно нараняване или смърт.


 **ВНИМАНИЕ:** - се използва във връзка с процедури или ситуации, водещи до повреда на продукта.


 **БЕЛЕЖКА:** - се използва за подчертаване на важна информация.


 **ПОДШУШВАМ:** - се използва за допълнителни съвети за използване на опциите и функциите на устройството.


### Предпазни мерки


 **ПРЕДПАЗЕН:** Внимавайте USB кабелът да не бъде в близост до медицински устройства като пейсмейкъри, както и карти с чип, кредитни карти и други подобни. Конекторът на USB кабела на устройството съдържа силен магнит, който може да наруши работата на медицински или други електронни устройства и предмети, на които са съхранени магнитни данни.


 **ПРЕДПАЗЕН:** Възможно е да възникне алергична реакция или кожно раздразнение, когато продуктът е в контакт с кожата, макар че нашите продукти съответстват на стандартите за индустрията. В такъв случай незабавно спрете да използвате продукта и се консултирайте с лекар.


 **ПРЕДПАЗЕН:** Винаги се консултирайте с вашия лекар, преди да започнете тренировъчна програма. Претоварването може да причини сериозни наранявания.


 **ПРЕДПАЗЕН:** Продуктите и услугите на Suunto са предназначени за използване само за развлекателни цели, но не и за каквито и да било медицински цели.


 **ПРЕДПАЗЕН:** LED светлините отстрани на продукта не заместват професионалното защитно или спасително оборудване. Винаги проверявайте дали използвате подходящото предпазно оборудване за конкретната дейност.


 **ПРЕДПАЗЕН:** Носенето на слушалки може да повлияе на способността да чувате заобикалящата ви среда. Използвайте слушалките отговорно и давайте приоритет на безопасността.

 **ПРЕДПАЗЕН:** Преди зареждане се уверете, че в порта за зареждане на слушалките няма остатъчна течност. Наличието на течност в порта за зареждане може да доведе до повреждане на веригата на слушалките.


 **ПРЕДПАЗЕН:** Не използвайте продукта по време на гръмотевични бури. Гръмотевичните бури могат да доведат до необичайна работа на устройството и да повишат риска от токов удар.


 **ПРЕДПАЗЕН:** Дори ако слушалките ви са водоустойчиви, не ги зареждайте, докато са мокри. Зареждането на мокри слушалки може да доведе до пожар или токов удар. Проверете дали кабелът за зареждане и слушалките са сухи, преди зареждане.

 **ВНИМАНИЕ:** Използвайте само предоставения кабел за зареждане и външна батерия, когато зареждате Suunto Wing.


 **ВНИМАНИЕ:** Не използвайте никакви разтворители върху продукта, защото това може да повреди повърхността му.

 **ВНИМАНИЕ:** Не прилагайте инсектициди върху продукта, защото това може да повреди повърхността му.

 **ВНИМАНИЕ:** Внимавайте да не удряте или изпускате продукта, защото това може да го повреди.

 **БЕЛЕЖКА:** Не изхвърляйте продукта, а го третирайте като електронен отпадък, за да защитите околната среда.


 **БЕЛЕЖКА:** Винаги спазвайте местните закони и разпоредби, когато използвате продукта на открито и сред хора.

 **БЕЛЕЖКА:** Уверете се, че разбирате напълно как да използвате вашите слушалки и какви са ограниченията им, като прочетете цялата отпечатана документация и онлайн потребителското ръководство. Винаги помнете, че отговорността за собствената ви безопасност е ваша.

## 3. Getting started

### 3.1. Бутони

Suunto Wing има три бутона, които можете да използвате за превключване на песни, регулиране на силата на звука и отговаряне или прекратяване на телефонни обаждания.



1. многофункционален бутон
2. [+] и бутон за включване
3. Бутон [-]

### Включване/изключване на устройството

- задръжте бутона [+] натиснат за 3 секунди, за да включите или изключите устройството

### Слушане на аудио

- натиснете многофункционалния бутон веднъж, за да започнете или да спрете възпроизвеждането на аудио
- натиснете многофункционалния бутон два пъти, за да преминете към следващата песен
- натиснете многофункционалния бутон три пъти, за да се върнете към предишната песен
- натиснете бутона [+], за да увеличите силата на звука
- натиснете бутона [-], за да намалите силата на звука
- задръжте мултифункционалния бутон и бутона [+] натиснати едновременно за 3 секунди, за да превключите режима на звука

## Телефонно обаждане

- натиснете мултифункционалния бутон веднъж, за да отговорите или прекратите обаждане
- натиснете бутона [+], за да увеличите силата на звука
- натиснете бутона [-], за да намалите силата на звука


## Регулиране на настройките, когато устройството е включено

- задръжте бутона [-] натиснат за 3 секунди, за да включите LED светлините
- задръжте бутона [-] натиснат отново за 3 секунди, за да превключвате между различни светлинни режими
- задръжте мултифункционалния бутон и бутона [-] натиснати едновременно за 3 секунди, за да активирате контрола при движение на главата
- задръжте бутоните [+] и [-] натиснати едновременно за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване
- в режим на сдвояване, задръжте мултифункционалния бутон и бутона [+] натиснати едновременно за 3 секунди, за да активирате връзка с две устройства

## 3.2. Микрофон

Suunto Wing се предлага с двоен микрофон и технология за намаляване на шума при ясно гласово повикване (cVc). Тези функции гарантират добро качество на гласа на вашите телефонни разговори дори при шумни и ветровити условия.

Микрофоните се намират от дясната страна на слушалките:



1. двоен микрофон

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Не мийте отворите на микрофона директно с вода или летливи течности, тъй като те могат да повлияят на работата на микрофона.

### 3.3. Свързваемост с Bluetooth

Вашите слушалки Suunto Wing комуникират със съвместимите устройства чрез Bluetooth. Можете да сдвоите продукта с всички Bluetooth устройства с възможност за възпроизвеждане на аудио, като мобилни телефони, смарт часовници, планшети и др. За информация как да сдвоите слушалките със съвместимо устройство вижте 3.4.

*Сдвояване.*

Можете да свържете слушалките си към две Bluetooth устройства едновременно. Вижте 4.5. *Свързване към две устройства.*

Ако искате да прекъснете връзката между слушалките и съвместимото устройство, можете да го направите в настройките на Bluetooth на сдвоеното устройство. Имате две възможности. За да запазите слушалките в Bluetooth списъка на сдвоеното устройство и да осигурите бързо повторно свързване, просто изключете устройствата. Ако искате напълно да премахнете слушалките от Bluetooth списъка на сдвоеното устройство, изтрийте слушалките от списъка с Bluetooth връзки. В този случай, ако искате да използвате отново слушалките и Bluetooth устройството, трябва да започнете сдвояването отначало.



**БЕЛЕЖКА:** Ако излезете извън обхвата на Bluetooth връзката за повече от 3 минути, докато носите Suunto Wing, връзката между слушалките и сдвоеното устройство се прекъсва.

Когато Bluetooth връзката между слушалките и съвместимото устройство се загуби, Suunto Wing автоматично влиза в режим на готовност за пестене на енергия. Когато слушалките са в режим на готовност, натиснете произволен бутон, за да се свържете отново с Bluetooth устройството по бърз начин.

### 3.4. Сдвояване

Преди да използвате Suunto Wing за първи път, трябва да го сдвоите със съвместимо устройство.

#### **Ако Suunto Wing не е включен:**

1. Задръжте бутона [+] натиснат. След 3 секунди, Suunto Wing се включва. Не пускайте бутона.
2. Задръжте бутона [+] натиснат за още 2 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Когато червените LED светлини започнат да мигат, продуктът е готов за сдвояване.
3. Уверете се, че Bluetooth е активиран на устройството, с което искате да сдвоите ваши Suunto Wing.
4. В Bluetooth настройките на съвместимото устройство отворете списъка с устройства наблизо.
5. Намерете Suunto Wing в списъка и сдвоете слушалките с устройството.

Когато сдвояването е успешно, слушалките ще възпроизведат звук и LED светлините ще се изключат.

#### **Ако Suunto Wing е вече на:**

1. Задръжте бутоните [+] и [-] натиснати едновременно за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Когато червените LED светлини започнат да мигат, продуктът е готов за сдвояване.



2. Уверете се, че Bluetooth е активиран на устройството, с което искате да сдвоите ваши Suunto Wing.
3. В Bluetooth настройките на съвместимото устройство отворете списъка с устройства наблизо.
4. Намерете Suunto Wing в списъка и сдвоете слушалките с устройството.

Когато сдвояването е успешно, слушалките ще възпроизведат звук и LED светлините ще се изключат

### 3.4.1. Комуникация в близко поле (NFC)

Suunto Wing могат да бъдат сдвоени със съвместим мобилен телефон посредством NFC.

При включени слушалки поставете лявата им страна с логото на NFC близо до тази част от мобилния телефон, в която е поставен NFC чипът. На екрана се появява изскачащо съобщение с предложение за сдвояване на телефона Suunto Wing.

## 3.5. Приложение Suunto

С приложението Suunto на телефона си вие можете допълнително да обогатите своето изживяване при използване на Suunto Wing. Сдвоете слушалките си с мобилното приложение, за да регулирате контрола при движение на главата, звуковия режим, светлинния режим и др.


За коригиране на настройките на слушалките в приложението Suunto:

1. Сдвоете Suunto Wing със съвместимото мобилно устройство чрез Bluetooth. Вижте [3.4. Сдвояване](#).
2. Изтеглете и инсталирайте приложението Suunto на вашето съвместимо мобилно устройство от iTunes App Store, Google Play или няколко популярни магазина за приложения в Китай.
3. Стартирайте приложението Suunto на телефона си.
4. Приложението се свързва със слушалките автоматично.
5. Отидете в профила си в приложението Suunto и отворете менюто на слушалките, за да коригирате настройките на продукта.


## 3.6. Носене на слушалките

Слушалките Suunto Wing са слушалки с костна проводимост в стил за открито ухо, което ви позволява да слушате аудио и да продължавате да чувате заобикалящата ви среда по време на тренировка.

За правилно изживяване поставете слушалките на тила си с куките на ушите, така че трансдюсерите да се намират пред ушите. Дръжте задната част на слушалките успоредно на земята.



Независимо дали тренирате във фитнеса или сте навън по неравни пътечки, слушалките остават стабилни на главата ви. Благодарение на лекото им тегло и стила за открито ухо, слушалките са удобни за употреба в продължение на няколко часа. Можете да носите Suunto Wing заедно с каска или шапка за колело и дори под шапка без периферия.

 **БЕЛЕЖКА:** В опаковката на вашите слушалки има чифт поставки за уши за по-добро акустично изживяване в шумни условия.


## 4. Характеристики


### 4.1. Контрол при движение на главата

Контролът при движение на главата е функция за удобна работа със свободни ръце. Като кимате и поклащате глава, можете да превключвате между аудио записите и да отговаряте или отказвате телефонни обаждания.


За да използвате контрола при движение на главата, трябва да активирате функцията. Можете да го направите в приложението Suunto или като задържите мултифункционалния бутон и бутона [+] натиснати едновременно за 3 секунди.


След като активирате контрола при движение на главата, можете да контролирате възпроизвеждането на аудио и телефонните разговори, без да натискате бутони. Когато слушате музика, поклатете главата си два пъти, за да превключите на следващата песен. При входящо повикване, докато носите слушалките, кимнете два пъти, за да отговорите на повикването, или поклатете глава два пъти, за да го отхвърлите.


 **БЕЛЕЖКА:** Уверете се, че сте обърнали главата си под достатъчно голям ъгъл и завършете движенията в рамките на 1 секунда.



Правете почивка от поне 5 секунди между различните операции.

 **БЕЛЕЖКА:** Ако използвате функцията за контрол при движение на главата по време на тренировка, това може да доведе до фалшиво задействане. Препоръчваме ви да се запознаете с действието на функцията за контрол при движение на главата, за да определите нейната пригодност за вашите конкретни дейности.


 **БЕЛЕЖКА:** Контролът при движение на главата ускорява разхода на батерията на слушалките, а когато е включен, намалява живота на батерията с около 15%.


 **ПРЕДПАЗЕН:** Контролът при движение на главата е предназначен само за спомагателна работа. Давайте приоритет на безопасността, когато използвате тази функция. Не разчитайте единствено на контрола при движение на главата при критични действия, при които е необходимо вашето пълно внимание и ръчен контрол.


## 4.2. LED светлини


LED светлините са предназначени да подобрят видимостта по време на спортни дейности в по-тъмни условия. Благодарение на червените LED светлини отстрани на Suunto Wing хората около вас могат да ви забележат по-лесно.

Можете да включвате или изключвате LED светлините, както и да избирате от различни светлинни режими: статични светлини или мигащи светлини с различни интервали. Включете или изключете LED светлините и превключете светлинните режими в приложението Suunto или чрез задържане на бутона [-].

 **ПРЕДПАЗЕН:** LED светлините не заместват професионалното защитно или спасително оборудване. Винаги проверявайте дали използвате подходящото предпазно оборудване за конкретната дейност.

 **ПРЕДПАЗЕН:** Обхватът, в който LED светлините могат да бъдат забелязани, може да бъде повлиян от различни фактори, включително метеорологичните условия, околната осветеност, качеството на въздуха и други външни фактори. Винаги вземайте предвид тези фактори, преди да използвате вашите слушалки.

 **БЕЛЕЖКА:** LED светлините увеличават разхода на батерия на слушалките, а когато са включени, намаляват живота на батерията с около 50%.


 **БЕЛЕЖКА:** LED светлините имат защитно покритие, което ги предпазва по време на възпроизводство. Имайте предвид, че с времето покритието ще се изтърка. Това е нормално и не води до промяна в качеството.


## 4.3. Звуков режим

Докато носите слушалките, можете да избирате от различни звукови режими. Suunto Wing предлага нормален звуков режим за ежедневна употреба и леки упражнения и друг звуков режим за тренировки на открито и шумни условия. В режим на озвучаване на открито силата на звука е по-висока. Изберете режима, който осигурява най-доброто изживяване във вашата ситуация.

 **БЕЛЕЖКА:** При високи нива на звука може да се появи шум.

Докато слушате аудио, можете да превключите режима на звука, като задържите мултифункционалния бутон и бутоната [+] натиснати едновременно за 3 секунди. Ако приложението Suunto е инсталирано на телефона ви, можете да промените режима на звука и в него.

 **ПРЕДПАЗЕН:** Продължителната употреба на слушалки при високи нива на звука може да доведе до увреждане на слуха и изкривяване на звука.

 **ПРЕДПАЗЕН:** Носенето на слушалки може да повлияе на способността да чувате заобикалящата ви среда. Използвайте слушалките отговорно и давайте приоритет на безопасността.

## 4.4. Гласова обратна връзка

Ако имате часовник Suunto с възможност за гласова обратна връзка, можете да получите гласова обратна връзка с ценна информация по време на вашата тренировка. Обратната връзка може да ви помогне да следите напредъка си и да ви даде полезни индикатори в зависимост от опциите за обратна връзка, които сте избрали. Гласовата обратна връзка идва от вашия телефон, така че часовникът и слушалките ви трябва да бъдат сдвоени с приложението Suunto.

За да активирате гласова обратна връзка на телефона си преди тренировка:

1. Преди да започнете тренировка, превъртете надолу и изберете **Voice feedback**.
2. Превключете **Voice feedback from app**.
3. Превъртете надолу и изберете коя гласова обратна връзка искате да активирате, като вкл./изкл. превключванията.
4. Уверете се, че слушалките ви са включени и сдвоени с приложението Suunto.
5. Върнете се назад и започнете тренировката си както обикновено.

Вашият телефон вече ще ви предоставя различни гласови обратни връзки по време на вашата тренировка в зависимост от това кои гласови обратни връзки сте активирали.

За да активирате гласова обратна връзка на телефона си по време на тренировка:

1. Натиснете горния бутон, за да поставите тренировката на пауза.
2. Изберете **Options**.
3. Превъртете надолу и изберете **Voice feedback**.
4. Превключете **Voice feedback from app**.
5. Превъртете надолу и изберете коя гласова обратна връзка искате да активирате, като вкл./изкл. превключванията.
6. Уверете се, че слушалките ви са включени и сдвоени с приложението Suunto.
7. Върнете се и продължете тренировката си.

## 4.5. Свързване към две устройства

Можете да свържете Suunto Wing към две Bluetooth устройства едновременно. С помощта на функцията за свързване към две устройства можете лесно да превключите към вашия телефон и да отговорите на повикване, докато слушате музика от вашия компютър.

Следвайте тези стъпки, за да сдвоите слушалките с две устройства:

### Когато слушалките са изключени:

1. Задръжте бутона [+] натиснат за 5 секунди, за да включите слушалките и да влезете в режим на сдвояване.
2. Докато червените LED светлини мигат, задръжте многофункционалния бутон и бутона [+] натиснати едновременно за 3 секунди, за да активирате свързване на две устройства. Слушалките ще възпроизведат звук, когато функцията е активирана.

3. В Bluetooth настройките на първото съвместимо устройство отворете списъка с устройства наблизо.
4. Намерете Suunto Wing в списъка и сдвоете слушалките с първото устройство.
5. Задръжте бутоните [+] и [-] натиснати едновременно за 3 секунди, за да влезете отново в режим на сдвояване.
6. В Bluetooth настройките на второто съвместимо устройство отворете списъка с устройства наблизо.
7. Намерете Suunto Wing в списъка и сдвоете слушалките с второто устройство.
8. Когато свържете второто устройство, първото устройство временно прекъсва връзката със слушалките. За да свържете отново първото устройство, отидете в Bluetooth настройките на устройството или просто рестартирайте слушалките.

#### **Когато слушалките са вече включени и сдвоени с дадено устройство:**

1. Задръжте бутоните [+] и [-] натиснати едновременно за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
2. Докато червените LED светлини мигат, задръжте многофункционалния бутон и бутона [+] натиснати едновременно за 3 секунди, за да активирате свързване на две устройства. Слушалките ще възпроизведат звук, когато функцията е активирана.
3. В Bluetooth настройките на второто съвместимо устройство отворете списъка с устройства наблизо.
4. Намерете Suunto Wing в списъка и сдвоете слушалките с второто устройство.
5. Когато свържете второто устройство, първото устройство временно прекъсва връзката със слушалките. За да свържете отново първото устройство, отидете в Bluetooth настройките на устройството или просто рестартирайте слушалките.

#### **Когато слушалките са вече включени и сдвоени с устройство с приложението Suunto:**

1. Активиране на връзка с две устройства в приложението Suunto.
2. Задръжте бутоните [+] и [-] натиснати едновременно за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
3. В Bluetooth настройките на второто съвместимо устройство отворете списъка с устройства наблизо.
4. Намерете Suunto Wing в списъка и сдвоете слушалките с второто устройство.
5. Когато свържете второто устройство, първото устройство временно прекъсва връзката със слушалките. За да свържете отново първото устройство, отидете в Bluetooth настройките на устройството или просто рестартирайте слушалките.


Можете да проверите списъка със свързаните устройства в приложението Suunto.




**БЕЛЕЖКА:** Когато използвате Suunto Wing с две сдвоени устройства едновременно, слушалките определят собствения си приоритет въз основа на реда на възпроизвежданото съдържание и задачите. Обикновено първото възпроизведено аудио има предимство пред второто, а телефонните обаждания имат предимство пред възпроизвеждането на аудио. Реалната работа на различните марки и модели на съвместимите устройства обаче може да варира.

## **4.6. Режим с ниска латентност**

Режимът с ниска латентност намалява забавянето на звука, когато слушате аудио или гледате видео, носейки Suunto Wing.

 **БЕЛЕЖКА:** За да използвате режим с ниска латентност, съвместимото устройство трябва да поддържа APTX Adaptive Bluetooth аудио. След като сдвоите слушалките със съвместимото устройство, превключете аудио формата на APTX Adaptive на страницата с настройки на Bluetooth на сдвоеното устройство. На някои устройства трябва да включите режима с ниска латентност отделно.

 **БЕЛЕЖКА:** Ефектът от ниската латентност може да варира в зависимост от фактори, като модела и системната версия на съвместимото устройство, приложението, което използвате за възпроизвеждане на звука и вида възпроизведено съдържание.

## 5. Настройки

### 5.1. Информация за устройството

Можете да проверите информацията за устройството, например версията на софтуера на вашите слушалки в приложението Suunto.

### 5.2. Актуализации на софтуера


Актуализациите на софтуера добавят важни подобрения към вашите слушалки. За актуализация на софтуера слушалките трябва да са свързани към приложението Suunto. За изтегляне на пакета за актуализация е необходима интернет връзка. За инсталиране на пакета за актуализация нивото на батерията на слушалките трябва да е поне 20%.

Когато има налична актуализация, в изскачаш прозорец ви се предлага опцията за актуализация след отваряне на приложението Suunto. Дръжте слушалките свързани към вашия мобилен телефон по време на процеса на актуализация. Когато актуализацията приключи, слушалките ще се рестартират.

Можете да проверите версията на софтуера на вашите слушалки в настройките на устройството в приложението Suunto.

### 5.3. Нулиране на слушалките

В случай че искате да изтриете всичките си настройки от Suunto Wing, можете да нулирате продукта. Докато Suunto Wing се зарежда, задръжте многофункционалния бутон натиснат за 5 секунди. Когато червените LED светлини премигнат два пъти и слушалките издадат звук, нулирането е успешно.

 **БЕЛЕЖКА:** След нулирането записите за Bluetooth сдвояване се изтриват от слушалките. Когато искате да използвате отново слушалките, трябва да започнете процеса по сдвояването отначало. Вижте 3.4. Сдвояване.



## 6. Грижи и поддръжка

### 6.1. Напътствия за работа

Използвайте устройството внимателно – не го удряйте и изпускайте. Не съхранявайте слушалките под тежки предмети, тъй като може да се деформират.

Въпреки че слушалките са устойчиви на пот и дъжд, не ги дръжте във вода за дълго време. Когато повърхността на продукта е замърсена, я избършете с мека суха кърпа. Обърнете специално внимание на зоната на микрофоните, бутоните и щифтовете на зарядното устройство.

При обичайни обстоятелства слушалките нямат нужда от обслужване.

Използвайте само оригинални аксесоари на Suunto. Повреди, причинени от неоригинални аксесоари, не се покриват от гаранцията.

### 6.2. Батерия и зареждане

Производителността на батерията на едно зареждане зависи от това как използвате слушалките си и при какви условия. Ниските температури например намаляват трайността на еднократния заряд. Като цяло, капацитетът на презареждаемите батерии намалява с времето.

Слушалките се зареждат напълно за един час, като можете да слушате до 10 часа музика с едно зареждане.


Когато нивото на батерията е по-малко от 5%, слушалките възпроизвеждат алармен сигнал за нисък заряд на батерията на всеки 5 минути, а червените LED светлини мигат.

За да проверите състоянието на батерията на вашите слушалки, свържете продукта към приложението Suunto. Можете да видите състоянието на батерията на страницата на слушалките в приложението.

За зареждане на вашите слушалки можете да използвате предоставения USB кабел или преносимата външна батерия.

### USB кабел

USB кабелът за зареждане е включен в пакета на продукта. За зареждане на слушалките с кабела свържете магнитния край на кабела с порта за зареждане на слушалките. Ако слушалките са включени, те ще се изключат автоматично при започване на зареждането. Когато слушалките се зареждат, LED светлините светят. Когато батерията е напълно заредена, LED светлините са изключени.





## Външна батерия

За зареждане на слушалките в движение в пакета на продукта е включена преносима външна батерия, предлагаща допълнителни 20 часа живот на батерията.

Преди да използвате външната батерия, трябва да я заредите с USB-C кабел. (USB-C кабелът не е включен в пакета.) За да проверите състоянието на външната батерия, натиснете бутона отпред. Светлините започват да мигат в горната част на устройството, като всяка светлина представлява 25% от капацитета на батерията.

За да заредите Suunto Wing с външната батерия, поставете слушалките в отворите в горната част. Ако слушалките са включени, те ще се изключат автоматично при свързване към външната батерия. Когато зареждането започне, LED светлините на слушалките се включват и светлините на външната батерия мигат за една минута. Когато батерията е напълно заредена, LED светлините на слушалките се изключват.


 **БЕЛЕЖКА:** Когато поставяте слушалките във външната батерия, проверете дали портовете за зареждане са в контакт. Зареждането е започнало, само ако можете да видите светлините на слушалките включени и светлините на външната батерия са започнали да мигат. Ако не виждате светлините, преместете малко слушалките, така че портовете да са в контакт.



**⚠ ПРЕДПАЗЕН:** Преди зареждане проверете дали в портовете за зареждане на слушалките и във външната батерия няма остатъчна течност. Наличието на течност в портовете за зареждане може да доведе до повреждане на веригата на слушалките и на външната батерия.

### 6.3. Изхвърляне

Моля, изхвърляйте това устройство по подходящия начин, като го третирате като електронен отпадък. Не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Ако желаете, можете да върнете устройството на най-близкия разпространител на Suunto.



## 7. Референция:

### 7.1. Регулаторен контрол

За информация, свързана със съответствието и подробни технически спецификации, вижте „Информация за безопасност на продуктите и регулаторни разпоредби“, предоставена заедно с вашия Suunto Wing или достъпна на [www.suunto.com/userguides](http://www.suunto.com/userguides).

### 7.2. CE

С настоящото Suunto Oy декларира, че радио оборудването тип HS231 е в съответствие с разпоредбите на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС може да откриете на следния интернет адрес: [www.suunto.com/EUconformity](http://www.suunto.com/EUconformity).







# SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

[www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support)

[www.suunto.com/register](http://www.suunto.com/register)

**Manufacturer:**

Suunto Oy  
Tammiston Kauppatie 7 A,  
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 11/2023

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.