

SUUNTO AQUA LIGHT

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1. Určené používanie.....	4
2. Bezpečnosť.....	5
3. Začíname.....	7
3.1. Tlačidlá.....	7
3.2. Mikrofón.....	8
3.3. Pripojenie Bluetooth.....	8
3.4. Párovanie.....	9
3.5. Aplikácia Suunto.....	9
3.6. Nosenie slúchadiel.....	10
4. Funkcie.....	11
4.1. Zvukový režim.....	11
4.2. Offline hudba.....	11
4.3. Prispôsobenie tlačidiel.....	11
4.4. Hlasové informácie.....	12
4.5. Duálne pripojenie zariadenia.....	12
5. Nastavenia.....	14
5.1. Informácie o zariadení.....	14
5.2. Aktualizácie softvéru.....	14
5.3. Resetovanie slúchadiel.....	14
6. Batéria a nabíjanie.....	15
7. Starostlivosť a podpora.....	16
7.1. Pokyny na zaobchádzanie.....	16
7.2. Likvidácia.....	16
8. Údaje.....	17
8.1. Zhoda.....	17
8.2. CE.....	17

1. Určené používanie

Slúchadlá Suunto Aqua Light sú bezdrôtové slúchadlá kompatibilné s technológiou Bluetooth[®], ktoré sú navrhnuté a vyrobené na plávanie a športovanie v prírode. Slúchadlá Suunto Aqua Light vám umožnia bezpečné a pohodlné počúvanie hudby a telefonovanie počas cvičenia.

Tento výrobok nepoužívajte v situáciách, ktoré si vyžadujú osobitnú alebo plnú pozornosť. Výrobok je určený iba na rekreačné použitie.

2. Bezpečnosť

Typy bezpečnostných opatrení

 **VAROVANIE:** - používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo smrť.

 **POZOR:** - používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré spôsobia poškodenie výrobku.

 **POZNÁMKA:** - používa sa na zdôraznenie dôležitých informácií.

 **TIP:** - používa sa na označenie extra tipov na používanie funkcií zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia

 **VAROVANIE:** USB kábel uchovávajte mimo zdravotníckych pomôcok, ako sú kardiostimulátory, ako aj kľúčeník, platobných kariet a podobných produktov. Konektor USB kábla pre zariadenie obsahuje silný magnet, ktorý môže rušiť prevádzku zdravotníckych alebo iných elektronických zariadení a produktov s magneticky uloženými údajmi.

 **VAROVANIE:** Aj keď naše výrobky spĺňajú priemyselné normy, pri kontakte výrobku s pokožkou môže dôjsť k alergickým reakciám alebo podráždeniam pokožky. V takýchto prípadoch okamžite prestaňte výrobok používať a obráťte sa na lekára.

 **VAROVANIE:** Pred začatím cvičebného programu sa vždy poraďte s lekárom. Prepínanie môže spôsobiť vážne poranenia.

 **VAROVANIE:** Produkty a služby spoločnosti Suunto sú určené len na rekreačné používanie a nie sú určené na zdravotnícke účely akéhokoľvek druhu.

 **VAROVANIE:** Nosenie slúchadiel môže ovplyvniť vašu schopnosť počuť okolie. Slúchadlá používajte zodpovedne a uprednostnite bezpečnosť.

 **VAROVANIE:** Pred nabíjaním skontrolujte, či sa v nabíjacom porte slúchadiel nenachádzajú zvyšky kvapaliny. Kvapalina v nabíjacom porte poškodí obvody slúchadiel.

 **VAROVANIE:** Výrobok nepoužívajte počas búrok. Búrky môžu spôsobiť abnormálne fungovanie zariadenia a zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

 **VAROVANIE:** Hoci sú slúchadlá vodotesné, nenabíjajte ich, keď sú mokré. Pri nabíjaní mokrých slúchadiel môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Pred nabíjaním slúchadiel skontrolujte, či sú nabíjací kábel aj slúchadlá suché.

 **POZOR:** Pri nabíjaní hodín Suunto Aqua Light používajte iba dodaný nabíjací kábel.

 **POZOR:** Na výrobok nepoužívajte rozpúšťadlá, mohol by sa poškodiť jeho povrch.

 **POZOR:** Na výrobok nepoužívajte repelenty proti hmyzu, mohol by sa poškodiť jeho povrch.

 **POZOR:** Predchádzajte nárazu alebo pádu výrobku, mohol by sa poškodiť.

 **POZNÁMKA:** Nevyhadzujte výrobok do komunálneho odpadu, ale po skončení životnosti ho zlikvidujte ako elektronický odpad, aby ste chránili životné prostredie.


 **POZNÁMKA:** Pri používaní výrobku vonku a medzi ľuďmi vždy dodržiavajte miestne zákony a predpisy.

 **POZNÁMKA:** Uistite sa, že úplne rozumiete tomu, ako používať slúchadlá a aké sú ich obmedzenia. Tieto informácie nájdete v tlačenej dokumentácii a v online používateľskej príručke. Vždy majte na pamäti, že za svoju bezpečnosť zodpovedáte sami.

3. Začíname

3.1. Tlačidlá

Suunto Aqua Light majú tri tlačidlá, pomocou ktorých môžete prepínať skladby, upravovať hlasitosť a prijímať alebo ukončovať telefónne hovory.



1. multifunkčné tlačidlo
2. tlačidlo [+] a vypínač
3. tlačidlo [-]

Predvolené funkcie tlačidiel sú nasledovné:

Zapnutie/vypnutie zariadenia

- Stlačením tlačidla [+] na 3 sekundy zariadenie zapnete alebo vypnete.

Počúvanie zvuku

- jedným stlačením multifunkčného tlačidla spustíte alebo zastavíte prehrávanie zvuku
- dvojitém stlačením multifunkčného tlačidla preskočíte na nasledujúcu skladbu
- trojitým stlačením multifunkčného tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu skladbu
- Stlačením tlačidla [+] zvýšite hlasitosť.
- Stlačením tlačidla [-] znížite hlasitosť.
- Súčasným stlačením multifunkčného tlačidla a tlačidla [+] na 3 sekundy prepnete zvukový režim.

Telefonovanie

- jedným stlačením multifunkčného tlačidla prijmete alebo ukončíte hovor
- dlhým stlačením multifunkčného tlačidla odmietnete hovor
- Stlačením tlačidla [+] zvýšite hlasitosť.

- Stlačením tlačidla [–] znížite hlasitosť.

Úprava nastavení zapnutého zariadenia

- Súčasným stlačením multifunkčného tlačidla a tlačidla [+] na 3 sekundy v režime párovania aktivujete duálne pripojenie zariadenia
- stlačením tlačidla [–] na 3 sekundy prepínajte medzi režimom Bluetooth a režimom offline hudby
- stlačením multifunkčného tlačidla na 3 sekundy aktivujte hlasového asistenta v telefóne

Počas nabíjania


- stlačením multifunkčného tlačidla na 5 sekúnd obnovte výrobné nastavenia

 **TIP:** Funkcie tlačidiel si môžete prispôbiť v aplikácii Suunto. Pozri 4.3. Prispôsobenie tlačidiel.

3.2. Mikrofón

Slúchadlá Suunto Aqua Light sa dodávajú s duálnym mikrofónom a technológiou potlačenia hluku z prostredia (Environmental Noise Cancellation, ENC). Tieto funkcie zaručujú dobrú hlasovú kvalitu telefónnych hovorov aj v hlučnom prostredí.

Mikrofóny nájdete na pravej strane slúchadiel:



1. duálny mikrofón

3.3. Pripojenie Bluetooth

Slúchadlá Suunto Aqua Light komunikujú s kompatibilnými zariadeniami prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Výrobok môžete spárovať s akýmkoľvek zariadením Bluetooth schopným prehrávať zvuk, ako sú mobilné telefóny, inteligentné hodinky, tablety atď. Informácie o postupe spárovania slúchadiel s kompatibilným zariadením nájdete v časti 3.4. *Párovanie*.

Slúchadlá môžete pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth súčasne. Pozri 4.5. *Duálne pripojenie zariadenia*.

Ak chcete slúchadlá a kompatibilné zariadenie odpojiť, môžete to urobiť v nastaveniach Bluetooth spárovaného zariadenia. Máte dve možnosti. Ak chcete slúchadlá ponechať na zozname Bluetooth spárovaného zariadenia a zabezpečiť rýchle opätovné pripojenie, stačí zariadenia odpojiť. Ak chcete slúchadlá úplne odstrániť zo zoznamu Bluetooth spárovaného zariadenia, odstráňte slúchadlá zo zoznamu pripojení Bluetooth. Ak chcete v takom prípade slúchadlá a zariadenie Bluetooth znova používať, musíte začať párovanie od začiatku.



POZNÁMKA: Ak sa s nasadenými slúchadlami Suunto Aqua Light pohybujete mimo dosahu pripojenia Bluetooth viac ako 3 minúty, slúchadlá a spárované zariadenie sa odpoja.

Ak dôjde k strate pripojenia Bluetooth medzi slúchadlami a kompatibilným zariadením, Suunto Aqua Light automaticky sa prepne do pohotovostného režimu, aby sa šetrila energia. Keď sú slúchadlá v pohotovostnom režime, stlačením ľubovoľného tlačidla sa rýchlo znova pripojíte k zariadeniu Bluetooth.

Keď budú slúchadlá a spárované zariadenie odpojené na dlhšie ako hodinu, slúchadlá sa automaticky vypnú.

3.4. Párovanie

Slúchadlá Suunto Aqua Light musíte pred ich prvým použitím spárovať s kompatibilným zariadením.

1. Stlačením tlačidla [+] na 5 sekúnd zapnete slúchadlá a otvorte režim párovania.
2. Na zariadení, s ktorým chcete slúchadlá Suunto Aqua Light spárovať, musí byť aktivované Bluetooth.
3. V nastaveniach Bluetooth kompatibilného zariadenia otvorte zoznam zariadení v okolí.
4. Nájdite v zozname slúchadlá Suunto Aqua Light a spárujte ich so zariadením.

Ak bolo párovanie úspešné, slúchadlá prehrajú zvuk a LED osvetlenie zhasne.

3.5. Aplikácia Suunto

Prostredníctvom aplikácie Suunto v telefóne sa obohatia vaše zážitky s hodinkami Suunto Aqua Light. Spárujte slúchadlá s mobilnou aplikáciou a upravte zvukový režim, pripojenia a ďalšie.


Ak chcete upraviť nastavenia slúchadiel v aplikácii Suunto:

1. Slúchadlá Suunto Aqua Light spárujte s kompatibilným mobilným zariadením cez Bluetooth. Pozri 3.4. *Párovanie*.
2. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Suunto do kompatibilného mobilného zariadenia z obchodu App Store, Google Play alebo ďalších obľúbených obchodov s aplikáciami v Číne.
3. Spustite aplikáciu Suunto v telefóne.
4. Aplikácia sa automaticky pripojí k slúchadlám.
5. Prejdite do svojho profilu v aplikácii Suunto, otvorte ponuku slúchadiel a upravte nastavenia výrobku.

3.6. Nosenie slúchadiel

Slúchadlá Suunto Aqua Light, ktoré využívajú vedenie zvuku cez kosti a nosia sa špecifickým spôsobom pred uchom, vám umožňujú počúvať zvuk a napriek tomu počuť počas cvičenia okolité zvuky.

Ak chcete dosiahnuť optimalizované využitie slúchadiel, nasadte si ich na zátylok a háčiky umiestnite na uši tak, aby prevodníky spočívali pred ušami. Zadnú časť slúchadiel udržiajte rovnobežne so zemou.



Slúchadlá sa udržia na hlave bez ohľadu na to, či plávate v bazéne alebo ste vonku v drsnom teréne. Slúchadlá sa vďaka nízkej hmotnosti a špecifickému spôsobu nosenia pred uchom môžu pohodlne používať niekoľko hodín. Slúchadlá sa môžu nosiť spolu s plaveckou čiapkou, cyklistickou helmou a dokonca aj pod priliehavou čiapkou.

 **POZNÁMKA:** Pre lepší akustický zážitok pri plávaní obsahuje balenie slúchadiel pár koncoviek do uší.

4. Funkcie

4.1. Zvukový režim

Pri nosení slúchadiel si môžete zvoliť rôzne zvukové režimy. Slúchadlá Suunto Aqua Light ponúkajú normálny zvukový režim na každodenné použitie a ľahké cvičenia, zvukový režim s vyššou hlasitosťou na outdoorové tréningy a do hlučných druhov prostredia a zvukový režim pod vodou na plávanie. Vyberte režim, ktorý vám v danej situácii poskytne najlepší zážitok.



POZNÁMKA: Pri vysokej hlasitosti sa môže objaviť šum.

Počas počúvania zvuku môžete zvukový režim prepínať súčasným stlačením multifunkčného tlačidla a tlačidla [+] na 3 sekundy. Ak máte aplikáciu Suunto nainštalovanú v telefóne, zvukový režim môžete meniť aj v aplikácii.



VAROVANIE: Dlhodobé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže viesť k poškodeniu sluchu a skresleniu zvuku.



VAROVANIE: Nosenie slúchadiel môže ovplyvniť vašu schopnosť počuť okolie. Slúchadlá používajte zodpovedne a uprednostnite bezpečnosť.

4.2. Offline hudba

Slúchadlá Suunto Aqua Light dokážu ukladať hudbu offline, aby ste ju mohli počúvať aj vtedy, keď slúchadlá nie sú pripojené k telefónu, ako napríklad pri plávaní.

Ak si chcete do slúchadiel preniesť hudbu, pripojte ich k počítaču alebo vhodnému mobilnému telefónu pomocou kábla USB (Type-C), ktorý je súčasťou balenia výrobku. Otvorte hudobný priečinok slúchadiel v počítači alebo mobilnom telefóne a skopírujte doň zvukové súbory. Suunto Aqua Light dokážu poňať približne 8 000 skladieb a podporujú tieto formáty súborov: MP3, FLAC, WAV, AAC, M4A, APE, WMA.

Ak chcete prepnúť z režimu Bluetooth do režimu offline hudby, podržte na 3 sekundy stlačené tlačidlo [–]. Hudobné režimy môžete prepínať aj v aplikácii Suunto. V tejto aplikácii môžete kontrolovať aj hudbu a vytvárať hudobné zoznamy.



POZNÁMKA: V priečinku offline hudby v slúchadlách je predvolene uložených 10 skladieb chránených autorským zákonom. Tieto skladby nemôžete kopírovať ani odstraňovať.



POZNÁMKA: Režim offline hudby zrýchľuje vybíjanie batérie slúchadiel. Na jedno nabitie môžete počúvať približne 6 hodín offline hudby.

4.3. Prispôsobenie tlačidiel

Funkcie tlačidiel na slúchadlách si môžete prispôbiť v ponuke Prispôsobenie tlačidiel v aplikácii Suunto. Pozrite si všetky aktuálne funkcie tlačidiel v ponuke Prispôsobenie tlačidiel a vytvorte si jednoduché a praktické tlačidlové skratky pre svoje obľúbené funkcie slúchadiel.



POZNÁMKA: Keď k novej funkcii priradíte určitú kombináciu tlačidiel, funkcia, ktorá bola predtým spárovaná s uvedenou kombináciou tlačidiel, nebude mať žiadnu tlačidlovú skratku.

4.4. Hlasové informácie

Ak máte hodinky Suunto podporujúce funkciu hlasových informácií, môžete počas cvičenia dostávať hlasové informácie s dôležitými údajmi. Tieto informácie vám pomôžu sledovať pokrok a poskytnú vám užitočné indikátory podľa toho, ktoré informačné možnosti ste si zvolili. Hlasové informácie vychádzajú z telefónu, preto si musíte spárovať hodinky a slúchadlá s aplikáciou Suunto.

Ak chcete aktivovať hlasové informácie na hodinkách pred cvičením:

1. Pred začiatkom cvičenia prejdite nadol a vyberte položku **Voice feedback**.
2. Zapnite položku **Voice feedback from app**.
3. Prejdite nadol a vyberte, ktoré hlasové informácie chcete aktivovať zapnutím/vypnutím prepínačov.
4. Uistite sa, že slúchadlá sú zapnuté a spárované s aplikáciou Suunto.
5. Prejdite späť a začnite cvičiť ako zvyčajne.

Váš telefón vám teraz bude počas cvičenia prinášať hlasové informácie podľa toho, ktoré hlasové informácie ste si aktivovali.

Ak chcete aktivovať hlasové informácie na hodinkách počas cvičenia:

1. Stlačením horného tlačidla pozastavte cvičenie.
2. Vyberte možnosť **Options**.
3. Prejdite nadol a vyberte položku **Voice feedback**.
4. Zapnite položku **Voice feedback from app**.
5. Prejdite nadol a vyberte, ktoré hlasové informácie chcete aktivovať zapnutím/vypnutím prepínačov.
6. Uistite sa, že slúchadlá sú zapnuté a spárované s aplikáciou Suunto.
7. Prejdite späť a pokračujte v cvičení.

4.5. Duálne pripojenie zariadenia

Slúchadlá Suunto Aqua Light môžete pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth súčasne. Pomocou funkcie duálneho pripojenia zariadenia môžete jednoducho prepnúť na telefón a prijať hovor pri počúvaní hudby z počítača.

Pri párovaní slúchadiel s dvomi zariadeniami postupujte takto:

1. Ak sú slúchadlá zapnuté, vypnite ich.
2. Stlačením tlačidla [+] na 5 sekúnd zapnite slúchadlá a otvorte režim párovania.
3. Počas blikania červeného LED osvetlenia súčasne stlačte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo [+] na 3 sekundy a aktivujte duálne pripojenie zariadenia. Po aktivácii funkcie slúchadlá prehrávajú zvuk.
4. V nastaveniach Bluetooth prvého kompatibilného zariadenia otvorte zoznam zariadení v okolí.
5. Nájdite v zozname slúchadlá Suunto Aqua Light a spárujte ich s prvým zariadením.
6. Vypnite slúchadlá.
7. Stlačením tlačidla [+] na 5 sekúnd zapnite slúchadlá a otvorte režim párovania.
8. V nastaveniach Bluetooth druhého kompatibilného zariadenia otvorte zoznam zariadení v okolí.
9. Nájdite v zozname slúchadlá Suunto Aqua Light a spárujte ich s druhým zariadením.

10. Prvé zariadenie sa po pripojení druhého zariadenia dočasne odpojí od slúchadiel. Ak chcete znova pripojiť prvé zariadenie, prejdite do nastavení Bluetooth zariadenia alebo jednoducho reštartujte slúchadlá.

Keď sú už slúchadlá spárované so zariadením pomocou aplikácie Suunto:

1. Aktivujte duálne pripojenie zariadenia v aplikácii Suunto.
2. Vypnite slúchadlá.
3. Stlačením tlačidla [+] na 5 sekúnd zapnete slúchadlá a otvorte režim párovania.
4. V nastaveniach Bluetooth druhého kompatibilného zariadenia otvorte zoznam zariadení v okolí.
5. Nájdite v zozname slúchadlá Suunto Aqua Light a spárujte ich s druhým zariadením.
6. Prvé zariadenie sa po pripojení druhého zariadenia dočasne odpojí od slúchadiel. Ak chcete znova pripojiť prvé zariadenie, prejdite do nastavení Bluetooth zariadenia alebo jednoducho reštartujte slúchadlá.

Zoznam pripojených zariadení môžete skontrolovať v aplikácii Suunto.



POZNÁMKA: Ak používate slúchadlá Suunto Aqua Light s dvoma spárovanými zariadeniami súčasne, slúchadlá určujú svoju prioritu na základe poradia prehrávaného obsahu a úloh. Za normálnych okolností má prvý prehrávaný zvuk prednosť pred druhým a telefónne hovory majú prednosť pred prehrávaním zvuku. Skutočná prevádzka rôznych značiek a modelov kompatibilných zariadení sa však môže líšiť.

5. Nastavenia

5.1. Informácie o zariadení

V aplikácii Suunto si môžete pozrieť informácie o zariadení, napr. verziu softvéru slúchadiel.

5.2. Aktualizácie softvéru

Aktualizácie softvéru pridávajú do slúchadiel dôležité vylepšenia. Slúchadlá musia byť v prípade aktualizácie softvéru pripojené k aplikácii Suunto. Na stiahnutie aktualizáčného balíka je potrebné internetové pripojenie. Na inštaláciu aktualizáčného balíka musí byť úroveň nabitia batérie slúchadiel aspoň 20 %.

Keď je k dispozícii aktualizácia, kontextové okno vám po otvorení aplikácie Suunto ponúkne možnosť aktualizácie. Počas procesu aktualizácie nechajte slúchadlá pripojené k mobilnému telefónu. Po dokončení aktualizácie sa slúchadlá reštartujú.

Verziu softvéru slúchadiel môžete skontrolovať v nastaveniach zariadenia v aplikácii Suunto.

5.3. Resetovanie slúchadiel

V prípade, že chcete zo slúchadiel Suunto Aqua Light odstrániť všetky svoje nastavenia, môžete výrobok resetovať. Počas nabíjania slúchadiel Suunto Aqua Light stlačte multifunkčné tlačidlo na 5 sekúnd. Keď červené LED osvetlenie striedavo blikne červenou a raz bielou farbou a slúchadlá prehrávajú zvuk, resetovanie bolo úspešné.

 **POZNÁMKA:** Po resetovaní sa záznamy o párovaní Bluetooth zo slúchadiel odstránia. Ak chcete slúchadlá znova používať, musíte spustiť párovanie od začiatku. Pozri 3.4. Párovanie.

6. Batéria a nabíjanie

Výkon batérie na jedno nabitie závisí od toho, ako a v akých podmienkach slúchadlá používate. Výdrž na jedno nabitie je nižšia napríklad pri nízkych teplotách. Vo všeobecnosti platí, že po určitom čase sa kapacita nabíjacích batérií znižuje.

Slúchadlá sa úplne nabijú za hodinu a na jedno nabitie môžete počúvať až 10 hodín hudby.


Ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako 5 %, slúchadlá každých 5 minút prehrávajú tón upozornenia na slabú batériu a červené LED osvetlenie bliká.

Ak chcete skontrolovať stav nabitia batérie slúchadiel, pripojte výrobok k aplikácii Suunto. Stav nabitia batérie slúchadiel je možné vidieť na stránke slúchadiel v aplikácii.

Na nabíjanie slúchadiel používajte dodaný kábel USB.

USB kábel

Nabíjací USB kábel je súčasťou balenia výrobku. Ak chcete slúchadlá nabiť pomocou kábla, pripojte magnetický koniec kábla k nabíjaciemu portu slúchadiel. Ak sú slúchadlá zapnuté, po spustení nabíjania sa automaticky vypnú. Počas nabíjania slúchadiel svieti červené LED osvetlenie. Po úplnom nabití batérie sa LED osvetlenie na minútu rozsvieti na bielo a potom zhasne.



 **TIP:** Na prenos zvukových súborov do slúchadiel môžete použiť priložený USB kábel. Pozrite si 4.2. Offline hudba.

7. Starostlivosť a podpora

7.1. Pokyny na zaobchádzanie

S výrobkom zachádzajte opatrne, zabráňte nárazom alebo pádom. Na slúchadlá nepokladajte ťažké predmety, mohli by sa zdeformovať.

Hoci sú slúchadlá odolné voči vode, nenamáčajte ich na dlhší čas do vody. Ak je povrch výrobku znečistený, utrite ho dočista mäkkou suchou handričkou. Osobitnú pozornosť venujte mikrofónom, tlačidlám a kolíkom nabíjačky.

Slúchadlá nebudú za normálnych podmienok potrebovať servisný zásah.

Používajte len originálne príslušenstvo značky Suunto. Na poškodenie spôsobené neoriginálnym príslušenstvom sa záruka nevzťahuje.

7.2. Likvidácia

Prístroj likvidujte odpovedajúcim spôsobom. Zachádzajte s ním, ako s elektronickým odpadom. Neodhadzujte ho do odpadkov. Hodinky môžete vrátiť najbližšiemu predajcovi Suunto.



8. Údaje

8.1. Zhoda

Informácie týkajúce sa zhody a podrobné technické údaje sa nachádzajú v dokumente „Informácie o bezpečnosti produktu a regulačné informácie“, ktorý sa dodáva s hodinkami Suunto Aqua Light alebo je k dispozícii na adrese www.suunto.com/userguides.

8.2. CE

Spoločnosť Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie typu HS242 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej adrese: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 03/2025

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.