

SUUNTO AMBIT 2.5

MANUALE DELL'UTENTE

1 SICUREZZA	6
2 Benvenuti	8
3 Segmenti ed icone sul display	9
4 Uso dei pulsanti	10
4.1 Retroilluminazione e blocco pulsanti	11
5 Operazioni preliminari	13
6 Personalizzazione di Suunto Ambit	14
6.1 Connessione a Movescount	14
6.2 Aggiornamento di Suunto Ambit	15
6.3 Modalità personalizzate	16
6.4 Apps Suunto	17
6.5 Inversione del display	18
6.6 Regolazione del contrasto del display	19
7 Uso della modalità ora	21
7.1 Modifica delle impostazioni dell'ora	21
7.2 Uso della funzione GPS timekeeping	26
8 Navigazione	28
8.1 Uso del GPS	28
8.1.1 Ricezione del segnale GPS	28
8.1.2 Griglie e formati posizione GPS	29
8.2 Verifica della posizione	31
8.3 Navigazione per punti di interesse (PDI)	32
8.3.1 Aggiunta della posizione corrente come punto di interesse (PDI)	32

8.3.2 Come aggiungere manualmente le coordinate di un punto di interesse (PDI)	34
8.3.3 Navigazione verso un punto di interesse (PDI)	37
8.3.4 Come eliminare un punto di interesse (PDI)	40
8.4 Navigazione itinerari	42
8.4.1 Come aggiungere un itinerario	42
8.4.2 Navigazione di un itinerario	43
8.4.3 Durante la navigazione	47
8.4.4 Eliminazione di un itinerario	49
9 Uso della modalità Altimetro-Barometro	50
9.1 Funzionamento della modalità Altimetro-Barometro	50
9.1.1 Letture corrette	51
9.1.2 Letture errate	52
9.2 Corrispondenza del profilo all'attività	53
9.2.1 Impostazione dei profili	53
9.2.2 Impostazione dei valori di riferimento	54
9.3 Uso del profilo Altimetro	55
9.4 Uso del profilo Barometro	56
9.5 Uso del profilo Automatico	58
10 Come usare la bussola 3D	60
10.1 Calibrazione della bussola	60
10.2 Impostazione del valore di declinazione	62
11 Timer	64
11.1 Attivazione e disattivazione cronometro	64
11.2 Uso del cronometro	65

11.3 Timer conto alla rovescia	67
12 Uso delle modalità per l'attività fisica	69
12.1 Modalità attività fisica	69
12.2 Altre opzioni in modalità attività fisica	70
12.3 Come usare la cintura FC	72
12.4 Come indossare la cintura FC	73
12.5 Inizio attività fisica	75
12.6 Durante l'attività fisica	77
12.6.1 Registrazione percorsi	77
12.6.2 Giri	78
12.6.3 Registrazione dell'altitudine	78
12.6.4 Uso della bussola durante l'attività fisica	81
12.6.5 Uso del timer intervallo	82
12.6.6 Navigazione durante l'attività fisica	84
12.6.7 Come tornare al punto di partenza durante l'attività fisica	85
12.6.8 Pausa automatica	86
12.7 Visualizzazione del registro dopo l'attività fisica	88
12.7.1 Dopo l'attività fisica con la cintura FC	89
12.7.2 Dopo l'attività fisica con la cintura FC	90
12.7.3 Tempo di recupero	90
13 FusedSpeed	92
Esempio d'uso: Corsa e bicicletta con FusedSpeed™	94
14 Definizione delle impostazioni	95
14.1 Menu di servizio	98

14.2 Modifica della lingua	100
15 Collegamento POD/cintura FC	101
15.1 Calibrazione dei POD	104
16 Icone	106
17 Glossario	110
18 Cura e manutenzione	113
18.1 Impermeabilità	114
18.2 Come caricare la batteria	115
18.3 Sostituzione della batteria della cintura FC	116
19 Specifiche tecniche	117
Caratteristiche generali	117
Memoria	117
Ricevitore radio	117
Barometro	118
Altimetro	118
Termometro	118
Cronografo	118
Bussola	118
GPS	118
19.1 Marchi commerciali	119
19.2 CE	119
19.3 Copyright	119
19.4 Note sul brevetto	120
19.5 Garanzia	120
Indice	123

1 SICUREZZA

Tipologie di avvisi di sicurezza

 **AVVISO:** - è utilizzato per evidenziare situazioni e/o procedure potenzialmente pericolose per la salute o la vita dell'utente.

 **ATTENZIONE:** - è utilizzato per evidenziare situazioni e/o procedure che possono danneggiare lo strumento.

 **NOTA:** - è utilizzato per evidenziare informazioni importanti.

 **CONSIGLIO:** - è utilizzato per suggerimenti extra su come sfruttare funzioni e caratteristiche del dispositivo.

Norme di sicurezza

 **AVVISO:** SEBBENE I NOSTRI PRODOTTI SIANO CONFORMI AGLI STANDARD DEL SETTORE, SONO POSSIBILI REAZIONI ALLERGICHE O IRRITAZIONI CUTANEE QUANDO UN PRODOTTO VIENE PORTATO A CONTATTO CON LA PELLE. IN CASO DI PROBLEMI DI QUESTO TIPO, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO E CONSULTARE UN MEDICO.

 **AVVISO:** PRIMA DI INIZIARE UNA REGOLARE ATTIVITÀ FISICA, CONSULTARE SEMPRE IL PROPRIO MEDICO. CARICHI DI LAVORO ECCESSIVI POSSON CAUSARE GRAVI DANNI.

 **AVVISO:** SOLO PER USO RICREATIVO.

 **AVVISO:** NON AFFIDARSI SOLO AL GPS O ALLA BATTERIA, MA PORTARE SEMPRE CON SÉ MAPPE O ALTRI STRUMENTI DI SUPPORTO CHE GARANTISCA ADEGUATE CONDIZIONI DI SICUREZZA.

 **ATTENZIONE:** NON USARE ALCUN TIPO DI SOLVENTE SUL PRODOTTO PERCHÉ POTREBBE DANNEGGIARNE LA SUPERFICIE.

 **ATTENZIONE:** NON USARE INSETTIFUGHI SUL PRODOTTO PERCHÉ POTREBBERO DANNEGGIARNE LA SUPERFICIE.

 **ATTENZIONE:** NON GETTARE IL PRODOTTO NEI RIFIUTI COMUNI; SMALTIRLO COME RIFIUTO ELETTRONICO.

 **ATTENZIONE:** MANEGGIARE IL PRODOTTO CON CURA. URTI E CADUTE POTREBBERO DANNEGGIARLO.

2 BENVENUTI


Definirlo semplicemente un orologio è decisamente riduttivo. Altitudine, navigazione, velocità, frequenza cardiaca, condizioni meteo – è tutto a portata di mano.

Personalizzare il dispositivo selezionando solo le funzioni che servono per far sì che ogni esperienza sia sfruttata al meglio.

Il nuovo Suunto Ambit – alla ricerca di nuove conquiste con il primo GPS al mondo per esploratori.



3 SEGMENTI ED ICONE SUL DISPLAY



- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  barometro |  interval timer |
|  altimetro |  blocco pulsanti |
|  cronografo |  batteria |
|  impostazioni |  schermo corrente |
|  potenza segnale |  indicatori pulsanti |
|  collegamento |  andare su / aumentare |
|  frequenza cardiaca |  andare avanti / confermare |
|  modalità attività fisica |  andare giù / diminuire |
|  sveglia | |

Per l'elenco completo delle icone presenti sul display di Suunto Ambit, vedere *capitolo 16 Icone a pagina 106*.

4 USO DEI PULSANTI

Suunto Ambit è dotato di cinque pulsanti che consentono di accedere a tutte le funzioni.



[Start Stop]:

- per accedere al menu di avvio
- per interrompere o riprendere un'attività fisica o il cronometro
- tenere premuto per arrestare e salvare un'attività fisica
- per aumentare il valore o per spostarsi verso l'alto tra le impostazioni

[Next]:

- per passare da una visualizzazione all'altra
- tenere premuto per entrare/uscire dai menu opzioni
- tenere premuto per entrare/uscire dai menu opzioni nelle modalità attività fisica
- per accettare un'impostazione

[Light Lock]:

- per attivare la retroilluminazione

- tenere premuto per bloccare/sbloccare i pulsanti
- per aumentare il valore o per spostarsi verso il basso tra le impostazioni [View]:
- cambia la visualizzazione in modalità **TIME (ORA)** e durante l'attività fisica
- tenere premuto per invertire il display da positivo a negativo e viceversa [Back Lap]:
- per tornare al passo precedente
- per aggiungere un giro durante l'attività fisica

 **CONSIGLIO:** *Quando si vogliono cambiare i valori impostati, è possibile aumentare la velocità tenendo premuto [Start Stop] o [Light Lock] finché i valori non scorrono più velocemente.*

4.1 Retroilluminazione e blocco pulsanti


Per la retroilluminazione è possibile impostare tre modalità: **Normale**, **Interruttore** or **Notte**. Per informazioni sulle impostazioni della retroilluminazione, vedere *capitolo 14 Definizione delle impostazioni a pagina 95*.

Per attivare la retroilluminazione, fare quanto segue:

- In modalità **Normale**, premere [Light Lock] per attivare la retroilluminazione. La retroilluminazione rimane attiva per alcuni secondi.
- In modalità **Interruttore**, premere [Light Lock] per attivare la retroilluminazione. La retroilluminazione rimane attiva finché non si preme nuovamente [Light Lock].
- In modalità **Notte**, premere qualsiasi pulsante per attivare la retroilluminazione.

Tenere premuto [Light Lock] per bloccare o sbloccare i pulsanti. Quando i pulsanti sono bloccati, sul display è visualizzato .

 **CONSIGLIO:** Bloccare i pulsanti per evitare di avviare o arrestare accidentalmente una registrazione. Quando i pulsanti sono bloccati, è comunque possibile attivare la retroilluminazione premendo [Light Lock], passare da un display all'altro premendo [Next] e da una visualizzazione all'altra premendo [View].




5 OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di tutto, caricare la batteria. Suunto Ambit si attiva automaticamente quando viene collegato al computer tramite il cavo USB. È inoltre possibile riattivare il dispositivo collegandolo ad una presa di rete utilizzando il caricatore Suunto opzionale.

Per ricaricare una batteria completamente scarica occorrono dalle 2 alle 3 ore. Quando si carica la batteria per la prima volta, il tempo necessario potrebbe essere maggiore. Durante l'operazione di carica tramite cavo USB, i pulsanti sono bloccati.

 **NOTA:** Non scollegare il cavo finché la batteria non sarà completamente carica, condizione che garantisce una maggiore durata della batteria. Al termine dell'operazione, viene visualizzato il messaggio **Batteria carica**.



6 PERSONALIZZAZIONE DI SUUNTO AMBIT

6.1 Connessione a Movescount

Movescount.com è un diario personale ed una community degli sport che, gratuitamente, mette a disposizione tantissimi strumenti per gestire le proprie attività giornaliere ed elaborare interessanti resoconti delle proprie esperienze in ambito sportivo. Movescount consente il trasferimento delle proprie performance registrate da Suunto Ambit a Movescount e di personalizzare il dispositivo per soddisfare al meglio le proprie esigenze.

 **CONSIGLIO:** Collegarsi a Movescount per scaricare gli ultimi aggiornamenti software eventualmente disponibili per il proprio Suunto Ambit.


Per prima cosa, installare Moveslink:

1. Andare su www.movescount.com/moveslink.
2. Eseguire il download, l'installazione e l'attivazione di Moveslink.

1.



2.



 **NOTA:** Quando Moveslink è attivo, sul display del computer è visibile un'icona Moveslink.

 **NOTA:** Moveslink è compatibile con PC (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) e Mac (basati su Intel, con OS X versione 10.6 o successiva).

Per registrarsi su Movescount.com, fare quanto segue:

1. Andare su www.movescount.com.
2. Creare il proprio account.

1.



2.



 **NOTA:** La prima volta che si collega Suunto Ambit a Movescount, tutti i dati (includere le impostazioni del dispositivo) vengono trasferiti dal dispositivo al proprio account su Movescount. Alla successiva connessione del proprio Suunto Ambit all'account su Movescount, verrà eseguita la sincronizzazione delle modifiche a impostazioni e modalità attività fisica eseguite su Movescount.com e sul dispositivo.

6.2 Aggiornamento di Suunto Ambit

È possibile aggiornare automaticamente il software di Suunto Ambit su Movescount.

 **NOTA:** *Quando si aggiorna il software del proprio Suunto Ambit, tutte le registrazioni esistenti vengono automaticamente spostate su Movescount e cancellate dal dispositivo.*

Per aggiornare il software del proprio Suunto Ambit, procedere come segue:

1. Andare su www.movescount.com/moveslink ed installare l'applicazione Moveslink.
2. Collegare Suunto Ambit al computer tramite il cavo USB Suunto. L'applicazione Moveslink verificherà automaticamente l'eventuale disponibilità di aggiornamenti software. Se vi sono aggiornamenti disponibili, il dispositivo verrà aggiornato.

 **NOTA:** *L'applicazione Moveslink può essere utilizzata anche senza essere registrati su Movescount. Tuttavia, Movescount amplia enormemente le possibilità di utilizzo, di personalizzazione e di impostazione del proprio Suunto Ambit. Inoltre, rende possibile visualizzare percorsi registrati e fornisce una serie di dati relativi alle proprie attività. Quindi si consiglia di creare un proprio account su Movescount per sfruttare al meglio tutto il potenziale del dispositivo.*

6.3 Modalità personalizzate

Oltre alle modalità per l'attività fisica predefinite memorizzate sul dispositivo (vedere *sezione 12.1 Modalità attività fisica a pagina 69*), è possibile creare e modificare modalità personalizzate su Movescount.

Una modalità personalizzata può contenere da 1 a 8 diverse visualizzazioni per le modalità attività fisica. Da un elenco completo, è possibile scegliere i dati che ciascuna visualizzazione deve riportare. Ad esempio, è possibile personalizzare per ogni sport i dati relativi a limiti di frequenza cardiaca, distanza

autolap o intervallo di registrazione per ottenere la massima precisione o ottimizzare la durata della batteria.

Si possono trasferire su Suunto Ambit fino a 10 diverse modalità personalizzate create su Movescount. Durante l'attività fisica, può essere attiva solo una modalità personalizzata.

 **CONSIGLIO:** *Inoltre, su Movescount si possono anche modificare le modalità attività fisica predefinite.*

6.4 Apps Suunto

Le Apps Suunto consentono di personalizzare ulteriormente il proprio Suunto Ambit. Visitare Suunto App Zone su Movescount per trovare Apps, come vari timer e contatori, già disponibili per l'uso. Se non si riesce a trovare ciò di cui si ha bisogno, Suunto App Designer consente di creare la propria App su misura. Ad esempio, si possono creare Apps per calcolare il tempo di arrivo previsto nella maratona oppure la pendenza di una pista o di un itinerario sciistico.

Per aggiungere un'App Suunto al proprio Suunto Ambit, fare quanto segue:

1. Accedere alla sezione **PIANIFICA E CREA** nella community Movescount e selezionare **App Zone** per vedere le varie Apps Suunto già esistenti. Per creare la propria App, andare alla sezione **PIANIFICA E CREA** nel proprio profilo e selezionare **App Designer**.
2. Aggiungere l'App Suunto ad una modalità attività fisica personalizzata. Collegare Suunto Ambit al proprio account su Movescount per sincronizzare l'App Suunto con il dispositivo. L'App Suunto aggiunta fornirà i dati delle sue elaborazioni durante l'attività fisica.

 **NOTA:** A ciascuna modalità attività fisica è possibile aggiungere un'App Suunto. Ciascuna modalità attività fisica su Suunto Ambit può includere una diversa App Suunto.


6.5 Inversione del display

È possibile invertire il display del proprio Suunto Ambit da positivo a negativo e viceversa.

Per invertire il display nelle impostazioni, fare quanto segue:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per accedere alle impostazioni **GENERALI**.
3. Premere [Next] per accedere a **Toni/display**.
4. Scorrere fino all'opzione **Invertire display** con [Start Stop] e selezionarla con [Next].

 **CONSIGLIO:** È anche possibile invertire il display del proprio Suunto Ambit tenendo premuto [View].



6.6 Regolazione del contrasto del display

È possibile aumentare o diminuire il contrasto del display del proprio Suunto Ambit.

Per regolare il contrasto del display nelle impostazioni, fare quanto segue:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per accedere alle impostazioni **GENERALI**.
3. Premere [Next] per accedere a **Toni/display**.
4. Scorrere fino a **Contrasto display** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
5. Aumentare il contrasto con [Start Stop] o diminuirlo con [Light Lock].
6. Tornare nelle impostazioni premendo [Back Lap] oppure tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.


1.




2.




3.




4.



5.



6.




7 USO DELLA MODALITÀ ORA

La modalità **TIME (ORA)** raccoglie le funzioni per gestire il calcolo del tempo.

La modalità **TIME (ORA)** visualizza i seguenti dati:

- riga in alto: data
- riga centrale: ora
- riga in basso: alterna la visualizzazione dei giorni della settimana, dei secondi, del doppio fuso orario e del livello di carica della batteria premendo [View].



7.1 Modifica delle impostazioni dell'ora

Per accedere alle impostazioni dell'ora, fare quanto segue:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Mode] per accedere a **GENERALI**.
3. Scorrere fino a **Ora/data** usando [Start Stop] ed accedere premendo [Next].




Impostazione dell'ora

L'ora corrente viene visualizzata sulla riga centrale del display in modalità **TIME (ORA)**.

Per impostare l'ora, fare quanto segue:

1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su **GENERALI**, poi su **Ora/data** ed infine su **Ora**.
2. Cambiare le ore e i minuti utilizzando [Start Stop] e [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].
3. Tornare nelle impostazioni premendo [Back Lap] oppure tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.




Impostazione della data

La data corrente viene visualizzata sulla riga in alto del display in modalità **TIME (ORA)**.

Per impostare la data, fare quanto segue:

1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su **GENERALI**, poi su **Ora/data** ed infine su **Data**.
2. Cambiare l'anno, il mese ed il giorno utilizzando [Start Stop] e [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].
3. Tornare nelle impostazioni premendo [Back Lap] oppure tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.




Impostazione del doppio fuso orario

Questa opzione consente di visualizzare un secondo fuso orario oltre all'ora locale quando, ad esempio, si è in viaggio. Il doppio fuso orario viene visualizzato sulla riga in basso del display in modalità **TIME (ORA)** ed è accessibile premendo [View].

Per impostare il doppio fuso orario, fare quanto segue:

1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su **GENERALI**, poi su **Ora/data** ed infine su **Doppio fuso**.

2. Cambiare le ore e i minuti utilizzando [Start Stop] e [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].
3. Tornare nelle impostazioni premendo [Back Lap] oppure tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.




Impostazione della sveglia

Suunto Ambit può essere utilizzato come sveglia.

Per accedere alla sveglia e impostare l'allarme, fare quanto segue:


1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su **GENERALI**, poi su **Ora/data** ed infine su **Sveglia**.
2. Attivare o disattivare (on/off) la sveglia con [Start Stop] o [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].
3. Impostare le ore e i minuti utilizzando [Start Stop] e [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].
4. Tornare nelle impostazioni premendo [Back Lap] oppure tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.



Quando la sveglia è attivata, la relativa icona è presente sulla maggior parte delle visualizzazioni.

Quando la sveglia suona, è possibile fare quanto segue:

- Selezionare **Ripetizione** premendo [Light Lock]. La suoneria della sveglia si interrompe e si riavvia ogni 5 minuti fino a quando non viene definitivamente bloccata. È possibile interrompere momentaneamente la suoneria fino a 12 volte per un totale di 1 ora.
- Selezionare **Bloccare** premendo [Start Stop]. La suoneria si blocca e si riavvia il giorno dopo alla stessa ora, a meno che non si disattivi la sveglia nelle impostazioni.



 **NOTA:** Quando la sveglia viene interrotta, l'icona della sveglia lampeggia in modalità **TIME (ORA)**.

7.2 Uso della funzione GPS timekeeping

La funzione GPS timekeeping corregge lo scostamento tra il proprio Suunto Ambit e l'ora GPS. La funzione GPS timekeeping corregge automaticamente l'ora una volta al giorno oppure dopo una regolazione manuale. Anche l'ora del secondo fuso orario viene corretta di conseguenza.

 **NOTA:** La funzione GPS timekeeping corregge i minuti e secondi, ma non le ore.

 **NOTA:** La correzione dell'ora tramite GPS timekeeping è precisa se lo scostamento è inferiore 7,5 minuti. Se invece lo scostamento tra il dispositivo e l'ora GPS è superiore, la funzione GPS timekeeping correggere l'ora rimettendola ai 15 minuti più vicini.

Per attivare la funzione GPS timekeeping, fare quanto segue:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per accedere a **GENERALI**.
3. Scorrere fino a **Ora/data** e poi fino a **GPS timekeeping** usando [Start Stop]. Effettuare la selezione con [Next].
4. Impostare GPS timekeeping su **On** utilizzando [Start Stop] o [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].


1.



2.



3.



3.



4.



8 NAVIGAZIONE


8.1 Uso del GPS

Suunto Ambit utilizza il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) per localizzare l'esatta posizione in cui ci si trova. Il sistema GPS è costituito da una serie di satelliti che orbitano intorno alla terra ad un'altitudine di 20.000 km e alla velocità di 4 km/s.

Il ricevitore GPS integrato in Suunto Ambit è ottimizzato per l'utilizzo da polso e l'angolo di ricezione dei dati è molto ampio.

8.1.1 Ricezione del segnale GPS

Suunto Ambit attiva automaticamente il GPS quando si seleziona una modalità per l'attività fisica con la funzionalità GPS, si rintraccia la propria posizione o si inizia a navigare.



 **NOTA:** Quando si attiva il GPS per la prima volta o dopo un lungo periodo di non utilizzo, l'aggancio al sistema GPS potrebbe richiedere più tempo. Successivamente i tempi si riducono.

 **CONSIGLIO:** Per ridurre al minimo il tempo di avvio del GPS, tenere il dispositivo fermo con il GPS rivolto verso l'alto e cercare di stare in campo aperto in modo che il dispositivo abbia una visuale del cielo senza ostacoli.

Risoluzione dei problemi: Nessun segnale GPS

- Per una ricezione ottimale del segnale, puntare il GPS del dispositivo verso l'alto. Il segnale migliore si riceve in campo aperto con la visuale del cielo senza ostacoli.
- Generalmente, l'uso del ricevitore GPS all'interno di tende ed altri tipi di ripari e coperture sottili non presenta problemi. Tuttavia, oggetti, edifici, densa vegetazione e maltempo possono ridurre la qualità della ricezione del segnale GPS.
- Il segnale GPS non arriva sott'acqua e non riesce a attraversare materiali solidi. Pertanto non provare ad attivare il GPS all'interno di edifici, grotte e sott'acqua
- Per provare a risolvere problemi relativi al GPS, ripristinare il GPS (vedere sezione 14.1 Menu di servizio a pagina 98).

8.1.2 Griglie e formati posizione GPS

Le griglie sono linee su una mappa che definiscono il sistema di coordinate usato sulla mappa.

Il formato posizione è il formato in cui le coordinate della posizione del ricevitore GPS vengono visualizzate sul dispositivo. I formati fanno tutti riferimento alla stessa posizione, pur indicandola in modi diversi. Per informazioni su come modificare il formato della posizione, vedere *capitolo 14 Definizione delle impostazioni a pagina 95*.

È possibile selezionare il formato dalle seguenti griglie:

- latitudine/longitudine è la griglia più comunemente utilizzata ed ha tre diversi formati:
 - **WGS84 Hd.d°**
 - **WGS84 Hd°m.m'**
 - **WGS84 Hd°m's.s**
- **UTM** (Universal Transverse Mercator) fornisce una rappresentazione della posizione su un piano bidimensionale.
- **MGRS** (Military Grid Reference System) è una variante dell'UTM che si basa sulla suddivisione in aree geografiche di 100 Km alle quali vengono assegnati un ID ed una posizione numerica.

Suunto Ambient supporta anche le seguenti griglie locali:

- **British (BNG)**
- **Finnish (ETRS-TM35FIN)**
- **Finnish (KKJ)**
- **Irish (IG)**
- **Swedish (RT90)**
- **Swiss (CH1903)**
- **UTM NAD27 Alaska**
- **UTM NAD27 Conus**
- **UTM NAD83**

 **NOTA:** Alcune griglie non possono essere usate nelle regioni più a nord di 84°N e più a sud di 80°S né al di fuori dei paesi per i quali sono previste.

8.2 Verifica della posizione

Suunto Ambit consente di verificare le coordinate della propria posizione corrente tramite GPS.

Per verificare la posizione, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **POSIZIONE** usando [Start Stop] ed accedere premendo [Next].
3. Il dispositivo inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio **dispos. trovato**. A questo punto, il display visualizza le coordinate correnti.

1.



2.



3.



 **CONSIGLIO:** È inoltre possibile verificare la propria posizione mentre si sta registrando una performance tenendo premuto [Next] per accedere al menu opzioni.

8.3 Navigazione per punti di interesse (PDI)

8.3.1 Aggiunta della posizione corrente come punto di interesse (PDI)

Suunto Ambit consente di salvare la propria posizione corrente come PDI. È possibile navigare in qualsiasi momento verso un PDI salvato, ad esempio, mentre ci si allena.

È possibile salvare sul dispositivo fino a 100 PDI. Questo limite vale anche per gli itinerari. Ad esempio, se in un itinerario ci sono 60 tappe intermedie (waypoint), sul dispositivo si possono memorizzare in aggiunta 40 PDI.

Per i PDI è possibile scegliere il tipo (icona) ed il nome selezionandoli da una lista predefinita oppure assegnare liberamente i nomi su Movescount. Le icone predefinite sono elencate nel *capitolo 16 Icone a pagina 106*.

Per salvare la posizione corrente come PDI, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **POSIZIONE** usando [Start Stop] ed accedere premendo [Next].
3. Il dispositivo inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio **dispos. trovato**. Le coordinate della posizione corrente vengono visualizzate sul display.
4. Premere [Start Stop] per salvare la posizione.
5. Selezionare il tipo di PDI più adatto a catalogare la posizione memorizzata. Scorrere i vari tipi di PDI con [Start Stop] o [Light Lock]. Selezionare quello appropriato con [Next].
6. Scegliere un nome adeguato alla posizione. Scorrere tra le varie opzioni per il nome con [Start Stop] o [Light Lock]. Selezionare il nome prescelto premendo [Next].
7. Premere [Start Stop] per salvare il PDI.

1.



2.




3.



4.




5.



6.



7.



 **CONSIGLIO:** È anche possibile aggiungere PDI selezionando **NAVIGAZIONE** nel menu di avvio.

 **CONSIGLIO:** È possibile creare PDI su Movescount selezionando una posizione su una mappa o inserendo le coordinate. I PDI su Suunto Ambit e su Movescount vengono sempre sincronizzati quando si collega il dispositivo a Movescount.

8.3.2 Come aggiungere manualmente le coordinate di un punto di interesse (PDI)

È possibile salvare come PDI una posizione diversa da quella corrente immettendo manualmente le relative coordinate.

Per aggiungere manualmente le coordinate di una posizione, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **NAVIGAZIONE** usando [Start Stop] ed accedere premendo [Next].
3. Premere [Next] per selezionare **PDI (Punti di interesse)**. Il dispositivo visualizza il numero di PDI al momento presenti in memoria e la quantità di spazio ancora disponibile per memorizzare nuovi PDI.
4. Scorrere fino a **Definisci posizione** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next]. Il dispositivo visualizza le coordinate della posizione in cui è stato eseguito l'ultimo rilevamento GPS.
5. Modificare i valori relativi alla latitudine con [Start Stop] e [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].
6. Modificare i valori relativi alla longitudine con [Start Stop] e [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].

7. Selezionare il tipo di PDI più adatto a catalogare la posizione memorizzata. Scorrere i vari tipi di PDI con [Start Stop] o [Light Lock]. Selezionare quello appropriato con [Next].
8. Scegliere un nome adeguato alla posizione. Scorrere tra le varie opzioni per il nome con [Start Stop] o [Light Lock]. Selezionare il nome prescelto premendo [Next].
9. Premere [Start Stop] per salvare il PDI.

 **CONSIGLIO:** *Quando si scorrono le opzioni del menu, è possibile aumentare la velocità tenendo premuto [Start Stop] o [Light Lock] finché le opzioni non scorrono più velocemente.*


1.




2.




3.




4.




5.



6.




7.



8.



9.



8.3.3 Navigazione verso un punto di interesse (PDI)

Su Suunto Ambit è disponibile la navigazione GPS che consente di navigare verso una destinazione predefinita memorizzata come PDI.

 **NOTA:** È anche possibile navigare mentre si sta registrando un'attività fisica (vedere sezione 12.6.6 *Navigazione durante l'attività fisica a pagina 84*).

Per navigare verso un PDI, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **NAVIGAZIONE** usando [Start Stop] ed accedere premendo [Next].
3. Premere [Next] per selezionare **Punti di interesse (PDI)**.
Il dispositivo visualizza il numero di punti di interesse salvati e lo spazio libero per nuovi PDI.
4. I PDI vengono raggruppati per tipo. Scorrere fino al tipo di PDI che interessa con [Start Stop] o [Light Lock]. Effettuare la selezione con [Next].
5. Il dispositivo visualizza tutti i punti di interesse salvati sotto il tipo di PDI selezionato. Scorrere fino al punto di interesse desiderato con [Start Stop] o [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
6. Premere [Next] per selezionare **Navigare**.
Se si sta utilizzando la bussola per la prima volta, è necessario procedere alla calibrazione. Per ulteriori informazioni, vedere *sezione 10.1 Calibrazione della bussola a pagina 60*. Dopo l'attivazione della bussola, il dispositivo inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio **GPS rilevato**.
7. Iniziare a navigare verso il PDI. Il dispositivo visualizza le seguenti informazioni:

- freccia che punta in direzione della destinazione (indicatore svolta a destra/svolta a sinistra)
 - distanza dalla destinazione
 - in nome del punto di interesse verso cui ci si sta dirigendo, la deviazione rispetto alla direzione di marcia in gradi (0° è la direzione corretta) o, in alternativa, direzione di marcia corrente in punti cardinali (**N, S, O, E**) e semicardinali (**NE, NO, SE, SO**).
8. Il dispositivo informa che si è arrivati destinazione.


1.




2.




3.




4.



5.



6.



7.



8.



 **NOTA:** La navigazione mostra la deviazione dalla freccia del nord sulla ghiera dell'orologio a basse velocità (<4 km/h) e la deviazione dalla direzione di marcia ad alte velocità (>4 km/h). Stando fermi, ruotare il dispositivo fino ad ottenere sul display l'indicazione della direzione corretta, e cioè il valore "0". In bicicletta, Suunto Ambit rileva la direzione anche quando il dispositivo è inclinato.

8.3.4 Come eliminare un punto di interesse (PDI)

Per eliminare un PDI:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **NAVIGAZIONE** usando [Start Stop] ed accedere premendo [Next].
3. Premere [Next] per selezionare **PDI (Punti di interesse)**.
Il dispositivo visualizza il numero di punti di interesse salvati e lo spazio libero per nuovi PDI.
4. I PDI vengono raggruppati per tipo. Scorrere fino al tipo di PDI che interessa con [Start Stop] o [Light Lock]. Effettuare la selezione con [Next].
5. Il dispositivo visualizza tutti i punti di interesse salvati sotto il tipo di PDI selezionato. Scorrere fino al punto di interesse (PDI) che si vuole eliminare con [Start Stop] o [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
6. Scorrere fino a **Eliminare** con [Start Stop]. Effettuare la selezione con [Next].
7. Per confermare, premere [Start Stop].


1.



2.




3.



4.



5.



6.



7.



 **NOTA:** Quando si elimina un PDI su Movescount e si sincronizza il proprio Suunto Ambit, il PDI viene eliminato dal dispositivo, mentre su Movescount viene soltanto disabilitato.

8.4 Navigazione itinerari


8.4.1 Come aggiungere un itinerario

È possibile creare un itinerario su Movescount oppure importare dal computer su Movescount un itinerario creato con un altro dispositivo. Si può anche registrare un itinerario con il proprio Suunto Ambit e poi trasferirlo su Movescount (vedere *sezione 12.6.1 Registrazione percorsi a pagina 77*).

Per aggiungere un itinerario, fare quanto segue:

1. Andare su www.movescount.com e seguire le istruzioni su come importare o creare un itinerario.
2. Attivare Moveslink e collegare Suunto Ambit al computer tramite il cavo USB Suunto. L'itinerario viene trasferito automaticamente sul dispositivo.

 **NOTA:** Accertarsi di avere selezionato su Movescount l'itinerario che si vuole trasferire sul proprio Suunto Ambit.



8.4.2 Navigazione di un itinerario

È possibile procedere alla navigazione di un itinerario scaricato da Movescount sul proprio Suunto Ambit (vedere *sezione 8.4.1 Come aggiungere un itinerario a pagina 42*).

 **NOTA:** È anche possibile navigare mentre si sta registrando un'attività fisica (vedere *sezione 12.6.6 Navigazione durante l'attività fisica a pagina 84*).

Per la navigazione di un itinerario, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **NAVIGAZIONE** usando [Start Stop] ed accedere premendo [Next].
3. Scorrere fino a **Itinerari** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next]. Il dispositivo visualizza il numero di itinerari memorizzati e poi l'elenco di tutti gli itinerari.
4. Scorrere fino all'itinerario che interessa con [Start Stop] o [Light Lock]. Effettuare la selezione con [Next].

5. Il dispositivo visualizza tutte le tappe intermedie (waypoint) specificate sull'itinerario selezionato. Scorrere fino alla tappa intermedia (waypoint) che si desidera utilizzare come punto di partenza con [Start Stop] o [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].
6. Premere [Next] per selezionare **Navigare**.
7. Se si seleziona una tappa intermedia all'interno dell'itinerario, Suunto Ambit richiede di selezionare la direzione di navigazione. Premere [Start Stop] per selezionare **Avanti** o [Light Lock] per selezionare **Indietro**.
Se si è selezionata la prima tappa intermedia come punto di partenza, Suunto Ambit esegue la navigazione dell'itinerario in avanti (dalla prima all'ultima tappa intermedia). Se si è selezionata l'ultima tappa intermedia come punto di partenza, Suunto Ambit esegue la navigazione dell'itinerario a ritroso (dall'ultima alla prima tappa intermedia).
8. Se si sta utilizzando la bussola per la prima volta, è necessario procedere alla calibrazione. Per ulteriori informazioni, vedere *sezione 10.1 Calibrazione della bussola a pagina 60*. Dopo l'attivazione della bussola, il dispositivo inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio **GPS rilevato**.
9. Iniziare a navigare verso la prima tappa intermedia (waypoint) sull'itinerario. Quando si arriva in prossimità di una tappa intermedia, il dispositivo lo segnala all'utente ed automaticamente inizia a navigare verso la successiva tappa intermedia sull'itinerario.
10. Prima di arrivare all'ultima tappa intermedia dell'itinerario, il dispositivo informa che si è arrivati destinazione.

1.




2.



3.




4.



5.



6.




7.




8.





9.



10.



...



Per saltare una tappa intermedia (waypoint) di un itinerario, fare quanto segue:

1. Durante la navigazione, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per selezionare **NAVIGAZIONE**.
3. Scorrere fino all'opzione **Saltare tappa intermedia** con [Start Stop] e selezionarla con [Next]. Il dispositivo salta quella tappa intermedia ed inizia a navigare direttamente verso la successiva tappa intermedia sull'itinerario.




8.4.3 Durante la navigazione


Durante la navigazione, premere [Visualizzare] per scorrere le seguenti visualizzazioni:

1. la visualizzazione dell'intero percorso che mostra l'itinerario completo
2. la visualizzazione ingrandita dell'itinerario Per impostazione predefinita, l'ingrandimento è in scala 500 m/0,25 mi o superiore se si è molto distanti dall'itinerario. È possibile cambiare l'orientamento della mappa nelle impostazioni (vedere *capitolo 14 Definizione delle impostazioni a pagina 95*).
3. visualizzazione navigazione per tappe intermedie (waypoint)

1.



2.




3.



Visualizzazione intero percorso

La visualizzazione dell'intero percorso mostra quanto segue:

- (1) una freccia che indica la posizione in cui ci si trova e la direzione di marcia
- (2) la successiva tappa intermedia (waypoint) sull'itinerario.
- (3) la prima e l'ultima tappa intermedia sull'itinerario
- (4) PDI (punti di interesse) in prossimità e lungo l'itinerario; il PDI più vicino è presente come icona
- (5) scala in cui viene visualizzato l'intero percorso




- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

NOTA: Nella visualizzazione dell'intero percorso il nord è sempre in alto.

Visualizzazione navigazione per tappe intermedie (waypoint)

Questo tipo di visualizzazione mostra quanto segue:

- (1) una freccia che punta in direzione della successiva tappa intermedia (waypoint)
- (2) la propria distanza dalla successiva tappa intermedia (waypoint)
- (3) la successiva tappa intermedia (waypoint) verso cui ci si sta dirigendo



8.4.4 Eliminazione di un itinerario

È possibile eliminare o disabilitare itinerari su Movescount.

Per eliminare un itinerario, fare quanto segue:

1. Andare su www.movescount.com e seguire le istruzioni su come eliminare o disabilitare un itinerario.
2. Attivare Moveslink e collegare Suunto Ambit al computer tramite il cavo USB Suunto. Quando le impostazioni sono sincronizzate, l'itinerario viene rimosso automaticamente dal dispositivo.

9 USO DELLA MODALITÀ ALTIMETRO-BAROMETRO

In modalità **ALTI & BARO (ALTIMETRO-BAROMETRO)**, è possibile conoscere il valore corrente dell'altitudine o della pressione atmosferica. I profili disponibili sono tre: **Automatico**, **Barometro** e **Altimetro**. Per informazioni sull'impostazione dei profili, vedere *sezione 9.2.1 Impostazione dei profili a pagina 53*.

È possibile accedere a visualizzazioni differenti a seconda del profilo attivato in modalità **ALTI & BARO (ALTIMETRO-BAROMETRO)**.

9.1 Funzionamento della modalità Altimetro-Barometro

Per ottenere delle letture corrette in modalità **ALTI & BARO (ALTIMETRO-BAROMETRO)**, è importante comprendere come Suunto Ambient misura costantemente la pressione atmosferica assoluta. In base a questa misurazione e ai valori di riferimento, il dispositivo calcola l'altitudine o la pressione atmosferica a livello del mare.

 **ATTENZIONE:** Evitare l'accumulo di polvere, sporcizia o sabbia in prossimità del sensore. Non inserire mai alcun oggetto nelle aperture presenti sul sensore.



9.1.1 Letture corrette

Se si è impegnati in un'attività outdoor per la quale si richiede un'estrema precisione dei valori di altitudine e pressione atmosferica a livello del mare, per prima cosa è necessario calibrare Suunto Ambit specificando il valore corrente dell'altitudine o della pressione a livello del mare.

L'altitudine della posizione in cui ci si trova è reperibile sulla maggior parte delle carte topografiche o tramite Google Earth. Il valore di riferimento per la pressione atmosferica a livello del mare del luogo in cui ci si trova può essere ricercato sui siti Web dei vari servizi meteo nazionali.

La pressione atmosferica assoluta viene misurata costantemente

Pressione atmosferica assoluta + riferimento altitudine noto = Pressione atmosferica a livello del mare

Pressione atmosferica assoluta + pressione a livello del mare nota = Altitudine

I cambiamenti delle condizioni meteorologiche locali influiscono sulle letture dell'altitudine. Se il tempo è variabile, è bene reimpostare spesso il valore di

riferimento dell'altitudine corrente, specialmente prima di iniziare il percorso se è disponibile un nuovo valore di riferimento. Fintanto che il tempo si mantiene stabile, non è necessario impostare valori di riferimento.

9.1.2 Letture errate

Profilo ALTIMETRO + unità a lungo nella stessa posizione + tempo variabile

Se il profilo **Altimetro** rimane attivato per un lungo periodo di tempo con il dispositivo fermo in una stessa posizione in condizioni di tempo variabile, i valori di altitudine forniti non saranno corretti.

Profilo ALTIMETRO + variazioni di altitudine + tempo variabile

Se il profilo **Altimetro** è attivato e le condizioni meteo variano spesso mentre si sale o si scende di altitudine, i valori di altitudine forniti non saranno corretti.

Profilo BAROMETRO + variazioni di altitudine

Se il profilo **Barometro** rimane attivato per un lungo periodo di tempo mentre si sale o si scende di altitudine, il dispositivo presume che non ci si stia spostando ed interpreta le variazioni di altitudine come variazioni della pressione atmosferica a livello del mare. Di conseguenza, i valori relativi alla pressione atmosferica a livello del mare non saranno corretti.

Esempio d'uso: Impostazione del valore di riferimento dell'altitudine

È il secondo giorno di una escursione di due giorni. Ci si accorge di essersi dimenticati di passare dal profilo **Barometro** al profilo **Altimetro** quando ci si è messi in marcia al mattino. Si è quindi consapevoli del fatto che i valori di

altitudine forniti da Suunto Ambit sono errati. A quel punto, non resta che dirigersi verso la posizione più vicina per la quale sulla mappa topografica è indicato il valore di riferimento dell'altitudine. Si correggerà poi di conseguenza il valore di riferimento dell'altitudine su Suunto Ambit e si passerà dal profilo **Barometro** al profilo **Altimetro**. Le letture dell'altitudine saranno nuovamente corrette.

9.2 Corrispondenza del profilo all'attività

Selezionare il profilo **Altimetro** quando nell'attività outdoor da affrontare sono previste variazioni di altitudine (ad esempio, escursioni su percorsi con salite e discese).

Selezionare il profilo **Barometro** quando invece si deve praticare un'attività outdoor che non prevede variazioni di altitudine (ad esempio, calcio, vela, canoa).

Per ottenere letture corrette, è necessario che il profilo sia corrispondente all'attività nella quale ci si deve cimentare. È possibile lasciare che sia Suunto Ambit a decidere il profilo più adatto all'attività oppure procedere personalmente alla selezione.

 **NOTA:** Il profilo può essere definito all'interno delle impostazioni della modalità personalizzata su Movescount o sul proprio Suunto Ambit.

9.2.1 Impostazione dei profili

Per impostare il profilo **ALTI & BARO (ALTIMETRO-BAROMETRO)**, fare quanto segue:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.

2. Scorrere fino a **ALTIMETRO-BAROMETRO** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
3. Selezionare **Profilo** premendo [Next].
4. Scorrere le opzioni profilo (**Automatico, Altimetro, Barometro**) premendo [Start Stop] o [Light Lock]. Selezionare il profilo che interessa premendo [Next].



9.2.2 Impostazione dei valori di riferimento

Per impostare i valori di riferimento di altitudine e pressione atmosferica a livello del mare, fare quanto segue:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorrere fino a **ALTIMETRO-BAROMETRO** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
3. Scorrere fino a **Riferimento** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
4. Scorrere fino a **Altitudine** o **Livello del mare** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
5. Specificare il valore di riferimento noto premendo [Start Stop] e [Light Lock].



9.3 Uso del profilo Altimetro

Il profilo **Altimetro** calcola l'altitudine in base ai valori di riferimento. Come valore di riferimento si può utilizzare la pressione atmosferica a livello del mare oppure l'altitudine. Quando si attiva il profilo **Altimetro**, sul display compare l'icona dell'altimetro. Per informazioni sull'impostazione del profilo, vedere *sezione 9.2.1 Impostazione dei profili a pagina 53*.

Quando si attiva il profilo **Altimetro**, è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:

- riga in alto: altitudine corrente
- riga centrale: dati di altitudine in un intervallo di 12 ore sotto forma di grafico
- riga in basso: passa dalla visualizzazione dell'ora a quella della temperatura, e viceversa, premendo [View]



 **NOTA:** Per ottenere una corretta lettura della temperatura, non indossare al polso Suunto Ambit in quanto la temperatura corporea altera la rilevazione dei dati.

9.4 Uso del profilo Barometro

Il profilo **Barometro** mostra la pressione atmosferica a livello del mare, basandosi sui valori di riferimento forniti e sulla pressione atmosferica assoluta calcolata di continuo. Per informazioni sull'impostazione dei valori di riferimento, vedere *sezione 9.2.2 Impostazione dei valori di riferimento a pagina 54*.

Le variazioni riferite alla pressione atmosferica a livello del mare vengono rappresentate in forma grafica sulla riga al centro del display. Il display mostra la registrazione delle ultime 27 ore ad intervalli di 1 ora.

Quando si attiva il profilo **Barometro**, sul display compare l'icona del barometro. Per informazioni sull'impostazione del profilo **ALTI & BARO (ALTIMETRO-BAROMETRO)**, vedere *sezione 9.2.1 Impostazione dei profili a pagina 53*.

Quando si attiva il profilo **Barometro**, Suunto Ambit mostra i seguenti dati barometrici.

- riga in alto: valore corrente della pressione atmosferica a livello del mare
- riga centrale: grafico indicante i dati di pressione atmosferica a livello del mare delle ultime 27 ore (ad intervalli di 1 h)
- riga in basso: alterna la visualizzazione di temperatura, ora e valore di riferimento dell'altitudine premendo [View]




L'altitudine di riferimento è l'ultimo valore di altitudine utilizzato in modalità **ALTI & BARO (ALTIMETRO-BAROMETRO)**. E può essere:

- l'altitudine impostata come riferimento altitudine nel profilo **Barometro**
- l'ultima altitudine registrata nel profilo **Automatico** prima di passare al profilo **Barometro**.

 **NOTA:** Per ottenere una corretta lettura della temperatura, non indossare al polso Suunto Ambit in quanto la temperatura corporea altera la rilevazione dei dati.

9.5 Uso del profilo Automatico

Il profilo **Automatico** consente di alternare i profili **Altimetro** e **Barometro** in base ai propri spostamenti. Quando si attiva il profilo **Automatico**, sarà il dispositivo che automaticamente interpreterà le variazioni di pressione atmosferica come variazioni di altitudine o come variazioni meteo.



Non è possibile rilevare contemporaneamente le variazioni meteo e le variazioni di altitudine, dato che entrambe causano dei cambiamenti nella pressione atmosferica circostante. Quando necessario, Suunto Ambit rileva gli spostamenti in verticale e passa alla rilevazione dell'altitudine. Quando è attiva l'indicazione dell'altitudine, il valore viene aggiornato con un ritardo massimo di 10 secondi. Se ci si muove ad un'altitudine costante (meno di 5 metri di spostamenti in verticale in 12 minuti), Suunto Ambit interpreta tutte le variazioni di pressione come variazioni meteorologiche. L'intervallo di rilevazione è pari a 10 secondi. Il valore dell'altitudine rimane invariato e, in caso di variazioni meteo, si noteranno delle variazioni nei valori riferiti alla pressione atmosferica al livello del mare.

Se ci si muove in quota (oltre 5 metri di spostamenti in verticale in 3 minuti), Suunto Ambit interpreta tutte le variazioni di pressione come spostamenti in verticale.

A seconda del profilo attivo, è possibile accedere alle visualizzazioni del profilo **Altimetro** o **Barometro** premendo [View].

 **NOTA:** *Quando si usa il profilo **Automatico**, le icone del barometro o dell'altimetro non sono presenti sul display.*

10 COME USARE LA BUSSOLA 3D

Suunto Ambit è dotato di una bussola 3D che consente di orientarsi rispetto al nord magnetico. La bussola con compensazione dell'inclinazione garantisce letture accurate anche quando non si trova su un piano orizzontale.

La modalità **COMPASS (BUSSOLA)** include le seguenti informazioni:

- riga centrale: direzione bussola in gradi
- riga in basso: con [View] si attiva e disattiva la visualizzazione della direzione corrente in punti cardinali (**N, S, O, E**) e semicardinali (**NE, NO, SE, SO**), la visualizzazione dell'ora e la visualizzazione normale



La bussola passerà alla modalità risparmio energetico dopo un minuto. Riattivarla con [Start Stop].

Per informazioni sull'uso della bussola durante l'attività fisica, vedere *sezione 12.6.4 Uso della bussola durante l'attività fisica a pagina 81*.

10.1 Calibrazione della bussola

La modalità **COMPASS (BUSSOLA)** richiede la calibrazione della bussola prima di iniziare ad utilizzarla. Se la bussola è già stata calibrata e si desidera calibrarla nuovamente, è possibile accedere all'opzione di calibrazione nel menu opzioni.

 **NOTA:** La calibrazione della bussola 3D richiede due azioni, la rotazione orizzontale e l'inclinazione verticale. Leggere tutte le istruzioni prima di avviare la calibrazione.

Per accedere alla calibrazione della bussola, fare quanto segue:


1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorrere fino a **GENERALI** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
3. Scorrere fino a **Bussola** premendo [Start Stop] o [Light Lock] ed accedere con [Next].
4. Premere [Next] per selezionare **Calibrazione**.



Per calibrare la bussola, fare quanto segue:

1. Tenere il dispositivo il più in piano possibile e ruotarlo fino a che i segmenti esterni del display non risultano pieni e non viene emesso il segnale acustico di conferma. Il messaggio **In piano** lampeggia sul display quando il dispositivo non è perfettamente in posizione orizzontale.
2. Una volta completata positivamente questa prima parte della procedura di calibrazione, si avvia automaticamente la regolazione dell'inclinazione. Tenere il dispositivo inclinato a 90° fino a che non viene emesso il segnale acustico di conferma e non compare il messaggio **Calibrazione riuscita**.

Se la calibrazione non ha esito positivo, viene visualizzato il messaggio **Calibrazione non riuscita**. Per ritentare la calibrazione, premere [Start Stop].



10.2 Impostazione del valore di declinazione

Per ottenere letture corrette dalla bussola, impostare un valore di declinazione preciso.


Le carte geografiche puntano verso il nord geografico. Le bussole, invece, puntano verso il nord magnetico - una zona sopra la terra in cui agiscono i campi magnetici terrestri. Poichè il nord magnetico differisce dal nord geografico, è necessario impostare la declinazione sulla bussola, ovvero l'angolo tra il nord magnetico e il nord geografico.

Il valore della declinazione appare sulla maggior parte delle carte geografiche. La posizione del nord magnetico cambia ogni anno ed il valore di declinazione più preciso e aggiornato è rintracciabile tramite Internet (ad esempio, sul sito www.magnetic-declination.com).

Tuttavia, le mappe da orienteering sono disegnate in base al nord magnetico. Ciò significa che se si utilizzano cartine e mappe da orienteering, è necessario disattivare la correzione di declinazione impostando il relativo valore su 0 gradi.

Per impostare il valore di declinazione, fare quanto segue:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorrere fino a **GENERALI** premendo [Light Lock] e selezionare con [Next].
3. Scorrere fino a **Bussola** premendo [Start Stop] o [Light Lock] ed accedere con [Next].
4. Premere [Next] per selezionare **Declinazione**.
5. Disattivare la declinazione selezionando -- oppure selezionare **O** (ovest) oppure **E** (est).
6. Impostare il valore di declinazione con [Start Stop] o [Light Lock].
7. Premere [Next] per accettare l'impostazione.




11 TIMER

11.1 Attivazione e disattivazione cronometro

Il cronometro consente di calcolare il tempo senza iniziare un'attività fisica. Una volta attivato, il cronometro viene mostrato come ultima visualizzazione dopo le modalità **TIME (ORA)**, **ALTI & BARO (ALTIMETRO-BAROMETRO)** e **COMPASS (BUSSOLA)**.

Per attivare/disattivare il cronometro, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **CRONOMETRO** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
3. Impostare il cronometro **On/Off** utilizzando [Start Stop] o [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].




11.2 Uso del cronometro

Per utilizzare il cronometro, fare quanto segue:

1. Nella visualizzazione del cronometro attivato, premere [Start Stop] per avviare la misurazione del tempo.
2. Premere [Back Lap] per effettuare un giro oppure premere [Start Stop] per mettere in pausa il cronometro. Per visualizzare i tempi sul giro, premere [Back Lap] quando il cronometro è in pausa.

3. Per continuare, premere [Start Stop].
4. Per azzerare il tempo, tenere premuto [Start Stop] mentre il cronometro è in pausa.



Con il cronometro in funzione è possibile fare quanto segue:

- premere [View] per passare dal tempo trascorso al tempo sul giro, e viceversa, riportato sull'ultima riga del display.
- scorrere le modalità **TIME (ORA)**, **ALTI & BARO (ALTIMETRO-BAROMETRO)** e **COMPASS (BUSSOLA)** utilizzando [Next].
- Accedere al menu opzioni tenendo premuto [Next].

11.3 Timer conto alla rovescia

È possibile impostare il timer per il conto alla rovescia da un orario prestabilito a zero. Una volta attivato, il cronometro viene mostrato come ultima visualizzazione dopo le modalità **TIME (ORA)**, **ALTI & BARO (ALTIMETRO-BAROMETRO)** e **COMPASS (BUSSOLA)**.

Il timer emette un breve segnale acustico ogni secondo durante gli ultimi 10 secondi, mentre quando viene raggiunto lo zero suona la sveglia.

Per impostare il conto alla rovescia, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **TIMER** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
3. Scorrere fino a **Conto alla rovescia** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
4. Premere [View] per impostare il tempo del conto alla rovescia.
5. Impostare le ore e i minuti utilizzando [Start Stop] e [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].
6. Premere [Start Stop] per avviare il conto alla rovescia.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Una volta terminato il conto alla rovescia, la visualizzazione del timer scompare dopo un timeout di 2 minuti.

Per disattivare il timer, andare alla voce **TIMER** nel menu di avvio e selezionare **Fine conto rovescia**.

 **CONSIGLIO:** È possibile mettere in pausa/proseguire il conto alla rovescia premendo [Start Stop].

12 USO DELLE MODALITÀ PER L'ATTIVITÀ FISICA

Utilizzare queste modalità per la registrazione delle performance e la visualizzazione di vari dati durante l'attività fisica.

Per accedere alle modalità per l'attività fisica, premere [Start Stop] in modalità **TIME (ORA)** o **ALTI & BARO (ALTIMETRO-BAROMETRO)** o in modalità **COMPASS (BUSSOLA)** dopo la calibrazione.



12.1 Modalità attività fisica

È possibile selezionare la modalità attività fisica adeguata alle proprie esigenze tra quelle personalizzate predefinite. Durante l'attività fisica, sul display vengono visualizzate informazioni diverse a seconda della disciplina sportiva. Ad esempio, nella modalità attività fisica personalizzata è specificato se si utilizza la funzione FusedSpeed™ oppure vengono utilizzati i normali dati di velocità basati su GPS. Per ulteriori informazioni, vedere *capitolo 13 FusedSpeed a pagina 92*.

Dalla modalità selezionata dipendono anche le impostazioni per l'attività fisica come, ad esempio, limiti FC, distanza autolap, modalità **ALTI & BARO (ALTIMETRO-BAROMETRO)** e intervallo di registrazione.

Su Movescount, è possibile creare altre modalità per l'attività fisica personalizzate, modificare quelle predefinite e poi scaricarle sul proprio dispositivo.

Durante l'attività fisica, ciascuna modalità predefinita fornisce dati utili per un determinato sport:


- **Bicicletta:** dati relativi a velocità, distanza, cadenza pedalata e frequenza cardiaca
- **Alpinismo:** dati relativi a altitudine, distanza e velocità (rilevamento GPS ogni 60 sec)
- **Trail running:** dati relativi a altitudine, frequenza cardiaca, andatura e distanza
- **Corsa:** dati relativi a andatura, frequenza cardiaca e cronografo
- **Sci alpino:** dati relativi a altitudine, discesa e tempo
- **Altri sport:** dati relativi a velocità, frequenza cardiaca e altitudine
- **Allenam. indoor:** dati relativi alla frequenza cardiaca (senza GPS)
- **Trekking:** dati relativi a altitudine, frequenza cardiaca e cronografo (rilevamento GPS ogni 60 sec)

12.2 Altre opzioni in modalità attività fisica

In una delle modalità attività fisica, tenere premuto [Next] per accedere alle altre opzioni da usare durante l'attività fisica.

- Selezionare **POSIZIONE** per verificare le coordinate della propria posizione corrente oppure per salvarla come punto di interesse (PDI).
- Selezionare **NAVIGAZIONE** per navigare verso un PDI o su un itinerario oppure per aggiungere un nuovo PDI. Per ulteriori informazioni sulla navigazione, vedere *capitolo 8 Navigazione a pagina 28*.

- Selezionare **ALTIMETRO-BAROMETRO** per impostare il valore corrente dell'altitudine o della pressione a livello del mare oppure impostare il profilo **ALTIMETRO-BAROMETRO**. Per ulteriori informazioni, vedere *capitolo 9 Uso della modalità Altimetro-Barometro a pagina 50*.
- Selezionare **ATTIVARE** per attivare o disattivare le seguenti funzionalità:
 - Selezionare **INTERVALLO ON/OFF** per attivare/disattivare il timer intervallo. Il timer intervallo può essere aggiunto per personalizzare le modalità attività fisica su Movescount. Per ulteriori informazioni, vedere *sezione 12.6.5 Uso del timer intervallo a pagina 82*.
 - Selezionare **BUSSOLA ON/OFF** per attivare/disattivare la bussola. Quando la bussola è attivata durante un'attività fisica, viene mostrata come ultima visualizzazione della modalità attività fisica personalizzata.
 - Selezionare **LIMITI FC ON/OFF** per attivare o disattivare i limiti FC. I limiti di frequenza cardiaca possono essere specificati su Movescount.
 - Selezionare **PAUSA AUTOM. ON/OFF** per attivare/disattivare la pausa automatica.



12.3 Come usare la cintura FC

È possibile usare una cintura FC durante l'attività fisica. Quando si utilizza una cintura FC, Suunto Ambit fornisce maggiori informazioni sulle attività.

L'uso di una cintura FC consente di ottenere durante l'attività fisica le seguenti informazioni aggiuntive:

- frequenza cardiaca in tempo reale
- frequenza cardiaca media in tempo reale
- frequenza cardiaca in formato grafico
- calorie bruciate durante l'attività fisica
- suggerimenti per l'attività fisica entro determinati limiti di frequenza cardiaca
- PTE (Picco effetto allenamento)

L'uso di una cintura FC consente di ottenere dopo l'attività fisica le seguenti informazioni aggiuntive:

- calorie bruciate durante l'attività fisica
- frequenza cardiaca media
- frequenza cardiaca massima
- tempo di recupero

Risoluzione dei problemi: Assenza del segnale di frequenza cardiaca

In caso di perdita del segnale di frequenza cardiaca, provare a fare quanto segue:


- Verificare che la cintura FC sia indossata correttamente (vedere *sezione 12.4 Come indossare la cintura FC a pagina 73*).
- Verificare che le aree degli elettrodi della cintura FC siano umide.
- Se il problema persiste, sostituire la batteria della cintura FC.

- Ricollegare la cintura FC al dispositivo (vedere *capitolo 15 Collegamento POD/cintura FC a pagina 101*).
- Lavare regolarmente in lavatrice la fascia in tessuto della cintura FC.

12.4 Come indossare la cintura FC

 **NOTA:** *Suunto Ambit è compatibile solo con la cintura Suunto ANT Comfort Belt.*

Regolare la lunghezza della fascia perché la cintura per il monitoraggio della frequenza cardiaca aderisca bene senza stringere troppo. Inumidire le aree di contatto con acqua o gel ed indossare la cintura FC. Assicurarsi che la cintura sia centrata sul petto e la freccia rossa punti verso l'alto.



⚠ AVVISIO: I portatori di pacemaker, defibrillatori o di altri dispositivi elettronici impiantati utilizzano le cinture FC a proprio rischio e pericolo. Si consiglia loro di effettuare un test atletico sotto controllo medico prima di iniziare ad utilizzare la cintura FC. In tal modo, si garantisce la sicurezza e l'affidabilità del pacemaker e della cintura FC quando utilizzati contemporaneamente. L'esercizio fisico può presentare dei rischi, in particolar modo per le persone che sono rimaste inattive. Si consiglia vivamente di consultare il proprio medico prima di iniziare una regolare attività fisica.

📄 NOTA: Suunto Ambit non è in grado di ricevere il segnale della cintura FC sott'acqua.



CONSIGLIO: Lavare regolarmente in lavatrice la cintura FC per evitare cattivi odori e per garantirne un corretto ed efficiente funzionamento. Lavare esclusivamente la fascia in tessuto.

12.5 Inizio attività fisica

Per iniziare l'attività fisica, fare quanto segue:

1. Inumidire le aree di contatto ed indossare la cintura per il monitoraggio della frequenza cardiaca (opzionale)
2. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
3. Premere [Next] per selezionare **ATTIVITÀ FISICA**.
4. Scorrere le varie modalità di attività fisica con [Start Stop] o [Light Lock] e selezionare l'adeguata modalità premendo [Next]. Per ulteriori informazioni sulle modalità di attività fisica, vedere *sezione 12.1 Modalità attività fisica a pagina 69*.
5. Il dispositivo avvia automaticamente la ricerca del segnale della cintura FC, se per la modalità di attività fisica selezionata è previsto l'uso di una cintura FC. Attendere che il dispositivo segnali l'avvenuta ricezione del segnale di frequenza cardiaca e/o GPS oppure premere [Start Stop] per selezionare **Dopo**. Il dispositivo continua a ricercare il segnale di frequenza cardiaca/GPS. Dopo avere rilevato la frequenza cardiaca e/o il segnale GPS, il dispositivo inizia a visualizzare e a registrare frequenza cardiaca/dati GPS.
6. Premere [Start Stop] per avviare la registrazione della performance. Per accedere al menu opzioni, tenere premuto [Next] (vedere *sezione 12.2 Altre opzioni in modalità attività fisica a pagina 70*).

(1.)



2.



3.



4.



5.



6.



12.6 Durante l'attività fisica

Suunto Ambit fornisce informazioni aggiuntive durante l'attività fisica. Le informazioni aggiuntive variano in base all'attività fisica selezionata; vedere *sezione 12.1 Modalità attività fisica a pagina 69*. Se durante l'attività fisica si utilizzano una cintura FC ed il GPS, le informazioni a disposizione sono ancora di più.

Suunto Ambit consente di definire le informazioni visibili sul display. Per informazioni sulla personalizzazione, vedere *capitolo 6 Personalizzazione di Suunto Ambit a pagina 14*.

Ecco alcune idee su come usare il dispositivo durante l'attività fisica:

- Premere [Next] per visualizzare altre schermate.
- Premere [View] per visualizzare altri dati.
- Per evitare di interrompere inavvertitamente una registrazione o avviare l'esecuzione di giri, bloccare i pulsanti tenendo premuto [Light Lock].
- Premere [Start Stop] per mettere in pausa la registrazione. Nel registro la pausa verrà contrassegnata come un giro. Per riprendere la registrazione, premere nuovamente il pulsante [Start Stop].

12.6.1 Registrazione percorsi

A seconda della modalità attività fisica selezionata, Suunto Ambit consente di registrare varie informazioni durante l'attività.


Se si sta usando il GPS mentre si esegue una registrazione, Suunto Ambit registrerà anche il percorso che sarà poi visibile su Movescount. Quando si registra il percorso, sulla parte superiore del display sono visibili l'icona registrazione e l'icona GPS.

12.6.2 Giri

Durante l'attività fisica, i giri possono essere gestiti manualmente o automaticamente definendo l'intervallo autolap (giro automatico) su Movescount. Nel caso dell'esecuzione automatica dei giri, Suunto Ambit registra i giri in base alla distanza specificata su Movescount.

Per l'esecuzione manuale dei giri, premere [Back Lap] durante l'attività fisica. Suunto Ambit visualizza le seguenti informazioni:

- riga in alto: tempo parziale (durata dall'avvio della registrazione)
- riga centrale: numero giro
- riga in basso: tempo giro



NOTA: Nel riepilogo dell'attività fisica è sempre presente almeno un giro che va dall'inizio alla fine dell'attività svolta. I giri eseguiti durante l'attività vengono riportati come giri aggiuntivi.

12.6.3 Registrazione dell'altitudine

Suunto Ambit memorizza tutti gli spostamenti in quota tra l'avvio e l'arresto della registrazione. Se si pratica un'attività in cui varia l'altitudine, è possibile registrare le variazioni e visualizzare in seguito le informazioni memorizzate.

Durante la registrazione si possono anche eseguire giri. I giri compiuti vengono salvati nella memoria del dispositivo e successivamente visionati su Movescount. È possibile visualizzare il tipo di giro, il numero di giro, il tempo parziale e la distanza percorsa.

Per registrare l'altitudine, procedere come segue:

1. Accertarsi che il profilo **Altimetro** sia attivato.
2. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
3. Scorrere fino a **ATTIVITÀ FISICA** premendo [Start Stop] o [Light Lock] ed effettuare la selezione premendo [Next].
4. Scorrere le modalità attività fisica premendo [Start Stop] o [Light Lock] e selezionare l'adeguata modalità premendo [Next].
5. Attendere che il dispositivo segnali l'avvenuta ricezione del segnale di frequenza cardiaca e/o GPS oppure premere [Start Stop] per selezionare **Dopo**. Il dispositivo continua a ricercare il segnale di frequenza cardiaca/GPS. Premere [Start Stop] per avviare la registrazione.

 **CONSIGLIO:** *Per registrare attività fisiche senza dati di frequenza cardiaca, creare su Movescount una modalità personalizzata.*

1.–2.




3.



4.



5.




12.6.4 Uso della bussola durante l'attività fisica

È possibile attivare la bussola ed aggiungerla ad una modalità attività fisica personalizzata durante una performance.

Per utilizzare la bussola durante l'attività fisica, fare quanto segue:

1. Durante la registrazione dell'attività fisica, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorrere fino a **ATTIVARE** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
3. Scorrere fino a **Bussola OFF** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
4. Premere [Start Stop] o [Light Lock] per impostare **Bussola On** ed accettare con [Next].

La bussola viene mostrata come ultima visualizzazione della modalità attività fisica personalizzata.



Per disattivare la bussola, tornare indietro al menu opzioni e impostare la bussola su Off.

12.6.5 Uso del timer intervallo

È possibile aggiungere un timer intervallo ad ogni modalità attività fisica personalizzata su Movescount. Per aggiungere il timer intervallo ad una modalità personalizzata, andare nella sezione **PRODOTTO** del proprio profilo e selezionare **Personalizzazione**. Alla successiva connessione di Suunto Ambit all'account su Movescount, il timer intervallo sarà sincronizzato con il dispositivo.

Per il timer intervallo, è possibile specificare le seguenti informazioni:

- tipologia di intervallo in base all'intensità (**ALTA** e **BASSA**)
- durata o distanza per entrambe le tipologie di intervallo
- numero delle ripetizioni degli intervalli

 **NOTA:** Se non si imposta su Movescount il numero di ripetizioni degli intervalli, il timer intervallo continuerà fino a raggiungere le 99 ripetizioni.

Per attivare/disattivare il timer intervallo, fare quanto segue:

1. Mentre si è in modalità fisica personalizzata, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorrere fino a **ATTIVARE** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
3. Scorrere fino a **Intervallo** premendo [Start Stop] ed accedere con [Next].
4. Premere [Start Stop] o [Light Lock] per impostare il timer intervallo su **Intervallo ON/Intervallo OFF** ed accettare con [Next].

Quando il timer intervallo è attivo, sul display viene visualizzata l'icona intervallo.




12.6.6 Navigazione durante l'attività fisica

Durante l'attività fisica, è possibile procedere alla navigazione di un itinerario o alla navigazione verso un punto di interesse (PDI).

Per la navigazione durante l'attività fisica, fare quanto segue:

1. Durante la registrazione dell'attività fisica, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
 2. Premere [Next] per selezionare **NAVIGAZIONE**.
 3. Premere [Next] per selezionare **PDI (Punti di interesse)** oppure scorrere fino a **Itinerari** con [Light Lock] e selezionare con [Next].
- Le indicazioni di navigazione vengono fornite come ultima visualizzazione della modalità attività fisica personalizzata.



Per disattivare la navigazione, fare quanto segue:


1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per selezionare **NAVIGAZIONE**.
3. Scorrere fino all'opzione **Fine navigazione** con [Start Stop] ed accettare con [Next].

12.6.7 Come tornare al punto di partenza durante l'attività fisica

Suunto Ambit salva automaticamente il punto di partenza dell'attività fisica, se si utilizza il GPS. Durante l'attività fisica, Suunto Ambit dà indicazioni per tornare al punto di partenza (o nella posizione in cui è stato eseguito il rilevamento GPS) attraverso la funzionalità **Ritorno**.

Per tornare al punto di partenza durante l'attività fisica, fare quanto segue:

1. Durante la registrazione dell'attività fisica, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per selezionare **NAVIGAZIONE**.
3. Scorrere fino all'opzione **Ritorno** con [Start Stop] e selezionarla con [Next].
Le indicazioni di navigazione vengono fornite come ultima visualizzazione della modalità attività fisica personalizzata.



12.6.8 Pausa automatica


Con la funzione Pausa automatica la registrazione dell'attività fisica viene messa in pausa quando la velocità scende al di sotto dei 2km/h. Quando la velocità riaumenta superando i 2km/h, la registrazione riprende automaticamente.

È possibile attivare e disattivare la pausa automatica su Movescount per ciascuna modalità per lo sport. In alternativa, si può attivare la pausa automatica durante l'attività fisica.

NOTA: La funzione Pausa automatica non è disponibile nella modalità **Nuoto indoor**.

Per attivare e disattivare la pausa automatica durante l'attività fisica, fare quanto segue:

1. Mentre si è in una modalità per lo sport, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorrere fino a **ATTIVARE** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
3. Scorrere fino a **Pausa autom.** premendo [Start Stop] ed effettuare la selezione con [Next].
4. Premere [Start Stop] o [Light Lock] per impostare **Pausa autom. on/ Pausa autom. off** e confermare con [Next].




12.7 Visualizzazione del registro dopo l'attività fisica

È possibile visualizzare il riepilogo dell'attività fisica dopo avere interrotto la registrazione.

Per interrompere la registrazione e visualizzare le informazioni di riepilogo, fare quanto segue

1. Tenere premuto [Start Stop] per interrompere e salvare l'attività eseguita. Altrimenti, è possibile premere [Start Stop] per mettere in pausa la registrazione. Una volta messa in pausa la registrazione, confermare l'interruzione premendo [Back Lap] oppure proseguire la registrazione premendo [Light Lock]. Dopo l'interruzione dell'attività fisica, salvare la registrazione premendo [Start Stop]. Se non si vuole salvare la registrazione, premere [Light Lock].
2. Premere [Next] per visualizzare il riepilogo dell'attività fisica.



È anche possibile visualizzare i riepiloghi di tutte le attività salvate nel registro. Nel registro, le attività sono elencate in ordine cronologico e la più recente è indicata per prima. Il registro può memorizzare circa 15 ore di attività fisica con raccolta dati e rilevamenti GPS a intervalli di 1 secondo.

Per visualizzare il riepilogo dell'attività fisica nel registro, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.

2. Scorrere fino a **REGISTRO** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next]. Viene indicato il tempo di recupero corrente.
3. Scorrere le registrazioni premendo [Start Stop] o [Light Lock] e selezionare una registrazione premendo [Next].
4. Sfogliare i dati di riepilogo della registrazione con [Next].



12.7.1 Dopo l'attività fisica con la cintura FC

Quando durante l'attività fisica si utilizza una cintura per il monitoraggio della frequenza cardiaca, il riepilogo include le seguenti informazioni:

- data e ora di inizio della registrazione
- durata
- numero di giri
- distanza (attività con GPS)
- ascesa
- velocità media (attività con GPS)
- discesa
- frequenza cardiaca massima
- frequenza cardiaca media
- calorie bruciate

- PTE (Picco effetto allenamento)
- tempo di recupero



CONSIGLIO: Su Movescount è possibile accedere a dati più dettagliati.

12.7.2 Dopo l'attività fisica con la cintura FC

Quando durante l'attività fisica non si utilizza una cintura per il monitoraggio della frequenza cardiaca, il riepilogo include le seguenti informazioni:

- data e ora di inizio della registrazione
- durata
- numero di giri
- distanza (attività con GPS)
- ascesa
- velocità media (attività con GPS)
- discesa

12.7.3 Tempo di recupero

Suunto Ambit visualizza sempre il tempo di recupero cumulativo corrente derivante da tutte le sedute di attività fisica salvate. Il tempo di recupero indica quanto tempo occorre per recuperare ed essere pronti per una nuova seduta di attività fisica a pieno ritmo. Man mano che il tempo di recupero diminuisce o aumenta, il dispositivo si aggiorna in tempo reale.

Per visualizzare il tempo di recupero corrente, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **REGISTRO** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
3. Il tempo di recupero viene visualizzato sul display.

1.



2.




3.




13 FUSED SPEED

FusedSpeed™ è la risultanza dell'esclusiva azione combinata di GPS e accelerometro da polso per misurare la velocità della corsa con maggiore precisione. Il segnale GPS viene filtrato e modulato in base all'accelerazione per fornire letture molto più accurate della velocità di corsa costante e molto più rapida in caso di cambiamenti di ritmo.



FusedSpeed™ può essere particolarmente utile quando serve grande reattività nella lettura della velocità durante l'allenamento, ad esempio quando si corre su terreni accidentati o durante l'allenamento intervallato. Se si perde temporaneamente il segnale GPS, come ad esempio può accadere in prossimità di grandi edifici, Suunto Ambit è in grado di continuare a fornire precisi dati di velocità grazie all'accelerometro calibrato GPS.



NOTA: La funzione *FusedSpeed™* è utile per la corsa e per altre simili attività fisiche.

CONSIGLIO: Per la massima precisione delle letture di passo e velocità con *FusedSpeed™*, è sufficiente dare, quando serve, una breve occhiata al display del dispositivo. Tenere il dispositivo davanti a sé senza muoverlo riduce il grado di precisione dei dati.

FusedSpeed™ si attiva automaticamente quando vengono avviate le seguenti modalità attività fisica:

- trail running
- triathlon
- corsa

- calcio
- orienteering
- multisport
- floorball
- football americano

Per le altre modalità vengono utilizzati i normali dati di velocità basati su GPS.

Esempio d'uso: Corsa e bicicletta con FusedSpeed™


Quando si passa dalla corsa alla bicicletta, FusedSpeed™ rileva che l'accelerometro non sta fornendo letture di velocità valide. Il dispositivo disattiva automaticamente FusedSpeed™ e si limita a fornire dati di velocità basati su GPS per la bicicletta. Se si passa alla corsa dopo la bicicletta, la funzionalità FusedSpeed™ viene attivata automaticamente.

 **NOTA:** FusedSpeed™ funziona correttamente solo quando si utilizza la stessa modalità attività fisica passando da una disciplina all'altra.

14 DEFINIZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

Per accedere e definire le impostazioni, fare quanto segue:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorrere il menu con [Start Stop] e [Light Lock].
3. Premere [Next] per accedere ad una impostazione.
4. Premere [Start Stop] e [Light Lock] per specificare i valori.
5. Premere [Back Lap] per tornare alla visualizzazione precedente nelle impostazioni o tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.



È possibile accedere alle seguenti opzioni:

Impostazioni **PERSONALI**

- **Peso**
- **FC max**

NAVIGAZIONE

- **PDI (Punti di interesse)**
- **Itinerari**

Impostazioni **GENERALI**

Formati

- **Unità di misura:**

- **Metrica**
- **Anglosassone**
- **Avanzata:** Consente di personalizzare su Movescount un mix di impostazioni metriche e anglosassoni a proprio piacimento.
- **Formato posizione:**
 - **WGS84 Hd.d°**
 - **WGS84 Hd°m.m'**
 - **WGS84 Hd°m's.s**
 - **UTM**
 - **MGRS**
 - **British (BNG)**
 - **Finnish (ETRS-TM35FIN)**
 - **Finnish (KKJ)**
 - **Irish (IG)**
 - **Swedish (RT90)**
 - **Swiss (CH1903)**
 - **UTM NAD27 Alaska**
 - **UTM NAD27 Conus**
 - **UTM NAD83**
- **Formato ora:** 12 h o 24 h
- **Formato data:** gg.mm.aa, mm/gg/aa

Ora/data

- **GPS timekeeping:** on oppure off
- **Doppio fuso:** ore e minuti
- **Sveglia:** on/off, ore e minuti
- **Ora:** ore e minuti
- **Data:** anno, mese, giorno

Toni/display

- **Invertire display:** inverte il display
- **Toni:**
 - **Tutti attivati:** i toni dei pulsanti e i toni del sistema sono attivati
 - **Pulsanti disattivati:** sono attivati solo i toni del sistema
 - **Tutti disattivati:** tutti i toni sono disattivati



NOTA: La sveglia suonerà anche quando i toni sono tutti disattivati.

● Retroilluminazione

Modalità:

- **Normale:** La retroilluminazione rimane attiva per alcuni secondi quando si preme [Light Lock] e quando suona la sveglia.
- **Off:** La retroilluminazione non si attiva premendo un pulsante o quando suona la sveglia.
- **Notte:** La retroilluminazione rimane attiva per alcuni secondi quando si preme qualsiasi pulsante e quando suona la sveglia. L'utilizzo della modalità **Notte** riduce sensibilmente la durata della batteria.
- **Interruttore:** La retroilluminazione viene attivata quando si preme [Light Lock]. La retroilluminazione rimane attiva finché non si preme nuovamente [Light Lock].

Luminosità: Regola la luminosità della retroilluminazione (in percentuali).

- **Contrasto display:** Regola il contrasto del display (in percentuali).

Bussola

- **Calibrazione:** Avvia la calibrazione della bussola.
- **Declinazione:** Imposta il valore di declinazione della bussola.

Mappa

- **Orientation (Orientamento)**

- **Corso:** Visualizza l'ingrandimento della mappa con la direzione in alto.
- **Nord:** Visualizza l'ingrandimento della mappa con il nord in alto.

Impostazioni **ALTIMETRO-BAROMETRO**

- **Profilo:** altimetro, barometro, automatico
- **Riferimento:** altitudine, livello del mare

Impostazioni **COLLEGAMENTO**

- **Bike POD:** Per collegare un Bike POD
- **Cintura FC:** Per collegare una cintura FC
- **Cadence POD:** Per collegare un Cadence POD

14.1 Menu di servizio

Per accedere al menu di servizio, tenere premuti contemporaneamente [Back Lap] e [Start Stop] fino a che il dispositivo non entra nel menu di servizio.



Sul menu di servizio sono presenti le seguenti opzioni:

- **INFO:**

- **Air pressure** (Pressione atmosferica): mostra il valore corrente della pressione atmosferica assoluta e della temperatura.
- **Version** (Versione): mostra la versione corrente hardware e software di Suunto Ambit.
- **TEST:**
 - **LCD test:** consente di verificare se l'LCD funziona correttamente.
- **ACTION** (Azione):
 - **GPS reset** (Ripristino GPS): consente di ripristinare il GPS.

 **NOTA:** Ripristinando il GPS si ripristinano i dati del GPS, i valori di calibrazione della bussola, i grafici di altimetro/barometro ed il tempo di recupero. Le registrazioni effettuate, invece, non verranno cancellate.

 **NOTA:** Il contenuto del menu di servizio è soggetto a modifiche senza preavviso durante gli aggiornamenti.

 **NOTA:** Il dispositivo va in modalità risparmio energetico se viene lasciato in posizione statica per 30 minuti. Il dispositivo si riattiva quando viene mosso o spostato.

Ripristino del GPS

Se il GPS non funziona correttamente, è possibile eseguire il ripristino (reset) dei dati GPS dal menu di servizio.

Per ripristinare il GPS, fare quanto segue:

1. Dal menu di servizio, scorrere fino a **ACTION** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].

2. Premere [Light Lock] per scorrere fino a **GPS reset** ed effettuare la selezione premendo [Next].
3. Premere [Start Stop] per confermare il ripristino del GPS oppure premere [Light Lock] per annullare.

14.2 Modifica della lingua

La lingua predefinita per il display di Suunto Ambit è l'inglese. Per cambiare lingua, collegare il dispositivo al computer e scaricare da Movescount le altre lingue. Le lingue disponibili sono inglese, francese, spagnolo, tedesco, finlandese, svedese, italiano, portoghese e olandese.

15 COLLEGAMENTO POD/CINTURA FC


Collegare Suunto Ambit con i dispositivi opzionali POD (Bike POD, cintura FC, Foot POD o Cadence POD) e POD ANT+ di Suunto per la ricezione di dati aggiuntivi su velocità, distanza e cadenza durante l'attività fisica. È possibile collegare fino a quattro POD diversi (uno per tipo). Se si collegano più POD, Suunto Ambit si ricorda l'ultimo POD collegato per ciascun tipo.

Per la cintura FC e/o il POD all'interno della confezione di Suunto Ambit è stato già eseguito il collegamento. È necessario procedere al collegamento soltanto se si desidera utilizzare il dispositivo con una nuova cintura FC o un POD.


Per collegare POD/cintura FC, fare quanto segue:

1. Attivare il POD o la cintura FC:
 - Cintura FC: inumidire le aree di contatto ed indossare la cintura.
 - Bike POD: far girare la ruota con il Bike POD installato.
 - Cadence POD: far girare il pedale della bicicletta con il Cadence POD installato.
 - Foot POD: inclinare il Foot POD di 90 gradi.
2. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
3. Scorrere fino a **COLLEGAMENTO** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
4. Scorrere le opzioni accessori **Bike POD, Cintura FC, Foot POD e Cadence POD** con [Start Stop] e [Light Lock].
5. Premere [Next] per selezionare un POD o una cintura FC prima di avviare il collegamento.
6. Tenere il proprio Suunto Ambit vicino al POD o alla cintura (<30 cm) ed attendere che il dispositivo notifichi l'avvenuto collegamento.


Se il collegamento non ha esito positivo, premere [Start Stop] per riprovare oppure [Light Lock] per tornare all'impostazione per il collegamento.




SUUNTO COMFORT BELT




SUUNTO BIKE POD



SUUNTO CADENCE POD



SUUNTO FOOT POD



 **CONSIGLIO:** È anche possibile attivare la cintura FC inumidendo e premendo tutte e due le aree di contatto degli elettrodi.

Risoluzione dei problemi: Il collegamento della cintura FC non ha esito positivo

Se non si riesce a collegare la cintura FC al dispositivo, provare a fare quanto segue:

- Verificare che la fascia sia collegata al modulo.
- Verificare che la cintura FC sia indossata correttamente (vedere *sezione 12.4 Come indossare la cintura FC a pagina 73*).
- Verificare che le aree degli elettrodi della cintura FC siano umide.

15.1 Calibrazione dei POD

Suunto Ambit può essere utilizzato per calibrare Suunto Foot POD Mini in modo da ottenere valori di velocità e distanza precisi. Eseguire la calibrazione su una distanza misurata con grande precisione, ad esempio su una pista di atletica da 400 metri.

Per calibrare il Suunto Foot POD Mini con Suunto Ambit, fare quanto segue:

1. Fissare il Suunto Foot POD Mini alla scarpa: Per maggiori informazioni, vedere la Guida rapida del Suunto Foot POD Mini
2. Scegliere una modalità personalizzata (ad esempio **Corsa**) nel menu di avvio.
3. Iniziare a correre alla solita andatura. Quando si taglia la linea di partenza, premere [Start Stop] per avviare la registrazione.
4. Correre una distanza di 800–1000 metri (circa 0,500–0,700 miglia) alla solita andatura (ad esempio, due giri su una pista d'atletica da 400 metri).
5. Premere [Start Stop] quando si arriva al traguardo.
6. Premere [Back Lap] per interrompere la registrazione. Dopo l'interruzione dell'attività fisica, salvare la registrazione premendo [Start Stop]. Se non si vuole salvare la registrazione, premere [Light Lock].
Scorrere con [Next] le visualizzazioni del riepilogo fino ad arrivare al riepilogo della distanza. Modificare la distanza visualizzata sul display specificando la distanza effettivamente percorsa con [Start Stop] e [Light Lock]. Confermare l'impostazione con [Next].
7. Confermare la calibrazione del POD premendo [Start Stop]. Il proprio Suunto Foot POD Mini è stato calibrato.

 **NOTA:** Se durante l'attività fisica eseguita per la calibrazione la connessione del Foot POD Mini non era stabile, potrebbe non essere possibile variare la distanza

nel riepilogo distanza. Accertarsi che il Foot POD Mini sia collegato correttamente secondo le istruzioni e riprovare.

Per calibrare il Suunto Bike POD su Movescount, impostare su Movescount la circonferenza della ruota della bicicletta. Movescount calcola un fattore di calibrazione. Il fattore di calibrazione standard è 1.0 che corrisponde ai 26 pollici della ruota di una bicicletta da cross-country.

16 ICONE

Sul display di Suunto Ambit vengono ad esempio visualizzate le seguenti icone:



barometro



altimetro



cronografo



impostazioni



potenza segnale GPS



collegamento



frequenza cardiaca



modalità attività fisica



sveglia



timer intervallo



blocco pulsanti



batteria



schermo corrente



indicatori pulsanti



andare su/aumentare



andare avanti/confermare



andare giù/diminuire

Icone PDI (Punti di interesse)

Su Suunto Ambit sono disponibili le seguenti icone PDI:



edificio/casa



auto/parcheggio



bivacco/camping



alimentari/ristorante/bar



alloggio/ostello/hotel



acqua/fiume/lago/costa



montagna/collina/valle/scogliera



bosco



bivio



vista



inizio



fine



geocaching



tappa intermedia (waypoint)



strada/sentiero



roccia



prato



grotta

17 GLOSSARIO

Autolap	La funzione AUTOLAP consente di definire i giri in termini di distanza anziché di tempo.
Formato	Il modo in cui la posizione del ricevitore GPS verrà visualizzata sul dispositivo da polso. Generalmente visualizzata come latitudine/longitudine in gradi e minuti, con opzioni per gradi, minuti e secondi, solo gradi o uno dei tanti formati a griglia.
FusedSpeed™	FusedSpeed™ è la risultanza dell'esclusiva azione combinata di GPS e accelerometro da polso per misurare la velocità della corsa con maggiore precisione. Il segnale GPS viene filtrato e modulato in base all'accelerazione per dare una risposta molto più accurata della velocità costante della corsa e molto più rapida in caso di cambiamenti di ritmo. La funzione FusedSpeed™ è utile per la corsa e per altre simili attività fisiche.
Griglia	Un sistema a griglia è una serie di linee che si intersecano tra loro ad angolo retto su una mappa. I sistemi a griglia consentono di individuare o riportare un determinato punto sulla mappa.
Limiti di frequenza cardiaca	Andare su Movescount e specificare i limiti superiore e inferiore della propria frequenza cardiaca. Trasferire le impostazioni sul proprio dispositivo.

Tempo sul giro	Durata del giro corrente. Quando viene eseguito un nuovo giro, il calcolo della durata viene riavviato ed il dispositivo inizia a conteggiare il tempo di un nuovo giro. Se durante l'attività fisica si esegue un giro, sul display si apre un'apposita finestra pop-up che visualizza, ad esempio, giro numero "1", "2"...
Navigazione	Spostamento verso una determinata tappa intermedia (waypoint) su un itinerario, conoscendo la posizione corrente rispetto all'itinerario.
PTE (Picco effetto allenamento)	<p>Il livello PTE (Picco effetto allenamento) è un parametro che indica l'impatto di una seduta di allenamento sulla massima performance aerobica (VO₂max).</p> <p>Andare su Movescount per impostarne la visualizzazione durante l'attività fisica. Una volta selezionata la visualizzazione del livello PTE (Picco effetto allenamento), è possibile vedere l'effetto stimato della seduta indicato su una scala da 1 a 5, dal recupero al sovrallenamento, durante l'attività fisica.</p> <p>Il livello PTE (Picco effetto allenamento) è più efficace in caso di allenamento da media ad alta intensità, ad un livello di intensità costante. Non è adatto agli allenamenti a bassa intensità. L'allenamento sulla resistenza di base, indipendentemente dalla durata e dall'intensità della seduta, avrà un basso livello PTE.</p>
Punto di interesse (PDI)	Coordinate della posizione relativa ad un singolo punto salvato nella memoria di Suunto Ambit.

Posizione	Precise coordinate sulla mappa per individuare un determinato punto.
Itinerario	Un itinerario è costituito da numerose tappe intermedie (waypoint). È possibile creare un itinerario su Movescount e scaricarlo su Suunto Ambit.
Tempo parziale	Tempo trascorso dall'avvio della registrazione in un dato punto durante l'attività fisica.
App Suunto	È possibile creare Apps Suunto su Movescount per aggiungere nuove funzionalità a Suunto Ambit. Si possono aggiungere Apps Suunto per personalizzare le modalità attività fisica su Movescount e sincronizzarle sul proprio dispositivo.
Suunto App Designer	Suunto App Designer è uno strumento grafico facile da usare che permette a chiunque di creare nuove funzioni. È necessario essere registrati su Movescount. Suunto App Designer è disponibile su Movescount.
Suunto App Zone	Eventuali Apps Suunto già esistenti possono essere scaricate da Suunto App Zone su Movescount. È possibile visitare Suunto App Zone anche senza essere registrati su Movescount.
Percorso	Con percorso si intende il tracciato effettuato dall'utente.
Tappa intermedia (waypoint)	Coordinate della posizione relativa ad un punto su un itinerario. Un itinerario è costituito da numerose tappe intermedie (waypoint).

18 CURA E MANUTENZIONE

Maneggiare con cura l'unità evitando urti e cadute.

In circostanze normali, il dispositivo non richiede alcuna manutenzione. Dopo l'uso, lavare e risciacquare l'unità con acqua dolce ed asciugare bene la cassa con un panno morbido o di camoscio.

Per maggiori informazioni su cura e manutenzione dell'unità, fare riferimento all'ampio materiale di supporto, tra cui FAQ e video di istruzioni, disponibile sul sito www.suunto.com. Sempre sul sito, è possibile rivolgersi direttamente al Centro assistenza clienti di Suunto o trovare istruzioni, in caso di necessità, su come far riparare il proprio prodotto presso un centro di assistenza Suunto. Non procedere personalmente alla riparazione dell'unità.

In alternativa, è possibile contattare telefonicamente il Centro assistenza clienti di Suunto utilizzando il numero riportato sull'ultima pagina del presente documento. Il personale qualificato del supporto clienti Suunto sarà disponibile a fornire il proprio aiuto e, ove necessario, ad eseguire la diagnostica sul prodotto durante la chiamata.

Usare solo accessori originali Suunto: i danni derivanti da accessori non originali non sono coperti da garanzia.

 **CONSIGLIO:** *Non dimenticare di registrare il proprio Suunto Ambit in MySuunto su www.suunto.com/register perché ciò permetterà di ottenere un supporto personalizzato in base alle proprie esigenze.*

18.1 Impermeabilità

Suunto Ambit è impermeabile. L'impermeabilità è stata testata fino a 100 m in conformità allo standard ISO 2281 (www.iso.ch). Ciò significa che Suunto Ambit è adatto al nuoto, ma non può essere utilizzato per alcun tipo di immersione.

 **NOTA:** *Il grado di impermeabilità indicato non equivale a quello per l'utilizzo in profondità. I dati di impermeabilità indicati si riferiscono alla tenuta del dispositivo relativamente a temperatura ed acqua per l'uso in doccia, vasca da bagno, piscina, nonché per nuotare e fare snorkeling.*

Per mantenere l'impermeabilità, si consiglia di fare quanto di seguito suggerito:

- non premere mai i pulsanti sott'acqua.
- non usare mai il dispositivo per un uso diverso da quello indicato.
- per qualsiasi riparazione, rivolgersi ad un centro di assistenza, un distributore o un rivenditore autorizzato Suunto.
- tenere pulito il dispositivo da sporcizia e sabbia.
- non tentare mai di aprire la cassa.
- evitare di esporre il dispositivo a rapidi cambiamenti di temperatura, sia dell'aria che dell'acqua.
- sciacquare sempre il dispositivo con acqua dolce, se è stato utilizzato in acqua salata.
- non indirizzare mai forti getti d'acqua verso i pulsanti.
- evitare urti e cadute del dispositivo.

18.2 Come caricare la batteria

L'autonomia di una batteria completamente carica dipende dall'utilizzo di Suunto Ambit. La durata varia dalle 15 alle 50 ore ed oltre. Se si utilizzano le normali funzioni orologio, l'autonomia della batteria può arrivare a 30 giorni. Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria, vedere *capitolo 19 Specifiche tecniche a pagina 117*.



 **NOTA:** Temperature molto basse riducono la durata della carica.

 **NOTA:** La capacità delle batterie ricaricabili si riduce con il passare del tempo.

 **NOTA:** In caso di deterioramento eccessivo della capacità dovuto ad una batteria difettosa, la garanzia Suunto copre la sostituzione della batteria per 1 anno o per un massimo di 300 ricariche, a seconda di quale scadenza si verifica per prima

 **CONSIGLIO:** Se il dispositivo è impostato per il rilevamento GPS a intervalli di 1 secondo, la carica dura almeno ~15 ore. Se il dispositivo è impostato per il rilevamento GPS ogni 60 secondi, la durata della carica è di ~50 ore.

L'icona batteria indica il livello di carica della batteria. Quando il livello di carica della batteria è inferiore al 10 %, l'icona batteria lampeggia per 30 secondi. Quando il livello di carica della batteria è inferiore al 2 %, l'icona batteria lampeggia ininterrottamente.




Caricare la batteria collegandola al computer tramite il cavo USB Suunto oppure caricarla utilizzando il caricatore Suunto USB compatibile. L'operazione di ricarica di una batteria completamente scarica dura circa 2-3 ore.

CONSIGLIO: Andare su Movescount per cambiare l'impostazione del rilevamento GPS e l'intervallo di registrazione in una modalità di attività fisica per risparmiare la batteria.

18.3 Sostituzione della batteria della cintura FC

Per sostituire la batteria, fare riferimento alla figura seguente:



19 SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche generali

- temperatura operativa: da -20° C a +60° C / da -5° F a +140° F
 - temperatura batteria in carica: da 0° C a +35° C / da +32° F a +95° F
 - temperatura di conservazione: da -30° C a +60° C / da -22° F a +140° F
 - peso: ~78 g
 - impermeabilità (dispositivo): 100 m/328 piedi (ISO 2281)
 - Impermeabilità (cintura FC): 20 m/66 piedi (ISO 2281)
 - vetro: in cristallo minerale
 - alimentazione: batteria litio-ioni ricaricabile
 - durata batteria (singola carica):
 - ~ 15 ore con rilevamenti GPS a intervalli di 1 secondo*
 - ~ 50 ore con rilevamenti GPS ogni 60 secondi*
 - ~ 30 giorni in modalità **ALTI (ALTIMETRO)-BARO (BAROMETRO)/COMPASS (BUSSOLA)** (senza GPS)
- *in modalità GPS con batteria nuova a +20° C.

Memoria

- tappe intermedie (waypoint): max 100

Ricevitore radio

- Suunto compatibile ANT e ANT+TM, frequenza comunicazioni 2.465 GHz, metodo modulazione GFSK
- portata trasmissione: ~ 2 m



Barometro

- campo di misurazione: da 950 a 1060 hPa/da 28,34 a 31,30 inHg
- risoluzione: 1 hPa/0.01 inHg

Altimetro

- campo di misurazione: da -500 m a 9000 m/da -1500 ft a 29500 ft
- risoluzione: 1 m

Termometro

- campo di misurazione: da -20° C a +60° C / da -4° F a +140° F
- risoluzione: 1° C / 1° F

Cronografo

- risoluzione: da 1 s a 9:59'59, dopo 1 min

Bussola

- risoluzione: 1 grado/18 mil

GPS

- tecnologia: SiRF star IV
- risoluzione: 1 m

19.1 Marchi commerciali

Suunto Ambit, i suoi logo ed altri marchi di fabbrica e nomi commerciali Suunto sono marchi registrati o non registrati di Suunto Oy. Tutti i diritti sono riservati.

19.2 CE

Con la presente Suunto Oy dichiara che questo computer da polso è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

19.3 Copyright

Copyright © Suunto Oy 2013. Tutti i diritti riservati. Suunto, i nomi dei prodotti Suunto, i loro logo ed altri marchi di fabbrica e nomi commerciali Suunto sono marchi registrati o non registrati di Suunto Oy. Questo documento e il suo contenuto sono proprietà di Suunto Oy e possono essere utilizzati esclusivamente dai clienti per ottenere informazioni e dati relativi al funzionamento dei prodotti. Il suo contenuto non può essere utilizzato o distribuito per altri scopi, né trasmesso, divulgato o riprodotto senza la preventiva autorizzazione scritta di Suunto Oy. Nonostante siano state prese tutte le misure per garantire la completezza e l'accuratezza delle informazioni riportate in questa documentazione, non forniamo alcuna garanzia di precisione, espressa o implicita. Il contenuto del documento è soggetto a modifiche senza preavviso. La versione aggiornata della documentazione può essere scaricata dal sito www.suunto.com.

19.4 Note sul brevetto

Questo prodotto è protetto da richieste di brevetto in corso e dalle relative leggi nazionali: US 11/169,712, US 12/145,766, US 61/649,617, US 61/649,632, FI20116231, USD 603,521, EP 11008080, EU design 001296636-0001/0006, 001332985-0001 o 001332985-0002 USD 29/313,029, USD 667,127, (cintura FC: US 7,526,840, US 11/808,391, US 13/071,624, US 61/443,731). Ulteriori richieste di brevetto sono in corso.

19.5 Garanzia

GARANZIA LIMITATA SUUNTO

Suunto garantisce che, durante il Periodo di Garanzia, Suunto o un Centro di Assistenza Autorizzato Suunto (in sezione “Centri assistenza”) provvederà, a propria esclusiva discrezione, a eliminare eventuali difetti di materiale o lavorazione gratuitamente tramite: a) riparazione, b) sostituzione oppure c) rimborso del prezzo di acquisto, in base ai termini e alle condizioni della presente Garanzia Limitata. La presente Garanzia Limitata è valida ed applicabile esclusivamente nel paese di acquisto, salvo che la legislazione locale prescriba diversamente.

Periodo di Garanzia

Il periodo di garanzia limitata ha inizio dalla data di acquisto del prodotto originale. Il Periodo di Garanzia per i dispositivi di visualizzazione è due (2) anni. Il Periodo di Garanzia è un (1) anno per i consumabili e gli accessori ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, POD trasmettitori di frequenza cardiaca. La capacità delle batterie ricaricabili si riduce con il passare del tempo. In caso di deterioramento eccessivo della capacità dovuto ad una batteria difettosa,

la garanzia Suunto copre la sostituzione della batteria per 1 anno o per un massimo di 300 ricariche, a seconda di quale scadenza si verifica per prima

Esclusioni e limitazioni

La presente Garanzia Limitata non copre:

1. a) normale usura, b) alterazioni dovute a incuria o uso maldestro o c) alterazioni o danni causati da un uso non corretto, ivi compreso l'uso improprio rispetto alle istruzioni fornite;
2. manuali dell'utente o prodotti di terzi;
3. difetti o presunti difetti causati da eventuale utilizzo o collegamento a qualsiasi prodotto, accessorio, software e/o servizio non prodotto o fornito da Suunto;

La presente Garanzia Limitata non è applicabile nei seguenti casi:

1. se il prodotto è stato aperto per fini diversi da quelli previsti;
2. se il prodotto è stato riparato utilizzando parti di ricambio non omologate; modificato o riparato presso un Centro di assistenza non autorizzato;
3. se il numero di serie è stato rimosso, alterato o reso illeggibile in altro modo, cosa che verrà verificata ed accertata da Suunto a sua esclusiva discrezione;
4. se il prodotto è stato esposto a sostanze chimiche ivi inclusi, a scopo esemplificativo e non limitativo, prodotti antizanzare.

Suunto non garantisce che il funzionamento del prodotto sarà ininterrotto o privo di errori o che il prodotto funzionerà con altro hardware o software fornito da terzi.

Accesso al servizio di garanzia Suunto

Per richiedere il servizio di garanzia Suunto, è necessario fornire la prova d'acquisto. Per istruzioni su come richiedere ed ottenere il servizio di garanzia,

visitare il sito www.suunto.com/support. In caso di dubbi o domande, sul sito è possibile fruire di ampio e completo materiale di supporto oppure rivolgersi direttamente al Centro assistenza clienti di Suunto. In alternativa, è possibile contattare telefonicamente il Centro assistenza clienti di Suunto utilizzando il numero riportato sull'ultima pagina del presente documento. Il personale qualificato del supporto clienti Suunto sarà disponibile a fornire il proprio aiuto e, ove necessario, ad eseguire la diagnostica sul prodotto durante la chiamata.

Limitazione di responsabilità

Nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi vigenti, la presente Garanzia Limitata è il solo ed esclusivo rimedio a disposizione dell'acquirente e sostituisce ogni altra garanzia, espressa o implicita. Suunto non può essere ritenuta responsabile per danni speciali, incidentali, colposi e consequenziali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, mancati benefici previsti, perdita di dati, mancato utilizzo, costo del capitale, costi per attrezzature o strumenti sostitutivi, reclami di terzi, danni alla proprietà derivanti dall'acquisto o uso del prodotto o risultanti dalla violazione di garanzia o contratto oppure causati da negligenza, responsabilità oggettiva o altro mezzo giuridico, anche nel caso in cui Suunto fosse a conoscenza della probabilità di tali danni. Suunto non può essere ritenuta responsabile per ritardi nell'erogazione del servizio di garanzia.

Indice

A

aggiornamento, 15
App Suunto, 17

B

batteria
 carica, 115
blocco pulsanti, 11
bussola, 60
 calibrazione, 60
 durante l'attività fisica, 81
 valore di declinazione, 62

C

calibrazione
 bussola, 60
 Foot POD Mini, 104
 Suunto Bike POD, 104
carica batteria, 13
cintura FC, 72–73
 collegamento, 101
collegamento
 cintura FC, 101

 POD, 101
connessione, 14
contrasto display, 19
cronometro
 attivazione, 64
 disattivazione, 64
 giri, 65
 pausa, 65
 ripristino, 65
 utilizzo, 65

D

dopo l'attività fisica, 88–90
 con cintura FC, 89
 senza cintura FC, 90
doppio fuso orario, 23
durante l'attività fisica, 77
 bussola, 81
 navigazione, 84

F

formati posizione, 29
FusedSpeed, 92

G

- giri, 78
- GPS, 28
 - ripristino, 99
 - risoluzione dei problemi, 29
- GPS timekeeping, 26
- griglie, 29

I

- icone, 106
- Icone PDI (Punti di interesse), 107
- impostazioni, 95
 - data, 23
 - doppio fuso orario, 23
 - GPS timekeeping, 26
 - ora, 21–22
 - sveglia, 24
- impostazioni ora, 21
 - GPS timekeeping, 26
- inizio attività fisica, 75
- inversione display, 18
- itinerario
 - aggiunta, 42
 - eliminazione, 49
 - navigazione, 43

L

- lingua, 100

M

- manutenzione, 113
- menu di servizio, 98
- modalità Altimetro-Barometro, 50
 - letture corrette, 51
 - letture errate, 52
 - profili, 53
 - profilo Altimetro, 55
 - profilo Automatico, 58
 - profilo Barometro, 56
 - registrazione altitudine, 78
 - valore di riferimento, 53–54
- modalità attività fisica, 16, 69
 - altre opzioni, 70
 - dopo l'attività fisica, 88
 - durante l'attività fisica, 77
 - inizio attività fisica, 75
- modalità Attività fisica
 - dopo l'attività fisica, 89–90
- modalità ora, 21
- modalità personalizzate, 16
- Movescount, 14
 - App Suunto, 17
 - Suunto App Designer, 17

Suunto App Zone, 17

N

navigazione

durante l'attività fisica, 84

itinerario, 43

punto di interesse (PDI), 37

risoluzione dei problemi, 29

ritorno, 85

P

pausa automatica, 86

personalizzazione, 14

POD

collegamento, 101

posizione, 31

pressione atmosferica a livello del mare, 54

pulsanti, 10

punto di interesse (PDI)

aggiunta manuale coordinate, 34

aggiunta posizione corrente, 32

eliminazione, 40

navigazione, 37

R

registrazione altitudine, 78

registrazione percorsi, 77

registro, 88

regolazione contrasto display, 19

retroilluminazione, 11

ripristino GPS, 99

risoluzione dei problemi

segnale di frequenza cardiaca, 72

ritorno, 85

S

Suunto App Designer, 17

Suunto App Zone, 17

sveglia, 24

T

tappe intermedie (waypoint), 42–43

tempo di recupero, 90

timer intervallo, 82

V

valore di riferimento dell'altitudine,

54



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. support@suunto.com
3.

AUSTRALIA	+61 1800 240 498
AUSTRIA	+43 720 883 104
CANADA	+1 800 267 7506
FINLAND	+358 9 4245 0127
FRANCE	+33 4 81 68 09 26
GERMANY	+49 89 3803 8778
ITALY	+39 02 9475 1965
JAPAN	+81 3 4520 9417
NETHERLANDS	+31 1 0713 7269
NEW ZEALAND	+64 9887 5223
RUSSIA	+7 499 918 7148
SPAIN	+34 91 11 43 175
SWEDEN	+46 8 5250 0730
SWITZERLAND	+41 44 580 9988
UK	+44 20 3608 0534
USA	+1 855 258 0900


SUUNTO

©Suunto Oy 06/2013, 04/2014

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy.

All Rights reserved.