

**SUUNTO AMBIT2 S**  
MANUALE DELL'UTENTE


1. SICUREZZA.....	5
2. Icone e segmenti sul display.....	6
3. Uso dei pulsanti.....	7
3.1. Uso di retroilluminazione e blocco pulsanti.....	8
4. Per iniziare.....	9
5. Personalizzazione di Suunto Ambit2.....	10
5.1. SuuntoLink.....	10
5.2. Modalità sport personalizzate.....	10
5.3. App Suunto.....	11
5.4. Le app Suunto.....	11
5.5. Inversione del display.....	11
5.6. Regolazione del contrasto del display.....	12
6. Uso della modalità Ora.....	14
6.1. Modifica delle impostazioni dell'ora.....	14
6.2. Uso della funzione GPS timekeeping.....	16
7. Timer.....	18
7.1. Attivazione del cronometro.....	18
7.2. Uso del cronometro.....	18
7.3. Timer conto alla rovescia.....	19
8. Navigazione.....	20
8.1. Uso del GPS.....	20
8.1.1. Ricezione del segnale GPS.....	20
8.1.2. Griglie e formati posizione GPS.....	20
8.1.3. Precisione GPS e risparmio energetico.....	21
8.2. Verifica della posizione.....	21
8.3. Navigazione per punti di interesse (PDI).....	22
8.3.1. Aggiunta della posizione come punto di interesse (PDI).....	22
8.3.2. Navigazione verso un punto di interesse (PDI).....	23
8.3.3. Come eliminare un punto di interesse (PDI).....	25
8.4. Navigazione itinerari.....	25
8.4.1. Come aggiungere un itinerario.....	25
8.4.2. Navigazione di un itinerario.....	26
8.4.3. Durante la navigazione.....	28
8.4.4. Eliminazione di un itinerario.....	29
9. Come usare la bussola 3D.....	30
9.1. Calibrazione della bussola.....	30
9.2. Impostazione del valore di declinazione.....	31


9.3. Setting bearing lock.....	32
10. Uso delle modalità per lo sport.....	33
10.1. Modalità sport.....	33
10.2. Altre opzioni in modalità per lo sport.....	33
10.3. Come usare la cintura FC.....	34
10.4. Come indossare la cintura FC.....	35
10.5. Inizio attività fisica.....	36
10.6. Durante l'attività fisica.....	36
10.6.1. Registrazione percorsi.....	37
10.6.2. Giri.....	37
10.6.3. Registrazione dell'altitudine.....	37
10.6.4. Uso della bussola durante l'attività fisica.....	38
10.6.5. Uso del timer intervallo.....	39
10.6.6. Navigazione durante l'attività fisica.....	40
10.6.7. Come tornare al punto di partenza durante l'attività fisica.....	41
10.6.8. Uso dell'opzione Ritorno.....	41
10.6.9. Pausa automatica.....	42
10.7. Visualizzazione del registro dopo l'attività fisica.....	42
10.7.1. Indicatore memoria residua.....	43
10.7.2. Riepilogo dinamico dell'attività fisica.....	44
10.7.3. Tempo di recupero.....	44
11. Allenamento multisport.....	46
11.1. Come passare manualmente da una modalità per lo sport ad un'altra durante l'attività fisica.....	46
11.2. Uso di una modalità multisport preconfigurata.....	46
12. Nuoto.....	48
12.1. Nuoto in piscina.....	48
12.2. Nuoto in acque libere.....	48
12.3. Insegnamento degli stili di nuoto a Suunto Ambit2.....	49
12.4. Esercizi (drill) di nuoto.....	50
13. FusedSpeed.....	51
14. Regolazione delle impostazioni.....	53
14.1. Menu di servizio.....	55
15. Collegamento POD/cintura FC.....	57
15.1. Uso di Foot POD.....	58
15.2. Calibrazione dei power POD e della pendenza (slope).....	59
16. Icone.....	61
17. Cura e manutenzione.....	63


17.1. Water Resistant.....	63
17.2. Come caricare la batteria.....	63
17.3. Sostituzione della batteria della cintura FC.....	64
18. Specifiche tecniche.....	65
18.1. Marchio registrato.....	66
18.2. Conformità FCC.....	66
18.3. IC.....	66
18.4. CE.....	66
18.5. Copyright.....	66
18.6. Notifica brevetto.....	66
18.7. Garanzia.....	67


# 1. SICUREZZA

## Tipologie di precauzioni di sicurezza

 **AVVISO:** - utilizzato in relazione ad una procedura o situazione che può comportare lesioni gravi o letali.

 **ATTENZIONE:** - utilizzato in relazione ad una procedura o situazione che può danneggiare il prodotto.

 **NOTA:** - utilizzato per richiamare l'attenzione su informazioni importanti.

 **CONSIGLIO:** - utilizzato per suggerimenti extra su come sfruttare funzioni e caratteristiche del dispositivo.

## Precauzioni di sicurezza

 **AVVISO:** SEBBENE I NOSTRI PRODOTTI SIANO CONFORMI AGLI STANDARD DEL SETTORE, SONO POSSIBILI REAZIONI ALLERGICHE O IRRITAZIONI CUTANEE QUANDO UN PRODOTTO VIENE PORTATO A CONTATTO CON LA PELLE. IN CASO DI PROBLEMI DI QUESTO TIPO, INTERROMPERNE IMMEDIATAMENTE L'USO E CONSULTARE UN MEDICO.

 **AVVISO:** PRIMA DI INIZIARE UNA REGOLARE ATTIVITÀ FISICA, CONSULTARE SEMPRE IL PROPRIO MEDICO. CARICHI DI LAVORO ECCESSIVI POSSONO CAUSARE GRAVI DANNI.

 **AVVISO:** SOLO PER USO RICREATIVO.

 **AVVISO:** NON AFFIDARSI SOLO AL GPS O ALLA BATTERIA, MA PORTARE SEMPRE CON SÉ MAPPE O ALTRI STRUMENTI DI SUPPORTO CHE GARANTISCANO ADEGUATE CONDIZIONI DI SICUREZZA.


 **ATTENZIONE:** NON USARE ALCUN TIPO DI SOLVENTE SUL PRODOTTO PERCHÉ POTREBBE DANNEGGIARNE LA SUPERFICIE.

 **ATTENZIONE:** NON USARE INSETTIFUGHI SUL PRODOTTO PERCHÉ POTREBBERO DANNEGGIARNE LA SUPERFICIE.

 **ATTENZIONE:** NON GETTARE IL PRODOTTO NEI RIFIUTI COMUNI; SMALTIRLO COME RIFIUTO ELETTRONICO.

 **ATTENZIONE:** MANEGGIARE IL PRODOTTO CON CURA. URTI E CADUTE POTREBBERO DANNEGGIARLO.

## 2. Icone e segmenti sul display




- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| chronograph     | interval timer    |
| settings        | button lock       |
| signal strength | battery           |
| pairing         | current screen    |
| heart rate      | button indicators |
| sport mode      | up / increase     |
| alarm           | next / confirm    |
|                 | down / decrease   |

Per l'elenco completo delle icone presenti sul display di Suunto Ambit2 S, vedere *16. Icone*.

## 3. Uso dei pulsanti

Suunto Ambit2 S è dotato di cinque pulsanti che consentono di accedere a tutte le funzioni.



[Start Stop] :

- per accedere al menu di avvio
- per interrompere o riprendere un'attività fisica o un timer
- tenere premuto per arrestare e salvare un'attività fisica
- per aumentare il valore o per spostarsi verso l'alto tra le impostazioni

[Next] :

- per passare da una visualizzazione all'altra
- tenere premuto per entrare/uscire dai menu opzioni
- tenere premuto per entrare/uscire dai menu opzioni nelle modalità per lo sport
- per confermare un'impostazione

[Light Lock] :


- per attivare la retroilluminazione
- tenere premuto per bloccare/sbloccare i pulsanti
- per aumentare il valore o per spostarsi verso il basso tra le impostazioni

[Visualizzare] :

- cambia la visualizzazione in modalità **ORA** e durante l'attività fisica
- tenere premuto per invertire il display da positivo a negativo e viceversa
- tenere premuto per accedere agli accessi rapidi contestuali (vedi sotto)

[Back Lap] :

- per tornare al passo precedente
- per aggiungere un giro durante l'attività fisica


 **CONSIGLIO:** Quando si vogliono cambiare i valori impostati, è possibile aumentare la velocità tenendo premuto [Start Stop] o [Light Lock] finché i valori non scorrono più velocemente.

### Definizione degli accessi rapidi

Per impostazione predefinita, premendo [Visualizzare] nella modalità **ORA**, si inverte il display da positivo a negativo. La pressione di questo pulsante può essere modificata per accedere ad un'opzione specifica del menu.

Per definire un accesso rapido:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorrere fino alla voce del menu per la quale si desidera creare un accesso rapido.
3. Premere [Visualizzare] per creare l'accesso rapido.


 **NOTA:** Non è possibile creare accessi rapidi per tutte le voci del menu, quali ad esempio i registri individuali.


In altre modalità, se si tiene premuto [Visualizzare], si accede agli accessi rapidi predefiniti. Ad esempio, quando la bussola è attiva, è possibile accedere alle impostazioni della bussola tenendo premuto [Visualizzare].

### 3.1. Uso di retroilluminazione e blocco pulsanti

Premere [Light Lock] per attivare la retroilluminazione. È possibile modificare la retroilluminazione nelle impostazioni dell'orologio, andando su **GENERALI / Toni/display / Retroilluminazione**.

Tenere premuto [Light Lock] per bloccare o sbloccare i pulsanti. È possibile modificare il blocco pulsanti nelle impostazioni dell'orologio, andando su **GENERALI / Toni/display / Blocco pulsanti**.



 **CONSIGLIO:** Selezionare l'impostazione di blocco pulsanti **Solo azioni** per le modalità per lo sport per evitare di avviare o interrompere inavvertitamente la registrazione. Quando i pulsanti [Back Lap] e [Start Stop] sono bloccati, è comunque possibile attivare la retroilluminazione premendo [Light Lock], passare da un display all'altro premendo [Next] e da una visualizzazione all'altra premendo [View].





## 4. Per iniziare


Suunto Ambit2 S si attiva automaticamente quando viene collegato al computer o a un caricabatteria USB utilizzando il cavo USB in dotazione. .


Per ricaricare una batteria completamente scarica occorrono dalle 2 alle 3 ore. I pulsanti sono bloccati mentre il cavo USB è collegato.


Per iniziare a usare l'orologio:

- 

1. Collegare il cavo USB all'orologio e al computer o al caricabatteria USB.
- 

2. Rimuovere il cavo USB dall'orologio.
- 

3. Premere il pulsante superiore per navigare fino a "Language".
- 

4. Premere il pulsante superiore per navigare fino a "Step 1/4 Units".
- 

5. Premere il pulsante superiore per confermare la scelta. L'orologio mostra il tempo (16:30) e il livello della batteria (100%).

## 5. Personalizzazione di Suunto Ambit2

### 5.1. SuuntoLink

Scarica e installa SuuntoLink sul tuo PC o Mac per aggiornare il software del tuo orologio.

È fortemente consigliato l'aggiornamento dell'orologio quando è disponibile una nuova versione del software. Quando è disponibile un aggiornamento, riceverai una notifica tramite SuuntoLink e tramite Suunto app.

Visita [www.suunto.com/SuuntoLink](http://www.suunto.com/SuuntoLink) per maggiori informazioni.

Aggiornamento del software dell'orologio:

1. Collega l'orologio al computer con il cavo USB fornito in dotazione.
2. Avvia SuuntoLink se non è già in esecuzione.
3. Fai clic sul pulsante di aggiornamento in SuuntoLink.


### 5.2. Modalità sport personalizzate

Oltre alle modalità sport predefinite memorizzate sull'orologio, puoi creare e modificare modalità sport personalizzate su SuuntoLink.

Una modalità per lo sport personalizzata può contenere da 1 a 8 diverse visualizzazioni. Da un elenco completo, è possibile scegliere i dati che ciascuna visualizzazione deve riportare. Ad esempio, è possibile personalizzare per ogni sport i dati relativi a limiti di frequenza cardiaca, distanza autolap o intervallo di registrazione per ottenere la massima precisione e ottimizzare la durata della batteria.

Qualsiasi modalità sport che abbia il GPS attivato può utilizzare anche l'opzione Quick Navigation. Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata. Selezionando PDI o Itinerario, compare un elenco pop-up dei PDI o degli itinerari impostati nell'orologio all'inizio dell'attività fisica.


Su Suunto Ambit2 S puoi trasferire fino a 10 diverse modalità sport create su SuuntoLink. È possibile attivare solo una modalità per lo sport alla volta.

 **CONSIGLIO:** Inoltre, su SuuntoLink puoi anche modificare le modalità sport predefinite.

Puoi impostare il tuo orologio attivando lo scorrimento automatico delle varie visualizzazioni della modalità sport personalizzata tramite l'opzione **Scorrimento automatico**. Attiva la funzionalità e definisci per quanto tempo le visualizzazioni della modalità sport personalizzata saranno visibili su SuuntoLink. Puoi attivare e disattivare lo **Scorrimento automatico** durante l'attività fisica senza che ciò influisca in alcun modo sulle impostazioni di SuuntoLink.

Per attivare e disattivare lo **Scorrimento automatico** durante l'attività fisica:

1. Mentre sei in una modalità sport, tieni premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorri fino a **ATTIVARE** premendo [Light Lock] e seleziona con [Next].
3. Scorri fino a **Scorrimento automatico** premendo [Start Stop] e seleziona con [Next].
4. Premi [Start Stop] o [Light Lock] per **attivare/disattivare** lo **Scorrimento automatico** e seleziona con [Next].



### 5.3. App Suunto

Con l'app Suunto, è possibile arricchire ulteriormente l'esperienza con Suunto Ambit2 S analizzando e condividendo i propri allenamenti, connettendosi con i partner e molto altro.

Associazione dell'orologio alla Suunto app:

1. Scaricare e installare l'app Suunto sul proprio dispositivo mobile compatibile da App Store, Google Play o da molti altri app store in Cina.
2. Avviare l'app Suunto e registrarsi.
3. Collega l'orologio al computer con il cavo USB fornito in dotazione.
4. Avvia SuuntoLink se non è già in esecuzione.
5. Attenersi alle istruzioni visualizzate in SuuntoLink.

Tutte le sessioni di allenamento saranno sincronizzate nell'app Suunto tramite SuuntoLink.

### 5.4. Le app Suunto

Le App Suunto consentono di personalizzare ulteriormente il tuo Suunto Ambit2 S. Utilizza la funzione della personalizzazione delle modalità sport su SuuntoLink per trovare app, come ad esempio vari timer e contatori, già disponibili per l'uso.

**NOTA:** Le app Suunto su SuuntoLink sono quelle puoi utilizzare sull'orologio. Non vanno confuse con l'app Suunto, che è un'app per dispositivi mobili utilizzata per analizzare e condividere gli allenamenti, connettersi con i partner, creare itinerari e tanto altro.

Per aggiungere app Suunto al tuo Suunto Ambit2 S., procedi come segue:


1. Utilizza la funzione della personalizzazione delle modalità sport su SuuntoLink per trovare l'app che vuoi utilizzare.
2. Collega il tuo Suunto Ambit2 S a SuuntoLink per sincronizzare l'app Suunto con l'orologio. L'app Suunto aggiunta fornirà i dati delle sue elaborazioni durante l'attività fisica.


### 5.5. Inversione del display

È possibile invertire il display del proprio Suunto Ambit2 S da positivo a negativo e viceversa.

Per invertire il display nelle impostazioni:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per accedere alle impostazioni **GENERALI**.
3. Premere [Next] per accedere a **Toni/display**.
4. Scorrere fino all'opzione **Invertire display** con [Start Stop] e selezionarla con [Next] .




 **CONSIGLIO:** È anche possibile invertire il display del proprio Suunto Ambit2 S tenendo premuto [View] in **MOD. ORA**, una modalità per lo sport, durante la navigazione o quando si usano cronometro e timer.

## 5.6. Regolazione del contrasto del display

È possibile aumentare o diminuire il contrasto del display del proprio Suunto Ambit2 S.

Per regolare il contrasto del display nelle impostazioni:


1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per accedere alle impostazioni **GENERALI**.
3. Premere [Next] per accedere a **Toni/display**.
4. Scorrere fino a **Contrasto display** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next] .
5. Aumentare il contrasto con [Start Stop] o diminuirlo con [Light Lock] .
6. Tornare nelle impostazioni premendo [Back Lap] oppure tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.



## 6. Uso della modalità Ora

La modalità **ORA** visualizza i seguenti dati:


- riga in alto: data
- riga centrale: ora
- riga in basso: alterna la visualizzazione dei giorni della settimana, dei secondi, del doppio fuso orario e altre informazioni premendo [View].



### 6.1. Modifica delle impostazioni dell'ora

Per accedere alle impostazioni dell'ora:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per accedere a **GENERALI**.
3. Scorrere fino a **Ora/data** usando [Start Stop] ed accedere premendo [Next].




### Impostazione dell'ora

L'ora corrente viene visualizzata sulla riga centrale del display in modalità **ORA**.

Per impostare l'ora:

1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su **GENERALI**, poi su **Ora/data** e infine su **Ora**.
2. Modificare le ore e i minuti utilizzando [Start Stop] e [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].
3. Tornare nelle impostazioni premendo [Back Lap] oppure tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.




## Impostazione della data

La data corrente viene visualizzata sulla riga in alto del display in modalità **ORA**.

Per impostare la data:

1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su **GENERALI**, poi su **Ora/data** e infine su **Data**.
2. Modificare l'anno, il mese ed il giorno utilizzando [Start Stop] e [Light Lock] . Confermare i valori impostati con [Next] .
3. Tornare nelle impostazioni premendo [Back Lap] oppure tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.




## Impostazione del doppio fuso orario

Questa opzione consente di visualizzare un secondo fuso orario oltre all'ora locale quando, ad esempio, si è in viaggio. Il doppio fuso orario viene visualizzato sulla riga in basso del display in modalità **ORA** ed è accessibile premendo [View] .

Per impostare il doppio fuso orario:

1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su **GENERALI**, poi su **Ora/data** e infine su **Doppio fuso**.
2. Modificare le ore e i minuti utilizzando [Start Stop] e [Light Lock] . Confermare i valori impostati con [Next] .
3. Tornare nelle impostazioni premendo [Back Lap] oppure tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.




## Impostazione della sveglia

Suunto Ambit2 S può essere utilizzato come sveglia.

Per accedere alla funzione sveglia e per impostare la suoneria:

1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su **GENERALI**, poi su **Ora/data** e infine su **Sveglia**.
2. Attivare o disattivare (on/off) la sveglia con [Start Stop] o [Light Lock] . Confermare i valori impostati con [Next] .
3. Impostare le ore e i minuti utilizzando [Start Stop] e [Light Lock] . Confermare i valori impostati con [Next] .


4. Tornare nelle impostazioni premendo [Back Lap] oppure tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.



Quando la sveglia è attivata, la relativa icona è presente sulla maggior parte delle visualizzazioni.

Quando la sveglia suona, è possibile fare quanto segue:

- Selezionare **Ripetizione** premendo [Light Lock]. La suoneria della sveglia si interrompe e si riavvia ogni 5 minuti fino a quando non viene definitivamente bloccata. È possibile impostare la funzione di ripetizione fino a un massimo di 12 volte per un totale di 1 ora.
- Selezionare **Bloccare** premendo [Start Stop]. La suoneria si blocca e si riavvia il giorno dopo alla stessa ora, a meno che non si disattivi la sveglia nelle impostazioni.



**NOTA:** Quando la sveglia viene interrotta, l'icona della sveglia lampeggia in modalità **ORA**.

## 6.2. Uso della funzione GPS timekeeping

La funzione GPS timekeeping corregge lo scostamento tra il proprio Suunto Ambit2 S e l'ora GPS. La funzione GPS timekeeping corregge automaticamente l'ora una volta al giorno oppure dopo una regolazione manuale. Anche l'ora del secondo fuso orario viene corretta di conseguenza.


**NOTA:** La funzione GPS timekeeping corregge i minuti e secondi, ma non le ore.

**NOTA:** La correzione dell'ora tramite GPS timekeeping è precisa se lo scostamento è inferiore 7,5 minuti. Se invece lo scostamento tra il dispositivo e l'ora GPS è superiore, la funzione GPS timekeeping correggere l'ora rimettendola ai 15 minuti più vicini.

Per impostazione predefinita, la funzione GPS timekeeping è attivata. Per disattivarla, fare quanto segue:

1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su **GENERALI**, poi su **Ora/data** ed infine su **GPS timekeeping**.
2. Impostare GPS timekeeping su on/off utilizzando [Start Stop] o [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].
3. Tornare nelle impostazioni premendo [Back Lap] oppure tenere premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.






## 7. Timer

### 7.1. Attivazione del cronometro

Il cronometro consente di calcolare il tempo senza iniziare un'attività fisica. Una volta attivato il cronometro, la sua visualizzazione viene aggiunta nella modalità **ORA**.

Per attivare/disattivare il cronometro, fare quanto segue:


1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **TIMER** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
3. Premere [Next] per selezionare **Cronometro**.



### 7.2. Uso del cronometro

Per utilizzare il cronometro:

1. Nella visualizzazione del cronometro attivato, premere [Start Stop] per avviare la misurazione del tempo.
2. Premere [Back Lap] per effettuare un giro oppure premere [Start Stop] per mettere in pausa il cronometro. Per visualizzare i tempi sul giro, premere [Back Lap] quando il cronometro è in pausa.
3. Per continuare, premere [Start Stop].
4. Per azzerare il tempo, tenere premuto [Start Stop] mentre il cronometro è in pausa.



Con il cronometro in funzione è possibile fare quanto segue:

- premere [View] per passare dal tempo trascorso al tempo sul giro, e viceversa, riportato sull'ultima riga del display.
- passare alla modalità **ORA** con [Next].
- Accedere al menu opzioni tenendo premuto [Next].


### 7.3. Timer conto alla rovescia

È possibile impostare il timer per il conto alla rovescia da un orario prestabilito a zero. Una volta attivato il timer del conto alla rovescia, la sua visualizzazione viene aggiunta subito dopo la modalità **ORA**.

Il timer emette un breve segnale acustico ogni secondo durante gli ultimi 10 secondi, mentre quando viene raggiunto lo zero suona la sveglia.


Per impostare il conto alla rovescia, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **TIMER** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
3. Scorrere fino a **Conto alla rovescia** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
4. Premere [View] per impostare il tempo del conto alla rovescia.
5. Impostare le ore e i minuti utilizzando [Start Stop] e [Light Lock]. Confermare i valori impostati con [Next].
6. Premere [Start Stop] per avviare il conto alla rovescia.



Una volta terminato il conto alla rovescia, la visualizzazione del timer scompare dopo un timeout di un'ora.

Per disattivare il timer, andare alla voce **TIMER** nel menu di avvio e selezionare **Fine conto rovescia**.

 **CONSIGLIO:** È possibile mettere in pausa/proseguire il conto alla rovescia premendo [Start Stop].

## 8. Navigazione


### 8.1. Uso del GPS


Suunto Ambit2 S utilizza il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) per localizzare l'esatta posizione in cui ci si trova. Il sistema GPS è costituito da una serie di satelliti che orbitano intorno alla terra ad un'altitudine di 20.000 km e alla velocità di 4 km/s.


Il ricevitore GPS integrato in Suunto Ambit2 S è ottimizzato per l'utilizzo da polso e l'angolo di ricezione dei dati è molto ampio.

#### 8.1.1. Ricezione del segnale GPS

Suunto Ambit2 S attiva automaticamente il GPS quando si seleziona una modalità per lo sport con la funzionalità GPS, si rintraccia la propria posizione o si inizia a navigare.



 **NOTA:** Quando si attiva il GPS per la prima volta o dopo un lungo periodo di non utilizzo, l'aggancio al sistema GPS potrebbe richiedere più tempo. Successivamente i tempi si riducono.

 **CONSIGLIO:** Per ridurre al minimo il tempo di avvio del GPS, tenere l'orologio fermo con il GPS rivolto verso l'alto e cercare di stare in campo aperto in modo che l'orologio abbia una visuale del cielo senza ostacoli.

### Risoluzione dei problemi: Nessun segnale GPS

- Per una ricezione ottimale del segnale, puntare il GPS dell'orologio verso l'alto. Il segnale migliore si riceve in campo aperto con la visuale del cielo senza ostacoli.
- Generalmente, l'uso del ricevitore GPS all'interno di tende e altri tipi di ripari e coperture sottili non presenta problemi. Tuttavia, oggetti, edifici, vegetazione fitta e maltempo possono ridurre la qualità della ricezione del segnale GPS.
- Il segnale GPS non arriva sott'acqua e non riesce ad attraversare materiali solidi. Pertanto non provare ad attivare il GPS all'interno di edifici, grotte e sott'acqua.

#### 8.1.2. Griglie e formati posizione GPS

Le griglie sono linee su una mappa che definiscono il sistema di coordinate usato sulla mappa.

Il formato posizione è il formato in cui le coordinate della posizione del ricevitore GPS vengono visualizzate sull'orologio. I formati fanno tutti riferimento alla stessa posizione, pur indicandola in modi diversi. È possibile modificare il formato posizione nelle impostazioni dell'orologio, andando su **GENERALI / Formato / Formato posizione**.

È possibile selezionare il formato dalle seguenti griglie:

- latitudine/longitudine è la griglia più comunemente utilizzata ed ha tre diversi formati:
  - **WGS84 Hd.d°**
  - **WGS84 Hd°m.m'**
  - **WGS84 Hd°m's.s**
- **UTM** (Universal Transverse Mercator) fornisce una rappresentazione della posizione su un piano bidimensionale.
- **MGRS** (Military Grid Reference System) è una variante dell'UTM che si basa sulla suddivisione in aree geografiche di 100 Km alle quali vengono assegnati un ID ed una posizione numerica.

Suunto Ambit2 S supporta anche le seguenti griglie locali:

- **British (BNG)**
- **Finnish (ETRS-TM35FIN)**
- **Finnish (KKJ)**
- **Irish (IG)**
- **Swedish (RT90)**
- **Swiss (CH1903)**
- **UTM NAD27 Alaska**
- **UTM NAD27 Conus**
- **UTM NAD83**
- Nuova Zelanda(**NZTM2000**)



**NOTA:** Alcune griglie non possono essere usate nelle regioni più a nord di 84°N e più a sud di 80°S né al di fuori dei paesi per i quali sono previste.

### 8.1.3. Precisione GPS e risparmio energetico

Quando personalizzi le varie modalità sport, puoi definire la frequenza dei rilevamenti GPS utilizzando l'impostazione Precisione GPS su SuuntoLink. Più è elevata la frequenza, più saranno precisi i dati rilevati durante l'attività fisica.

Diminuendo la frequenza, si riduce il grado di precisione ma aumenta la durata della batteria.

Le impostazioni disponibili per la precisione GPS sono:

- Ottimale: ~ rilevamento a intervalli di 1 sec, massimo consumo energetico
- Buona: ~ rilevamento a intervalli di 5 sec, moderato consumo energetico
- OK: ~ rilevamento ogni 60 sec, minimo consumo energetico
- Off: nessun rilevamento GPS


## 8.2. Verifica della posizione


Suunto Ambit2 S consente di verificare le coordinate della propria posizione corrente tramite GPS.

Per verificare la posizione, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **NAVIGAZIONE** usando [Start Stop] ed accedere premendo [Next] .
3. Premere [Next] per selezionare **Posizione**.
4. Premere [Next] per selezionare **Corrente**.

5. L'orologio inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio **GPS trovato**. A questo punto, il display visualizza le coordinate correnti.



 **CONSIGLIO:** È inoltre possibile verificare la propria posizione mentre si sta registrando una performance tenendo premuto [Next] per accedere al menu opzioni.

## 8.3. Navigazione per punti di interesse (PDI)

### 8.3.1. Aggiunta della posizione come punto di interesse (PDI)


Suunto Ambit2 S consente di salvare la tua posizione corrente o di definire una posizione come PDI. È possibile navigare in qualsiasi momento verso un PDI salvato, ad esempio, mentre ci si allena.


È possibile salvare fino a 100 PDI nell'orologio. Si noti che in questo limite rientrano anche gli itinerari. Ad esempio, se in un itinerario ci sono 60 tappe intermedie (waypoint), sull'orologio si possono memorizzare in aggiunta 40 PDI.

Per i PDI puoi scegliere il tipo (icona) e il nome selezionandoli da una lista predefinita, oppure assegnare liberamente i nomi nell'app Suunto.

Per salvare una posizione come PDI:


1. Premi [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorri fino a **NAVIGAZIONE** usando [Start Stop] ed accedi premendo [Next].
3. Premi [Next] per selezionare **Posizione**.
4. Seleziona **CORRENTE** o **DEFINIRE** per modificare manualmente i valori di longitudine e latitudine.
5. Premi [Start Stop] per salvare la posizione.
6. Seleziona il tipo di PDI adatto alla posizione. Scorrere i vari tipi di PDI con [Start Stop] o [Light Lock]. Seleziona un PDI con [Next].
7. Seleziona un nome idoneo per la posizione. Scorrere tra le varie opzioni per il nome con [Start Stop] o [Light Lock]. Seleziona un nome premendo [Next].
8. Premi [Start Stop] per salvare il PDI.



 **CONSIGLIO:** Puoi creare PDI nell'app Suunto selezionando una posizione su una mappa o inserendo le coordinate. I PDI nel tuo Suunto Ambit2 S e nell'app Suunto vengono sempre sincronizzati quando colleghi l'orologio a SuuntoLink.

### 8.3.2. Navigazione verso un punto di interesse (PDI)


Su Suunto Ambit2 S è disponibile la navigazione GPS che consente di navigare verso una destinazione predefinita memorizzata come PDI.

 **NOTA:** È anche possibile navigare mentre si sta registrando un'attività fisica (vedere 10.6.6. Navigazione durante l'attività fisica).


Per navigare verso un PDI, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **NAVIGAZIONE** usando [Start Stop] ed accedere premendo [Next].
3. Scorrere fino a **PDI (Punti di interesse)** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].  
L'orologio visualizza il numero di punti di interesse salvati e lo spazio libero per nuovi PDI.
4. Scorrere fino al punto di interesse desiderato con [Start Stop] o [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
5. Premere [Next] per selezionare **Navigare**. Se si sta utilizzando la bussola per la prima volta, è necessario procedere alla calibrazione. Per ulteriori informazioni, vedere 9.1. *Calibrazione della bussola*. Dopo l'attivazione della bussola, l'orologio inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio **GPS trovato**.
6. Iniziare a navigare verso il PDI. L'orologio visualizza le seguenti informazioni:
7. indicatore che mostra la direzione della destinazione (vedere la spiegazione che segue)

8. distanza dalla destinazione
9. L'orologio informa che si è arrivati a destinazione.




Se si è fermi o se ci si muove lentamente (<4 km/h), l'orologio indica la direzione del PDI (o della tappa intermedia se si naviga un itinerario) sulla base del rilevamento della bussola.



Se si è fermi o se ci si muove lentamente (<4 km/h), l'orologio indica la direzione del PDI (o della tappa intermedia se si naviga un itinerario) sulla base del GPS.

La direzione della destinazione, o rilevamento, è indicata dal triangolo vuoto. La direzione della destinazione, o direzione di marcia, è indicata dalle linee continue in cima al display. L'allineamento delle linee assicura che ci si sta muovendo nella direzione corretta.






### 8.3.3. Come eliminare un punto di interesse (PDI)

Per eliminare un PDI:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **NAVIGAZIONE** usando [Start Stop] ed accedere premendo [Next] .
3. Scorrere fino a **PDI (Punti di interesse)** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next] .  
L'orologio visualizza il numero di punti di interesse salvati e lo spazio libero per nuovi PDI.
4. Scorrere fino al punto di interesse (PDI) che si vuole eliminare con [Start Stop] o [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next] .
5. Scorrere fino a **Eliminare** con [Start Stop] . Effettuare la selezione con [Next] .
6. Per confermare, premere [Start Stop] .




## 8.4. Navigazione itinerari

### 8.4.1. Come aggiungere un itinerario

Puoi creare un itinerario nell'app Suunto. Puoi anche registrare un itinerario con il tuo Suunto Ambit2 S e poi trasferirlo nell'app Suunto, vedi 10.6.1. *Registrazione percorsi*.

Per aggiungere un itinerario, fare quanto segue:

1. Apri l'app Suunto e importa o crea un itinerario.
2. Attiva SuuntoLink e collega il tuo Suunto Ambit2 S al computer tramite il cavo USB Suunto. L'itinerario viene trasferito automaticamente sull'orologio.

 **NOTA:** Accertati di avere selezionato nell'app Suunto l'itinerario che vuoi trasferire sul tuo Suunto Ambit2 S.

## 8.4.2. Navigazione di un itinerario


Puoi procedere alla navigazione di un itinerario scaricato sul tuo Suunto Ambit2 S dall'app Suunto utilizzando SuuntoLink, vedi *8.4.1. Come aggiungere un itinerario*.



**NOTA:** *Puoi navigare anche in una modalità sport, vedi 10.6.6. Navigazione durante l'attività fisica.*

Per la navigazione di un itinerario, procedere come segue:


1. Premi [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorri fino a **NAVIGAZIONE** usando [Start Stop] ed accedi premendo [Next] .
3. Scorri fino a **Itinerari** usando [Start Stop] ed accedi premendo [Next] . L'orologio visualizza il numero di itinerari memorizzati e successivamente l'elenco di tutti gli itinerari.
4. Scorri fino all'itinerario che ti interessa con [Start Stop] o [Light Lock] . Effettua la selezione con [Next] .
5. L'orologio visualizza tutte le tappe intermedie sull'itinerario selezionato. Scorrere fino alla tappa intermedia (waypoint) che si desidera utilizzare come punto di partenza con [Start Stop] o [Light Lock] . Conferma con [Next] .
6. Premi [Next] per selezionare **Navigazione**.
7. Se selezioni una tappa intermedia all'interno dell'itinerario, Suunto Ambit2 S ti chiede di selezionare la direzione di navigazione. Premi [Start Stop] per selezionare **Avanti** o [Light Lock] per selezionare **Indietro**. Se si è selezionata la prima tappa intermedia come punto di partenza, Suunto Ambit2 S esegue la navigazione dell'itinerario in avanti (dalla prima all'ultima tappa intermedia). Se selezioni l'ultima tappa intermedia come punto di partenza, Suunto Ambit2 S esegue la navigazione dell'itinerario a ritroso (dall'ultima alla prima tappa intermedia).
8. Se stai utilizzando la bussola per la prima volta, è necessario procedere alla calibrazione. Per ulteriori informazioni, vedere *9.1. Calibrazione della bussola*. Dopo l'attivazione della bussola, l'orologio inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio **GPS trovato**.
9. Inizia a navigare verso la prima tappa intermedia nell'itinerario. Quando arrivi in prossimità di una tappa intermedia, l'orologio te lo segnala e inizia automaticamente a navigare verso la successiva tappa intermedia nell'itinerario.
10. Prima di arrivare all'ultima tappa intermedia dell'itinerario, l'orologio ti informa che sei arrivato a destinazione.



Per saltare una tappa intermedia (waypoint) di un itinerario, procedere come segue:

1. Durante la navigazione, tieni premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premi [Next] per selezionare **NAVIGAZIONE**.


3. Scorri fino all'opzione **Saltare tappa intermedia** con [Start Stop] ed effettua la selezione con [Next] . L'orologio salta quella tappa intermedia e inizia a navigare direttamente verso la successiva tappa intermedia nell'itinerario.



### 8.4.3. Durante la navigazione

Durante la navigazione, premere [Visualizzare] per scorrere le seguenti visualizzazioni:


1. la visualizzazione dell'intero percorso che mostra l'itinerario completo
2. la visualizzazione ingrandita dell'itinerario Per impostazione predefinita, l'ingrandimento è in scala 200 m/0.125 mi o superiore se si è molto distanti dall'itinerario. È possibile modificare l'orientamento della mappa nelle impostazioni dell'orologio, andando su **GENERALIMappa**.
3. visualizzazione navigazione per tappe intermedie (waypoint)



### Visualizzazione intero percorso

La visualizzazione dell'intero percorso mostra quanto segue:

- (1) una freccia che indica la posizione in cui ci si trova e la direzione di marcia
- (2) la successiva tappa intermedia (waypoint) sull'itinerario
- (3) la prima e l'ultima tappa intermedia sull'itinerario
- (4) il PDI più vicino è presente come icona
- (5) scala in cui viene visualizzato l'intero percorso




**NOTA:** Nella visualizzazione dell'intero percorso il nord è sempre in alto.

## Visualizzazione navigazione per tappe intermedie (waypoint)

Questo tipo di visualizzazione mostra quanto segue:

- (1) una freccia che punta in direzione della successiva tappa intermedia (waypoint)
- (2) la propria distanza dalla successiva tappa intermedia (waypoint)
- (3) la successiva tappa intermedia (waypoint) verso cui ci si sta dirigendo



### 8.4.4. Eliminazione di un itinerario

È possibile eliminare o disabilitare gli itinerari nell'app Suunto.

Per eliminare un itinerario, fare quanto segue:

1. Apri l'app Suunto e cancella o disabilita il tuo itinerario.
2. Attiva SuuntoLink e collega il tuo Suunto Ambit2 S al computer tramite il cavo USB Suunto. Quando le impostazioni sono sincronizzate, l'itinerario viene rimosso automaticamente dall'orologio.

## 9. Come usare la bussola 3D

Suunto Ambit2 S è dotato di una bussola 3D che consente di orientarsi rispetto al nord magnetico. La bussola con compensazione dell'inclinazione garantisce letture accurate anche quando non si trova su un piano orizzontale.

Quella della bussola è una visualizzazione temporanea che necessita di essere attivata.


Per attivare la bussola, fare quanto segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **BUSSOLA** premendo [Start Stop] ed effettuare la selezione con [Next] .

 **NOTA:** Dopo 2 minuti in modalità risparmio energetico la visualizzazione temporanea scompare.

La modalità **BUSSOLA** include le seguenti informazioni:

- riga centrale: direzione bussola in gradi
- riga in basso: con [View] si attiva e disattiva la visualizzazione della direzione corrente in punti cardinali (**N, S, O, E**) e semicardinali (**NE, NO, SE, SO**), la visualizzazione dell'ora e la visualizzazione normale



La bussola passerà alla modalità risparmio energetico dopo un minuto. Riattivarla premendo [Start Stop] .


Per informazioni sull'uso della bussola durante l'attività fisica, vedere *10.6.4. Uso della bussola durante l'attività fisica*.

### 9.1. Calibrazione della bussola

La modalità **BUSSOLA** richiede la calibrazione della bussola prima di iniziare ad utilizzarla. Se la bussola è già stata calibrata e si desidera calibrarla nuovamente, è possibile accedere all'opzione di calibrazione nel menu opzioni.

Per calibrare la bussola:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorrere fino a **GENERALI** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next] .
3. Scorrere fino a **Bussola** premendo [Start Stop] o [Light Lock] ed accedere con [Next] .
4. Premere [Next] per selezionare **Calibrazione**.
5. Ruotare ed inclinare l'orologio in svariate posizioni fino a che esso non emette un bip, che indica che la calibrazione è completa.



Se la calibrazione ha esito positivo, viene visualizzato il messaggio **CALIBRAZIONE RIUSCITA**. Se la calibrazione non ha esito positivo, viene visualizzato il messaggio **CALIBRAZIONE NON RIUSCITA**. Per ritentare la calibrazione, premere [Start Stop] .

## 9.2. Impostazione del valore di declinazione

Per ottenere letture corrette dalla bussola, impostare un valore di declinazione preciso.


Le carte geografiche puntano verso il nord geografico. Le bussole, invece, puntano verso il nord magnetico – una zona sopra la terra in cui agiscono i campi magnetici terrestri. Poiché il nord magnetico differisce dal nord geografico, è necessario impostare la declinazione sulla bussola, ovvero l'angolo tra il nord magnetico e il nord geografico.


Il valore della declinazione appare sulla maggior parte delle carte geografiche. La posizione del nord magnetico cambia ogni anno ed il valore di declinazione più preciso e aggiornato è rintracciabile tramite Internet (ad esempio, sul sito [www.magnetic-declination.com](http://www.magnetic-declination.com)).

Tuttavia, le mappe da orienteering sono disegnate in base al nord magnetico. Ciò significa che se si utilizzano cartine e mappe da orienteering, è necessario disattivare la correzione di declinazione impostando il relativo valore su 0 gradi.

Per impostare il valore di declinazione:

1. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per accedere a **GENERALI**.
3. Scorrere fino a **Bussola** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next] .
4. Scorrere fino a **Declinazione** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next] .
5. Disattivare la declinazione selezionando – oppure selezionare **O** (ovest) oppure **E** (est).
6. Impostare il valore di declinazione con [Start Stop] o [Light Lock] .
7. Premere [Next] per confermare l'impostazione.




 **CONSIGLIO:** È anche possibile immettere le impostazioni della bussola tenendo premuto [View] in modalità **BUSSOLA**.


### 9.3. Setting bearing lock

You can mark the direction to your target in relation to North with the bearing lock feature.

To lock a bearing:

1. With the compass active, hold the watch in front of you and turn yourself towards your target.
2. Press [Back Lap] to lock the current degree displayed on the watch as your bearing.
3. An empty triangle indicates the locked bearing in relation to the North indicator (solid triangle).
4. Press [Back Lap] to clear the bearing lock.




 **NOTA:** While using the compass in an exercise mode, the [Back Lap] button only locks and clears the bearing. Exit the compass view to make a lap with [Back Lap].



## 10. Uso delle modalità per lo sport

Utilizzare queste modalità per la registrazione delle performance e la visualizzazione di vari dati durante l'attività fisica.

È possibile accedere alle modalità per lo sport premendo [Start Stop] in modalità **ORA** e **BUSSOLA**.




### 10.1. Modalità sport

È possibile selezionare la modalità per lo sport adeguata alle proprie esigenze tra quelle predefinite. Durante l'attività fisica, sul display vengono visualizzate informazioni diverse a seconda della disciplina sportiva. Ad esempio, nella modalità per lo sport è specificato se si utilizza la funzione FusedSpeed™ oppure vengono utilizzati i normali dati di velocità basati su GPS. Per ulteriori informazioni, vedere 13. *FusedSpeed*. Dalla modalità per lo sport selezionata dipendono anche le impostazioni per l'attività fisica come, ad esempio, limiti FC, distanza autolap e intervallo di registrazione.

Su SuuntoLink puoi creare altre modalità sport personalizzate, modificare quelle predefinite e poi scaricarle sul tuo dispositivo.


Durante l'attività fisica, ciascuna modalità per lo sport predefinita fornisce dati utili per un determinato sport:

- **Ciclismo:** dati relativi a velocità, distanza, cadenza pedalata e frequenza cardiaca
- **Nuoto in piscina:** frequenza media bracciate, andatura max, SWOLF media
- **Altri sport:** dati relativi a velocità, frequenza cardiaca e altitudine
- **Allenamento indoor:** dati relativi alla frequenza cardiaca (senza GPS)
- **Triathlon:** combinazione di dati relativi a nuoto outdoor, bicicletta e corsa
- **Corsa:** dati relativi a andatura, frequenza cardiaca e cronografo
- **Nuoto in acque libere:** frequenza media bracciate, andatura max

 **NOTA:** Il parametro SWOLF viene utilizzato per calcolare l'efficienza della nuotata. Si tratta di una misurazione che coniuga il tempo ed il numero di bracciate per una determinata lunghezza di vasca.

### 10.2. Altre opzioni in modalità per lo sport

In una delle modalità per lo sport, tenere premuto [Next] per accedere alle altre opzioni da usare durante l'attività fisica:



- Selezionare **NAVIGAZIONE** per accedere alle seguenti opzioni:
  - Selezionare **Ritorno** per ritornare a qualsiasi punto del percorso effettuato durante l'attività fisica.
  - Selezionare **Ritorno** per navigare a ritroso verso il punto di partenza della propria attività fisica.
  - Selezionare **Posizione** per verificare le coordinate della propria posizione corrente oppure per salvarla come punto di interesse (PDI).
  - Selezionare **PDI (Punti di interesse)** per navigare verso un PDI.
  - Selezionare **Itinerari** per procedere alla navigazione di un itinerario.
  - Selezionare **Registro** per la navigazione di un itinerario presente nelle registrazioni salvate con i dati GPS.
- Selezionare **ATTIVARE** per attivare o disattivare le seguenti funzionalità:
  - Selezionare **Intervallo on/Intervallo off** per attivare/disattivare il timer intervallo. Il timer intervallo può essere aggiunto per personalizzare le modalità per lo sport su SuuntoLink. Per ulteriori informazioni, vedere *10.6.5. Uso del timer intervallo*.
  - Selezionare **Pausa autom. on/Pausa autom. off** per attivare/disattivare la pausa automatica.
  - Selezionare **Scorrim. auto on/Scorrim. auto off** per attivare/disattivare lo scorrimento.
  - Selezionare **Limiti FC on/Limiti FC off** per attivare o disattivare i limiti FC. I limiti di frequenza cardiaca possono essere specificati su SuuntoLink.
  - Selezionare **Bussola on/Bussola off** per attivare/disattivare la bussola. Quando la bussola è attivata durante un'attività fisica, viene mostrata come visualizzazione aggiuntiva dopo la modalità per lo sport.

### 10.3. Come usare la cintura FC

È possibile usare una cintura FC durante l'attività fisica. Quando si utilizza una cintura FC, Suunto Ambit2 S fornisce maggiori informazioni sulle attività.

L'uso di una cintura FC consente di ottenere durante l'attività fisica le seguenti informazioni aggiuntive:

- frequenza cardiaca in tempo reale
- frequenza cardiaca media in tempo reale
- frequenza cardiaca in formato grafico
- calorie bruciate durante l'attività fisica
- suggerimenti per l'attività fisica entro determinati limiti di frequenza cardiaca
- PTE (Picco effetto allenamento)

L'uso di una cintura FC consente di ottenere dopo l'attività fisica le seguenti informazioni aggiuntive:

- calorie bruciate durante l'attività fisica
- frequenza cardiaca media
- frequenza cardiaca massima
- tempo di recupero

## Risoluzione dei problemi: Assenza del segnale di frequenza cardiaca

In caso di perdita del segnale di frequenza cardiaca, provare a fare quanto segue:


- Verificare che la cintura FC sia indossata correttamente (vedere 10.4. *Come indossare la cintura FC*).
- Verificare che le aree degli elettrodi della cintura FC siano umide.
- Se il problema persiste, sostituire la batteria della cintura FC.
- Ricollegare la cintura FC al dispositivo (vedere 15. *Collegamento POD/cintura FC*).
- Lavare regolarmente in lavatrice la fascia in tessuto della cintura FC.

### 10.4. Come indossare la cintura FC



**NOTA:** Suunto Ambit2 S è compatibile solo con la cintura Suunto ANT Comfort Belt.

Regolare la lunghezza della fascia perché la cintura per il monitoraggio della frequenza cardiaca aderisca bene senza stringere troppo. Inumidire le aree di contatto con acqua o gel ed indossare la cintura FC. Assicurarsi che la cintura sia centrata sul petto e la freccia rossa punti verso l'alto.



**AVVISO:** I portatori di pacemaker, defibrillatori o di altri dispositivi elettronici impiantati utilizzano le cinture FC a proprio rischio e pericolo. Si consiglia loro di effettuare un test atletico sotto controllo medico prima di iniziare ad utilizzare la cintura FC. In tal modo, si garantisce la sicurezza e l'affidabilità del pacemaker e della cintura FC quando utilizzati contemporaneamente. L'attività fisica può comportare dei rischi, soprattutto per quelle persone non abituate allo sforzo fisico. Per questo motivo si raccomanda di consultare il proprio medico prima di iniziare un regolare programma di attività fisica.



**NOTA:** Suunto Ambit2 S non è in grado di ricevere il segnale della cintura FC sott'acqua.




**CONSIGLIO:** Lavare regolarmente in lavatrice la cintura FC per evitare cattivi odori e per garantirne un corretto ed efficiente funzionamento. Lavare esclusivamente la fascia in tessuto.

Suunto Ambit2 S supporta le cinture FC compatibili ANT+TM e alcuni tipi di POD. Per un elenco completo dei prodotti compatibili ANT+, visitare il sito [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

## 10.5. Inizio attività fisica

Per iniziare l'attività fisica:

1. Inumidire le aree di contatto ed indossare la cintura per il monitoraggio della frequenza cardiaca (opzionale)
2. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
3. Premere [Next] per selezionare **ATTIVITÀ FISICA**.
4. Scorrere le varie modalità per lo sport con [Start Stop] o [Light Lock] e selezionare l'adeguata modalità premendo [Next].
5. L'orologio avvia automaticamente la ricerca del segnale della cintura FC, se per la modalità per lo sport selezionata è previsto l'uso di una cintura FC. Attendere che l'orologio segnali l'avvenuta ricezione del segnale di frequenza cardiaca e/o GPS oppure premere [Start Stop] per selezionare **Dopo**. L'orologio continua a ricercare il segnale di frequenza cardiaca/GPS.  
Dopo avere rilevato la frequenza cardiaca e/o il segnale GPS, l'orologio inizia a visualizzare e a registrare frequenza cardiaca/dati GPS.
6. Premere [Start Stop] per avviare la registrazione della performance. Per accedere al menu opzioni, tenere premuto [Next] (vedere 10.2. *Altre opzioni in modalità per lo sport*).



## 10.6. Durante l'attività fisica

Suunto Ambit2 S fornisce informazioni aggiuntive durante l'attività fisica. Le informazioni aggiuntive variano in base alla modalità per lo sport selezionata; vedere *Modalità per lo sport*.

Se durante l'attività fisica si utilizzano una cintura FC ed il GPS, le informazioni a disposizione sono ancora di più.

Suunto Ambit2 S consente di definire le informazioni visibili sul display. Per informazioni sulla personalizzazione, vedere 5.2. *Modalità sport personalizzate*.

Ecco alcune idee su come usare l'orologio durante l'attività fisica:

- Premere [Next] per visualizzare altre schermate.
- Premere [View] per visualizzare altri dati.
- Per evitare di interrompere inavvertitamente una registrazione o avviare l'esecuzione di giri, bloccare i pulsanti tenendo premuto [Light Lock] .
- Premere [Start Stop] per mettere in pausa la registrazione. Nel registro la pausa verrà contrassegnata come un giro. Per riprendere la registrazione, premere nuovamente il pulsante [Start Stop] .

### 10.6.1. Registrazione percorsi

A seconda della modalità per lo sport selezionata, Suunto Ambit2 S consente di registrare varie informazioni durante l'attività.

Se si sta usando il GPS mentre si esegue una registrazione, Suunto Ambit2 S registrerà anche il percorso che sarà poi visibile su Suunto app. Quando si registra il percorso, sulla parte superiore del display sono visibili l'icona registrazione e l'icona GPS.


### 10.6.2. Giri

Durante l'attività fisica, i giri possono essere gestiti manualmente o automaticamente definendo l'intervallo autolap (giro automatico) su SuuntoLink. Nel caso dell'esecuzione automatica dei giri, Suunto Ambit2 S registra i giri in base alla distanza specificata su SuuntoLink.

Per l'esecuzione manuale dei giri, premere [Back Lap] durante l'attività fisica.

Suunto Ambit2 S visualizza le seguenti informazioni:

- riga in alto: tempo parziale (durata dall'avvio della registrazione)
- riga centrale: numero giro
- riga in basso: tempo sul giro




**NOTA:** Nel riepilogo dell'attività fisica è sempre presente almeno un giro che va dall'inizio alla fine dell'attività svolta. I giri eseguiti durante l'attività vengono riportati come giri aggiuntivi.

### 10.6.3. Registrazione dell'altitudine

Suunto Ambit2 S memorizza tutti gli spostamenti in quota tra l'avvio e l'arresto della registrazione. Se si pratica un'attività in cui varia l'altitudine, è possibile registrare le variazioni e visualizzare in seguito le informazioni memorizzate.

Per registrare l'altitudine, procedere come segue:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Premere [Next] per selezionare **ATTIVITÀ FISICA**.
3. Scorrere le modalità per lo sport premendo [Start Stop] o [Light Lock] e selezionare l'adeguata modalità premendo [Next] .
4. Attendere che l'orologio segnali l'avvenuta ricezione del segnale di frequenza cardiaca e/o GPS oppure premere [Start Stop] per selezionare **Dopo**. L'orologio continua a ricercare il segnale di frequenza cardiaca/GPS. Premere [Start Stop] per avviare la registrazione.




 **NOTA:** Suunto Ambit2 S utilizza il GPS per misurare l'altitudine.

#### 10.6.4. Uso della bussola durante l'attività fisica

È possibile attivare la bussola ed aggiungerla ad una modalità per lo sport personalizzata durante una performance.

Per utilizzare la bussola durante l'attività fisica:

1. Mentre si è in una modalità per lo sport, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorrere fino a **ATTIVARE** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next] .
3. Scorrere fino a **Bussola** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next] .
4. La bussola viene mostrata come ultima visualizzazione della modalità sport personalizzata.




Per disattivare la bussola, tornare indietro alla voce **ATTIVARE** nel menu opzioni e selezionare **Fine bussola**.

### 10.6.5. Uso del timer intervallo

Puoi aggiungere un timer intervallo a ogni modalità sport personalizzata su SuuntoLink. Per aggiungere un timer intervallo a una modalità sport, selezionare la modalità e andare a **Impostazioni avanzate**. Alla successiva connessione di Suunto Ambit2 S a SuuntoLink, il timer intervallo risulterà sincronizzato con l'orologio.


Per il timer intervallo, è possibile specificare le seguenti informazioni:

- tipi di intervallo (**INTERVALLO ELEVATO** e **BASSO**)
- durata o distanza per entrambe le tipologie di intervallo
- numero delle ripetizioni degli intervalli

 **NOTA:** Se non si imposta su SuuntoLink il numero di ripetizioni degli intervalli, il timer intervallo continuerà fino a raggiungere le 99 ripetizioni.

Per attivare/disattivare il timer intervallo:

1. Mentre sei in una modalità sport, tieni premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorri fino a **ATTIVARE** premendo [Light Lock] e seleziona con [Next] .
3. Scorri fino a **Intervallo** premendo [Start Stop] e seleziona con [Next] .
4. Premi [Start Stop] o [Light Lock] per **Attivare/Disattivare** il timer intervallo ed accetta premendo [Next] . Quando il timer intervallo è attivo, l'icona dell'intervallo appare nella parte alta del display.



### 10.6.6. Navigazione durante l'attività fisica


Se si desidera correre lungo un itinerario o verso un punto di interesse (PDI), è possibile selezionare la rispettiva modalità per lo sport predefinita (Corsa itinerario o Corsa PDI) dal menu **ATTIVITÀ FISICA** per avviare immediatamente la navigazione.

È inoltre possibile procedere alla navigazione di un itinerario o verso un PDI durante lo svolgimento dell'attività fisica in altre modalità per lo sport che abbiano il GPS attivato.

Per la navigazione durante l'attività fisica:

1. Mentre si è in una modalità per lo sport con il GPS attivato, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per selezionare **NAVIGAZIONE**.
3. Scorrere fino a **PDI (Punti di interesse)** o **Itinerari** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].

Le indicazioni di navigazione vengono fornite come ultima visualizzazione della modalità attività per lo sport selezionata.



Per disattivare la navigazione, tornare indietro alla voce **NAVIGAZIONE** nel menu opzioni e selezionare **Fine navigazione**.




### 10.6.7. Come tornare al punto di partenza durante l'attività fisica

Suunto Ambit2 S salva automaticamente il punto di partenza dell'attività fisica, se si utilizza il GPS. Durante l'attività fisica, Suunto Ambit2 S dà indicazioni per tornare al punto di partenza (o nella posizione in cui è stato eseguito il rilevamento GPS) attraverso la funzionalità **Torna alla partenza**.

Per tornare al punto di partenza durante l'attività fisica:

1. Mentre si è in una modalità per lo sport, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per selezionare **NAVIGAZIONE**.
3. Scorrere fino all'opzione **Torna alla partenza** con [Start Stop] ed effettuare la selezione con [Next]. Le indicazioni di navigazione vengono fornite come ultima visualizzazione della modalità attività per lo sport selezionata.




### 10.6.8. Uso dell'opzione Ritorno

Con l'opzione **Ritorno**, è possibile ritornare a qualsiasi punto del percorso effettuato durante un'attività fisica. Suunto Ambit2 S crea tappe intermedie temporanee (waypoint) che aiutano a tornare al punto di partenza.

Per usare l'opzione Ritorno durante l'attività fisica, fare quanto segue:

1. Mentre si è in una modalità per lo sport, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per selezionare **NAVIGAZIONE**.
3. Scorrere fino all'opzione **Ritorno** con [Start Stop] ed effettuare la selezione con [Next].



È ora possibile iniziare il percorso a ritroso e procedere esattamente come per la navigazione degli itinerari. Per ulteriori informazioni sulla navigazione degli itinerari, vedere 8.4.3. *Durante la navigazione.*

L'opzione **Ritorno** può anche essere utilizzata dal registro per le attività fisiche che includono dati GPS. Seguire la stessa procedura indicata in 8.4.2. *Navigazione di un itinerario.* Scorrere fino a **REGISTRO** invece di **Itinerari** e selezionare una registrazione per avviare la navigazione.


### 10.6.9. Pausa automatica

Con la funzione Pausa automatica la registrazione dell'attività fisica viene messa in pausa quando la velocità scende al di sotto dei 2km/h. Quando la velocità riaumenta superando i 3 km/h, la registrazione riprende automaticamente.

È possibile attivare e disattivare la pausa automatica su SuuntoLink per ciascuna modalità per lo sport. In alternativa, si può attivare la pausa automatica durante l'attività fisica.

Per attivare e disattivare la pausa automatica durante l'attività fisica, fare quanto segue:

1. Mentre si è in una modalità per lo sport, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorrere fino a **ATTIVARE** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
3. Scorrere fino a **Pausa autom.** premendo [Start Stop] ed effettuare la selezione con [Next].
4. Premere [Start Stop] o [Light Lock] per impostare **Pausa autom. on/ Pausa autom. off** e confermare con [Next].



## 10.7. Visualizzazione del registro dopo l'attività fisica


È possibile visualizzare il riepilogo dell'attività fisica dopo avere interrotto la registrazione.

Per interrompere la registrazione e visualizzare le informazioni di riepilogo:

1. Tenere premuto [Start Stop] per interrompere e salvare l'attività eseguita. Altrimenti, è possibile premere [Start Stop] per mettere in pausa la registrazione. Una volta messa in pausa la registrazione, confermare l'interruzione premendo [Back Lap] oppure proseguire la registrazione premendo [Light Lock]. Dopo l'interruzione dell'attività fisica, salvare la

registrazione premendo [Start Stop] . Se non si vuole salvare la registrazione, premere [Light Lock] .


2. Premere [Next] per visualizzare il riepilogo dell'attività fisica.



È anche possibile visualizzare i riepiloghi di tutte le attività salvate nel registro. Nel registro, le attività sono elencate in ordine cronologico e la più recente è indicata per prima. Il registro è in grado di memorizzare circa 15 ore di attività fisica con precisione GPS “Ottimale” e registrazione a intervalli di 1 secondo.


Per visualizzare il riepilogo dell'attività fisica nel registro:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **REGISTRO** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next] . Viene indicato il tempo di recupero corrente.
3. Scorrere le registrazioni premendo [Start Stop] o [Light Lock] e selezionare una registrazione premendo [Next] .
4. Sfogliare i dati di riepilogo della registrazione con [Next] .



### 10.7.1. Indicatore memoria residua

In caso di mancata sincronizzazione di oltre 50% della memoria dell'orologio, Suunto Ambit2 S visualizza un promemoria all'accesso del registro.



Il promemoria non viene visualizzato quando la memoria non sincronizzata è esaurita e Suunto Ambit2 S inizia a sovrascrivere le vecchie registrazioni.


### 10.7.2. Riepilogo dinamico dell'attività fisica

Il riepilogo dinamico dell'attività fisica mostra i campi attivi dell'attività fisica sotto forma di riepilogo. È possibile scorrere il riepilogo con [Next].

I dati indicati nel riepilogo dipendono dalla modalità per lo sport utilizzata e dall'eventuale uso di fascia cardio o GPS.

Per impostazione predefinita, in tutte le modalità per lo sport sono inclusi i seguenti dati:

- nome modalità sport
- ora
- data
- durata
- giri

 **NOTA:** Se si seleziona la visualizzazione dei valori cumulativi di ascesa/discesa, questi dati saranno presenti sul display solo se l'opzione Precisione GPS è stata impostata su Ottimale. Per ulteriori informazioni sulla precisione GPS, consultare 8.1.3. Precisione GPS e risparmio energetico.


 **CONSIGLIO:** Su Suunto app è possibile accedere a dati più dettagliati.


### 10.7.3. Tempo di recupero

Suunto Ambit2 S visualizza sempre il tempo di recupero cumulativo corrente derivante da tutte le sedute di attività fisica salvate. Il tempo di recupero indica quanto tempo occorre per recuperare ed essere pronti per una nuova seduta di attività fisica a pieno ritmo. Man mano che il tempo di recupero diminuisce o aumenta, l'orologio si aggiorna in tempo reale.

Per visualizzare il tempo di recupero corrente:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Scorrere fino a **REGISTRO** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
3. Il tempo di recupero viene visualizzato sul display.



 **NOTA:** *Il tempo di recupero viene indicato solo se è superiore ai 30 minuti.*

## 11. Allenamento multisport


Suunto Ambit2 S fornisce il supporto multisport; è possibile passare facilmente da uno sport all'altro e ricevere costantemente dati relativi all'attività fisica in corso. Si può cambiare sport manualmente durante l'attività fisica oppure creare preventivamente una modalità multisport su SuuntoLink per poi scaricarla sul proprio Suunto Ambit2 S. È possibile impostare su SuuntoLink un timer intervallo per ciascuna modalità per lo sport inclusa nella modalità multisport. Il timer intervallo si riavvierà ogni volta che si cambia sport.


### 11.1. Come passare manualmente da una modalità per lo sport ad un'altra durante l'attività fisica


Suunto Ambit2 S consente di passare ad un'altra modalità per lo sport durante l'attività fisica senza interrompere la registrazione. Tutte le modalità per lo sport utilizzate durante l'attività fisica vengono incluse nella registrazione.

Per passare manualmente da una modalità per lo sport ad un'altra durante l'attività fisica, fare quanto segue:

1. Durante la registrazione dell'attività fisica, tenere premuto [Back Lap] per accedere alle modalità per lo sport.
2. Scorrere l'elenco delle varie opzioni disponibili con [Start Stop] o [Light Lock].
3. Selezionare la modalità per lo sport che interessa premendo [Next]. Suunto Ambit2 S continua la registrazione dell'attività e dei dati per la modalità selezionata.



 **NOTA:** Suunto Ambit2 S esegue un giro ogni volta che si passa ad un'altra modalità per lo sport.

 **NOTA:** La registrazione non viene messa in pausa quando si passa ad un'altra modalità per lo sport. È possibile mettere in pausa la registrazione manualmente premendo [Start Stop].


### 11.2. Uso di una modalità multisport preconfigurata

Su SuuntoLink puoi creare la tua modalità multisport e poi scaricarla sul tuo Suunto Ambit2 S. La modalità multisport può essere costituita da una serie di diverse modalità per lo sport inserite in uno specifico ordine. Ogni sport presente nella modalità multisport ha il suo timer intervallo. Come modalità multisport, è possibile selezionare **Multisport**, **Adventure racing** o **Triathlon**.

Per utilizzare una modalità multisport preconfigurata, fare quanto segue:

1. Premi [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Premi [Next] per accedere a **ALLENAMENTO**.

3. Scorri fino alla modalità multisport configurata ed effettua la selezione con [Next] . Attendi che il dispositivo segnali l'avvenuta ricezione del segnale di frequenza cardiaca e/o GPS oppure premi [Start Stop] per selezionare **Dopo**. Il dispositivo continua a ricercare il segnale di frequenza cardiaca/GPS.
4. Premi [Start Stop] per iniziare la registrazione.
5. Tieni premuto [Back Lap] per passare al successivo sport presente nella tua modalità multisport.



## 12. Nuoto


Suunto Ambit2 S può essere utilizzato per registrare vari dati mentre si nuota. Il dispositivo riconosce anche lo stile in cui si sta nuotando. È possibile registrare le proprie performance in piscina o all'aperto per poi analizzare in un secondo tempo su Suunto app i dati registrati.

### 12.1. Nuoto in piscina

Quando si utilizza la modalità per il nuoto in piscina, Suunto Ambit2 S misura la velocità in base alla lunghezza della vasca.

Per registrare una performance di nuoto in piscina:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Premere [Next] per selezionare **ATTIVITÀ FISICA**.
3. Scorrere fino a **Nuoto in piscina** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
4. Selezionare la lunghezza della vasca. È possibile selezionare la lunghezza della vasca tra una serie di valori predefiniti oppure selezionare l'opzione **personalizzare** per specificarne un'altra. Scorrere le opzioni premendo [Start Stop] o [Light Lock] e selezionare quella che interessa con [Next].
5. Premere [Start Stop] per avviare la registrazione della performance di nuoto.




### 12.2. Nuoto in acque libere


Quando si utilizza la modalità per il nuoto in acque libere, Suunto Ambit2 S misura la velocità tramite GPS e visualizza i dati in tempo reale durante la performance.

Per registrare una performance di nuoto outdoor:

1. Premere [Start Stop] per accedere al menu di avvio.
2. Premere [Next] per selezionare **ATTIVITÀ FISICA**.
3. Scorrere fino a **Nuoto in acque libere** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next].
4. Il dispositivo inizia automaticamente la ricerca del segnale GPS. Attendere che il dispositivo notifichi l'avvenuta ricezione del segnale GPS o premere [Start Stop] per selezionare **Dopo**. Il dispositivo continua a ricercare un segnale GPS e, una volta trovato, inizia a visualizzare e a registrare i dati.
5. Premere [Start Stop] per avviare la registrazione della performance di nuoto.






 **CONSIGLIO:** Premere [Back Lap] per aggiungere manualmente dei giri durante la performance.


## 12.3. Insegnamento degli stili di nuoto a Suunto Ambit2

È possibile insegnare a Suunto Ambit2 S a riconoscere lo stile di nuoto. Una volta “appresi” gli stili di nuoto, Suunto Ambit2 S è in grado di rilevarli automaticamente quando si inizia a nuotare.

Per insegnare gli stili di nuoto, fare quanto segue:

1. Mentre si è in modalità per lo sport **Nuoto in piscina**, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per selezionare **NUOTO**.
3. Premere [Next] per selezionare **Insegnamento stile**.
4. Scorrere le opzioni degli stili di nuoto con [Light Lock] e [Start Stop]. Selezionare lo stile di nuoto desiderato con [Next]. È possibile uscire dall'impostazione e proseguire l'attività selezionando **FINE**. Le opzioni degli stili di nuoto disponibili sono :
5. **FARFALLA**
6. **DORSO**
7. **RANA**
8. **STILE LIBERO**
9. Nuotare l'intera vasca nello stile selezionato.
10. Una volta terminata la vasca, premere [Start Stop] per salvare lo stile. Se non si desidera salvare lo stile, premere [Light Lock] per tornare alla selezione dello stile di nuoto.



 **CONSIGLIO:** È possibile uscire dalla funzione di insegnamento degli stili in qualsiasi momento tenendo premuto [Next].

Per ripristinare gli stili di nuoto insegnati sui valori predefiniti, fare quanto segue:

1. In modalità **Nuoto in piscina**, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per selezionare **NUOTO**.
3. Scorrere fino a **Riprist. stili insegnati** premendo [Start Stop] ed effettuare la selezione con [Next].


## 12.4. Esercizi (drill) di nuoto

Durante gli allenamenti di nuoto, è possibile eseguire esercizi di tecnica (drill). Se si esegue un esercizio drill non utilizzando uno degli stili di nuoto standard (ad esempio, solo le gambe), si può modificare la distanza aggiungendo manualmente altre vasche al termine del drill, se necessario.


 **NOTA:** Non aumentare la distanza del drill prima di averlo completato.

Per eseguire un drill, fare quanto segue:

1. Durante la registrazione di un'attività di nuoto in piscina, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Premere [Next] per accedere a **NUOTO**.
3. Premere [Next] per selezionare **Drill** ed iniziare l'esercizio.
4. Al termine, premere [View] per adeguare la distanza totale, se necessario.




Per terminare il drill, tornare indietro alla voce **NUOTO** nel menu opzioni e selezionare **Fine drill**.


 **CONSIGLIO:** È possibile mettere in pausa il drill premendo [Start Stop].

## 13. FusedSpeed

FusedSpeed™ è la risultanza dell'esclusiva azione combinata di GPS e accelerometro da polso per misurare la velocità della corsa con maggiore precisione. Il segnale GPS viene filtrato e modulato in base all'accelerazione per fornire letture molto più accurate della velocità di corsa costante e molto più rapida in caso di cambiamenti di ritmo.



FusedSpeed™ può essere particolarmente utile quando serve grande reattività nella lettura della velocità durante l'allenamento, ad esempio quando si corre su terreni accidentati o durante l'allenamento intervallato. Se si perde temporaneamente il segnale GPS, come ad esempio può accadere in prossimità di grandi edifici, Suunto Ambit2 S è in grado di continuare a fornire dati di velocità precisi grazie all'accelerometro calibrato GPS.



**NOTA:** FusedSpeed™ è utile per la corsa e per altre simili attività fisiche.



**CONSIGLIO:** Per la massima precisione delle letture con FusedSpeed™ è sufficiente dare, quando serve, una breve occhiata all'orologio. Tenere l'orologio davanti a sé senza muoverlo riduce il grado di precisione dei dati.

FusedSpeed™ si attiva automaticamente quando vengono avviate le seguenti modalità per lo sport:


- corsa
- trail running
- tapis roulant
- orienteering

- atletica leggera
- floor ball
- calcio

## 14. Regolazione delle impostazioni

Per accedere e definire le impostazioni, fare quanto segue:

1. Tieni premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Scorri il menu con [Start Stop] e [Light Lock].
3. Premi [Next] per accedere a un'impostazione.
4. Premi [Start Stop] e [Light Lock] per regolare i valori delle impostazioni.
5. Premi [Back Lap] per tornare alla visualizzazione precedente nelle impostazioni o tieni premuto [Next] per uscire dal menu opzioni.



È possibile accedere alle seguenti opzioni:

### IMPOSTAZIONI PERSONALI

- ANNO DI NASCITA
- Peso
- FC max
- SESSO

### GENERALI FORMATI

- LINGUA
- UNITÀ DI MISURA
  - Sistema metrico
  - Sistema anglosassone
  - **Avanzato:** Consente di personalizzare un mix di impostazioni metriche e anglosassoni a tuo piacimento su SuuntoLink.
- **Formato posizione:**
  - WGS84 Hd.d°
  - WGS84 Hd°m.m'
  - WGS84 Hd°m's.s
  - UTM
  - MGRS
  - Britannico (BNG)
  - Finlandese (ETRS-TM35FIN)
  - Finlandese (KKJ)
  - Irlandese (IG)
  - Svedese (RT90)
  - Svizzero (CH1903)
  - UTM NAD27 Alaska

- **UTM NAD27 Conus**
- **UTM NAD83**
- **NZTM2000**
- **Formato ora:** 12 h o 24 h
- **Formato data:** gg.mm.aa, mm/gg/aa

#### Ora/data

- **GPS timekeeping:** on o off
- **Doppio fuso orario:** ore e minuti
- **Sveglia:** on/off, ore e minuti
- **Ora:** ore e minuti
- **Data:** anno, mese, giorno

#### TONI/DISPLAY

- **Invertire display:** inverte i colori del display
- **Blocco dei pulsanti**
  - **Blocco mod. ora:** Blocco dei pulsanti in modalità **ORA**.
    - **Solo azioni:** I menu di avvio e delle opzioni sono bloccati.
    - **Tutti i pulsanti:** Tutti i pulsanti sono bloccati. La retroilluminazione può essere attivata nella **modalità** Notte.
  - **Blocco mod. sport:** Blocco pulsanti nelle modalità sport.
    - **Solo azioni:** [Start Stop] , [Back Lap] ed i menu opzioni sono bloccati durante l'attività fisica.
    - **Tutti i pulsanti:** Tutti i pulsanti sono bloccati. La retroilluminazione può essere attivata nella **modalità** Notte.
- **Toni:**
  - **Tutti attivati:** i toni dei pulsanti e i toni del sistema sono attivati
  - **Pulsanti disattivati:** sono attivati solo i toni del sistema
  - **Tutti disattivati:** tutti i toni sono disattivati
- **Retroilluminazione: Modalità:**
  - **Normale:** La retroilluminazione rimane attiva per alcuni secondi quando si preme [Light Lock] e quando suona la sveglia.
  - **Off:** La retroilluminazione non si attiva premendo un pulsante o quando suona la sveglia.
  - **Notte:** La retroilluminazione rimane attiva per alcuni secondi quando si preme qualsiasi pulsante e quando suona la sveglia. L'utilizzo della modalità **Notte** riduce sensibilmente la durata della batteria.
  - **Interruttore:** La retroilluminazione viene attivata quando si preme [Light Lock] . La retroilluminazione rimane attiva finché non si preme nuovamente [Light Lock] .
  - **Luminosità:** Regola la luminosità della retroilluminazione (percentuale).
- **Contrasto display:** Regola il contrasto del display (in percentuali).

#### Bussola

- **Calibrazione:** Avvia la calibrazione della bussola.
- **Declinazione:** Imposta il valore di declinazione della bussola.

#### Mappa

- **Orientamento**

- **Corso:** Visualizza l'ingrandimento della mappa con la direzione in alto.
- **Nord:** Visualizza l'ingrandimento della mappa con il nord in alto.



**NOTA:** La sveglia suonerà anche quando i toni sono tutti disattivati.

## ASSOCIA

- **Bike POD:** Per accoppiare un bike POD.
- **Power POD:** Per accoppiare un power POD.
- **Cintura FC:** Per accoppiare una cintura FC.
- **Foot POD:** Per accoppiare un foot POD.
- **Cadence POD:** Per accoppiare un cadence POD.

## 14.1. Menu di servizio

Per accedere al menu di servizio, tenere premuti contemporaneamente [Back Lap] e [Start Stop] fino a che l'orologio non entra nel menu di servizio.



Sul menu di servizio sono presenti le seguenti opzioni:

- **INFO:**
  - **Version** (Versione): mostra la versione corrente hardware e software di Suunto Ambit2 S.
- **TEST:**
  - **LCD test:** consente di verificare se l'LCD funziona correttamente.
- **ACTION** (Azione):
  - **Power off:** consente di mettere l'orologio in modalità deep sleep.
  - **GPS reset** (Ripristino GPS): consente di ripristinare il GPS.



**NOTA: POWER OFF** è una modalità a basso consumo energetico. Collegare il cavo USB (con alimentazione) per attivare l'orologio. L'installazione guidata iniziale si avvia. I valori prioritari non sono tuttavia cancellati, quindi è sufficiente confermare ciascun punto..



**NOTA:** L'orologio va in modalità risparmio energetico se viene lasciato in posizione statica per 10 minuti. L'orologio si riattiva quando viene mosso o spostato.




**NOTA:** Il contenuto del menu di servizio è soggetto a modifiche senza preavviso durante gli aggiornamenti.

## Ripristino del GPS

Se il GPS non riesce a trovare un segnale, è possibile eseguire il ripristino (reset) dei dati GPS dal menu di servizio.

Per ripristinare il GPS:

1. Dal menu di servizio, scorrere fino a **AZIONE** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
2. Premere [Light Lock] per scorrere fino a **GPS reset** ed effettuare la selezione premendo [Next].
3. Premere [Start Stop] per confermare il ripristino del GPS oppure premere [Light Lock] per annullare.

 **NOTA:** Ripristinando il GPS si ripristinano i dati del GPS, i valori di calibrazione della bussola ed il tempo di recupero. Le registrazioni effettuate, invece, non verranno cancellate.



## 15. Collegamento POD/cintura FC

Collegare Suunto Ambit2 S con i dispositivi opzionali POD (Bike POD, Power POD, cintura FC, Foot POD o Cadence POD) e POD ANT+ di Suunto per la ricezione di dati aggiuntivi su velocità, distanza, potenza e cadenza durante l'attività fisica. Per un elenco completo dei prodotti compatibili ANT+, visitare il sito [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

È possibile collegare fino a sei POD alla volta:


- tre Bike POD (si può usare solo un Bike POD alla volta)
- un Cadence POD
- un Foot POD
- un Power POD


Se si collegano più POD, Suunto Ambit2 S si ricorda l'ultimo POD collegato per ciascun tipo.


Per la cintura FC e/o il POD all'interno della confezione di Suunto Ambit2 S è stato già eseguito il collegamento. È necessario procedere al collegamento soltanto se si desidera utilizzare il dispositivo con una nuova cintura FC o un POD.

Per collegare POD/cintura FC, fare quanto segue:

1. Attivare il POD o la cintura FC:
2. Bike POD: far girare la ruota con il Bike POD installato.
3. Power POD: far girare i pedali o la ruota con il Power POD installato.
4. Cintura FC: inumidire le aree di contatto ed indossare la cintura.
5. Cadence POD: far girare il pedale della bicicletta con il Cadence POD installato.
6. Foot POD: inclinare il Foot POD di 90 gradi.
7. Tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
8. Scorrere fino a **COLLEGAMENTO** premendo [Light Lock] ed accedere con [Next].
9. Scorrere le opzioni accessori **Bike POD**, **Power POD**, **Cintura FC**, **Foot POD** e **Cadence POD** con [Start Stop] e [Light Lock].
10. Premere [Next] per selezionare un POD o una cintura FC prima di avviare il collegamento.
11. Tenere il proprio Suunto Ambit2 S vicino al POD o alla cintura (<30 cm) ed attendere che il dispositivo notifichi l'avvenuto collegamento. Se il collegamento non ha esito positivo, premere [Start Stop] per riprovare oppure [Light Lock] per tornare all'impostazione per il collegamento.



 **NOTA:** È possibile collegare diversi tipi di Power POD al proprio Suunto Ambit2 S. Per maggiori informazioni, consultare il Manuale dell'utente del Power POD.

 **CONSIGLIO:** È anche possibile attivare la cintura FC inumidendo e premendo tutte e due le aree di contatto degli elettrodi.

### **Risoluzione dei problemi: Il collegamento della cintura FC non ha esito positivo**

Se non si riesce a collegare la cintura FC al dispositivo, provare a fare quanto segue:


- Verificare che la fascia sia collegata al modulo.
- Verificare che la cintura FC sia indossata correttamente (vedere 10.4. *Come indossare la cintura FC*).
- Verificare che le aree degli elettrodi della cintura FC siano umide.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di dispositivi POD, fare riferimento ai relativi manuali dell'utente.

## 15.1. Uso di Foot POD

Quando si utilizza un Foot POD, il POD viene calibrato automaticamente dal GPS a brevi intervalli durante l'attività fisica. Tuttavia, il foot POD rimane sempre l'origine di velocità e distanza quando esso è accoppiato ed è attivo per una determinata modalità per lo sport.


La calibrazione automatica del Foot POD si attiva per default. Essa può essere disattivata dal menu opzioni modalità per lo sport in **ATTIVARE** se il Foot POD è accoppiato ed è utilizzato per la modalità per lo sport selezionata.

 **NOTA:** Con Foot POD si intendono sia i dispositivi Suunto Foot POD Mini che altri ANT+ Foot POD.

È possibile calibrare il Foot POD manualmente per ottenere misurazioni di velocità e distanza più accurate. Eseguire la calibrazione su una distanza misurata con grande precisione, ad esempio su una pista di atletica da 400 metri.

Per calibrare il Foot POD con Suunto Ambit2 S:

1. Fissare il Foot POD alla scarpa: Per maggiori informazioni, consultare il Manuale dell'utente del Foot POD in uso.
2. Scegliere una modalità per lo sport (ad esempio **Corsa**) nel menu di avvio.
3. Iniziare a correre alla solita andatura. Quando si taglia la linea di partenza, premere [Start Stop] per avviare la registrazione.
4. Correre una distanza di 800–1.000 metri (circa 0,5–0,7 miglia) alla solita andatura (ad esempio, due giri su una pista d'atletica da 400 metri).
5. Premere [Start Stop] quando si arriva al traguardo per mettere in pausa la registrazione.
6. Premere [Back Lap] per interrompere la registrazione. Dopo l'interruzione dell'attività fisica, salvare la registrazione premendo [Start Stop]. Se non si vuole salvare la registrazione, premere [Light Lock]. Scorrere con [Next] le visualizzazioni del riepilogo fino ad arrivare al riepilogo della distanza. Modificare la distanza visualizzata sul display specificando la distanza effettivamente percorsa con [Start Stop] e [Light Lock]. Confermare l'impostazione con [Next].
7. Confermare la calibrazione del POD premendo [Start Stop]. Il Foot POD è stato calibrato.

 **NOTA:** Se durante l'attività fisica eseguita per la calibrazione la connessione del Foot POD non era stabile, potrebbe non essere possibile variare la distanza nel riepilogo distanza. Accertarsi che il Foot POD sia collegato correttamente secondo le istruzioni e riprovare.

Se si sta correndo senza il Foot POD, è comunque possibile ottenere la cadenza della corsa dal polso. La cadenza della corsa misurata dal polso viene utilizzata insieme a FusedSpeed ed è sempre attiva per le modalità per lo sport specifiche, compresi corsa, trail running, tapis roulant, orienteering e atletica leggera.


Se all'inizio dell'attività fisica viene individuata la presenza di un Foot POD, la cadenza della corsa misurata dal polso sarà sovrascritta dalla cadenza misurata dal Foot POD.

## 15.2. Calibrazione dei power POD e della pendenza (slope)


Suunto Ambit2 S calibra automaticamente il power POD nel momento in cui ne rileva la presenza. È anche possibile calibrare il power POD manualmente in qualsiasi momento durante un'attività fisica.

Per calibrare manualmente un power POD, fare quanto segue:

1. Mentre si è in una modalità per lo sport, tenere premuto [Next] per accedere al menu opzioni.
2. Smettere di pedalare e togliere i piedi dai pedali.
3. Scorrere fino a **CALIBRARE POWER POD** premendo [Light Lock] ed effettuare la selezione con [Next] .




Suunto Ambit2 S avvia la calibrazione del POD e ne segnala l'esito positivo o negativo. L'ultima riga del display indica la frequenza attuale utilizzata con il POD. La frequenza precedente viene riportata tra parentesi.



Se il power POD è dotato della funzione per l'azzeramento automatico, è possibile attivarla e disattivarla tramite Suunto Ambit2 S.

Per attivare e disattivare la funzionalità per l'azzeramento automatico, fare quanto segue:


1. Al termine della calibrazione, premere [Start Stop] .
2. Impostare l'azzeramento automatico **On/Off** premendo [Light Lock] e confermare con [Next] .
3. Attendere il completamento dell'impostazione.
4. Ripetere la procedura se l'impostazione non riesce o si perde il collegamento con il power POD.





È possibile calibrare la pendenza (slope) per i power POD che utilizzano la frequenza CTF (Crank Torque Frequency) per la misurazione del momento torcente alla pedivella.

Per calibrare la pendenza (slope), fare quanto segue:

1. Una volta completata la calibrazione del power POD, premere [Start Stop].
2. Impostare il valore corretto secondo quanto indicato nel manuale del proprio power POD premendo [Light Lock] e confermare con [Next].
3. Attendere il completamento dell'impostazione.
4. Ripetere la procedura se l'impostazione non riesce o si perde il collegamento con il power POD.










## 16. Icone

	cronografo
	impostazioni
	potenza segnale GPS
	collegamento
	frequenza cardiaca
	modalità per lo sport
	sveglia
	timer intervallo
	blocco pulsanti
	batteria
	schermo corrente
	indicatori pulsanti
	andare su/aumentare
	andare avanti/confermare
	andare giù/diminuire
	alba
	tramonto

### Icane PDI (Punti di interesse)

Su Suunto Ambit2 S sono disponibili le seguenti icane PDI:

	edificio/casa
	auto/parcheggio
	bivacco/camping
	alimentari/ristorante/bar
	alloggio/ostello/hotel
	acqua/fiume/lago/costa

	montagna/collina/valle/scogliera
	bosco
	bivio
	vista
	inizio
	fine
	geocaching
	tappa intermedia (waypoint)
	strada/sentiero
	roccia
	prato
	grotta

## 17. Cura e manutenzione

Maneggiare con cura l'unità evitando urti e cadute.

In normali condizioni di utilizzo l'orologio non necessita di assistenza tecnica. Dopo l'uso, lavarlo con acqua dolce e un detergente delicato ed asciugare accuratamente la cassa con un panno morbido o del tipo pelle di daino.


Per maggiori informazioni su cura e manutenzione dell'unità, fare riferimento all'ampio materiale di supporto, tra cui FAQ e video di istruzioni, disponibile sul sito [www.suunto.com](http://www.suunto.com). Sempre sul sito, è possibile rivolgersi direttamente al Centro assistenza clienti di Suunto o trovare istruzioni, in caso di necessità, su come far riparare il proprio prodotto presso un centro di assistenza Suunto. Non procedere personalmente alla riparazione dell'unità.

In alternativa, è possibile contattare telefonicamente il Centro assistenza clienti di Suunto utilizzando il numero riportato sull'ultima pagina del presente documento. Il personale qualificato del supporto clienti Suunto sarà disponibile a fornire il proprio aiuto e, ove necessario, ad eseguire la diagnostica sul prodotto durante la chiamata.

Utilizzare esclusivamente accessori originali Suunto. Gli eventuali danni causati dall'utilizzo di accessori non originali non saranno coperti dalla garanzia.

### 17.1. Water Resistant

Suunto Ambit2 S è Water Resistant fino a 50 metri/4.998,72 cm/5 bar. L'indicazione dei metri si riferisce ad un'effettiva profondità di immersione ed è stata testata nelle condizioni di pressione dell'acqua utilizzate durante il test di impermeabilità (Water Resistant) Suunto.


 **NOTA:** La classificazione "Water Resistant" indicata non equivale a quella per l'utilizzo in profondità. I dati indicati si riferiscono alla tenuta dell'orologio relativamente a temperatura ed acqua per l'uso in doccia, vasca da bagno, piscina, nonché per nuotare e fare snorkeling.

Per garantire il livello di tenuta indicato, si consiglia di fare quanto di seguito suggerito:


- non usare mai l'orologio per un uso diverso da quello indicato.
- per qualsiasi riparazione, rivolgersi ad un centro di assistenza, un distributore o un rivenditore autorizzato Suunto.
- tenere pulito l'orologio da sporcizia e sabbia.
- non tentare mai di aprire la cassa.
- evitare di esporre l'orologio a rapidi cambiamenti di temperatura, sia dell'aria che dell'acqua.
- sciacquare sempre l'orologio con acqua dolce se è stato utilizzato in acqua salata.
- evitare urti e cadute dell'orologio.

### 17.2. Come caricare la batteria

L'autonomia di una batteria completamente carica dipende dall'utilizzo e dalle condizioni di Suunto Ambit2 S. Temperature molto basse, ad esempio, riducono la durata della carica. In generale la capacità delle batterie ricaricabili si riduce con il passare del tempo.

 **NOTA:** In caso di deterioramento eccessivo della capacità dovuto ad una batteria difettosa, la garanzia Suunto copre la sostituzione della batteria per 1 anno o per un massimo di 300 ricariche, a seconda di quale scadenza si verifica per prima


L'icona batteria indica il livello di carica della batteria. Quando il livello di carica della batteria è inferiore al 10 %, l'icona batteria lampeggia per 30 secondi. Quando il livello di carica della batteria è inferiore al 2 %, l'icona batteria lampeggia ininterrottamente.



Caricare la batteria collegandola al computer tramite il cavo USB in dotazione oppure caricarla utilizzando un caricatore USB compatibile. L'operazione di ricarica di una batteria completamente scarica dura circa 2-3 ore.

### 17.3. Sostituzione della batteria della cintura FC

Sostituire la batteria seguendo l'illustrazione seguente:





## 18. Specifiche tecniche

### Caratteristiche generali

- temperatura operativa: da -20° C a +60° C /da -5° F a +140° F
- temperatura batteria in carica: da 0° C a +35° C /da +32° F a +95° F
- temperatura di conservazione: da -30° C a +60° C /da -22° F a +140° F
- peso: 72 g
- water resistant (non impermeabile) (orologio): 50 m/164 ft/5 bar
- water resistant (non impermeabile) (cintura FC): 20 m/66 ft
- vetro: in cristallo minerale
- alimentazione: batteria litio-ioni ricaricabile
- Durata batteria: ~ 8 - 25 ore a seconda del livello di precisione GPS selezionato

### Memoria

- tappe intermedie (waypoint): max 100

### Ricevitore radio

- Compatibile Suunto ANT e ANT+TM
- frequenza comunicazioni:
  - ANT+ > 2.457 GHz
  - ANT > 2.465 GHz
- metodo modulazione GFSK
- portata trasmissione: ~ 2 m



### Altimetro

- campo di misurazione: da -500 m a 9999 m
- risoluzione: 1 m

### Cronografo

- risoluzione: da 1 s a 9:59'59, dopo 1 min

### Bussola

- risoluzione: 1 grado/18 mil

### GPS

- tecnologia: SiRF star IV
- risoluzione: 1 m

## 18.1. Marchio registrato

Suunto Ambit2 S, i rispettivi loghi, gli altri marchi registrati e i nomi di Suunto sono marchi registrati o non registrati di Suunto Oy. Tutti i diritti riservati.

## 18.2. Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni che seguono:

- (1) il dispositivo non può provocare interferenze dannose e
- (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare malfunzionamenti. Questo prodotto è stato testato per la conformità agli standard FCC ed è destinato all'uso in casa o in ufficio.

Alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Suunto potrebbero rendere il dispositivo non conforme alle norme FCC.

## 18.3. IC

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni che seguono:

- (1) il dispositivo non può provocare interferenze e
- (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che potrebbero causare malfunzionamenti.

## 18.4. CE

Con la presente Suunto Oy dichiara che questo computer da polso è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

## 18.5. Copyright

Copyright © Suunto Oy. Tutti i diritti riservati. Suunto, i nomi dei prodotti Suunto, i rispettivi loghi e gli altri marchi e nomi di Suunto sono marchi registrati o non registrati di Suunto Oy. Questo documento e il suo contenuto sono proprietà di Suunto Oy e possono essere utilizzati esclusivamente dai suoi clienti per ottenere informazioni e dati relativi al funzionamento dei prodotti Suunto. Il suo contenuto non può essere utilizzato o distribuito, né trasmesso, divulgato o riprodotto per altri scopi senza la preventiva autorizzazione scritta di Suunto Oy. Queste informazioni sono state incluse nella presente documentazione con la massima attenzione al fine di assicurarne la completezza e l'accuratezza. Nonostante ciò non si fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, circa l'accuratezza. Il contenuto di questo documento può essere modificato in qualsiasi momento e senza preavviso. La versione più recente di questa documentazione può essere scaricata all'indirizzo [www.suunto.com](http://www.suunto.com).

## 18.6. Notifica brevetto

Questo prodotto è protetto da richieste di brevetto in corso e dalle relative leggi nazionali: US 11/169,712, US 12/145,766, US 13/833,755, US 61/649,617, US 61/649,632, FI20116231, USD 603,521, EP 11008080, EU designs 001296636-0001/0006, 001332985-0001 or 001332985-0002 USD 29/313,029, USD 667,127, (cintura FC: US 7,526,840, US 11/808,391, US 13/071,624, US 61/443,731). Ulteriori richieste di brevetto sono in corso.

## 18.7. Garanzia

### GARANZIA LIMITATA SUUNTO

Suunto garantisce che, durante il Periodo di Garanzia, Suunto o un Centro di Assistenza Autorizzato Suunto (in sezione “Centri assistenza”) provvederà, a propria esclusiva discrezione, a eliminare eventuali difetti di materiale o lavorazione gratuitamente tramite: a) riparazione, b) sostituzione oppure c) rimborso del prezzo di acquisto, in base ai termini e alle condizioni della presente Garanzia Limitata. La presente Garanzia Limitata è valida ed applicabile esclusivamente nel paese di acquisto, salvo che la legislazione locale prescriva diversamente.

### Durata della garanzia

Il periodo di garanzia limitata ha inizio dalla data di acquisto del prodotto originale. Il Periodo di Garanzia per i dispositivi di visualizzazione è due (2) anni. Il Periodo di Garanzia è un (1) anno per i consumabili e gli accessori ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, POD trasmettitori di frequenza cardiaca.

La capacità delle batterie ricaricabili si riduce con il passare del tempo. In caso di deterioramento eccessivo della capacità dovuto ad una batteria difettosa, la garanzia Suunto copre la sostituzione della batteria per 1 anno o per un massimo di 300 ricariche, a seconda di quale scadenza si verifica per prima

### Esclusioni e limitazioni

La presente Garanzia Limitata non copre:

1. a. normale usura, b) alterazioni dovute a incuria o uso maldestro o c) alterazioni o danni causati da un uso non corretto, ivi compreso l'uso improprio rispetto alle istruzioni fornite;
2. manuali dell'utente o prodotti di terzi;
3. difetti o presunti difetti causati da eventuale utilizzo o collegamento a qualsiasi prodotto, accessorio, software e/o servizio non prodotto o fornito da Suunto;

La presente Garanzia Limitata non è applicabile nei seguenti casi:

1. se il prodotto è stato aperto per fini diversi da quelli previsti;
2. se il prodotto è stato riparato utilizzando parti di ricambio non omologate; modificato o riparato presso un centro di assistenza non autorizzato da Suunto;
3. se il numero di serie è stato rimosso, alterato o reso illeggibile in altro modo, cosa che verrà verificata ed accertata da Suunto a sua esclusiva discrezione;
4. se il prodotto è stato esposto a sostanze chimiche ivi inclusi, a scopo esemplificativo e non limitativo, prodotti antizanzare.

Suunto non garantisce che il funzionamento del prodotto sarà ininterrotto o privo di errori o che il prodotto funzionerà con altro hardware o software fornito da terzi.

### Accesso al servizio di garanzia Suunto

Per richiedere il servizio di garanzia Suunto, è necessario fornire la prova d'acquisto. Per istruzioni su come richiedere ed ottenere il servizio di garanzia, visitare il sito [www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support). In caso di dubbi o domande, sul sito è possibile fruire di ampio e completo materiale di supporto oppure rivolgersi direttamente al Centro assistenza clienti di

Suunto. In alternativa, è possibile contattare telefonicamente il Centro assistenza clienti di Suunto utilizzando il numero riportato sull'ultima pagina del presente documento. Il personale qualificato del supporto clienti Suunto sarà disponibile a fornire il proprio aiuto e, ove necessario, ad eseguire la diagnostica sul prodotto durante la chiamata.

## Limitazione della responsabilità

Nella misura massima permessa dalla legislazione locale inderogabile, la presente Garanzia Limitata è l'unico ed esclusivo rimedio e sostituisce tutte le altre garanzie, siano esse espresse o implicite. Suunto non può essere ritenuta responsabile per danni speciali, incidentali, colposi e consequenziali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, mancati benefici previsti, perdita di dati, mancato utilizzo, costo del capitale, costi per attrezzature o strumenti sostitutivi, reclami di terzi, danni alla proprietà derivanti dall'acquisto o uso del prodotto o risultanti dalla violazione di garanzia o contratto oppure causati da negligenza, responsabilità oggettiva o altro mezzo giuridico, anche nel caso in cui Suunto fosse a conoscenza della probabilità di tali danni. Suunto non può essere ritenuta responsabile per ritardi nell'erogazione del servizio di garanzia.



# SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

[www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support)

[www.suunto.com/register](http://www.suunto.com/register)

**Manufacturer:**

Suunto Oy  
Tammiston kauppatie 7 A,  
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 12/2021

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.