


SUUNTO CORE
ANVÄNDARHANDBOK


1. SÄKERHET.....	4
2. Välkommen.....	5
3. Inledning.....	6
4. Komma igång.....	7
5. Allmänna inställningar.....	9
5.1. Ändra måttenheter.....	9
5.2. Ändra allmänna inställningar.....	9
5.2.1. Knappton.....	9
5.2.2. Ljudguider.....	10
5.2.3. Bakgrundsbelysning.....	10
5.2.4. Språk.....	10
5.2.5. Aktivera knapplås.....	10
6. Använda TIME-läget.....	11
6.1. Ändra tidsinställningarna.....	11
6.1.1. Ställa in tiden.....	11
6.1.2. Ställa in datum.....	11
6.1.3. Ställa in dubbel tidsvisning.....	12
6.1.4. Ställa in tider för soluppgång och solnedgång.....	12
6.2. Använda stoppuret.....	12
6.3. Använda timern.....	12
6.4. Ställa in alarm.....	13
7. Använda ALTI & BARO-läget.....	14
7.1. Så här fungerar ALTI & BARO.....	14
7.1.1. Få korrekta avläsningar.....	14
7.1.2. Få felaktiga avläsningar.....	14
7.2. Ställa in profiler och referensvärden.....	15
7.2.1. Anpassa profilen efter aktiviteten.....	15
7.2.2. Ställa in profiler.....	15
7.2.3. Ställa in referensvärden.....	15
7.3. Använda vädertrendsindikatorn.....	16
7.4. Aktivera stormvarning.....	16
7.5. Använda ALTIMETER-profilen.....	17
7.5.1. Använda höjdskillnadsmätaren.....	17
7.5.2. Registrera loggar.....	17
7.6. Använda BAROMETER-profilen.....	18
7.6.1. Registrera loggar.....	19
7.7. Använda automatic-profilen.....	19
7.8. Använda DEPTH METER-profilen.....	19


7.8.1. Registrera loggar i DEPTH METER-profilen.....	20
8. Använda COMPASS-läget.....	21
8.1. Få korrekta avläsningar.....	21
8.1.1. Kalibrera kompassen.....	21
8.1.2. Ställa in missvisningsvärdet.....	22
8.2. Använda kompassen.....	22
8.2.1. Använda riktningsovervakning.....	23
9. Använda minnet.....	24
9.1. ALTI-BARO-minnet.....	24
9.2. Visa och låsa loggar.....	24
9.2.1. Visa loggar.....	24
9.2.2. Låsa och låsa upp loggar.....	25
9.3. Välja registreringsintervall.....	25
10. Skötsel och support.....	26
10.1. Riktlinjer för hantering.....	26
10.2. Byta batteri.....	26
11. Specifikationer.....	28
11.1. Ikoner.....	28
11.2. Tekniska specifikationer.....	29
11.3. Garanti.....	29
11.4. CE.....	31
11.5. Patentmeddelande.....	31
11.6. Varumärken.....	31
11.7. Upphovsrätt.....	31

1. SÄKERHET

Olika typer av säkerhetsföreskrifter:


 **WARNING:** - används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

 **WARNING:** - används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skador på produkten.

 **OBS:** - används för att understryka viktig information.

Säkerhetsföreskrifter:

 **WARNING:** ANVÄND INTE ENHETEN VID DYKNING.

 **WARNING:** ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN UPPKOMMA NÄR PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUDEN, TROTS ATT VÅRA PRODUKTER UPPFYLLER ALLA STANDARDER INOM BRANSCHEN. OM DETTA INTRÄFFAR SKA DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN OCH KONTAKTA EN LÄKARE.

 **WARNING:** UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR SNABBA TEMPERATURVÄXLINGAR.

 **WARNING:** ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL AV NÅGOT SLAG PÅ ENHETEN.

 **WARNING:** ANVÄND INTE INSEKTSMEDEL PÅ ENHETEN.

 **WARNING:** HANTERAS SOM ELEKTRONIKAVFALL.

 **WARNING:** UNDVIK ATT STÖTA TILL ELLER TAPPA ENHETEN.

2. Välkommen

I nästan 80 år har Suunto försett människor med korrekt och tillförlitlig information. Våra instrument låter användarna få ut mer av sina sportupplevelser och nå sina mål på ett mer effektivt sätt. Våra produkter har ofta en mycket avgörande betydelse för användaren. Därför är vi på Suunto stolta över att upprätthålla högsta möjliga kvalitetsstandard för våra produkter.

Suunto grundades 1936 och är världsledande inom precisionskompasser, dykardatorer och handledshöjdmätare. Klättrare, dykare och vandrare från alla kontinenter förlitar sig på Suuntos instrument och dess legendariska design, precision och pålitlighet. År 1987 tillverkade Suunto den första dykdatorn, följd av den första ABC-handledsdatorn år 1998. Suunto är fortfarande det första valet för dagens utövare av utomhusporter. Besök www.suunto.com för att läsa mer om Suuntos utomhusprodukter och om människorna som använder dem.

3. Inledning

Suunto Core kombinerar höjdmätning, barometer och elektronisk kompass i en och samma produkt. Den fungerar även som klocka, stoppur och kalender.

Den här användarguiden förklarar funktionerna, hur de fungerar och hur du kommer åt dem. Vi har dessutom inkluderat exempel på hur funktionerna kan användas i verkliga situationer.


I varje kapitel förklaras ett funktionsläge och dess vyer. Du får också information om hur du ställer in och använder vyerna.

Suunto Core ger dig avläsningar av tid, barometertryck och höjd. Ytterligare information ges om varje avläsning så att du kan få ut så mycket som möjligt av dina utomhusaktiviteter.

4. Komma igång

Grundläggande inställningar

Tryck på vilken knapp som helst för att aktivera Suunto Core. Du uppmanas då att ställa in språk, måttenheter, datum och klockslag. Använd den övre högra [+] -knappen och den nedre högra [- Light] -knappen för att ändra inställningarna. Bekräfta och gå till nästa menypost genom att trycka på [Mode] -knappen i mitten till höger. Du kan alltid gå tillbaka till föregående menypost genom att trycka på den nedre vänstra [View] -knappen. När du har slutfört dina inställningar kan du börja använda de grundläggande tidsfunktionerna på Suunto Core.



OBS: Du måste ställa in höjdmätaren, barometern och kompassen för att få korrekta avläsningar. I användarguiden finns detaljerad information om hur du gör dessa inställningar.

Lägen

Suunto Core har tre lägen: **TIME**, **ALTI & BARO** och **COMPASS**. De förklaras ingående i användarguiden. Det aktiverade läget anges med en rektangel kring lägesnamnet. För att växla mellan huvudlägena använder du [Mode] -knappen i mitten till höger. Testa!




Vyer

Varje läge har en uppsättning vyer som du öppnar med [View] -knappen längst ner till vänster. Vyerna visas i nedre delen av displayen. Vyerna innehåller ytterligare information om det valda läget; exempelvis visning av sekunder som extrainformation i **TIME**-läget. Vissa vyer är också interaktiva.

Suunto Core har fyra interaktiva vyer:


- Stoppur (**TIME**-läge)
- Timer (**TIME**-läge)
- Loggregistrering (**ALTI & BARO**-läge)
- Höjdskillnadsmätare (**ALTI & BARO**-läge)

När interaktiva vyer är aktiverade kan du starta, stoppa och starta om dem med den övre vänstra [Start Stop] -knappen och nollställa dem genom att hålla den övre högra [+] -knappen intryckt. Öppna stoppuret i **TIME**-läget och testa!



Menu

I **MENU** kan du ändra värden, ändra de allmänna inställningarna och måttenheterna eller se loggar som är sparade i loggboken. För att öppna **MENU** håller du [Mode] -knappen i mitten till höger intryckt när du befinner dig i lägena **TIME**, **ALTI & BARO** eller **COMPASS**. Segmenten i den yttre delen av displayen anger övergångstiden. Avsluta **MENU** genom att trycka in den övre vänstra [Start Stop] -knappen. När det är möjligt att avsluta i **MENU** visas ett X på displayen bredvid [Start Stop] -knappen. Prova att öppna och stänga **MENU**!



Bakgrundsbelysning

Du kan aktivera bakgrundsbelysningen i vilket läge som helst genom att trycka på [- Light] -knappen längst ner till höger. Den stängs av automatiskt efter fem sekunder. Om du vill använda bakgrundsbelysningen i **MENU** måste du aktivera den i **TIME**, **ALTI & BARO** eller **COMPASS** innan du öppnar **MENU**. Bakgrundsbelysningen återgår till normalläge när du går tillbaka till ett läge.

Knapplås

Du kan aktivera och inaktivera knapplåset genom att hålla in [-Light] -knappen längst ner till höger.



OBS: Du kan växla mellan vyer och använda bakgrundsbelysningen när knapplåset är aktiverat.

Ändra värden

För att kunna ändra en inställning måste du öppna **MENU**. För att öppna **MENU** håller du [Mode] -knappen till höger i mitten intryckt i lägena **TIME**, **ALTI&BARO** eller **COMPASS**. Alla ändringar du gör i **MENU** verkställs omedelbart. Till exempel: om du öppnar TIME-DATE i **MENU** och ändrar tiden från 12:30 till 11:30 och sedan avslutar kommer klockslaget ändras till 11:30. Klockan ställs in på 11:30.

5. Allmänna inställningar

Innan du börjar använda Suunto Core kan det vara lämpligt att ställa in måttenheter och allmänna inställningar enligt dina preferenser. Allmänna inställningar ändras i **MENU**.

5.1. Ändra måttenheter

I **UNITS** väljer du måttenheter; bland annat:

- **TIME** : 24 h/12 h
- **DATE**: dd.mm/mm.dd
- **TEMPERATURE** : °C/°F (Celsius/Fahrenheit)
- **AIR PRESSURE** : hPa/inHg
- **ALTITUDE**: meter/fot

Så här öppnar du **UNITS** i **MENU**:

1. Öppna **MENU** genom att hålla [Mode] intryckt i lägena **TIME**, **ALTI & BARO** eller **COMPASS**.
2. Bläddra ner till **UNITS** med [- Light] .
3. Bekräfta med [Mode] .

Så här byter du måttenheter:

1. I **UNITS** bläddrar du mellan listposterna med [+] och [- Light] .
2. Bekräfta med [Mode] .
3. Ändra värdena med [+] och [- Light] , bekräfta med [Mode] .
4. Avsluta **MENU** med [Start Stop] .

5.2. Ändra allmänna inställningar

I **GENERAL** ställer du in allmänna inställningar som t.ex.

- **BUTTON TONE** : på/av
- **tone guide** : på/av
- **BACKLIGHT** ljusknappen/vilken knapp som helst
- **LANGUAGE** : engelska, franska, spanska och tyska.

Så här öppnar du **GENERAL** i **MENU**:

1. Öppna **MENU** genom att hålla [Mode] intryckt i lägena **TIME**, **ALTI & BARO** eller **COMPASS**.
2. Bläddra ner till **GENERAL** med [- Light] .
3. Bekräfta med [Mode] .

5.2.1. Knappton

I **BUTTON TONE** aktiverar och inaktiverar du knapptonen. En knappton ljuder varje gång en knapp trycks in och bekräftar därmed en åtgärd.

1. I **GENERAL** väljer du **BUTTON TONE**.
2. Aktivera/inaktivera knapptonen med [+] och [- Light] .

5.2.2. Ljudguider

I **TONE GUIDE** sätter du på eller stänger av ljudguiderna. Du hör ljudguiderna när:

- Du ändrar ett inställningsvärde
- Du ställer in referensvärdet för höjd
- Du startar eller stoppar loggregistreringen
- Du markerar en höjdpunkt medan du registrerar loggar
- Du startar eller stoppar stoppuret
- Enheten växlar mellan profilerna **ALTIMETER** och **BAROMETER** när du använder profilen **AUTOMATIC**.

Så här aktiverar/inaktiverar du ljudguiderna:

1. I **GENERAL** väljer du **TONE GUIDES**.
2. Aktivera/inaktivera ljudguiderna med [+] och [- Light] .

5.2.3. Bakgrundsbelysning

I **BACKLIGHT** växlar du mellan två olika belysningsfunktioner: vilken knapp som helst och light-knappen.

Så här ändrar du bakgrundsbelysningen till normal användning eller nattanvändning:

1. I **GENERAL** väljer du **BACKLIGHT**.
2. Växla bakgrundsbelysningen mellan **LIGHT BUTTON** och **ANY BUTTON** med [+] och [- Light] .

När **LIGHT BUTTON** har valts kan du aktivera bakgrundsbelysningen med [- Light] .

Bakgrundsbelysningen stängs av automatiskt efter 5 sekunder. Om du vill se bakgrundsbelysningen när du är i **MENU** måste du aktivera den i något av lägena **TIME**, **ALTI & BARO** eller **COMPASS** innan du öppnar **MENU**. Bakgrundsbelysningen är då aktiverad tills du går ut ur **MENU**.

När du har valt **ANY BUTTON** aktiveras bakgrundsbelysningen varje gång du trycker på en knapp.


5.2.4. Språk


I **LANGUAGE** väljer du språket för användargränssnittet för Suunto Core (engelska, tyska, franska eller spanska).

Så här väljer du språk:

1. I **GENERAL** väljer du **LANGUAGE**.
2. Välj ett språk från listan med [+] och [- Light] .

5.2.5. Aktivera knapplås

Du kan aktivera och inaktivera knapplåset genom att hålla in [-Light] -knappen. När knapplåset är aktiverat visas en låssymbol  .

 **OBS:** Du kan växla mellan vyer och använda bakgrundsbelysningen när knapplåset är aktiverat.

6. Använda TIME-läget


TIME-läget hanterar tidsmätning.

TIME ALTI & BARO COMPASS



Med [View] kan du bläddra mellan följande vyer:

- Datum: aktuell veckodag och dagens datum
- Sekunder: sekunder angivna i siffror
- Alternativ tid: tid i en annan tidszon
- Soluppgång och solnedgång: tid för solens upp- och nedgång på en viss plats
- Stoppur: sporttidtagarur
- Timer: alarmsignal efter en viss tid
- Tom: ingen ytterligare vy

 **OBS:** Sekundvyn i den nedre delen av displayen stängs av för att spara batteri efter två timmars inaktivitet. Du återaktiverar vyn genom att öppna den.

6.1. Ändra tidsinställningarna

Du ändrar tidsinställningarna i **MENU**.

Så här ställer du in tidsinställningarna i **MENU**:

1. Öppna **MENU** genom att hålla [Mode] intryckt.
2. Bläddra ner till **TIME-DATE** med [- Light] .
3. Bekräfta med [Mode] .

6.1.1. Ställa in tiden

I läget **TIME** ställer du in tiden.

Så här ställer du in tiden:

1. I **TIME-DATE** väljer du **TIME**.
2. Ändra värdena för timme, minut och sekund med [+] och [- Light] .

6.1.2. Ställa in datum

I **DATE** ställer du in månad, dag och år.

Så här ställer du in datumet:

1. I **TIME-DATE** väljer du **DATE**.
2. Ändra årtal, månad och dag med [+] och [- Light] .


För att ändra formatet som tiden visas i, se 5.1. *Ändra måttenheter.*

6.1.3. Ställa in dubbel tidsvisning

I **DUAL TIME** kan du ställa in tiden för en plats i en annan tidszon.

Så här ställer du in en annan tid:

1. I **TIME-DATE** väljer du **DUAL TIME**.
2. Ändra värdena för timme, minut och sekund med [+] och [- Light] .

 **OBS:** Vi rekommenderar att du alltid ställer in den aktuella tiden för platsen där du befinner dig som den primära tiden eftersom alarmklockan anpassas efter den primära tiden.


Du reser utomlands och ställer in den sekundära tidsvisningen så att den är densamma som hemma. Den primära tiden är tiden på den plats där du befinner dig. Nu vet du alltid den aktuella tiden där du befinner dig och kan även snabbt se vad klockan är hemma.

6.1.4. Ställa in tider för soluppgång och solnedgång

I **SUNRISE** väljer du en referensstad som din Suunto Core använder för att visa tider för soluppgång och solnedgång.

Så här ställer du in tiderna för solens upp- och nedgång:

1. I **MENU** väljer du **SUNRISE**.
2. Bläddra mellan platserna med [+] och [-Light] .
3. Välj en plats med [Mode] .

 **OBS:** Om du vill ställa in tiderna för soluppgång och solnedgång för en plats som inte finns med på listan väljer du en annan referensstad i samma tidszon. Välj den stad som är närmast, norrut eller söderut, från din ort.

Du vandrar i Algonquin, en stor nationalpark norr om Toronto. Du vill veta när solen går ner, så att du vet när du ska börja sätta upp tältet inför natten. Du väljer "Toronto" som referensstad för soluppgång/solnedgång. visar nu när solen går ner.

6.2. Använda stoppuret

Stoppuret tar tiden. Dess noggrannhet är 0,1 sekunder.

Så här använder du stoppuret:

1. I **TIME**-läget väljer du stoppursvyn.
2. Starta, stoppa och starta om stoppuret med [Start Stop] .
3. Håll [+] intryckt för att nollställa stoppuret.

Din kompis tränar inför en sprinttävling och vill veta hur snabbt han springer 100 meter. Du startar stoppuret när han lämnar startblocken. Du stoppar det när han korsar mållinjen. Resultatet: 11,3 sekunder. Inte illa!

6.3. Använda timern

I **COUNTDOWN** kan du ställa in timern så att den räknar ned från en förinställd tid till noll. En signal ljuder när nedräkningen är klar. Standardinställningen är fem minuter.

Så här ändrar du standardinställningen för nedräknaren:

1. I **MENU** väljer du **TIME-DATE**.
2. Välj **COUNTDOWN**.
3. Ställ in antalet minuter och sekunder (max 99 minuter och 59 sekunder).
4. Bekräfta med [Mode].

Så här börjar du nedräkningen:

1. I **TIME**-läget väljer du timervyn.
2. Starta, stoppa och starta om med [Start Stop].
3. Håll [+] intryckt för att nollställa timern.


Du är på vandring. Det är morgon. Du vaknar, kommer ut ur tältet och börjar göra frukost vid lägerelden. I dag vill du ha ägg koka i åtta minuter. Du ställer in timern på åtta minuter när du har lagt äggen i kastrullen och väntar på att vattnet ska börja koka. När vattnet kokar startar du timern. Efter exakt åtta minuter ljuder alarmet på . Simsalabim! Perfekta åttaminutersägg.

6.4. Ställa in alarm

Du kan använda Suunto Core som väckarklocka.

Så här öppnar du väckarklockan och ställer in alarmet:

1. I **MENU** väljer du **TIME-DATE**.
2. Välj **ALARM**.
3. Aktivera/inaktivera alarmet med [+] och [- Light].
4. Bekräfta med [Mode].
5. Ställ in timmar och minuter med [+] och [- Light].

När alarmet är aktiverat visas alarmsymbolen  på displayen.


När alarmet ljuder kan du antingen stänga av det eller använda snooze-funktionen.

Om du väljer **YES** eller inte gör något stängs alarmet av och ljuder igen var 5:e minut tills du stänger av det. Du kan snooza upp till 12 gånger under en timme. Om du väljer **NO** stängs alarmet av och ljuder igen samma tid nästa dag.




 **TIPS:** När snooze-funktionen är aktiverad kan du inaktivera den i **TIME**-läget genom att hålla [View] intryckt.

Du vill vakna tidigt i morgon bitti. Du ställer in s alarm på 6:30 innan du går och lägger dig. Alarmet väcker dig klockan 6:30 följande morgon, men du vill sova fem minuter till. Du väljer YesYes när enheten frågar om du vill använda snooze-funktionen. Efter fem minuter ljuder alarmet igen. Den här gången stiger du glatt upp och börjar göra dig klar inför dagens resa. Vilken skillnad fem minuter kan göra!

 **OBS:** När snooze-funktionen är aktiverad blinkar alarmsymbolen. När snooze-funktionen är inaktiverad slutar alarmsymbolen att blinka.

7. Använda ALTI & BARO-läget

I **ALTI & BARO**-läget kan du se aktuell höjd, barometertrycket och snorklingsdjupet. Läget har fyra profiler: **AUTOMATIC**, **ALTIMETER**, **BAROMETER** och **DEPTH METER**(se 7.2.2. *Ställa in profiler*). Du kan öppna olika vyer beroende på vilken profil som är aktiverad när du är i **ALTI & BARO** läget.



7.1. Så här fungerar ALTI & BARO

För att få korrekta avläsningar från **ALTI & BARO** är det viktigt att du förstår hur Suunto Core beräknar höjden och lufttrycket vid havsnivå.

Suunto Core mäter hela tiden det absoluta lufttrycket. Baserat på denna mätning och referensvärden beräknar den höjden eller lufttrycket vid havsnivå.

⚠ VARNING: Se till att området kring sensorn alltid hålls fritt från smuts och sand. För aldrig in objekt i sensorns öppningar.

7.1.1. Få korrekta avläsningar

Om du håller på med en utomhusaktivitet som kräver att du känner till lufttrycket måste du ange ett referensvärde för höjden på den plats där du befinner dig. Du hittar det på de flesta topografiska kartor. Suunto Core ger dig nu korrekta avläsningar.

För att få korrekta höjdväläsningar måste du ange ett referensvärde för lufttrycket vid havsnivå. Lufttrycket vid havsnivå som är relevant för den plats där du befinner dig hittar du i vädersektionen i en lokaltidning eller på SMHI:s webbplats (eller motsvarande i andra länder).

Det absoluta lufttrycket mäts hela tiden. *Absolut lufttryck + höjdreferensvärde = lufttrycket vid havsnivå*

* Absolut lufttryck + referensvärde för lufttryck vid havsnivå = höjd över havet *

Ändringar i lokala väderförhållanden påverkar höjdväläsningarna. Om den lokala väderleken skiftar mycket måste du återställa det aktuella höjdreferensvärdet ofta, helst innan du påbörjar din resa när referensvärden finns tillgängliga. Om det lokala vädret är stabilt behöver du inte ställa in referensvärden.

7.1.2. Få felaktiga avläsningar

Altimeter profil + orörlighet + väderomslag

Om **ALTIMETER**-profilen är aktiverad en längre tid, och enheten är på en och samma plats medan de lokala väderförhållandena ändras, kommer enheten att ge felaktiga höjdväläsningar.

Altimeter

profil + förflyttning i höjdlid + väderomslag Om **ALTIMETER**-profilen är aktiverad och vädret ändras ofta medan du ändrar höjd uppåt eller nedåt kommer enheten att ge felaktiga avläsningar.

Barometer profil + lodrät förflyttning

Om **BAROMETER**-profilen är aktiverad en längre tid och du ändrar höjd uppåt eller nedåt antar enheten att du står stilla och tolkar ändringarna i höjdlid som ändringar av lufttrycket vid havsnivå. Den kommer därför visa felaktiga avläsningar av lufttrycket vid havsnivå.

Du är inne på andra dagen av din tvådagarsvandring. Du inser att du glömde att byta från Barometer-profilen till Altimeter-profilen när du började vandringen i morse. Du vet att höjdvärdena som visar just nu är felaktiga. Ta dig till den närmaste plats där det enligt den topografiska kartan finns ett höjdreferensvärde. Där korrigerar du höjdreferensvärdet för . Nu stämmer höjdvärderna igen.

7.2. Ställa in profiler och referensvärden

7.2.1. Anpassa profilen efter aktiviteten

ALTIMETER-profilen bör väljas för utomhusaktiviteter som involverar höjdändringar (t.ex. vandring i bergsterräng). **BAROMETER**-profilen bör väljas för utomhusaktiviteter som inte involverar höjdändringar (t.ex. surfing, segling). För att få korrekta avläsningar måste du anpassa profilen efter aktiviteten. Du kan antingen låta Suunto Core bestämma vilken profil som är mest lämplig för tillfället, eller så kan du själv välja en lämplig profil.

7.2.2. Ställa in profiler

Så här ställer du in profilen:


1. I **MENU** väljer du **ALTI-BARO**.
2. Välj **PROFILE**.
3. Välj en lämplig profil.

Du kan även ställa in profilen i **ALTI & BARO**-läget genom att hålla knappen [View] intryckt.

7.2.3. Ställa in referensvärden

Så här ställer du in referensvärdet:

1. I **MENU** väljer du **ALTI-BARO**.
2. Välj **REFERENCE** och välj sedan mellan **ALTIMETER** och **SEA LEVEL**.
3. Ställ in referensvärdet med [+] och [- Light] .




Du är ute och vandrar och tar en paus. Du får syn på en skylt med information om den aktuella höjden över havet. Du kontrollerar höjdvärdet på och upptäcker en liten skillnad mellan de två uppgifterna. Du ställer in höjdreferensvärdet på så att det stämmer överens med vad som anges på skylten.

7.3. Använda vädertrendsindikatorn

Du hittar vädertrendsindikatorn i den övre delen av displayen. Den visas i lägena **TIME** och **ALTI & BARO** och ger dig snabb information om kommande väderförhållanden.

Vädertrendsindikatorn består av två linjer som bildar en pil. Varje linje representerar en tretimmarsperiod. Den högra linjen representerar de senaste tre timmarna. Den vänstra linjen representerar de tre timmarna dessförinnan. Linjen kan alltså visa nio olika mönster för barometertrenden.



	Situationen för 3-6 timmar sedan	Situationen de senaste 3 timmarna
	Föll kraftigt (> 2 hPa/3 tim)	Faller kraftigt (> 2 hPa/3 tim)
	Stabilt	Stiger kraftigt (> 2 hPa/3 tim)
	Steg kraftigt (> 2 hPa/3 tim)	Faller kraftigt (> 2 hPa/3 tim)

TIPS: Om vädertrendsindikatorn visar att lufttrycket stiger konstant är chansen större att det blir soligt. Om lufttrycket å andra sidan stadigt faller är chansen större att det blir regn.

7.4. Aktivera stormvarning

Stormvarningen upplyser dig om att ett tryckfall om 4 hPa/0,12 inHg eller mer har inträffat under en tretimmarsperiod. Suunto Core aktiverar ett alarm och en varningssymbol blinkar på displayen i 20 sekunder. Stormvarningen fungerar endast om du har aktiverat **BAROMETER**-profilen i **ALTI & BARO**-läget.

Så här aktiverar du stormvarningen:

1. I **MENU** väljer du **ALTI-BARO**.
2. Välj **STORM ALARM**.
3. Aktivera/inaktivera stormvarningen med [+] och [- Light] .

TIPS: Du kan stänga av stormalarmet genom att trycka på vilken knapp som helst.

Du vandrar i en tät skog när din aktiverar stormvarningen. Vädret har blivit sämre under de tre senaste timmarna och himlen börjar mörkna. Tur att varnade dig, eftersom du måste hitta ett skydd mot det kraftiga regn som snart kan börja falla.


7.5. Använda ALTIMETER-profilen

ALTIMETER-profilen räknar ut höjden baserat på referensvärdena. Referensvärdena kan vara antingen lufttrycket vid havsytan eller ett tidigare referensvärde för en höjdpunkt. När **ALTIMETER**-profilen är aktiverad är ordet **ALTI** understruket på displayen.

När **ALTIMETER**-profilen är aktiverad kan du se följande vyer med hjälp av [View] :

- Loggregistrering: registrerar höjdförändringar i loggar
- Höjdskillnadsmätaren: mäter höjdskillnaden från en bestämd punkt
- Temperatur: mäter aktuell temperatur
- Tom: ingen ytterligare information

TIME **ALTI & BARO** COMPASS



7.5.1. Använda höjdskillnadsmätaren

Höjdskillnadsmätaren visar skillnaden mellan en referenspunkt och din aktuella position. Den här funktionen är särskilt användbar vid bergsklättring när du t.ex. vill kunna se hur högt du har klättrat.

Så här använder du höjdskillnadsmätaren:

1. I **ALTI & BARO**-läget väljer du vyn för höjdskillnadsmätaren.
2. Starta, stoppa och starta om med [Start Stop] .
3. Håll [+] intryckt för att nollställa.

Du ska just börja klättra upp för ett berg som är 1000 m högt. Du vill kunna se hur långt du har kommit medan du klättrar, och därför aktiverar du höjdskillnadsmätaren på Suunto Core. Du börjar klättra. Då och då kontrollerar du höjden för att se hur långt du har kvar till nästa punkt. Efter ett tag börjar du bli trött. Du kontrollerar höjden och ser att du ännu har långt kvar att klättra. Du behöver kanske ändra platsen för nästa målpunkt.

7.5.2. Registrera loggar

Loggregistreringen lagrar alla dina lodräta förflyttningar mellan start- och stopp-punkterna. Om du utför en aktivitet där höjden ändras kan du registrera höjdförändringarna och se den lagrade informationen senare.

Du kan också ställa in höjdmarkeringar med vars hjälp du kan se din höjdförflyttning och hur lång tid som har gått mellan din senaste markering och den aktuella markeringen. Markeringarna lagras i enhetens minne och du kan komma åt dem senare.

Så här registrerar du en logg:

1. I **ALTI & BARO**-läget väljer du loggregistreringsvyn.
2. Starta, stoppa och starta om med [Start Stop] .
3. När du registrerar en logg ställer du in markeringar med [+] .
4. Håll [+] intryckt för att nollställa (detta går bara att göra när registreringen har stoppats).


Logga höjdändringen: visar höjdskillnaden mellan en loggs startpunkt och slutpunkt med hjälp av följande ikoner:

	I tilläggsvyerna:
▲	visas när du befinner dig ovanför startpunkten.
—	visas när du befinner dig på samma nivå som startpunkten.
▼	visas när du befinner dig nedanför startpunkten.
≡	visas när du tittar på hur mycket du har förflyttat dig uppåt från loggstarten.
⇩	visas när du tittar på hur mycket du har förflyttat dig nedåt från loggstarten.


Höjdpunkterna registreras enligt det registreringsintervall du har valt (se 9.3. *Välja registreringsintervall*).

Så här ändrar du registreringsfrekvensen:

1. I **MENU** väljer du **MEMORY**.
2. Välj **REC INTERVAL**.
3. Ändra registreringsfrekvens med [+] och [- Light] .

 **OBS:** En ungefärlig beräkning av hur lång tid du kan registrera visas i den nedre delen av displayen när du bläddrar mellan registreringsfrekvenserna. De faktiska registreringstiderna kan variera något beroende på din aktivitet under registreringsperioden.

Du kan se historiken över registrerade loggar, inklusive logginformation, i **LOGBOOK** i **MENU** (se 9.2. *Visa och låsa loggar*).

 **TIPS:** När du har stoppat loggregistreringen kan du gå in i loggboken för att se aktuella registreringar innan du nollställer registreringen.


7.6. Använda BAROMETER-profilen

BAROMETER-profilen visar aktuellt lufttryck vid havsnivå. Detta baseras på de angivna referensvärdena och det absoluta lufttrycket som mäts hela tiden. Ändringar i lufttrycket vid havsnivå visas grafiskt mitt på displayen. Displayen visar registreringarna under de senaste 24 timmarna med ett registreringsintervall om 30 minuter.

När **BAROMETER**-profilen är aktiverad är ordet **BARO** understruket på displayen.

När **BAROMETER**-profilen är aktiverad kan du se följande vyer med hjälp av [View] :

- Temperatur: mäter aktuell temperatur
- Loggregistrering: registrerar höjdändringar i loggar
- Höjdsreferens: visar höjdsreferensvärdet
- Tid: visar aktuell tid
- Tom: ingen ytterligare vy



OBS: Om du har Suunto Core på handleden måste du ta av den för att få en korrekt temperaturavläsning eftersom din kroppstemperatur påverkar avläsningen.

Du kan se en sjudagars logg över förändringar i lufttrycket vid havsnivå i **ALTI-BARO**-minnet i **MENU** (se 9.1. **ALTI-BARO**-minnet).

Du är fortfarande på vandring och du börjar bli trött. Du bestämmer dig för att ta en tupplur och sätter upp ditt tält. Eftersom du kommer att befinna dig på samma höjd ett tag aktiverar du BarometerBarometer-profilen. När du vaknar kommer du att kunna se förändringarna i lufttrycket vid havsnivå och på så sätt få ett hum om vädret.

7.6.1. Registrera loggar

När du registrerar loggar i **ALTIMETER**-profilen kan du byta till **BAROMETER**-profilen när du t.ex. tar en paus under en vandring.

Loggregistreringen fortsätter, men ändringar i lufttrycket registreras inte. När barometerprofilen är aktiverad antar enheten att du inte rör dig i höjddled och registrerar därför inga höjdförändringar. Höjdloggen kommer därför att vara plan under denna tid. För information om hur du använder loggregistreringen, se 7.5.2. *Registrera loggar*.

Du kan starta, stoppa och nollställa höjdmätningen i **BAROMETER**-profilen.

Du registrerar dina höjdförändringar under en vandring och bestämmer dig för att ta en längre paus. Du byter till Barometer-profilen. Eftersom höjddregistreringen fortsätter utan att några höjdförändringar inträffar går du in i loggregistreringssvyn i Barometer-profilen och stoppar höjddregistreringen.

7.7. Använda automatic-profilen

AUTOMATIC-profilen växlar mellan profilerna **HÖJDMÄTARE** och **BAROMETER** enligt dina rörelser. När **AUTOMATIC**-profilen är aktiverad visas en [autosymbol] längst upp till höger på skärmen. Beroende på vilken profil som är aktiverad kan du välja profilvyn **HÖJDMÄTARE** eller **BAROMETER** med hjälp av [View] (Visa).

När enheten flyttas 5 meter i höjddled inom 3 minuter aktiveras profilen **HÖJDMÄTARE**. När enheten inte flyttas i höjddled på 12 minuter aktiveras profilen **BAROMETER**.

OBS: **AUTOMATIC**-profilen bör inte vara aktiv hela tiden. Vissa aktiviteter kräver att profilen **BAROMETER** är aktiverad hela tiden även om du rör på dig (om du t.ex. surfar). Med andra ord: i vissa situationer måste du välja en lämplig profil manuellt.


7.8. Använda DEPTH METER-profilen

Du använder **DEPTH METER**-profilen när du snorklar. Den visar aktuellt djup och det maxdjup du har nått under dykningen. Enhetens maxdjup är 10 m (32,8 fot). När **DEPTH METER**-profilen är aktiverad visas en vågsymbol i displayens övre vänstra del.

När **DEPTH METER**-profilen är aktiverad kan du se följande vyer med hjälp av [View] :

- Loggregistrering: registrerar dina snorklingsdyk
- Temperatur: mäter aktuell temperatur
- Tid: visar aktuell tid

TIME **ALTI & BARO** COMPASS




7.8.1. Registrera loggar i DEPTH METER-profilen


Loggregistreringen i **DEPTH METER**-profilen fungerar på liknande sätt som loggregistreringen i **ALTIMETER**-profilen, men istället för att registrera höjd registrerar den djupet när du snorklar/dyker.

Så här registrerar du loggar i **DEPTH METER**-profilen:

1. I **ALTI & BARO**-läget väljer du loggregistreringsvyn.
2. Starta, stoppa och starta om med [Start Stop] . Påbörja en dykning.
3. När du kommer tillbaka till ytan nollställer du registreringen genom att hålla [+] intryckt.

 **VARNING:** Tryck inte på några knappar medan enheten är under vatten.

 **OBS:** Du måste nollställa loggregistreringen i **ALTIMETER**-profilen innan du använder loggregistreringen i **DEPTH METER**-profilen. Annars kommer maxdjupet vara detsamma som din aktuella höjd över vattenytan.

 **TIPS:** När du har stoppat loggregistreringen kan du gå in i loggboken och se dina aktuella registreringar innan du nollställer.

8. Använda COMPASS-läget

Med hjälp av **COMPASS**-läget kan du orientera dig i förhållande till den magnetiska nordpolen. I **COMPASS**-läget kan du se följande vyer med hjälp av [View] (Visa):

- Tid: visar aktuell tid
- Kardinalstreck: visar aktuell riktning enligt kardinalstrecken
- Riktningsovervakning: visar aktuell riktningsavvikelse i förhållande till den inställda riktningen

Kompassen växlar själv till energisparläge efter en minut. Aktivera den igen med [Start Stop].

8.1. Få korrekta avläsningar

För att säkerställa att kompassavläsningarna är korrekta i COMPASS-läget måste du:

KOMPASS


- kalibrera kompassen på rätt sätt när du uppmanas att göra detta (se 8.1.1. Kalibrera kompassen)
- ställa in korrekt missvisningsvärde
- hålla enheten vågrätt
- hålla avstånd från metall (t.ex. smycken) och magnetfält (t.ex. kraftledningar)


8.1.1. Kalibrera kompassen


Enheten måste kalibreras noggrant första gången den används och när batteriet byts ut. Enheten kommer alltid påminna dig när du behöver göra detta.

Så här kalibrerar du kompassen:

1. Håll enheten vågrätt och luta den inte åt något håll.
2. Roter enheten långsamt medsols (ungefär 15 sekunder per varv) tills kompassen är aktiverad.


 **OBS:** Om du upptäcker avvikelser i kompassen kan du kalibrera om den genom att hålla den vågrätt och sakta rotera den medsols 5–10 gånger medan den är i kompassläget.

 **TIPS:** Kalibrera om kompassen varje gång du ska använda den för bästa möjliga precision.



8.1.2. Ställa in missvisningsvärdet

Papperskartor pekar mot den geografiska nordpolen. Kompasser pekar däremot mot den magnetiska nordpolen – ett område ovanför jordklotet dit jordens magnetfält drar magneter. Eftersom den magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen inte sammanfaller måste du ställa in missvisningen på kompassen. Missvisningen är vinkeln mellan den magnetiska och den geografiska nordpolen.



Missvisningsvärdet visas på de flesta kartor. Den magnetiska nordpolen flyttar sig hela tiden en aning och det mest korrekta missvisningsvärdet hittar du på internet (t.ex. www.magnetic-declination.com).

Orienteringskartor är dock ritade i relation till den magnetiska nordpolen. Det innebär att när du använder en orienteringskarta, måste du stänga av missvisningskorrigeringen genom att ställa in missvisningsvärdet till 0 grader.

Så här ställer du in missvisningsvärdet:

1. I **MENU** väljer du **COMPASS**.
2. Stäng av missvisningen eller välj **W** (väst) eller **E** (öst).
3. Ställ in missvisningsvärdet med [+] och [- Light] .

8.2. Använda kompassen

När du har öppnat **COMPASS**-läget ser du två rörliga segment på displayens kant. De pekar mot norr. Markeringen vid kl 12 visar din riktning och fungerar som riktningspilen på en kompass. Din riktnings numeriska värde visas mitt på displayen.

I **COMPASS**-läget kan du se följande vyer med hjälp av [View]:

- Tid: visar aktuell tid
- Kardinalstreck: visar aktuell riktning enligt kardinalstrecken
- Riktningsovervakning: visar aktuell riktningssavvikelse i förhållande till den inställda riktningen

Kompassen växlar själv till energisparläge efter en minut om du inte trycker på någon knapp. Återaktivera den med [Start Stop].

Du kan använda kompassen på två sätt: du kan använda ytterringen eller riktningsovervakningen.


TIME ALTI & BARO COMPASS



8.2.1. Använda riktningsovervakning

Med riktningsovervakning kan du låsa in en riktning. Suunto Cores kompass kommer då att leda dig enligt denna riktning.

Så här använder du riktningsovervakningen:

1. Peka kompassens riktningsspil i den riktning du vill färdas och tryck på [Start Stop]. Riktningen är nu låst. Den aktuella riktningen visas mitt i displayen och ändras enligt dina rörelser.
2. Pilarna i displayens övre rad pekar i den riktning du behöver färdas för att hålla den önskade riktningen. Symbolen  bekräftar att du rör dig i rätt riktning.



OBS: Om du trycker på [- Light] tänds även bakgrundsbelysningen.

Du är på vandring och har just klättrat upp på en brant kulle. Du blickar ut över dalen nedanför och ser en stuga på en annan kulle. Du bestämmer dig för att ta dig genom dalen till stugan. Du pekar med riktningsspilen på s kompass mot stugan och låser in riktningen. När du väl är i dalen visar pilarna på displayens övre rad åt vilket håll du ska gå. Eftersom kompassen endast är aktiv 40 sekunder åt gången (för att spara på batteriet) måste du då och då starta om kompassen för att kontrollera riktningen. Håll ett öga på den så når du snart målet.

9. Använda minnet

9.1. ALTI-BARO-minnet


ALTI-BARO registrerar automatiskt höjdförändringar eller ändringar i lufttrycket vid havsnivå under de senaste sju dagarna. Uppgifterna lagras beroende på vilken profil som är aktiv under registreringen. Uppgifterna sparas var 30:e minut.

Så här visar du uppgifterna från de senaste sju dagarna:

1. I **MEMORY** väljer du **ALTI-BARO**.
2. Bläddra genom registrerade data med [+] och [- Light].

Du är ute och campar i bergen och vill veta vad det blir för väder i morgon. På kvällen växlar du till Barometer-profilen på din . På morgonen kontrollerar du alti-baro-minnet och ser att lufttrycket har varit stabilt hela natten. Förhoppningsvis kommer det att hålla i sig under dagen.

9.2. Visa och låsa loggar

Loggar som registreras av loggregistreraren i **ALTIMETER-**, **BAROMETER-** eller **DEPTH METER-**profilerna lagras i **LOGBOOK**. Du kan lagra upp till 10 loggar. En ny logg ersätter alltid den äldsta loggen i **LOGBOOK**. Du kan spara loggar genom att låsa dem.  visas när en logg är låst. Du kan endast låsa upp till 9 loggar.

När du öppnar **LOGBOOK** visas antalet olåsta loggar. Du kan då välja att antingen visa eller låsa loggar.

När du visar loggar ser du först en lista över tillgängliga loggar, inklusive klockslag och datum. Du kan bläddra fram till och öppna varje logg för att se sammanfattande information och detaljerad information.

9.2.1. Visa loggar

När du visar loggsammanfattningar ser du:

- en sammanfattande graf, registreringstid och högsta punkten
- total nedstigning, nedstigningstid och genomsnittlig nedstigningshastighet
- total uppstigning, uppstigningstid och genomsnittlig uppstigningshastighet
- Höjdmätarens deltider (loggens totala tid från start) och varvtider (tid sedan senaste varvtid)

När du visar detaljerad information för loggen ser du:

- en graf över höjdförändringar
- tiden för registreringen
- höjd/djup vid tiden för registreringen

Så här visar du loggarna:

1. I **MEMORY** väljer du **LOGBOOK**.
2. Välj en logg från listan.
3. Välj **VIEW**.
4. Bläddra mellan loggsammanfattningarna med [+] och [- Light].

5. Visa loggdetaljer med hjälp av [Mode] .
6. Öka och minska bläddringshastighet samt ändra riktning med [+] och [- Light] . Stoppa med [Mode] .



OBS: När du rullar genom grafen anges din aktuella position i grafens mitt.



OBS: Endast höjdmättningsloggar inkluderar sammanfattningar.

9.2.2. Låsa och låsa upp loggar

Så här låser du eller låser upp loggarna:

1. I **MEMORY** väljer du **LOGBOOK**.
2. Välj en logg från listan.
3. Välj **LOCK / UNLOCK**.
4. Lås/lås upp loggen med [Mode] ELLER avbryt med [View] .

9.3. Välja registreringsintervall

Du kan välja registreringsintervall i **REC INTERVAL** i **MENU**.

Du kan välja mellan fem registreringsintervall:

- 1 sekund
- 5 sekunder
- 10 sekunder
- 30 sekunder
- 60 sekunder

När du bläddrar mellan intervallen visas den tillgängliga registreringstiden i nedre delen av displayen.

Så här väljer du registreringsintervall:

1. I **MEMORY** väljer du **REC INTERVAL**.
2. Välj registreringsintervall med [+] och [- Light] .



TIPS: För aktiviteter som tar kort tid och innebär snabba höjdförändringar (t.ex. utförsåkning) är det bäst att använda snabba registreringsintervall. För aktiviteter som tar längre tid och innebär långsamma höjdförändringar (t.ex. vandring) är det bäst att använda långsamma registreringsintervall.

10. Skötsel och support

10.1. Riktlinjer för hantering

Hantera Suunto Core varsamt. De känsliga interna elektroniska komponenterna kan skadas om enheten tappas eller misshandlas på annat sätt.

Försök inte att öppna eller reparera Suunto Core på egen hand. Om du får problem med enheten ska du kontakta närmaste servicecenter som auktoriserats av Suunto.

 **TIPS:** Kom ihåg att registrera din produkt på www.suunto.com/support för att få personligt anpassad support.

Använd endast originaltillbehör från Suunto. Garantin täcker inte skador som orsakas på grund av användning av andra tillbehör.

Läderremmar

Suunto Core läderremmarna tillverkas av högkvalitativt naturligt skinn. Remmarnas prestanda och livslängd kan variera med tanke på materialets naturliga variation.


Användning påverkar läderremmars prestanda och livslängd; detsamma gäller för skärp, plånböcker och andra produkter tillverkade i läder. Kontakt med sötvatten, saltvatten och svett kan förändra remmarnas färg och lukt, och kan även förkorta dess livslängd.


Om du kommer att använda Suunto Core vid simning, snorkling eller påfrestande aktiviteter rekommenderar vi att du använder syntetiska remmar.


Rengöring


Rengör och torka Suunto Core regelbundet med sötvatten och en mjuk trasa, särskilt efter riklig nederbörd eller simning. Undvik att blöta ner läderremmarna.

10.2. Byta batteri

 **OBS:** Minska risken för brand eller brännskador genom att inte klämma sönder, sticka hål på eller utsätta förbrukade batterier för eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala förordningar.


 **OBS:** Skicka enheten till en auktoriserad Suunto-återförsäljare för service om gängorna på luckan till batterifacket är skadade.

 **OBS:** Suuntos originaltillverkade batterier och armband måste användas om de finns att köpa till din produkt. Produkterna finns i Suuntos webbutik och hos vissa auktoriserade Suunto-återförsäljare. Om du inte använder originalprodukter eller är vårdslös när du byter batterierna kan garantin upphöra att gälla.















11. Specifikationer

11.1. Ikoner



Följande ikoner visas i Suunto Core:

	alarm
	alti-baro-läget
AUTO	AUTOMATIC-profilen
	bakåt/gå tillbaka
	låg batterinivå
	knappindikator
	knapplås
	kompasslinje
	compass-läget
	DEPTH METER-profilen
	ned/minska
	framåt/godkänn
x	snabbavslutning
	time-läget
	upp/öka



vädertrendsindikator

11.2. Tekniska specifikationer

Allmänt

- Driftstemperatur: 60v°C (-4 °F till +140°F)
- Förvaringstemperatur: 60v°C (-22°F till +140°F)
- Vattentäthet: 30 m/100 fot
- Mineralglas
- Utbytbar batteri (CR2032)
- Batteriets livslängd: ~ ett år vid normal användning

Höjdmätare

- Visningsintervall: -500 m till 9000 m (-1640 fot till 32760 ft)
- Upplösning: 1 m/3 ft

Barometer

- Visningsintervall: 920 ... 1080 hPa (27,13 till 31,85 inHg)
- Upplösning: 1 hPa (0,03 inHg)

Djupmätare

- Djupvisningsintervall: 0 ... 10 m (0 till 32,8 fot)
- Upplösning: 0.1 m)

Termometer

- Visningsintervall: -20 °C till 60v°C (-4 °F till 140 °F)
- Upplösning: 1 °C/1 °F

Kompass

- Upplösning: 1°

11.3. Garanti

Suunto garanterar att Suunto eller ett av Suuntos auktoriserade serviceställen (hädanefter kallat serviceställe) under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att avhjälpa fel i material eller utförande utan kostnad antingen genom att a) reparera produkten, eller b) ersätta produkten, eller c) återbetala produkten i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti. Denna begränsade garanti är endast giltig och verkställbar i det land där produkten har köpts, såvida inte landets lagar anger något annat.

Garantiperiod

Garantiperioden för den internationella begränsade garantin börjar gälla från det datum då den ursprungliga slutanvändaren köpte produkten.

Garantiperioden är två (2) år för klockor, smartklockor, dykdatorer, pulssändare, sändare för tryckmätning, mekaniska dykinstrument och mekaniska precisionsinstrument om inget annat anges.

Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör, inklusive (men inte begränsat till) Suunto pulsbälten som bärs över bröstet, klockarmband, laddare, kablar, laddningsbara batterier, armband och slangar.

Garantiperioden är fem (5) år för fel som kan kopplas till djup/tryck-mätningssensorn på Suuntos dykdatorer.

Undantag och begränsningar

Denna begränsade garanti omfattar inte:

1. a. normalt slitage, såsom repor, nötningsskador eller färg- och/eller materialskiftningar på remmar i annat material än metall, b) defekter orsakade av vårdslös hantering och c) defekter eller skador orsakade av felaktig användning som strider mot anvisningarna eller avsett ändamål, felaktig skötsel, vårdslöshet och skador som orsakas av att produkten har tappats i marken eller klämts.
2. trycksaker och förpackningsmaterial
3. defekter eller påstådda defekter orsakade av att produkten har använts med en produkt, ett tillbehör, ett program och/eller en tjänst som inte har tillverkats eller tillhandahållits av Suunto
4. icke laddningsbara batterier.

Suunto garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos produkten eller tillbehöret, eller att produkten eller tillbehöret kommer att fungera tillsammans med maskinvara eller programvara som tillhandahålls av tredje part.

Denna begränsade garanti är inte verkställbar om:

1. produkten har öppnats mer än den är avsedd att öppnas
2. produkten har reparerats med reservdelar som inte är godkända, eller har modifierats eller reparerats av ett serviceställe som Suunto inte har auktoriserat
3. produktens eller tillbehörets serienummer har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt, enligt vad som fastställs av Suunto efter eget gottfinnande, eller
4. produkten eller tillbehöret har utsatts för kemikalier, inklusive men inte begränsat till, solskyddsmedel och myggmedel.

Tillgång till Suuntos garantiservice

Du måste uppvisa kvitto för att få tillgång till Suuntos garantiservice. Anvisningar om hur du får tillgång till garantiservice finns på www.suunto.com/warranty. Du kan även kontakta en lokal auktoriserad Suunto-återförsäljare eller ringa Suuntos kundtjänst.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning detta är giltigt enligt gällande lag, utgör denna begränsade garanti din enda kompensation och ersätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda.

Suunto ska inte hållas ansvarigt för särskilda skador, oförutsedda eller indirekta skador eller följskador, inklusive men utan begränsning till förlust av förväntade fördelar, förlust av data, oförmåga att använda produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning eller -anläggning, anspråk från tredje part, skada på egendom till följd av köp eller användning av produkten, eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, åtalbar handling eller annan juridisk eller sedvanerättslig teori, även om Suunto kände till sannolikheten för sådana skador. Suunto ska inte hållas ansvarigt för förseningar vid utförandet av garantiservice.

11.4. CE

Suunto Oy förkunnar härmed att denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och övriga tillämpliga bestämmelser i EU-direktivet 2014/30/EU.

11.5. Patentmeddelande

Produkten skyddas av serienummer 11/152,076 för patentansökan i USA och motsvarande patent och patentansökningar i andra länder. Ytterligare patentansökningar är under behandling.

11.6. Varumärken

Suunto Core, logotyper samt Suuntos övriga varumärken och namn är registrerade eller registrerade varumärken som tillhör Suunto Oy. Med ensamrätt.

11.7. Upphovsrätt

© Suunto Oy. Med ensamrätt. Suunto, Suuntos produktnamn, logotyper samt Suuntos övriga varumärken och namn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Suunto Oy. Dokumentet och dess innehåll tillhör Suunto Oy och är endast avsett att användas av företagets kunder i syfte att få kunskap och information om användningen av Suuntos produkter. Innehållet får inte användas eller spridas i något annat syfte och/eller på annat sätt förmedlas, tillkännages eller reproduceras utan föregående skriftligt tillstånd från Suunto Oy. Vi har gjort vårt yttersta för att säkerställa att informationen i detta dokument är heltäckande och korrekt, men vi ger inga garantier vare sig uttryckligen eller underförstått, avseende dess riktighet. Innehållet i dokumentet kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande. Den senaste versionen av detta dokument kan hämtas på www.suunto.com.

Register

alarm.....	13	loggar.....	17 , 19, 20, 24, 25
allmänna inställningar.....	9, 10	låsa.....	24 , 25
ALTI & BARO.....	14	låsa loggar.....	24
ALTI & BARO-läget.....	14	låsa och låsa upp loggar.....	25
ALTIMETER-profilen.....	17	låsa upp.....	25
använda.....	22	lägen.....	11 , 14
använda ALTI & BARO-läget. 14, 15, 16, 17		minne.....	24, 25
använda ALTI & BARO-läget.....		missvisningsvärde.....	22
14 , 15, 16, 17, 18, 19		modes.....	21
använda COMPASS-läget.....	21 , 22, 23	måttenheter.....	9
använda profiler.....	17 , 18, 19	profiler.....	15, 17, 18, 19
använda TIME-läget.....	11, 12, 13	profiles.....	19
automatic.....	19	referensvärden.....	15
automatic profile.....	19	registrera.....	17 , 19, 20
avläsningar.....	14	registrera loggar.....	17 , 19
bakgrundsbelysning.....	10	registreringsintervall.....	25
barometer.....	18	rengöring.....	26
BAROMETER-profilen.....	18	riktningsövervakning.....	23
batteri.....	26	skötsel.....	26
byta.....	9, 10, 11, 26	soluppgång och solnedgång.....	12
COMPASS.....	21	språk.....	10
correct readings.....	21	stoppur.....	12
datum.....	11	stormvarning.....	16
dela.....	24	ställa in.....	11, 12, 13, 15
DEPTH METER.....	19	ställa in missvisningsvärdet.....	22
DEPTH METER-profilen.....	19	tekniska specifikationer.....	29
dubbel tidsvisning.....	12	tid.....	11
felaktig.....	14	tidsinställningar.....	11
felaktiga avläsningar.....	14	TIME.....	11
getting correct readings.....	21	TIME-läget.....	11
höjdmätare.....	17	timer.....	12
höjdskillnadsmätare.....	17	using ALTI & BARO mode.....	19
ikoner.....	28	using COMPASS mode.....	21
kalibrera.....	21	using profiles.....	19
knapplås.....	10	varv.....	24
knappton.....	9	views.....	21
kompass.....	21 , 22	visa.....	24
korrekt.....	14	visa loggar.....	24
korrekta avläsningar.....	14	vädertrendsindikator.....	16
ljudguider.....	10		



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 10/2022

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.