

SUUNTO DX


BRUGERVEJLEDNING


1. Sikkerhed.....	4
2. Kom i gang.....	7
2.1. Tilstande og visninger i display.....	7
2.2. Opsætning.....	7
2.3. Ikoner.....	7
2.4. Tjek af softwareversion.....	8
2.5. Produktkompatibilitet.....	9
3. Funktioner.....	11
3.1. Aktivering og forudgående tjek.....	11
3.1.1. Forudgående tjek af trådløs sender.....	12
3.1.2. Batteriindikatorer.....	12
3.2. Alarmer, advarsler og notifikationer.....	12
3.3. Opstigningshastighed.....	15
3.4. Baggrundsbelysning.....	15
3.5. Bogmærker.....	16
3.6. Kalenderur.....	16
3.6.1. Klokkeslæt.....	16
3.6.2. Dato.....	16
3.6.3. Måleenheder.....	17
3.6.4. Tidszoner.....	17
3.6.5. Alarm.....	17
3.7. Kompas.....	17
3.7.1. Kalibrering af kompas.....	18
3.7.2. Angivelse af deklination.....	19
3.7.3. Indstilling af timeout for kompas.....	19
3.7.4. Indstilling af pejlingslås.....	19
3.8. Dekompressionsdyk.....	20
3.9. Dybdealarm.....	23
3.10. Displaykontrast.....	23
3.11. Dykkehistorik.....	23
3.12. Dykketilstande.....	25
3.12.1. Luft tilstand.....	25
3.12.2. Blandingstilstand.....	26
3.12.3. CCR-tilstand.....	27
3.12.4. Måletilstand.....	29
3.13. Dykkeplanlægningstilstand.....	30
3.14. Dykketidsalarm.....	31
3.15. Fejltilstand (algoritmelås).....	31
3.16. Iltberegninger.....	31
3.17. Personlige justeringer og højdejusteringer.....	32

3.18. Rebreather dykning.....	33
3.19. Hastighed på indsamling af prøve (sample rate).....	33
3.20. Sikkerhedsstopp og deepstop.....	34
3.21. Softwareversion.....	35
3.22. Stopur.....	35
3.23. Overfladeinterval og no-fly-tid (overfladeinterval før flyvning).....	36
3.23.1. Nummerering af dyk.....	37
3.24. Suunto Fused RGBM.....	37
3.25. Dykkersikkerhed.....	38
3.25.1. Højdedykning.....	38
3.25.2. Eksponering for ilt.....	39
3.26. Flasketryk.....	39
3.26.1. Trådløs overførsel.....	40
3.26.2. Montering og tilknytning af sender.....	40
3.26.3. Overført data.....	41
3.26.4. Flasketrykalarm.....	42
3.26.5. Lufttid.....	42
3.27. Toner.....	42
3.28. Vandkontakt.....	43
4. Pleje og support.....	44
4.1. Retningslinjer for håndtering.....	44
4.2. Vandfasthed.....	44
4.3. Udskiftning af batteri.....	45
5. Reference.....	46
5.1. Tekniske specifikationer.....	46
5.2. Overensstemmelse.....	48
5.2.1. CE.....	48
5.2.2. EU-dybde målerstandard.....	48
5.3. Varemærker.....	48
5.4. Patentmeddelelse.....	48
5.5. International begrænset garanti.....	48
5.6. Copyright.....	50
5.7. Fagudtryk.....	50

1. Sikkerhed

Typer af sikkerhedsforholdsregler

 **ADVARSEL:** - bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

 **FORSIGTIG:** - bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der medfører beskadigelse af produktet.

 **BEMÆRK:** - bruges til at fremhæve vigtige oplysninger.


 **TIP:** - bruges til at vise ekstra tip til, hvordan du kan benytte enhedens funktioner og egenskaber.


Inden du dykker


Sørg for, at du fuldstændig forstår brug, displays og begrænsninger af dine dykkeinstrumenter. Kontakt din Suunto-forhandler, før du dykker med dykkercomputeren, hvis du har spørgsmål omkring denne vejledning eller dykkercomputeren. Husk altid på, at DU ER ANSVARLIG FOR DIN EGEN SIKKERHED!


Denne dykkercomputer er kun beregnet til brug med komprimeret luft.

Sikkerhedsforanstaltninger

 **ADVARSEL:** DYKKERCOMPUTERE SKAL KUN ANVENDES AF ERFARNE DYKKERE! Utilstrækkelig træning i forbindelse med enhver form for dykning, herunder fridykning, kan være årsag til, at en dykker begår fejl såsom forkert brug af gasblandinger eller upassende dekompression, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller dødsfald.

 **ADVARSEL:** Du skal læse den printede lynguide samt brugervejledningen på nettet om din dykkercomputer. Manglende kendskab til disse kan medføre forkert brug, alvorlig personskade eller dødsfald.

 **ADVARSEL:** DER ER ALTID EN RISIKO FOR TRYKFALDSSYGE FOR EN HVILKEN SOM HELST DYKKEPROFIL, SELV NÅR DU FØLGER DET PLANLAGTE DYK, SOM FASTSÆTTES AF DYKKETABELLER ELLER AF EN DYKKERCOMPUTER. INGEN PROCEDURE, DYKKERCOMPUTER ELLER DYKKETABEL KAN FORHINDRE RISIKOEN FOR TRYKFALDSSYGE ELLER ILTFORGIFTNING! Den enkelte persons fysiologi kan variere fra den ene dag til den anden. Dykkercomputeren kan ikke tage disse variationer i betragtning. Vi tilråder kraftigt, at du forbliver inden for eksponeringsgrænserne, som angives af apparatet, for at minimere risikoen for trykfaldssyge. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning burde du konsultere en læge angående din kondi, før du dykker.

 **ADVARSEL:** Hvis du har en pacemaker, anbefaler vi, at du ikke dykker. Fritidsdykning med iltudstyr forårsager fysisk stress på kroppen, hvilket kan være uegnet til pacemakere.

⚠ ADVARSEL: Hvis du har en pacemaker, skal du kontakte din læge, før du bruger denne enhed. Den induktionsfrekvens, som anvendes i denne enhed, kan forstyrre pacemakere.

⚠ ADVARSEL: Allergiske reaktioner eller hudirritation kan forekomme, når produktet er i kontakt med huden, selv om vores produkter overholder branchestandarderne. Hold i givet fald straks inde med brugen, og søg læge.

⚠ ADVARSEL: Ikke egnet til professionel brug! Suunto-dykkercomputere er kun beregnet til fritidsbrug, hvor den maksimale driftsdybde er 80 meter. Kravene til professionel dykning eller erhvervsdykning kan udsætte dykkeren for dybder og forhold, som ofte øger risikoen for trykfaldssyge (DCS). Derfor anbefaler Suunto kraftigt, at enheden ikke anvendes til professionel dykning eller erhvervsdykning.

⚠ ADVARSEL: BRUG RESERVEINSTRUMENTER! Sørg for, at du bruger reserveinstrumenter, herunder dybdemåler, undervandstrykmåler, timer eller ur, og har adgang til dekompressionstabeller, når du dykker med en dykkercomputer.

⚠ ADVARSEL: Af sikkerhedsmæssige årsager burde du aldrig dykke alene. Dyk med en udpeget makker. Du burde også forblive sammen med andre i noget tid efter et dyk, da opståen af trykfaldssyge kan udsættes eller udløses af aktiviteter ved overfladen.


⚠ ADVARSEL: Foretag sikkerhedstjek, før du dykker! Kontrollér altid, at din dykkecomputer fungerer korrekt og har de korrekte indstillinger, før du dykker. Kontrollér, at displayet virker, at batteriniveaulet er OK, at flasketrykket er i orden osv.


⚠ ADVARSEL: Kontrollér din dykkercomputer hyppigt under et dyk. Hvis du mener eller konkluderer, at der er problemer med en computerfunktion, skal du straks afbryde dykket og vende sikkert tilbage til overfladen. Kontakt Suuntos kundeservice, og returnér computeren til et autoriseret Suunto-servicecenter for at få foretaget et eftersyn.


⚠ ADVARSEL: DYKKERCOMPUTEREN BURDE ALDRIG BYTTES ELLER DELES MED ANDRE BRUGERE, NÅR DEN ER I BRUG! Dens oplysninger passer ikke til en person, som ikke har båret den under hele dykket eller under en række gentagne dyk. Dens dykkeprofiler skal passe til brugeren. Hvis dykkercomputeren efterlades ved overfladen under et dyk, vil dykkercomputeren give unøjagtige oplysninger under efterfølgende dyk. Ingen dykkercomputer kan tage dyk i betragtning, hvis de blev foretaget uden dykkercomputeren. Derfor kan et dyk foretaget i op til fire dage før første brug af computeren føre til misvisende oplysninger, og burde hermed undgås.


⚠ ADVARSEL: UDSÆT IKKE NOGEN DEL AF DIN DYKKERCOMPUTER FOR NOGEN GASBLANDING, DER INDEHOLDER MERE END 40 % ILT! Forbedret luft med et højere iltindhold udgør en risiko for ild eller eksplosion og alvorlig personskade eller dødsfald.


⚠ ADVARSEL: DYK ALDRIG MED EN GASBLANDING, HVIS DU IKKE SELV HAR KONTROLLERET DENS INDHOLD OG INDTASTET DEN ANGIVNE VÆRDI I DIN DYKKERCOMPUTER! Undlader du at kontrollere flaskens indhold og indtaste de nødvendige gasværdier i din dykkercomputer, vil oplysningerne omkring planlægningen af dit dyk være unøjagtige.

 **ADVARSEL:** Brug af software til planlægning af dyk såsom i Suunto DM5 erstatter ikke ordentlig oplæring i dykning. Dykkere, som dykker med luft, kender ikke til farerne forbundet med dykning med gasblandinger. For at dykke med Trimix, Triox, Heliox, Nitrox eller dem alle, skal dykkere have specialiseret undervisning til den type dykning, de vil foretage sig.

 **ADVARSEL:** Undlad at bruge et Suunto-USB-kabel i områder, hvor der findes brændbare gasarter. Dette kan føre til en eksplosion.

 **ADVARSEL:** Suunto-USB-kabler skal ikke skilles ad eller ændres på nogen måde. Dette kan føre til elektrisk stød eller ild.

 **ADVARSEL:** Undlad at bruge et Suunto-USB-kabel, hvis kablet eller dele af det er beskadiget.

 **FORSIGTIG:** Lad ALDRIG USB-kablets tilslutningsdel røre nogen ledende overflade. Dette kan kortslutte kablet og gøre det uanvendeligt.

Nødopstigninger


Hvis dykkercomputeren mod forventning svigter under et dyk, skal du følge nødprocedurerne fra dit certificerede dykkeruddannelsessted for omgående at komme sikkert tilbage til overfladen.

2. Kom i gang

2.1. Tilstande og visninger i display

Suunto DX har fire hovedtilstande: **TID**, **DYK**, **PLANLÆGNING** og **HUKOMMELSE**. Skift tilstand ved at trykke på [MODE].

Medmindre tilstanden **DYK** er slået fra, skifter Suunto DX automatisk til tilstanden **DYK**, hvis du er dybere end 1,2 m (4 fod) under vandet.



Tilstandene tid og dyk har forskellige visninger i den nederste række, som du kan rulle igennem ved hjælp af [DOWN] og [UP].

2.2. Opsætning

For at få mest muligt ud af din Suunto DX bør du læse denne vejledning og sætte dig ind i alle de forskellige tilstande og indstillinger. Vær fuldstændig sikker på, at du har indstillet den, som du ønsker, inden du går i vandet.


Sådan kommer ud i gang:

1. Aktiver enheden ved at holde en vilkårlig knap nede, indtil displayet tændes.
2. Hold [DOWN] nede for at åbne **General Settings** (Generelle indstillinger).
3. Indstil klokkeslæt. Se 3.6.1. *Klokkeslæt*.
4. Angiv dato. Se 3.6.2. *Dato*.
5. Angiv måleenheder. Se 3.6.3. *Måleenheder*.
6. Tryk på [MODE] for at forlade indstillingerne.

Dykketilstanden er som standard sat til **Air** (Luft). Du finder flere oplysninger om dykketilstande under 3.12. *Dykketilstande*.

2.3. Ikoner

Suunto DX anvender følgende ikoner:



Ikon	Beskrivelse
1	Daglig alarm
2	Dykkealarm
3	No-fly
4	Sikkerhedsstop
5	Flasketryk (hvis tilgængeligt)
6	Trådløs overførsel (hvis tilgængelig)
7	Lavt batteri
8	Aktiv vandkontakt
9	Symbol for at tiltrække dykkerens opmærksomhed
10	Opstigningshastighed


2.4. Tjek af softwareversion

Bemærk, at denne brugervejledning er beregnet til den seneste softwareversion af Suunto DX. Hvis du har en ældre version, kan nogle funktioner muligvis fungere anderledes.

Sådan tjekker du softwareversionen:

1. Hold [DOWN] nede for at åbne indstillingerne.
2. Tryk på [DOWN] for at rulle til **Version**, og åbn med [SELECT] .
3. Den første linje med oplysninger viser softwareversionen.

4. Hvis nummeret på versionen er **V1.5.x** eller derover, kan du springe resten af denne del over og læse brugervejledningen som normalt.
5. Hvis nummeret på versionen er **V1.2.x**, bedes du læse afsnittene nedenfor vedrørende brug af særlige funktioner.
6. Tryk to gange på [MODE] for at afslutte indstillingerne.

 **BEMÆRK:** Når du sender dit ur til et autoriseret Suunto-servicecenter med henblik på et batteriskift eller anden serviceydelse, opdateres softwaren til den seneste version.

Dykketilstande

Hver gang du åbner dykketilstanden, får du muligheden for at vælge hvilken tilstand, du ønsker at bruge.

Sådan skiftes dykketilstande:

1. I tidstilstand skal du trykke på [MODE] for at åbne dykketilstanden.
2. Rul til den dykketilstand, som du ønsker at bruge, ved hjælp af [UP] eller [DOWN] .
3. Vent på, at de forudgående tjek fuldføres.

For at ændre indstillingerne for en dykketilstand, skal du holde [DOWN] nede, mens du er i den pågældende tilstand. Du finder yderligere oplysninger om indstillinger til dykketilstand i det respektive afsnit om dykketilstanden i denne brugervejledning.

Stopur

Få adgang til stopuret i tids- eller dykketilstand som forklaret i 3.22. *Stopur*.

Sådan bruges stopuret:

1. Tryk på [DOWN] for at starte stopuret.
2. Mens stopuret kører, skal du trykke på [DOWN] for at tage splittider.
3. Tryk på [UP] for at stoppe stopuret.
4. Hold [UP] nede for at nulstille stopuret.

Kalibrering af kompas

Når du bruger kompasset første gang, bliver du bedt om at kalibrere kompasset.

Sådan kalibreres kompasset:

1. Når teksten **Rotate 360°** (Rotér 360°), skal du holde uret vandret og dreje uret langsomt i en hel cirkel, mens du hele tiden holder displayet opad.
2. Når teksten **Tilt 90°** (Hæld 90°) vises, skal du langsomt dreje uret op til en lodret position, så displayet peger mod dig.

2.5. Produktkompatibilitet

Suunto DX kan bruges sammen med Suunto trådløs flasketryksender til trådløs transmission af flasketryk til dykkercomputeren.

Du kan også tilslutte denne dykkercomputer til en pc eller Mac med det medfølgende USB-kabel og bruge Suunto DM5 til at ændre enhedens indstillinger, planlægge dyk samt opdatere dykkercomputeren.


Brug ikke denne dykkercomputer med uautoriseret tilbehør eller udstyr, der ikke er godkendt eller officielt understøttet af Suunto.

3. Funktioner


3.1. Aktivering og forudgående tjek

Medmindre dykketilstanden er slået fra, aktiveres dykketilstanden automatisk, når du dykker dybere end 1,2 m (4 fod). Du kan dog skifte til dykketilstand inden dit dyk for at kontrollere højdeindstillinger, personlige indstillinger, batteriets tilstand, og så videre.

Hver gang din Suunto DX åbner dykketilstanden, udføres en række automatiske tjek. Alle grafiske elementer på displayet er slået TIL, og baggrundsbelysningen og bilyden er aktiveret. Herefter vises dine højdeindstillinger og personlige indstillinger sammen med den maksimale operationsdybde (maximum operating depth) (MOD), gasindhold, og PO₂-værdier. Derefter kontrolleres batteriniveauet.



Mellem sammenhængende dyk viser de automatiske tjek også den nuværende vævsmætning.



Inden du foretager et dyk, anbefales det kraftigt, at du skifter til dykketilstand for at sikre dig, at alt fungerer ordentligt.

Efter de automatiske tjek åbner Suunto DX overfladetilstanden. På dette tidspunkt bør du udføre manuelle tjek, inden du går i vandet.

Sørg for, at:

1. Suunto DX er i den korrekte tilstand og giver hele displays.
2. Højdeindstillingen er korrekt.
3. Den personlige indstilling er korrekt.
4. Dybdestop er indstillet korrekt.
5. Måleenhedssystemet er korrekt.

6. Korrekt temperatur og dybde vises.
7. Alarmen biper.

3.1.1. Forudgående tjek af trådløs sender


Hvis den valgfrie trådløse flasketryksender er i brug, skal du kontrollere, at:

1. Indstillingerne for flaskeluften og O₂ er korrekte.
2. Senderen er monteret korrekt, og at flaskeventilen er åben.
3. Senderen og Suunto DX er parret.
4. Senderen overfører data (ikonet for trådløs overførsel blinker, og flasketrykket vises).
5. Der er ingen advarsel om lavt batteri for senderen.
6. Der er tilstrækkelig luft til dit planlagte dyk. Sammenlign trykaflæsningen og din reservetrykmåler.


3.1.2. Batteriindikatorer

Temperaturen eller intern iltning kan påvirke batterispændingen. Hvis du opbevarer din Suunto DX i længere tid eller bruger den i koldere temperaturer, kan advarslen om lavt batteri vises, selvom batteriet har nok energi tilbage.

I disse tilfælde skal du åbne dykketilstanden igen og kontrollere batteriniveauet. Hvis batteriet er lavt, vises advarslen om lavt batteri.



Hvis ikonet for lavt batteriet vises i overfladetilstand, eller hvis displayet er falmet, kan batteriet muligvis være for lavt. Udskiftning af batteri anbefales.

 **BEMÆRK:** Af sikkerhedsmæssige årsager kan baggrundsbelysningen og buzzerlyden ikke aktiveres, når advarslen om lavt batteriet vises.




3.2. Alarmer, advarsler og notifikationer

Suunto DX har hørbare og visuelle alarmer, som er designet til at give dig besked, når vigtige grænser eller forudindstillinger er nået.

De to hørbare alarmtyper, der henviser til høj eller lav prioritet:

Alarmtype	Lydmønster	Varighed
Høj prioritet		Lyd i 2,4 s + pause i 2,4 s
Lav prioritet		Lyd i 0,8 s + pause i 3,2 s

Derudover er der tre hørbare vejledende notifikationer:

Oplysende bip	Lydmønster	Fortolkning
Stiger op		Begynd opstigning
Nedstiger		Begynd nedstigning
Nedstiger-stiger op		Skift gas

Suunto DX viser oplysninger under alarmpauserne for at spare på batteriet.

Alarmer med høj prioritet:

Alarm	Forklaring
Alarm med høj prioritet efterfulgt af "Begynd opstigning"-bip, gentaget i højst tre minutter PO ₂ -værdi blinker	PO ₂ -værdi er højere end den justerede værdi. Nuværende dybde er for dyb til gassen i brug. Du bør omgående stige op eller skifte til gas med en lavere O ₂ %.
Alarm med høj prioritet efterfulgt af "Skift gas"-bip, gentaget to gange. PO ₂ -værdi blinker	PO ₂ -værdi er under 0,18 bar (Blandings- eller CCR-tilstand udelukkende). Der er for lav vandet og omgivelsestrykket er for lavt til den nuværende gas. Iltindholdet er for lavt; du kan risikere at blive bevidstløs. Du bør omgående skifte gassen.
Alarm med høj prioritet efterfulgt af "Begynd nedstigning"-bip, gentaget i højst tre minutter Er (Fejl) blinker og en pil peger nedad.	Dybde på dekompressionsloft overskredet. Du bør omgående nedstige til eller under loftet.
Alarm med høj prioritet, gentaget tre gange. SLOW (LANGSOM) blinker.	Maksimal opstigningshastighed på 10 m/min (33 fod/min) overskredet. Sæt din opstigningshastighed ned.

Alarmer med lav prioritet:

Alarmtype	Årsag til alarm
Alarm med lav prioritet efterfulgt af "Begynd opstigning"-bip, gentaget to gange.	Ikke-dekompressionsdyk bliver til et dyk med dekompressionsstop. Dybde er under dekompressionens gulvniveau. Du bør stige op til eller over gulvet.

Alarmtype	Årsag til alarm
ASC TIME (OPSTIGNINGSTID) blinker og en pil peger opad.	
Alarm med lav prioritet efterfulgt af "Skift gas"-bip. Værdien på gasblandingens procentdel blinker.	Gasskift anbefales (Blandings- eller CCR-tilstand udelukkende). Du bør skifte til en gas, som er bedre egnet til dekompression. Udregning af opstigningstid antager, at gassen er ændret, og er derfor kun nøjagtig, hvis du har skiftet gassen i overensstemmelse dermed.
Alarm med lav prioritet efterfulgt af "Skift gas"-bip, som lyder en enkelt gang. Baggrundslyset er tændt, og teksten "Indstillingspunkt valgt" vises kort.	Indstillingspunktet skifter automatisk, når det når den angivne dybde (CCR-tilstand udelukkende).
Alarm med lav prioritet efterfulgt af "Begynd nedstigning"-bip. DEEPSTOP (DYBDESTOP) blinker og en pil peger nedad.	Undladelse af obligatoriske dybdestop. Du bør nedstige for at fuldføre dybdestoppet.
Alarm med lav prioritet efterfulgt af "Begynd nedstigning"-bip, gentaget i tre minutter. En pil peger nedad.	Undladelse af obligatorisk sikkerhedsstop. Du bør nedstige for at fuldføre sikkerhedsstoppet.
Alarm med lav prioritet efterfulgt af to korte biplyde. DEEPSTOP (DYBDESTOP) og timeren vises.	Dybde på dybdestop er nået. Lav det obligatoriske dybdestop så længe, som timeren viser.
Alarm med lav prioritet, gentaget to gange. Værdien på flasketrykket blinker.	Flasketrykket når det angivne alarmtryk eller det faste alarmtryk, som er 50 bar (700 psi). Signaler, at du har hørt alarmer, ved at trykke på en vilkårlig knap.
Alarm med lav prioritet, gentaget to gange. Værdi på OLF % blinker, hvis PO ₂ -værdi er højere end 0,5 bar.	OLF-værdi ved 80 % eller 100 % (Blandings- eller CCR-tilstand udelukkende). Signaler, at du har hørt alarmer, ved at trykke på en vilkårlig knap.
Alarm med lav prioritet, gentaget to gange. Værdi på maksimal dybde blinker	Angivne maksimal dybde eller enhedens maksimale dybde overskredet. Signaler, at du har hørt alarmer, ved at trykke på en vilkårlig knap.

Alarmtype	Årsag til alarm
Alarm med lav prioritet, gentaget to gange; værdi på dykkesid blinker	Angivne dykkesid overskredet. Signaler, at du har hørt alarmerne, ved at trykke på en vilkårlig knap.

Visuelle alarmer


Symbol på display	Betydning
△	OBS - forlæng overfladeinterval
ER (Fejl)	Dekompressionsloft oversteget eller bundtid er for lang
✈ NO	Undlad at flyve

3.3. Opstigningshastighed

Opstigningshastigheden vises som en lodret stang langs displayets højre side.



Når den maksimalt tilladte opstigningshastighed overstiges, begynder den nederste del af stangen at blinke, mens den øverste del forbliver ubrudt.



Fortsatte overtrædelser opstigningshastigheden fører til obligatoriske sikkerhedsstop. Se 3.20. Sikkerhedsstopp og deepstop .

⚠ ADVARSEL: OVERSTIG IKKE DEN MAKSIMALE OPSTIGNINGSHASTIGHED! Hurtige opstigninger forøger risikoen for skader. Du bør altid lave de obligatoriske og anbefalede sikkerhedsstop, hvis du har oversteget den maksimale anbefalede opstigningshastighed. Udføres det obligatoriske sikkerhedsstop ikke, straffes du af dekompressionsalgoritmen i dit/dine kommende dyk.

3.4. Baggrundsbelysning

For at aktivere baggrundsbelysningen under et dyk skal du trykke på [MODE]

Ellers skal du holde [MODE] nede, indtil baggrundsoplysningen aktiveres.

Du kan angive, hvor lang tid baggrundsbelysningen skal forblive tændt, efter du har aktiveret det eller slukket helt for baggrundsbelysningen.

Sådan indstilles baggrundsbelysningens varighed:

1. I tidstilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [DOWN] for at rulle til **BACKLIGHT** (Baggrundsbelysning), og tryk på [SELECT].
3. Angiv varighed, eller sluk med [DOWN] eller [UP].
4. Tryk på [MODE] for at gemme og afslutte indstillingerne.



BEMÆRK: Når baggrundsbelysningen er slukket, lyser den ikke op, når en alarm lyder.

3.5. Bogmærker

Du kan tilføje et bogmærke til dykkeloggen når som helst under dykket ved at trykke på [SELECT].

Du kan se bogmærker ved at rulle igennem dykkeprofilen i logbogen.

Hvert bogmærke registrerer den nuværende dybde, tid, vandtemperatur, retning (hvis kompasset er aktiveret) og flasketryk (hvis tilgængeligt).

3.6. Kalenderur

Kalenderuret er standardtilstanden for Suunto DX.

3.6.1. Klokkelætt

I tidsindstillingerne kan du indstille timerne, minutterne, sekunderne, og formatet (12 eller 24 timer).

Sådan indstilles klokkelættet:

1. I tidstilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [UP] for at rulle til **Time** (Klokkelætt) og tryk på [SELECT].
3. Indstil timerne ved hjælp af [DOWN] eller [UP] og bekræft med [SELECT].
4. Gentag for minutterne og sekunderne. Indstil formatet ved hjælp af [DOWN] eller [UP] og bekræft med [SELECT].
5. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.6.2. Dato

Datoen og ugedagen vises i den nederste række i tidstilstand. Tryk på [DOWN] for at skifte mellem visninger.

Sådan angives datoen:

1. I tidstilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [UP] for at rulle til **Date**, og tryk på [SELECT].
3. Angiv året med [DOWN] eller [UP], og godkend med [SELECT].
4. Gentag for måneden og dagen.
5. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.6.3. Måleenheder

I indstillingen om måleenheder kan du vælge, om måleenhederne skal vises i metersystemet eller i det britiske standardsystem.

1. I tidstilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [UP] for at rulle til **Units**, og tryk på [SELECT].
3. Tryk på [DOWN] for at skifte mellem **Metric** (Metersystem) eller **Imperial** (Britisk standardsystem), og bekræft med [SELECT].
4. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.6.4. Tidszoner

Med tidszoner kan du holde styr på klokkeslættet i en anden tidszone. Tidszoner vises nederst til venstre i displayet i tidstilstand ved at trykke på [DOWN].

Sådan indstilles tidszoner:

1. I tidstilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [UP] for at rulle til **Dual Time** (Tidszoner), og tryk på [SELECT].
3. Indstil timer med [DOWN] eller [UP], og bekræft med [SELECT].
4. Gentag for minutterne.
5. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.6.5. Alarm

Suunto DX har en daglig alarm, som kan indstilles til at aktiveres bare en gang, på hverdage eller alle dage.

Når den daglige alarm aktiveres, blinker skærmen og alarmen lyder i 60 sekunder. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe alarmen.

Sådan indstilles den daglige alarm:

1. I tidstilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [UP] for at rulle til **Alarm** (Alarm) og tryk på [SELECT].
3. Vælg aktivering af alarm ved hjælp af [DOWN] eller [UP] og bekræft med [SELECT]. Mulighederne er **OFF** (Fra), **ONCE** (En gang), **WEEKDAYS** (Hverdage), eller **EVERY DAY** (Alle dage).
4. Indstil timerne ved hjælp af [DOWN] eller [UP] og bekræft med [SELECT].
5. Gentag for minutterne.
6. Tryk på [MODE] for at afslutte.


3.7. Kompas

Suunto DX indeholder et digitalt kompas.

Det hældningskompenserede kompas giver nøjagtige aflæsninger, også selvom kompasset ikke holdes vandret.

Kompasset kan aktiveres fra både tids- eller dykkestilstand og viser den nuværende pejling og dybde.


1. I tids- eller dykkestilstand skal du holde [SELECT] nede for at aktivere kompasset.



2. Tryk på [MODE] for at afslutte kompasvisningen. Hvis du er under vand, skal du holde [SELECT] nede for at afslutte.


I en dykkestilstand indeholder kompasdisplayet yderligere oplysninger i visningerne nederst til venstre og til højre.

1. Tryk på [DOWN] for at rulle igennem visningerne nederst til venstre. (flasketryk, maks. dybde, tid)
2. Tryk på [UP] for at rulle igennem visningerne nederst til højre. (dykketid, temperatur, pejling)



3.7.1. Kalibrering af kompas

Når du først begynder at bruge Suunto DX, skal kompasset kalibreres. Suunto DX viser kalibreringsikonet, når du åbner kompasset.



Du kalibrerer kompasset ved langsomt at rotere enheden i din hånd i store 8-tals-bevægelser.

Under kalibreringsprocessen justerer kompasset sig selv i forhold til det omgivende magnetiske felt.

Hvis kalibreringen mislykkes, vises **Try Again** (Prøv igen). Hvis kalibreringen fortsat mislykkes, skal du bevæge dig hen til et andet sted og prøve igen.

Når du rejser i udlandet anbefales det, at du kalibrerer kompasset på ny ved det nye sted, før du bruger det.

Sådan startes kalibreringen manuelt:

1. I kompasvisningen skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [DOWN] for at rulle til **Calibration** (Kalibrering).
3. Tryk på [SELECT] for at starte kalibreringen.

3.7.2. Angivelse af deklination

Du bør altid justere deklinationen på dit kompas afhængig af området, som du dykker i, for at få nøjagtige retningsaflysninger. Kontrollér den lokale deklination fra en pålidelig kilde, og indtast værdien i Suunto DX.

1. I kompasvisningen skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [DOWN] for at rulle til **DECLINATION** (Deklination), og tryk på [SELECT].
3. Tryk på [DOWN] for at skifte mellem **East** (Øst) eller **West** (Vest), og bekræft med [SELECT].
4. Angiv **Declination Degrees** (Grader på deklination) ved hjælp af [DOWN] eller [UP].
5. Tryk på [MODE] for at gemme og afslutte.

3.7.3. Indstilling af timeout for kompas

Du kan angive, hvor lang tid kompasset skal forblive tændt, efter du har aktiveret det. Nulstil timeouten ved at trykke på en vikårlig knap, mens du bruger kompasset.

Efter timeouten, vender Suunto DX tilbage til tids- eller dykkestilstand.

Sådan indstilles timeouten:

1. I kompastilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [DOWN] for at rulle til **Timeout** (Timeout) og tryk på [SELECT].
3. Juster tiden på timeouten ved hjælp af [DOWN] eller [UP].
4. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.7.4. Indstilling af pejlingslås


En pejling er vinklen mellem nord og dit mål. Kort fortalt er det den retning, du ønsker at bevæge dig i. Din retning er på den anden side din nuværende bevægelsesretning.

Standardretningen er nord.

Du kan angive en pejlingslås til at hjælpe dig med at orientere dig selv under vand og sørge for, at du bevarer din bevægelsesretning. For eksempel kan du angive en pejlingslås med retning mod et klipperev, inden du forlader båden.





Den sidste låste pejling gemmes og er tilgængelig næste gang, kompasset aktiveres. I tilstanden **DIVE** (Dyk) bliver de låste pejlinger også gemt i loggen. Sådan låses en pejling:

1. Med kompasset aktivt skal du holde uret frem foran dig og vende dig mod dit bestemmelsessted.
2. Tryk på [SELECT] for at låse det aktuelle gradantal, der vises på uret, som din pejling.
3. Tryk på [SELECT] for at nulstille låsen.



Hvis pejlingen på noget tidspunkt flytter sig ud for kompassets display, dukker højre eller venstre pile op for at give dig besked på at skifte retning.

Suunto DX hjælper dig med at navigere i firkantede og trekantede mønstre, samt navigering af returretning med følgende symboler:

Symbol	Forklaring
	Du bevæger dig mod den låste pejling.
	Du er 90 (eller 270) grader fra den låste pejling.
	Du er 180 grader fra den låste pejling.
	Du er 120 (eller 240) grader fra den låste pejling.

3.8. Dekompressionsdyk

Hvis du overskrider grænsen for ikke-dekompression under et dyk, når **NO DEC TIME** (Ikke-dekotid) når nul, ændres dit dyk til et dekompressionsdyk. Du skal derfor foretage ét eller flere dekompressionsstop på din vej op til overfladen.

Når dekompressionsdykket starter, erstattes **NO DEC TIME** (Ikke-dekotid) i displayet med **ASC TIME** (Opstigningstid), og indikatoren **CEILING** (Loft) vises. En pil, der peger opad, beder dig også om at starte din opstigning.

Suunto DX indeholder de nødvendige dekompressionsoplysninger for opstigningen med to vigtige værdier:

- **CEILING** (Loft): Den dybde, som du ikke må stige op over
- **ASC TIME** (Opstigningstid): Den optimale opstigningstid i minutter til overfladen med de definerede gasser

Hvis du overskrider grænsen for ikke-dekompression under et dyk, giver dykkecomputeren de nødvendige dekompressionsoplysninger for opstigningen sammen med efterfølgende detaljer, som opdateres under opstigningen.

Med andre ord lader dykkecomputeren dig foretage dekompression inden for et område af dybder i stedet for at kræve, at du foretager stop på bestemte dybder. Dette kaldes også for kontinuerlig dekompression.

Loft, loftzone, gulv og dekompressionsområde

Før du foretager et dekompressionsdyk, skal du forstå betydningen af loft, loftzone, gulv og dekompressionsområde. Du er nødt til at forstå disse begreber for at kunne fortolke den vejledning, som dykkecomputeren giver dig, korrekt.

- *Loftet* er den mindste dybde, som må stige op til, mens du foretager dekompression.
- *Loftzonen* er det optimale dekompressionsdybdeområde. Det er området mellem loftdybden og 1,2 m (4 fod) under det pågældende loft.
- *Loftet* er den maksimale dybde, hvori dekompressionsstoptiden ikke øges. Dekompressionen starter, når du passerer denne dybde under opstigningen.
- Dekompressionsområdet er dybdeområdet mellem loftet og gulvet. Dekompressionen foregår inden for dette område. Det er imidlertid vigtigt at huske, at dekompressionen foregår langsommere ved eller tæt på gulvet sammenlignet med loftzonen.


Dybden af loftet og gulvet afhænger af din dykkeprofil. Loftdybden er forholdsvis lav, når du først skifter til et dekompensionsdyk. Men hvis du forbliver på en stor dybde, bevæger loftdybden sig nedad, og opstigningstiden øges. Det modsatte gælder også: Gulv- og loftdybderne kan flytte sig opad, mens du foretager dekompensation.

Når forholdene er hårde, kan det være vanskeligt at bibeholde en konstant dybde nær overfladen. I disse tilfælde er det mere håndterbart at bibeholde en dybde noget under loftet for at sikre, at bølgerne ikke løfter dig op over loftet. Suunto anbefaler, at du foretager dekompensation dybere end 4 m (13 fod), selvom det angivne loft er lavere.

Opstigningstid

Opstigningstiden, som vises på dykkecomputeren, er den nødvendige minimumstid for at nå overfladen under et dekompensionsdyk. Denne omfatter:

- Tiden, der er påkrævet til dybdestop
- Opstigningstiden fra dybde ved en opstigningshastighed på 10 m (32,8 fod) pr. minut
- Tiden, der er påkrævet til dekompensation
- Tiden, der er påkrævet til ekstra sikkerhedsstop, hvis opstigningen sker for hurtigt under dykket

 **ADVARSEL:** Din faktiske opstigningstid kan være længere end den, der vises af Suunto DX. Den kan være længere, hvis din opstigningshastighed er langsommere end 10 m (32,8 fod) pr. minut, eller hvis du foretager et dekompensionsstop dybere end den anbefalede loftdybde. Tag hensyn til dette, da det kan øge mængden af nødvendig indåndingsluft for at nå overfladen.

Vejledning til dekompensation


Under et dekompensionsdyk kan der optræde tre typer af stop:

- Sikkerhedsstop
- Dybdestop
- Dekompensionsstop

Selvom det ikke anbefales, kan du afbryde (ignorere) dybdestop og sikkerhedsstop. Suunto DX straffer sådanne handlinger med yderligere stop eller andre foranstaltninger – enten under dykket eller under efterfølgende dyk. Se 3.20. *Sikkerhedsstopp og deepstop* for at få flere oplysninger.

Suunto DX viser altid loftværdien fra det dybeste af disse stop. Dybdestop- og sikkerhedsstoploft er altid ved en konstant dybde, når du er ved stoppet. Stoptiden tælles ned i minutter og sekunder.

Under dekompensionsstop reduceres loftet altid, når du er tæt på loftdybden og giver fortsat dekompensation med optimal opstigningstid.

 **BEMÆRK:** Det anbefales altid at forblive tæt på dekompensionsloftet under opstigning.

Under gulvet

Den blinkende tekst **ASC TIME** (Opstigningstid) og en pil, der peger opad, angiver, at du er under loftdybden. Der lyder også en alarm med lav prioritet. Du bør straks starte

opstigningen. Loftdybden vises i venstre side af det midterste felt, og den mindste samlede opstigningstid vises i højre side.

Nedenfor vises et eksempel på et dekompressionsdyk med et loft på 3 m og en samlet opstigningstid på 9 minutter.



The display shows the text 'CEILING STOP ASC TIME' at the top. Below it, the number '3,0' is on the left and '9' is on the right. A horizontal line is positioned between the '3,0' and the '9'.

Over gulvet

Når du stiger op over loftet, stopper teksten **ASC TIME** (Opstigningstid) med at blinke, og pilen, der peger opad, forsvinder som vist nedenfor.



The display shows the text 'CEILING STOP ASC TIME' at the top. Below it, the number '3,0' is on the left and '9' is on the right. A horizontal line is positioned between the '3,0' and the '9'.

Dette angiver, at du befinder dig i dekompressionsområdet. Dekompressionen starter, men langsomt. Du bør derfor fortsætte opstigningen.

Ved loftdybden

Når du når op til loftzonen, viser displayet to pile, som peger mod hinanden, som vist nedenfor.



The display shows the text 'CEILING STOP ASC TIME' at the top. Below it, the number '3,0' is on the left and '9' is on the right. A horizontal line is positioned between the '3,0' and the '9'.

Under dekompressionsstoppet fortsætter din samlede opstigningstid med at tælle ned mod nul. Hvis loftet bevæger sig opad, kan du stige op til det nye loft.

Du må først gå til overfladen, når **ASC TIME** (Opstigningstid) og **CEILING** (Loft) er forsvundet. Dette betyder, at dekompressionsstoppet og eventuelle obligatoriske sikkerhedsstop er fuldført.

Det anbefales dog, at du bliver under loftet, indtil teksten **STOP** også er forsvundet. Dette angiver, at det anbefalede sikkerhedsstop på tre (3) minutter også er fuldført.

Over loftet

Når du stiger op over loftet under et dekompressionsstop, vises en pil, der peger nedad, fra loftdybden, og der lyder en kontinuerlig alarm.



The display shows the text 'CEILING STOP' at the top. Below it, the number '3,0' is on the left and 'Er' is on the right. A horizontal line is positioned between the '3,0' and the 'Er'.

Fejlmeddelelsen **ER** minder dig også om, at du kun har tre (3) minutter til at afhjælpe situationen. Du skal omgående nedstige til eller under loftet. Hvis du fortsætter med at tilsidesætte dekompressionen, går dykkecomputeren i permanent fejltilstand (3.15. *Fejltilstand (algoritmelås)*).

3.9. Dybdealarm

Dybdealarmen lyder som standard ved 30 m (100 fod). Du kan justere dybden afhængig af din personlige præference eller slå den fra.

Sådan justeres dybdealarmen:

1. I dykketilstand skal du holde [DOWN] nede for at få åbne indstillingerne.
2. Tryk på [UP] for at rulle til **Depth Alarm** (Dybdealarm) og tryk på [SELECT].
3. Tryk på [UP] for at slå alarmen til/fra og bekræft med [SELECT].
4. Juster dybden ved hjælp af [DOWN] eller [UP] og godkend med [SELECT].
5. Tryk på [MODE] for at afslutte.

Når dybdealarmen aktiveres, blinker baggrundsbelysningen og det hørbare alarmmønster for den lave prioritet lyder. Signaler, at du har hørt alarmen, ved at trykke på en vilkårlig knap.

3.10. Displaykontrast

Du kan justere displayets kontrast afhængig af din personlige præference eller for eksempel til de skiftende dykkeforhold.

1. I tidstilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [UP] for at rulle til **Contrast** (Kontrast), og tryk på [Select].
3. Brug [DOWN] eller [UP] til at ændre kontrasten fra 0 (lavest) til 10 (højest).
4. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.11. Dykkehistorik

Suunto DX har en detaljeret logbog og dykkehistorik tilgængelig i hukommelsestilstand.

Logbogen indeholder en avanceret dykkeprofil til hvert registreret dyk. Tiden mellem hvert datapunkt, der er gemt i loggen, er baseret på den konfigurerbare samplingsfrekvens (se 3.19. *Hastighed på indsamling af prøve (sample rate)*).

Dykkehistorikken er en oversigt over alle registrerede dyk.

Sådan åbnes dykkehistorikken:

1. Tryk på [MODE], indtil **MEM** (Hukommelse) vises.
2. Skift mellem **History** (Historik) og **Logbook** (Logbog) med [DOWN] eller [UP].
3. Når du kigger på historikken eller logbogen, kan du trykke på [MODE] for at gå tilbage og vælge den anden. Tryk på [MODE] en gang mere for at afslutte.

Historik

Dykkehistorikken indeholder en oversigt over følgende:

- Antal timers dykning
- Det samlede antal dyk
- Maksimal dybde

Dykkehistorikken registrerer højst 999 dyk og 999 timers dykning. Når disse grænser nås, nulstilles tællerne.

Logbog

Sådan åbnes logbogen:

1. Tryk på [MODE] tre gange, indtil tilstanden **MEM** (Hukommelse) vises.
2. Tryk på [UP] for at vælge logbogen.
3. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at rulle til den log, som du ønsker at se, og tryk på [SELECT] .
4. Tryk på [SELECT] for at rulle igennem siderne.
5. Tryk på [MODE] for at afslutte.

Hver log har tre sider:

1. Forside



- Maksimal dybde
- Dato for dyk
- Type dyk (angivet med det første bogstav i dykkestilstand, som f.eks. A for tilstanden **AIR** (Luft))
- Tidspunkt for start på dyk
- Dyknummer – fra ældste til nyeste
- Gasprocent(er) i den første anvendte gasblanding
- Samlet dykkestid (i minutter i alle tilstande)
- Overfladeinterval og advarselsside



- Maksimal dybde
- Overfladeinterval efter forrige dyk
- Gennemsnitlig dybde
- Opbrugt tryk (hvis aktiveret)
- Advarsler
- OLF % (hvis relevant)
- Graf over dykkeprofiler



- Vandtemperatur
- Flasketryk (hvis aktiveret)
- Gasskift
- Skift af indstillingspunkt
- Dybde-/tidsprofil for dykket

Tryk på [UP] for at rulle igennem dykkeprofilen, eller hold [UP] nede for at rulle automatisk.


Grafen over dykkeprofiler viser dykkeoplysninger punkt for punkt, som f.eks. dybde, kompasretning, dekompressionsoplysninger, loft og opstigningstid.

Teksten **End of Logs** (Slutning på log) vises mellem det ældste og nyeste dyk.

Logbogens kapacitet afhænger af samplingsfrekvensen.

Hvis hukommelsen er fuld, når der tilføjes nye dyk, slettes de ældste dyk.

Hukommelsens indhold gemmes, selvom batteriet udskiftes (forudsat at batteriet udskiftes som beskrevet i vejledningen).

 **BEMÆRK:** Flere gentagne dyk betragtes som tilhørende den samme gentagne dykkeserie, hvis no-fly-tiden ikke er afsluttet. Se 3.23. Overfladeinterval og no-fly-tid (overfladeinterval før flyvning).

3.12. Dykketilstande

Suunto DX har følgende dykketilstande:

- **Air** (Luft): til dykning med almindelig luft
- **Mixed** (Blanding): til dykning med iltberiget gasblandinger og gasblandinger med helium
- **CCR** (CCR): til rebreather dykning
- **Gauge** (Måler): til at bruge dykkercomputeren som bundtimer
- **Off** (Fra): slår dykketilstand helt fra; dykkercomputeren skifter ikke automatisk dykketilstand, når den kommer under vand, og når dykkeplanlægningstilstanden er skjult

Tilstanden **Air** (Luft) er som standard aktiveret, når du åbner dykketilstanden. Du kan ændre, hvilken tilstand, der er aktiveret, eller slå dykketilstanden fra under de generelle indstillinger.

Sådan skiftes dykketilstande:

1. I tidstilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [SELECT] for at åbne **Dive Mode** (Dykketilstand).
3. Skift til den ønskede tilstand ved hjælp af [UP] eller [DOWN] og bekræft med [SELECT] .
4. Tryk på [MODE] for at afslutte.

Hver dykketilstand har sine egne indstillinger, som du skal justere, når du har den givne tilstand åben.

Sådan ændres indstillingerne i dykketilstand:

1. I en given tilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at rulle igennem indstillingerne.
3. Tryk på [SELECT] for at åbne en indstilling.
4. Juster indstillingen ved hjælp af [DOWN] eller [Up] og bekræft med [SELECT] .
5. Tryk på [MODE] for at afslutte.

 **BEMÆRK:** Nogle indstillinger kan ikke ændres, indtil fem (5) minutter er gået efter dykket.

3.12.1. Luft tilstand

Luft tilstanden er til dykning med almindelig luft og har følgende indstillinger:

- Personlig justering/højdejustering (se 3.17. Personlige justeringer og højdejusteringer)

- Flasketryk (se 3.26. *Flasketryk*)
- Flasketrykalarm (se 3.26.4. *Flasketrykalarm*)
- Dybdealarm (se 3.9. *Dybdealarm*)
- Dykkesalvarm (se 3.14. *Dykkesalvarm*)
- Hastighed på indsamling af prøve (sample rate) (se 3.19. *Hastighed på indsamling af prøve (sample rate)*)
- Dybdestop (se 3.20. *Sikkerhedsstopp og deepstop*)
- Lufttid (se 3.26.5. *Lufttid*)

3.12.2. Blandingstilstand

Suunto DX har en tilstand til blandet dyk, som er beregnet til dykning med en blanding af ilt og/eller helium i et åbent system.

BLANDET tilstand har følgende mulige indstillinger:

- Gasser
- Personlig justering/højdejustering (se 3.17. *Personlige justeringer og højdejusteringer*)
- Parring med flasketryk (se 3.26. *Flasketryk*)
- Flasketrykalarm (3.26.4. *Flasketrykalarm*)
- Dybdealarm (se 3.9. *Dybdealarm*)
- Dykkesalvarm (se 3.14. *Dykkesalvarm*)
- Samplingsfrekvens (se 3.19. *Hastighed på indsamling af prøve (sample rate)*)
- Lufttid (se 3.26.5. *Lufttid*)

I blandingstilstanden er standardindstillingen sat til standard luft (21 % O₂ og 0 % He), og iltpartialtrykket (PO₂) er 1,4 bar (20 psi).

Standardindstillingen for maks. iltpartialtryk er 1,4 bar (20 psi). Gyldige værdier er 0,5-1,6 bar (7-23 psi).

3.12.2.1. Sådan skifter du gas under dyk med multigas

Hvis du har mere end én gas til et dyk, giver Suunto DX dig mulighed for at skifte aktiverede gasblandinger under dykket.

Et dyk begynder altid med **Mix1** (Blanding1). Du kan skifte til en anden aktiveret blanding, hvis den er inden for det maksimale iltpartialtryk, som er indstillet. Vævsudregning under dykket er baseret på baggrund af blandingerne, som du har valgt som **Primary** (Primære) gasser.

Sådan skiftes gasserne under et dyk:

1. Hold [UP] nede.
2. Rul igennem de aktiverede blandinger ved hjælp af [UP] eller [DOWN] og vælg gassen, som du ønsker at bruge ved at trykke på [SELECT].



BEMÆRK: Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, går dykkercomputeren tilbage til dykkerdisplayet uden at skifte gasblandingen.

Nummeret på blandingen, O₂% og PO₂ for blandingerne vises, når du ruller igennem oplysningerne. Hvis den indstillede grænse for PO₂ overskrides, blinker PO₂-værdien. Du kan ikke skifte gassen i dette tilfælde. Blandingen vises, men du kan ikke vælge den for at bruge den.

Under opstigningen beder Suunto DX dig om at skifte gassen, når PO₂-niveauet, som du har indstillet for den næste blanding, giver mulighed for et gasskift.

3.12.3. CCR-tilstand

CCR-tilstand er en dykkes tilstand, som er beregnet til rebreather dykning.

CCR-tilstanden har følgende indstillinger:

- CC-gasser (se 3.12.3.1. *Gasser til closed-circuit (lukket kredsløb)*)
- OC-gasser (se 3.12.3.2. *Gasser til open-circuit (åbent kredsløb)*)
- Indstillingspunkter (se 3.12.3.3. *Indstillingspunkter*)
- Personlig justering/højdejustering (se 3.17. *Personlige justeringer og højdejusteringer*)
- Tilknytning med flasketryk (se 3.26. *Flasketryk*)
- Flasketrykalarm (se 3.26.4. *Flasketrykalarm*)
- Dybdealarm (se 3.9. *Dybdealarm*)
- Dykkes tidsalarm (se 3.14. *Dykkes tidsalarm*)
- Hastighed på indsamling af prøve (sample rate) (se 3.19. *Hastighed på indsamling af prøve (sample rate)*)

I CCR-tilstand kan du definere op til tre fortyndere og op til otte reserve gasblandinger. Brug indstillingerne for indstillingspunkter til at definere dit høje og lave indstillingspunkt og skiftedybder (se 3.12.3.3. *Indstillingspunkter*).

3.12.3.1. Gasser til closed-circuit (lukket kredsløb)

Under et rebreather dyk skal du som minimum have to gasser til closed-circuit (lukket kredsløb): den ene er din flaske med ren ilt, og den anden er en diluent.

De korrekte procentdele af ilt og helium på diluentgassen eller -gasserne i din diluentcylinder skal altid indtastes i dykkercomputeren (eller igennem DM5) for at sikre korrekte udregninger af væv og ilt. Diluentgassen eller -gasserne, som bruges til et rebreather dyk kan findes under **CC gases** (CC-gasser) i hovedmenuen.

For at skifte diluentgasser

1. I **CCR**-tilstand skal du holde [DOWN] nede for at åbne indstillingerne.
2. Tryk på [SELECT] for at åbne indstillingerne for **CC Gases** (CC-gasser).
3. **DILUENT 1** (Fortynder 1) vises og er altid slået til (den kan ikke slås fra).
4. Tryk på [SELECT] for at komme videre til iltindstillingen.
5. Juster iltindstillingen ved hjælp af [DOWN] eller [UP] og bekræft med [SELECT].
6. Fortsæt med at justere procentdelen af helium og PO₂-værdien.
7. Efter at have trykket på [SELECT] for at bekræfte PO₂-værdien, skal du trykke på [UP] for at komme videre til den næste fortynder.
8. Gentag trin 4 og 5 for hver fortynder.
9. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.12.3.2. Gasser til open-circuit (åbent kredsløb)

Ligesom med gasser til closed-circuit (lukket kredsløb) skal du altid angive de korrekte procentdele af ilt og helium på gasser til open-circuit (åbent kredsløb) for at sikre korrekte udregninger af væv og ilt.

Følg samme fremgangsmåde som til CC-gasser for at angive dine gasser til open-circuit (åbent kredsløb) under indstillingerne for **OC Gases** (OC-gasser).

Efter at have indtastet værdier for **Mix1** (Blanding1) kan du oprette ekstra blandinger, fra **Mix2** (Blanding2) til **Mix8** (Blanding8). Hver ekstra blanding kan være primær, sekundær eller slået fra. **Mix1** (Blanding1) er altid indstillet som primær gas.

For at minimere risikoen for fejl under et dyk anbefales det kraftigt, at blandingerne er angivet i den rette rækkefølge. Dette betyder, at iltindholdet forøges, når nummeret på blandingen bliver større. Dette er rækkefølgen, som de normalt bliver brugt i under dykket. Inden et dyk skal du kun aktivere de blandinger, som der rent faktisk er tilgængelige, og du skal huske at kontrollere de angivne værdier for at sikre, at de er korrekte.

Opstigningstiden udregnes på baggrund af antagelsen, at du starter opstigningsprofilen med det samme, og at alle de primære gasser skiftes, så snart deres maksimale operationsdybde tillader det. Det vil sige, at den mest optimale opstigningstidsplan på det pågældende tidspunkt udregnes ved at bruge de primære gasser.

For at se de mest pessimistiske opstigningstidsplan, det vil sige en tidsplan for en situation, hvor gasser ikke er skiftet overhovedet, kan du indstille gasserne som sekundære; Herefter vises tiden, det vil tage at færdiggøre dekompressionen ved at bruge den nuværende indåndingsluft, som opstigningstid.

Visning af den mest pessimistiske opstigningstidsplan under et langt dyk kan føre til en opstigningstid, som ikke passer til det reservede felt, og uret vil derfor vise '---'.



BEMÆRK: Mens du angiver gasserne, skal du lægge mærke til, at den maksimale operationsdybde vises i det øverste felt. Du kan ikke skifte til denne gas, før du er steget op over denne dybde.

3.12.3.3. Indstillingspunkter

I **CCR**-tilstand er der to værdier på indstillingspunkter, som du kan indstille, højt og lavt. Du behøver normalt ikke at ændre standardværdierne på indstillingspunkterne. Du kan dog ændre dem efter behov, enten i DM5 eller under indstillingerne for **CCR**-tilstanden.

- Lavt indstillingspunkt: 0,4–0,9 (standard: 0,7)
- Højt indstillingspunkt: 1,0–1,6 (standard: 1,3)

Sådan ændrer du værdierne på indstillingspunkter:

1. I **CCR**-tilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [UP] for at rulle til **SETPOINT** (Indstillingspunkt) og tryk på [SELECT] .
3. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at vælge **LOW SETPOINT** (Lavt indstillingspunkt) og tryk på [SELECT] .
4. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at angive værdien på PO₂ og bekræft med [SELECT] .
5. Gentag trin 2-4 for **HIGH SETPOINT** (Højt indstillingspunkt) om nødvendigt.
6. Tryk på [MODE] for at afslutte.

Skift af indstillingspunkt

Du kan bruge automatisk eller manuelt skift af indstillingspunkt. Den automatiske skiftdybde på det lave indstillingspunkt er som standard 4,5 m (15 fod), og skiftdybden på det høje indstillingspunkt er 21 m (70 fod).

Den automatiske skift af indstillingspunkt er som standard slået fra for det lave indstillingspunkt og slået til for det høje indstillingspunkt.

Sådan ændrer du i skift af indstillingspunkt:

1. I CCR-tilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [UP] for at rulle til **SWITCH HIGH** (Skift højt) og tryk på [SELECT] .
3. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at skifte mellem Til/Fra og tryk på [SELECT] .
4. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at angive værdien for **SWITCH HIGH** (Skift højt) i meter (m).
5. Tryk på [SELECT] for at gemme
6. Gentag trin 2-4 for **SWITCH LOW** (Skift lavt) om nødvendigt.
7. Tryk på [MODE] for at afslutte.

Ændr indstillingspunkter under et dyk

De høje og lave indstillingspunkter eller det brugerdefinerede (manuelle) indstillingspunkt kan justeres under et dyk.

Sådan ændrer du indstillingspunkter under et dyk:

1. I **CCR**-tilstanden skal du holde [UP] nede.
2. Rul ned til indstillingspunktet, som du ønsker at justere, ved hjælp af [UP] eller [DOWN] .
3. Tryk på [SELECT] for at åbne indstillingen.
4. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at justere værdierne.
5. Tryk på [SELECT] for at gemme.
6. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.12.3.4. Gasskift

I CCR-dykketilstand giver Suunto DX dig mulighed for at skifte indstillingspunkt og gas til aktiverede gasblandinger under dykket.

Sådan justerer du diluent under et dyk:

1. Hold [UP] nede.
2. Rul igennem menuen med indstillinger ved hjælp af [UP] eller [DOWN] for at få adgang til indstillingen **CC Diluent** (CC-fortynder) og tryk på [SELECT] .
3. Rul igennem diluent listen ved hjælp af [UP] eller [DOWN] og tryk på [SELECT] for at vælge en **Diluent** (fortynder).

Aktiverede gasskift med open-circuit (åbent kredsløb) udføres på samme måde og på samme tid som dykskift fra closed-circuit (CC) (lukket kredsløb) til et open-circuit (OC) (åbent kredsløb) dyk. Denne funktion er nyttig i redningssituationer.

Hyperoxic og hypoxic blandinger

Suunto DX viser teksten **HYPER** (HYPER), hvis diluentgassen PO₂ ved den aktuelle dybde er over 1,6. Teksten **HYPOX** (HYPOX) vises, hvis diluentgassen PO₂ ved den aktuelle dybde er under 0,18.


3.12.4. Måletilstand

Med tilstanden **Gauge** (Måler) kan du bruge Suunto DX som bundtimer.

Timeren midt på displayet viser dykketiden i minutter og sekunder og aktiveres ved dykkets start. Den samlede løbende dykketid, i minutter, vises nederst til højre.

Timeren midt på displayet kan anvendes som stopur ved at trykke på [SELECT] under dykket.

Ved at trykke på [SELECT] nulstilles hovedtimeren, og et bogmærke tilføjes til dykkeloggen. Intervallet, som tidligere blev timet, vises under hovedtimeren.



Tilstanden Gauge (Måler) har følgende indstillinger

- Dybdealarm (se 3.9. *Dybdealarm*)
- Dykketidsalarm (se 3.14. *Dykketidsalarm*)
- Samplingsfrekvens (se 3.19. *Hastighed på indsamling af prøve (sample rate)*)

Tilstanden Gauge (Måler) er udelukkende en bundtimer og indeholder derfor ikke oplysninger eller udregninger om dekompensation.

3.13. Dykkeplanlægningstilstand


Dykkeplanlægningstilstanden **PLAN NoDeco** (no-deko PLANLÆGNING) kan anvendes til at planlægge et dyk, som ikke kræver dekompensation. Når du indtaster dybden på dit dyk, beregner Suunto DX den maksimale tid, du kan forblive ved den dybde uden at skulle lave dekompensionsstop.

Planlægning af dykket tager følgende i betragtning:

- mulig beregnet resterende nitrogen
- dykkerhistorik fra de sidste fire dage

Sådan planlægges dyk:

1. Tryk på [MODE], indtil **PLAN NODEC** (no-deko PLANLÆGNING) vises.
2. Displayet viser din resterende afmætningstid kort, inden den fortsætter til planlægningsdisplayet.
3. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at rulle til dine kommende dykkedybder. Dybden forøges i intervaller på 3 m (10 fod) fra 9 m – 45 m (30 fod – 150 fod). Ikke-dekompensationstidsgrænsen for den valgte dybde vises midt på displayet. Hvis du har dykket mindst en gang med Suunto DX, dukker feltet **SURFTIME + (OVERFLADEINTERVAL +)** op. Du kan justere overfladeintervallet ved hjælp af [UP].
4. Mellem sammenhængende dyk kan du trykke på [SELECT] for at justere overfladeintervallet.
5. Tryk på [MODE] for at afslutte.

 **BEMÆRK:** Dykkeplanlægningstilstanden deaktiveres, hvis dykkercomputeren er i fejltilstand (se 3.15. *Fejltilstand (algoritmelås)*) eller hvis dykketilstanden er slået fra eller er i tilstanden **Gauge** (Måler).

3.14. Dykketidsalarm


Dykketidsalarmen kan aktiveres og bruges til diverse formål for at forøge din dykkersikkerhed. Det er blot en nedtællingstimer i minutter.

Sådan indstilles dykketidsalarmen:

1. I dykkestilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at rulle til **ALARM TIME** (Alarmtid).
3. Tryk på [UP] for at slå alarmen til og tryk på [SELECT] for at bekræfte.
4. Juster varigheden ved hjælp af [UP] eller [DOWN] og godkend med [SELECT].
5. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.15. Fejltilstand (algoritmelås)

Suunto DX har advarselsindikatorer, som advarer dig i særlige tilfælde, der ville forhøje risikoen for dykkersyge betydeligt. Hvis du ikke reagerer på disse advarsler går Suunto DX i fejltilstand og viser **Er** (Fejl) på displayet. Dette betyder, at risikoen for dykkersyge er betydeligt forhøjet.



Hvis du springer dekompressionsstoppene over i over tre (3) minutter, låses RGBM-algoritmen i 48 timer. Når algoritmen er låst, er ingen algoritmeoplysninger tilgængelige og **ER** (Fejl) vises i stedet for. Låsning af algoritmen er en sikkerhedsfunktion, som fremhæver, at algoritmeoplysningerne ikke længere er gyldige.

I en sådan stand bør du nedstige til under lofthøjden for at fortsætte dekompressionen. Undlader du at gøre dette inden for tre (3) minutter, låser Suunto DX algoritmeberegningen og viser **ER** (Fejl) i stedet for, som vist nedenfor. Bemærk, at loftværdien ikke længere er tilgængelig.

I en sådan tilstand forøger du betydeligt din risiko for trykfaldssyge (DCS). Oplysninger om dekompression er ikke tilgængelige i de kommende 48 timer efter at have nået overfladen.

Det er muligt at dykke med enheden selv med en låst algoritme, men i stedet for oplysninger om dekompression, vises **ER** (Fejl).

Hvis du dykker igen i denne fejltilstand, nulstilles algoritmens låsetid til 48 timer, når du kommer op til overfladen.

3.16. Iltberegninger

Under et dyk beregner Suunto DX iltpartialtrykket (PO_2), centralnervesystemsforgiftningen (CNS %) og lungeforgiftning, sporet af OTU (oxygen toxicity units) (iltforgiftningsenheder).

Iltberegningerne er baseret på aktuelle anerkendte tabeller og principper over eksponeringstidsgrænser.

Når dykkercomputeren er i tilstanden **MIXED** (Blandet), udregnes tilstanden **DIVE PLANNING** (Dykkeplanlægning) ved hjælp af O₂%- og P O₂-værdier, som er i computeren på det pågældende tidspunkt.

De iltrelaterede oplysninger, som vises af dykkercomputeren, er også designet til at sikre, at alle advarsler og visninger sker under de rette faser under et dyk. For eksempel vises følgende oplysninger inden og under et dyk, når computeren er indstillet i tilstanden **MIXED** (Blandet):

- Den valgte O₂% på det alternative display
- Det alternative OLF %-display for enten CNS % eller OTU % (afhængig af hvilken, der er størst)
- Lydalarmer udløses, og OLF-værdien begynder at blinke, når 80 %- og 100 %-grænserne overskrides.
- Lydalarmer udløses, og den aktuelle PO₂-værdi blinker, når den overskrider den foruddefinerede grænse.
- I dykkeplanlægningen er den valgte maksimale dybde ifølge den valgte O₂ % og den maksimale PO₂

3.17. Personlige justeringer og højdejusteringer

Der er mange faktorer, der kan påvirke din følsomhed over for trykfaldssyge. Sådanne faktorer varierer fra dykker til dykker og fra den ene dag til den anden.

Personlige faktorer, som oftest forøger risikoen for trykfaldssyge, omfatter:

- Eksponering over for koldt vand – under 20 °C (68 °F)
- Fysisk kondi, som er under gennemsnittet
- Træthed
- Dehydrering
- Stress
- Fedme
- PFO (Patent Foramen Ovale)
- Træning før eller efter dyk

Den personlige femtrinsindstilling kan anvendes til at justere algoritmen, så den passer til din følsomhed over for trykfaldssyge.

Personlig justering	Forklaring
-2	Mere aggressiv. Ideelle forhold med fremragende fysisk kondition. Meget erfaren med mange nylige dyk.
-1	Aggressiv. Ideelle forhold med god fysisk kondition. Erfaren med en del nylige dyk.
0	Ideelle forhold (standardværdi).
1	Konservativ. Der findes nogle risikofaktorer eller -forhold.

Personlig justering	Forklaring
2	Mere konservativ. Der findes en del risikofaktorer eller -forhold.

Ud over den personlige indstilling kan Suunto DX justeres til dykning ved forskellige højder. Dette justerer dekomppressionsberegningen i forhold til den valgte højdejustering.

Højdejustering	Forklaring
0	0-300 m (0-980 fod) (standard)
1	300-1500 m (980-4900 fod)
2	1500-3000 m (4900-9800 fod)

Sådan ændres de personlige justeringsindstillinger og højdejusteringsindstillinger:

1. I en dykkestilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [SELECT] for at åbne indstillingerne for **Personal Altitude** (Personlig højde).
3. Tryk på [UP] for at ændre indstillingen **Personal** (Personlig), og bekræft med [SELECT].
4. Tryk på [UP] for at ændre indstillingen **Altitude** (Højde), og bekræft med [SELECT].
5. Tryk på [MODE] for at afslutte.

⚠ ADVARSEL: Ophold ved en højere højde kan midlertidig forårsage ændringer i balancen af opløst nitrogen i kroppen. Det anbefales, at du tilpasser dig den nye højde ved at vente i mindst tre (3) timer, inden du foretager et dyk.

3.18. Rebreather dykning

Suunto DX har en tilstand, som er beregnet til rebreather dykning, CCR-tilstand. Denne tilstand anvender faste værdier på høje/lave indstillingspunkter, som du kan ændre i uret eller igennem DM5.

Udregning af faste indstillingspunkter gør det muligt at bruge Suunto DX som reserve dykkercomputer på rebreather dyk. Den hverken kontrollerer eller sporer rebreather enheden på nogen måde.

Når du vælger CCR-tilstand (se 3.12.3. CCR-tilstand), deles gasindstillingerne i to: **CC gases** (CC-gasser) (gasser til closed-circuit) (gasser til lukket kredsløb) og **OC gases** (OC-gasser) (gasser til open-circuit) (gasser til åbent kredsløb).

📖 BEMÆRK: Under rebreather dyk bør Suunto DX udelukkende bruges som reserveenhed. Den primære kontrol og overvågning af dine gasser bør foretages igennem selveste rebreather'en.

3.19. Hastighed på indsamling af prøve (sample rate)

Hastigheden på indsamling af prøve (sample rate) kontrollerer, hvor ofte oplysninger fra dykket gemmes i den aktive log. Mulighederne for hastigheden på indsamling af prøve er: 10, 20, 30 og 60 sekunder. Hastigheden på indsamling af prøve er som standard 20 sekunder.

Sådan ændrer du hastigheden på indsamling af prøve (sample rate):


1. I en dykketilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [UP] for at rulle til **Sample Rate** (Sample Rate) (hastighed på innsamling af prøve) og tryk på [SELECT].
3. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at ændre hastigheden og bekræft med [SELECT].
4. Tryk på **MODE** for at avslutte.


3.20. Sikkerhetsstopp og deepstop

Sikkerhetsstopp er ansett som god dykkepraksis, og er en viktig del av de fleste dykketabellene. Grunnene til å utføre et sikkerhetsstopp inkluderer: reduserer subklinisk trykkfallsyke, reduserer mikrobobler, kontrollerer oppstigning og orienterer før oppstigning til overflaten.

Suunto DX viser to forskjellige typer sikkerhetsstopp: anbefalte og obligatoriske.

Med hvert dykk på mer enn 10 meter (30 fot) er det en tre-minutters nedtelling for det anbefalte sikkerhetsstoppet. Dette stoppet tas i området 3–6 m (10–20 fot). Suunto DX viser et STOP-ikon og en tre-minutters nedtelling.




 **BEMÆRK:** Når deepstop er aktivert, er lengden på obligatoriske sikkerhetsstopp angitt i sekunder.

Når oppstigningshastigheten overstiger 10 m (33 fot) pr. minutt i mer enn fem sammenhengende sekunder kan oppbyggingen av mikrobobler være mer enn det som er beregnet for i dekompresjonsmodellen.

I denne situasjonen vil Suunto DX legge til et obligatorisk sikkerhetsstopp til dykket. Tiden på dette stoppet avhenger av bruddet på oppstigningshastigheten.

STOP-ikonet vises på skjermen. Når du kommer til dybdesonen mellom 6 m og 3 m (18 fot og 9 fot) vises følgende:

1. **CEILING** (TAK) og **STOP** (STOPP)
2. Takdybde
3. Tid på sikkerhetsstopp



Vent ved taket inntil advarselen om det obligatoriske sikkerhetsstoppet forsvinner.

 **ADVARSEL:** ALDRI STIG OPP OVER TAKET! Du må ikke stige opp over taket under dekompresjon. For å unngå å gjøre det ved et uhell bør du holde deg litt under taket.


Deepstop aktiveres når du dykker dypere enn 20 m (65,6 fot).

Hvis dykktidtakeren er på skjermen når deepstop aktiveres vil tidtakeren bli erstattet med deepstop.

Når deepstop er over kan brukeren bytte mellom deepstop og tidtakeren ved å trykke lenge på MODE-knappen.

Deepstop presenteres på samme måte som sikkerhetsstopp. Suunto DX varsler deg om at du er i deepstop-området ved å vise:

- **CEILING** (TAK) øverst
- **DEEPSTOP** (DEEPSTOP) i midterste rad
- Stoppdybde
- Nedtellingstidtaker



Deepstop er på som standard i **Air** (luft)- og **Nitrox** (nitrox)-modusene. For å slå av deepstop:

1. Mens i dykke-modus, hold [DOWN] inne.
2. Trykk på [DOWN] for å bla til **Deepstop** (deepstop) og gå inn med [SELECT] .
3. Trykk på [UP] for å slå på/av.
4. Trykk på [MODE] for å avslutte

3.21. Softwareversion

Du kan tjekke softwareversjonen samt batteristatus på Suunto DX under de generelle innstillinger.


1. I tidstilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [UP] for at rulle til **Version** (Version) og tryk på [SELECT] .
3. Softwareversjonen vises samt batterispændingen.

3.22. Stopur

Stopuret kan anvendes til at måle forløbne tid samt splittider.

Sådan aktiveres stopuret:


1. I tidstilstanden skal du rulle igennem visningen af den nederste række ved at trykke på [UP] eller [DOWN] , indtil stopuret vises.




2. Tryk på [SELECT] for at starte/stoppe stopuret.
3. Tryk på [DOWN] for at tage splittider.
4. Hold [SELECT] nede for at nulstille stopuret.

Efter at have stoppet stopuret kan du rulle ned til splittiderne med [DOWN] .

Du kan også bruge stopuret til forskellige anvendelser af tidtagning, når du dykker. I dykketilstand aktiveres stopuret ved at holde [MODE] nede.



Start og stop stopuret ved at trykke på [SELECT] .

 **BEMÆRK:** Hvis et dybdestop aktiveres, mens du bruger stopuret, er feltet med timeren ikke synlig.


3.23. Overfladeinterval og no-fly-tid (overfladeinterval før flyvning)

Tilbage ved overfladen fortsætter Suunto DX med at give sikkerhedsoplysninger og alarmer efter dykket. Hvis du efter dit dyk skal vente med at flyve, vises no-fly-symbolet i alle tilstande.



For at få adgang til yderligere oplysninger om dit overfladeinterval eller din no-fly-tid (overfladeinterval før flyvning), skal du åbne dykketilstanden.

Suunto DX viser tidsforløbet siden du nåede overfladen i feltet **Surf t.** (Overfladeinterval). Flysymbolet betyder, at du ikke bør flyve. Nedtællingstiden til du trygt kan flyve igen vises i feltet **No Fly** (No Fly).



No-fly-tiden er altid mindst 12 timer og er lig med afmætningstiden, når denne er over 12 timer. For afmætningstider, som er kortere end 70 minutter, vises no-fly-tiden ikke.

Hvis dekompressionen springes over under et dyk, så Suunto DX går i fejltilstand (se 3.15. *Fejltilstand (algoritmelås)*), er no-fly-tiden altid 48 timer.

Hvis et dyk foretages i tilstanden **Gauge** (Måler) (bundtimer), er no-fly-tiden 48 timer.

⚠ ADVARSEL: DU RÅDES TIL AT UNDGÅ FLYVNING, NÅR COMPUTEREN TÆLLER NO-FLY-TIDEN NED. AKTIVER ALTID COMPUTEREN FOR AT KONTROLLERE DEN RESTERENDE NO-FLY-TID FORUD FOR FLYVNING! Flyvning eller rejser til en højere højde inden for no-fly-tiden kan i høj grad forøge risikoen for trykfaldssyge. Gennemgå anbefalingerne fra Divers Alert Network (DAN). Der vil aldrig være en regel om flyvning efter dykning, der med garanti helt forhindrer trykfaldssyge!

Divers Alert Network (DAN) anbefaler følgende no-fly-tider:

- Et overfladeinterval på minimum 12 timer er påkrævet for at være forholdsvis sikker på, at en dykker vil forblive uden symptomer under opstigning til et passagerflys højde (højde op til 2.400 m (8.000 fod)).
- Dykkere, som planlægger at lave daglige, gentagne dyk i flere dage, eller lave dyk, som kræver dekompressionsstop, bør tage særlige forholdsregler og vente i et tidsrum længere end 12 timer inden en flyvning. Derudover foreslår Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) at dykkere, som bruger standard gasflasker og som ikke viser nogen symptomer på trykfaldssyge, venter 24 timer efter deres sidste dyk, inden de flyver med en flyvemaskine med et kabinetryk på op til 2.400 m (8.000 fod). De eneste to undtagelser fra denne anbefaling er:
 - Hvis en dykker har under to (2) timers samlet akkumuleret dykkesid i de sidste 48 timer, anbefales et overfladeinterval på 12 timer inden flyvning.
 - Efter et dyk, som krævede et dekompressionsstop, bør flyvning udskydes med i hvert fald 24 timer og om muligt 48 timer.

Suunto anbefaler, at flyvning undgås indtil alle retningslinjer fra DAN og UHMS samt dykkercomputerens no-fly-forhold er opfyldt.

3.23.1. Nummerering af dyk

Hvis Suunto DX ikke har talt no-fly-tiden (overfladeintervallet før flyvning) ned til nul, vil de gentagne dyk tilhøre den samme dykkeserie.

Inden for hver serie får hvert dyk et nummer. Det første dyk i serien er **DIVE 1** (DYK 1), det andet **DIVE 2** (DYK 2), og så videre.

Hvis du starter et nyt dyk med under fem (5) minutter ved overfladen, betragter Suunto DX det nye dyk som en del af det forgående dyk. Dykket fortsætter, hvor det blev afbrudt.

Efter fem (5) minutter eller mere ved overfladen, vil hvert nyt dyk være en del af en serie gentagne dyk. Dyktælleren, som vises i planlægningstilstanden, forøger hvert nyt dyks nummer med én i den gentagne serie.

Planlægningstilstanden giver dig mulighed for at gennemgå ikke-dekompressionsgrænserne for det næste dyk i en serie.

3.24. Suunto Fused RGBM

Udviklingen af Suuntos dekompressionsmodel opstod i 1980'erne, da Suunto implementerede Bühlmanns model på baggrund af M-værdier i Suunto SME. Siden da har forskningen og udviklingen fortsat med hjælp fra både eksterne og interne eksperter.

I slutningen af 1990'erne implementerede Suunto Dr. Bruce Wienkes RGBM-model (Reduced Gradient Bubble Model) for at arbejde med den tidligere model, som var baseret på M-værdier. De første kommercielle produkter med funktionen var de ikoniske Suunto Vyper og Suunto Stinger. Takket være disse produkter blev dykkersikkerheden væsentlig forbedret, da

de tog fat på en række dykkeomstændigheder, som var uden for modeller, der udelukkende omhandlede opløste gasser. Dykkersikkerheden blev forbedret igennem:

- Kontrol af sammenhængende flerdages dyk
- Udregning af tætliggende gentagne dyk
- Reaktion på et dyk, som er dybere end det forrige
- Tilpasning til hurtige opstigninger, som producerer stor ophobning af mikrobobler (silent-bubble)
- Indarbejdning af ensartethed med de fysiske love om den kinetiske gasteori

I Suunto Fused™ RGBM stammer hastighederne på gasoptagelse fra Wienkes FullRGBM, hvor den menneskelige krop er modelleret af femten forskellige vævsgrupper. FullRGBM kan anvende disse ekstra væv og modellere optagelsen af gas og afgangningen på en mere præcist. Mængderne af nitrogen og helium under optagelse af gas og afgangning i vævene udregnes uafhængigt af hinanden.

Fordelen ved Suunto Fused RGBM er yderligere sikkerhed takket være dens evne til at tilpasse sig en lang række situationer. Den kan dog udsætte fritidsdykkere for en lidt længere ikke-dekompressionsstid, afhængigt af den valgte personlige indstilling. Den giver open circuit (åbent kredsløb) professionelle dykkere mulighed for at bruge gasblandinger med helium - på dybere og længere dyk giver helium-baseret gasblandinger nemlig en kortere opstigningstid. Og endelig giver Suunto Fused RGBM-algoritmen rebreather dykkere det perfekte værktøj, da det kan bruges som dykkercomputer med indstillingspunkter uden kontrol.

3.25. Dykkersikkerhed

Da enhver dekompressionsmodel udelukkende er teoretisk og derfor kontrollerer ikke dykkerens egentlige krop, kan ingen dekompressionsmodel garantere udelukkelsen af trykfaldssyge. Det er blevet vist igennem eksperimenter, at kroppen tilpasser sig dekompression til en vis grad, når der er tale om løbende og hyppig dykning. Personlige justeringsindstillinger er tilgængelige for dykkere, som løbende dykker og er klar til at acceptere en større personlig risiko.

⚠ FORSIGTIG: Brug altid de samme personlige justeringsindstillinger og højdejusteringsindstillinger til det egentlige dyk og til planlægningen. Forøgelse af den personlige justeringsindstilling i forhold til den planlagte indstilling samt forøgelse af højdejusteringsindstillingen kan føre til længere dekompressionstider dybere og derfor også til en højere nødvendig gasmængde. Du kan løbe tør for indåndingsluft, hvis den personlige justeringsindstilling blev ændret efter planlægningen af dykket.

3.25.1. Højdedykning

Det atmosfæriske tryk er lavere ved højtliggende højder end ved havoverfladen. Efter ophold ved en højtliggende højde har du ekstra nitrogen i din krop i forhold til ligevægtssituationen ved den oprindelige højde. Denne "ekstra" nitrogen frigives gradvist med tiden, og ligevægten genskabes. Det anbefales, at du tilpasser dig en ny højde ved at vente i mindst tre timer, inden du laver et dyk.

Foruden for højtliggende højdedykning skal du justere højdeindstillingerne i din dykkercomputer, så beregningerne tager hensyn til den højtliggende højde. De maksimale nitrogenpartialtryk, der tillades af dykkercomputerens matematiske model, reduceres i henhold til det lavere omgivelsetryk.

De tilladte grænser for ikke-dekompressionsstop reduceres som følge betydeligt.

⚠ ADVARSEL: SÆT DEN KORREKTE HØJDEINDSTILLING! Når dykning foregår ved højder over 300 m (1.000 fod), skal højdeindstillingen vælges nøjagtigt, så computeren kan beregne dekompressionsstatussen. Dykkercomputeren er ikke beregnet til brug ved højder over 3.000 m (10.000 fod). Manglende valg af nøjagtig højdeindstilling eller dykning over den maksimale højdegrænse vil føre til fejlslagne dyk og planlægningsoplysninger.

3.25.2. Eksposering for ilt

Udregningerne af eksposering for ilt baseres på baggrund af aktuelle anerkendte tabeller og principper over eksposeringstidsgrænser.

Dykkercomputeren udregner centralnervesystemsforgiftningen (CNS) og lungeforgiftning (Pulmonary Oxygen toxicity) hver for sig, med beregning på lungeforgiftning ved tilføjelse af Oxygen Toxicity Units (OTU) (iltforgiftningsenheder).

Begge mængder er skaleret, så dykkerens maksimale tolereret eksposering for hver er 100 %.

Suunto DX viser ikke CNS % eller OTU % men viser i stedet den største af de to i feltet **OLF%**. **OLF%**-værdien er eksposeringen for iltforgiftning og står for Oxygen Limit Fraction.

Hvis for eksempel dykkerens maksimale tolereret eksposering for CNS % er 85 % og den maksimale tolereret eksposering for OTU % er 80 %, viser **OLF%** den største skalerede værdi, som er 85 % i dette tilfælde.

Iltrelateret oplysninger, som vises af dykkercomputeren, er også designet til at sikre, at alle advarsler og visninger sker på de rette stadier under et dyk.


⚠ ADVARSEL: NÅR GRÆNSEMÆNGDEN FOR ILT (OXYGEN LIMIT FRACTION) VISER, AT DEN MAKSIMALE GRÆNSE ER NÅET, SKAL DU OMGÅENDE GRIBE IND FOR AT NEDSÆTTE EKSPONERINGSGRÆNSEN FOR ILT. Manglende handling for at nedsætte eksposeringen for ilt efter en CNS/OTU-advarsel kan hurtigt forøge risikoen for iltforgiftning, personskade eller dødsfald.

3.26. Flasketryk

Når du bruger den valgfrie trådløse sender fra Suunto (Suunto Wireless Transmitter), vises dit flasketryk i den nederste del til venstre på displayet.

Hver gang, du starter et dyk, begynder beregningen af den resterende lufttid. Efter 30-60 sekunder vises det første estimat af resterende lufttid i den midterste del til venstre på displayet.


Beregningen baseres altid på baggrund af det nuværende trykfald i din flaske og tilpasses automatisk til din flaskestørrelse og nuværende luftforbrug.



Ændringen i dit luftforbrug baseres på baggrund af konstante trykmålinger i et-sekunders intervaller i perioder på 30-60 sekunder. En stigning i luftforbrug formindsker den resterende

lufttid hurtigt, og et fald i luftforbrug forøger lufttiden langsomt. På denne måde undgås et overoptimistisk lufttidsestimat, som kunne forårsages af et midlertidigt fald i luftforbruget.

Beregningen af den resterende lufttid inkluderer en sikkerhedsreserve på 35 bar (500 psi). Dette betyder, at der er en lille reserve, selvom apparatet viser lufttiden til at være nul.

 **BEMÆRK:** Når din BCD fyldes med luft, påvirkes beregningen af den resterende lufttid på grund af en stigning i luftforbrug.

Den resterende lufttid vises ikke, når enten dybdestop eller dekompressionsluften er aktiveret. Du kan kontrollere den resterende lufttid ved at holde [DOWN] nede.

Temperaturændringer påvirker flasketrykket og dermed også beregningen af lufttid.

Advarsler om lavt lufttryk

Dykkercomputeren underretter dig ved hjælp af to (2) hørbare dobbeltbip og en blinkende trykvisning, når flasketrykket når 50 bar (700 psi).

To (2) dobbeltbip lyder, når flasketrykket når det angivne kritiske tryk, og når den resterende tid når nul.

3.26.1. Trådløs overførsel

For at aktivere trådløs overførsel af data om flasketrykket til Suunto DX, skal følgende udføres:

1. Montering af en trådløs sender fra Suunto (Suunto Wireless Transmitter) på din regulator.
2. Tilknytning af senderen til din Suunto DX.
3. Aktivering af trådløs integration i indstillingerne i din Suunto DX.

Senderen skifter til strømsparetilstand med en langsommere hastighed på dataoverførsel, hvis flasketrykket forbliver uændret i over fem (5) minutter.

Den valgfrie sender en advarsel om lavt batteri (**batt**), når dets batterispænding bliver lav. Dette vises med mellemrum i stedet for trykaflæsningen. Når du modtager denne advarsel, skal flasketryksenders batteri udskiftes.

3.26.2. Montering og tilknytning af sender

Når du køber en trådløs sender fra Suunto (Suunto Wireless Transmitter), anbefaler vi kraftigt, at din Suunto-repræsentant monterer senderen til den første del på din regulator.

Enheden skal igennem en tryktest efter montering, og dette kræver som regel en oplært tekniker.

For at modtage trådløse data skal senderen og Suunto DX være tilknyttet.

Den trådløse sender aktiveres, når flasketrykket overstiger 15 bar (300 psi). Senderen vil derefter sende data om trykket samt et kodenummer.

Når din Suunto DX er under 0,3 m (1 fod) fra senderen, modtager og gemmer den koden. Senderen og Suunto DX er nu tilknyttet. Suunto DX viser derefter data om trykket, som den modtager igennem denne kode. Denne kodningsprocedure forhindrer, at data forveksles mellem andre dykkere, som også anvender en trådløs sender fra Suunto (Suunto Wireless Transmitter).



BEMÆRK: Tilknytningsproceduren skal som regel kun udføres en enkelt gang. Du bliver muligvis nødt til at gentage tilknytningsproceduren, hvis en anden dykker i din gruppe bruger den samme kode.

Sådan tildeles en ny kode fra senderen:

1. Åbn langsomt flaskeventilen helt for at sætte systemet under tryk.
2. Luk flaskeventilen med det samme.
3. Sænk hurtigt trykket i regulatoren, så trykket reduceres til under 10 bar (145 psi).
4. Vent i cirka 10 sekunder, og åbn derefter langsomt flaskeventilen igen for at sætte under tryk over 15 bar (300 psi).

Senderen tildeler automatisk en ny kode. Sådan tilknyttes senderen på ny med din Suunto DX:

1. I en dykkestilstand på nær **Gauge** (Måler) skal [DOWN] holdes nede for at åbne indstillingerne.
2. Tryk på [DOWN] for at rulle til **Tank Press Pairing** (Tilknytning af flasketryk) og tryk på **SELECT**.
3. Sørg for, at **TANK PRESS PAIRING** (Tilknytning af flasketryk) er indstillet på **ON** (Til) og tryk på [SELECT].
4. Et kodenummer vises. Tryk på [UP] for at nulstille koden.
5. Tryk på [SELECT].
6. Tryk på [MODE] for at afslutte.

Når systemet er under tryk, som er over 15 bar (300 psi), skal du anbringe Suunto DX i nærheden af senderen. Når tilknytningen er fuldført, viser dykkercomputeren et nyt kodenummer samt det overførte flasketryk.

Indikatoren til den trådløse sender vises hver gang, et gyldigt signal modtages.

3.26.3. Overført data

Efter parring modtager din Suunto DX data om flasketrykket fra senderen.

Hver gang Suunto DX modtager et signal, vil ét af følgende symboler vises nederst til højre i displayet.

Display	Betydning
Cd:-	Der er ikke gemt nogen kode, og dykkercomputeren er klar til parring med senderen.
Cd:10	Nuværende kodenummer. Kodenummeret er imellem 01 og 40.
---	Lynsymbolet blinker. Trykaflæsningen overstiger den tilladte grænse (over 360 bar (5220 psi)).
Den sidste trykaflæsning efterfulgt af no conn	Trykaflæsningen har ikke været opdateret i over 1 minut. Se nedenfor for løsninger.
--- efterfulgt af no conn	Trykaflæsningen har ikke været opdateret i over 5 minutter. Se nedenfor for løsninger.

Display	Betydning
no conn	<p>Teksten no conn (ingen forbindelse) vises, når enheden ikke modtager data fra senderen.</p> <p>Trykaflæsningen har ikke været opdateret i over et minut. Det sidste tryk, der blev modtaget, blinker gentagne gange. Lynsymbolet vises ikke.</p> <p>Denne tilstand kan skyldes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senderen er uden for rækkevidde (>1,2 m (4 fod)) 2. Senderen er i strømsparetilstand 3. Senderen bruger en anden kode. Sådan afhjælpes dette: <p>Aktivér senderen ved at trække vejret fra regulatoren. Bring dykkecomputeren tættere på senderen, og kontrollér, at lynsymbolet vises. Gør det ikke det, skal du parre senderen igen for at få en ny kode.</p>
batt	Tryksenderens batterispænding er lav. Udskift batteriet i senderen!

3.26.4. Flasketrykalarm

Der er to flasketrykalarm. Den første er sat til 50 bar (700 psi) og kan ikke ændres.

Den anden er konfigurerbar. Den kan slås til og fra og kan bruges til et trykinterval på 10-200 bar (200-3000 psi).

Sådan indstilles værdien på flasketrykalarmen:

1. I dykketilstand skal du holde [DOWN] nede for at åbne indstillingerne.
2. Tryk på [DOWN] for at rulle til **Tank Press Alarm** (Flasketrykalarm), og tryk på [SELECT] .
3. Tryk på [UP] for at slå alarmen til, og bekræft med [SELECT] .
4. Justér trykniveauet med [UP] eller [DOWN] , og bekræft med [SELECT] .
5. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.26.5. Lufttid

Lufttid kan kun vises, når en trådløs flasketryksender er monteret og i brug.

Sådan aktiveres lufttid:

1. I en dykketilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [DOWN] for at rulle til **Air Time** (Lufttid).
3. Tryk på [UP] for at slå visning af lufttid til.
4. Tryk på [SELECT] .
5. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.27. Toner


Enhedens toner kan slås til eller fra. Når toner er slået fra, er der ingen hørbare alarmer.

Sådan indstilles toner:


1. I tidstilstand skal du holde [DOWN] nede.
2. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at rulle til **Tones** (Toner), og tryk på [SELECT] .
3. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at slå funktionen til/fra, og bekræft med [SELECT] .
4. Tryk på [MODE] for at afslutte.

3.28. Vandkontakt

Vandkontakten befinder sig på kapslens side. Når de kommer under vand forbindes polerne, som registrerer kontakt med vand, ved hjælp af vandets ledeevne. Suunto DX skifter til dykketilstand, når vand registreres og dybdemåleren mærker et vandtryk ved 1,2 m (4 fod).



Symbolet **AC** (aktiv vandkontakt) vises, indtil vandkontakten deaktiveres. Det er vigtigt at holde vandkontaktområdet rent. Forurening eller snavs kan forhindre automatisk aktivering/deaktivering.

 **BEMÆRK:** Opbygning af fugt rundt om vandkontakten kan forårsage aktivering af dykketilstand. Dette kan for eksempel ske, når du vasker hænder eller sveder. For at spare på batteriet kan du deaktivere vandkontakten ved at rense den og/eller tørre den med et blødt håndklæde.

4. Pleje og support

4.1. Retningslinjer for håndtering

Behandl din Suunto DX med omhu. De følsomme interne elektroniske komponenter kan blive beskadiget, hvis enheden bliver tabt eller på anden vis håndteres forkert.

Når du rejser med denne dykkercomputer, skal du sørge for, at den er pakket sikkert ind i indtjekket bagage eller håndbagagen. Den bør anbringes i en pose eller anden beholder, hvor den ikke kan flytte omkring eller blive stødt.


Prøv ikke selv på at åbne eller reparere din Suunto DX. Hvis du har problemer med enheden, bedes du kontakte det nærmeste autoriserede Suunto-servicecenter.

 **ADVARSEL:** *KONTROLLÉR ENHEDENS VANDMODSTAND! Fugt inde i enheden og/eller batterirummet kan beskadige enheden alvorligt. Kun et autoriseret Suunto Service Center må udføre serviceaktiviteter.*


Vask og tør dykkercomputeren efter brug. Skyl den meget grundigt efter dyk i saltvand.


Udvis særlig opmærksomhed på trykfølerområdet, vandkontakter, trykkontakter og USB-kabelporten. Hvis du bruger USB-kablet, før dykkercomputeren rengøres, skal kablet (enhedsenden) også skylles.

Efter brug skylles den med rent vand og mild sæbe og rengøres omhyggeligt med en fugtig, blød klud eller et vaskeskind.

 **BEMÆRK:** *Lad ikke din Suunto DX ligge i en spand vand (til skylning). Displayet forbliver tændt under vand og bruger batteri.*


Brug kun originalt Suunto-tilbehør – garantien dækker ikke skader forårsaget af ikke-originalt tilbehør.

 **ADVARSEL:** *Brug ikke komprimeret luft eller højtryksrensere til rengøring af dykkercomputeren. Dette kan forårsage permanent beskadigelse af trykføleren i dykkercomputeren.*

 **TIP:** *Husk at registrere din Suunto DX på www.suunto.com/register for at få personlig support.*

4.2. Vandfasthed

Suunto DX er vandfast ned til 200 meter (656 fod) i overensstemmelse med standarden for dykkerure ISO 6425.

 **ADVARSEL:** *Vandfasthed er ikke det samme som maksimal driftsdybde. Den maksimale driftsdybde for denne dykkercomputer er 150 meter (492 fod).*

For at bevare vandfastheden anbefales det, at du:

- Ikke bruger enheden til andre formål end dem, den er beregnet til.
- Kontakter et autoriseret Suunto-servicecenter, -distributør eller -forhandler i forbindelse med reparation.
- Holder enheden fri for støv og sand.

- Aldrig prøver selv at åbne kabinettet.
- Undgår at udsætte enheden for hurtige ændringer i luft- og vandtemperatur.
- Altid rengør enheden med ferskvand, hvis den har været udsat for saltvand.
- Undgår at støde eller tabe enheden.

4.3. Udskiftning af batteri

Suunto DX viser et batterisymbol som advarsel, når batteriniveauet bliver for lav. Når dette sker, bør din Suunto DX ikke anvendes til dykning, før batteriet er blevet udskiftet.

Kontakt et autoriseret Suunto-servicecenter med henblik på udskiftning af batteri. Det er uomgængeligt, at ændringen foretages på en korrekt måde, så der ikke kan løbe vand ind i batterirummet eller i computeren.

Defekter opstået som følge af upassende indsættelse af batteri dækkes ikke af garantien.

AI historik og data fra logbog samt personlige indstillinger, højde- og alarmindstillinger, forbliver i dykkercomputerens hukommelse efter udskiftning af batteriet. Andre indstillinger vender tilbage til standardværdier.

5. Reference

5.1. Tekniske specifikationer

Mål og vægt

- Længde: 49 mm (1,94")
- Bredde: 49 mm (1,94")
- Højde: 17 mm (0,68")
- Vægt: 107 g (3,77 oz) (armbånd i elastomer), 182 g (42 oz) (med armbånd i titanium)

Brugsanvisning

- Vandfasthed: 200 m (656 fod) (i overensstemmelse med ISO 6425)
- Normalt højdeområde: 0 til 3.000 m (0 til 10.000 fod) over havoverfladen.
- Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
- Opbevaringstemperatur: -20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
- Vedligeholdelse: 200 dyk eller to år, afhængig af hvad der kommer først.

Dybdemåler

- Temperaturkompenseret tryksensor
- Nøjagtig indtil 150 m (482 fod) i overensstemmelse med EN 13319
- Visningsområde for dybde: 0 til 300 m (0 til 984 fod)
- Opløsning: 0,1 m fra 0 til 100 m (1 fod fra 0 til 328 fod)

Temperaturdisplay

- Opløsning: 1°
- Visningsinterval: -20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
- Nøjagtighed: ± 2 °C (± 3,6 °F) inden for 20 minutter af temperaturændring

Blandingstilstand

- Helium: 0-95 %
- Ilt: 5-99 %
- Iltpartialtryk (pO₂): 0,2-3,0
- Grænsemængde for ilt: 0-200 % med 1 % opløsning
- Gasblandinger: Op til 8

CCR-tilstand

- Helium %: 0-95
- Ilt %: 5-99
- Iltpartialtryk (pO₂): 0,2-3,0
- Grænsemængde for ilt: 0-200 % med 1 % opløsning
- CC-gasser: op til 3

- OC-gasser: op til 8

Andre displays

- Dykkesid: 0 til 999 min.
- Overfladetid: 0 til 99 t 59 min.
- Dyktæller: 0 til 999 for gentagne dyk
- Ingen dekompressionstid: 0 til 99 min. (– efter 99)
- Opstigningstid: 0 til 999 min. (– efter 999)
- Loftdybder: 3,0 til 150 m (10 til 492 fod)

Kalenderur

- Nøjagtighed: ± 25 s/måned (ved 20 °C/68 °F)
- 12/24 t display

Kompas

- Nøjagtighed: $\pm 15^\circ$
- Opløsning: 1°
- Maks. hældning: 45 grader
- Balance: Global

Timer

- Nøjagtighed: 1 sekund
- Visningsinterval: 0'00-99'59
- Opløsning: 1 sekund

Logbog

- Samplingsfrekvens i luft- og blandingstilstande: 20 sekunder som standard
- Hukommelseskapacitet: Omkring 60 timer med 20 sekunders registreringsintervaller og uden afsendelse af data. Med afsendelse af data er kapaciteten ca. 40 timer.

Vævsberegningsmodel

- Suunto Fused RGBM
- Maksimal operationsdybde: 150 m (492 fod)

Radiomodtager

- Frekvensbånd: Enkelt kanal 5,3 kHz
- Maksimal udgangseffekt: 110 mW
- Rækkevidde: 1,5 m/4,9 fod

Producent

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa FINLAND

5.2. Overensstemmelse

5.2.1. CE

Suunto Oy erklærer hermed, at radioudstyret af typen DW171 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EF. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

5.2.2. EU-dybdemålerstandard

EN 13319 er en europæisk standard for dybdemålere til dykning. Suunto-dykkercomputere er designet til at overholde denne standard.

5.3. Varemærker

Suunto DX, tilhørende logoer og andre Suunto-varemærker og produktnavne er registrerede eller ikke-registrerede varemærker tilhørende Suunto Oy. Alle rettigheder forbeholdes.

5.4. Patentmeddelelse

Dette produkt er beskyttet af de anmeldte patentansøgninger og deres tilsvarende nationale rettigheder: US 5,845,235, US 7,349,805, US 8,660,626, US 13/803,795, US 13/832,081. Yderligere patentansøgninger kan være blevet indsendt.

5.5. International begrænset garanti

Suunto garanterer hermed, at Suunto eller et autoriseret Suunto-servicecenter (herefter kaldet servicecenter) inden for garantiperioden og efter eget skøn gratis vil afhjælpe defekter i materialer eller fremstilling ved enten at a) reparere, b) erstatte eller c) refundere i henhold til vilkårene og betingelserne under denne internationale begrænsede garanti. Denne internationale begrænsede garanti er gyldig og retskraftig, uanset i hvilket land købet blev foretaget. Den internationale begrænsede garanti påvirker ikke dine juridiske rettigheder, der er givet under den gældende lovgivning for forbrugersalg.

Garantiperiode

Den internationale begrænsede garantiperiode begynder den dag, hvor det oprindelige detailkøb blev foretaget.

Garantiperioden er to (2) år for ure, smarte ure, dykkercomputere, pulssendere, dykkesendere, mekaniske dykkeinstrumenter og mekaniske præcisionsinstrumenter, medmindre andet er angivet.

Garantiperioden er et (1) år for tilbehør, herunder, men ikke begrænset til Suunto-brystremme, urremme, opladere, kabler, genopladelige batterier, armbånd og slanger.

Garantiperioden er fem (5) år for fejl, der kan tilskrives dybdemålingssensoren (tryk) på Suuntos dykkercomputere.

Undtagelser og begrænsninger

Denne internationale begrænsede garanti dækker ikke:

1. a) normalt slid såsom ridser, afskrabninger eller ændring på farven og/eller på materialet af ikke-metalliske remme, b) defekter opstået som følge af hårdhændet behandling, eller c) defekter eller skader opstået som følge af brug i strid med instruktionerne, upassende pleje, uagtsomhed og ulykker såsom fald eller knusning;
2. trykte materialer og emballage;
3. defekter eller påståede defekter opstået som følge af, at produktet er blevet anvendt med enhver form for produkt, tilbehør, software og/eller tjeneste, der ikke er fremstillet eller leveret af Suunto;
4. ikke-genopladelige batterier.

Suunto garanterer ikke for, at produktet eller tilbehøret vil fungere på alle tidspunkter eller fejlfrit, ej heller at produktet eller tilbehøret vil fungere sammen med anden hardware eller software, der leveres af en tredjepart.

Denne internationale begrænsede garanti er ikke retskraftig, hvis produktet eller tilbehøret:

1. er blevet åbnet ud over den tiltænkte brug
2. er blevet repareret ved hjælp af uautoriserede reservedele, ændret eller repareret af et uautoriseret servicecenter
3. serienummeret er blevet fjernet, ændret eller gjort ulæseligt på nogen måde, hvilket bedømmes udelukkende efter Suuntos eget skøn; eller
4. har været udsat for påvirkning fra kemiske produkter, herunder, men ikke begrænset til, solcreme og myggemidler.

Adgang til Suunto-garantiservice

Du skal kunne fremvise købsbevis for at få adgang til Suunto-garantiservice. Du skal også registrere produktet online på www.suunto.com/register for at modtage international garantiservice globalt. Du finder instruktioner om, hvordan du får garantiservice, ved at besøge www.suunto.com/warranty, kontakte en lokal autoriseret Suunto-forhandler eller ringe til Suuntos kundeservice.

Begrænsning af erstatningsansvar

I det bredeste omfang som gældende lovgivning tillader det, vil denne internationale begrænsede garanti udgøre din eneste beføjelse og være gældende i stedet for alle andre garantier, både udtrykkelige og stiltiende. Suunto er ikke ansvarlig for specielle, hændelige eller pønalt betingede skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af forventede fordele eller forventet indtægt, tab af opsparing eller omsætning, tab af data, brugstab, kapitalomkostninger, udgifter til nyt udstyr eller nye anlæg, erstatningskrav fra tredjepart, skader på ejendom opstået som følge af køb eller brug af produktet eller som følge af brud på garantien, kontraktbrud, forsømmelse, alvorlige skadegørende handlinger eller nogen former for juridisk eller billighedsretlig teori, selvom Suunto kendte til sandsynligheden for sådanne skader. Suunto er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveringen af service.

5.6. Copyright

© Suunto Oy 1/2012. Alle rettigheder forbeholdes. Suunto, Suunto-produktnavne, deres logoer og andre Suunto-varemærker og produktnavne er registrerede eller ikke-registrerede varemærker tilhørende Suunto Oy. Denne publikation og indholdet heri tilhører Suunto Oy og er udelukkende beregnet til brug for kunder, der ønsker viden og vigtige oplysninger om brugen af Suunto-produkter. Indholdet må ikke bruges eller distribueres til noget andet formål og/eller kommunikeret, offentliggøres eller gengives på anden vis uden Suunto Oys forudgående skriftlige samtykke. Skønt vi har været omhyggelige med at sikre, at oplysningerne i denne dokumentation både er omfattende og nøjagtige, gives der ingen garanti for nøjagtighed, hverken udtrykkeligt eller indforstået. Indholdet i dette dokument kan til enhver tid ændres uden varsel. Den seneste version af denne dokumentation kan altid downloades fra www.suunto.com.

5.7. Fagudtryk

Fagudtryk	Hvad det betyder
Højdedyk	Et dyk foretaget i en højde over 300 m (1000 fod) over havoverfladen.
Opstigningshastighed	Hastigheden hvormed en dykker stiger op mod overfladen.
Opstigningstid	Nødvendig minimumstid for at nå overfladen ved et dyk med dekompressionsstop.
Loft	Det højeste punkt, som en dykker må stige op til ved et dyk med dekompressionsstop, som er baseret på baggrund af en udregnet mængde inert gas.
CNS	Centralnervesystemsforgiftning. Forgiftning skyldes ilt. Kan forårsage diverse neurologiske symptomer. Den vigtigste af disse er epileptiske-lignende konvulsioner, som kan forårsage, at en dykker drukner.
CNS %	Grænsemængde for forgiftning af centralnervesystemet.
Rum (compartment)	Se "Vævstype".
DM5	En software til at administrere dine registrerede dyk.
Dekompression	Tid brugt ved et dekompressionsstop eller -område inden at nå overfladen, så optaget nitrogen naturligt får mulighed for at forlade vævene.
Dekompressionsområdet	Dybdeområdet mellem gulvet og loftet ved et dyk med dekompressionsstop, inden for hvilket en dykker skal stoppe i noget tid under opstigning.
Trykfaldssyge (DCS)	Trykfaldssyge Enhver af en række forskellige skader som følge af enten direkte eller indirekte dannelse af nitrogenbobler i væv eller kropsvæsker, som skyldes en dekompression med utilstrækkelig kontrol.

Fagudtryk	Hvad det betyder
Dykkeserie	En række gentagne dyk mellem hvilke dykkercomputeren viser, at der er nitrogenbelastning. Når nitrogenbelastningen når nul, deaktiveres dykkercomputeren.
Dykketid	Forløbne tid mellem tidspunktet, hvor en dykker forlader overfladen for at nedstige, og tidspunktet, hvor dykkeren vender tilbage til overfladen ved afslutningen af dykket.
Gulv (floor)	Den dybeste dybde under et dyk med dekompressionsstop, hvor dekompression sker.
He %	Procent helium eller mængde helium i indåndingsluften.
MOD	Maksimal operationsdybde (maximum operating depth) på en indåndingsluft er dybden, ved hvilken iltpartialtrykket (PO_2) i gasblandingen overstiger en sikkerhedsgrænse.
Multileveldykning	Et enkelt eller gentagne dyk, der indeholder tid brugt ved forskellige dybder og hvis ikke-dekompressionsgrænser derfor ikke udelukkende afgøres af den maksimale dybde, der blev nået.
Nitrox (Nx)	Refererer i sportsdykning til enhver blanding, som har en højere mængde ilt end almindelig luft.
Ikke-deko (Ikke-dekompressionsdyk)	Ethvert dyk, som gør en direkte og uafbrudt opstigning til overfladen mulig når som helst.
Ikke-dekotid	Forkortelse for ikke-dekompressionstidsgrænse.
OC	Open-circuit (åbent kredsløb). Scuba, som udtømmer al udåndet luft.
OLF %	Oxygen limit fraction (grænsemængde for ilt). Dykkerens nuværende eksponering for iltforgiftning.
$O_2\%$	Procent ilt eller mængde ilt i indåndingsluften. Almindelig luft indeholder 21 % ilt.
Iltpartialtryk (O_2)	Afgrænser den maksimale dybde, ved hvilken nitrox-blandingen kan bruges på sikker vis. Den maksimale grænse for partialtryk ved dykning med beriget luft er 1,4 bar (20 psi). Absolut grænsen for partialtryk er 1,6 bar (23 psi). Dyk foretaget ud over denne grænse risikerer øjeblikkelig iltforgiftning.
Reduced gradient bubble model (RGBM)	Moderne algoritme til at spore både opløste og frie gasser i dykkere.
Gentaget dyk	Ethvert dyk, hvis dekompressionstidsgrænser påvirkes af resterende nitrogen, som blev optaget under tidligere dyk.

Fagudtryk	Hvad det betyder
Resterende nitrogen	Mængde overflydende nitrogen, som er tilbage i en dykker efter et eller flere dyk.
Scuba	Selvstændigt undervands-åndedrætsapparat
Overfladeinterval	Forløbne tid mellem tidspunktet, hvor en dykker vender tilbage til overfladen fra et dyk, og tidspunktet, hvor en dykker nedstiger ved et efterfølgende dyk.
Vævstype	Teoretisk begreb brugt til at udvikle vævstyper med henblik på sammensætningen af dekompressionstabeller eller -beregninger.
Trimix	En indåndingsgasblanding bestående af helium, ilt og nitrogen.

Indeks

AC-symbol.....	43	Indstillingspunkt.....	28
Advarsler.....	12	Kalibrere.....	18
Aktivering.....	11	Klokkeslæt.....	17
Alarmer.....	12	Kompas.....	18 , 19
Altitude adjustment.....	32	Kontrast.....	23
Batteri.....	12 , 45	Logbook.....	23
CCR-dykning.....	33	Luft.....	25 , 42
CCR-tilstand.....	28	Memory mode.....	23
Deepstop.....	34	Mixed.....	26
Deklination.....	19	Montering.....	40
Dekompression.....	38	Måleenheder.....	17
Dekompressionsdyk.....	20	No-fly-tid (overfladeinterval før flyvning)	36
Dekompressionsstop.....	20	Notifikationer.....	12
Display.....	7 , 23	Opstigningstid.....	20
Dive mode.....	26	Ordbog.....	50
Dive modes.....	29	Overfladeinterval.....	36
Dive Planning.....	31	Overført data.....	41
Dybdestop.....	20	Oxygen toxicity.....	31
Dykkeplanlægning.....	30	Pejling.....	19
Dykketilstand.....	42	Personal adjustment.....	32
Dykketilstande.....	25	Planlægning.....	37
Er.....	31	Pleje.....	44
Fejltilstand.....	31	Rebreather dykning.....	27
Flasketryk.....	40	Sikkerhed.....	38
Forudgående tjek.....	11	Sikkerhedsstop.....	15 , 20
Fused RGBM.....	37	Sikkerhedsstopp.....	34
gasser til closed-circuit (lukket kredsløb)	27	Skift tilstand.....	7
gasser til open-circuit (åbent kredsløb).... 27		Softwareversion.....	35
Gauge.....	29	Tidstilstand.....	16
Højtliggende højdedykning.....	38	Tilknytning.....	40
Håndtering.....	44	Tilstande.....	7
Ikon.....	7	Timeout.....	19
Iltforgiftning.....	39	Trådløs sender.....	12 , 40, 41
Indikatorer.....	12	Vask.....	44



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 01/2022

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.