

SUUNTO GPS TRACK POD


GUÍA DE MANEJO


1 SEGURIDAD	4
2 Te damos la bienvenida	6
3 Indicadores luminosos	7
4 Utilización del botón de encendido	8
5 Primeros pasos	9
6 Personalización de su Suunto GPS Track POD	10
6.1 Conexión a Movescount	10
6.2 Personalización de los ajustes	11
7 Utilización de su Suunto GPS Track POD	14
7.1 Colocación del Suunto GPS Track POD	14
7.2 Utilización del GPS	15
7.3 Grabación de registros	17
7.4 Realización de vueltas	18
7.5 Desactivación del Suunto GPS Track POD	19
7.6 Desmontaje del Suunto GPS Track POD	19
7.7 Envío de datos a Movescount	20
8 Acoplamiento del Suunto GPS Track POD	21
9 Iconos y sonidos	23
10 Cuidado y mantenimiento	25
10.1 Sumergibilidad	26
10.2 Carga de la batería	27
11 Especificaciones técnicas	28
11.1 Marca registrada	28
11.2 CE	28
11.3 Copyright	29

11.4 Garantía	29
Índice	33


1 SEGURIDAD

Tipos de precauciones de seguridad


 **ADVERTENCIA:** - Se utiliza en conexión con un procedimiento o una situación que puede dar lugar a lesiones graves o incluso la muerte.


 **PRECAUCIÓN:** - Se utiliza en conexión con un procedimiento o una situación que dará lugar a daños en el producto.

 **NOTA:** - Se utiliza para resaltar información importante.

 **CONSEJO:** - Se utiliza para consejos adicionales acerca de cómo utilizar las características y funciones del dispositivo.

Precauciones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** CUANDO EL PRODUCTO ESTÁ EN CONTACTO CON LA PIEL, PUEDEN PRODUCIRSE REACCIONES ALÉRGICAS O IRRITACIONES EN LA PIEL, AUNQUE NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN LAS NORMAS DEL SECTOR. EN TAL CASO, DEJE DE UTILIZARLO INMEDIATAMENTE Y CONSULTE CON SU MÉDICO.

 **ADVERTENCIA:** CONSULTE SIEMPRE CON SU MÉDICO ANTES DE COMENZAR UN PROGRAMA DE EJERCICIOS. EL ESFUERZO EXCESIVO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.

⚠️ ADVERTENCIA: SÓLO PARA USO RECREATIVO.

⚠️ ADVERTENCIA: NO DEPENDA ÚNICAMENTE DEL GPS O LA DURACIÓN DE LA BATERÍA; UTILICE SIEMPRE MAPAS Y OTRO EQUIPO DE APOYO PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.

⚠️ PRECAUCIÓN: NO APLICAR NINGÚN TIPO DE DISOLVENTE AL PRODUCTO, DADO QUE PODRÍA CAUSAR DAÑOS EN SU SUPERFICIE.

⚠️ PRECAUCIÓN: NO APLICAR REPELENTE DE INSECTOS AL PRODUCTO, DADO QUE PODRÍA CAUSAR DAÑOS EN SU SUPERFICIE.

⚠️ PRECAUCIÓN: NO ELIMINAR EL PRODUCTO EN LOS RESIDUOS SÓLIDOS NORMALES; TRATARLO COMO RESIDUO ELECTRÓNICO PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.

⚠️ PRECAUCIÓN: NO GOLPEAR NI DEJAR CAER EL DISPOSITIVO, DADO QUE PODRÍA SUFRIR DAÑOS.

2 TE DAMOS LA BIENVENIDA

Muchas gracias por elegir un Suunto GPS Track POD.


Diseñado para un uso sencillo al aire libre, Suunto GPS Track POD es un potente dispositivo que almacena datos de la rutas, velocidad, distancia y altitud de GPS mientras se exploran nuevos territorios.

Cuando esté en casa, puede conectar Suunto GPS Track POD a *Movescount.com*

Un diario online para visualizar los recorridos en un mapa o compartirlos con sus amigos. También puede personalizar los ajustes del dispositivo online.

Cuando se acopla con Suunto Quest, Suunto M5, Suunto t3, Suunto t4 o Suunto t6, el Suunto GPS Track POD le proporciona en tiempo real la distancia y lecturas de velocidad con alta precisión para sus actividades al aire libre.






3 INDICADORES LUMINOSOS



1 Señal GPS

2 Batería

3 Botón de encendido


-  Buscando señal de GPS
-  Señal de GPS encontrada
-  Cargando
-  Batería baja (recargue pronto)
-  Error (al conectarse a Moveslink)

Para obtener una lista completa de indicadores, consulte el *Capítulo 9 Iconos y sonidos en la página 23*.

4 UTILIZACIÓN DEL BOTÓN DE ENCENDIDO

Utilice el botón de encendido para las siguientes funciones:


- Mantenga el botón presionado durante 2 segundos para activar/desactivar el dispositivo.
- Presione el botón para empezar a grabar un registro y realizar una vuelta durante la grabación.




5 PRIMEROS PASOS

Para comenzar a usar su Suunto GPS Track POD:

1. Cargue la batería. Su Suunto GPS Track POD se activa automáticamente cuando se conecta a su ordenador con el cable USB suministrado. También puede activar el dispositivo conectándolo a una toma de corriente con el cargador de pared Suunto opcional.
2. El indicador de la batería empieza a parpadear en verde. La carga completa de una batería vacía tarda unas 2–3 horas. La primera vez que la cargue puede tardar más. El botón de encendido está bloqueado durante la carga con el cable USB.
3. Retire el dispositivo cuando la batería esté completamente cargada y el indicador de la batería esté en verde fijo.

 **NOTA:** No desconecte el cable USB hasta que la batería se haya cargado completamente para asegurar una mayor duración de la batería. Cuando la carga se ha completado, se muestra la notificación **Batería llena** en la pantalla Moveslink y el indicador de la batería del Suunto GPS Track POD está en verde fijo.



6 PERSONALIZACIÓN DE SU SUUNTO GPS TRACK POD


6.1 Conexión a Movescount

Movescount.com es su diario personal gratuito y una comunidad deportiva en línea que ofrece un amplio conjunto de herramientas para gestionar su actividad diaria y crear historias motivadoras acerca de sus experiencias. Movescount le permite transferir sus registros de ejercicios grabados desde su Suunto GPS Track POD a Movescount y personalizar el dispositivo para adaptarlo de forma óptima a sus necesidades.

Comience instalando la versión Moveslink que corresponde al Suunto GPS Track POD:

1. Vaya a www.movescount.com/moveslink.
2. Descargue, instale y active Moveslink.




 **NOTA:** Cuando Moveslink está activo, la pantalla de su ordenador muestra un icono de Moveslink.

Para registrarse en Movescount:

1. Vaya a www.movescount.com.
2. Cree su cuenta.

1.



2.



NOTA: La primera vez que su Suunto GPS Track POD se conecta a Movescount, se transfiere toda la información (incluidos los ajustes del dispositivo) del dispositivo a su cuenta de Movescount. La próxima vez que conecte su Suunto GPS Track POD a su cuenta de Movescount, los cambios que realice en los ajustes en Movescount se sincronizarán con el dispositivo.

NOTA: Puede utilizar la aplicación Moveslink sin registrarse en Movescount. Sin embargo, Movescount amplía enormemente la facilidad de manejo, la personalización y las opciones de ajustes de su Suunto GPS Track POD. También visualiza recorridos grabados y otros datos de sus actividades. Por lo tanto, es recomendable crear una cuenta de Movescount para poder aprovechar todo el potencial del dispositivo.


6.2 Personalización de los ajustes

Puede personalizar los ajustes de su Suunto GPS Track POD en Movescount.


Para personalizar su Suunto GPS Track POD:

1. Active Moveslink y conecte su Suunto GPS Track POD a su ordenador utilizando el cable USB suministrado.
2. Inicie la sesión en Movescount y personalice los ajustes en la sección **EQUIPO** de su perfil. No se olvide de guardar los ajustes.
3. Vuelva a conectar su Suunto GPS Track POD para actualizar los ajustes en el dispositivo.

1.-2.



3.




Su Suunto GPS Track POD incluye los siguientes ajustes predeterminados que puede modificar en Movescount:

- **Grabación automática de registros:** Cuando la grabación automática de registros está activada, el Suunto GPS Track POD comienza a grabar el registro de actividad tan pronto como recibe la localización de GPS. Cuando la grabación automática de registros está desactivada, presione el botón de encendido para comenzar a grabar un registro después de encontrar la localización de GPS.
- **Frecuencia de localización de GPS y grabación:** De forma predeterminada, el Suunto GPS Track POD está grabando datos y buscando señales de GPS cada segundo.
- **Modo reposo:** De forma predeterminada, el modo reposo está desactivado. Cuando el modo reposo está desactivado, el Suunto GPS Track POD actualiza

los datos de GPS continuamente y graba otros datos, tales como el tiempo, la velocidad y la distancia, a intervalos especificados.


- **Sonidos:** De forma predeterminada, los sonidos está activados. Si los sonidos están activados, escuchará un sonido cuando:
 - el Suunto GPS Track POD recibe la localización de GPS y comienza a grabar un registro.
 - la vuelta está almacenada.
 - cuando se detiene un registro y el Suunto GPS Track POD se apaga.

Para obtener una lista completa de sonidos, consulte el *Capítulo 9 Iconos y sonidos en la página 23*.


 **NOTA:** *La distancia de Autolap es más exacta cuando ha seleccionado una localización de GPS y velocidad de grabación frecuentes y tiene una señal potente de GPS.*

7 UTILIZACIÓN DE SU SUUNTO GPS TRACK POD

7.1 Colocación del Suunto GPS Track POD

 **NOTA:** Para disfrutar de mejor recepción de GPS, asegúrese de que el Suunto GPS Track POD esté orientado hacia el cielo.





 **NOTA:** Coloque siempre la unidad de muñeca y el Suunto GPS Track POD en el mismo lado.



Para fijar el Suunto GPS Track POD a una correa:

1. Retire el clip de plástico del POD.
2. Coloque la correa entre el clip y el POD y fije de nuevo el clip al POD.


 **NOTA:** Fije siempre la correa y el clip desde el reverso del POD.




7.2 Utilización del GPS

El Suunto GPS Track POD utiliza el sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para determinar su posición actual. El GPS incorpora un conjunto de


satélites que orbitan alrededor de la Tierra a una altitud de 20 000 km y una velocidad de 4 km/s.

 **NOTA:** Cuando activa el GPS por primera vez o no lo ha usado durante mucho tiempo, puede tardar más de lo normal en obtener una localización de GPS. Las próximas veces que active el GPS tardará menos tiempo.

 **CONSEJO:** Para minimizar el tiempo de inicio del GPS, sostenga el dispositivo en una posición estable con el GPS hacia arriba y asegúrese de que se encuentra en un área abierta para que el dispositivo tenga una visión despejada del cielo.

Resolución de problemas: Sin señal GPS

- Para obtener una señal óptima, apunte hacia arriba con la parte del GPS del dispositivo. La mejor señal se puede recibir en un área abierta con una visión despejada del cielo.
- Normalmente, el receptor de GPS funciona bien en el interior de tiendas de campaña y otras cubiertas finas. Sin embargo, la calidad de recepción de señal de GPS puede verse reducida por objetos, edificios, vegetación densa o un clima nublado.
- La señal GPS no atraviesa ningún tipo de construcción sólida, ni el agua. Por lo tanto, no intente activar el GPS por ejemplo en el interior de edificios, cuevas ni bajo el agua.



7.3 Grabación de registros

Una vez que el Suunto GPS Track POD está cargado, puede comenzar a grabar los registros.


Para grabar un registro:

1. Salga al exterior y asegúrese de que tiene una visión despejada del cielo.
2. Encienda el Suunto GPS Track POD, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se enciendan los indicadores de señal de GPS y de batería. El indicador de señal GPS comienza a parpadear mientras el Suunto GPS Track POD busca la señal GPS. Cuando encuentra la señal, el indicador verde de señal de GPS se queda fijo. De forma predeterminada, el Suunto GPS Track POD comienza a grabar un registro automáticamente cuando encuentra una localización de GPS.
3. (Si ha desactivado la grabación automática en Movescount, pulse el botón de encendido para iniciar la grabación del registro.)

1.




2.



(3.)




 **NOTA:** Conecte su Suunto GPS Track POD con regularidad a Movescount para transferir sus registros y actualizar los datos de satélite para reducir el tiempo de localización del GPS.


7.4 Realización de vueltas

Al grabar un registro, puede realizar vueltas.

Para realizar una vuelta:


1. Pulse el botón de encendido de su Suunto GPS Track POD.
2. Las luces del indicador parpadean en verde para confirmar que la vuelta se ha guardado.



 **CONSEJO:** Cuando la grabación automática de registros está activada, puede realizar una vuelta, por ejemplo, para marcar el paso por la línea de salida o llegada de una maratón. De esta manera, podrá ver el tiempo exacto de su recorrido, no el tiempo desde que se obtiene la localización de GPS.


7.5 Desactivación del Suunto GPS Track POD

Para desactivar el Suunto GPS Track POD, mantenga presionado el botón de encendido hasta que los indicadores de batería y de señal GPS se hayan apagado.



7.6 Desmontaje del Suunto GPS Track POD


Tire hacia atrás de la correa para quitar el clip del Suunto GPS Track POD.



7.7 Envío de datos a Movescount

Para enviar sus registros grabados del Suunto GPS Track POD a Movescount:

1. Active Moveslink y conecte el dispositivo a su ordenador utilizando el cable USB de Suunto.
2. Sus registros son transferidos automáticamente a su cuenta de Movescount.




8 ACOPLAMIENTO DEL SUUNTO GPS TRACK POD

El Suunto GPS Track POD puede utilizarse como un dispositivo GPS independiente para guardar los datos de los recorridos, la velocidad y la distancia así como la altitud del GPS durante sus actividades. También puede acoplar su Suunto GPS Track POD con dispositivos de muñeca Suunto compatibles para recibir en tiempo real la información de velocidad, distancia y cadencia durante el ejercicio. El Suunto GPS Track POD es compatible con Suunto Quest, Suunto M5, Suunto t3, Suunto t4 y Suunto t6.

Para acoplar el Suunto GPS Track POD con un dispositivo de muñeca Suunto compatible:

1. Entre en el menú de acoplamiento de su dispositivo de muñeca (siga las instrucciones específicas del dispositivo) y seleccione la opción adecuada en el menú (GPS POD o POD de velocidad). Espere a que el dispositivo de muñeca le informe de que puede encender su POD.
2. Mantenga el botón de encendido presionado para activar el Suunto GPS Track POD.
3. Mantenga el Suunto GPS Track POD cerca de su dispositivo de muñeca y espere a que el dispositivo le notifique que el POD se ha acoplado.


1.




2.



3.














 **NOTA:** No necesita una localización de GPS para acoplar el Suunto GPS Track POD con un dispositivo de muñeca Suunto.

9 ICONOS Y SONIDOS

- Sin sonido
- ♪ Sonido corto
- ♪♪ Sonido más largo

Luces	Sonidos	Estado de POD
	—	Dispositivo desactivado
	♪	Alimentación activada
	—	Batería OK
	—	Batería baja (recargue la batería)
	♪♪	Batería agotada
	—	Buscando señal de GPS
	♪	Señal de GPS encontrada
	♪♪	Se inicia la grabación de un registro
	♪	Vuelta nueva

Luces	Sonidos	Estado de POD
	—	POD en modo reposo
		Detener ejercicio/POD desactivado
	—	Cable USB conectado y batería cargando
		Batería totalmente cargada
		ERROR: Memoria llena, conectar a Moveslink
		ERROR: Error al guardar un registro, memoria llena
	—	ERROR: conectar a Moveslink

10 CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Maneje la unidad con cuidado: no la golpee ni deje que caiga contra el suelo. En circunstancias normales, el dispositivo no requiere mantenimiento. Tras el uso, aclárelo con agua limpia y un detergente suave y límpielo cuidadosamente con un paño suave humedecido o una gamuza.

Para obtener más información acerca del cuidado y mantenimiento de la unidad, consulte la selección completa de materiales de apoyo, como las Preguntas y respuestas y los vídeos de instrucciones, disponible en www.suunto.com. Aquí podrá también enviar sus preguntas directamente al Centro de contacto de Suunto u obtener instrucciones acerca de cómo reparar su producto en un servicio técnico Suunto autorizado, si es necesario. No repare usted la unidad.


Como alternativa, puede ponerse en contacto con el Centro de contacto de Suunto en el número de teléfono que aparece en la última página de este documento. El personal cualificado de atención al cliente de Suunto le ayudará y, si es necesario, resolverá el problema de su producto durante la llamada. Utilice únicamente accesorios originales Suunto. Los daños ocasionados por accesorios no originales no están cubiertos por la garantía.



CONSEJO: No olvide registrar su Suunto GPS Track POD en MySuunto en www.suunto.com/register para obtener asistencia personalizada para sus necesidades.

10.1 Sumergibilidad

El Suunto GPS Track POD es sumergible. Su sumergibilidad se ha probado hasta 30 m/100 pies de acuerdo con la norma ISO 22810 (www.iso.ch). Esto significa que puede utilizar el Suunto GPS Track POD para nadar, pero no debe usarse para ningún tipo de buceo.


 **NOTA:** *La sumergibilidad no equivale a la profundidad operativa disponible. Las marcas de sumergibilidad se refieren a la estanquidad estática de aire/agua soportada al ducharse, bañarse, nadar, lanzarse a la piscina y sumergirse con tubo de respiración.*


Para mantener la sumergibilidad, se recomienda:

- no presionar nunca el botón mientras está sumergido.
- no dar nunca al dispositivo un uso distinto de aquél para el que fue concebido.
- ponerse en contacto con un servicio técnico Suunto, distribuidor o punto de venta autorizados para cualquier reparación.
- mantener limpio el dispositivo, sin suciedad ni arena.
- no intentar abrir la carcasa por su cuenta.
- evitar exponer el dispositivo a cambios bruscos de temperatura en el aire y el agua.
- limpiar siempre su dispositivo con agua corriente si se ha sumergido en agua salada.
- no dirigir nunca un flujo de agua a presión hacia los botones.
- no golpear ni dejar caer nunca el dispositivo.

10.2 Carga de la batería


La duración de la batería con una sola carga depende de los ajustes de localización de GPS y grabación. Con un intervalo de localización de GPS y de grabación de 1 segundo, la batería durará hasta 15 horas. Con un intervalo de localización de GPS y de grabación de 60 segundos, la batería durará hasta 100 horas con una sola carga.

 **NOTA:** Las temperaturas bajas reducen la duración de cada carga.

 **NOTA:** La capacidad de las baterías recargables disminuye con el tiempo.

Cuando el nivel de carga de la batería es bajo (quedan menos de 2 horas), el indicador rojo de la batería empieza a parpadear. Debe recargar pronto la batería.

Cargue la batería conectando el dispositivo al ordenador con el cable USB Suunto o a una toma de corriente con el cargador de pared Suunto compatible con USB. La carga completa de una batería vacía requiere aproximadamente 2-3 horas.



11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +60 °C/-5 °F a +140 °F
- Temperatura de almacenamiento: -30 °C a +60 °C/-22 °F a +140 °F
- Temperatura de carga de la batería: 0 °C a +45 °C/+32 °F a +113 °F
- Sumergibilidad: 30 m/100 pies (ISO 22810)
- Frecuencia de transmisión (cinturón/POD): 2,4 GHz, receptor compatible con Suunto ANT
- Pila: Recargable de iones de litio
- Duración de la batería (una sola carga):
 - ~ 15 horas con frecuencia de localización de GPS y grabación de 1 s*
 - ~ 100 horas con frecuencia de localización de GPS y grabación de 60 s*
- Peso: ~ 35 g / ~ 1,2 oz

 **NOTA:** *La sumergibilidad no equivale a la profundidad operativa disponible.*

11.1 Marca registrada

Suunto GPS Track POD, sus logotipos y los demás nombres de fabricación y marcas comerciales de Suunto son marcas registradas o no registradas de Suunto Oy. Reservados todos los derechos.

11.2 CE

Suunto Oy declara por la presente que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

11.3 Copyright

Copyright © Suunto Oy 2012. Reservados todos los derechos. Suunto, los nombres de producto de Suunto, sus logotipos y los demás nombres y marcas comerciales de Suunto son marcas registradas o no registradas de Suunto Oy. Este documento y su contenido son propiedad de Suunto Oy y han sido creados exclusivamente para el uso por parte de los clientes para obtener conocimientos e información esencial acerca del manejo de los productos Suunto. Su contenido no puede ser usado ni distribuido para ningún otro fin, ni comunicado, revelado o reproducido de ninguna otra forma sin el consentimiento previo por escrito de Suunto Oy. A pesar de que hemos puesto un gran cuidado para garantizar que la documentación contenida en esta documentación sea completa y exacta, no ofrecemos ninguna garantía de exactitud expresa ni implícita. Este documento puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso. La versión más reciente de esta documentación puede descargarse de www.suunto.com.

11.4 Garantía

GARANTÍA LIMITADA SUUNTO

Suunto garantiza que, durante la vigencia de la garantía, Suunto o uno de sus centros de servicio técnico autorizados (en adelante, "centro de servicio técnico") subsanarán, de la forma que consideren oportuna y sin cargo alguno, cualesquiera desperfectos de materiales o fabricación ya sea mediante a) la reparación, b) la sustitución, o c) el reembolso, con sujeción a los términos y condiciones de la presente Garantía limitada. La presente Garantía limitada sólo será válida y eficaz en el país de compra del Producto, a no ser que la legislación local estipule lo contrario.

Periodo de garantía

El periodo de garantía se computará a partir de la fecha de compra original del Producto. El periodo de garantía es de dos (2) años para dispositivos de visualización. El periodo de garantía es de un (1) año para accesorios, incluidos a título meramente enumerativo pero no limitativo los POD y transmisores de frecuencia cardíaca, así como todos los elementos consumibles.

La capacidad de las baterías recargables disminuye con el tiempo. En caso de una disminución anormal de la capacidad a causa de una batería defectuosa, la garantía de Suunto cubre la sustitución de la batería durante 1 año.

Exclusiones y limitaciones

La presente Garantía limitada no cubre:

1. a) el desgaste normal, b) los defectos causados por un manejo poco cuidadoso, ni c) los defectos o daños causados por un uso inadecuado o contrario al uso recomendado o para el que fue concebido;
2. manuales del usuario o artículos de terceros;
3. los daños o supuestos menoscabos ocasionados como consecuencia de la utilización de productos, accesorios, software y/o mantenimiento no realizado o proporcionado por Suunto;

La presente Garantía limitada no será de aplicación en caso de que el artículo:

1. haya sido abierto más allá del uso para el que fue concebido;
2. haya sido reparado utilizando recambios no autorizados; o bien, modificado o reparado por un centro de servicio no autorizado;
3. cuando, a criterio de Suunto, el número de serie haya sido eliminado, alterado de cualquier otra forma, o hubiere devenido ilegible;
4. hubiere sido expuesto a productos químicos, incluidos (entre otros) los repelentes de mosquitos.

Suunto no garantiza el funcionamiento del Producto sin interrupciones o errores repentinos en el mismo, ni tampoco que el Producto funcione con cualquier otro elemento de hardware o software proporcionado por un tercero.

Acceso al servicio de garantía de Suunto

Para acceder al servicio de garantía de Suunto, es necesario presentar la prueba de compra. Para obtener instrucciones acerca de cómo obtener el servicio de garantía, visite www.suunto.com/warranty, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Suunto o llame al Centro de contacto Suunto.

Limitación de la responsabilidad

La presente garantía constituye su única garantía, en sustitución de cualesquiera otras expresas o implícitas y en todo caso dentro de los límites de la legislación nacional aplicable. Suunto no se hace responsable de los daños especiales, accidentales, punitivos o consecuentes, incluidos a título meramente enunciativo pero no limitativo, las pérdidas de beneficios esperados, pérdidas de datos, pérdidas de uso, costes de capital, costes de sustitución de equipamientos o instalaciones, reclamaciones de terceros, cualquier daño causado en una propiedad como consecuencia de la compra o utilización del artículo, o derivada del incumplimiento de las condiciones de la garantía, incumplimiento contractual, negligencia, ilícito civil o cualquier otra figura jurídica análoga y equivalente, aun cuando Suunto tuviera conocimiento de la posibilidad de que tales daños pudieran producirse. Suunto no se hace responsable del retraso ocasionado en la prestación del servicio de garantía.

Índice

A

acoplar, 21
ajustes, 11

B

botón de encendido, 8

C

cargar la batería, 9, 27
colocar, 14
conectarse a Movescount, 10

D

desactivar, 19
desmontar, 19
duración de la batería, 27

E

enviar a Movescount, 20

G

garantía, 29
GPS, 15
grabar registros, 17

I

iconos, 23
indicadores luminosos, 7

M

Mantenimiento, 25
Movescount, 10, 20
Moveslink, 10

P

personalizar, 11

R

realizar vueltas, 18
Resolución de problemas GPS, 16

S

sonidos, 23
sumergibilidad, 26

V

vuelta, 18



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto

INTERNATIONAL	+358 2 284 1160
AUSTRALIA	1-800-240498 (toll free)
AUSTRIA	0720883104
CANADA	1-800-267-7506 (toll free)
FINLAND	02 284 1160
FRANCE	0481680926
GERMANY	08938038778
ITALY	0294751965
JAPAN	03 6831 2715
NETHERLANDS	0107137269
RUSSIA	4999187148
SPAIN	911143175
SWEDEN	0850685486
SWITZERLAND	0445809988
UNITED KINGDOM	02036080534
USA	1-855-258-0900 (toll free)

www.suunto.com


SUUNTO

© Suunto Oy 11/2012
Suunto is a registered trademark of Suunto Oy.
All Rights reserved.