




1. Lataa Sports Tracker -sovellus puhelimesi sovelluskaupasta tai osoitteesta [www.sports-tracker.com](http://www.sports-tracker.com).



2. Lataa sykelähetin täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Aseta lähetin USB-laturiin siten, että metalliset tapit osuvat laturin kontaktipintoihin. Punainen latausvalo sammuu kun lataus on valmis.




3. Kostuta vyön kumiset elektrodipinnat vedellä ennen jokaista käyttökertaa.




4. Napsauta sykelähetin kiinni vyöhön kuvan osoittamalla tavalla.




5. Ensimmäisellä käyttökerralla sykelähetin täytyy parittaa puhelimen kanssa sovelluksen asetuksissa (Settings-valikko). Sykevyö täytyy olla puettuna kohdan 7. mukaisesti



6. iPhone-käyttäjät: Sykelähetin paritetaan puhelimen Bluetooth-asetuksissa valitsemalla laite "ST HRM2".



7. Pue sykevyö siten että Sports Tracker -logo on oikein päin. Sykevyö käynnistyy aina automaattisesti kun puet sen päällesi.



8. Irrota sykelähetin vyöstä jokaisen käyttökerran jälkeen ja huuhtele vyö. Säilytä vyö viileässä ja kuivassa paikassa.

## Käyttö

Yhdessä sykevyön kanssa Sports Tracker -sovellus näyttää sykelukeman, keskisyykkeen, sykekäyrän, sykealueet ja muita tietoja. Katso lisätietoja sykevyöstä ja sykealueiden asettamisesta osoitteesta [www.sports-tracker.com/hrm](http://www.sports-tracker.com/hrm).

Sykevyön pukeminen ylle käynnistää sykelähettimen, jolloin sovellus kytkeytyy siihen automaattisesti ja alkaa näyttämään syketietoja harjoitusnäytössä. Mikäli yhteys sykelähettimeen ei muodostu tai katkeaa, irrota sykelähetin 30 sekunnin ajaksi, kostuta vyön kumiset elektrodit ja yritä uudelleen.

## Sykelähettimen lataaminen

Sykevyön akun varaustila näkyy Sports Tracker -sovelluksen harjoitusnäytöllä sykevyön ollessa kytkettynä puhelimeen. Käytä lataamiseen vain paketissa mukana tullutta USB-laturia. Laturin punainen latausvalo sammuu kun lataus on valmis. Vihreä valo palaa kun laturi on kiinnitettyä virtalähteeseen.

## Huolenpito

Säilytä vyö viileässä ja kuivassa paikassa sykelähetin irroitettuna vyöstä. Puhdista sykelähetin pehmeällä kankaalla. Älä silitä, rumpu-kuivaa tai valkaise vyötä.



## Tekninen tuki

[support.sports-tracker.com](mailto:support.sports-tracker.com)

## Tekniset tiedot

Bluetooth® yhteensopiva, luokka 2, taajuus: 2400-2483.5 MHz

Bluetooth PIN-koodi: 0000

Yhteysmatka: jopa 20 metriä avoimessa tilassa

Käyttöaika täydellä latauksella: noin 40 tuntia

Akku: ladattava litium-polymeeriakku

Sykelähetin on vesitiivis, mutta ei toimi veden alla.

Tuote sisältää litium-polymeeriakun ja laite täytyy hävittää asiaan-kuuluvasti paikallisten säännösten mukaisesti. Ei saa hävittää talousjätteen mukana.

On suositeltavaa ottaa yhteyttä lääkäriin ennen harjoitusohjelman aloittamista.



Sports Tracker ja Sports Tracker logo ovat Sports Tracking Technologies Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Lue osoitteesta [www.sports-tracker.com/hrm](http://www.sports-tracker.com/hrm) tärkeää tuotetietoa ja varoituksia ennen sykevyön käyttöönottoa.

Sports Tracking Technologies Ltd, Finland  
[support@sports-tracker.com](mailto:support@sports-tracker.com)