




1. Ladda ner appen Sports Tracker från telefonens applikationsbutik eller www.sports-tracker.com.



2. Innan du använder pulssensorn behöver den laddas upp med hjälp av USB-laddaren. Lägg de tre stiften i laddningsdockan så att de är i linje med de motsvarande uttagen på pulssensorn. När laddningen är klar släcks den röda indikatorlampan.




3. Före varje användningstillfälle ska elektrodyterna fuktas under rinnande vatten.




4. Fäst pulssensorn på bröstet, så som visas på bilden.




5. Öppna appen Sports Tracker i din telefon. Pulssensorn måste paras ihop med applikationen innan första användningen, det görs genom applikationens meny för inställningar. I steg 7 visas hur pulssensorn ska bäras.



6. Observera att i iPhone 3GS, 4, 4S och 5 måste HRM2 paras ihop genom telefonens Bluetooth inställningen.



7. Bär bröstet så att Sports Tracker loggan är i upprätt läge. Pulssensorn startar automatiskt när du bär den.



8. Lossa pulssensorn från bröstet efter varje användning och skölj bröstet under rinnande vatten. Förvara på en kall och torr plats.

Användning

Tillsammans med pulsmätaren, visar Sports Tracker appen hjärtfrekvens, genomsnittlig hjärtfrekvens, kurvorna, pulszon och annat. För ytterligare information om pulsmätaren och inställning av puls zoner gå på www.sports-tracker.com/hrm

Pulssensorn startar automatiskt när du bär den och appen börjar visa puls information. Om anslutningen med pulsmätaren fungerar inte eller avbrytas, lossa pulssensorn från bröstet för åtminstone 30 sekunder, fukta bröstets elektrodyterna och prova igen.

Laddning

Använd den medföljande USB-laddaren för att ladda batteriet innan den första användningen och därefter när det behövs. När du sätter fast pulssensorn i dockan ska du ha stiftet på laddaren i linje med uttagen på pulssensorn.

Den gröna lampan på laddningsstationen visar att laddaren är ansluten till en USB-källa. En röd lampan kommer visas under laddningen och släcks när laddningen är klar.

Skötsel

Förvara pulsmätaren på en kall och torr plats, med pulssensorn bortkopplad från bröstet.

Använd en mjuk trasa för att rengöra pulssensorn. Stryk, tumla, eller blek inte bröstet.



Teknisk specifikation

Bluetooth® kompatibel, klass 2, frekvens: 2400-2483.5 MHz

Bluetooth PIN-kod: 0000

Anslutningsräckvidd: upp till 20 m på öppna ytor

Driftstid vid fulladdning: cirka 40 timmar

Den här produkten innehåller ett litiumpolymerbatteri

Pulsmätaren är vattentätt men fungerar inte under vattent.

Den här produkten innehåller ett litiumpolymerbatteri och måste avyttras på ett riktigt sätt, i enlighet med lokala bestämmelser. Den får inte kastas i hushållssoporna.

Den här enheten är i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna.

Driften påverkas av följande två villkor: (1) den här enheten kan inte skapa en skadlig störning, och (2) enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan skapa oönskad drift.

Varning: Förändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som är ansvarig för kompatibiliteten kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.

Det är rekommenderat att rådgöra med en läkare innan man påbörjar ett träningsprogram.

Teknisk stöd

support.sports-tracker.com