

SUUNTO TRAVERSE 2.0
GEBRUIKERSHANDLEIDING

1 VEILIGHEID	5
2 Beginnen	8
2.1 Knoppen gebruiken	8
2.2 Configuratie	9
2.3 Instellingen aanpassen	11
3 Kenmerken	13
3.1 Activiteiten volgen	13
3.2 Alti-Baro	15
3.2.1 Juiste lezingen verkrijgen	18
3.2.2 Profiel afstemmen op activiteit	21
3.2.3 Gebruik van het altimeterprofiel	22
3.2.4 Profiel Barometer gebruiken	23
3.2.5 Gebruik van het automatische profiel	23
3.3 Autopauze	24
3.4 Achtergrondverlichting	24
3.5 Knopvergrendeling	26
3.6 Kompas	27
3.6.1 Kompas kalibreren	28
3.6.2 Declinatie instellen	29
3.6.3 Instellen van de richtingvergrendeling	31
3.7 Afteltimer	32
3.8 Displays	33
3.8.1 Schermcontrast aanpassen	34
3.8.2 Inverteren van de schermkleur	34
3.9 FusedAlti	35
3.10 Terugvinden	35
3.11 Pictogrammen	36
3.12 Logboek	39


3.13	Indicatie voor resterend geheugen	41
3.14	Movescount	41
3.15	Movescount mobiele app	43
3.15.1	Synchroniseren met de mobiele app	44
3.16	Navigeren met GPS	46
3.16.1	GPS-signaal verkrijgen	46
3.16.2	GPS-rasters en positie formaten	47
3.16.3	GPS-nauwkeurigheid en energiebesparing	49
3.16.4	GPS en GLONASS	50
3.17	Meldingen	51
3.18	Activiteiten vastleggen	52
3.19	Points of interest	52
3.19.1	Uw locatie bepalen	55
3.19.2	Een POI toevoegen	55
3.19.3	POI verwijderen	56
3.20	Routes	57
3.20.1	Route navigeren	58
3.20.2	Tijdens navigatie	59
3.21	Servicemenu	61
3.22	Software updates	63
3.23	Sportmodi	64
3.24	Stopwatch	65
3.25	Suunto Apps	66
3.26	Tijd	67
3.26.1	Alarmklok	68
3.26.2	Tijdsynchronisatie	69
3.27	Tonen en trillingen	70
3.28	Route terug	71


3.29 Weerindicatoren	71
4 Verzorging en ondersteuning	74
4.1 Richtlijnen voor behandeling	74
4.2 Waterdichtheid	74
4.3 De batterij opladen	75
4.4 Ondersteuning vragen	77
5 Referentie	79
5.1 Technische specificaties	79
5.2 Naleving	80
5.2.1 CE	80
5.2.2 FCC naleving	80
5.2.3 IC	82
5.2.4 NOM-121-SCT1-2009	82
5.3 Handelsmerk	82
5.4 Patentverklaring	82
5.5 Garantie	83
5.6 Copyright	85
Index	87


1 VEILIGHEID

Soorten veiligheidsmaatregelen


 **WAARSCHUWING:** - wordt gebruikt in samenhang met een procedure of situatie die kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

 **LET OP:** - wordt gebruikt in samenhang met een procedure of situatie die kan leiden tot schade aan het product.

 **OPMERKING:** - wordt gebruikt om belangrijke informatie te benadrukken.

 **TIP:** - wordt gebruikt voor extra tips over het benutten van de eigenschappen en functies van het apparaat.

Veiligheidsmaatregelen

 **WAARSCHUWING:** ALLERGISCHE REACTIES OF HUIDIRRITATIES KUNNEN OPTREDEN ALS HET PRODUCT IN AANRAKING KOMT MET DE HUID, OOK AL ZIJN ONZE PRODUCTEN GEMAAKT CONFORM DE STANDAARDEN IN DE BEDRIJFSTAK. INDIEN DIT PLAATSVINDT, DIENT U HET GEBRUIK ONMIDDELIJK TE STOPPEN EN EEN DOKTER TE RAADPLEGEN.

⚠ WAARSCHUWING: OVERLEG ALTIJD MET UW DOKTER VOORDAT U MET EEN TRAININGSPROGRAMMA BEGINT. OVERBELASTING KAN TOT ERNSTIG LETSEL LEIDEN.

⚠ WAARSCHUWING: ALLEEN BEDOELD VOOR RECREATIEF GEBRUIK.

⚠ WAARSCHUWING: VERTROUW NOOIT ALLEEN OP DE GPS OF OP DE GEBRUIKSDUUR VAN DE BATTERIJ, GEBRUIK ALTIJD KAARTEN OF ANDER BACK-UPMATERIAAL OM UW VEILIGHEID TE WAARBORGEN.

⚠ LET OP: GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN OP HET PRODUCT WANT DIT KAN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.

⚠ LET OP: GEBRUIK GEEN INSECTENAFWERENDE MIDDELEN OP HET PRODUCT WANT DIT KAN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.

⚠ LET OP: BEHANDEL DIT PRODUCT ALS ELEKTRONISCH AFVAL ALS U DIT WILT WEGGOOIEN, OM HET MILIEU TE BESCHERMEN.

⚠ LET OP: HET APPARAAT KAN BESCHADIGEN ALS U ER HARD OP SLAAT OF HET OP DE GROND LAAT VALLEN.




OPMERKING: *Suunto gebruikt geavanceerde sensoren en algoritmes om cijfers te genereren die u kunnen helpen tijdens uw activiteiten en avonturen. We streven ernaar om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Geen van de data die onze producten en diensten verzamelen, is volkomen betrouwbaar, noch zijn de cijfers die zij genereren absoluut nauwkeurig. Calorieën, hartslag, locatie, detectie van beweging, schotherkenning, indicatoren van fysieke stress en andere metingen komen mogelijk niet overeen met de werkelijkheid. Suunto producten- en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik en niet voor enige vorm van medische doeleinden.*

2 BEGINNEN

2.1 Knoppen gebruiken

Suunto Traverse heeft vijf knoppen waarmee u alle functies kunt openen.



[START]:

- indrukken om toegang tot het startmenu te krijgen
- indrukken om opname of timer te pauzeren of om verder te gaan
- indrukken om een waarde te verhogen of omhoog te gaan in het menu
- ingedrukt houden om opname te starten of om toegang te krijgen tot een lijst met beschikbare modi
- ingedrukt houden om een opname te stoppen en op te slaan

[NEXT]:

- indrukken om het scherm te wisselen
- indrukken om een instelling in te voeren/te accepteren
- ingedrukt houden om het optiemenu te openen/af te sluiten

[LIGHT]:

- indrukken om de achtergrondverlichting te activeren


- indrukken om een waarde te verlagen of omlaag te gaan in het menu
- ingedrukt houden om de zaklamp te activeren
- indrukken om de zaklamp uit te schakelen

[BACK LAP]:

- indrukken om terug te gaan naar het vorige menu
- indrukken om tijdens de opname een ronde toe te voegen
- ingedrukt houden om de knoppen te vergrendelen of te ontgrendelen

[VIEW]:

- indrukken om extra schermen weer te geven
- ingedrukt houden om POI op te slaan


 **TIP:** *U kunt waarden sneller wijzigen door [START] of [LIGHT] ingedrukt te houden totdat de waarden sneller gaan lopen.*

2.2 Configuratie


Voor de beste resultaten met uw Suunto Traverse, raden we aan om de Suunto Movescount App te downloaden en een gratis Suunto Movescount account aan te maken voordat u het horloge gaat gebruiken. U kunt ook naar movescount.com gaan en daar een gebruikersaccount aanmaken.

Beginnen met het gebruik van uw horloge:


1. Houd [START] ingedrukt om het apparaat op te starten.
2. Druk op [START] of [LIGHT] om naar de gewenste taal te scrollen en druk op [NEXT] om deze te selecteren.




3. Volg de opstartwizard om de begininstellingen te voltooien. Stel waarden in met [START] of [LIGHT] en druk op [NEXT] om te accepteren en naar de volgende stap te gaan.



Nadat u de installatiewizard heeft voltooid, laadt u het horloge met de bijgeleverde USB-kabel op totdat de batterij helemaal vol is.



 **OPMERKING:** Als het batterijlampje knippert, dan moet de Suunto Traverse eerst opgeladen worden.


 **OPMERKING:** Wanneer de batterij leeg is, en u het product opnieuw oplaadt, drukt u op START en houdt u dit ingedrukt om het product te starten

2.3 Instellingen aanpassen


U kunt de instellingen van uw Suunto Traverse direct op het horloge wijzigen, of via Movescount, of op elk willekeurig moment met de Suunto Movescount App (zie *3.15 Movescount mobiele app*).

Instellingen wijzigen op het horloge:

1. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.



2. Blader door het menu met [START] en [LIGHT].
3. Druk op [NEXT] om een instelling te openen.
4. Druk op [START] en [LIGHT] om de instellingswaarden te wijzigen en bevestig dit met [NEXT].



5. Druk op [BACK LAP] om terug te keren naar de vorige menu of houdt [NEXT] ingedrukt om af te sluiten.

3 KENMERKEN

3.1 Activiteiten volgen


Suunto Traverse meet uw dagelijkse stappen en maakt een schatting van de calorieën die u verbrandt heeft op basis van uw persoonlijke instellingen.

Het geschatte aantal stappen is standaard zichtbaar in de tijdswegave. Druk op [VIEW] om te wisselen naar de stappentellerwegave. De stappenteller wordt om de 60 seconden bijgewerkt.




Dagelijkse stappen en verbrande calorieën worden getoond onder **DISPLAYS » Stappen**. De waarden worden dagelijks om middernacht gereset.



 **OPMERKING:** De activiteit wordt gemeten op basis van de bewegingen die door de sensoren in uw horloge worden gemeten. De waarden die worden gegeven vanuit de activiteitenmeting zijn een schatting en zijn niet bedoeld als enige vorm van medische behandeling.

Stappengeschiedenis


Suunto Traverse levert een volledige geschiedenis van uw gezette stappen. De stappenweergave toont uw dagelijkse stappen en een overzicht van wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse trends. U kunt de stappenweergave weergeven/verbergen in het startmenu onder **DISPLAYS » Stappen**. Indien ingeschakeld, kunt u uw stappengeschiedenis bekijken door op [NEXT] te drukken om door de actieve weergaven te bladeren.



In

de stappenweergave kunt u op [VIEW] drukken om uw 7-daagse,

30-daagse en jaarlijkse trends te bekijken.




3.2 Alti-Baro

Suunto Traverse meet doorlopend de absolute luchtdruk met behulp van de ingebouwde druksensor. Op basis van deze meting en van referentiewaarden berekent het instrument de hoogte of luchtdruk op zeespiegelniveau.

Er zijn drie profielen beschikbaar: **Automatisch**, **Hoogtemeter** en **Barometer**. Zie *3.2.2 Profiel afstemmen op activiteit* voor informatie over het instellen van de profielen.


Om de informatie van alti-baro te bekijken, drukt u op [NEXT] in de tijdsweergave of activeert u de weergave alti-baro in het weergavemenu.



U kunt de verschillende weergaven bekijken door op [VIEW] (bekijken) te drukken.

In het alti(hoogte)meter profiel ziet u:

- hoogte + temperatuur
- hoogte + zonsopgang/ondergang
- hoogte + referentiewaarde
- 12u hoogtografiek + hoogte



In het barometerprofiel ziet u de corresponderende weergaven:

- luchtdruk + temperatuur
- luchtdruk + zonsopgang/-ondergang
- luchtdruk + referentiepunt
- 24u luchtdrukgrafiek + luchtdruk

De weergaven met tijden voor zonsopgang en zonsondergang zijn beschikbaar wanneer GPS is geactiveerd. Als GPS niet actief is, worden de tijden van zonsopgang en zonsondergang gebaseerd op de laatst geregistreerde GPS-gegevens.

U kunt de weergave alti-baro tonen/verbergen vanuit het startmenu.

Verbergen van de weergave alti-baro:

1. In de tijdsweergave drukt u op [START].

2. Blader naar **DISPLAYS** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
3. Blader naar **Alti-Baro stoppen** en druk op [NEXT].
4. Houd de knop [NEXT] ingedrukt om af te sluiten.

Herhaal de procedure en druk op **Alti-Baro** om de weergave weer te tonen.



OPMERKING: *Indien u uw Suunto Traverse om uw pols draagt, moet u het afnemen om een nauwkeurige temperatuurslezing te krijgen omdat uw lichaamstemperatuur de aanvankelijke lezing beïnvloedt.*


3.2.1 Juiste lezingen verkrijgen

Indien uw buitenactiviteit de juiste hoogte of de luchtdruk op zeeniveau verlangt, dan moet u eerst uw Suunto Traverse kalibreren door de huidige hoogte of de huidige luchtdruk op zeeniveau in te voeren.



TIP: *Absolute luchtdruk + bekende hoogtereferentie = luchtdruk op zeeniveau*
Absolute luchtdruk + bekende referentie van luchtdruk op zeeniveau = hoogte

U kunt de hoogte van uw locatie vinden op topografische kaarten en bijvoorbeeld op Google Earth. Een referentie voor de luchtdruk op zeeniveau kunt u vinden op de websites van nationale meteorologische diensten.



⚠ LET OP: *Houdt het gebied rond de sensor stof- en zandvrij. Steek nooit iets in de opening van de sensor.*


Indien **FusedAlti** is geactiveerd, wordt de hoogteuitlezing automatisch gecorrigeerd door de gegevens te combineren van **FusedAlti**, hoogtemeting en luchtdruk op zeeniveau. Voor meer informatie, zie *3.9 FusedAlti*.

Wijzigingen in plaatselijke weersomstandigheden beïnvloeden de hoogtelectingen. Als het plaatselijke weer vaak verandert, raden we aan om de huidige hoogtereferentie vaker aan te passen bij voorkeur voordat u met uw reis begint wanneer deze waarden beschikbaar zijn. Zolang het plaatselijke weer stabiel blijft, hoeft u de referentiewaarden niet te wijzigen.

Hoe referentiewaarden voor luchtdruk op zeeniveau of hoogte in te stellen:

1. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.
2. Blader naar **ALTI-BARO** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
3. Druk op [NEXT] om **Referentiete** openen.

4. De volgende instelopties zijn beschikbaar:
 - FusedAlti: GPS wordt ingeschakeld en het horloge begint met het berekenen van de hoogte op basis van FusedAlti.
 - **Hoogte**: De hoogte handmatig instellen.
 - **Druk op zeeniveau**: De referentiewaarde van de druk op zeeniveau handmatig instellen.
5. Stel de referentiewaarde in met [START] en [LIGHT]. Accepteer de instelling met [NEXT].

 **TIP:** *Als er geen activiteit wordt vastgelegd, druk dan op [START] in de alti-baro weergave om direct naar het **ALTI-BARO** menu te gaan.*

Gebruiksvoorbeeld: Instellen van de referentiewaarde voor hoogte

Het is de tweede dag van uw tweedaagse wandeling. U beseft dat u bent vergeten om over te schakelen van het barometerprofiel naar het hoogtemeterprofiel toen u vanmorgen begon. U weet dat de huidige hoogte-uitlezingen die worden gegeven door uw Suunto Traverse verkeerd zijn.

U wandelt dus naar de dichtstbijzijnde locatie die op uw topografische kaart met hoogtemeting wordt aangegeven. U corrigeert de referentiewaarde voor de hoogte van uw Suunto Traverse overeenkomstig en schakelt over naar het hoogtemeterprofiel. Uw hoogtelezingen zijn weer juist.

3.2.2 Profiel afstemmen op activiteit

Het hoogtemeterprofiel moet geselecteerd zijn als uw openluchtactiviteit aan hoogtewijzigingen onderhevig is (bijv. een trektocht in heuvelig terrein).

Het barometerprofiel moet geselecteerd worden als in uw buitenactiviteit geen hoogteverschillen voorkomen (bijvoorbeeld bij roeien).

Voor de juiste uitlezingen moet u het profiel op de activiteit afstemmen. U kunt Suunto Traverse een geschikt profiel voor de activiteit laten bepalen met het automatische profiel of zelf een profiel kiezen.



OPMERKING: *U kunt ook een specifiek profiel kiezen voor elk van de sportmodi in de geavanceerde instellingen voor sportmodi in Movescount.*

Instellen van het alti-baro profiel:

1. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.
2. Blader naar **ALTI-BARO** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
3. Blader naar **Profiel** met [START] en druk op [NEXT].
4. Wissel het profiel met [START] of [LIGHT] en bevestig uw keuze met [NEXT].
5. Houd [NEXT] ingedrukt om af te sluiten.

Onjuiste uitlezingen

Als het hoogtemeterprofiel langere tijd is ingeschakeld met het apparaat op een vaste locatie terwijl het plaatselijke weer verandert, geeft het apparaat onjuiste hoogte-uitlezingen.

Als het hoogtemeterprofiel is ingeschakeld en het weer verandert vaak terwijl u op hoogte klimt of in hoogte daalt, geeft het apparaat onjuiste uitlezingen

Als het barometerprofiel gedurende langere tijd is ingeschakeld terwijl u op hoogte klimt of in hoogte daalt, veronderstelt het apparaat dat u stilstaat en interpreteert uw wijzigingen in hoogte als wijzigingen in luchtdruk op zeeniveau. Daarom geeft het u onjuiste uitlezingen voor luchtdruk op zeeniveau.

3.2.3 Gebruik van het altimeterprofiel

Het hoogtemeterprofiel berekent de hoogte op basis van referentiewaarden. De referentiewaarde kan betrekking hebben op de luchtdruk op zeeniveau of op de hoogtemeting. Als het hoogtemeterprofiel actief is, verschijnt het hoogtemeterpictogram op de display.



3.2.4 Profiel Barometer gebruiken

Het barometerprofiel toont de huidige luchtdruk op zeeniveau. Deze wordt gebaseerd op referentiewaarden en de continue gemeten absolute luchtdruk.

Als het barometerprofiel actief is, wordt het barometerpictogram op de display getoond.



3.2.5 Gebruik van het automatische profiel

Het automatische profiel schakelt tussen de hoogtemeter- en barometerprofielen aan de hand van uw bewegingen.

Wijzigingen in hoogte en in het weer kunnen niet tegelijkertijd worden gemeten, omdat beide soorten wijzigingen leiden tot verandering van de omgevingsluchtdruk. Suunto Traverse registreert verticale bewegingen en schakelt, indien nodig, over op hoogtemeting. Als de hoogte wordt weergegeven, wordt deze met een maximale vertraging van 10 seconden bijgewerkt.

Als u op een constante hoogte bent (minder dan 5 meter verticale beweging binnen 12 minuten), gaat Suunto Traverse ervan uit dat alle drukveranderingen wijzigingen in het weer zijn. Het meetinterval is 10 seconden. De hoogte-uitlezing blijft gelijk en als

het weer verandert, wordt dat aangegeven als wijziging in de luchtdruk op zeeniveau.

Indien u hoogte wint of verliest (meer dan 5 meter verticale beweging binnen 3 minuten), gaat Suunto Traverse ervan uit dat alle drukveranderingen wijzigingen in hoogte zijn.

Afhankelijk van het actieve profiel kunt u de hoogtemeter- of barometerprofielen uitlezen in de alti-baro weergave met [VIEW].



OPMERKING: Wanneer u het automatische profiel gebruikt, worden de barometer- of hoogtemeterpictogrammen niet op de display getoond.

3.3 Autopauze

Met Autopauze kunt u het vastleggen van uw activiteit pauzeren wanneer uw snelheid minder dan 2 km/u is. Wanneer uw snelheid weer boven 3 km/u komt, zal het vastleggen automatisch worden hervat.

U kunt Autopauze aan/uit zetten voor elke sportmodus in Movescount, onder de geavanceerde instellingen voor de sportmodus.

3.4 Achtergrondverlichting

Door op [LIGHT] te drukken wordt de achtergrondverlichting geactiveerd.


De achtergrondverlichting zal gedurende een paar seconden standaard oplichten en dan automatisch uitschakelen.

Er zijn vier modi voor de achtergrondverlichting:

- **Normaal:** De achtergrondverlichting wordt enkele seconden ingeschakeld als u op [LIGHT] drukt en als het alarm afgaat. Dit is de standaardinstelling.
- **Uit:** De achtergrondverlichting wordt niet ingeschakeld als u op een knop drukt of als het alarm afgaat.
- **Nacht:** De achtergrondverlichting wordt enkele seconden ingeschakeld als u op een willekeurige knop drukt en als het alarm afgaat.
- **Wisselen:** De achtergrondverlichting gaat aan als u op [LIGHT] drukt en blijft aan tot u nogmaals op [LIGHT] drukt.

U kunt de instellingen voor de achtergrondverlichting veranderen in de horloge-instellingen onder **ALGEMEEN » Tonen/scherm » Verlichting**.. U kunt ook de algemene instellingen wijzigen in Movescount.


Naast de modus kunt u ook de helderheid (percentage) van achtergrondverlichting instellen, in de horloge-instellingen onder **Tonen/scherm » Verlichting** of in Movescount.

 **TIP:** Wanneer de knoppen [BACK LAP] en [START] zijn vergrendeld, kunt u de achtergrondverlichting activeren door op [LIGHT] te drukken.

Zaklamp

Naast de normale achtergrondverlichtingsmodi, heeft de Traverse nog een modus waarin de achtergrondverlichting automatisch ingesteld wordt op maximale helderheid en daardoor als zaklamp

gebruikt kan worden. Houd [LIGHT] ingedrukt om de zaklamp te activeren.



De zaklamp blijft gemiddeld vier uur branden. U kunt deze op elk moment uitschakelen door op [LIGHT] of [BACK LAP] te drukken.

3.5 Knopvergrendeling

Door [BACK LAP] ingedrukt te houden worden de knoppen vergrendeld en ontgrendelt.




U kunt de instellingen voor de knopvergrendeling veranderen in de instellingen onder **ALGEMEEN » Tonen/scherm » Knopvergrendeling**.

Uw Suunto Traverse heeft twee opties voor knopvergrendeling:

- **Acties:** Start- en optiemenu's zijn vergrendeld.

- **Knoppen:** Alle knoppen zijn vergrendeld. Achtergrondverlichting kan worden geactiveerd in de **Nacht** modus.

 **TIP:** *Selecteer de **Acties** knop voor vergrendeling om te voorkomen dat u uw logboek ongewild start of stopt. Wanneer de [BACK LAP] en [START] knoppen vergrendeld zijn kunt u nog steeds de weergave veranderen door op [NEXT] te drukken en de weergave te kiezen met [VIEW].*

3.6 Kompas

Suunto Traverse heeft een digitaal kompas waarmee u zich ten opzichte van het magnetische noorden kunt oriënteren. Het kompas met kantelcompensatie geeft u nauwkeurige uitlezingen, ook als het niet horizontaal vlak wordt gehouden.

U kunt de kompasweergave weergeven/verbergen in het startmenu onder **DISPLAYS » Kompas**.

De kompasweergave bevat standaard de volgende informatie:

- middelste rij: kompasrichting in graden
- onderste rij: druk op [VIEW] om de huidige tijd, windrichting of leeg (geen waarde) te zien




U kunt de de kompasweergave wijzigen in het optiemenu onder **Algemeen » Formaat/eenheid » Kompaseenheid**. Selecteer de primaire waarde in het midden van de kompasweergave: graden, mil of windrichting.

Het kompas gaat na één minuut automatisch over op de energiebesparende modus. Activeer het opnieuw met de knop [START].

3.6.1 Kompas kalibreren

Als u het kompas niet eerder heeft gebruikt, moet u dit eerst kalibreren. Houd het horloge onder een hoek en draai rond naar meerdere richtingen tot het een piepton geeft waarmee wordt aangegeven dat de kalibratie voltooid is.



Als de kalibratie met succes is voltooid, wordt de tekst **Kalibratie geslaagd** weergegeven. Als de kalibratie niet is gelukt, wordt de tekst **Kalibratie mislukt** weergegeven. Om opnieuw te kalibreren, drukt u op [START].

Indien u het kompas al hebt gekalibreerd en het opnieuw wilt kalibreren, kunt u handmatig het kalibratieproces opstarten.

Om het kompas handmatig te kalibreren:

1. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.
2. Blader naar **NAVIGATIE** met [START] en druk op [NEXT].
3. Blader naar **Instellingen** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
4. Blader naar **Kompas** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
5. Druk op [NEXT] om **Kalibratie** te selecteren.

3.6.2 Declinatie instellen

Om te zorgen dat u juiste kompasuitlezingen krijgt, moet u de juiste declinatiewaarde instellen.

Papieren kaarten wijzen naar het geografische noorden.

Kompassen wijzen echter naar het magnetische noorden, een


gebied boven de aarde waarnaar de magnetische velden van de aardbol hun kracht uitoefenen. Aangezien het magnetische noorden en het echte noorden niet op dezelfde plaats liggen, dient u de declinatie in te stellen op het kompas. De declinatie is de hoek tussen het magnetische noorden en het echte noorden.

De declinatiewaarde wordt weergegeven op de meeste kaarten. De locatie van het magnetische noorden verandert jaarlijks. De nauwkeurigste en meest recente declinatiewaarde vindt u op het (bijvoorbeeld op www.magnetic-declination.com).


Oriëntatiekaarten worden echter ten opzichte van het magnetische noorden getekend. Wanneer u dus oriëntatiekaarten gebruikt, moet u de declinatiecorrectie uitschakelen door de declinatiewaarde in te stellen op 0 graden.

Hoe de declinatiewaarde in te stellen:

1. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.
2. Blader naar **NAVIGATIE** met [START] en druk op [NEXT].
3. Blader naar **Instellingen** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
4. Blader naar **Kompas** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
5. Blader naar **Afwijking** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
6. Schakel de declinatie uit door -- te selecteren, of selecteer **L** (west) of **E** (oost). Stel de declinatiewaarde in met [START] of [LIGHT].



7. Druk op [NEXT] om de instelling te accepteren.


 **TIP:** U kunt het navigatiemenu en de instelling voor het kompas ook openen door op [START] te drukken tijdens het navigeren.


3.6.3 Instellen van de richtingvergrendeling

U kunt de richting (in relatie tot het noorden) vergrendelen waarin uw doelbestemming ligt met de richtingvergrendeling.

Hoe een richting te vergrendelen:

1. Houd het horloge naar voren gericht en draai in de richting van uw bestemming met het kompas geactiveerd.
2. Druk op [BACK LAP] om de huidige weergegeven waarde in graden te vergrendelen die op uw horloge als richting wordt getoond.
3. Een lege driehoek geeft de vergrendelde richting aan in relatie tot indicator voor het noorden (dichte driehoek).
4. Druk op [BACK LAP] om de vergrendeling te verwijderen.



 **OPMERKING:** Als u het kompas tijdens de opname van een activiteit gebruikt, kan met de [BACK LAP] knop alleen de richting worden vergrendeld of vrijgegeven. Verlaat de kompasweergave om een ronde te gaan met [BACK LAP].

3.7 Afteltimer


U kunt u de afteltimer instellen om van een vooraf ingestelde tijd terug naar nul te tellen. U kunt het de timer tonen/verbergen vanuit het startmenu onder **DISPLAYS » Aftellen**.

Wanneer de afteltimer is ingesteld, kunt u deze bekijken door op [NEXT] te drukken tot u het juiste scherm ziet.



De standaardinstelling voor de afteltimer is vijf minuten. U kunt de tijd aanpassen door op [VIEW] te drukken.

 **TIP:** U kunt op elk willekeurig moment het aftellen pauzeren/ doorgaan door op de knop [START] te drukken.

 **OPMERKING:** De afteltimer is niet beschikbaar als er een activiteit wordt opgenomen.

3.8 Displays

Uw Suunto Traverse is voorzien van een aantal verschillende mogelijkheden, zoals een kompas (zie [3.6 Kompas](#)) en een stopwatch (zie [3.24 Stopwatch](#)). Deze worden als displays (schermen of weergaven) aan u getoond door op [NEXT] te drukken. Sommige zijn permanent zichtbaar en sommige kunt u tonen of verbergen wanneer u wilt.

Displays tonen/verbergen:

1. Druk op [START] om het startmenu te openen.
2. Blader naar **DISPLAYS** met [LIGHT] en druk op [NEXT].

3. In de lijst met displays kunt u elke functie aan/uit schakelen door ernaar te bladeren (scrollen) met [START] of [LIGHT] of door op [NEXT] te drukken.

Houd [NEXT] ingedrukt om het displays-menu te verlaten als u klaar bent.

In uw sportmodi (zie) zijn er ook meerdere displays die u kunt aanpassen om de verschillende soorten informatie te zien als u bezig bent met activiteiten.

3.8.1 Schermcontrast aanpassen

Het contrast van het scherm van uw Suunto Traverse kan worden verlaagd of verhoogd in de horloge-instellingen.

Om het schermcontrast aan te passen, gaat u als volgt te werk:

1. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.
2. Druk op [NEXT] om de **ALGEMEEN** instellingen te openen.
3. Druk op [NEXT] om **Tonen/schermt**e openen.
4. Blader naar **Scherfcontrast** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
5. Verhoog het contrast met [START] of verlaag het met [LIGHT].
6. Houd [NEXT] ingedrukt om af te sluiten.

3.8.2 Inverteren van de schermkleur

Het scherm wisselen tussen licht en donker via de horloge-instellingen


Hoe het scherm in de instellingen te inverteren:

1. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.
2. Druk op [NEXT] om de **ALGEMEEN** instellingen te openen.
3. Druk op [NEXT] om **Tonen/schermt**e openen.

4. Blader naar **Inverteren scherm** met [START] en druk op [NEXT].

3.9 FusedAlti

FusedAlti™ geeft een hoogtemeting die wordt berekend uit het GPS-signaal in combinatie met de barometrische hoogte. Hierdoor minimaliseert deze methode de invloed van tijdelijke en offset-fouten in de uiteindelijke hoogtemeting.

 **OPMERKING:** *Standaard wordt hoogte met FusedAlti gemeten tijdens opnames met GPS en tijdens navigeren. Als de GPS-functie is uitgeschakeld, wordt hoogte gemeten met de barometrische sensor.*

Als u FusedAlti niet wilt gebruiken bij een hoogtemeting, kunt u de referentiewaarde instellen met hoogte of luchtdruk op zeeniveau.

U kunt een nieuwe referentiewaarde zoeken met FusedAlti door dit op te roepen in de menu-opties onder **ALTI-BARO » Referentie » FusedAlti**.

Onder de juiste omstandigheden duurt het 4-12 minuten voor FusedAlti om een referentiewaarde te vinden. Gedurende die tijd toont Suunto Traverse de barometrische hoogte en wordt het teken ~ in de hoogte-uitlezing gezet om aan te geven dat de hoogte mogelijk niet correct is.

3.10 Terugvinden


Suunto Traverse slaat automatisch het startpunt van uw opname op als u GPS gebruikt. Met Terugvinden kan uw Suunto Traverse u

direct terugleiden naar uw beginpunt (of de locatie waar de GPS zijn peiling vaststelde).

Terugvinden:

1. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.
 2. Druk op [NEXT] om **NAVIGATIE** te selecteren.
 3. Blader naar **Terug naar start** met [START] en druk op [NEXT].
- De navigatiebegeleiding wordt getoond als een van de schermen in de weergave van het afgelegde pad.

3.11 Pictogrammen



De volgende pictogrammen worden weergegeven op Suunto Traverse:



alarm



hoogtemeter







barometer



batterij

	Bluetooth
	knopvergrendeling
	indicatoren knopindruk
	huidige weergave
	omlaag/verlagen
	zaklamp
	GPS-signaalsterkte
	hartslag
	hoogste punt
	inkomend gesprek
	laagste punt
	bericht/melding
	gemist gesprek
	volgende/bevestigen
	paren
	instellingen
	sportmodus

	storm
	zonsopgang
	zonsondergang
	omhoog/verhogen

POI-pictogrammen

In Suunto Traverse zijn de volgende POI-pictogrammen beschikbaar:

	begin
	gebouw/home
	kamperen/camping
	auto/parking
	grot
	kruispunt
	noodgeval
	einde
	voedsel/restaurant/café
	bos

	geocache
	info
	accommodatie/hostel/hotel
	weide
	berg/heuvel/vallei/klif
	weg/pad
	rots
	uitzicht
	water/waterval/rivier/meer/kust
	markeringspunt

3.12 Logboek


In het logboek worden de logs van uw vastgelegde activiteiten opgeslagen. Het maximale aantal logs en de maximale duur van een enkel log is afhankelijk van de hoeveelheid informatie die voor elke activiteit wordt vastgelegd. Nauwkeurigheid van GPS (zie *3.16.3 GPS-nauwkeurigheid en energiebesparing*) - bijvoorbeeld - heeft directe invloed op het aantal en de duur van de logs die kunnen worden opgeslagen.

U kunt een overzicht van uw activiteiten in het log zien, direct nadat u het vastleggen hebt gestopt of via **Logboek** in het startmenu.

De informatie in de samenvatting is dynamisch, d.w.z. het verandert afhankelijk van verschillende factoren zoals sportmodus en of u een hartslagband of GPS gebruikt heeft. Alle logs bevatten standaard tenminste de volgende informatie:

- naam sportmodus
- tijd
- datum
- duur
- rondes

Indien het log is voorzien van GPS-gegevens bevat de logboek invoer een weergave van de volledige routetrack en het klimprofiel van de track.

 **TIP:** *U kunt nog veel meer details van uw vastgelegde activiteiten zien in Suunto Movescount.*

Om de samenvatting van het log te zien nadat het vastleggen gestopt is:

1. Houd [START] ingedrukt om te stoppen en de vastlegging op te slaan.
2. Druk op [NEXT] om het overzicht van de logs te bekijken.


U kunt ook de overzichten van al uw vastgelegde sessies (logs) in het logboek bekijken. In het logboek worden alle vastgelegde sessies op datum en tijd opgeslagen.

Om de samenvatting in het logboek te bekijken:

1. Druk op [START] om het startmenu te openen.
2. Blader naar **Logboek** met [LIGHT] en selecteer met [NEXT].
3. Blader door de logs met [START] of [LIGHT] en selecteer een log met [NEXT].
4. Blader door de overzichtsweergaven van het log met [NEXT].

3.13 Indicatie voor resterend geheugen

Indien meer dan 50% van het logboek niet is gesynchroniseerd in Movescount, wordt in Suunto Traverse een herinnering weergegeven wanneer u het logboek opent.



De herinnering wordt niet weergegeven nadat het niet-gesynchroniseerde geheugen vol is en oude logboeken in Suunto Traverse worden overschreven.

3.14 Movescount

Suunto Movescount is uw gratis persoonlijke dagboek en online sportcommunity die u een uitgebreide reeks met hulpmiddelen biedt voor het beheer van uw dagelijkse activiteiten en voor het maken van aantrekkelijke verhalen over uw ervaringen. Gebruik

Suunto Movescount om uw opgenomen activiteiten gedetailleerd te bekijken en de weergave aan te passen zodat dit voor u op de beste wijze zichtbaar is.

 **TIP:** *Maak verbinding met Suunto Movescount om software-updates te krijgen voor uw Suunto Traverse.*

U kunt gegevens oversturen van uw horloge naar Suunto Movescount met een USB-kabel en computer of met Bluetooth en de Suunto Movescount App (zie *3.15 Movescount mobiele app*).

Als u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich voor een gratis account aanmelden in Suunto Movescount.

Registreren in Suunto Movescount:

1. Ga naar www.movescount.com.
2. Maak uw account aan.


Als u een computer gebruikt en de bijgeleverde USB-kabel voor uw horloge, dan dient u Moveslink te installeren om de gegevens over te brengen.

Moveslink installeren:

1. Ga naar www.movescount.com/moveslink.
2. Download, installeer en open de meest recente versie van Moveslink.
3. Sluit uw horloge aan op uw computer met de bijgeleverde USB-kabel.

3.15 Movescount mobiele app

Met de Suunto Movescount App kunt u de beleving van uw Suunto Traverse nog verder uitbreiden. Maak verbinding met de mobiele app om berichten op uw Suunto Traverse te ontvangen, instellingen te wijzigen en sportmodi overal en altijd te kunnen aanpassen; gebruik uw mobiele toestel als tweede scherm, neem foto's van de gegevens van uw move en creëer een Suunto Movie.

 **TIP:** *Voor elke Move die in Suunto Movescount is opgeslagen, kunt u afbeeldingen toevoegen, evenals een Suunto Movie maken met de Suunto Movescount App.*

Pareren met de Suunto Movescount App:

1. Download en installeer de app van de iTunes App Store of Google Play. De beschrijving van de app bevat de meest recente informatie over compatibiliteit.
2. Start Suunto Movescount App en schakel Bluetooth in als dat nog niet het geval is.
3. Raak de pictogram voor instellingen aan in de rechterbovenhoek en raak dan het '+' horlogepictogram aan om de Bluetooth te laten zoeken in de app.
4. Houd [NEXT] ingedrukt op het horloge om het optiemenu te openen.
5. Blader naar **CONNECTIVITEIT** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
6. Druk op [NEXT] om het **Koppelen** menu te openen en druk nogmaals op [NEXT] om **MobileApp** te selecteren.

7. Voer de sleutel (passkey) in die op de display van uw horloge verschijnt in het betreffende veld op uw mobiele toestel en druk op KOPPELEN.

Per Android-telefoon kan het paren verschillend verlopen. Er kunnen aanvullende pop-ups verschijnen voordat u een verzoek krijgt om de sleutel in te voeren.



OPMERKING: *U kunt de algemene instellingen van uw Suunto Traverse offline wijzigen. Voor het personaliseren van de sportmodi en bijhouden van tijd, datum en GPS-satellietgegevens is een internetverbinding over Wifi of het mobiele netwerk nodig. Uw provider kan kosten voor deze dataverbinding in rekening brengen.*

3.15.1 Synchroniseren met de mobiele app

Als u de Suunto Traverse hebt gepaard met de Suunto Movescount App, worden de wijzigingen van instellingen, sportmodi en nieuwe moves automatisch gesynchroniseerd als de Bluetooth-verbinding actief is. Het Bluetooth-pictogram op uw Suunto Traverse knippert tijdens het synchroniseren van de gegevens.

Deze standaardinstelling kan in het optiemenu worden gewijzigd.
Automatisch synchroniseren uitschakelen

1. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.
2. Blader naar **CONNECTIVITEIT** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
3. Druk op [NEXT] om de **MobileApp syncen** instellingen te openen.
4. Schakel met [LIGHT] en houd [NEXT] ingedrukt om af te sluiten.

Handmatig synchroniseren


Als het automatisch synchroniseren is uitgeschakeld, moet u dit handmatig weer opstarten om uw instellingen of nieuwe logboeken over te brengen naar de app.

Handmatig synchroniseren met de mobiele app:

1. Zorg ervoor dat Suunto Movescount App is opgestart en Bluetooth is ingeschakeld.
2. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.
3. Blader naar **CONNECTIVITEIT** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
4. Druk op [NEXT] om **Nu synchroniseren** te selecteren.

Als uw mobiele toestel een actieve dataverbinding heeft en uw app is verbonden aan uw Suunto Movescount account, dan worden de instellingen en logboeken gesynchroniseerd met uw account. Als er geen dataverbinding is zal het synchroniseren worden uitgesteld tot een verbinding beschikbaar is.

Niet-gesynchroniseerde logboeken die met uw Suunto Traverse zijn vastgelegd worden in de app opgenomen maar u kunt de details niet zien totdat deze gesynchroniseerd zijn met uw Suunto Movescount account. Activiteiten die u met de app vastlegt zijn direct zichtbaar.

 **OPMERKING:** *Uw provider kan kosten in rekening brengen voor de gegevensverbinding tijdens het synchroniseren tussen Suunto Movescount App en Suunto Movescount.*

3.16 Navigeren met GPS


Suunto Traverse gebruikt GPS (Global Positioning System) om uw huidige locatie te bepalen. GPS bestaat uit een verzameling satellieten die op 20.000 km hoogte een baan om de aarde afleggen met een snelheid van 4 km per seconde.


De ingebouwde GPS-ontvanger in Suunto Traverse is geoptimaliseerd voor gebruik vanaf de pols en ontvangt gegevens onder een zeer grote hoek.


3.16.1 GPS-signaal verkrijgen

Suunto Traverse schakelt GPS automatisch in als u een sportmodus selecteert met de GPS-functies, uw locatie bepaalt of begint met navigeren.



 **OPMERKING:** Als u GPS de eerste keer inschakelt of GPS lange tijd niet hebt gebruikt, kan het langer dan normaal duren om een GPS-peiling te verkrijgen. Een volgende keer dat u GPS inschakelt, verkrijgt het apparaat sneller een peiling.

 **TIP:** U kunt de GPS sneller zijn signaal laten vinden door het horloge stabiel en met de GPS omhoog vast te houden in open terrein, waar u onbelemmerd zicht naar boven hebt.

 **TIP:** Synchroniseer uw Suunto Traverse regelmatig met Suunto Movescount om de meest recente gegevens van de satellietontvangst te verkrijgen. Hierdoor heeft de GPS minder tijd nodig om zijn positie te bepalen en wordt uw signaal accurater in het horloge vastgelegd.

Oplossen van problemen: Geen GPS-signaal

- U krijgt een optimaal signaal door het GPS-gedeelte van het horloge naar boven te richten. U ontvangt het beste signaal in open terrein, waar u onbelemmerd zicht naar boven hebt.
- De GPS-ontvanger werkt meestal ook goed in een tent of andere ruimte met een dun dak. Objecten, gebouwen, dichte begroeiing en bewolking kunnen de ontvangstkwaliteit van het GPS-signaal echter nadelig beïnvloeden.
- Het GPS-signaal dringt niet door massieve constructies of water heen. Het heeft daarom geen zin GPS in te schakelen in gebouwen, kelders, grotten of onder water.

3.16.2 GPS-rasters en positie formaten

Rasters zijn lijnen op een kaart die het coördinatensysteem bepalen dat op de kaart wordt gebruikt.

Het positieformaat is de manier waarop de positie van de GPS-ontvanger op het horloge wordt aangegeven. Alle formaten geven dezelfde locatie aan. Ze doen dat echter op verschillende manieren. U kunt de wijze waarop het horloge het formaat weergeeft veranderen in de menuopties onder **ALGEMEEN » Formaat/ eenheid » Indeling positie**.

U kunt het formaat selecteren uit de volgende rasters:

- breedte/lengte is het meest gangbare raster en kent drie formaten:
 - **WGS84 Hd.d°**
 - **WGS84 Hd°m.m'**
 - **WGS84 Hd°m's.s**
- **UTM** (Universal Transverse Mercator) toont een tweedimensionale horizontale positie weergave.
- **MGRS** (Military Grid Reference System) is een uitbreiding van UTM en bestaat uit een rasterzone-aanduiding, identificatie in een gebied van 100.000 vierkante meter en een numerieke locatie.

Suunto Traverse ondersteunt ook de volgende lokale rasters:

- **Brits (BNG)**
- **Fins (ETRS-TM35FIN)**
- **Fins (KKJ)**
- **Iers (IG)**
- **Zweeds (RT90)**
- **Zwitsers (CH1903)**
- **UTM NAD27 Alaska**
- **UTM NAD27 Alaska**

- UTM NAD83
- NZTM2000 (Nieuw Zeeland)



OPMERKING: Sommige rasters kunnen niet worden gebruikt in gebieden ten noorden van 84° noorderbreedte en ten zuiden van 80° zuiderbreedte, of buiten de landen waarvoor ze bedoeld zijn.

3.16.3 GPS-nauwkeurigheid en energiebesparing

Wanneer u sportmodi aanpast, kunt u het interval van GPS-peilingen definiëren met behulp van de instelling voor GPS-nauwkeurigheid in Suunto Movescount. Hoe korter het interval, des te beter de nauwkeurigheid tijdens de opname.

Door het interval te verhogen en de nauwkeurigheid te verlagen kunt u de levensduur van de batterij verlengen.

De opties voor GPS-nauwkeurigheid zijn:

- **Beste:** ~ peilingsinterval van 1 seconde, hoogste stroomverbruik
- **Goed:** ~ peilingsinterval van 5 seconden, gemiddeld stroomverbruik
- **OK:** ~ peilingsinterval van 60 seconden, laagste stroomverbruik
- **Uit:** geen GPS-peiling

U kunt de vooraf gedefinieerde GPS-nauwkeurigheid van de sportmodus indien nodig **alleen** tijdens een opname en tijdens navigatie aanpassen. Bijvoorbeeld: als u merkt dat de batterij leeg begint te raken, kunt u de instelling aanpassen om de levensduur van de batterij te verlengen.

Stel de nauwkeurigheid van de GPS in via het startmenu onder **NAVIGATIE » Instellingen » GPS-nauwkeurigheid**.

3.16.4 GPS en GLONASS

Suunto Traverse gebruikt een Global Navigation Satellite System (GNSS) om uw locatie te bepalen. De GNSS kan signalen gebruiken van zowel GPS- als GLONASS-satellieten.

Uw horloge zoekt standaard alleen naar GPS-signalen. In sommige situaties en locaties die al bestaan, kan het gebruik van GLONASS-signalen de nauwkeurigheid van een locatie verbeteren. Houd er echter rekening mee dat het gebruik van GLONASS meer stroom verbruikt dan alleen het gebruik van GPS.

U kunt GLONASS op elk moment inschakelen of uitschakelen, zelfs tijdens het opnemen van een activiteit.

Om GLONASS in of uit te schakelen:


1. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.
2. Blader naar **NAVIGATIE** met [START] en selecteer met [NEXT].
3. Blader naar **INSTELLINGEN** met [LIGHT] en selecteer met [NEXT].
4. Blader naar **GNSS** met [START] en selecteer met [NEXT].
5. Kies **GPS & GLONASS** om GLONASS te activeren. Indien het al ingeschakeld is, kiest u **GPS** om GLONASS uit te schakelen.
6. Houd de knop [NEXT] ingedrukt om af te sluiten.



OPMERKING: *GLONASS wordt alleen gebruikt indien GPS-nauwkeurigheid is ingesteld op best. (Zie 3.16.3 GPS-nauwkeurigheid en energiebesparing).*

3.17 Meldingen

Wanneer uw Suunto Traverse gepaard (verbonden) is met de Suunto Movescount App (zie *3.15 Movescount mobiele app*), kunt u meldingen op uw horloge ontvangen over gesprekken, berichten en push-notificaties.



Om deze meldingen te ontvangen:

1. Houd [NEXT] ingedrukt om het optiemenu te openen.
2. Druk op [LIGHT] om naar **CONNECTIVITEIT** te bladeren en open deze met [NEXT].
3. Druk op [LIGHT] om te bladeren naar **Meldingen**.
4. Wissel tussen aan/uit met [LIGHT].
5. Sluit af door [NEXT] ingedrukt te houden.

Als Meldingen is ingeschakeld, geeft uw Suunto Traverse een geluidsmelding (zie *3.27 Tonen en trillingen*) en een notificatiepictogram op de onderste rij voor elke nieuwe gebeurtenis.

Om deze meldingen op uw horloge te ontvangen:

1. Druk op [START] om het startmenu te openen.
2. Blader naar **MELDINGEN UIT** met [START] en druk op [NEXT].

3. Blader door de meldingen met [START] of [LIGHT].


Tot aan 10 meldingen kunnen worden weergegeven. De meldingen blijven in uw horloge tot deze worden gewist op uw mobiele toestel. Echter, meldingen die ouder als één dag zijn worden niet op het horloge getoond.

3.18 Activiteiten vastleggen

Met de sportmodi (zie *3.23 Sportmodi*) kunt u activiteiten vastleggen of opslaan en tijdens uw uitstap allerlei informatie bekijken.

Uw Suunto Traverse heeft een sportmodus, , als u deze ontvangt. Begin met opslaan door op [START] te drukken en daarna op [NEXT] om deze te bekijken **OPNEMEN**.

Zolang er minstens één sportmodus in het horloge voorhanden is, zal de opname direct starten. Als u andere sportmodi toevoegt, dient u de modus te kiezen die u wilt gebruiken waarna u [NEXT] indrukt om de opname te beginnen.

 **TIP:** *U kunt de opname ook snel beginnen door [START] ingedrukt te houden.*

3.19 Points of interest

Suunto Traverse omvat GPS-navigatie waarmee u naar een vooraf gedefinieerde bestemming navigeren die u als een POI hebt opgeslagen.



OPMERKING: U kunt ook naar een POI navigeren terwijl u een training opneemt (zie).

Hoe naar een POI te navigeren:

1. Druk op [START] om het startmenu te openen.
2. Blader naar **NAVIGATIE** met [START] en druk op [NEXT].
3. Blader naar **POIs (Points of interest)** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
4. Blader met [START] of [LIGHT] naar de POI waarnaar u wilt navigeren en selecteer met [NEXT].
5. Druk nogmaals op [NEXT] om **Navigeren** te selecteren.

Als u het kompas voor de eerste keer gebruikt, moet u het kalibreren (zie *3.6.1 Kompas kalibreren*). Nadat het kompas is geactiveerd zoekt het horloge naar een GPS-sigitaal.

Alle navigatie wordt opgenomen. Als het horloge meer dan één sportmodus heeft, dan wordt eerst gevraagd welke u wilt selecteren.

6. Begin naar de POI te navigeren.

Het horloge geeft u de weergave van het afgelegde pad en toon uw positie en de positie van de POI.

Door op [VIEW] te drukken kunt u aanvullende aanwijzingen krijgen:


- afstand en richting naar de POI in een rechte lijn
- afstand naar de POI en geschatte tijd die u nodig heeft om het te bereiken op basis van uw huidige snelheid,
- verschil tussen de huidige hoogte en de hoogte van de POI



Als u stil staat of langzaam beweegt (<4km/h) dan toont het horloge de richting naar de POI (of markeringspunt als u volgens een route navigeert) op basis van de kompasrichting.

Tijdens het voortbewegen (>4km/h), toont het horloge de richting naar de POI (of markeringspunt als u volgens een route navigeert) op basis van GPS.

De richting naar uw bestemming (uw reisrichting) wordt met een lege driehoek aangegeven. De richting waarin u zich voortbeweegt (uw kompasrichting) wordt met de vaste lijnen aan de bovenzijde van de display aangegeven. Zorg dat deze twee op elkaar uitgelijnd zijn om zeker te zijn dat u in de juiste richting beweegt.




3.19.1 Uw locatie bepalen

Suunto Traverse u kunt met GPS de coördinaten van uw huidige locatie bepalen.

Hoe uw locatie te bepalen:

1. Druk op [START] om het startmenu te openen.
2. Blader naar **NAVIGATIE** met [START] en druk op [NEXT].
3. Blader naar **Locatie** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
4. Druk op [NEXT] om **Huidig** te selecteren.
5. Het horloge begint naar een GPS-sigitaal te zoeken. Als een signaal is verkregen, verschijnt de melding **GPS gevonden**. Uw huidige coördinaten verschijnen vervolgens op de display.

 **TIP:** *U kunt uw locatie ook bepalen terwijl u een activiteit opneemt door [NEXT] ingedrukt te houden om toegang te krijgen tot **NAVIGATIE** in het optiemenu of op [START] te drukken op het navigatiepad.*

3.19.2 Een POI toevoegen

Suunto Traverse u kunt uw huidige locatie opslaan of een locatie als POI definiëren.


U kunt op uw horloge maximaal 250 POI's opslaan.

U kunt een POI-type (pictogram) en een naam voor een POI selecteren uit een vooraf gedefinieerde lijst, of in Movescount de naam naar eigen wens kiezen.

Een POI opslaan:

1. Druk op [START] om het startmenu te openen.
2. Blader naar **NAVIGATIE** met [START] en druk op [NEXT].
3. Blader naar **Locatie** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
4. Selecteer **Huidig** of **Definieer** om handmatig de lengte- en breedtegraden in te voeren.
5. Druk op [START] om de locatie op te slaan.
6. Selecteer een geschikte naam voor de locatie. Blader door de opties voor de namen met [START] of [LIGHT]. Selecteer een naam met [NEXT].
7. Druk op [START] om de POI op te slaan.

U kunt in Suunto Movescount POI's maken door een locatie op een kaart te selecteren of de juiste coördinaten in te voeren. POI's in uw Suunto Traverse en in Suunto Movescount worden altijd gesynchroniseerd als u het horloge aansluit op Suunto Movescount.

 **TIP:** *U kunt uw huidige locatie snel opslaan als een POI door [VIEW] ingedrukt te houden. U kunt dit vanuit elk scherm/weergave doen.*

3.19.3 POI verwijderen

U kunt een POI direct in het horloge verwijderen of via Suunto Movescount. Echter, als u een POI verwijdert in Suunto Movescount en daarna uw Suunto Traverse synchroniseert, wordt de POI verwijderd van het horloge, maar wordt het in Suunto Movescount alleen uitgeschakeld.

Hoe een POI te verwijderen:

1. Druk op [START] om het startmenu te openen.

2. Blader naar **NAVIGATIE** met [START] en druk op [NEXT].
3. Blader naar **POIs (Points of interest)** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
4. Blader met [START] of [LIGHT] naar de POI die u wilt verwijderen en selecteer met [NEXT].
5. Blader naar **Verwijderen** met [START] en druk op [NEXT].
6. Druk op [START] om te bevestigen.

3.20 Routes

U kunt een route aanmaken met de routeplanner in Suunto Movescount of een track exporteren van een opgenomen activiteit naar de planner.

Om een route toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

1. Ga naar Suunto Movescount en log in.
2. Onder **Plannen & Maken**, bladert u naar **Routes** om bestaande routes te zoeken of te bladeren naar **Routeplanner** om uw eigen route aan te maken.
3. Sla de route op en selecteer de optie "Gebruik deze route in mijn ...".
4. Synchroniseer uw Suunto Traverse met Suunto Movescount via de Suunto Movescount App (zie *3.15.1 Synchroniseren met de mobiele app*) of door Moveslink te gebruiken met de bijgeleverde USB-kabel.

Routes kunnen ook verwijderd worden via Suunto Movescount.

Om een route te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Ga naar www.movescount.com en log in.
2. Onder **Plannen & Maken**, bladert uw naar **Routeplanner**.

3. Onder **Mijn Routes**, klikt u op de route die u wilt verwijderen en klikt op **Verwijderen**.
4. Synchroniseer uw Suunto Traverse met Suunto Movescount via de Suunto Movescount App (zie *3.15.1 Synchroniseren met de mobiele app*) of door Moveslink te gebruiken met de bijgeleverde USB-kabel.


3.20.1 Route navigeren

U kunt een route navigeren die u hebt gedownload naar uw Suunto Traverse vanaf zie .



Als u het kompas voor de eerste keer gebruikt, moet u het kalibreren (zie *3.6.1 Kompas kalibreren*). Nadat het kompas is geactiveerd zal het horloge gaan zoeken naar een GPS-sigitaal. Als het horloge eenmaal een GPS-sigitaal heeft gevonden, dan kunt u beginnen met navigeren.

Hoe een route te navigeren:


1. Druk op [START] om het startmenu te openen.
2. Blader naar **NAVIGATIE** met [START] en druk op [NEXT].
3. Druk op [NEXT] om te openen.
4. Blader met [START] of [LIGHT] naar de route die u wilt navigeren en selecteer met [NEXT].
5. Druk op [NEXT] om **Navigeren** te selecteren.
Alle navigatie wordt opgenomen. Indien het horloge meer dan één sportmodus heeft, dan wordt eerst gevraagd welke u wilt selecteren.
6. Kies **Vooruit** of **Achteruit** om de richting te kiezen waarnaar u wilt navigeren (vanaf het eerste of het laatste markeringspunt).



7. Begin met navigeren. Het horloge laat u weten wanneer de route begint.



8. Het horloge geeft u een melding wanneer u de bestemming hebt bereikt.

 **TIP:** U kunt ook beginnen met navigeren tijdens het vastleggen van een activiteit (zie).

3.20.2 Tijdens navigatie

Druk tijdens navigatie op [VIEW] om door de volgende weergaven te bladeren:


- weergave van de volledige route (track) die u heeft afgelegd

- Ingezoomde trackweergave van de route; standaard is de ingezoomde schaal 100 m (0,06 mijl), maar dit kan groter zijn als u ver van de route verwijderd bent

Route-weergave

De weergave volledige track bevat de volgende informatie:

- (1) pijl die uw locatie aangeeft en in de richting van uw koers wijst.
- (2) het begin en einde van de route
- (3) De POI die het dichtst bij de route ligt, wordt als pictogram weergegeven.
- (4) de schaal van de route-weergave



- (1)
- (2)
- (3)
- (4) **10 km**



OPMERKING: In de volledige route-weergave ligt het noorden altijd naar boven.

Kaartoriëntatie

U kunt de kaartoriëntatie inschakelen in het optiemenu onder **NAVIGATIE » Instellingen » Kaart » Oriëntatie**.


- **Richting:** Geeft de ingezoomde kaart weer waarbij de koers omhoog wijst.

- **Noord:** Geeft de ingezoomde kaart weer waarbij het noorden omhoog wijst.

Weergave klimprofiel

De weergave klimprofiel bevat de volgende informatie:

1. Resterende klim
2. Grafiek realtime klimprofiel
3. Resterende daling



Wanneer u te ver afwijkt van de routetrack wordt de profielgrafiek niet geüpdatet. In plaats daarvan wordt de tekst **Afwijking van route** weergegeven onder de grafiek. U moet teruggaan naar de track om nauwkeurige klimberekeningen te verkrijgen.


3.21 Servicemenu


Om het servicemenu te openen, houdt u [BACK LAP] en [START] gelijktijdig ingedrukt totdat het servicemenu wordt geopend.




Het servicemenu bevat de volgende items:

- **Info:**
 - **Air pressure:** toont de huidige absolute luchtdruk en temperatuur.
 - **Version:** toont de huidige software en hardware versie.
 - **BLE:** toont de huidige Bluetooth Smart versie.
- **Display:**
 - **LCD test:** hiermee kunt u testen of het LCD-scherm juist werkt.
- **ACTION:**
 - **Power off:** laat het horloge in een diepe slaapstand zetten.
 - **GPS reset:** hiermee reset u de GPS.

 **OPMERKING:** *Power off is een status met laag energieverbruik. Volg de normale opstartprocedure om het apparaat aan te zetten. Alle instellingen behalve tijd en datum worden onderhouden. Bevestig deze eenvoudig via de opstartwizard.*

 **OPMERKING:** Het horloge schakelt over op de energiebesparende modus als het gedurende 10 minuten niet wordt bewogen. Het wordt opnieuw actief als het wordt bewogen.


 **OPMERKING:** De inhoud van het servicemenu kan tijdens updates zonder aankondiging worden gewijzigd.

GPS wordt gereset

Als de GPS geen signaal kan vinden, kunt u de GPS-gegevens resetten in het servicemenu.

Om de GPS te resetten, gaat u als volgt te werk:

1. Blader naar Actie**ACTION** in het servicemenu met [LIGHT] en open met [NEXT].
2. Druk op [LIGHT] om naar **GPS reset** te bladeren en open deze met [NEXT].
3. Druk op [START] om de GPS reset te bevestigen of druk op [LIGHT] om te annuleren.

 **OPMERKING:** Het resetten van de GPS zal alle GPS-gegevens resetten, evenals de kalibratiewaarden van het kompas. Opgeslagen logs worden niet verwijderd.

3.22 Software updates

U kunt de software van uw Suunto Traverse updaten via Movescount. Wanneer u de software update, worden alle

aanwezige logboeken automatisch naar Movescount verplaatst en van het horloge verwijderd.

Hoe de software van uw Suunto Traverse te updaten:

1. Installeer Moveslink vanaf Movescount als u dat nog niet gedaan heeft.
2. Sluit uw Suunto Traverse aan op uw computer met de bijgeleverde USB-kabel.
3. Als een update beschikbaar is, wordt dit automatisch in het horloge bijgewerkt. Wacht tot de update voltooid is voordat u de USB-kabel ontkoppelt. Dit kan enkele minuten duren.

3.23 Sportmodi

Middels de sportmodi kunt u aanpassen hoe uw activiteiten worden vastgelegd. Er wordt tijdens opname verschillende soorten informatie weergegeven, afhankelijk van de sportmodus. Suunto Traverse voorzien van een vooraf gedefinieerde sportmodus voor wandelen.

In Suunto Movescount kunt u eigen aangepaste sportmodi aanmaken, de vooraf gedefinieerde sportmodi bewerken, sportmodi verwijderen of ze gewoon verbergen zodat ze niet in uw **OPNEMEN** menu getoond worden (zie *3.18 Activiteiten vastleggen*).

Een aangepaste sportmodus kan maximaal vier weergaven bevatten. Voor elke weergave kunt u uit een uitgebreide lijst met opties kiezen die in het scherm worden getoond.

U kunt tot aan vijf sportmodi creëren in Movescount om naar uw Suunto Traverse over te brengen.

3.24 Stopwatch

De stopwatch is een display die vanuit het startmenu kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld.

De stopwatch activeren:

1. Druk op [START] om het startmenu te openen.
2. Blader naar **DISPLAYS** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
3. Blader naar **Stopwatch** met [LIGHT] en druk op [NEXT].

Als de timer is ingesteld, kunt u deze bekijken door op [NEXT] te drukken totdat u het juiste scherm ziet.



OPMERKING: *De stopwatch is niet zichtbaar tijdens het opnemen van een activiteit.*

Gebruik van de stopwatch:

1. In het scherm van de geactiveerde stopwatch drukt u op [START] om de tijdmeting te starten.
2. Druk op [BACK LAP] om een ronde te maken, of druk op [START] om de stopwatch te pauzeren. Druk op [BACK LAP] om de rondetijden te bekijken als de stopwatch is gepauzeerd.

3. Druk op [START] om te door te gaan.
4. Om de tijd te resetten, houdt u de knop [START] ingedrukt als de stopwatch is gepauzeerd.

Terwijl de stopwatch loopt, kunt u het volgende doen:

- druk op [VIEW] om te schakelen tussen de tijd en de rondetijd die op de onderste rij van het scherm worden getoond.
- wisselen naar Tijd-weergave met [NEXT].
- open het optiemenu door [NEXT] ingedrukt te houden.

Indien u de stopwatch niet langer op het scherm wilt zien, dan deactiveert u de stopwatch.

Stopwatch verbergen:

1. Druk op [START] om het startmenu te openen.
2. Blader naar **DISPLAYS** met [LIGHT] en druk op [NEXT].
3. Blader naar **Stopwatch stoppen** met [LIGHT] en druk op [NEXT].

3.25 Suunto Apps

Met Suunto Apps kunt u uw Suunto Traverse nog beter naar uw eigen wensen aanpassen. Ga naar de Suunto App Zone in Movescount voor allerlei handige apps zoals timers en tellers. Als u niet vindt wat u zoekt, gebruik dan de Suunto App Designer om uw eigen app te bouwen. U kunt bijvoorbeeld een app maken die de hellingsgraad van uw skiroute berekend.

Hoe Suunto Apps toe te voegen aan uw Suunto Traverse:

1. Ga naar de sectie **PLAN & CREATE** in de Movescount-community en selecteer **App Zone** om de bestaande Suunto Apps te

bekijken. Ga naar de sectie **PLAN & CREATE** in uw profiel en selecteer **App Designer** om uw eigen app te maken.

2. Voeg een Suunto App toe aan een sportmodus. Verbind uw Suunto Traverse met uw Movescount-account om de Suunto App met het horloge te synchroniseren. De toegevoegde Suunto App zal tijdens uw training het resultaat van de berekening tonen.



OPMERKING: *U kunt aan elke sportmodus maximaal vier Suunto Apps toevoegen.*

3.26 Tijd

De tijdweergave op uw Suunto Traverse geeft u de volgende informatie:

- bovenste rij: datum
- middelste rij: tijd
- onderste rij: wisselen met [VIEW] om aanvullende informatie te bekijken zoals zonsopgang en zonsondergang, hoogte en batterijleven.

In de menuopties onder **ALGEMEEN** >> **Tijd/datum** kunt u het volgende instellen:

- Dual time
- Alarm
- Tijd en datum


3.26.1 Alarmklok

U kunt uw Suunto Traverse als een wekker / alarmklok gebruiken. Het alarm kan worden ingesteld/aan/uitgeschakeld in de menuopties onder **ALGEMEEN >>Tijd/datum >> Alarm.**

Als de wekker is ingeschakeld, wordt het alarmsymbool op de meeste schermen weergegeven.

Als het alarm afgaat, kunt u:

- Sluimeren door op [LIGHT] te drukken. Het alarm stopt en gaat na elke 5 minuten opnieuw af totdat u het uit zet. U kunt per heel uur 12 keer sluimeren.
- Stop door op [START] te drukken. Het alarm stopt en gaat de volgende dag op dezelfde tijd opnieuw af, tenzij u het uitschakelt in de menuopties.




 **OPMERKING:** Tijdens het sluimeren, knippert het alarmpictogram in de tijdweergave.

3.26.2 Tijdsynchronisatie

De tijd op uw Suunto Traverse kan worden geüpdatet via uw mobiele telefoon, computer (Moveslink) of GPS-tijd. Als u het horloge heeft gepaard met de Suunto Movescount App, dan worden de tijd en tijdzone automatisch gesynchroniseerd met uw mobiele telefoon.

Als u het horloge via de USB-kabel verbinding met uw computer maakt, zal Moveslink standaard de tijd en datum van uw horloge updaten volgens de klok van uw computer. Deze functie kan worden uitgeschakeld via de instellingen van Moveslink.



GPS-tijd

GPS-tijd corrigeert het verschil tussen de tijd op uw Suunto Traverse en de GPS-tijd. Met GPS-tijd wordt telkens als een GPS-signaal is vastgesteld (bijvoorbeeld als een activiteit wordt opgenomen of een POI wordt opgeslagen) de tijd gecontroleerd en gecorrigeerd.

GPS-tijd wordt standaard geactiveerd. U kunt dit uitschakelen in de menu-opties, onder **ALGEMEEN » Tijd/datum » Tijd & datum**.

Zomer/wintertijd

Suunto Traverse ondersteunt zomer/wintertijd (Daylight Saving Time) (DST) aanpassingen als de GPS-tijd is ingeschakeld

U kunt de zomer/wintertijd aanpassen in de menuopties, onder **ALGEMEEN » Tijd/datum >>Tijd & datum.**

Er zijn drie instellingen beschikbaar:

- **Automatisch** - automatische DST-aanpassing op basis van de GPS-locatie
- **Wintertijd** - altijd op wintertijd (geen DST)
- **Zomertijd** – altijd op zomertijd

3.27 Tonen en trillingen

Waarschuwingen met tonen en trillingen worden gebruikt voor meldingen, alarmmeldingen en gebeurtenissen die van belang zijn. Beide kunnen afzonderlijk worden ingesteld in de menu-opties, onder **ALGEMEEN >> Tonen/scherm » Geluiden of Trilling.**

Voor elke soort melding kunt u de volgende opties kiezen:

- **Alle aan:** voor alle gebeurtenissen worden tonen/trillingen weergegeven
- **Alle uit:** voor geen van de gebeurtenissen worden tonen/trillingen weergegeven
- **Knoppen uit:** alles behalve het indrukken van knoppen hebben tonen/trillingen als weergave

3.28 Route terug


Met de Suunto Traverse kunt u op elke moment tijdens een opname uw route terugvinden en bekijken op de weergave van het afgelegde pad.

U kunt ook een track uit het logboek navigeren met de opgenomen activiteiten waaronder de GPS-gegevens. Volg dezelfde procedure als in *3.20.1 Route navigeren*. Blader naar **Logboek** in plaats van **Routes** en selecteer een logboek om de navigatie te beginnen.

3.29 Weerindicatoren

Naast de barometergrafiek (zie *3.2.4 Profiel Barometer gebruiken*), heeft de Suunto Traverse twee weerindicatoren: weertrend en stormalarm.

De weertrend-indicator wordt weergegeven als een weergave in het scherm Tijd, waardoor u snel weersveranderingen kunt bekijken.



De weertrendindicator wordt samengesteld door twee lijnen die een pijl vormen. Elke lijn vertegenwoordigt een periode van drie uur. Een wijziging in barometrische druk van meer dan 2 hPa (0,59

inHg) per drie uur, activeert een wijziging in de richting van de pijl.
Bijvoorbeeld:



druk is sterk gedaald in de afgelopen zes uur



druk was constant, maar steeg sterk in de afgelopen drie uur



druk was steeg sterk, maar daalde sterk in de afgelopen drie uur

Stormalarm

Een aanzienlijke daling in barometrische druk betekent normaliter dat er een storm aankomt en u moet schuilen. Wanneer het stormalarm actief is, geeft de Suunto Traverse een alarm en toont een knipperend stormsymbool als de druk 4 hPa (0,12 inHg) of meer daalt gedurende een periode van drie uur.

Het stormalarm is standaard uitgeschakeld. U kunt dit inschakelen in de menu-opties, onder **ALTI-BARO » Stormalarm**.



OPMERKING: *Het stormalarm werkt niet als u het hoogtemeterprofiel hebt geactiveerd.*

Als het stormalarm afgaat, kunt u het uitzetten met elke willekeurige knop. Als er geen knop wordt ingedrukt zal het alarm elke vijf minuten afgaan. Het stormsymbool blijft zichtbaar op de display tot de weersomstandigheden weer stabiliseren (de daling in luchtdruk wordt minder).

Een speciale ronde ('stormalarm' genaamd) wordt aangemaakt als het stormalarm afgaat tijdens het vastleggen van een activiteit.


4 VERZORGING EN ONDERSTEUNING

4.1 Richtlijnen voor behandeling

Ga voorzichtig met het apparaat om, stoot het horloge niet en laat het niet vallen.

Het horloge heeft onder normale omstandigheden geen technisch onderhoud nodig. U kunt het na gebruik met zoetwater en milde zeep spoelen en de behuizing zorgvuldig met een vochtige zachte doek of zeem afnemen.

Gebruik alleen originele Suunto accessoires; schade veroorzaakt door niet-originele accessoires valt niet onder de garantie.

 **TIP:** *Vergeet niet om uw Suunto Traverse te registreren via www.suunto.com/support om gepersonaliseerde ondersteuning te krijgen.*

4.2 Waterdichtheid

Suunto Traverse is waterdicht tot 100 meter (330 feet), wat gelijk staat aan 10 bar. De meterwaarde staat voor de daadwerkelijke duikdiepte en is getest in water onder druk gebruikt bij de Suunto-test op waterdichtheid. Dit houdt in dat u het apparaat kunt gebruiken tijdens zwemmen en snorkelen. Het apparaat mag echter niet worden gebruikt voor duiken in welke vorm dan ook.




OPMERKING: *Waterdichtheid is niet hetzelfde als functionele werkingsdiepte. De classificatie voor waterdichtheid heeft betrekking op de statische lucht- en waterdichtheid bij douchen, in bad gaan, zwemmen, duiken in het zwembad en snorkelen.*

Om de waterdichtheid te behouden, raden we u het volgende aan:


- gebruik het apparaat uitsluitend waarvoor het bestemd is.
- neem voor reparaties altijd contact op met een erkende Suunto-service, -distributeur of -dealer.
- houd het apparaat stof- en zandvrij.
- probeer nooit zelf de kast te openen.
- voorkom dat het apparaat wordt blootgesteld aan plotselinge veranderingen in lucht- of watertemperatuur
- reinig het apparaat altijd met zoet water als het ondergedompeld is geweest in zout water.
- stoot het apparaat nergens tegen en laat het niet vallen.

4.3 De batterij opladen

De duur bij één keer opladen hangt af van hoe de Suunto Traverse wordt gebruikt en onder welke omstandigheden. Bij lage temperaturen, bijvoorbeeld, raakt de batterij sneller leeg. Over het algemeen wordt de capaciteit van een oplaadbare batterij in de loop van de tijd minder

 **OPMERKING:** Als de capaciteit abnormaal snel terugloopt omdat de batterij defect is, dekt de garantie van Suunto vervanging van de batterij gedurende één jaar of voor maximaal 300 keer opladen (wat het eerste aan de orde is).

Het batterijpictogram geeft het oplaadniveau van de batterij aan. Als het oplaadniveau van de batterij onder de 10% komt, dan knippert het batterijpictogram gedurende 30 seconden. Als het oplaadniveau van de batterij onder de 2% komt, dan knippert het batterijpictogram continu.



Als het batterijniveau erg laag wordt tijdens het opnemen, dan zal het horloge stoppen en de opname opslaan. Het horloge kan de tijd nog steeds weergeven, maar de knoppen werken niet.

U laadt de batterij op door deze op uw computer aan te sluiten met de bijgeleverde USB-kabel of met de USB-compatibele wandoplader. Het duurt ongeveer 2-3 uur om een lege batterij volledig op te laden.

 *TIP: U kunt de intervaltijd van GPS-peilingen verlagen om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. Zie 3.16.3 GPS-nauwkeurigheid en energiebesparing.*

4.4 Ondersteuning vragen

Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar www.suunto.com/support. Hier vindt u een uitgebreide collectie van ondersteunende materialen, inclusief Vragen en Antwoorden en instructievideo's. U kunt ook direct vragen stellen aan Suunto of de ondersteunende professionals van Suunto e-mailen of bellen.

Veel van de instructievideo's zijn te vinden op het Suunto YouTube channel via www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto.

Wij raden u aan om uw product te registreren zodat u de beste, persoonlijk afgestemde, ondersteuning van Suunto kunt krijgen.

Ondersteuning van Suunto vindt u via:

1. Registreren via www.suunto.com/support/MySuunto, of als u al aangemeld bent login en voeg uw Suunto Traverse toe aan **Mijn Producten**.
2. Ga naar [Suunto.com \(www.suunto.com/support\)](http://www.suunto.com/support) om te zien of uw vraag al eens is gesteld/beantwoord.
3. Ga naar **CONTACT SUUNTO** om een vraag in te dienen of om ons te bellen via een van de telefoonnummers in de lijst.

Als alternatief kunt u ook e-mailen naar support@suunto.com. Zorg dat u de productnaam, het serienummer en een gedetailleerde beschrijving van het probleem meestuurt.

De deskundige medewerkers van de klantenondersteuning van Suunto helpen u en lossen het probleem met uw product tijdens het telefoongesprek op, indien nodig.

5 REFERENTIE

5.1 Technische specificaties

Algemeen

- gebruikstemperatuur: -20°C tot 60°C (-5°F tot 140°F)
- temperatuur bij opladen batterij: 0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)
- opslagtemperatuur: -30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F)
- gewicht: ~80g (2.8 oz)
- waterbestendigheid: 100 m (300 ft)
- glas: mineraal
- voeding: oplaadbare lithium-ion-batterij
- Levensduur batterij: ~10 - 100 uur afhankelijk van de geselecteerde GPS-accuraatheid; ~14 dagen wanneer GPS is uitgeschakeld

Geheugen

- Points of Interest (POI's): max. 250

Radio-ontvanger

- Bluetooth® Smart compatibel
- communicatiefrequentie: 2,4 GHz
- bereik: ~3 m (9.8 ft)

Barometer

- displaybereik: 950 tot 1060 hPa (28.05 tot 31.30 inHg)
- nauwkeurigheid: 1 hPa (0,03 inHg)

Hoogtemeter

- displaybereik: -500 m tot 9999 m (-1640 ft tot 32805 ft)
- nauwkeurigheid: 1 m (3 ft)

Thermometer

- displaybereik: -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
- nauwkeurigheid: 1°

Stopwatch

- nauwkeurigheid: 1 seconde tot 9:59:59, daarna 1 minuut

Kompas

- nauwkeurigheid: 1 graad (18 mil)
- accuraatheid: +/-5 graden

GPS

- technologie: SiRF star V
- nauwkeurigheid: 1 m (3 ft)

5.2 Naleving

5.2.1 CE

Suunto Oy verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de wezenlijke vereisten en overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

5.2.2 FCC naleving

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren kan veroorzaken. Dit product is getest op naleving van de FCC-standaarden en is bedoeld voor gebruik in huis of kantoor.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door Suunto zijn goedgekeurd kunnen uw machtiging om dit apparaat onder de FCC-regelgeving te gebruiken ongeldig maken.

LET OP: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bestemd om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en, indien deze niet is geïnstalleerd en volgens de instructies wordt gebruikt, kan dit schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat zich in een specifieke installatie geen interferentie zal voordoen. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden gecontroleerd door de apparatuur aan en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker gevraagd om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen uit te voeren:

- de ontvangstantenne anders te richten of te verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger te vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
- Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

5.2.3 IC

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licenties van Industry Canada. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren kan veroorzaken.

5.2.4 NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

5.3 Handelsmerk

Suunto Traverselogo's en andere handelsmerken van het merk Suunto, evenals modelnamen, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Suunto Oy. Alle rechten voorbehouden.

5.4 Patentverklaring

Dit product wordt beschermd door de volgende patenten, octrooiaanvragen en de bijbehorende nationale rechten: US 7,271,774 , US 7,324,002, US 13/794,468, US 14/195,670. Aanvullende patentaanvragen zijn ingediend.

5.5 Garantie

Suunto garandeert dat Suunto of een door Suunto geautoriseerd servicecentrum (hierna te noemen servicecentrum) gedurende de garantieperiode, ter eigen beoordeling, defecten in materialen of uitvoering gratis zal herstellen door a) reparatie, b) vervanging of c) terugbetaling, onderhevig aan de voorwaarden en condities van deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie is alleen geldig en uitvoerbaar in het land van aankoop, tenzij de lokale wet dit anders bepaalt.

Garantieperiode

De beperkte garantieperiode begint op de datum van de oorspronkelijke aankoop in de winkel. De garantieperiode is twee (2) jaar voor producten tenzij anders aangegeven.

De garantieperiode is een (1) jaar voor accessoires inclusief, maar niet beperkt tot draadloze sensoren en zenders, opladers, kabels, oplaadbare batterijen, riemen, armbanden en slangen.

Uitsluitingen en beperkingen

Onder deze beperkte garantie bestaat geen dekking voor:

1. a) normale slijtage zoals krassen, slijtplekken of veranderingen in kleur en/of materiaal van niet-metaalachtige riemen, b) gebreken veroorzaakt door hardhandige hantering, of c) gebreken of schade die voortvloeien uit gebruik anders dan bedoeld of aanbevolen, slecht onderhoud, nalatigheid, en ongelukken zoals laten vallen of stoten;
2. documentatiemateriaal en verpakking;

3. defecten of beweerde defecten die veroorzaakt zijn door het gebruik met een product, accessoire, softwaretoepassing en/of service die niet is geproduceerd of geleverd door Suunto;
4. niet-oplaadbare batterijen.

Suunto garandeert niet dat het product ononderbroken of zonder fouten zal werken, of dat het product zal werken in combinatie met enige hardware of software die door een derde partij wordt geleverd.

Deze beperkte garantie is niet afdwingbaar indien het product of de accessoire:

1. meer geopend is dan het bedoelde gebruik;
2. gerepareerd is met gebruik van niet geautoriseerde reserveonderdelen; aangepast of gerepareerd is door een niet geautoriseerd servicecentrum;
3. het serienummer is verwijderd, is gewijzigd of op enigerlei wijze onleesbaar is gemaakt, zoals bepaald naar goeddunken van Suunto; of
4. is blootgesteld aan chemicaliën, inclusief maar niet beperkt tot zonnecrème en insectenafweermiddel.

Toegang tot de Suunto garatieservice

U kunt alleen aanspraak maken op de garatieservice van Suunto als u in het bezit bent van een aankoopbewijs. Voor instructies over het verkrijgen van de garatieservice gaat u naar www.suunto.com/warranty, neemt u contact op met uw lokale geautoriseerde Suunto-leverancier of belt u het Suunto Contact Center.

Beperkte aansprakelijkheid

Binnen het maximale vermogen zoals in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving is opgenomen, is deze beperkte garantie uw enige en exclusieve rechtsmiddel en vervangt alle andere garanties zowel impliciet als expliciet. Suunto kan niet aansprakelijk worden gehouden voor bijzondere, incidentele of gevolgschade of schadevergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot verlies van verwachte voordelen, verlies van gegevens, kapitaalkosten, kosten van vervangende apparatuur of voorzieningen, claims van derden, schade aan eigendommen als gevolg van de aankoop of het gebruik van het item of als gevolg van garantiebreuk, nalatigheid, benadeling of enige juridische of billijke grondslag, zelfs als Suunto op de hoogte was van de kans op dergelijke schade. Suunto kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging bij het verlenen van garantieservice.

5.6 Copyright

Copyright © Suunto Oy. Alle rechten voorbehouden. Suunto, productnamen van Suunto, de logo's en andere handelsmerken van het merk Suunto, evenals modelnamen, zijn geregistreeerde en niet-geregistreeerde handelsmerken van Suunto Oy. Dit document en zijn inhoud zijn eigendom van Suunto Oy en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door cliënten teneinde kennis en informatie te verwerven aangaande de werking van Suunto producten. De inhoud mag niet worden gebruikt of verspreid voor andere doeleinden en/of op andere wijze worden gecommuniceerd, vrijgegeven of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming

van Suunto Oy. Ondanks het feit dat wij zo zorgvuldig mogelijk zijn geweest in de samenstelling en accuraatheid van de informatie in dit document, kan hier geen garantie van accuraatheid aan worden ontleend of verondersteld. De inhoud van dit document is zonder kennisgeving vooraf, onderhevig aan wijzigen. De meest recente versie van deze documentatie kan worden gedownload via www.suunto.com

INDEX

A

- achtergrondverlichting, 24
 - helderheid, 24
 - modus, 24
- activiteiten
 - sportmodi, 52
- activiteitenmonitor
 - stappen, 13
- afteltimer, 32
- alarmklok, 68
 - sluimeren, 68
- Alti & Baro
 - Automatisch, profiel, 23
 - profielen, 21
 - referentiewaarde, 21
- Alti-baro, 15
 - altimeterprofiel, 22
 - barometerprofiel, 23
- Alti-Baro
 - juiste lezingen, 18
 - referentiewaarde, 18
- autopauze, 24

B

- batterij

- opladen, 75
- behandeling, 74

D

- displays, 33
 - displays tonen/verbergen, 33

F

- FusedAlti, 18, 35

G

- GNSS
 - GLONASS, 50
 - GPS, 50
- GPS, 46
 - GPS-signaal, 46
- GPS-nauwkeurigheid, 49

H

- hoogte, referentiewaarde, 18
- huidige locatie, 55

I

- indicatie voor resterend
geheugen, 41
- instellingen, 11
 - instellingen aanpassen, 11

K

- kalibreren
 - kompas, 28
- knoppen, 8
- knopvergrendeling, 26
- kompas, 27
 - declinatie, 29
 - kalibreren, 28
 - richtingvergrendeling, 31

L

- logboek, 39
- luchtdruk op zeeniveau, waarde, 18

M

- markeringspunten, 58
- Movescount, 41, 43
 - Suunto App, 66
 - Suunto App Designer, 66
 - Suunto App Zone, 66
- Moveslink, 41

N

- navigeren
 - point of interest (POI), 52
 - route, 58
 - terugvinden, 35

O

- ondersteuning, 77
- opladen, 9
- opstartwizard, 9

P

- pictogrammen, 36
- point of interest (POI)
 - navigeren, 52
 - toevoegen, 55
 - verwijderen, 56
- positie formaten, 47

R

- rasters, 47
- richting
 - richtingvergrendeling, 31
- route
 - navigeren, 58
- Route terug, 71
- routes
 - route toevoegen, 57
 - route verwijderen, 57

S

- scherm
 - inverteren scherm, 34
 - inverteren scherm, 34
- servicemenu, 61
- software, 63
- sportmodi, 64

- stopwatch, 65
- Suunto App, 66
- Suunto App Designer, 66
- Suunto App Zone, 66
- Suunto Movescount App, 43
 - synchroniseren, 44

T

- terugvinden, 35
- tijd, 67
 - alarmklok, 68
 - GPS-tijd, 69
 - Zomertijd, 69
- timers
 - afteltimer, 32
- tonen, 70
- trillingen, 70

V

- verzorging, 74

W

- weer
 - stormalarm, 71
 - weertrend, 71

Z

- zaklamp, 24



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. AUSTRALIA +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 720 883 104
CANADA +1 800 267 7506
CHINA +86 010 84054725
FINLAND +358 9 4245 0127
FRANCE +33 4 81 68 09 26
GERMANY +49 89 3803 8778
ITALY +39 02 9475 1965
JAPAN +81 3 4520 9417
NETHERLANDS +31 1 0713 7269
NEW ZEALAND +64 9887 5223
RUSSIA +7 499 918 7148
SPAIN +34 91 11 43 175
SWEDEN +46 8 5250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK +44 20 3608 0534
USA +1 855 258 0900