

NL

SUUNTO BIKE POD

GEBRUIKERSGIDS


SUUNTO

KLANTENSERVICE

Global Help Desk	Tel +358 2 284 11 60
Suunto USA	Tel +1 (800) 543-9124
Canada	Tel +1 (800) 776-7770
Suunto website	www.suunto.com

COPYRIGHT

Deze publicatie en de inhoud ervan zijn eigendom van Suunto Oy.

Suunto, Wristop Computer, Suunto Bike Pod, Replacing Luck en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van Suunto Oy. Alle rechten voorbehouden.

Ondanks de grote zorgvuldigheid die is betracht bij de samenstelling van deze handleiding, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. De inhoud kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. INLEIDING

De Suunto Bike POD is een accessoire voor uw Suunto t3, Suunto t4 of Suunto t6 polscomputer. Het is een lichtgewicht, draadloze snelheids- en afstandsensor die nieuwe snelheids- en afstandsfuncties koppelt aan de gedetailleerde hartslaganalyse en trainingsfuncties van de polscomputer en deze zo tot een uiterst geavanceerd trainingshulpmiddel specifiek voor wielrenners en mountain-bikers maakt.

De Suunto Bike POD meet de snelheid en afgelegde afstand door de verhouding tussen de omtrek en de draaisnelheid van het wiel te berekenen. Hierdoor vindt de meting wrijvingsloos plaats en vergt deze geen extra kracht. Mits de sensor goed is afgesteld, zijn de meetresultaten bijzonder nauwkeurig. Daarnaast voegt de Suunto Bike POD ook een aantal nieuwe functies toe aan uw Suunto t3, t4 of t6. Na synchronisatie met de Bike POD worden in het display van de polscomputer de huidige snelheid, de afgelegde afstand vanaf vertrek en de rondelengte weergegeven. Verder worden rondetijden automatisch vastgelegd voor een door de gebruiker zelf in te stellen rondelengte, kan er een alarm voor te hoge of juist te lage snelheid worden ingesteld en is er een speciale functie voor intervaltraining op basis van afstand beschikbaar.

OPMERKING: De polscomputerfuncties die zijn gerelateerd aan het gebruik van de Bike POD worden beschreven in de gebruikershandleidingen van de Suunto t3, t4 en t6. De meest recente versies van deze handleidingen kunt u downloaden via www.suunto.com/training.

2. VOOR GEBRUIK

2.1. DE BIKE POD SYNCHRONISEREN

Alvorens u de Suunto Bike POD kunt gaan gebruiken, moet u deze synchroniseren met uw Suunto-polscomputer. U kunt dit vergelijken met het afstemmen van een radio. Om naar een bepaalde zender te kunnen luisteren, moet u de radio op de juiste frequentie instellen. Om uw Suunto-polscomputer te kunnen gebruiken in combinatie met een specifieke Bike POD, moet u beide apparaten op vergelijkbare wijze op elkaar afstemmen. Dit hoeft alleen te gebeuren als u de Bike POD in gebruik neemt.

Het synchroniseren van de Bike POD met uw Suunto-polscomputer doet u als volgt:

1. Verwijder de batterij uit de Bike POD.
2. Maak kortsluiting tussen de - en + pool in het batterijvak van de Bike POD door ze te verbinden met een metalen voorwerp, bijvoorbeeld een schroevendraaier, mes of paperclip.
3. **Open in uw Suunto t3 of Suunto t4** het instellingenmenu voor de trainingsmodus en selecteer Pair a POD (POD synchroniseren) en daarna Bike (fiets).

Open bij de **Suunto t6** het menu Training en selecteer *Pair (synchroniseren) en daarna Bike POD* (als het serienummer van uw polscomputer 50500000 of hoger is) of *Spd sens* (als het serienummer van uw polscomputer 50499999 of lager is). Het bericht 'TURN ON NEW DEVICE' (zet nieuw apparaat aan) verschijnt.

4. Plaats de batterij terug in het batterijvak en wacht op een bevestiging.
5. In het display van de **Suunto t3 of t4** verschijnt de melding 'Paired' (gesynchroniseerd) of, als het synchroniseren niet is gelukt, opnieuw het menu Pair a POD.

In het display van de **Suunto t6** verschijnt 'PAIRING COMPLETE' (synchroniseren voltooid) of, als het synchroniseren niet is gelukt, 'NO DEVICES FOUND' (geen apparaat gevonden) binnen 30 seconden.

6. Plaats het deksel terug op het batterijvak als het synchroniseren succesvol is verlopen. Als het synchroniseren niet is gelukt, herhaal dan stap 2 t/m 5. Lukt het synchroniseren nog steeds niet, controleer dan of er geen actieve ANT-zenders zoals hartslagbanden in de nabijheid zijn en herhaal stap 2 t/m 5.

Na succesvolle synchronisatie kunt u tijdens een rit in de modus Speed/Distance de snelheids- en afstandgegevens bekijken.

Wanneer u de Suunto t6 (serienummer 50499999 of lager) wilt gebruiken in combinatie met zowel een Bike POD als een Foot POD, biedt Suunto een gratis update voor het apparaat aan. Deze is verkrijgbaar bij het dichtstbijzijnde Suunto Service Center na overleggen of voor eigen rekening opsturen van het aankoopbewijs van de Bike POD aan het Service Center.


Informatie over het dichtstbijzijnde Suunto Service Center vindt u op www.suunto.com.

2.2. DE BATTERIJ PLAATSEN EN VERVERGEN

1. Open het deksel van het batterijvak met een muntstuk.
2. Verwijder de eventueel aanwezige oude batterij.
3. Plaats de nieuwe batterij met de plus naar boven in het vak en sluit het deksel.

OPMERKING: Het vervangen van de batterij dient uiterst zorgvuldig te gebeuren om zeker te zijn dat de Bike POD waterdicht blijft. Controleer bij vervangen van de batterij altijd de staat van het afdichtmateriaal op het batterijvakdeksel en vervang het deksel wanneer het afdichtmateriaal beschadigd is. Door onzorgvuldigheid bij het vervangen van de batterij kan de garantie komen te vervallen.

OPMERKING: Demonteer, verbrijzel of doorboor de batterij niet, veroorzaak geen kortsluiting aan de externe contacten, probeer de batterij niet op te laden en gooi de batterij niet in water of vuur om brandgevaar en kans op brandwonden te voorkomen. Gebruik voor de Bike POD uitsluitend batterijen van het type CR2032. Ontdoe u van lege batterijen conform de lokale milieuvorschriften.




NL

3. DE BIKE POD IN GEBRUIK NEMEN

Er bestaan twee versies van de Suunto Bike POD. De universele Suunto Bike POD is geschikt voor alle situaties en kan makkelijk aan allerlei soorten fietsen worden bevestigd. De Suunto Road Bike POD is geïntegreerd in een snelspanner en kan eveneens op de meeste soorten fietsen worden gemonteerd, maar bewijst vooral zijn nut op racefietsen.

3.1. BEVESTIGEN VAN DE UNIVERSELE SUUNTO BIKE POD


3.1.1. INHOUD VAN DE VERPAKKING VAN DE UNIVERSELE SUUNTO BIKE POD



- Bike POD (1)
- Magneet (2)
- 2 klembandjes (3)
- Houder voor de polscomputer (4)

3.1.2. MONTEREN VAN DE MAGNEETKLEM


Plaats de magneetklem op een spaak aan de rechterzijde van het wiel. De magneet moet naar de Bike POD zijn gericht.




Opmerking: Wanneer u een wiel met extra platte spaken hebt, dient u eerst de lipjes van de magneetklem af te snijden.

3.1.3. BEVESTIGEN VAN DE BIKE POD

1. Steek een klembandje door de hiervoor bedoelde gaten aan de zijkanten van de Bike POD. Het uiteinde van de bandjes moet zo ver mogelijk in de gaten worden gestoken.
2. Plaats de Bike POD tegen de rechterpoot van de voorvork (de Bike POD moet naar voren wijzen) en sluit de klembandjes zonder ze strak aan te trekken.
3. Positioneer de Bike POD zodanig dat het midden van de magneet in lijn staat met één van de pijlen op de Bike POD. De afstand tussen de magneet en de Bike POD mag niet groter zijn dan 10 mm.
4. Trek de klembandjes strak en snij het overvallige uiteinde af.




5. Bevestig de houder voor de polscomputer op het stuur met het platte gedeelte naar boven. Schuif uw Suunto-polscomputer eroverheen.



3.2. BEVESTIGEN VAN DE SUUNTO ROAD BIKE POD

3.2.1. INHOUD VAN DE VERPAKKING VAN DE SUUNTO ROAD BIKE POD




- Road Bike POD bestaande uit een as-pen (1), snelspanner (2) en stelmoer (3)
- Magneet (4)
- Houder voor de polscomputer (5)

3.2.2. MONTEREN VAN DE SNELSPANNER/BIKE POD

1. Plaats de snelspanner op de naaf met de hendel aan de linkerzijde (of rechts bij fietsen met schijfremmen). Sluit de hendel en zorg ervoor dat deze horizontaal naar achteren wijst (+/- 45°).
2. Stel de spanning op de stelmoer zodanig af dat de snelspanner met voldoende kracht moet worden gesloten (raadpleeg eventueel een fietsenmaker).
3. Als het sluiten van de snelspanner te licht gaat, wordt het wiel niet met voldoende kracht vastgezet. Zet in dat geval de snelspanner weer open en draai de stelmoer aan, zodat het sluiten van de snelspanner meer kracht vergt.
4. Druk de snelspanner vervolgens dicht om het wiel vast te zetten.


5. Zorg er altijd voor dat de stelmoer voldoende is aangedraaid. Het uiteinde van de as-pen mag niet verder dan 2 mm in de moer steken.



6. Bevestig de houder voor de polscomputer op het stuur met het platte gedeelte naar boven. Schuif uw Suunto-polscomputer eroverheen. (Zie de afbeelding onder punt 5 in paragraaf 3.1.3.)

3.2.3. MONTEREN VAN DE MAGNEETHOUDER

Plaats de magneethouder op een spaak en zorg ervoor dat de magneet bij het draaien van het wiel een van de markeringen op de snelspanner passeert. De magneet moet naar de Bike POD zijn gericht.



- Naaf (1)
- Magneet (2)
- Bike POD (3)

3.3. AAN- EN UITZETTEN

De Bike POD wordt automatisch geactiveerd zodra de spaakmagneet bij het draaien van het wiel de Bike POD passeert. Hij blijft tijdens de hele fietstocht actief. Pas als de Bike POD al een half uur geen signalen van de magneet meer ontvangt, schakelt hij zichzelf uit.

3.4. VERBINDING

Om de Bike POD te kunnen gebruiken, moet u een verbinding tussen de Bike POD en uw polscomputer tot stand brengen. Dit kan worden vergeleken met het luisteren naar de radio. Om het signaal van een zender te kunnen ontvangen, moet u de radio inschakelen. Voor uw Suunto-polscomputer geldt hetzelfde: om het signaal van de Bike POD te kunnen ontvangen, moeten beide apparaten met elkaar worden verbonden. Dit moet telkens gebeuren wanneer u uw polscomputer in combinatie met de Bike POD wilt gebruiken.

1. Draai het wiel rond zodat de spaakmagneet de Bike POD passeert.
2. Bij de **Suunto t6** dient u *Connect* in het menu Speed/Distance te selecteren. Bij de **Suunto t3** of **Suunto t4** dient u de modus Training te activeren.
3. De polscomputer informeert u vervolgens wanneer de Bike POD is gevonden.

Suunto t3 of Suunto t4: Als er geen verbinding tot stand wordt gebracht, verdwijnt de melding 'Searching' van de onderste displayregel en wordt de geselecteerde shortcut opnieuw weergegeven. Draai in dat geval het voorwiel nogmaals rond om er zeker van te zijn dat de Bike POD wordt geactiveerd en probeer het opnieuw.

Suunto t6: Als er geen verbinding tot stand wordt gebracht, wordt de melding 'NO DEVICES FOUND' in het display weergegeven. Draai in dat geval het voorwiel nogmaals rond om er zeker van te zijn dat de Bike POD wordt geactiveerd en probeer het opnieuw.

3.5. KALIBRATIE

De Suunto Bike POD meet de snelheid van de fiets en de afgelegde afstand op basis van de omwenteling van het voorwiel en heeft daarbij een bepaalde omrekeningsfactor nodig om rekening te houden met de wielmaat.

Om de juiste kalibratiefactor in te stellen, moet u de omtrek van het wiel meten. U kunt de Bike POD echter ook kalibreren met behulp van een bekende afstand.

3.5.1. De wielomtrek handmatig meten

1. Leg een meetlint op de vloer.
2. Ga op de fiets zitten en rij langs het lint tot de wielen minimaal één keer volledig rond zijn gedraaid.
3. Meet de afgelegde afstand tot op de millimeter nauwkeurig.
4. Deel de omtrek door 2050 (bijv. $2096 / 2050 = 1,022439 = 1,022$).
5. Stel de kalibratiefactor in op uw Suunto-polscomputer. Zie stap 2 t/m 5 in paragraaf 3.5.3 voor het instellen van de kalibratiefactor.



3.5.2. De Bike POD kalibreren met behulp van een bekende afstand

1. Bij de **Suunto t3** of **Suunto t4** dient u de modus Training te activeren.
Bij de **Suunto t6** dient u Connect in het menu Speed/Distance te selecteren.
2. Zet op de startlijn de afstandsmeting op nul.
3. Bij de **Suunto t3** of **Suunto t4** dient u in de modus Training op START/STOP te drukken.
Bij de **Suunto t6** dient u in de modus Speed/Distance op START/STOP te drukken.
4. Rij een parcours waarvan u de lengte exact kent.
5. Druk op START/STOP om de meting stop te zetten.
6. Selecteer *Calibrate* in de modus Speed/Distance.
7. Selecteer *Bike POD* en vervang de gemeten afstand door de werkelijke afstand.

3.5.3. De Bike POD kalibreren met behulp van de kalibratiefactortabel

U kunt de Bike POD ook kalibreren met behulp van de tabel met kalibratiefactoren. De gegevens in deze tabel zijn afkomstig van diverse bandenfabrikanten en het Europese normalisatie-instituut voor de bandenindustrie, de ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization). Door verschillen in bandenspanning, slijtage en meetmethoden zijn de waarden in de tabel slechts ter indicatie.

1. Kijk wat de wielmaat is op de zijkant van de fietsband en zoek daarbij de juiste kalibratiefactor in de tabel (zie bijlage).
2. Selecteer *Calibrate* in het menu Speed/Distance.
3. Selecteer *Bike POD*.
4. Selecteer *Cal.* (alleen bij de t6)
5. Stel de juiste kalibratiefactor in met UP/DOWN.



Suunto t3
and Suunto t4



Suunto t6

4. SUUNTO TRAINING MANAGER

Bij gebruik van de Suunto Bike POD worden de snelheids- en afstandsgegevens door uw Suunto-polscomputer opgeslagen. Met het programma Suunto Training Manager kunnen deze gegevens in een grafiek worden weergegeven of meer in detail worden geanalyseerd. De software wordt met de Suunto t6 meegeleverd en is voor de Suunto t3 en Suunto t4 optioneel verkrijgbaar. U kunt de meest recente versie van Suunto Training Manager altijd gratis downloaden van www.suunto.com.

5. TECHNISCHE GEGEVENS

• Gewicht:

- Universele Bike POD: 18 g (inclusief batterij en spaakmagneet)
- Road Bike POD: 69 g (inclusief snelspanner, batterij en spaakmagneet; +/ - 10 g meer t.o.v. normale snelspanner.)

• Waterdichtheid: 10 m

• Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C

• Door gebruiker te vervangen batterij: 3V CR2032

• Zandbereik: Max. 10 m

• Nauwkeurigheid: Na kalibratie doorgaans beter dan 1%

• Frequentie: 2465 GHz ANT compatibel

• Levensduur batterij: tot 300 uur (bij 20 °C)

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1. COPYRIGHT

Deze publicatie en de inhoud ervan zijn het eigendom van Suunto Oy en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door zijn klanten voor het verkrijgen van kennis en informatie betreffende de bediening van Suunto-producten.

Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt of verspreid voor andere doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suunto Oy.

Ondanks de grote zorgvuldigheid die is betracht bij de samenstelling van deze handleiding, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. De inhoud kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente versie van deze handleiding kan altijd worden gedownload vanaf www.suunto.com.

© Suunto Oy 7/2006

6.2. HANDELSMERKEN

Suunto en Replacing Luck zijn geregistreerde handelsmerken van Suunto Oy. Suunto t3, Suunto t4, Suunto t6, Suunto Bike POD, Suunto Road Bike POD en andere namen voor Suunto-producten, -functies en -inhoud zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Suunto Oy. Alle andere bedrijfsnamen en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

Dit instrument is alleen bestemd voor recreatief gebruik. De Suunto Bike POD is niet bedoeld voor metingen die een professionele of industriële precisie vereisen.

7.2. CE

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de EMC-richtlijnen 89/336/EEC en 99/5/EEC van de Europese Unie.

7.3. ICES

Dit digitale apparaat van klasse [B] voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

7.4. FCC-CONFORMITEIT

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-bepalingen voor digitale apparaten van klasse B. Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan deze uitzenden. Het apparaat kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken indien het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt. Het kan niet worden gegarandeerd dat in specifieke gevallen geen interferentie optreedt. Probeer het apparaat op een andere plaats te gebruiken als het schadelijke interferentie voor andere apparaten veroorzaakt.

Neem contact op met een erkende Suunto-dealer of een andere gekwalificeerde reparateur als het probleem niet kan worden opgelost. Het gebruik is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

(2) Dit apparaat moet bestand zijn tegen alle interferentie waaraan het wordt blootgesteld, waaronder interferentie waardoor de werking kan worden beïnvloed.

Reparaties dienen alleen te worden uitgevoerd door een erkend Suunto-reparateur.

Bij reparaties uitgevoerd door een niet-erkende reparateur vervalt de garantie. Getest op conformiteit aan FCC-normen. Voor thuis- of kantoorgebruik.

FCC WAARSCHUWING: Door zonder uitdrukkelijke toestemming door Suunto Oy veranderingen of wijzigingen aan het product aan te brengen, kan uw bevoegdheid dit apparaat te bedienen onder FCC-bepalingen komen te vervallen.

7.5. BEPERKTE GARANTIE EN ISO 9001-CONFORMITEIT

Wanneer dit product een defect vertoont dat te wijten is aan materiaal- en/of fabricagefouten, zal Suunto Oy uitsluitend na goedkeuring, dit zonder kosten repareren of vervangen, tot twee (2) jaar na de datum van aankoop. Deze garantie betreft alleen de oorspronkelijke koper en dekt alleen gebreken die te wijten zijn aan materiaal en fabricagefouten die zich voordoen bij normaal gebruik in de garantieperiode.

Niet onder de garantie vallen batterijen, het vervangen van batterijen, schade of afwijkingen als gevolg van een ongeval, misbruik, slordigheid, verkeerd gebruik, verandering of wijziging aan het product of elk gebruik van het product buiten het gebied van de gepubliceerde specificaties, dan wel alle andere oorzaken die niet door deze garantie worden gedekt.

Er bestaan geen speciale garantiegevallen in aanvulling op bovengenoemd verzicht. Tijdens de garantieperiode kan klant goedkeuring aanvragen voor reparatie door contact op te nemen met de klantenservice van Suunto Oy.

Suunto Oy en haar dochterondernemingen kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik of niet kunnen gebruiken van het product. Suunto Oy en haar dochterondernemingen stellen zich niet aansprakelijk voor verlies of schadeclaims door derden die mogelijk als gevolg van het gebruik van dit apparaat zouden kunnen ontstaan.

Het Suunto Suunto's Quality Assurance System is gecertificeerd door Det Norske Veritas waarbij is vastgelegd dat alle activiteiten van Suunto Oy conform zijn aan de ISO 9001-norm (kwaliteitscertificaatnr. 96-HEL-AQ-220).

7.6. AFTERSALES SERVICE

In geval van een defect dat onder de garantie valt, dient u het product, voor eigen rekening, terug te sturen naar de Suunto-dealer die voor de reparatie of vervanging ervan verantwoordelijk is. Vermeld uw naam en adres en sluit - al naar gelang hetgeen de wetgeving in uw land vereist - het aankoopbewijs en/of de serviceregistratiekaart bij. Indien de garantieaanspraak wordt erkend, zal het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen en aan u worden geretourneerd binnen wat de Suunto-dealer een redelijke termijn acht en op voorwaarde dat de benodigde onderdelen op voorraad zijn. Alle reparaties die niet onder garantie vallen, worden verricht op kosten van de eigenaar. Deze garantie is niet overdraagbaar van de oorspronkelijke eigenaar.

De contactgegevens van uw Suunto-importeur vindt u op www.suunto.com.

8. AFDANKEN VAN HET APPARAAT

Verwijder het apparaat volgens de geldende voorschriften voor het verwijderen van elektronische apparatuur en bied het niet bij het gewone huisvuil aan. Eventueel kunt u het apparaat inleveren bij de dichtstbijzijnde Suunto-dealer.



APPENDIX / ANNEXE / ANHANG / ANEXO

APPENDICE / BIJLAGE / LIITE / BILAGA

Tire size [ETRTO] Taille de la roue [ETRTO] Reifengröße [ETRTO] Tamaño de neumático [ETRTO] Misura dei copertoni [OTECC] Bandenmaat [ETRTO] Pyörän koko [ETRTO] Hjulstorlek [ETRTO]	Tire size [inches] Taille de la roue [pouces] Reifengröße [Zoll] Tamaño de neumático [pulgadas] Misura dei copertoni [pollici] Bandenmaat [inch] Pyörän koko Hjulstorlek	Circumference [mm] Circonférence [mm] Umfang [mm] Circunferencia [mm] Circonferenza [mm] Wielomtre [mm] Ympärysmita [mm] Omkrets [mm]	Calibration factor Taux d'étalonnage Kalibrierungsfaktor Factor de calibración Fattore di taratura Kalibratiefactor Kalibroitinkerroin Kalibreringsfaktor
44-288	14 x 1.75	1055	0,515
40-330	16 x 1.50	1185	0,578
47-305	16 x 1.75	1195	0,583
40-355	18 x 1.50	1340	0,654
47-355	18 x 1.75	1350	0,659
47-406	20 x 1.75	1515	0,739
37-451	20 x 1-3/8	1615	0,788
37-484	22 x 1-3/8	1770	0,863
40-484	22 x 1-1/2	1785	0,871
25-507	24 x 1	1753	0,855
28-520	24 x 1-1/8	1795	0,876
32-547	24 x 1-1/4	1905	0,929
47-507	24 x 1.75	1890	0,922
54-507	24 x 2.00	1925	0,939
54-507	24 x 2.125	1965	0,959
22-559	26 x 7/8	1920	0,937
30-559	26 x 1.25	1953	0,953
28-584	26 x 1-1/8	1970	0,961
37-590	26 x 1-3/8	2068	1,009
37-584	26 x 1-1/2	2100	1,024
37-559	26 x 1.40	2005	0,978
40-559	26 x 1.50	2010	0,980
44-559	26 x 1.75	2023	0,987
47-559	26 x 1.95	2050	1,000
50-559	26 x 2.00	2055	1,002
54-559	26 x 2.10	2068	1,009
54-559	26 x 2.125	2070	1,010
57-559	26 x 2.35	2083	1,016
75-559	26 x 3.00	2170	1,059
25-630	27 x 1	2145	1,046
25-630	27 x 1-1/8	2155	1,051
32-630	27 x 1-1/4	2161	1,054
37-630	27 x 1-3/8	2169	1,058
35-590	650 x 35A	2090	1,020
38-571	650 x 38A	2125	1,037
38-571	650 x 38B	2105	1,027
18-622	700 x 18C	2070	1,010
19-622	700 x 19C	2080	1,015
20-622	700 x 20C	2086	1,018
23-622	700 x 23C	2096	1,022
25-622	700 x 25C	2105	1,027
28-622	700 x 28C	2136	1,042
30-622	700 x 30C	2170	1,059
32-622	700 x 32C	2155	1,051
19-632	700C Tub	2130	1,039
35-622	700 x 35C	2168	1,058
38-622	700 x 38C	2180	1,063
40-622	700 x 40C	2200	1,073

www.suunto.com

© Suunto Oy, 10/2004, 7/2006