


SUUNTO CORE
PRIROČNIK ZA UPORABO


1. VARNOST.....	4
2. Dobrodošli.....	5
3. Uvod.....	6
4. Kako začeti.....	7
5. Splošne nastavitve.....	9
5.1. Spreminjanje enot.....	9
5.2. Spreminjanje splošnih nastavitvev.....	9
5.2.1. Zvok tipke.....	9
5.2.2. Glasovno vodenje.....	10
5.2.3. Osvetlitev ozadja.....	10
5.2.4. Jezik.....	10
5.2.5. Aktivacija zaklepanja tipk.....	10
6. Uporaba načina ure.....	11
6.1. Spreminjanje nastavitvev ure.....	11
6.1.1. Nastavljanje ure.....	11
6.1.2. Nastavljanje datuma.....	11
6.1.3. Nastavljanje dvojne ure.....	12
6.1.4. Nastavitvev sončnega vzhoda in zahoda.....	12
6.2. Uporaba štoparice.....	12
6.3. Uporaba odštevalnika časa.....	12
6.4. Nastavljanje budilke.....	13
7. Uporaba načina VIŠINOMERA IN BAROMETRA.....	14
7.1. Kako delujeta višinomer in barometer.....	14
7.1.1. Pravilno odčitavanje.....	14
7.1.2. Napačno odčitavanje.....	15
7.2. Nastavljanje profilov in referenčnih vrednosti.....	15
7.2.1. Usklajevanje profila z dejavnostjo.....	15
7.2.2. Nastavljanje profilov.....	15
7.2.3. Nastavljanje referenčnih vrednosti.....	15
7.3. Uporaba kazalnika vremenskega trenda.....	16
7.4. Vklop opozorila na nevihto.....	16
7.5. Uporaba profila višinomera.....	17
7.5.1. Uporaba merilnika razlike nadmorske višine.....	17
7.5.2. Snemanje dnevnikov.....	17
7.6. Uporaba profila barometra.....	19
7.6.1. Snemanje dnevnikov.....	19
7.7. Uporaba samodejnega profila.....	20
7.8. Uporaba profila globinomera.....	20

7.8.1. Snemanje dnevnikov v profilu globinomera.....	20
8. Uporaba načina Compass (Kompas).....	22
8.1. Pridobivanje pravih odčitkov.....	22
8.1.1. Umerjanje kompasa.....	22
8.1.2. Nastavitev vrednosti odklona.....	23
8.2. Uporaba kompasa.....	23
8.2.1. Uporaba sledenja smeri.....	24
9. Uporaba pomnilnika.....	25
9.1. Pomnilnik višinomera in barometra.....	25
9.2. Pregledovanje in zaklepanje dnevnikov.....	25
9.2.1. Pregledovanje dnevnikov.....	25
9.2.2. Zaklepanje in odklepanje dnevnikov.....	26
9.3. Izbira intervala snemanja.....	26
10. Nega in podpora.....	27
10.1. Priporočila glede uporabe.....	27
10.2. Menjava baterije.....	27
10.3. Pridobivanje podpore.....	28
11. Tehnični podatki.....	29
11.1. Ikone.....	29
11.2. Technical data.....	30
11.3. Garancija.....	30
11.4. CE.....	31
11.5. Obvestilo o patentih.....	32
11.6. Blagovna znamka.....	32
11.7. Avtorske pravice.....	32

1. VARNOST

Vrste varnostnih opozoril:


 **OPOZORILO:** – uporablja se za postopke ali okoliščine, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.

 **POZOR:** – uporablja se za postopke ali okoliščine, ki bodo izdelek poškodovale.

 **OPOMBA:** – uporablja se za poudarjanje pomembnih informacij.

Varnostna opozorila:

 **OPOZORILO:** NE UPORABLJAJTE ZA POTAPLJANJE.

 **OPOZORILO:** ČEPRAV NAŠI IZDELKI USTREZAJO INDUSTRIJSKIM STANDARDOM, SE LAHKO NA KOŽI POJAVI ALERGIJSKA REAKCIJA ALI VNETJE, KO PRIDE IZDELEK V STIK S KOŽO. V TEM PRIMERU IZDELEK TAKOJ PRENEHAJTE UPORABLJATI IN SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM.

 **POZOR:** NE IZPOSTAVLJAJTE ZELO HITRIM TEMPERATURNIM SPREMEMBAM.

 **POZOR:** NE UPORABLJAJTE KAKRŠNIH KOLI TOPIL.

 **POZOR:** NE UPORABLJAJTE RAZPRŠIL PROTI ŽUŽELKAM.

 **POZOR:** OBRAVNAVAJTE KOT ELEKTRONSKE ODPADKE.

 **POZOR:** NE IZPOSTAVLJAJTE UDARCEM IN PADCEM.

2. Dobrodošli

»Izdelki Suunto že več kot 80 let dajejo točne in zanesljive informacije ljudem, ki jih potrebujejo. Naši instrumenti uporabnikom omogočajo, da učinkoviteje dosežejo svoje cilje in imajo več od svojih športnih izkušenj. Naši izdelki so uporabnikom pogosto izjemno pomembni. Zato smo v družbi Suunto ponosni, da pri svojih izdelkih vzdržujemo najvišje standarde kakovosti.«

Družba Suunto je bila ustanovljena leta 1936 in ima svetovno vodilno vlogo na področju preciznih kompasov, potapljaških računalnikov ter zapestnih višinomerov. Zaupajo ji plezalci, potapljači in raziskovalci na vseh celinah, instrumenti Suunto za uporabo na prostem pa zagotavljajo legendarno obliko, točnost ter zanesljivost. Leta 1987 je družba Suunto ustvarila prvi potapljaški računalnik, ki mu je leta 1998 sledila prva ura z višinomerom, barometrom in kompasom. Družba Suunto ostaja prva izbira sodobnih profesionalnih uporabnikov na prostem. Če želite izvedeti več o izdelkih Suunto in ljudeh, ki jih uporabljajo, obiščite www.suunto.com.

3. Uvod

Suunto Core v eni napravi združuje višinomer, barometer in elektronski kompas. Ima tudi uro, štoparico in koledar.

Ta Priročnik za uporabo pojasnjuje funkcije naprave, kako delujejo in kako do njih dostopate. Poleg tega smo vključili primere, kako jih lahko uporabljate v resničnem življenju.


Vsako glavno poglavje pojasnjuje določen način in njegove poglede. Prav tako vam daje informacije o tem, kako nastaviti in uporabljati te poglede.

Naprava Suunto Core daje podatke časa, zračnega tlaka in nadmorske višine. Za vsak podatek so podane dodatne informacije, da lahko najbolje izkoristite svoje najljubše dejavnosti na prostem.

4. Kako začeti

Osnovne nastavitve

Pritisnite poljubno tipko in naprava Suunto Core se vključi. Nato se prikaže poziv za nastavitve jezika, enot (anglosaških ali metričnih), časa in datuma. Nastavitve spremenite z zgornjo desno tipko [+] in spodnjo desno tipko [- Light]. S srednjo tipko [Mode] sprejmete nastavitve in se premaknete na naslednjo možnost menija. V prejšnji meni se lahko vedno vrnete s pritiskom spodnje leve tipke [View]. Ko so nastavitve nastavljene, kot želite, lahko začnete uporabljati osnovne funkcije ure, ki jih ponuja naprava Suunto Core.



OPOMBA: Da zagotovite pravilne podatke, morate nastaviti višinomer, barometer in kompas. Za podrobnejše informacije o določanju teh nastavitve glejte Priročnik za uporabnika.

Načini

Naprava Suunto Core ima tri načine: **TIME**, **ALTI & BARO** in **COMPASS**. Ti načini so podrobno razloženi v Priročniku za uporabnika. Omogočeni način označuje pravokotnik okoli imena načina. Med glavnimi načini preklopite z desno srednjo tipko [Mode]. Poskusite!




Pogledi

Vsak način ima več pogledov, do katerih dostopate s spodnjo levo tipko [View]. Pogledi so predstavljeni v spodnjem delu zaslona. Pogledi vsebujejo dodatne informacije o omogočenem načinu, na primer prikaz sekund kot dodatna informacija v načinu **TIME**. Nekateri pogledi so tudi interaktivni.

Naprava Suunto Core ima štiri interaktivne poglede:


- Štoparica (način **TIME**)
- Odštevalnik časa (način **TIME**)
- Snemalnik dnevnikov (način **ALTI & BARO**)
- Merilnik razlike nadmorske višine (način **ALTI & BARO**)

Ko so omogočeni interaktivni pogledi, jih lahko zaženete, ustavite in znova zaženete z zgornjo levo tipko [Start Stop] ter jih ponastavite z daljšim pritiskom zgornje desne tipke [+]. Odprite štoparico v načinu **TIME** in jo preizkusite!



Meni

V meniju **MENU** lahko spreminjate vrednosti, spreminjate splošne nastavitve in enote ali pregledujete zapise, ki so shranjeni v dnevniku. Če želite vstopiti v meni **MENU**, držite srednjo desno tipko [Mode] pritisnjeno, ko ste v načinu **TIME**, **ALTI & BARO** ali **COMPASS**. Segmenti v zunanem delu zaslona kažejo vaš čas prehoda. Meni **MENU** zaprete s pritiskom zgornje leve tipke [Start Stop]. Kadar je na voljo možnost izhoda v meniju **MENU**, je to označeno z znakom »X« na zaslonu poleg tipke [Start Stop]. Seznanite se z odpiranjem in zapiranjem menija **MENU!**



Osvetlitev ozadja

Osvetlitev ozadja lahko vključite v poljubnem načinu, tako da pritisnete spodnjo desno tipko [-Light]. Osvetlitev ozadja se samodejno izključi čez 5 sekund. Če želite videti osvetlitev ozadja, ko ste v meniju **MENU**, jo morate aktivirati v načinu **TIME**, **ALTI & BARO** ali **COMPASS**, preden odprete meni **MENU**. Osvetlitev se vrne v običajni način, ko se vrnete v enega od načinov.

Zaklepanje tipk

Zaklepanje tipk lahko aktivirate ali deaktivirate z daljšim pritiskom spodnje desne tipke [-Light].

 **OPOMBA:** Pri aktivnem tipk lahko poleg tega spreminjate poglede in uporabljate osvetlitev ozadja.

Spreminjanje vrednosti

Če želite spremeniti nastavitve, morate biti v meniju **MENU**. Če želite odpreti meni **MENU**, držite srednjo desno tipko [Mode] pritisnjeno, ko ste v načinu **TIME**, **ALTI&BARO** ali **COMPASS**. Vse spremembe v meniju **MENU** začnejo veljati takoj. Če na primer vstopite v možnost za čas in datum v meniju **MENU**, spremenite čas z 12.30 na 11.30 ter izstopite. Čas se nastavi na 11.30.

5. Splošne nastavitve

Preden začnete uporabljati napravo Suunto Core, priporočamo, da nastavite merilne enote in splošne nastavitve po svojih željah. Splošne nastavitve lahko spremenite v meniju **MENU**.

5.1. Spreminjanje enot

Z možnostjo **UNITS** izberete mersko enoto, vključno z naslednjimi:

- **TIME:** 24-/12-urni zapis
- **DATE:** zapis dd.mm/mm.dd
- **TEMPERATURE:** °C/°F (Celzij/Fahrenheit)
- **AIR PRESSURE:** hPa/inHg
- **ALTITUDE:** metri/čevlji

Vstop v meni **UNITS** v meniju **MENU**:

1. Vstopite v meni **MENU**, tako da držite pritisnjeno tipko [Mode] v načinu **TIME, ALTI & BARO** ali **COMPASS**.
2. Pomaknite se navzdol na možnost **UNITS** s tipko [- Light] .
3. Vstopite s tipko [Mode] .

Spreminjanje enot:

1. V meniju **UNITS**, se premikajte po možnostih seznama s tipkama [+] in [- Light] .
2. Vstopite s tipko [Mode] .
3. Vrednosti spreminjajte s tipkama [+] in [- Light] , sprejmete pa jih s tipko [Mode] .
4. Meni **MENU** zaprete s tipko [Start Stop] .

5.2. Spreminjanje splošnih nastavitev

Z možnostjo **GENERAL** nastavite splošne nastavitve, vključno z naslednjimi:

- **BUTTON TONE:** vklop/izklop
- **tone GUIDE:** vklop/izklop
- **BACKLIGHT:** tipka za osvetlitev/poljubna tipka
- **LANGUAGE:** angleščina, francoščina, španščina, nemščina

Vstop v meni **GENERAL** v meniju **MENU**:

1. Vstopite v meni **MENU**, tako da držite pritisnjeno tipko [Mode] v načinu **TIME, ALTI & BARO** ali **COMPASS**.
2. Pomaknite se navzdol na možnost **GENERAL** s tipko [- Light] .
3. Vstopite s tipko [Mode] .

5.2.1. Zvok tipke

Z možnostjo **BUTTON TONE** lahko vklopite ali izklopite zvok ob pritisku tipk. Zvok tipke boste slišali tudi kot potrditev dejanja ob vsakem pritisku tipke.

1. V meniju **GENERAL** izberite **BUTTON TONE**.
2. Zvok tipk vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light] .

5.2.2. Glasovno vodenje

Z možnostjo **tone guide** lahko vklopite ali izklopite glasovno vodenje. Glasovno vodenje boste slišali, kadar:

- spremenite vrednost nastavitve;
- nastavite referenčno vrednost nadmorske višine;
- zaženete ali ustavite snemalnik dnevnikov;
- označite točko nadmorske višine, ko snemate dnevnik;
- zaženete ali ustavite stoparico;
- kadar uporabljate profil **automatic**, naprava preklaplja med profiloma **altimeter** in **barometer**.

Vklop ali izklop glasovnega vodenja:

1. V meniju **general** izberite **tone guides**.
2. Zvok glasovnega vodenja vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light].

5.2.3. Osvetlitev ozadja

V meniju **backlight** lahko preklopite med dvema različnima funkcijama osvetlitve: s katero koli tipko in tipko za osvetlitev.

Če želite nastaviti osvetlitev za običajno ali nočno uporabo:

1. V meniju **general** izberite **backlight**.
2. Osvetlitev ozadja lahko preklopite med načinoma **light button** in **any button** s tipkama [+] in [- Light].

Ko je izbrana možnost **light button**, lahko aktivirate osvetlitev ozadja s tipko [- Light]. Osvetlitev ozadja se samodejno izključi čez 5 sekund. Če želite videti osvetlitev ozadja, ko ste v meniju **menu**, jo morate aktivirati v načinu **time, alti & baro** ali **compass**, preden odprete meni **menu**. Osvetlitev ozadja bo aktivna, dokler ne zaprete menija **menu**.

Če je izbrana možnost **any button**, se osvetlitev ozadja vklopi ob vsakem pritisku tipke.

5.2.4. Jezik

V meniju **language** lahko izberete jezik uporabniškega vmesnika naprave Suunto Core (angleščina, nemščina, francoščina ali španščina).

Če želite izbrati jezik:

1. V meniju **general** izberite **language**.
2. Izberite jezik s seznama s tipkama [+] in [- Light]

5.2.5. Aktivacija zaklepanja tipk


Zaklepanje tipk lahko aktivirate ali deaktivirate z daljšim pritiskom tipke [-Light]. Ko je aktivno zaklepanje tipk, je prikazan simbol ključavnice. 🔒 .

 **OPOMBA:** Pri aktivnem tipk lahko poleg tega spreminjate poglede in uporabljate osvetlitev ozadja.

6. Uporaba načina ure


Način **TIME** je namenjen merjenju časa.

TIME ALTI & BARO COMPASS



S tipko [View] se lahko premikate med naslednjimi pogledi:

- Datum: trenutni dan v tednu in datum
- Sekunde: sekunde v obliki številke
- Dvojna ura: ura v drugem časovnem pasu
- Sončni vzhod in zahod: čas sončnega vzhoda in zahoda na določenem mestu
- Štoparica: časovnik za šport
- Odštevalnik časa: opozorilo se sproži po določenem času
- Prazno: brez dodatnega prikaza

 **OPOMBA:** Pogled sekund v spodnjem delu zaslona se po 2 urah mirovanja izklopi, da se podaljša življenjska doba baterije. Vključite ga s ponovnim vstopom v pogled.

6.1. Spreminjanje nastavitev ure

Nastavitve ure spremenite v meniju **MENU**.

Vnos nastavitev ure v meniju **MENU**:

1. Odprite meni **MENU** z daljšim pritiskom tipke [Mode].
2. Pomaknite se navzdol na možnost **TIME-DATE** s tipko [- Light].
3. Vstopite s tipko [Mode].

6.1.1. Nastavljanje ure

V možnosti **TIME** lahko nastavljate čas.

Kako nastaviti uro:

1. V meniju **TIME-DATE** izberite **TIME**.
2. Spremenite vrednosti za ure, minute in sekunde s tipkama [+] in [- Light].

6.1.2. Nastavljanje datuma

Z možnostjo **DATE** nastavite mesec, dan in leto.

Kako nastaviti datum:

1. V meniju **TIME-DATE** izberite **DATE**.
2. Spremenite vrednosti za leto, mesec in dan s tipkama [+] in [- Light].


Če želite spremeniti obliko prikaza časa, glejte 5.1. *Spreminjanje enot*.

6.1.3. Nastavljanje dvojne ure

V meniju **DUAL TIME** lahko nastavite uro za lokacijo v drugem časovnem pasu.

Nastavitev dvojne ure:

1. V meniju **TIME-DATE** izberite **DUAL TIME**.
2. Spremenite vrednosti za ure, minute in sekunde s tipkama [+] in [- Light] .

 **OPOMBA:** Priporočamo, da nastavite trenutni čas na svojem mestu kot glavni čas, saj budilka deluje glede na glavni čas.


Potujete v tujini in nastavite dvojno uro na čas doma. Glavni čas je čas na vašem trenutnem mestu. Zdaj boste vedno poznali krajevni čas, hkrati pa lahko hitro preverite, koliko je ura doma.

6.1.4. Nastavitev sončnega vzhoda in zahoda

V možnosti **SUNRISE** izberite sklicno mesto, ki ga naprava Suunto Core uporablja za podajanje časov sončnega vzhoda in zahoda.

Nastavitev časov sončnega vzhoda in zahoda:

1. V meniju **MENU** izberite **SUNRISE**.
2. Za pomikanje po lokacijah uporabite tipki [+] in [-Light] .
3. Mesto izberite s tipko [Mode] .

 **OPOMBA:** Če želite nastaviti čase sončnega vzhoda in zahoda za mesto, ki ni navedeno v vaši napravi, izberite drugo referenčno mesto v istem časovnem pasu. Izberite najbližje mesto severno ali južno od vas.

Ste v Algonquinu, velikem nacionalnem parku severno od Toronta. Vedeti želite, kdaj bo sonce zašlo, da boste vedeli, kdaj zvečer postaviti šotor. Kot referenčno mesto za sončni vzhod in zahod izberete »Toronto«. Naprava vam zdaj pove, kdaj bo sonce zašlo.

6.2. Uporaba štoparice

Štoparica meri čas. Njena ločljivost je 0,1 sekunde.

Kako uporabljati štoparico:

1. V načinu **TIME** izberite pogled štoparice.
2. Štoparico zaženete, ustavite in znova zaženete s tipko [Start Stop] .
3. Tipko [+] držite pritisnjeno za ponastavitev štoparice.

Vaš prijatelj trenira za tekaško tekmovanje in mora vedeti, koliko časa potrebuje za sprint na 100 m. Štoparico zaženete takoj, ko skoči z blokov. Štoparico ustavite takoj, ko prečka ciljno črto. Rezultat: 11,3 sekunde. Ni slabo!

6.3. Uporaba odštevalnika časa

V meniju **COUNTDOWN** lahko nastavite odštevalnik časa, da šteje od prednastavljenega časa proti ničli. Ko pride do ničle, se vklopi opozorilo. Privzeta vrednost je 5 minut.

Če želite spremeniti privzeti čas odštevanja:

1. V meniju **MENU** izberite **TIME-DATE**.
2. Izberite **COUNTDOWN**.
3. Nastavite minute in sekunde odštevalnika (največ 99 minut in 59 sekund).
4. Nastavitev sprejmite s tipko [Mode] .

Začetek odštevanja:

1. V načinu **TIME** izberite pogled odštevalnika časa.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop] .
3. Tipko [+] pridržite za ponastavitev odštevalnika.

Ste na pohodu. Jutro je. Zbudili ste se, prišli iz šotora in začeli pripravljati zajtrk na svojem tabornem ognju. Tokrat si želite pripraviti 8-minutna jajca. Odštevalnik nastavite na 8 minut, jajca daste v posodo in počakate, da voda zavre. Ko voda zavre, vklopite odštevalnik. Po osmih minutah naprava sproži opozorilo. Tako! Popolna 8-minutna jajca so končana.

6.4. Nastavljanje budilke

Svojo uro Suunto Core lahko uporabite kot budilko.

Kako dostopati do budilke in jo nastaviti:


1. V meniju **MENU** izberite **TIME-DATE**.
2. Izberite **ALARM**.
3. Alarm vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light] .
4. Nastavitev sprejmite s tipko [Mode] .
5. Za nastavitev ur in minut uporabite tipki [+] ter [- Light] .

Ko je budilka vklopljena, se na zaslonu prikaže simbol budilke 📌 .

Ko se oglasi budilka, lahko vključite dremež ali budilko izklopite.

Če izberete možnost **YES** ali ne naredite ničesar, se bujenje ustavi in ponovno zažene vsakih 5 minut, dokler ga ne ustavite. Dremež lahko vklopite največ 12-krat, skupaj za 1 uro. Če izberete možnost **NO**, se bujenje ustavi in se znova začne ob istem času naslednji dan.




 **NASVET:** Ko je vključen dremež, jo lahko izklopite v načinu **TIME** z daljšim pritiskom tipke [View] .

Jutri zjutraj se želite zbuditi zgodaj. Pred spanjem nastavite budilko naprave na 6.30. Budilka vas prihodnje jutro zbudi ob 6.30, vendar želite spati še 5 minut. Ko naprava vpraša, ali želite vključiti dremež, izberite možnost YesYes. Po 5 minutah se bujenje znova sproži. Tokrat vstanete in se veselo začnete pripravljati na potovanje. Kakšno razliko naredi pet minut!

 **OPOMBA:** Simbol budilke utripa, ko vključite dremež. Ko je dremež izključen, simbol budilke preneha utripati.

7. Uporaba načina VIŠINOMERA IN BAROMETRA

V načinu **ALTI & BARO** lahko vidite trenutno nadmorsko višino, zračni tlak ali globino potopa na dah. Ponuja štiri profile: **AUTOMATIC**, **ALTIMETER**, **BAROMETER** in **DEPTH METER** (glejte 7.2.2. *Nastavljanje profilov*). Dostopate lahko do različnih pogledov glede na profil, ki je vključen, ko ste v načinu **ALTI & BARO**.



7.1. Kako delujeta višinomerni in barometer

Da dobite pravilne podatke v načinu **ALTI & BARO**, je pomembno, da razumete, kako naprava Suunto Core računa nadmorsko višino in zračni tlak na morski gladini.

Naprava Suunto Core stalno meri absolutni zračni tlak. Na osnovi te meritve in referenčnih vrednosti izračuna nadmorsko višino ali zračni tlak na morski gladini.

⚠ POZOR: Območje okoli tipala varujte pred umazanijo in peskom. V odprtine tipala nikoli ne vstavljajte tujkov.

7.1.1. Pravilno odčitavanje

Če se ukvarjate z dejavnostjo na prostem, ki zahteva poznavanje zračnega tlaka, morate vnesti referenčno vrednost nadmorske višine za svoj položaj. To najdete na večini topografskih kart. Zdaj vam bo naprava Suunto Core prikazovala pravilne podatke.

Da bi dobili pravilne podatke nadmorske višine, morate vnesti referenčno vrednost zračnega tlaka na morski gladini. Referenčno vrednost zračnega tlaka na morski gladini za svoj položaj lahko najdete v vremenski napovedi v krajevnem časopisu ali na spletnih mestih krajevnih služb za napovedovanje vremena.

Absolutni zračni tlak se nenehno meri *Absolutni zračni tlak + referenca nadmorske višine = zračni tlak na morski gladini*

* Absolutni zračni tlak + referenca zračnega tlaka na morski gladini = nadmorska višina *

Spremembe v krajevnih vremenskih razmerah bodo vplivale na podatke nadmorske višine. Če je krajevno vreme zelo spremenljivo, priporočamo, da pred začetkom poti pogosto spreminjate trenutno referenčno vrednost nadmorske višine, če so vam ti podatki na voljo. Če je krajevno vreme stabilno, vam ni treba nastavljanje referenčnih vrednosti.

7.1.2. Napačno odčitavanje

Profil altimeterAltimeter + mirovanje + spremembe vremena

Če imate dolgo vključen profil **ALTIMETER**, ko je naprava na istem mestu in se vreme spreminja, bo naprava prikazovala napačne podatke za nadmorsko višino.

Profil altimeterAltimeter + spreminjanje nadmorske višine + sprememba vremena

Če imate vključen profil **ALTIMETER** in se pogosto spreminja vreme, ko plezate na višjo ali se spuščate na nižjo nadmorsko višino, bo naprava prikazovala napačne podatke.

BarometerBarometer + spreminjanje nadmorske višine

Če je med dolgotrajnim plezanjem na višjo ali spuščanjem na nižjo nadmorsko višino vključen profil **BAROMETER**, naprava privzame, da mirujete, in vaše spremembe nadmorske višine razume kot spremembe v zračnem tlaku na morski gladini. Zato bo dajala napačne podatke o zračnem tlaku na morski gladini.

Je drugi dan vašega dvodnevnega pohoda. Spomnite se, da ste pozabili preklopiti iz profila BarometerBarometer v profil altimeterAltimeter, ko ste zjutraj začeli hoditi. Veste, da so trenutni odčitki nadmorske višine, ki vam jih daje naprava, napačni. Zaradi tega odidete na najbližje mesto, za katero je na vaši topografski karti navedena referenčna vrednost nadmorske višine. Ustrezno popravite referenčno vrednost nadmorske višine za napravo. Vaši odčitki nadmorske višine so znova pravilni.

7.2. Nastavljanje profilov in referenčnih vrednosti

7.2.1. Usklajevanje profila z dejavnostjo

Profil **ALTIMETER** izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem vključuje spreminjanje nadmorske višine (npr. pohodništvo na hribovitem terenu). Profil **BAROMETER** izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem ne vključuje sprememb nadmorske višine (na primer deskanje na vodi, jadranje). Da bi dobili pravilne podatke, morate profil uskladiti z dejavnostjo. Napravi Suunto Core lahko pustite, da sama odloči, kateri profil je za vas v določenem trenutku najprimernejši, ali pa izberite ustrezen profil sami.

7.2.2. Nastavljanje profilov

Nastavitev profila:

1. V meniju **MENU** izberite **ALTI-BARO**.
2. Izberite **PROFILE**.
3. Izberite ustrezen profil.


Druga možnost je, da nastavite profil v načinu **ALTI & BARO**, tako da pridržite tipko [View].

7.2.3. Nastavljanje referenčnih vrednosti

Nastavljanje referenčne vrednosti:

1. V meniju **MENU** izberite **ALTI-BARO**.


- Izberite **REFERENCE** in izberite med načinoma **ALTIMETER** in **SEA LEVEL**.
- Nastavite znano referenčno vrednost s tipkama [+] in [- Light] .



Ste na pohodu in ste si vzeli čas za počitek, ko zagledate znak s trenutno nadmorsko višino. Takrat preverite podatek nadmorske višine na napravi in odkrijete majhno razliko med številkami. Referenčno višino nadmorske višine na napravo uskladite z znakom.

7.3. Uporaba kazalnika vremenskega trenda

Kazalnik vremenskega trenda se prikaže na zgornji strani zaslona. Prikaže se v načinih **TIME** in **ALTI & BARO** ter vam daje hitro informacijo o prihodnjih vremenskih pogojih. Kazalnik vremenskega trenda sestavljata dve črti, ki tvorita puščico. Vsaka črta predstavlja 3-urno obdobje. Desna črta predstavlja zadnje 3 ure. Leva črta predstavlja 3 ure pred zadnjimi 3 urami. Črta lahko tako kaže 9 različnih vzorcev trenda zračnega tlaka.



	Razmere pred 3–6 urami	Razmere v zadnjih 3 urah
	Močan padec (>2 hPa/3 h)	Močan padec (>2 hPa/3 h)
	Stalna vrednost	Močno naraščanje (>2 hPa/3 h)
	Močno naraščanje (>2 hPa/3 h)	Močan padec (>2 hPa/3 h)

NASVET: Če kazalnik vremenskega trenda kaže stalno naraščanje zračnega tlaka, je večja verjetnost, da sledi sončno vreme. Nasprotno velja, da je pri stalnem padanju zračnega tlaka verjetnejše deževno vreme.

7.4. Vklop opozorila na nevihto

Opozorilo na nevihto vas obvesti, da je v 3-urnem obdobju prišlo do padca tlaka, ki presega 4 hPa. Naprava Suunto Core vključi zvočno opozorilo, na zaslonu pa 20 sekund utripa simbol opozorila. Opozorilo na nevihto deluje samo, če ste vklopili profil **BAROMETER** v načinu **ALTI & BARO**.

Če želite vklopiti opozorilo na nevihto:

- V meniju **MENU** izberite **ALTI-BARO**.
- Izberite **STORM ALARM**.
- Opozorilo na nevihto vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light] .

 **NASVET:** Opozorilo na nevihto lahko ustavite s pritiskom na poljubno tipko.

Hodite po gostem gozdu, ko vaša naprava sproži opozorilo na nevihto. V zadnjih 3 urah se je vreme poslabšalo – nebo se temni. Še dobro, da vas je naprava opozorila, saj morate najti zatočišče, da se zaščitite pred morebitnim skorajšnjim močnim dežjem.


7.5. Uporaba profila višinomera

Profil **ALTIMETER** računa nadmorsko višino na osnovi referenčnih vrednosti. Referenčna vrednost je lahko zračni tlak na morski gladini ali prejšnja referenčna točka nadmorske višine. Ko je vključen profil **ALTIMETER**, je na zaslonu podčrtana beseda **ALTI**.

Ko je aktiven profil **ALTIMETER**, lahko z [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Snemalnik dnevnikov: snema spremembe nadmorske višine v dnevnikih
- Merilnik razlike nadmorske višine: meri razliko nadmorske višine od nastavljene točke
- Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
- Prazno: ni dodatnih informacij

TIME **ALTI & BARO** COMPASS



7.5.1. Uporaba merilnika razlike nadmorske višine

Merilnik razlike nadmorske višine kaže razliko nadmorske višine med nastavljeno točko in vašim trenutnim položajem. Ta funkcija je še posebej uporabna za gorsko kolesarstvo, na primer, če želite spremljati svoj napredek glede na višino vzpona.

Uporaba merilnika razlike nadmorske višine:

1. V načinu **ALTI & BARO** izberite pogled merilnika razlike nadmorske višine.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop].
3. Tipko [+] pridržite za ponastavitev.

Začeli boste plezati na goro, ki je visoka 1000 m. Med vzponom želite imeti možnost preverjanja svojega napredka, zato vklopite merilnik razlike nadmorske višine na napravi. Začnete se vzpenjati in občasno preverite nadmorsko višino, da preverite, kako daleč ste od naslednje točke za preverjanje. Na neki točki se utrudite. Preverite svojo nadmorsko višino in vidite, da vas čaka še velik vzpon. Morda boste morali premisliti o svoji naslednji točki za preverjanje.

7.5.2. Snemanje dnevnikov

Snemalnik dnevnikov shrani vse vaše premike po višini med začetnim in končnim časom. Če se ukvarjate z dejavnostjo, pri kateri se spreminja vaša nadmorska višina, lahko shranjujete spremembe nadmorske višine in si pozneje ogledate shranjene informacije.

Nastavite lahko tudi oznake nadmorske višine (kroge), s katerimi si lahko ogledate trajanje in višino dviga ter spusta med prejšnjo in trenutno oznako. Oznake se shranijo v pomnilnik in jih lahko uporabljate pozneje.

Snemanje dnevnika:

1. V načinu **ALTI & BARO** izberite pogled snemalnika dnevnikov.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop] .
3. Ko snemate dnevnik, nastavite kroge s tipko [+].
4. Tipko [+] držite pritisnjeno za ponastavitev (to lahko storite samo pri ustavljenem snemalniku).


Dnevnik višinske razlike: kaže izmerjeno razliko nadmorske višine med začetno in končno točko dnevnika z naslednjimi ikonami:

	V dodatnih pogledih:
▲	se prikaže, ko je vaša nadmorska višina nad izhodiščem.
—	se prikaže, ko je vaša nadmorska višina enaka izhodišču.
▼	se prikaže, ko je vaša nadmorska višina pod izhodiščem.
⬆	se prikaže, ko gledate, koliko ste se dvignili od začetka dnevnika.
⬇	se prikaže, ko gledate, koliko ste se spustili od začetka dnevnika.


Točke nadmorske višine se snemajo skladno z izbranim intervalom snemanja (glejte 9.3. *Izbira intervala snemanja*).

Spreminjanje hitrosti snemanja:

1. V meniju **MENU** izberite **MEMORY**.
2. Izberite **REC INTERVAL**.
3. Hitrost snemanja spremenite s tipkama [+] in [- Light] .

 **OPOMBA:** Ko izbirate hitrosti snemanja, se ocena preostalega časa snemanja prikaže v spodnjem delu zaslona. Dejansko trajanje snemanja se lahko nekoliko razlikuje glede na vašo dejavnost med obdobjem snemanja.

Do zgodovine posnetih dnevnikov, vključno s podrobnostmi dnevnika, lahko dostopate z možnostjo **LOGBOOK** v meniju **MENU** (glejte 9.2. *Pregledovanje in zaklepanje dnevnikov*).

 **NASVET:** Ko ustavite snemalnik dnevnikov, lahko odprete dnevnik in si ogledate trenutne posnetke, preden snemalnik ponastavite.

Odhajate na nov pohod v gore. Tokrat želite posneti svoje dvigovanje in spuščanje, da boste lahko vrednosti primerjali s prejšnjimi pohodi. Ob začetku pohoda svojo napravo nastavite na profil altimeter Altimeter in zaženite snemalnik dnevnikov. Po pohodu ustavite snemalnik dnevnikov in ga ponastavite. Zdaj ga lahko primerjate s prejšnjimi dnevniki.


7.6. Uporaba profila barometra

Profil **BAROMETER** kaže trenutni zračni tlak na morski gladini. To temelji na podanih referenčnih vrednostih in stalnem merjenju absolutnega zračnega tlaka. Spremembe v zračnem tlaku na morski gladini se grafično prikažejo na sredini zaslona. zaslon kaže posnetek za zadnjih 24 ur z intervalom snemanja 30 minut.

Ko je vključen profil **BAROMETER**, je na zaslonu podčrtana beseda **BARO**.

Ko je aktiven profil **BAROMETER**, lahko z [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
- Snemalnik dnevnikov: snema spremembe nadmorske višine v dnevnik
- Referenca nadmorske višine: kaže referenčno vrednost nadmorske višine
- Ura: kaže točen čas
- Prazno: brez dodatnega prikaza



OPOMBA: Če napravo Suunto Core nosite na zapestju, jo boste morali sneti, da boste dobili točen podatek temperature, saj bo sicer na začetni podatek vplivala vaša telesna temperatura.

7-dnevni dnevnik sprememb zračnega tlaka na morski gladini si lahko ogledate v pomnilniku **ALTI-BARO** v meniju **MENU** (glejte 9.1. Pomnilnik višinomera in barometra).

Še vedno hodite in postajate utrujeni. Odločite se za drež in postavite šotor. Ker boste nekaj časa na stalni nadmorski višini, vklopite profil BarometerBarometer. Ko se zbudite, boste lahko preverili spremembe zračnega tlaka na morski gladini, da boste imeli pregled nad vremenom.

7.6.1. Snemanje dnevnikov

Ko snemate dnevnik v profilu **ALTIMETER**, lahko preklopite v profil **BAROMETER**, na primer med odmorom med pohodom.

Snemalnik dnevnikov nadaljuje snemanje dnevnika, vendar ne beleži sprememb v zračnem tlaku. Ko je vključen profil barometra, naprava predpostavlja, da ne spreminjate višine, zato ne beleži sprememb nadmorske višine. V tem času bo zato dnevnik nadmorske višine raven. Za informacije o uporabi snemalnika dnevnikov glejte 7.5.2. *Snemanje dnevnikov*.


V profilu **BAROMETER** lahko začnete, ustavite in ponastavite merjenje nadmorske višine.

Med pohodom snemate spremembe nadmorske višine, zdaj pa ste se odločili za daljši počitek. Preklopite v profil BarometerBarometer. Ker se snemanje nadmorske višine nadaljuje, vendar se višina ne spreminja, odprete pogled snemalnika dnevnikov v profilu BarometerBarometer in ustavite snemanje nadmorske višine.

7.7. Uporaba samodejnega profila

Profil **AUTOMATIC** (Samodejno) preklaplja med profili **ALTIMETER** (Višinomer) in **BAROMETER** (Barometer) glede na vaše gibanje. Ko je vključen profil **AUTOMATIC** (Samodejno), se na zgornji desni strani zaslona prikaže [Auto Icon] (Samodejna ikona). Odvisno od izbranega profila lahko dostopate do prikazov profila **ALTIMETER** (Višinomer) ali **BAROMETER** (Barometer) s tipko [View] (Pogled).

Če se naprava v 3 minutah premakne za 5 metrov po višini, se vključi profil **ALTIMETER** (Višinomer). Če se naprava v 12 minutah po višini ne premakne, se vključi profil **BAROMETER** (Barometer).

 **OPOMBA:** Profila **AUTOMATIC** (Samodejno) ne imejte vključenega ves čas. Nekatere dejavnosti zahtevajo stalen vklop profila **BAROMETER** (Barometer), tudi če se premikate (na primer deskanje). Z drugimi besedami to pomeni, da boste morali v nekaterih okoliščinah ročno izbrati primeren profil.


7.8. Uporaba profila globinomera

Profil **DEPTH METER** uporabljate med potapljanjem na dah. Z njim prikažete svojo trenutno globino in največjo globino, ki ste jo dosegli med potopom na dah. Največja globina naprave je 10 m. Ko je vključen profil **DEPTH METER**, se na zgornji levi strani zaslona prikaže ikona valov.

Ko je aktiven profil **DEPTH METER**, lahko z [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Snemalnik dnevnikov: beleži vaše potope na dah
- Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
- Ura: kaže točen čas

TIME **ALTI & BARO** COMPASS




7.8.1. Snemanje dnevnikov v profilu globinomera


Snemalnik dnevnikov v profilu **DEPTH METER** deluje podobno kot snemalnik dnevnikov v profilu **ALTIMETER**, le da namesto snemanja višine snema globino vašega potopa na dah.

Snemanje dnevnikov v profilu **DEPTH METER**:

1. V načinu **ALTI & BARO** izberite pogled snemalnika dnevnikov.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop]. Začnete potop na dah.
3. Ko se vrnete na površino, ponastavite dnevnik z daljšim pritiskom tipke [+].

 **POZOR:** Ko je naprava pod vodo, ne pritiskajte tipk.

 **OPOMBA:** Snemalnik dnevnika morate ponastaviti v profilu **ALTIMETER**, preden ga uporabite v profilu **DEPTH METER**. V nasprotnem primeru bo vaša največja globina ostala enaka kot vaša trenutna nadmorska višina nad gladino.

 **NASVET:** Ko ustavite snemalnik dnevnikov, lahko, preden ga ponastavite, odprete dnevnik in si ogledate trenutne posnetke!

8. Uporaba načina Compass (Kompas)

Način **COMPASS** (Kompas) omogoča orientacijo glede na magnetni sever. V načinu **COMPASS** (Kompas) lahko s tipko [View] (Pogled) dostopate do naslednjih pogledov:

- Time (Čas): prikaže trenutni čas
- Cardinals (Glavne strani neba): prikaže trenutno smer glede na glavne strani neba
- Bearing tracking (Sledenje smeri): prikaže razliko med dejansko in nastavljeno smerjo.

Kompas čez minuto preklopi v način varčevanja z energijo. Znova ga vključite s tipko [Start Stop].

8.1. Pridobivanje pravih odčitkov

Kako zagotovite pravilne podatke kompasa v načinu COMPASS (KOMPAS): **COMPASS (KOMPAS)**


- pravilno umerite kompas, ko se prikaže zahteva za umerjanje (glejte 8.1.1. Umerjanje kompasa);
- nastavite pravilno vrednost odklona;
- napravo imejte vodoravno;
- naprave ne približujete kovinam (npr. nakitu) in magnetnim poljem (npr. daljnovodom).

8.1.1. Umerjanje kompasa


Ob prvi uporabi in ob menjavi baterije morate napravo skrbno umeriti. Kadar je potrebno umerjanje, vas naprava na to vedno opozori.

Kako umeriti kompas:

1. Napravo imejte vodoravno in je ne nagibajte v nobeno smer.
2. Napravo počasi zavrtite v desno (približno 15 sekund na obrat), dokler se kompas ne vklopi.


 **OPOMBA:** Če opazite odstopanja kompasa, ga lahko znova umerite tako, da ga držite vodoravno in počasi zavrtite v desno 5–10-krat, ko ste v načinu kompasa.

 **NASVET:** Da bo kompas čim natančnejši, ga znova umerite pred vsako uporabo.



8.1.2. Nastavitev vrednosti odklona

Zemljevidi kažejo pravi sever. Kompasi pa kažejo magnetni sever – območje nad Zemljo, kamor jih vleče magnetno polje Zemlje. Ker magnetni in pravi sever nista na istem mestu, morate nastaviti odklon kompasa. Odklon je kot med magnetnim in pravim severom.



Vrednost odklona je navedena na večini zemljevidov. Mesto magnetnega severa se spremeni vsako leto, zato lahko najtočnejše in najnovejše vrednosti odklona dobite v spletu (v ZDA na primer Nacionalni center za geofizične podatke).

Orientacijski zemljevidi so narisani po magnetnem severu. To pomeni, da morate pri uporabi orientacijskih zemljevidov izklopiti popravilo odklona, tako da vrednost odklona nastavite na 0 stopinj.

Kako nastaviti vrednost odklona:

1. V meniju **MENU** izberite **COMPASS**.
2. Izklopite odklon ali izberite možnost **W** (zahod) ali **E** (vzhod).
3. Vrednost odklona nastavite s tipkama **[+]** in **[- Light]**.

8.2. Uporaba kompasa

Ko ste v načinu **COMPASS**, vidite dva premikajoča se segmenta na robu zaslona. Usmerjena sta proti severu. Tanka črta na položaju 12. ure kaže vašo smer in deluje kot smerna puščica kompasa. Številska vrednost vaše smeri je prikazana v središču zaslona.

V načinu **COMPASS** lahko s tipko **[View]** dostopate do naslednjih pogledov:

- Ura: kaže točen čas

- Strani neba: kaže trenutno smer glede na glavne strani neba
- Sledenje smeri: kaže razliko med dejansko in nastavljeno smerjo

Če ne pritisnete nobene tipke, kompas čez minuto preklopi v način varčevanja z energijo. Znova ga vklopite s tipko [Start Stop].

Kompas lahko uporabite na dva načina: uporabite lahko okvir ali sledenje smeri.

TIME ALTI & BARO COMPASS



8.2.1. Uporaba sledenja smeri

Pri sledenju smeri lahko shranite določeno smer, v katero vas nato vodi kompas naprave Suunto Core.

Uporaba sledenja smeri:

1. Puščico smeri kompasa usmerite v zeleno smer in pritisnite tipko [Start Stop]. S tem je smer shranjena. Vaša trenutna smer je prikazana na sredini zaslona in se spreminja glede na vaše premike.
2. Puščice v zgornji vrstici zaslona kažejo smer, v katero morate hoditi, da boste ostali na zeleni smeri. Znak »**»**« potrdjuje, da ste usmerjeni v pravo smer.



OPOMBA: Če pritisnete tipko [- Light], se vključi tudi osvetlitev ozadja.

Med pohodom ste se ravnokar povzpeli na strm hrib. Ko gledate čez dolino, vidite kočjo na hribu na drugi strani. Odločite se, da boste odšli čez dolino do kočje. Puščico smeri kompasa svoje naprave usmerite proti kočji in shranite smer. Ko ste v dolini, vam puščice na vrhu zaslona kažejo, kam morate iti. Ker se kompas vključi le po 40 sekund, da bi podaljšal življenjsko dobo baterije, morate občasno znova zagnati kompas, da preverite svojo smer. Bodite pozorni nanj in kmalu boste na cilju.

9. Uporaba pomnilnika

9.1. Pomnilnik višinomera in barometra

Višinomer-barometer **ALTI-BARO** samodejno beleži spremembe v nadmorski višini ali zračnem tlaku na gladini morja za zadnjih 7 dni. Informacije se shranjujejo glede na profil, ki je dejaven v trenutku snemanja. Zapisi se shranijo vsakih 30 minut.

Če si želite ogledati zapise za zadnjih 7 dni:

1. V meniju **MEMORY** izberite **ALTI-BARO**.
2. Po zapisih lahko brskate s tipkama [+] in [- Light] .

Kampirate v gorah. Napovedati želite jutrišnje vreme, zato svojo napravo čez noč preklopite v profil BarometerBarometer. Zjutraj preverite pomnilnik alti-baroalti-baro in ugotovite, da se zračni tlak ponoči ni spreminjal. Upajmo, da se bo to nadaljevalo tudi čez dan.

9.2. Pregledovanje in zaklepanje dnevnikov

Dnevniki, ki jih posname snemalnik dnevnikov v profilu **ALTIMETER, BAROMETER** ali **DEPTH METER**, se shranijo v meniju **LOGBOOK**. Shranite lahko do 10 dnevnikov. Nov dnevnik vedno zamenja najstarejšega v meniju **LOGBOOK**. Če želite dnevnike shraniti, jih lahko zaklenete. ■ se prikaže, ko je dnevnik zaklenjen. Zaklenete lahko največ 9 dnevnikov.

Ko odprete meni **LOGBOOK**, se prikaže število odklenjenih dnevnikov. Nato se lahko odločite, ali boste dnevnike prikazali ali zaklenili.

Ko si ogledate dnevnike, se najprej prikaže seznam razpoložljivih dnevnikov skupaj s časi in datumi. Premaknete se lahko na vsak dnevnik in nato vanj vstopite, da se prikažejo njegov povzetek in podrobnosti.

9.2.1. Pregledovanje dnevnikov

Ko pregledujete povzetke dnevnikov, se prikažejo:

- graf s povzetkom, čas snemanja in najvišja točka;
- skupni spust, trajanje spusta, povprečna hitrost spusta;
- skupni vzpon, trajanje vzpona in povprečna hitrost vzpona;
- vmesni čas višinomera (skupno trajanje dnevnika od začetka) in časi krogov (trajanje od zadnjega časa kroga).

Ko pregledujete podrobnosti dnevnika, se prikažejo:

- graf sprememb nadmorske višine;
- čas snemanja;
- nadmorska višina/globina v času snemanja.

Prikaz dnevnikov:

1. V meniju **MEMORY** izberite **LOGBOOK**.
2. Izberite dnevnik s seznama.
3. Izberite **VIEW**.
4. Med povzetki dnevnikov preklopite s tipkama [+] in [- Light] .
5. Podrobnosti dnevnika si oglejte s tipko [Mode] .

6. Hitrost premikanja lahko povečate ali zmanjšate in spremenite smer s tipkama [+] in [- Light] . Ustavite se s tipko [Mode] .



OPOMBA: Ko se premikate po grafu, je vaš trenutni položaj na sredini grafa.



OPOMBA: Povzetke imajo samo dnevnik višinomera.

9.2.2. Zaklepanje in odklepanje dnevnikov

Zaklepanje in odklepanje dnevnikov:

1. V meniju **MEMORY** izberite **LOGBOOK**.
2. Izberite dnevnik s seznama.
3. Izberite **LOCK / UNLOCK**.
4. Zaklenite/odklenite dnevnik s tipko [Mode] ALI Prekličite s tipko [View] .

9.3. Izbira intervala snemanja

Interval snemanja lahko spreminjate v meniju **REC INTERVAL** v meniju **MENU**.

Izbirate lahko med petimi intervali snemanja:

- 1 sekunda
- 5 sekund
- 10 sekund
- 30 sekund
- 60 sekund

Med brskanjem po intervalih se razpoložljivi čas snemanja prikaže v spodnjem delu zaslona.

Če želite izbrati interval snemanja:

1. V meniju **MEMORY** izberite **REC INTERVAL**.
2. Izberite interval snemanja s tipkama [+] in [- Light] .




NASVET: *Kratkotrajne dejavnosti s hitrimi spremembami nadmorske višine je bolje snemati s krajšim intervalom snemanja (npr. smuk). Na drugi strani so dolgotrajne dejavnosti s počasnimi spremembami nadmorske višine, ki jih je bolje snemati z daljšim intervalom snemanja (npr. pohodništvo).*

10. Nega in podpora

10.1. Priporočila glede uporabe

Napravo Suunto Core uporabljajte previdno. Občutljive notranje elektronske komponente se lahko pri padcih ali napačni uporabi poškodujejo.

Naprave Suunto Core ne poskušajte odpirati ali popravljati sami. Če pri uporabi naprave naletite na težave, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center Suunto.

 **NASVET:** Ne pozabite registrirati naprave na spletni strani www.suunto.com/support, da dobite podporo, prilagojeno vašim potrebam.

Uporabljajte samo pristno dodatno opremo Suunto – garancija ne zajema škode zaradi nepristne dodatne opreme.

Usnjeni pasovi

Usnjeni pasovi naprave Suunto Core so izdelani iz visokokakovostne naravne kože. Zaradi naravnih razlik v materialih sta lahko vzdržljivost in življenjska doba teh pasov različna.


Na vzdržljivost in življenjsko dobo usnjenih pasov – podobno kot pri ostalih pasovih, denarnicah in drugih izdelkih iz usnja – bistveno vpliva tudi uporaba. Stik s sladko ali slano vodo in znojem lahko povzroči spremembo barve in vonja pasu, njegova življenjska doba pa je lahko krajša.


Če nameravati s svojo napravo Suunto Core plavati, se potapljati na dah ali jo uporabljati pri napornih telesnih dejavnostih, vam priporočamo uporabo pasu iz sintetičnega materiala.


Čiščenje


Napravo Suunto Core je treba redno čistiti in sušiti s sladko vodo in mehko krpo, še zlasti potem, ko se močno spotite, ali po plavanju. Pazite, da se usnjeni pasovi ne zmočijo.

10.2. Menjava baterije

 **OPOMBA:** Da bi zmanjšali tveganje požara ali opeklin, rabljenih baterij ne mečkajte, luknjajte ali mečite v ogenj ali vodo. Rabljene baterije reciklirajte ali jih zavržite na pravilen način.

 **OPOMBA:** Če se poškodujejo navoji na pokrovu prostora za baterijo, pošljite svojo napravo v servis pooblaščenemu predstavniku družbe Suunto.

 **OPOMBA:** Če so na voljo za vaš izdelek, morate uporabljati originalne nadomestne baterije in komplete s pasom. Kompleti so na voljo v spletni trgovini Suunto in pri nekaterih pooblaščenih trgovcih Suunto. Če ne boste uporabljali teh kompletov ali če boste malomarno zamenjali baterijo, lahko garancija preneha veljati.



10.3. Pridobivanje podpore

Za dodatno podporo obiščite spletno stran www.suunto.com/support. Tam je na voljo veliko podpornega gradiva, vključno z vprašanji in odgovori ter videonavodili. Lahko oddate tudi svoja vprašanja neposredno podjetju Suunto ali pošljete elektronsko sporočilo/pokličete strokovno osebje za podporo Suunto.

Številna videonavodila so na voljo tudi na Suuntovem kanalu YouTube na www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto.


Priporočamo vam, da svoj izdelek registrirate na spletni strani www.suunto.com/support/, saj vam lahko tako podjetje Suunto nudi najboljšo podporo, prilagojeno vašim potrebam.

Če potrebujete podporo Suunto:













1. Najprej obiščite spletno mesto Suunto.com (www.suunto.com/support) in pogledjte, ali je že kdo postavil vaše vprašanje, ali če je bilo nanj že odgovorjeno.
2. Če v spletu ne najdete odgovora na svoje vprašanje, nam lahko pišete na elektronski naslov support@suunto.com.
3. Pokličite podjetje Suunto. Najnovejši seznam s telefonskimi številkami je na voljo na zadnji strani tega priročnika oziroma na spletni strani www.suunto.com/support. Usposobljeno osebje Suunto vam bo pomagalo in po potrebi med klicem odpravilo težave z izdelkom.

11. Tehnični podatki

11.1. Ikone



Na napravi Suunto Core so prikazane te ikone zanimivih točk:

	budilka
	način višinomer-barometer
AUTO	samodejni profil
	nazaj/vrnitev
	baterija skoraj prazna
	kazalnik tipk
	zaklepanje tipk
	črta kompasa
	način kompasa
	profil globinomera
	dol/zmanjšaj
	naprej/sprejmi
x	hitri izhod
	način ure
	gor/povečaj



kazalnik vremenskega trenda

11.2. Technical data

General

- Operating temperature -20°C ... +60 °C / -4°F ... +140°F
- Storage temperature -30 °C ... +60 °C / -22°F ... +140°F
- Water resistance: 30 m / 100 ft
- Mineral glass
- User-replaceable battery CR2032
- Battery life-time: ~ 1 year in normal use

Altimeter

- Display range: -500 m ... 9000 m / -1640 ft ... 32760 ft
- Resolution: 1 m / 3 ft

Barometer

- Display range: 920 ... 1080 hPa / 27.13 ... 31.85 inHg
- Resolution: 1 hPa / 0.03 inHg

Depth meter

- Depth display range: 0 ... 10 m / 0 ... 32.8 ft
- Resolution: 0.1 m

Thermometer

- Display range: -20°C ... 60°C / -4°F ... 140°F
- Resolution: 1°C / 1°F

Compass

- Resolution 1°

11.3. Garancija

Suunto jamči, da bo v času trajanja garancije Suunto ali pooblaščen servisni center Suunto (v nadaljevanju: servisni center) po lastni presoji brezplačno popravil škodo na materialu ali pri izdelavi, in sicer z a) popravilom, b) zamenjavo ali c) povračilom stroškov, odvisno od določil in pogojev te omejene garancije. Ta omejena garancija je veljavna in jo je mogoče uveljaviti le v državi, kjer je bila naprava kupljena, razen če krajevni zakoni določajo drugače.

Trajanje garancije

Obdobje omejene garancije začne veljati z dnem nakupa izdelka. Za izdelke velja garancija dve (2) leti, razen če je navedeno drugače.

Za dodatno opremo, ki med drugim vključuje brezžična tipala in oddajnike, polnilnike, kable, polnilne baterije, pasove, zapestnice in gibke cevi, velja garancija eno (1) leto.

Izključitve in omejitve

Ta omejena garancija ne krije:

1. a. običajne obrabe, kot so praske, odrgnine ali spremembe barve in/ali materiala nekovinskih pasov, b) napak, ki nastanejo zaradi grobega ravnanja z napravo, c) napak ali škode, ki nastanejo zaradi napačne uporabe, ki je v nasprotju s priporočili za uporabo, ali zaradi neustrezne nege, malomarnosti in nesreč, kot so padci ali stiski;
2. tiskanega gradiva in embalaže;
3. napak ali domnevnih napak, ki so nastale ob uporabi s katerim koli izdelkom, dodatno opremo, programsko opremo in/ali storitvijo, ki jih ni izdelalo ali dobavilo podjetje Suunto;
4. nepolnjivih baterij.

Družba Suunto ne jamči, da bo delovanje izdelka oziroma dodatne opreme neprekinjeno ali brez napak ali da bo izdelek oziroma dodatna oprema delovala s katero koli strojno ali programsko opremo drugih izdelovalcev.

Te omejene garancije ni mogoče uveljaviti, če:

1. je bil predmet odprt v nasprotju s predvideno uporabo;
2. je bil predmet popravljen z uporabo nepooblaščenih nadomestnih delov; je predmet spremenil ali popravil nepooblaščen servisni center;
3. je bila serijska številka odstranjena, spremenjena ali postala neberljiva, kar presodi podjetje Suunto; ali
4. je bil izdelek oziroma dodatna oprema izpostavljena kemikalijam, kar med drugim vključuje sredstvo proti komarjem.

Dostop do garancijskih storitev Suunto

Za dostop do garancijskih storitev Suunto je treba predložiti dokazilo o nakupu. Za navodila o uveljavljanju garancijskih storitev obiščite www.suunto.com/warranty se obrnite na krajevnega pooblaščenega prodajalca Suunto ali pokličite oddelek za pomoč Suunto.

Omejitev odgovornosti

V največji meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja, je ta omejena garancija vaše edino in izključno pravno sredstvo ter velja namesto vseh drugih izrecnih ali nakazanih garancij. Družba Suunto ni odgovorna za posebno, nenamerno, kazensko ali posledično škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, izgubo pričakovanih koristi, izgubo podatkov, izgubo možnosti uporabe, kapitalske stroške, stroške nadomestne opreme ali pripomočkov, zahtevke tretjih strank, materialno škodo, ki je nastala zaradi nakupa ali uporabe predmeta ali zaradi kršitev garancije, kršitev pogodbe, malomarnosti, odškodninske odgovornosti ali kakršnih koli pravnih teorij ali teorij o pravičnosti, tudi če je bila družba Suunto seznanjena z možnostjo takšne škode. Družba Suunto ni odgovorna za zamudo pri zagotavljanju garancijskih storitev.

11.4. CE

Suunto Oy izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

11.5. Obvestilo o patentih

Ta izdelek ščiti patentna prijava št. 11/152,076 v ZDA in ustrezne patentne prijave v drugih državah. Dodatne patentne prijave so še v obdelavi.

11.6. Blagovna znamka,

Suunto Core, logotipi in druge blagovne znamke ter imena Suunto so zaščitene ali običajne blagovne znamke družbe Suunto Oy. Vse pravice pridržane.

11.7. Avtorske pravice

Avtorske pravice © Suunto Oy. Vse pravice pridržane. Suunto, imena izdelkov Suunto, njihovi logotipi in druge blagovne znamke ter imena Suunto so zaščitene ali običajne blagovne znamke družbe Suunto Oy. Ta publikacija in njena vsebina sta last družbe Suunto Oy ter sta namenjeni izključno temu, da kupci pridobijo znanje in ključne informacije o delovanju izdelkov Suunto. Ta vsebina se ne sme uporabljati ali širiti v kakršne koli druge namene in/ali kako drugače sporočiti, razkriti ali reproducirati brez predhodnega pisnega soglasja družbe Suunto Oy. Čeprav smo se zelo skrbno potrudili, da bi bile informacije v tej dokumentaciji celovite in točne, niti izrecno niti nakazano ne jamčimo za njihovo točnost. Vsebina tega dokumenta se lahko kadar koli nenapovedano spremeni. Najnovejša različica te dokumentacije je na voljo za prenos na naslovu www.suunto.com.

Stvarno kazalo

automatic.....	20	pravilno.....	14
automatic profile.....	20	pregledovanje.....	25
barometer.....	19	pregledovanje dnevnikov.....	25
baterija.....	27	profil barometra.....	19
budilka.....	13	profil globinomera.....	20
COMPASS.....	22	profil višinomera.....	17
correct readings.....	22	profiles.....	20
čiščenje.....	27	profili.....	15, 17, 19, 20
datum.....	11	referenčne vrednosti.....	15
dnevniki.....	17, 19, 20, 25, 26	sledenje smeri.....	24
dvojna ura.....	12	snemanje.....	17, 19, 20
enote.....	9	snemanje dnevnikov.....	17, 19
getting correct readings.....	22	sončni vzhod in zahod.....	12
glasovno vodenje.....	10	splošne nastavitve.....	9, 10
globinomer.....	20	spreminjanje.....	9, 10, 11, 27
ikone.....	29	štoparica.....	12
interval snemanja.....	26	technical data.....	30
jezik.....	10	umerjanje.....	22
kazalnik vremenskega trenda.....	16	umerjanje kompasa.....	22
kompas.....	22, 23	uporaba.....	23
krog.....	25	uporaba načina KOMPASA.....	22, 23, 24
merilnik razlike nadmorske višine.....	17	uporaba načina URE.....	11, 12, 13
modes.....	22	uporaba načina VIŠINOMERA IN BAROMETRA.....	14, 15, 16, 17, 19, 20
Način URE.....	11	uporaba profilov.....	17, 19, 20
Način VIŠINOMERA IN BAROMETRA... ..	14	URA.....	11
načini.....	11, 14	using ALTI & BARO mode.....	20
napačni odčitki.....	15	using COMPASS mode.....	22
napačno.....	15	using profiles.....	20
nastavitev.....	11, 12, 13, 15	views.....	22
nastavitev vrednosti odklona.....	23	višinomer.....	17
nastavitve ure.....	11	VIŠINOMER IN BAROMETER.....	14
nega.....	27	vmesni čas.....	25
odčitki.....	14, 15	vrednost odklona.....	23
odklepanje.....	26	zaklepanje.....	25, 26
odštevalnik časa.....	12	zaklepanje dnevnikov.....	25
opozorilo na nevihto.....	16	zaklepanje in odklepanje dnevnikov... ..	26
osvetlitev ozadja.....	10	zaklepanje tipk.....	10
podpora.....	28	zvok tipke.....	9
pomnilnik.....	25, 26		
pravilni odčitki.....	14		



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/register
2. **AUSTRALIA (24/7)** +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 72 088 3104
BELGIUM +32(0)78 483 936
CANADA (24/7) +1 855 624 9080
中国 (CHINA) +86 400 8427507
中国香港 (CHINA - Hong Kong) +852 58060687
DENMARK (EN, SV) +45 89872945
FINLAND +358 94 245 0127
FRANCE +33 48 168 0926
GERMANY +49 893 803 8778
ITALY +39 029 475 1965
JAPAN +81 34 520 9417
NETHERLANDS +31 10 713 7269
NEW ZEALAND (24/7) +64 988 75 223
POLAND +48 1288 10196
PORTUGAL (EN, ES) +35 1308806903
RUSSIA +7 499 918 7148
SPAIN +34 911 143 175
SWEDEN +46 85 250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK (24/7) +44 20 3608 0534
USA (24/7) +1 855 258 0900

Manufacturer:

Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.