

# **SUUNTO TRAVERSE**

## GUÍA DEL USUARIO

1. SEGURIDAD.....	4
2. Primeros pasos.....	6
2.1. Uso de los botones.....	6
2.2. Configuración.....	6
2.3. Establecer ajustes.....	7
3. Características.....	9
3.1. Monitorización de la actividad.....	9
3.2. Alt.-Bar.....	10
3.2.1. Obtener lecturas correctas.....	11
3.2.2. Hacer coincidir el perfil con la actividad.....	12
3.2.3. Uso del perfil de altímetro.....	13
3.2.4. Uso del perfil de barómetro.....	13
3.2.5. Utilizar el perfil automático.....	14
3.3. Pausa automática.....	14
3.4. Luz de fondo.....	14
3.5. Bloqueo de botones.....	15
3.6. Brújula.....	15
3.6.1. Cómo calibrar la brújula.....	16
3.6.2. Ajustar la declinación.....	16
3.6.3. Ajustar la fijación de rumbo.....	17
3.7. Temporizador de cuenta atrás.....	18
3.8. Pantallas.....	18
3.8.1. Ajuste del contraste de la pantalla.....	19
3.8.2. Inversión del color de la pantalla.....	19
3.9. FusedAlti.....	19
3.10. Buscar atrás.....	19
3.11. Iconos.....	20
3.12. Diario.....	22
3.13. Indicador de memoria restante.....	22
3.14. Navegar con GPS.....	23
3.14.1. Obtener señal GPS.....	23
3.14.2. Cuadrículas GPS y formatos de posición.....	24
3.14.3. Precisión del GPS y ahorro de energía.....	24
3.14.4. GPS y GLONASS.....	25
3.15. Notificaciones.....	25
3.16. Grabar actividades.....	26
3.17. Acoplar el sensor de frecuencia cardíaca.....	26
3.18. Puntos de Interés.....	26
3.18.1. Comprobación de tu ubicación.....	27
3.18.2. Añadir un PDI.....	28

3.18.3. Borrar un PDI.....	28
3.19. Rutas.....	28
3.19.1. Navegación por una ruta.....	29
3.19.2. Durante la navegación.....	29
3.20. Menú service.....	30
3.21. Modos de deporte.....	31
3.22. Cronómetro.....	31
3.23. App Suunto.....	32
3.23.1. Sincronizar con la app móvil.....	33
3.24. Apps Suunto.....	33
3.25. Hora.....	33
3.25.1. Despertador.....	34
3.25.2. Sincronizar la hora.....	34
3.26. Tonos y vibración.....	35
3.27. Camino de regreso.....	35
3.28. Indicadores de climatología.....	35
4. Atención y asistencia.....	37
4.1. Normas generales de manejo.....	37
4.2. Sumergibilidad.....	37
4.3. Cargar la batería.....	37
5. Referencia.....	39
5.1. Especificaciones técnicas.....	39
5.2. Conformidad.....	40
5.2.1. CE.....	40
5.2.2. Cumplimiento de las normas de la FCC.....	40
5.2.3. IC.....	41
5.2.4. NOM-121-SCT1-2009.....	41
5.3. Marca registrada.....	41
5.4. Aviso sobre patentes.....	41
5.5. Garantía limitada internacional.....	41
5.6. Copyright.....	43

# 1. SEGURIDAD

## Tipos de precauciones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** - se utiliza en relación con un procedimiento o situación que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

 **PRECAUCIÓN:** - se utiliza en relación con un procedimiento o situación que provocará daños en el producto.

 **NOTA:** - se utiliza para destacar información importante.

 **CONSEJO:** - se utiliza para consejos adicionales acerca de cómo utilizar las características y funciones del dispositivo.

## Precauciones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** SI EL PRODUCTO ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL PUEDEN PRODUCIRSE REACCIONES ALÉRGICAS O IRRITACIONES EN LA PIEL, AUNQUE NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN LAS NORMAS DEL SECTOR. EN TAL CASO, DEJA DE UTILIZARLO INMEDIATAMENTE Y CONSULTA CON TU MÉDICO.

 **ADVERTENCIA:** CONSULTA SIEMPRE CON TU MÉDICO ANTES DE COMENZAR UN PROGRAMA DE EJERCICIOS. EL ESFUERZO EXCESIVO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.

 **ADVERTENCIA:** SOLO PARA USO RECREATIVO.

 **ADVERTENCIA:** NO DEPENDAS ÚNICAMENTE DEL GPS O LA DURACIÓN DE LA BATERÍA; UTILIZA SIEMPRE MAPAS Y OTRO MATERIAL DE APOYO PARA GARANTIZAR TU SEGURIDAD.

 **PRECAUCIÓN:** NO APLICAR NINGÚN TIPO DE DISOLVENTE AL PRODUCTO PARA EVITAR DAÑOS EN SU SUPERFICIE.

 **PRECAUCIÓN:** NO APLICAR REPELENTE DE INSECTOS AL PRODUCTO PARA EVITAR DAÑOS EN SU SUPERFICIE.

 **PRECAUCIÓN:** NO ELIMINAR EL PRODUCTO EN LOS RESIDUOS SÓLIDOS NORMALES; TRATARLO COMO RESIDUO ELECTRÓNICO PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.


 **PRECAUCIÓN:** NO GOLPEAR NI DEJAR CAER EL DISPOSITIVO PARA EVITAR DAÑARLO.

 **NOTA:** *En Suunto utilizamos sensores y algoritmos avanzados para generar mediciones que pueden ayudarte en tus actividades y aventuras. Nos esforzamos por que la información ofrecida sea lo más precisa posible. Sin embargo, ninguno de los datos que recopilan nuestros productos y servicios es totalmente fiable, ni es absoluta la precisión de las mediciones que generan. Los indicadores de calorías, frecuencia cardíaca, ubicación, detección de movimiento, reconocimiento de disparos, estrés físico y otras mediciones pueden no coincidir con la realidad. Los productos y servicios Suunto están previstos exclusivamente para el uso recreativo, no para ningún tipo de propósito médico.*

## 2. Primeros pasos

### 2.1. Uso de los botones

Suunto Traverse incorpora cinco botones que te permiten acceder a todas las funciones.



[START] :

- pulsa para acceder al menú de inicio
- pulsa para poner en pausa o reanudar una grabación o un temporizador
- pulsa para incrementar un valor o subir en el menú
- mantén pulsado para comenzar a grabar o acceder a una lista de modos disponibles
- mantén pulsado para parar y guardar una grabación

[NEXT] :

- pulsa para cambiar de pantallas
- pulsa para introducir/aceptar un ajuste
- mantén pulsado para entrar/salir del menú opciones

[LIGHT] :

- pulsa para activar la luz de fondo
- pulsa para reducir un valor o bajar en el menú
- mantén pulsado para activar la linterna
- pulsa para desactivar la linterna

[BACK LAP] :

- pulsa para volver al menú anterior
- pulsa para añadir una vuelta durante una grabación
- mantén pulsado para bloquear/desbloquear los botones

[VIEW] :


- pulsa para acceder a vistas de pantalla adicionales
- mantén pulsado para guardar un PDI

 **CONSEJO:** Al modificar los valores, puedes aumentar la velocidad manteniendo pulsado [START] o [LIGHT] hasta que los valores empiecen a cambiar más rápido.


### 2.2. Configuración

Par a comenzar a usar tu reloj:


1. Mantén pulsado [START] para activar el dispositivo.
2. Pulsa [START] o [LIGHT] para desplazarte hasta el idioma deseado y pulsa [NEXT] para seleccionar.



3. Sigue el asistente de inicio para completar los ajustes iniciales. Ajusta los valores con [START] o [LIGHT] y pulsa [NEXT] para aceptar e ir al paso siguiente.



Una vez completado el asistente de configuración, carga el reloj con el cable USB suministrado hasta que la batería esté totalmente cargada.



 **NOTA:** Si aparece un símbolo de batería parpadeante, debes cargar tu Suunto Traverse antes de comenzar.


 **NOTA:** Si se agota la batería y recargas el producto, pulsa y mantén pulsado START para activar el producto

## 2.3. Establecer ajustes

Puedes cambiar los ajustes de tu Suunto Traverse directamente en el reloj.


Para cambiar los ajustes en el reloj:

1. Mantén pulsado [NEXT] para entrar en el menú de opciones.



2. Desplázate por el menú con [START] y [LIGHT] .
3. Pulsa [NEXT] para entrar en un ajuste.

4. Pulsa [START] y [LIGHT] para modificar los valores de ajustes y confirma con [NEXT].



5. Pulsa [BACK LAP] para volver al menú anterior o mantén pulsado [NEXT] para salir.

## 3. Características

### 3.1. Monitorización de la actividad

Suunto Traverse mide tus pasos diarios y calcula las calorías que has quemado durante el día basándose en tus ajustes personales.

El recuento aproximado de tus pasos diarios se encuentra disponible como vista predeterminada en la pantalla de hora. Pulsa [VIEW] para cambiar a la vista de contador de pasos. El contador de pasos se actualiza cada 60 segundos.




El recuento de pasos diarios y las calorías quemadas se muestran en **PANTALLAS » Pasos**. Los valores se restablecen cada día a medianoche.




 **NOTA:** La monitorización de la actividad se basa en tu movimiento medido por los sensores del reloj. Los valores proporcionados en la monitorización de la actividad son estimaciones y no han sido previstos para tratamientos médicos.

### Historial de pasos

Suunto Traverse proporciona un historial completo de tu recuento de pasos. La pantalla de pasos muestra tus pasos diarios, así como un resumen de las tendencias semanales, mensuales y anuales. Puedes mostrar/ocultar la pantalla de pasos desde el menú de inicio: **PANTALLAS » Pasos**. Una vez activada, puedes ver tu historial de pasos pulsando [NEXT] para desplazarte entre las pantallas activas.



En la pantalla de pasos, puedes pulsar [VIEW] para ver tus tendencias de 7 días, 30 días o un año.




### 3.2. Alt.-Bar.

Suunto Traverse mide constantemente la presión atmosférica absoluta utilizando el sensor de presión incorporado. Basándose en esta medición y los valores de referencia, calcula la altitud o presión atmosférica a nivel del mar.

Están disponibles tres perfiles: **Automático**, **Altímetro** y **Barómetro**. Para obtener información acerca de cómo ajustar los perfiles, consulta 3.2.2. *Hacer coincidir el perfil con la actividad*.

Para ver la información de alt.-bar., pulsa [NEXT] mientras estás en la pantalla de hora o activa la pantalla de alt.-bar. desde el menú de pantalla.




Puedes cambiar a diferentes vistas pulsando [VIEW].

En el perfil de altímetro, puedes ver:

- altitud + temperatura
- altitud + salida/puesta del sol

- altitud + punto de referencia
- gráfico de altitud de 12 h + altitud



En el perfil de barómetro tienes las vistas correspondientes:

- presión barométrica + temperatura
- presión barométrica + salida/puesta del sol
- presión barométrica + punto de referencia
- gráfico de presión barométrica de 24 h + presión barométrica

Las vistas de hora de salida y puesta del sol están disponibles cuando el GPS está activado. Si el GPS no está activado, dichas horas se basan en los últimos datos de GPS grabados.

Puedes mostrar/ocultar la pantalla de alt.-bar. desde el menú de inicio.

Para ocultar la pantalla de alt.-bar.:

1. En la pantalla de hora, pulsa [START] .
2. Desplázate a **PANTALLAS** con [LIGHT] y pulsa [NEXT] .
3. Desplázate a **Finalizar Alt-Bar** y pulsa [NEXT] .
4. Mantén pulsado [NEXT] para salir.

Repite el procedimiento y selecciona **Alt-Bar** para mostrar la pantalla de nuevo.


 **NOTA:** Si llevas tu Suunto Traverse en la muñeca tendrás que quitártelo para obtener una lectura correcta de la temperatura, ya que la temperatura corporal influye en la lectura inicial.

### 3.2.1. Obtener lecturas correctas

Si tu actividad al aire libre precisa una presión atmosférica a nivel del mar o altitud exactas, deberás calibrar tu Suunto Traverse introduciendo tu altitud actual o la presión atmosférica a nivel del mar actual.

 **CONSEJO:** *Presión atmosférica absoluta y referencia de altitud conocida = presión atmosférica a nivel del mar*  
*Presión atmosférica absoluta y presión atmosférica a nivel del mar conocida = altitud*

Puedes encontrar la altitud de tu ubicación en la mayoría de mapas topográficos o en Google Earth. Puedes encontrar una referencia de presión atmosférica a nivel del mar para tu ubicación en los sitios web de los servicios meteorológicos nacionales.



**⚠ PRECAUCIÓN:** Mantén libre de polvo y arena el área que rodea al sensor. No insertes ningún objeto en las aberturas del sensor.

Si **FusedAlti** está activado, la lectura de altitud se corrige automáticamente utilizando **FusedAlti** junto con la calibración de la altitud y la presión a nivel del mar. Encontrarás más información en 3.9. *FusedAlti*.

Los cambios en las condiciones climáticas locales afectan a las lecturas de la altitud. Si las condiciones meteorológicas cambian con frecuencia, se recomienda restablecer con frecuencia la referencia de altitud actual, preferiblemente antes de iniciar tu recorrido, cuando los valores de referencia estén disponibles. Mientras el clima local se mantenga estable, no necesitas ajustar los valores de referencia.

Para ajustar los valores de referencia de presión a nivel del mar y altitud:

1. Mantén pulsado [NEXT] para entrar en el menú de opciones.
2. Desplázate a **ALT-BAR** con [LIGHT] y entra con [NEXT] .
3. Pulsa [NEXT] para entrar en **Referencia**. Están disponibles las siguientes opciones de ajustes:
4. **FusedAlti**: El GPS se activa y el reloj comienza a calcular la altitud basándose en FusedAlti.
5. **Altitud**: Configura tu altitud manualmente.
6. **Presión a nivel de mar**: Ajuste manualmente el valor de referencia de presión a nivel del mar.
7. Ajusta el valor de referencia con [START] y [LIGHT] . Acepta el ajuste con [NEXT] .

**☰ CONSEJO:** Si no se está grabando una actividad, pulsa [START] en la pantalla de alt.-bar. para ir directamente al menú **ALT-BAR** .

## Ejemplo de uso: Ajustar el valor de referencia de altitud

Es el segundo día de una excursión de senderismo de dos días. Te das cuenta de que olvidaste cambiar del perfil de barómetro al de altímetro cuando te pusiste en marcha por la mañana. Sabes que las lecturas actuales de altitud proporcionadas por tu Suunto Traverse son incorrectas.

Así pues, caminas hasta la ubicación más cercana que aparece en tu mapa topográfico, que indica un valor de referencia de altitud. Corriges el valor de referencia de altitud de tu Suunto Traverse según corresponda y cambias al perfil de altímetro. Tus lecturas de altitud vuelven a ser correctas.

### 3.2.2. Hacer coincidir el perfil con la actividad

Selecciona el perfil de altímetro cuando tu actividad al aire libre implique cambios de altitud (p. ej., senderismo en terreno montañoso).

Selecciona el perfil de barómetro cuando tu actividad al aire libre no implique cambios de altitud (p. ej., piragüismo).

Para obtener lecturas correctas, es necesario seleccionar el perfil adecuado para tu actividad. Puedes dejar que Suunto Traverse escoja un perfil adecuado para la actividad o bien seleccionarlo tú mismo.

Para configurar el perfil de alt.-bar.:

1. Mantén pulsado [NEXT] para entrar en el menú de opciones.
2. Desplázate a **ALT-BAR** con [LIGHT] y entra con [NEXT] .
3. Desplázate a **Perfil** con [START] y entra con [NEXT] .
4. Cambia el perfil con [START] o [LIGHT] y confirma tu selección con [NEXT] .
5. Mantén pulsado [NEXT] para salir.

## Lecturas incorrectas

Si tu perfil de altímetro está activo durante un período de tiempo prolongado con el dispositivo en una ubicación fija y hay cambios en la climatología, el dispositivo proporcionará lecturas de altitud incorrectas.

Si tu perfil de altímetro está activo y hay cambios climatológicos frecuentes mientras asciendes o descienes en altitud, el dispositivo proporcionará lecturas incorrectas.

Si el perfil de barómetro está activo durante un período de tiempo prolongado mientras asciendes o descienes en altitud, el dispositivo asume que no estás moviéndote e interpreta los cambios de altitud como cambios en la presión atmosférica a nivel del mar. Por tanto, te dará una lectura incorrecta de la presión atmosférica a nivel del mar.

### 3.2.3. Uso del perfil de altímetro

El perfil de altímetro calcula la altitud basada en valores de referencia. El valor de referencia puede ser un valor de presión atmosférica a nivel del mar o de altitud. Cuando el perfil de altímetro está activo, el icono de altímetro se muestra en la parte superior de la pantalla de alt.-bar.



### 3.2.4. Uso del perfil de barómetro

El perfil de barómetro muestra la presión atmosférica actual a nivel del mar. Esta medición se basa en los valores de referencia y en la presión del aire absoluta medida.

Cuando el perfil de barómetro está activado, la pantalla muestra el icono de barómetro.



### 3.2.5. Utilizar el perfil automático

El perfil automático cambia entre los perfiles de altímetro y barómetro según tu movimiento.

No es posible medir los cambios climatológicos y de altitud al mismo tiempo, dado que ambos provocan un cambio en la presión barométrica del ambiente. Suunto Traverse detecta el movimiento vertical y cambia a la medición de altitud cuando es necesario. Cuando se muestra la altitud, esta se actualiza con un retraso máximo de 10 segundos.

Si te encuentras a una altitud constante (menos de 5 metros de movimiento vertical en 12 minutos), Suunto Traverse interpreta todos los cambios de presión como cambios climatológicos. El intervalo de medición es de 10 segundos. La lectura de altitud permanece estable y, si el clima cambia, verás cambios en la lectura de presión atmosférica a nivel del mar.

Si te estás moviendo en altitud (más de 5 metros de movimiento vertical en 3 minutos), Suunto Traverse interpreta todos los cambios de presión como movimientos de altitud.

Según qué perfil esté activo, puedes acceder al altímetro o barómetro en la pantalla de alt.-bar. con [VIEW].

 **NOTA:** Cuando utilizas el perfil automático, los iconos de barómetro y altímetro no se muestran en la pantalla de alt.-bar.

## 3.3. Pausa automática

Pausa automática pausa la grabación de tu actividad cuando tu velocidad es inferior a 2 km/h (1,2 mph). Cuando tu velocidad aumenta a más de 3 km/h (1,9 mph), la grabación continúa automáticamente.

Puedes activar o desactivar Autopause para cada modo de deporte en SuuntoLink en los ajustes avanzados para el modo de deporte.

## 3.4. Luz de fondo

Al pulsar [LIGHT] se activa la luz de fondo.

Por defecto, la luz de fondo se enciende durante unos segundos y se apaga automáticamente.

Hay cuatro modos de luz de fondo:

- **Normal:** La luz de fondo se enciende durante unos segundos al pulsar [LIGHT] y al sonar la alarma del reloj. Este es el ajuste predeterminado.
- **Off:** La luz de fondo no se enciende al pulsar un botón ni al sonar la alarma del reloj.
- **Noche:** La luz de fondo se enciende durante unos segundos al pulsar cualquier botón y al sonar la alarma del reloj.
- **Interruptor:** La luz de fondo se enciende al pulsar [LIGHT] y permanece encendida hasta que pulses [LIGHT] de nuevo.


Puedes cambiar el ajuste general de luz de fondo en los ajustes del reloj: **GENERAL » Tonos/pantalla » Luz de fondo.**

Puedes ajustar el brillo de la luz de fondo (en porcentaje), bien en los ajustes del reloj **Tonos/pantalla » Luz de fondo.**

 **CONSEJO:** Incluso si los botones [BACK LAP] y [START] están bloqueados, puedes activar la luz de fondo pulsando [LIGHT].

## Linterna

Además de los modos de luz de fondo normales, Traverse tiene un modo adicional en el cual la luz de fondo se ajusta automáticamente al brillo máximo y se puede utilizar como linterna. Para activar la linterna, mantén pulsado [LIGHT].



La linterna permanece encendida unos cuatro minutos. Puedes apagarla en cualquier momento pulsando [LIGHT] o [BACK LAP].

## 3.5. Bloqueo de botones

Mantén pulsado [BACK LAP] para bloquear y desbloquear botones.



Puedes cambiar el comportamiento del bloqueo de botones en los ajustes de reloj: **GENERAL » Tonos/pantalla » Bloqu. bot..**

Tu Suunto Traverse tiene dos opciones de bloqueo de botones:

- **Acciones:** Los menús de inicio y opciones están bloqueados.
- **Botones:** Todos los botones están bloqueados. La luz de fondo se puede activar en modo **Noche**.

 **CONSEJO:** Selecciona el ajuste de bloqueo de botones **Acciones** para evitar iniciar o parar accidentalmente tu registro. Incluso cuando los botones [BACK LAP] y [START] están bloqueados, puedes cambiar de pantalla pulsando [NEXT] y las vistas pulsando [VIEW].

## 3.6. Brújula

Suunto Traverse incorpora una brújula digital que te permite orientarte con respecto al norte magnético. Esta brújula con compensación de inclinación proporciona lecturas exactas aunque no esté en posición horizontal.

Puedes mostrar/ocultar la pantalla de la brújula desde el menú de inicio en **PANTALLAS » Brújula**.

La pantalla predeterminada de la brújula incluye la siguiente información:

- fila del centro: dirección de la brújula en grados
- fila inferior: pulsa [VIEW] para ver la hora actual, el punto cardinal o vacío (sin valor)




Puedes cambiar información de la pantalla de la brújula desde el menú de opciones:

**General » Formatos » Unidad de la brújula**. Elige el valor primario en el centro de la pantalla de la brújula: grados, milésimas o cardinales.

La brújula pasa automáticamente al modo de ahorro de energía después de un minuto. Actívala de nuevo con [START] .

### 3.6.1. Cómo calibrar la brújula

Si no has utilizado la brújula antes, deberás calibrarla. Gira e inclina el reloj en distintas direcciones hasta que emita un sonido, que indica que se ha completado la calibración.



Si la calibración se completa correctamente, aparece el texto **Calibración correcta** . Si la calibración no se completa correctamente, aparece el texto **Fallo de calibración** . Para volver a intentar la calibración, pulsa [START] .

Si ya has calibrado la brújula y deseas volver a calibrarla, puedes iniciar manualmente el proceso de calibración.

Para iniciar la calibración de la brújula manualmente:

1. Mantén pulsado [NEXT] para entrar en el menú de opciones.
2. Desplázate a **NAVEGACIÓN** con [START] y entra con [NEXT] .
3. Desplázate a **Ajustes** con [LIGHT] y selecciona con [NEXT] .
4. Desplázate a **Brújula** con [LIGHT] y selecciona con [NEXT] .
5. Pulsa [NEXT] para seleccionar **Calibración**.

### 3.6.2. Ajustar la declinación

Para garantizar lecturas correctas de la brújula, define un valor de declinación exacto.


Los mapas en papel señalan al Norte real. Las brújulas, sin embargo, señalan al Norte magnético, una región situada sobre la Tierra en la que actúan sus campos magnéticos. Como el Norte magnético y el Norte real no se encuentran en la misma ubicación, deberás configurar la declinación en tu brújula. El ángulo entre el Norte magnético y el Norte real es tu declinación.

El valor de declinación aparece en la mayoría de los mapas. La localización del Norte magnético cambia anualmente; encontrarás el valor de declinación más exacto y actualizado en Internet (por ejemplo, en [www.magnetic-declination.com](http://www.magnetic-declination.com)).

Sin embargo, los mapas de orientación se trazan en relación con el Norte magnético. Esto quiere decir que cuando utilices mapas para orientarte deberás desactivar la corrección de declinación configurando el valor de declinación a 0 grados.

Para ajustar el valor de declinación:

1. Mantén pulsado [NEXT] para entrar en el menú de opciones.
2. Desplázate a **NAVEGACIÓN** con [START] y entra con [NEXT] .
3. Desplázate a **Ajustes** con [LIGHT] y selecciona con [NEXT] .
4. Desplázate a **Brújula** con [LIGHT] y selecciona con [NEXT] .
5. Desplázate a **Declinación** con [LIGHT] y selecciona con [NEXT] .
6. Desactiva la declinación seleccionando --, o bien selecciona **O** (Oeste) o **E** (Este). Ajusta el valor de declinación con [START] o [LIGHT] .



7. Pulsa [NEXT] para aceptar el ajuste.


 **CONSEJO:** También puedes acceder al menú de navegación y ajustes de brújula pulsando [START] mientras navegas.

### 3.6.3. Ajustar la fijación de rumbo

Puedes marcar la dirección hacia tu destino en relación con el Norte mediante la función de fijación de rumbo.

Para fijar un rumbo:

1. Con la brújula activa, mantén el reloj frente a ti y gírate hacia el punto de destino.
2. Pulsa [BACK LAP] para fijar los grados indicados en el reloj como tu rumbo.
3. Un triángulo vacío indica el rumbo fijado en relación con el indicador de Norte (triángulo de color).
4. Pulsa [BACK LAP] para borrar el rumbo fijado.



 **NOTA:** Cuando utilizas la brújula al grabar una actividad, el botón [BACK LAP] solo fija y borra el rumbo. Sal de la vista de brújula para hacer una vuelta con [BACK LAP].

### 3.7. Temporizador de cuenta atrás

Puedes establecer el temporizador de cuenta atrás para que cuente hacia atrás desde una hora predefinida hasta cero. Puedes mostrarlo/ocultarlo desde el menú de inicio:

**PANTALLAS » Temporizador.**

Una vez activado, puedes acceder el temporizador de cuenta atrás pulsando [NEXT] hasta que este aparezca.



El tiempo de cuenta atrás predeterminado es de cinco minutos. Puedes modificar este tiempo pulsando [VIEW].

 **CONSEJO:** Puedes poner en pausa/continuar la cuenta atrás pulsando [START].

 **NOTA:** El temporizador de cuenta atrás no está disponible mientras se está grabando una actividad.

### 3.8. Pantallas

Tu Suunto Traverse incluye diversas características, como brújula (ver 3.6. *Brújula*) y cronómetro (ver 3.22. *Cronómetro*). Ambas funciones se manejan como pantallas que puedes visualizar pulsando [NEXT]. Algunas son permanentes y otras puedes mostrarlas u ocultarlas a tu gusto.

Para mostrar/ocultar pantallas:

1. Pulsa [START] para entrar en el menú inicial.
2. Desplázate a **PANTALLAS** pulsando [LIGHT] y pulsa [NEXT].

3. En la lista de pantallas, activa o desactiva una característica desplazándote hasta ella con [START] o [LIGHT] y pulsando [NEXT] . Si deseas salir del menú de pantallas, mantén pulsado [NEXT] .

Tus modos de deporte (ver 3.21. *Modos de deporte*) también tienen pantallas múltiples que puedes personalizar para ver distintos tipos de información mientras grabas una actividad.

### 3.8.1. Ajuste del contraste de la pantalla

Aumenta o reduce el contraste de la pantalla de tu Suunto Traverse en los ajustes del reloj.

Para ajustar el contraste de la pantalla:

1. Mantén pulsado [NEXT] para entrar en el menú de opciones.
2. Pulsa [NEXT] para entrar en los **GENERAL** ajustes.
3. Pulsa [NEXT] para entrar en **Tonos/pantalla**.
4. Desplázate a **Mostrar contraste** con [LIGHT] y entra con [NEXT] .
5. Aumenta el contraste con [START] o redúcelo con [LIGHT] .
6. Mantén pulsado [NEXT] para salir.

### 3.8.2. Inversión del color de la pantalla

Alterna entre pantalla clara y oscura mediante los ajustes del reloj.

Para invertir la pantalla en los ajustes del reloj:

1. Mantén pulsado [NEXT] para entrar en el menú de opciones.
2. Pulsa [NEXT] para entrar en los **GENERAL** ajustes.
3. Pulsa [NEXT] para entrar en **Tonos/pantalla**.
4. Desplázate a **Invertir pantalla** con [START] e invierte con [NEXT] .

## 3.9. FusedAlti

FusedAlti™ ofrece una lectura de altitud que consiste en una combinación de GPS y altitud barométrica. Minimiza el efecto de los errores temporales y de desplazamiento en la lectura de altitud final.



**NOTA:** De forma predeterminada, la altitud se mide con FusedAlti durante las grabaciones que utilizan GPS y durante la navegación. Cuando el GPS está apagado, la altitud se mide con el sensor barométrico.

Si no deseas utilizar FusedAlti en la medición de la altitud, establece tu valor de referencia con la altitud o la presión atmosférica a nivel del mar.

Puedes buscar un nuevo valor de referencia con FusedAlti activándolo en el menú de opciones: **ALT-BAR** » **Referencia** » **FusedAlti**.

En buenas condiciones, FusedAlti tarda entre 4 y 12 minutos en encontrar un valor de referencia. Durante ese tiempo, Suunto Traverse muestra la altitud barométrica con <sup>m</sup> antes de la lectura para indicar que es posible que la altitud no sea correcta.

## 3.10. Buscar atrás

Suunto Traverse guarda automáticamente el punto de inicio de tu grabación si estás utilizando GPS. Con Buscar atrás, Suunto Traverse puedes orientarte para regresar


directamente al punto de inicio (o hasta la ubicación en la que se estableció el posicionamiento de GPS).

Para buscar atrás:

1. Mantén pulsado [NEXT] para acceder al menú de opciones.
2. Pulsa [NEXT] para seleccionar **NAVEGACIÓN**.
3. Desplázate a **Mostrar punto inicial** con [START] y selecciona con [NEXT] .

Las indicaciones de navegación se muestran como una de las vistas en la pantalla de “migas de pan”.

### 3.11. Iconos



En Suunto Traversese utilizan los siguientes iconos:

	alarma
	altímetro
	barómetro
	batería
	Bluetooth
	bloqueo de botones
	indicadores de pulsación de botón
	pantalla actual
	abajo/reducir
	linterna
	Potencia de señal GPS
	frecuencia cardíaca
	punto más alto
	llamada entrante
	punto más bajo
	mensaje/notificación

	llamada perdida
	siguiente/confirmar
	acoplar
	ajustes
	modo de deporte
	tormenta
	salida del sol
	puesta de sol
	arriba/aumentar

## iconos de PDI

En Suunto Traverse se utilizan los siguientes iconos de PDI:

	inicio
	edificio/casa
	campamento/camping
	coche/parking
	cueva
	cruce
	emergencia
	fin
	alimentos/restaurante/café
	bosque
	geocaché
	info
	hospedaje/albergue/hotel
	prado
	montaña/colina/valle/acantilado
	camino/sendero

	roca
	mirador
	agua/cascada/río/lago/costa
	punto de referencia

## 3.12. Diario

El diario almacena los registros de tus actividades grabadas. El número máximo de registros y la duración máxima de un registro dependen de la cantidad de información registrada en cada actividad. Precisión del GPS (ver 3.14.3. *Precisión del GPS y ahorro de energía*), por ejemplo, influye directamente en el número y duración de los registros que es posible almacenar .

Puedes ver el resumen del registro de tu actividad inmediatamente después de haber finalizado la grabación o mediante **Diario** en el menú de inicio.

La información que se muestra en el resumen del registro es dinámica: cambia dependiendo de factores como el modo de deporte y si utilizas o no cinturón de frecuencia cardíaca o GPS. De forma predeterminada, todos los registros incluyen como mínimo la siguiente información:

- nombre del modo de deporte
- hora
- fecha
- duración
- vueltas

Si el registro incluye datos de GPS, el diario incluye una vista de seguimiento de la ruta completa, así como el perfil de altitud del trayecto.

 **CONSEJO:** *Puedes ver muchos más detalles de tus actividades grabadas en la app Suunto.*

Para ver un resumen del registro después de finalizar una grabación:

1. Mantén pulsado [START] para parar y guardar la grabación.
2. Pulsa [NEXT] para ver el resumen del registro.


También puedes ver los resúmenes de todas tus sesiones (registros) grabadas en el diario. En el diario, las sesiones grabadas se enumeran ordenadas por fecha y hora.

Para ver el resumen del registro en el diario:

1. Pulsa [START] para entrar en el menú inicial.
2. Desplázate a **Diario** con [LIGHT] y entra con [NEXT] .
3. Desplázate por los registros con [START] o [LIGHT] y selecciona un registro con [NEXT] .
4. Desplázate por las vistas de resumen del registro con [NEXT] .

## 3.13. Indicador de memoria restante

Si no se ha sincronizado más del 50% del diario con la app Suunto, Suunto Traverse muestra un recordatorio al entrar en el diario.



El recordatorio no se muestra si la memoria no sincronizada está llena y Suunto Traverse empieza a sobrescribir registros anteriores.

## 3.14. Navegar con GPS

Suunto Traverse utiliza Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para determinar tu posición actual. GPS incorpora un conjunto de satélites que orbitan alrededor de la Tierra a una altitud de 20 000 km y una velocidad de 4 km/s.

El receptor de GPS incorporado en Suunto Traverse ha sido optimizado para su uso en la muñeca y recibe datos desde un ángulo muy amplio.

### 3.14.1. Obtener señal GPS

Suunto Traverse activa GPS automáticamente cuando seleccionas un modo de deporte que utiliza la funcionalidad de GPS, determinas tu ubicación o empiezas a navegar.



 **NOTA:** Cuando activas GPS por primera vez o si no lo has usado durante mucho tiempo, puede tardar más de lo normal en obtener un posicionamiento de GPS. Las próximas veces que actives GPS, tardará menos tiempo.

 **CONSEJO:** Para minimizar el tiempo de inicio de GPS, sostén el reloj en posición estable hacia arriba y asegúrate de que te encuentras en un área abierta con una visión despejada del cielo.

 **CONSEJO:** Sincroniza tu Suunto Traverse con Movescount con regularidad para obtener los datos más recientes de órbitas de satélites (optimización de GPS). Así se reduce el tiempo para encontrar la posición de GPS y se mejora la precisión de la ruta.

## Resolución de problemas: No hay señal GPS

- Para obtener una señal óptima, apunta hacia arriba la parte del GPS del dispositivo. La mejor señal se obtiene en áreas abiertas con visión despejada del cielo.
- Normalmente, el receptor de GPS funciona bien en el interior de tiendas de campaña y otras cubiertas finas. Sin embargo, la calidad de recepción de señal de GPS puede verse reducida por objetos, edificios, vegetación densa o clima nublado.

- La señal de GPS no atraviesa ningún tipo de construcción sólida, ni el agua. Por lo tanto, no intentes activar GPS en el interior de edificios, cuevas ni bajo el agua.

### 3.14.2. Cuadrículas GPS y formatos de posición

Las cuadrículas son líneas en un mapa que definen el sistema de coordenadas utilizado en el mapa.

El formato de posición es la forma en que se muestra en el reloj la posición del receptor de GPS. Todos los formatos están relacionados con la misma ubicación, pero la expresan de forma distinta. Puedes cambiar el formato de posición en los ajustes del reloj desde el menú de opciones en **GENERAL » Formatos » Formatos de posición**.

Puedes seleccionar el formato de entre las siguientes coordenadas:

- la latitud y la longitud son las coordenadas más utilizadas y ofrecen tres formatos distintos:
  - **WGS84 Hd.d°**
  - **WGS84 Hd°m.m'**
  - **WGS84 Hd°m's.s**
- **UTM** (Universal Transverse Mercator) ofrece una presentación de posición horizontal bidimensional.
- **MGRS** (Military Grid Reference System) es una extensión de UTM y consta de un indicador de cuadrícula, un identificador de cuadrados de 100.000 metros y una ubicación numérica.

Suunto Traverse también admite las siguientes cuadrículas locales:

- **British (BNG)**
- **Finnish (ETRS-TM35FIN)**
- **Finnish (KKJ)**
- **Irish (IG)**
- **Swedish (RT90)**
- **Swiss (CH1903)**
- **UTM NAD27 Alaska**
- **UTM NAD27 Conus**
- **UTM NAD83**
- **NZTM2000** (New Zealand)



**NOTA:** Algunas cuadrículas no pueden utilizarse en las áreas al norte de los 84°N ni al sur de los 80°S, ni fuera de los países a las que están destinadas.

### 3.14.3. Precisión del GPS y ahorro de energía

Al personalizar los modos de deporte, puedes definir el intervalo de posicionamiento del GPS con el ajuste de precisión del GPS en SuuntoLink. Cuanto más corto sea el intervalo, mayor será la precisión durante la grabación.

Puedes alargar la vida útil de la batería aumentando el intervalo y reduciendo la precisión.

Las opciones de precisión del GPS son:

- **Máxima:** intervalo de posicionamiento cada ~ 1 s, máximo consumo de energía
- **Buena:** intervalo de posicionamiento cada ~ 5 s, consumo de energía moderado

- **OK:** intervalo de posicionamiento cada ~ 60 s, mínimo consumo de energía
- **Off:** sin intervalo de GPS

Puedes ajustar la precisión predefinida del GPS del modo de deporte si lo necesitas **solamente** durante una grabación y mientras navegas. Por ejemplo, si te das cuenta de que la batería tiene poca carga, puedes modificar el ajuste para alargar la duración de la batería.

Ajusta la precisión del GPS en el menú de inicio: **NAVEGACIÓN** » **Ajustes** » **Exactitud del GPS**.

### 3.14.4. GPS y GLONASS

Suunto Traverse utiliza un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) para determinar tu ubicación. El GNSS puede usar señales de satélites GPS y GLONASS.

De forma predeterminada, tu reloj busca solamente señales GPS. En algunas situaciones y ubicaciones del mundo, el uso de señales GLONASS puede mejorar la exactitud de la ubicación. Sin embargo, ten en cuenta que al utilizar GLONASS se consume más batería que al usar solo GPS.

Puedes activar o desactivar GLONASS en cualquier momento, incluso durante la grabación de una actividad.


Para activar o desactivar GLONASS:

1. Mantén pulsado [NEXT] para entrar en el menú de opciones.
2. Desplázate a **NAVEGACIÓN** con [START] y entra con [NEXT].
3. Desplázate a **AJUSTES** con [LIGHT] y selecciona con [NEXT].
4. Desplázate a **GNSS** con [START] y selecciona con [NEXT].
5. Escoge **GPS Y GLONASS** para activar GLONASS. Si ya está activo, escoge **GPS** para desactivar GLONASS.
6. Mantén pulsado [NEXT] para salir.

 **NOTA:** GLONASS se utiliza solo si la precisión del GPS se ha ajustado al máximo. (Ver 3.14.3. Precisión del GPS y ahorro de energía).

### 3.15. Notificaciones

Si has acoplado tu Suunto Traverse con la app Suunto (consulta *App Suunto*), podrás recibir llamadas, mensajes y notificaciones push en el reloj.



Para recibir notificaciones en tu reloj:

1. Mantén pulsado [NEXT] para entrar en el menú de opciones.
2. Pulsa [LIGHT] para desplazarte a **CONECTIVIDAD** y pulsa [NEXT].
3. Pulsa [LIGHT] para desplazarte a **Notificaciones**.
4. Activa o desactiva con [LIGHT].
5. Sal manteniendo [NEXT] pulsado.

Con notificaciones activadas, tu Suunto Traverse hace sonar una alerta (consulta 3.26. *Tonos y vibración*) y muestra un icono de notificación en la fila inferior de la pantalla de hora con cada nuevo evento.

Para ver las notificaciones en tu reloj:

1. Pulsa [START] para entrar en el menú inicial.
2. Desplázate a **NOTIFICACIONES** con [START] y pulsa [NEXT] .
3. Desplázate por las notificaciones con [START] o [LIGHT] .

La lista puede contener un máximo de 10 notificaciones. Las notificaciones permanecen en tu reloj hasta que las borres desde el dispositivo móvil. Sin embargo, las notificaciones con más de una semana de antigüedad quedan ocultas en el reloj.

## 3.16. Grabar actividades

Utiliza modos de deporte (ver 3.21. *Modos de deporte*) para grabar actividades y ver diversos tipos de información durante tu salida.

Suunto Traverse viene de fábrica con un modo de deporte **TXT HIKING**. Empieza a grabar pulsando [START] y luego pulsa [NEXT] para entrar a **REGISTRAR**.

La grabación comenzará inmediatamente siempre que haya un solo modo de deporte en el reloj. Si añades otros modos de deporte, deberás seleccionar el modo de deporte que quieras usar y luego pulsar [NEXT] para comenzar la grabación.

 **CONSEJO:** También puedes comenzar a grabar rápidamente manteniendo pulsado [START] .

## 3.17. Acoplar el sensor de frecuencia cardíaca

Los procedimientos de acoplamiento pueden variar dependiendo del tipo de sensor de frecuencia cardíaca (FC). Consulta la guía del usuario del dispositivo que vas a acoplar a tu Suunto Traverse antes de continuar.

Para acoplar un sensor de frecuencia cardíaca:

1. Activa el sensor de frecuencia cardíaca.
2. Mantén pulsado [NEXT] para entrar en el menú de opciones.
3. Desplázate a **CONECTIVIDAD** con [LIGHT] y selecciona con [NEXT] .
4. Pulsa [NEXT] de nuevo para entrar en **Conectar**.
5. Desplázate a **Cinturón de FC** con [LIGHT] y pulsa [NEXT] .
6. Mantén el Suunto Traverse cerca del dispositivo que estás acoplando y espera a que Suunto Traverse te notifique que se ha acoplado correctamente.

## 3.18. Puntos de Interés

Suunto Traverse incluye navegación GPS, lo que te permite orientarte hasta un destino predefinido guardado como punto de interés (PDI).

 **NOTA:** También puedes empezar a navegar hasta un PDI mientras estás grabando una actividad (ver 3.16. *Grabar actividades*).

Para navegar a un PDI:

1. Pulsa [START] para entrar en el menú inicial.
2. Desplázate a **NAVEGACIÓN** con [START] y pulsa [NEXT] .
3. Desplázate a **PDI (Puntos de Interés)** usando [LIGHT] y pulsa [NEXT] .
4. Desplázate al PDI hasta el que desees navegar con [START] o [LIGHT] y selecciona con [NEXT] .
5. Pulsa [NEXT] de nuevo para seleccionar **Navegar**. Si es la primera vez que utilizas la brújula, tendrás que calibrarla (ver 3.6.1. *Cómo calibrar la brújula*). Después de activar la brújula, el reloj comienza a buscar una señal GPS. Se graba toda la navegación. Si tu reloj tiene más de un modo de deporte, se te pedirá que selecciones uno.
6. Empieza a navegar hasta el PDI.

El reloj muestra la pantalla de “migas de pan”, con tu posición y la posición del PDI.

Pulsando [VIEW] podrás acceder a indicaciones adicionales:

- distancia y dirección al PDI en línea recta
- distancia al PDI y tiempo estimado en ruta basándose en tu velocidad actual,
- diferencia entre tu altitud actual y la altitud del PDI




Si estás parado o el movimiento es lento (<4 km/h), el reloj te muestra la dirección hacia el PDI (o punto de referencia si estás recorriendo una ruta) basándose en el rumbo de la brújula.

Si estás en movimiento (<4 km/h), el reloj te muestra la dirección hacia el PDI (o punto de referencia si estás recorriendo una ruta) mediante GPS.

La dirección hacia tu objetivo o el rumbo se muestran con el triángulo vacío. La dirección del viaje o rumbo se indica mediante las líneas continuas de la parte superior de la pantalla.

Cuando ambos queden alineados, estás desplazándote en la dirección correcta.



### 3.18.1. Comprobación de tu ubicación

Suunto Traverse te permite conocer las coordenadas de tu ubicación actual mediante GPS.

Para consultar tu ubicación:

1. Pulsa [START] para entrar en el menú inicial.
2. Desplázate a **NAVEGACIÓN** con [START] y pulsa [NEXT] .
3. Desplázate a **Lugar** con [LIGHT] y pulsa [NEXT] .
4. Pulsa [NEXT] para seleccionar **Actual**.
5. El reloj empieza a buscar una señal de GPS y muestra **GPS encontrado** tras obtener la señal. A continuación se muestran tus coordenadas actuales en la pantalla.

 **CONSEJO:** También puedes comprobar tu ubicación mientras grabas una actividad manteniendo pulsado [NEXT] para acceder a **NAVEGACIÓN** en el menú de opciones o pulsando [START] desde el menú de “migas de pan”.

### 3.18.2. Añadir un PDI

Suunto Traverse te permite guardar tu ubicación actual o definir una ubicación como PDI.

Puedes almacenar hasta 250 PDI en el reloj.

Para añadir un PDI, selecciona un tipo de PDI (icono) y un nombre de PDI de una lista predefinida.

Para guardar un PDI:

1. Pulsa [START] para entrar en el menú inicial.
2. Desplázate a **NAVEGACIÓN** con [START] y pulsa [NEXT] .
3. Desplázate a **Lugar** con [LIGHT] y pulsa [NEXT] .
4. Selecciona **Actual** o selecciona **Definir** para cambiar manualmente los valores de longitud y latitud.
5. Pulsa [START] para guardar la ubicación.
6. Selecciona un nombre adecuado para la ubicación. Desplázate por las opciones de nombre con [START] o [LIGHT] . Selecciona un nombre con [NEXT] .
7. Pulsa [START] para guardar el PDI.

 **CONSEJO:** Puedes guardar rápidamente tu ubicación actual como PDI manteniendo pulsado [VIEW] . Lo puedes hacer desde cualquier pantalla.

### 3.18.3. Borrar un PDI

Puedes borrar un PDI directamente en el reloj.

Para borrar un PDI:

1. Pulsa [START] para entrar en el menú inicial.
2. Desplázate a **NAVEGACIÓN** con [START] y pulsa [NEXT] .
3. Desplázate a **PDI (Puntos de Interés)** con [LIGHT] y pulsa [NEXT] .
4. Desplázate al PDI que desees borrar con [START] o [LIGHT] y selecciona con [NEXT] .
5. Desplázate a **Borrar** con [START] y pulsa [NEXT] .
6. Pulsa [START] para confirmar.

## 3.19. Rutas

Puedes crear una ruta en la app Suunto o importar una ruta creada con otro servicio.

Para añadir una ruta:

1. Abre la app Suunto y crea tu ruta.
2. Sincroniza tu Suunto Traverse con la app Suunto utilizando SuuntoLink y el cable USB suministrado.

En la app Suunto también pueden eliminarse las rutas.


### 3.19.1. Navegación por una ruta

Puedes navegar por una ruta que hayas transferido a tu Suunto Traverse desde la app Suunto (ver 3.20 Routes) o desde un registro de tu diario de buceo con datos de GPS. Obtendrás una vista previa de la ruta basada en la lista de ruta o la selección del diario.

Si es la primera vez que utilizas la brújula, tendrás que calibrarla (ver 3.6.1. *Cómo calibrar la brújula*). Después de activar la brújula, el reloj comenzará a buscar una señal GPS. Una vez que el reloj tenga una señal GPS, podrás comenzar a navegar por una ruta.

Para navegar por una ruta:

1. Pulsa [START] para entrar en el menú de inicio.
2. Desplázate a **NAVEGACIÓN** con [START] y pulsa [NEXT] .
3. Desplázate a **Rutas** o **NAVEGACIÓN** y pulsa [NEXT] para entrar.
4. Desplázate a la ruta que deseas recorrer con [START] o [LIGHT] y pulsa [NEXT] .
5. Pulsa [NEXT] para seleccionar **Navegar**. Toda la navegación queda registrada. Si tu reloj tiene más de un modo de deporte, se te pedirá que selecciones uno.
6. Selecciona **Adelante** o **Atrás** para elegir la dirección de navegación (desde el primer punto de referencia o el último).



7. Comienza a navegar. El reloj te avisa cuando te estás aproximando al principio de la ruta.



8. El reloj te avisa cuando has llegado a tu destino.

 **CONSEJO:** También puedes empezar a navegar mientras grabas una actividad (ver 3.16. Grabar actividades).

### 3.19.2. Durante la navegación

Durante la navegación, pulsa [VIEW] para desplazarte a las siguientes vistas:


- vista completa de seguimiento que muestra la ruta completa
- vista aumentada de seguimiento de la ruta: de forma predeterminada, la vista se aumenta a una escala de 100 m (0,1 mi); la escala es mayor si te encuentras lejos de la ruta

## Vista de seguimiento

La vista completa de seguimiento muestra la siguiente información:

- (1) Una flecha que indica tu ubicación y señala hacia la dirección de tu rumbo.

- (2) el principio y el final de la ruta
- (3) el PDI más cercano se muestra como un icono.
- (4) la escala de la vista de seguimiento



 **NOTA:** En la vista completa de seguimiento, el norte siempre está arriba.

## Orientación del mapa


Puedes cambiar la orientación del mapa en el menú de opciones: **NAVEGACIÓN** » **Ajustes** » **Mapa** » **Orientación**.

- **Rumbo:** Muestra el mapa ampliado con el rumbo apuntando hacia arriba.
- **Norte:** Muestra el mapa ampliado con el norte apuntando hacia arriba.

## Vista de perfil de ascenso

La vista de perfil de ascenso muestra la siguiente información:


1. Ascenso restante
2. Gráfico de perfil de altitud en tiempo real
3. Descenso restante



Si te alejas demasiado del trayecto de la ruta, el gráfico del perfil no se actualiza. En su lugar, aparece el texto **Fuera de ruta** debajo del gráfico. Deberás volver al trayecto para obtener un cálculo de ascenso preciso.

## 3.20. Menú service

Para acceder al menú service, mantén pulsados [BACK LAP] y [START] simultáneamente hasta que el reloj entre en el menú service.



El menú service incluye los siguientes elementos:

- **Info:**
  - **Air pressure:** muestra la presión atmosférica absoluta y la temperatura actuales.
  - **Versión:** muestra la versión actual de software y hardware.
  - **BLE:** muestra la versión actual de Bluetooth Smart.
- **Pantalla:**
  - **Test de LCD:** te permite comprobar si la pantalla LCD funciona correctamente.
- **ACCIÓN:**
  - **Desactivación:** te permite poner el reloj en modo de reposo.
  - **Restablecer GPS:** te permite restablecer el GPS.

 **NOTA:** *Desactivación* está en un estado de bajo consumo. Sigue el procedimiento de inicio normal para activar el dispositivo. Se mantienen todos los ajustes excepto hora y fecha. Confírmalos mediante el asistente de puesta en funcionamiento.

 **NOTA:** El reloj cambia al modo de ahorro de energía cuando permanece estático durante 10 minutos. El reloj se vuelve a activar al moverlo.

 **NOTA:** El contenido del menú servicio puede cambiar sin previo aviso durante las actualizaciones.

## Restablecimiento del GPS

En caso de que la unidad GPS no encuentre señal, puedes restablecer los datos del GPS en el menú service.

Para restablecer el GPS:

1. En el menú service, desplázate a **ACCIÓN** con [LIGHT] y entra con [NEXT] .
2. Pulsa [LIGHT] para desplazarte hasta **Restablecer GPS** y entra con [NEXT] .
3. Pulsa [START] para confirmar el restablecimiento del GPS o pulsa [LIGHT] para cancelar.

 **NOTA:** El restablecimiento del GPS restablece los datos del GPS y los valores de calibración de la brújula. Los registros guardados no se eliminan.

## 3.21. Modos de deporte

Los modos de deporte son tu forma de personalizar cómo se graban las actividades. En función del modo de deporte, las pantallas muestran información diferente mientras se está grabando. Suunto Traverse viene con un modo de deporte predeterminado para senderismo.

En SuuntoLink puedes crear modos de deporte personalizados, editar los modos de deporte predefinidos y eliminar modos de deporte.

Un modo de deporte personalizado puede contener hasta cuatro pantallas. Puedes seleccionar de una lista completa de opciones los datos que aparecerán en cada pantalla.

Puedes transferir hasta cinco modos de deporte diferentes creados en SuuntoLink a tu Suunto Traverse.

## 3.22. Cronómetro

El cronómetro es una pantalla que puedes activar o desactivar en el menú de inicio.

Para activar el cronómetro:

1. Pulsa [START] para entrar en el menú inicial.
2. Desplázate a **PANTALLAS** con [LIGHT] y pulsa [NEXT] .
3. Desplázate a **Cronómetro** con [LIGHT] y pulsa [NEXT] .

Una vez activado, puedes acceder al temporizador pulsando [NEXT] hasta que este aparezca.



**NOTA:** El cronómetro no está visible mientras se graba una actividad.

Para utilizar el cronómetro:

1. En la pantalla del cronómetro activado, pulsa [START] para comenzar a medir el tiempo.
2. Pulsa [BACK LAP] para marcar una vuelta o [START] para poner en pausa el cronómetro. Para ver los tiempos de las vueltas, pulsa [BACK LAP] cuando el cronómetro esté en pausa.
3. Pulsa [START] para continuar.
4. Para poner el tiempo a cero, mantén pulsado [START] cuando el cronómetro esté en pausa.

Mientras el cronómetro está en marcha, puedes:

- pulsar [VIEW] para cambiar entre la hora y el tiempo de vuelta que aparecen en la fila inferior de la pantalla.
- cambiar a la pantalla de hora con [NEXT] .
- entrar en el menú de opciones manteniendo pulsado [NEXT] .

Si ya no deseas ver la pantalla del cronómetro, desactiva el cronómetro.

Para ocultar el cronómetro:

1. Pulsa [START] para entrar en el menú inicial.
2. Desplázate a **PANTALLAS** con [LIGHT] y pulsa [NEXT] .
3. Desplázate a **Finalizar cronómetro** con [LIGHT] y pulsa [NEXT] .

## 3.23. App Suunto

Con la Suunto App, puedes enriquecer aún más tu Suunto Traverse experiencia analizando y compartiendo sus entrenamientos, conectando con tus socios y mucho más. Acopla tu Suunto Traverse con la aplicación móvil para obtener notificaciones.

Para acoplar tu reloj con la app Suunto:

1. Descarga e instala Suunto app en tu dispositivo móvil compatible desde App Store, Google Play o diversas tiendas de aplicaciones en China.
2. Inicia Suunto app y activa Bluetooth si no está ya activado.
3. En el reloj, mantén pulsado [Next] para entrar en el menú de opciones.
4. Desplázate hasta **ACOPLAR** con [Light Lock] y selecciona con [Next.]

5. Pulsa [Next] para seleccionar **MOBILEAPP**.
6. Vuelve a la app y toca el icono del reloj de la parte superior derecha de la pantalla. Cuando aparezca el nombre del reloj, pulsa ACOPLAR.
7. Introduce la clave de paso que aparece en la pantalla de tu reloj en el campo de petición de acoplamiento de tu dispositivo móvil y toca ACOPLAR para finalizar la conexión.

 **NOTA:** Algunas características precisan de conexión a Internet mediante Wi-Fi o red móvil. Es posible que tu operador aplique costes por datos.

### 3.23.1. Sincronizar con la app móvil

Si has acoplado tu Suunto Traverse con la app Suunto, todas las sesiones de entrenamiento nuevas se sincronizarán automáticamente cuando la conexión Bluetooth esté activa y dentro del rango operativo. El icono de Bluetooth de tu Suunto Traverse parpadea cuando se sincronizan los datos.

Si tu dispositivo móvil tiene una conexión de datos activa y Bluetooth está activado, los registros se sincronizan con la app Suunto cuando está activada la sincronización automática. Si no hay conexión de datos, la sincronización se retrasa hasta que haya una conexión disponible.

Este ajuste predeterminado se puede cambiar desde el menú de opciones si has acoplado tu reloj con la aplicación móvil.

Para desactivar la sincronización automática:

1. Mantén pulsado [NEXT] para entrar en el menú de opciones.
2. Desplázate a **CONECTIVIDAD** con [LIGHT] y selecciona con [NEXT] .
3. Pulsa de nuevo [NEXT] para entrar en el ajuste **Sincronizar MobileApp**.
4. Desactívalo con [LIGHT] y mantén [NEXT] pulsado para salir.

Cuando la sincronización automática está desactivada, no puedes obtener o ver las notificaciones en tu reloj.

## 3.24. Apps Suunto

Las Suunto Apps te permiten personalizar aún más tu Suunto Traverse. Usa la función de personalización de modo de deporte en SuuntoLink para buscar apps como, por ejemplo, distintos cronómetros y contadores que podrás utilizar inmediatamente.

 **NOTA:** Las Suunto Apps en SuuntoLink se refieren a las apps que puedes utilizar en tu reloj. No deben confundirse con la app Suunto, que es una aplicación móvil que se utiliza para analizar y compartir los entrenamientos, conectarte con compañeros, crear rutas y mucho más.

Para añadir Suunto Apps a tu Suunto Traverse:

1. Usa la función de personalización de modo de deporte en SuuntoLink para buscar una app que quieras usar.
2. Conecta tu Suunto Traverse a SuuntoLink para sincronizar la Suunto App al reloj. La Suunto App añadida muestra el resultado de su cálculo durante el ejercicio.

## 3.25. Hora

La pantalla de hora de tu Suunto Traverse muestra la siguiente información:

- fila superior: fecha
- fila central: hora
- fila inferior: cambia con [VIEW] para mostrar información adicional como salida/puesta de sol, altitud y nivel de la batería.

En el menú de opciones **GENERAL » Hora/fecha** puedes ajustar lo siguiente:

- Doble huso horario
- Alarma
- Hora y fecha


### 3.25.1. Despertador

Puedes utilizar tu Suunto Traverse como despertador. Activa o desactiva el despertador y establece la hora de alarma desde el menú de opciones: **GENERAL » Hora/fecha » Alarma**.

Cuando se activa la alarma, el símbolo de alarma se muestra en la mayoría de pantallas.

Cuando suena la alarma, puedes:

- Pausar la alarma pulsando [LIGHT] . La alarma se detiene y vuelve a sonar cada cinco minutos hasta que la detengas. Puedes utilizar esta función un máximo de 12 veces durante una hora.
- Detener la alarma pulsando [START] . La alarma se detiene y vuelve a sonar al día siguiente a la misma hora, a no ser que desactives la alarma desde el menú de opciones.



**NOTA:** En el modo de pausa, el icono de alarma parpadea en la pantalla de hora.

### 3.25.2. Sincronizar la hora

La hora de tu Suunto Traverse puede actualizarse desde tu teléfono móvil, ordenador (Suuntolink) u hora GPS.

Cuando conectas tu reloj al ordenador con el cable USB, Suuntolink actualiza de forma predeterminada la hora y fecha del reloj según el reloj del ordenador.

## hora GPS

La hora GPS corrige la diferencia entre tu Suunto Traverse y la hora GPS. La hora GPS comprueba y corrige la hora siempre que se encuentra un posicionamiento de GPS (por ejemplo, al grabar una actividad o guardar un PDI).

La hora GPS está activada de forma predeterminada. Puedes desactivarla en el menú de opciones: **GENERAL » Hora/fecha » Hora y fecha**.

## Horario de verano

Suunto Traverse admite ajustes de horario de verano (DST) si la hora GPS está activada

Puedes ajustar el Horario de verano en el menú de opciones: **GENERAL » Hora/fecha » Hora y fecha.**

Hay tres ajustes disponibles:

- **Automático** – ajuste automático de DST basado en la ubicación GPS
- **Horario de invierno** – siempre horario de invierno (sin DST)
- **Horario de verano** – siempre horario de verano

### 3.26. Tonos y vibración

Las alertas por tonos y vibración se utilizan para notificaciones, alarmas y otros eventos clave. Ambos se pueden ajustar por separado en el menú de opciones en **GENERAL » Tonos/pantalla » Tonos o Vibración.**

Para cada tipo de alerta se pueden seleccionar las siguientes opciones:

- **Todos On:** todos los eventos activan tonos/vibración
- **Todos Off:** ningún evento activa tonos/vibración
- **Botones desactivados:** todos los eventos, excepto pulsar botones, activan tonos/vibraciones

### 3.27. Camino de regreso

Con Suunto Traverse puedes regresar por el mismo camino en cualquier momento durante una grabación con ayuda de la pantalla de “migas de pan”.


También puedes recorrer un camino desde el registro con actividades grabadas que incluyan datos GPS. Sigue el mismo procedimiento que en 3.19.1. *Navegación por una ruta.*

Desplázate a **Diario** en lugar de **Rutas** y selecciona un registro para comenzar a navegar.

### 3.28. Indicadores de climatología

Además del gráfico de barómetro (ver 3.2.4. *Uso del perfil de barómetro*), Suunto Traverse tiene dos indicadores de climatología: tendencia climatológica y alarma de tormenta.

El indicador de tendencia climatológica se muestra como vista en la pantalla de hora y te ofrece una forma rápida de comprobar los cambios climatológicos.



El indicador de tendencia climatológica tiene dos líneas que forman una flecha. Cada línea representa un período de tres horas. Un cambio en la presión barométrica superior a 2 hPa (0,59 inHg) durante tres horas provoca un cambio de dirección de la flecha. Por ejemplo:

	fuerte bajada de la presión en las seis últimas horas
	la presión fue constante, pero aumentó con fuerza en las tres últimas horas

	la presión subió con fuerza, pero descendió con fuerza en las tres últimas horas
---	--

## Alarma de tormenta

Un descenso importante en la presión barométrica suele indicar la llegada de una tormenta de la que debes protegerte. Cuando la alarma de tormenta está activa, Suunto Traverse hace sonar una alarma y hace parpadear el símbolo de tormenta cuando la presión desciende 4 hPa (0,12 inHg) o más en un período de 3 horas.

La alarma de tormenta está desactivada de forma predeterminada. Puedes desactivarla en el menú de opciones: **GENERAL** » **Alarma de tormenta**.



**NOTA:** La alarma de tormenta no funciona si tienes activado el perfil de altímetro.

Cuando suena la alarma de tormenta, pulsa cualquier botón para apagarla. Si no pulsas un botón, la alarma se repite cada cinco minutos. El símbolo de tormenta permanece en la pantalla hasta que se estabilicen las condiciones climatológicas (se frene la bajada de presión).

Se genera una vuelta especial (denominada 'alarma de tormenta') cuando se produce una alarma de tormenta mientras grabas una actividad.

## 4. Atención y asistencia

### 4.1. Normas generales de manejo

Maneja la unidad con cuidado; no la golpees ni dejes que caiga contra el suelo.

En circunstancias normales, el reloj no precisa ningún tipo de mantenimiento. Después de su uso, acláralo con agua y detergente suave y límpialo cuidadosamente con un paño suave humedecido o una gamuza.

Utiliza solo accesorios originales Suunto; la garantía no cubre los daños provocados por accesorios no originales.

 **CONSEJO:** No olvides registrar tu Suunto Traverse en [www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support) para poder recibir asistencia personalizada.

### 4.2. Sumergibilidad

Suunto Traverse es sumergible hasta 100 metros (330 pies), equivalente a 10 bares. El valor métrico corresponde a una profundidad real de inmersión y se ha probado con la presión de agua utilizada en la prueba de sumergibilidad de Suunto. Esto significa que puedes utilizar el reloj para nadar y realizar inmersiones con tubo de respiración, pero no debe usarse para ningún tipo de buceo.

 **NOTA:** La sumergibilidad no equivale a la profundidad operativa funcional. Las marcas de sumergibilidad se refieren a la estanqueidad estática al aire/agua soportada durante la ducha, baño, natación, zambullidra y buceo con tubo de respiración.

Para mantener la sumergibilidad, se recomienda:


- no utilizar el dispositivo para actividades distintas al uso para el que fue concebido.
- para reparaciones, ponte en contacto con un servicio técnico, distribuidor o punto de venta autorizado de Suunto.
- mantén limpio el dispositivo, sin suciedad ni arena.
- no intentes abrir la carcasa por tu cuenta.
- evita exponer el dispositivo a cambios bruscos de temperatura en el aire y el agua.
- limpia siempre tu dispositivo con agua corriente si se ha sumergido en agua salada.
- no golpees ni dejes caer nunca el dispositivo.

### 4.3. Cargar la batería

La duración de la batería con una sola carga depende de cómo se utilice Suunto Traverse y en qué condiciones. Por ejemplo, las temperaturas bajas reducen la duración de cada carga. Por norma general, la capacidad de las baterías recargables disminuye con el tiempo.

 **NOTA:** En caso de una disminución anormal de la capacidad a causa de una batería defectuosa, la garantía de Suunto cubre la sustitución de la batería durante un año o un máximo de 300 cargas, lo que tenga lugar primero.

El icono de batería indica el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería es inferior al 10%, el icono de batería parpadea durante 30 segundos. Cuando el nivel de carga de la batería es inferior al 2%, el icono de batería parpadea continuamente.



Cuando el nivel de la batería está muy bajo durante una grabación, el reloj detiene y guarda la grabación. El reloj seguirá mostrando la hora pero los botones se desactivan.

Carga la batería enchufando el dispositivo al ordenador con el cable USB suministrado o a una toma de corriente con un cargador de pared compatible con USB. La carga completa de una batería vacía requiere aproximadamente 2-3 horas.

 **CONSEJO:** Puedes cambiar el intervalo de posicionamiento de GPS durante una grabación para prolongar la duración de la batería. Ver 3.14.3. Precisión del GPS y ahorro de energía.

## 5. Referencia

### 5.1. Especificaciones técnicas

#### Generalidades

- Temperatura de funcionamiento: -20° C a +60° C (-5° F a +140° F)
- Temperatura de carga de la batería: 0° C a +35° C (+32° F a +95° F)
- Temperatura de almacenamiento: -30° C a +60° C (-22° F a +140° F)
- Peso: ~80g (2,8 oz)
- Sumergibilidad: 100 m (300 pies)
- Vidrio: cristal mineral
- Alimentación: batería recargable de iones de litio
- Duración de la batería: ~10 - 100 horas según la precisión de GPS seleccionada; ~14 días con GPS desactivado

#### Memoria

- Puntos de interés (PDI): máx. 250

#### Transceptor de radio

- Compatible con Bluetooth® Smart
- Frecuencia de comunicación: 2402 -2480 MHz
- Potencia máxima de transmisión: <0 dBm (conducido)
- Intervalo: ~3 m (9,8 pies)

#### Barómetro

- Rango de indicación: 950 a 1060 hPa (28,05 a 31,30 inHg)
- Resolución: 1 hPa (0,03 inHg)

#### Altímetro

- Rango de indicación: -500 m a 9999 m (-1640 pies a 32805 pies)
- Resolución: 1 m (3 pies)

#### Termómetro

- Rango de indicación: -20° C a +60° C (-4° F a +140° F)
- Resolución: 1°

#### Cronógrafo

- Resolución: 1 s hasta 9:59"59; después, 1 min

## Brújula

- Resolución: 1 grado (18 milésimas)
- Precisión: +/- 5 grados

## GPS

- Tecnología: SiRF star V
- Resolución: 1 m (3 pies)
- Banda de frecuencia: 1.575,42 MHz

## Fabricante

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

FINLANDIA

## 5.2. Conformidad

### 5.2.1. CE

Suunto Oy declara por la presente que el equipo de radio de tipo OW151 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se halla en la siguiente dirección de Internet: [www.suunto.com/EUconformity](http://www.suunto.com/EUconformity).

### 5.2.2. Cumplimiento de las normas de la FCC

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan derivarse de un funcionamiento no deseado. Este producto ha superado las pruebas de cumplimiento de las normas de la FCC y está destinado exclusivamente a uso doméstico o de oficina.

Cualquier cambio o modificación no autorizados expresamente por Suunto podría suponer la anulación de tu derecho a utilizar este dispositivo de acuerdo con la normativa de la FCC.

NOTA: Este equipo ha superado las pruebas de conformidad con límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de la normativa de la FCC. Dichos límites están pensados para proporcionar una protección adecuada contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se vayan a producir interferencias en una instalación concreta. Este equipo ocasiona interferencias perjudiciales para la recepción de televisión y de radio, que se pueden determinar encendiendo y apagando el equipo. Se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno o varios de los siguientes métodos:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente o circuito diferente al cual el receptor esté conectado.
- Consultar y pedir consejo al distribuidor o técnico de radio/TV.

### 5.2.3. IC

Este dispositivo cumple las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan derivarse de un funcionamiento no deseado del dispositivo.

### 5.2.4. NOM-121-SCT1-2009

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## 5.3. Marca registrada

Suunto Traverse, sus logotipos y otras marcas y nombres comerciales de Suunto son marcas registradas o no registradas de Suunto Oy. Reservados todos los derechos.

## 5.4. Aviso sobre patentes

Este producto está protegido por las patentes y solicitudes de patentes siguientes y sus correspondientes derechos de ámbito nacional: US 7,271,774 , US 7,324,002, US 13/794,468, US 14/195,670. Se han presentado solicitudes de patente adicionales.

## 5.5. Garantía limitada internacional

Suunto garantiza que, durante la vigencia de la garantía, Suunto o uno de sus Centros de servicio técnico autorizados (en adelante, "centro de servicio técnico") subsanarán, de la forma que consideren oportuna y sin cargo alguno, cualesquiera desperfectos de materiales o fabricación ya sea mediante a) la reparación, b) la sustitución, o c) el reembolso, con sujeción a los términos y condiciones de la presente Garantía limitada internacional. La presente Garantía limitada internacional será válida y exigible independientemente del país de compra. La Garantía limitada internacional no afecta a sus derechos legales, otorgados por la legislación nacional vigente aplicable a la venta de bienes de consumo.

## Periodo de garantía

El periodo de garantía limitada internacional se computará a partir de la fecha de compra original.

El periodo de garantía es de dos (2) años para relojes, relojes inteligentes, ordenadores de buceo, transmisores de frecuencia cardíaca, transmisores de buceo, instrumentos mecánicos de buceo e instrumentos mecánicos de precisión , salvo que se estipule lo contrario.

El periodo de garantía es de un (1) año para accesorios, incluidos a título meramente enumerativo pero no limitativo los cinturones de pecho Suunto, correas de reloj, cargadores, cables, baterías recargables, brazaletes y latiguillos.

El periodo de garantía es de cinco (5) años por defectos atribuibles al sensor de medición de profundidad (presión) en Suunto Dive Computers.

## Exclusiones y limitaciones

Esta Garantía limitada internacional no cubre:

1. a. el desgaste normal como arañazos, abrasiones o alteraciones en el color y/o en el material de las correas no metálicas, b) los defectos causados por un manejo poco cuidadoso, ni c) los defectos o daños causados por un uso inadecuado o contrario al recomendado o para el que fue concebido, o por accidentes como caídas o golpes fuertes;
2. los materiales impresos ni el embalaje;
3. los daños o supuestos menoscabos ocasionados como consecuencia de la utilización de productos, accesorios, software y/o mantenimiento no realizado o proporcionado por Suunto;
4. las baterías no recargables.

Suunto no garantiza el funcionamiento del Producto o los accesorios sin interrupciones o errores repentinos en los mismos, ni tampoco que el Producto o los accesorios funcionen con cualquier otro elemento de hardware o software proporcionado por un tercero.

La presente Garantía limitada internacional no será de aplicación en caso de que el Producto o el accesorio:

1. haya sido abierto más allá del uso para el que fue concebido;
2. haya sido reparado utilizando recambios no autorizados; o bien, modificado o reparado por un centro de servicio no autorizado;
3. cuando, a criterio de Suunto, el número de serie haya sido eliminado, alterado de cualquier otra forma, o hubiere devenido ilegible, o bien
4. hubiere sido expuesto a productos químicos, incluidos (entre otros) los protectores solares o los repelentes de mosquitos.

## Acceso al servicio de garantía de Suunto

Para acceder al servicio de garantía de Suunto, es necesario presentar la prueba de compra. Asimismo usted deberá registrar su producto en línea en [www.suunto.com/register](http://www.suunto.com/register) para recibir servicios de garantía internacional en cualquier país. Para obtener instrucciones acerca de cómo obtener el servicio de garantía, visite [www.suunto.com/warranty](http://www.suunto.com/warranty), póngase en contacto con su distribuidor autorizado Suunto o llame al Centro de contacto Suunto.

## Limitación de responsabilidades

La presente Garantía limitada internacional constituye su única garantía, en sustitución de cualesquiera otras garantías, expresas o implícitas, y en todo caso dentro de los límites de la legislación aplicable. Suunto no se hace responsable de los daños especiales, accidentales, punitivos o consecuentes, incluidos, a título meramente enunciativo pero no limitativo, las pérdidas de beneficios esperados, pérdidas de datos, pérdidas de uso, costes de capital, costes de sustitución de equipamientos o instalaciones, reclamaciones de terceros, cualquier

daño causado en una propiedad como consecuencia de la compra o utilización del artículo, o derivado del incumplimiento de las condiciones de la garantía, incumplimiento contractual, negligencia, ilícito civil o cualquier otra figura jurídica análoga o equivalente, aún cuando Suunto tuviera conocimiento de la posibilidad de que tales daños pudieran producirse. Suunto no se hace responsable del retraso ocasionado en la prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

## 5.6. Copyright

Copyright © Suunto Oy. Reservados todos los derechos. Suunto, los nombres de los productos de Suunto, sus logotipos y otras marcas y nombres comerciales de Suunto son marcas registradas o no registradas de Suunto Oy. Este documento y su contenido son propiedad de Suunto Oy y han sido creados exclusivamente para el uso por parte de los clientes con la finalidad de obtener conocimientos e información sobre el funcionamiento de los productos Suunto. Su contenido no será utilizado, distribuido, ni comunicado, divulgado o reproducido de ninguna otra forma ni para ningún otro fin sin el consentimiento previo por escrito de Suunto Oy. Aunque hemos extremado los cuidados para asegurarnos que la información contenida en esta documentación sea completa y exacta, no ofrecemos garantía alguna, expresa o implícita, sobre su exactitud. El contenido de este documento está sujeto a modificación en cualquier momento sin previo aviso. La versión más reciente de esta documentación puede descargarse en [www.suunto.com](http://www.suunto.com).



# SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

[www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support)

[www.suunto.com/register](http://www.suunto.com/register)

**Manufacturer:**

Suunto Oy  
Tammiston kauppatie 7 A,  
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 12/2021

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.