

## **SUUNTO TRAVERSE ALPHA 2.1**

คู่มือการใช้งาน


1. ความปลอดภัย.....	4
2. เริ่มต้น.....	5
2.1. การใช้งาน.....	5
2.2. ติดตั้ง.....	5
2.3. การปรับการตั้งค่า.....	6
3. คุณลักษณะ.....	8
3.1. การติดตามตรวจสอบกิจกรรม.....	8
3.2. Alti-Baro.....	9
3.2.1. การรับค่าการอ่านที่ถูกต้อง.....	10
3.2.2. จับคู่โปรไฟล์กับกิจกรรม.....	11
3.2.3. โดยใช้โปรไฟล์มีเตอร์วัดความสูง.....	12
3.2.4. การใช้โปรไฟล์บารอมิเตอร์.....	12
3.2.5. โดยใช้โปรไฟล์อัลติโนมิติ.....	12
3.3. หยุดชั่วคราวอัตโนมัติ.....	13
3.4. ไฟหน้าจอ.....	13
3.5. ล็อกปุ่ม.....	13
3.6. เข็มทิศ.....	14
3.6.1. การปรับเทียบเข็มทิศ.....	14
3.6.2. การตั้งค่าเดคลิเนชัน.....	15
3.6.3. ตั้งค่าการล็อกเบร้ง.....	15
3.7. ตัวจับเวลานับถอยหลัง.....	16
3.8. การแสดงผล.....	16
3.8.1. การปรับคอนทราสต์การแสดงผล.....	17
3.8.2. การแสดงผลสลัสี.....	17
3.9. FusedAlti.....	17
3.10. คั่นหากลับ.....	17
3.11. การล่าสัตว์ด้วยการจดจำการยิง.....	17
3.12. ไอคอน.....	18
3.13. สมุดบันทึก.....	20
3.14. ตัวบอกหน่วยความจำที่เหลือ.....	21
3.15. ช้างขึ้นข้างแรม.....	21
3.16. Movescount.....	22
3.17. การนำทางด้วย GPS.....	22
3.17.1. การรับสัญญาณ GPS.....	22
3.17.2. กริด GPS และรูปแบบตำแหน่ง.....	22
3.17.3. ความแม่นยำของ GPS และการประหยัดพลังงาน.....	23
3.17.4. GPS และ GLONASS.....	23
3.18. การแจ้งเตือน.....	24
3.19. การบันทึกกิจกรรม.....	24
3.20. จุดสนใจ.....	25


3.20.1. การตรวจสอบตำแหน่งของคุณ.....	25
3.20.2. การเพิ่ม POI.....	26
3.20.3. การลบ POI.....	26
3.21. เส้นทาง.....	26
3.21.1. การนำทางตามเส้นทาง.....	27
3.21.2. ระหว่างนำทาง.....	27
3.22. เมนูการบริการ.....	28
3.23. โหมดกีฬา.....	29
3.24. นาฬิกาจับเวลา.....	29
3.25. การแจ้งเตือนพระอาทิตย์ขึ้นและตก.....	30
3.26. แอป Suunto.....	30
3.26.1. การซิงค์กับแอปมือถือ.....	31
3.27. แอป Suunto.....	31
3.28. เวลา.....	31
3.28.1. นาฬิกาปลุก.....	31
3.28.2. การซิงค์เวลา.....	32
3.29. โทนเสียงและการสั่น.....	32
3.30. แทร็กเส้นทางย้อนกลับ.....	32
3.31. ตัวชี้วัดสภาพอากาศ.....	33
4. การดูแลและให้บริการ.....	34
4.1. แนวทางการใช้งาน.....	34
4.2. การกั้นน้ำ.....	34
4.3. การชาร์จแบตเตอรี่.....	34
5. อื่นๆ.....	36
5.1. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค.....	36
5.2. การปฏิบัติตามกฎ.....	37
5.2.1. CE.....	37
5.2.2. ความสอดคล้องกับ FCC.....	37
5.2.3. IC.....	37
5.2.4. NOM-121-SCT1-2009.....	38
5.3. เครื่องหมายการค้า.....	38
5.4. คำประกาศเรื่องสิทธิบัตร.....	38
5.5. การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดของ.....	38
5.6. ลิขสิทธิ์.....	39

# 1. ความปลอดภัย

## ประเภทของการระมัดระวังความปลอดภัย


 คำเตือน: - ใช้กับขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

 ข้อควรระวัง: - ใช้กับขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์

 หมายเหตุ: - ใช้เพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ


 เคล็ดลับ: - ใช้สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์


## ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

 คำเตือน: อาจเกิดการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนังขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับผิวหนังแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้งานทันทีและรีบปรึกษาแพทย์

 คำเตือน: ปรึกษาแพทย์ของคุณเสมอก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกาย การออกกำลังกายมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสได้

 คำเตือน: ใช้เพื่อกิจกรรมสันทนาการเท่านั้น


 คำเตือน: อย่าเชื่อมั่นในจีพีเอสหรืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ทั้งหมด ใช้แผนที่และวัสดุสำรองเสมอเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง

 ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ตัวทำละลายกับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิว

 ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ยากันแมลงกับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิว

 ข้อควรระวัง: อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ไป แต่ให้ปฏิบัติเหมือนเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


 ข้อควรระวัง: อย่ากระแทกหรือทำอุปกรณ์ตก เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายได้

 หมายเหตุ: Suunto ใช้เซ็นเซอร์และอัลกอริทึมขั้นสูงในการสร้างตัวชี้วัด ซึ่งช่วยให้คุณในการทำกิจกรรมและการผจญภัย เรามุ่งมั่นให้เกิดความแม่นยำมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเก็บบันทึกไว้อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไปและตัวชี้วัดที่ได้ อาจไม่แม่นยำเสมอไป แคลอรี อัตราการเต้นของหัวใจ สถานที่ การตรวจจับการเคลื่อนไหว การจดจำข้อผิดพลาด ความเครียดทางร่างกาย และตัวชี้วัดอื่นๆ อาจไม่ตรงกับความจริงเสมอไป ผลิตภัณฑ์และบริการ Suunto มีไว้เพื่อการใช้งานเชิงนันทนาการเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ใดๆ

## 2. เริ่มต้น

### 2.1. การใช้ปุ่ม

Suunto Traverse Alpha มีปุ่มที่ใช้เข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ได้ห้าปุ่ม



[START] คือ

- กดเพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
- กดเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเปิดบันทึกหรือตัวจับเวลาต่อ
- กดเพื่อเพิ่มค่าหรือเลื่อนขึ้นในเมนู
- กดปุ่มค้างเพื่อเริ่มบันทึกหรือเข้าถึงรายการโหมดที่ใช้ได้
- กดปุ่มค้างเพื่อหยุดและจัดเก็บการบันทึก

[NEXT] :

- กดเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล
- กดเพื่อเข้าสู่/ยอมรับการตั้งค่า
- กดปุ่มค้างเพื่อเข้าถึง/ออกจากเมนูตัวเลือก

[LIGHT] :

- กดเพื่อเปิดใช้งานไฟพื้นหลัง
- กดเพื่อลดค่าหรือเลื่อนลงในเมนู
- กดปุ่มค้างเปิดไฟฉาย
- กดเพื่อปิดไฟฉาย

[BACK LAP] :

- เลือกเพื่อกลับไปช่วงเมนูก่อนหน้า
- กดเพื่อเพิ่มรอบในขณะบันทึก
- กดปุ่มค้างเพื่อลือก/ปลดลือกปุ่ม

[VIEW] :

- กดเพื่อเข้าถึงมุมมองการแสดงผลเพิ่มเติม
- กดปุ่มค้างเพื่อบันทึก POI




**เคล็ดลับ:** เมื่อเปลี่ยนค่า คุณสามารถเพิ่มความเร็วโดยกด [START] (เริ่มต้น) หรือ [LIGHT] (แสงไฟ) ค้างไว้จนกระทั่งค่าเริ่มเลื่อนเร็วขึ้น


### 2.2. ติดตั้ง

วิธีเริ่มใช้งานพิก้า:


1. กด [START] ค้างไว้เพื่อปลุกอุปกรณ์
2. กด [START] หรือ [LIGHT] เพื่อเลื่อนไปยังภาษาที่ต้องการแล้วกด [NEXT] เพื่อเลือก



- ทำตามตัวช่วยการเริ่มต้นเพื่อตั้งค่าเบื้องต้นจนเสร็จ ค้างค้ำด้วย [START] หรือ [LIGHT] แล้วกด [NEXT] เพื่อยอมรับและไปยังขั้นตอนถัดไป



หลังจากทำตามขั้นตอนการติดตั้งแล้ว ให้ซาร์นาฟิกาด้วยสาย USB ที่ให้มาด้วย จนแบตเตอรี่เต็ม



 **หมายเหตุ:** หากสัญลักษณ์แบตเตอรี่กะพริบแสดงขึ้น จำเป็นต้องชาร์จ Suunto Traverse Alpha ก่อนเริ่มต้น


 **หมายเหตุ:** หากแบตเตอรี่หมดและคุณชาร์จอุปกรณ์อีกครั้ง ให้กดปุ่ม START ค้างไว้เพื่อเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์

## 2.3. การปรับการตั้งค่า


คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Suunto Traverse Alpha ของคุณได้โดยตรงในนาฬิกา

เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลในการตั้งค่านาฬิกา:

- กดปุ่ม [Next] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก



- เลื่อนเมนูด้วย [Start] และ [Light]
- กด [Next] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า
- กด [START] และ [LIGHT] เพื่อปรับค่าการตั้งค่าและขึ้นขั้นด้วย [NEXT]



5. กด [Back Lap] เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้าหรือกด [Next] ค้างไว้เพื่อออก

### 3. คุณลักษณะ

#### 3.1. การติดตามตรวจสอบกิจกรรม

Suunto Traverse จะนับจำนวนก้าวเดินในแต่ละวันของคุณและประมาณการเผาผลาญแคลอรีของคุณ โดยขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ การนับจำนวนก้าวโดยประมาณในแต่ละวันจะมีในมุมมองหลักในการแสดงผลเวลา கட [VIEW] (มุมมอง) เพื่อเปลี่ยนมุมมองตัวนับจำนวนก้าว การนับจำนวนก้าวจะอัปเดตทุกๆ 60 วินาที



จำนวนก้าวในแต่ละวันและการเผาผลาญแคลอรีจะแสดงในส่วน **DISPLAYS** (จอแสดงผล) » จำนวนก้าว (จำนวนก้าว) ค่าจะรีเซ็ตทุกวันเมื่อเวลาเที่ยงคืน




**หมายเหตุ:** การติดตามตรวจสอบกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับเคลื่อนไหวของคุณที่วัดจากเซนเซอร์ของนาฬิกา ค่าที่ได้จากการติดตามตรวจสอบกิจกรรมจะเป็นประมาณการและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาทางการแพทย์ใดๆ

#### ประวัติจำนวนก้าว


Suunto Traverse Alpha แสดงประวัติจำนวนก้าวของคุณอย่างครบถ้วน จอแสดงผลจำนวนก้าวจะแสดงข้อมูลประจำวันของคุณ เช่นเดียวกับภาพรวมแนวโน้มนายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี คุณสามารถแสดง/ซ่อนการแสดงผลเชิงสถิติจากเมนูเริ่มต้นได้ในส่วน **DISPLAYS** (การแสดงผล) » จำนวนก้าว (จำนวนก้าว) เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถดูประวัติจำนวนก้าวได้โดยกด [NEXT] (ถัดไป) เพื่อเลื่อนดูในจอแสดงผลที่ใช้งาน





เมื่ออยู่ในจอแสดงผลจำนวนก้าว คุณ

สามารถกด [VIEW] (มุมมอง) เพื่อดูแนวโน้ม 7 วัน 30 วันและรายปีของคุณ




### 3.2. Alti-Baro

Suunto Traverse Alpha วัดความกดอากาศสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องโดยใช้เซ็นเซอร์ความดันในตัว ระบบนี้จะคำนวณความสูงหรือความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล โดยขึ้นอยู่กับการวัดและค่าอ้างอิง

มีโปรไฟล์สามแบบให้ใช้คือ อัตโนมติ (อัตโนมัติ) เครื่องวัดความสูง (มิเตอร์วัดความสูง) และ บารอมิเตอร์ (บารอมิเตอร์) หากต้องการข้อมูลการตั้งค่าโปรไฟล์ โปรดดู 3.2.2. ขั้นตอนโปรไฟล์กับกิจกรรม


ดูข้อมูลมิเตอร์ Alti-Baro กด [NEXT] (ถัดไป) ขณะอยู่ในจอแสดงผลเวลา หรือเปิดใช้การแสดงผล Alti-Baro จากเมนูการแสดงผล



เปลี่ยนเป็นมุมมองอื่นๆ ได้โดยกด [VIEW] (มุมมอง)

คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้ในโปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูง

- ความสูง + อุณหภูมิ
- ความสูง + พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก
- ความสูง + จุดอ้างอิง
- กราฟความสูง 12 ชม. + ความสูง



คุณจะได้รับมุมมองที่สอดคล้องกันในโปรไฟล์บาร์อมิเตอร์

- ความดันอากาศ + อุณหภูมิ
- ความดันอากาศ + พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก
- ความดันอากาศ + จุดอ้างอิง
- กราฟความดันอากาศ 24 ชม. + ความดันอากาศ

มุมมองเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจะใช้งานได้เมื่อ GPS เปิดใช้งาน หากไม่เปิดใช้ GPS เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจะขึ้นอยู่กับข้อมูลสุดท้ายของ GPS

คุณสามารถแสดง/ซ่อนการแสดงผล Alti-Baro ได้ในเมนูเริ่มต้น

วิธีซ่อน/แสดงโปรไฟล์ Alti-Baro

1. ขณะอยู่ในการแสดงผลเวลา กด [START] (เริ่มต้น)
2. เลื่อนไปที่ **DISPLAYS** (จอแสดงผล) ด้วย [LIGHT] (แสงไฟ) และกด [NEXT] (ถัดไป)
3. เลื่อนไปที่ **End Alti-Baro** (สิ้นสุด Alti-Baro) และกด [NEXT] (ถัดไป)
4. กดปุ่ม [NEXT] (ถัดไป) ค้างไว้เพื่อออก

ทำซ้ำตามขั้นตอนและเลือก **Alti-Baro** (Alti-Baro) เพื่อดูการแสดงผลอีกครั้ง



**หมายเหตุ:** หากสวมใส่ Suunto Traverse Alpha ที่ข้อมือ คุณจะต้องถอดอุปกรณ์ออกเพื่อให้รับการอ่านค่าอุณหภูมิที่ถูกต้องเพราะอุณหภูมิร่างกายของคุณจะมีผลต่อการอ่านครั้งแรก


### 3.2.1. การรับค่าการอ่านที่ถูกต้อง

หากกิจกรรมกลางแจ้งของคุณต้องมีความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลหรือความสูงที่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องปรับ Suunto Traverse Alpha ของคุณ โดยการป้อนทั้งความสูงปัจจุบันหรือความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลอากาศปัจจุบันของคุณ



**เคล็ดลับ:** ความกดอากาศสมบูรณและความสูงอ้างอิงที่รู้ = ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล ความกดอากาศสมบูรณและความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลที่รู้ = ความสูง

ความสูงของตำแหน่งของคุณจะหาได้ในแผนที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปหรือ Google Earth ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลอ้างอิงสำหรับตำแหน่งจะหาได้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ



**!** **ข้อควรระวัง:** ให้พื้นที่รอบๆ เซนเซอร์ปราศจากสิ่งสกปรกและทราย อย่าสอดใส่วัตถุใดๆ ลงในเซนเซอร์ที่เปิดอยู่

หาก **FusedAlti** (FusedAlti) เปิดใช้งานอยู่ การอ่านค่าความสูงจะถูกต้องโดยอัตโนมัติ โดยใช้ **FusedAlti** (FusedAlti) ร่วมกับการปรับเทียบความสูงและความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ 3.9. *FusedAlti*

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อ การอ่านค่าความสูง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในท้องถิ่น แนะนำให้ตั้งค่าปัจจุบันของความสูงอ้างอิงบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางของคุณเมื่อมีค่าอ้างอิงอยู่ ทรายบนผิวที่สภาพอากาศในท้องถิ่นยังคงมีเสถียรภาพ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอ้างอิง

การตั้งค่าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลและความสูงอ้างอิง:

1. กดปุ่ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. เลื่อนไปที่ **ALTI-BARO** (ALTI-BARO) โดย [LIGHT] และเลือกด้วย [NEXT]
3. กด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ **Reference** (อ้างอิง) จะมีตัวเลือกการตั้งค่าดังนี้:
4. FusedAlti: GPS เปิดอยู่และนาฬิกาเริ่มต้นคำนวณความสูงโดยขึ้นอยู่กับ FusedAlti
5. **ความสูง** (ความสูง): ตั้งค่าความสูงด้วยตัวเอง
6. **ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล** (ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล): การตั้งค่าอ้างอิงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลด้วยตนเอง
7. ตั้งค่าอ้างอิง โดยใช้ [START] และ [LIGHT] ขอมรับการตั้งค่า ด้วย [NEXT]

**!** **เคล็ดลับ:** เมื่อไม่ได้ทำการบันทึกกิจกรรม กด [START] ในการแสดงผล alti-baro เพื่อเข้าสู่เมนู **ALTI-BARO** (ALTI-BARO) โดยตรง

## ตัวอย่างการใช้งาน: การตั้งค่าความสูงอ้างอิง

คุณอยู่ในวันที่สองของการเดินป่าสองวันของคุณ คุณรู้ว่าคุณลืมนำจากโปรไฟล์บาร์อมิเตอร์กับโปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูง เมื่อคุณเริ่มต้นในตอนเช้า คุณรู้ว่า การอ่านค่าความสูงปัจจุบันของ Suunto Traverse Alpha ของคุณ ไม่ถูกต้อง

ดังนั้นคุณเดินป่าไปยังตำแหน่งบนแผนที่ที่แสดงภูมิประเทศที่ใกล้ที่สุดที่มีความสูงอ้างอิงให้ คุณแก้ค่าอ้างอิงความสูงของ Suunto Traverse Alpha ตามนั้น และสลับไปเป็นโปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูง การอ่านค่าความสูงของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว

### 3.2.2. จับคู่โปรไฟล์กับกิจกรรม

โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงจะถูกเลือก เมื่อกิจกรรมกลางแจ้งของคุณเกี่ยวข้องกับเปลี่ยนแปลงความสูง (เช่นการเดินป่าในภูเขา)

โปรไฟล์บาร์อมิเตอร์ควรจะถูกเลือก เมื่อกิจกรรมกลางแจ้งของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเปลี่ยนแปลงความสูง (เช่นพายเรือแคนู)

เพื่อจะได้รับการอ่านค่าที่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องเลือกโปรไฟล์ตรงกับกิจกรรมของคุณ คุณจะทำให้ Suunto Traverse Alpha ตัดสินใจเลือกโปรไฟล์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมโดยใช้โปรไฟล์อัตโนมัติ หรือเลือกโปรไฟล์ด้วยตัวเอง

เพื่อกำหนดโปรไฟล์ alti-baro:

1. กดปุ่ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. เลื่อนไปที่ **ALTI-BARO** (ALTI-BARO) โดย [LIGHT] และเลือกด้วย [NEXT]
3. เลื่อนไปที่ **Profile** (โปรไฟล์) โดย [START] และเข้าด้วย [NEXT]
4. เปลี่ยนโปรไฟล์ ด้วย [START] หรือ [LIGHT] และยืนยันการเลือกของคุณ ด้วย [NEXT]
5. กดปุ่ม [NEXT] ค้างเพื่อออก

## การอ่านค่าที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าโปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงเปิดอยู่เป็นช่วงเวลานานๆ โดยอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งคงที่ในขณะที่สภาพอากาศในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง จะทำให้อุปกรณ์อ่านความสูงไม่ถูกต้อง

หากคุณใช้โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในขณะที่ปีนขึ้นไปในความสูงหรือลงไปในความสูง จะทำให้อุปกรณ์อ่านความสูงไม่ถูกต้อง

หากคุณใช้โปรไฟล์บารอมิเตอร์ในช่วงเวลานานๆ ขณะที่คุณปีนขึ้นไปในความสูงหรือปีนลงไปในความสูง อุปกรณ์จะอนุมานว่าคุณกำลังขึ้นนิ่งๆ อยู่และจะแปลผลการเปลี่ยนแปลงของคุณในความสูงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล ดังนั้น จะทำให้อุปกรณ์อ่านค่าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลไม่ถูกต้อง

### 3.2.3. โดยใช่โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูง

โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงจะคำนวณความสูงโดยขึ้นอยู่กับค่าอ้างอิง ค่าอ้างอิงสามารถเป็นได้ทั้งความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลอากาศหรือความสูง เมื่อโปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงเปิดใช้งาน ไอคอนมิเตอร์วัดความสูงจะปรากฏที่ด้านบนของการแสดงผล alti-baro



### 3.2.4. การใช้โปรไฟล์บารอมิเตอร์

โปรไฟล์บารอมิเตอร์จะแสดงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลในปัจจุบัน จะขึ้นอยู่กับค่าอ้างอิงและการวัดความกดอากาศสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งที่เมื่อโปรไฟล์บารอมิเตอร์เปิดใช้งาน ไอคอนบารอมิเตอร์ จะปรากฏที่การแสดงผล



### 3.2.5. โดยใช่โปรไฟล์อัตโนมัติ

โปรไฟล์อัตโนมัติสลับระหว่างมิเตอร์วัดความสูงและโปรไฟล์บารอมิเตอร์ตามการเคลื่อนไหวของคุณ

เป็นไปได้ที่จะวัดสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงความสูงในเวลาเดียวกัน เนื่องจากทั้งสองก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความกดอากาศรอบๆ Suunto Traverse Alpha สัมผัสการเคลื่อนไหวที่ในแนวตั้งและสลับไปเป็นการวัดความสูง เมื่อต้องการ เมื่อความสูงปรากฏ จะมีการปรับปรุงด้วยความล่าช้าสูงสุด 10 วินาที

ถ้าคุณอยู่ที่ความสูงคงที่ (น้อยกว่า 5 เมตรของการเคลื่อนไหวในแนวตั้งภายใน 12 นาที) Suunto Traverse Alpha จะแปลผลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของความกดอากาศว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ช่วงการวัดคือ 10 วินาที การอ่านค่าความสูงยังคงที่และหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่าการอ่านความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล

ถ้าคุณเคลื่อนไหวในแนวสูง (มากกว่า 5 เมตรของการเคลื่อนไหวในแนวตั้งภายใน 3 นาที) Suunto Traverse Alpha จะแปลผลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดว่าเป็นการเคลื่อนไหวในแนวสูง

โดยขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ที่ใช้งาน คุณสามารถเข้าถึงมิเตอร์วัดความสูงหรือบารอมิเตอร์ในการแสดงผล alti-baro ด้วย [VIEW]



**หมายเหตุ:** เมื่อคุณใช้โปรไฟล์อัตโนมัติ ไอคอนบารอมิเตอร์หรือมิเตอร์วัดความสูงจะไม่ปรากฏที่ การแสดงผล alti-baro

### 3.3. หยุดชั่วคราวอัตโนมัติ

หยุดชั่วคราวอัตโนมัติจะหยุดการบันทึกกิจกรรมชั่วคราวเมื่อความเร็วของคุณมีน้อยกว่า 2 กม/ชม (1.2 ไมล์ต่อชั่วโมง) เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 กม/ชม (1.9 ไมล์ต่อชั่วโมง) จะกลับสู่การบันทึกอัตโนมัติ

คุณสามารถ เปิด/ปิดการหยุดชั่วคราวอัตโนมัติสำหรับแต่ละโหมดกีฬาใน Movescount ภายใต้การตั้งค่าขั้นสูงสำหรับโหมดกีฬา

### 3.4. ไฟหน้าจอ

กด [LIGHT] เพื่อเปิดใช้งานไฟพื้นหลัง

โดยเป็นค่าหลัก ไฟพื้นหลังจะเปิดสองสามวินาทีและปิดอัตโนมัติ


ไฟพื้นหลังจะมีสี่โหมดด้วยกัน:

- **ปกติ:** ไฟหน้าจอจะเปิดเป็นเวลาสองสามวินาทีเมื่อคุณกด [LIGHT] และเมื่อนาฬิกาปลุกดังขึ้น นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
- **ปิด:** ไฟหน้าจอจะเปิดขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาทีเมื่อคุณกดปุ่มใด ๆ และเมื่อนาฬิกาปลุกดังขึ้น
- **Night:** ไฟหน้าจอจะเปิดเป็นเวลาสองสามวินาทีเมื่อคุณกดปุ่มใด ๆ และเมื่อนาฬิกาปลุกดังขึ้น
- **สลั:** ไฟหน้าจอจะเปิดเมื่อคุณกด [LIGHT] และติดสว่างจนกว่าคุณจะกด [LIGHT] อีกครั้ง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแสงพื้นหลังทั่วไปได้ในการตั้งค่านาฬิกาภายใต้ **GENERAL » Tones/display » ไฟหน้าจอ**

เปลี่ยนสีไฟพื้นหลังได้ เมื่อใช้ไฟพื้นหลังสีแดง ตั้งค่าความสว่างไปที่ 10% เพื่อทำให้มองเห็นไฟพื้นหลังเมื่อสวมแว่นการมองกลางคืน


คุณสามารถปรับความสว่างของไฟหน้าจอ (เป็นเปอร์เซ็นต์) ได้ในการตั้งค่านาฬิกาภายใต้ **Tones/display » ไฟหน้าจอ**

 **เคล็ดลับ:** เมื่อปุ่ม [BACK LAP] และ [START] ถูกถลอก คุณจะยังเปิดใช้งานไฟพื้นหลังได้โดยกด [VIEW]

 **หมายเหตุ:** การตั้งค่าไฟพื้นหลังเป็นสีแดงจะไม่ส่งผลกระทบต่อสีของไฟฉาย

### ไฟฉาย

นอกเหนือจากโหมดไฟหน้าจอแบบปกติแล้ว Suunto Traverse Alpha ยังมีโหมดเพิ่มเติมอีกหนึ่งโหมดที่ไฟหน้าจอจะถูกตั้งค่าความสว่างสูงสุดโดยอัตโนมัติ และสามารถใช้เป็นไฟฉายได้ เพื่อเปิดใช้งานไฟฉาย กดปุ่ม [LIGHT] ค้าง.



ไฟฉายจะสว่างประมาณ 4 นาที คุณจะปิดได้ตลอดเวลาโดยกด [LIGHT] หรือ [BACK LAP]

### 3.5. ล็อกปุ่ม


กดปุ่ม [BACK LAP] ค้างเพื่อล็อกและปลดล็อกปุ่ม



คุณจะสามารถล็อกปุ่มในการตั้งค่านาฬิกา ภายใต้ **GENERAL (ทั่วไป) » Tones/display (โทน/การแสดงผล) » Button lock (ล็อกปุ่ม)**

คุณมีตัวเลือกการลือคปุ่ม Suunto Traverse Alpha สองแบบ:

- **Actions only** (แอ็คชั่นเท่านั้น): เริ่มต้น และเมนูตัวเลือกถูกลือค
- **All buttons** (ทุกปุ่ม): ทุกปุ่มถูกลือค ไฟพื้นหลังสามารถเปิดใช้งานในโหมด **Night** (กลางคืน)

 **เคล็ดลับ:** เลือก **Actions only** (แอ็คชั่นเท่านั้น) การคั้งค่าลือคปุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นหรือการหยุดบันทึกโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อบุ่ม **[BACK LAP]** และ **[START]** ถูกลือค คุณจะยังเปลี่ยน การแสดงผลได้โดย กด **[NEXT]** และมุมมองโดยกด **[VIEW]**


### 3.6. เข็มทิศ

Suunto Traverse Alpha มีเข็มทิศดิจิทัลที่ช่วยให้คุณสามารถปรับทิศทางตัวเองที่สัมพันธ์กับทิศเหนือแม่เหล็กได้ เข็มทิศที่ชัดเจนการเอียง จะช่วยให้คุณอ่านค่าได้ถูกต้องแม้ว่าเข็มทิศจะไม่อยู่ในระนาบแนวนอน

คุณสามารถแสดง/ซ่อนการแสดงผลเข็มทิศจากเมนูเริ่มต้นในส่วน **DISPLAYS** (การแสดงผล) » **เข็มทิศ** (เข็มทิศ)

การแสดงผลเข็มทิศเริ่มต้นจะมีข้อมูลต่อไปนี้

- แถวกลาง: องศาเข็มทิศ
- แถวล่าง: กด **[VIEW]** (มุมมอง) เพื่อดูเวลาปัจจุบัน ทิศทางการนับหรือว่างเปล่า (ไม่มีค่า)




คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลการแสดงผลเข็มทิศจากเมนูตัวเลือกในส่วน **ทั่วไป** (ทั่วไป) » **Formats** (รูปแบบ) » **หน่วยเข็มทิศ** (หน่วยเข็มทิศ) เลือกค่าหลักในศูนย์กลางของจอแสดงผลเข็มทิศ: องศา ไมล์ หรือการนับ

เข็มทิศจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้หลังจากหนึ่งนาที เปิดใช้งานใหม่ด้วยปุ่ม **[START]** (เริ่มต้น)

#### 3.6.1. การปรับเทียบเข็มทิศ

ถ้าคุณไม่ได้ใช้เข็มทิศมาก่อน คุณต้องทำการปรับเทียบก่อน เปิดและเอียงนาฬิกาในหลายๆ ทิศทางจนนาฬิกาส่งเสียงบีบ แสดงว่าการปรับเทียบเสร็จสมบูรณ์



หากการปรับเทียบเสร็จสมบูรณ์ ข้อความ **Calibration successful** (การปรับเทียบเสร็จสมบูรณ์) จะปรากฏ หากการปรับเทียบไม่สำเร็จ ข้อความ **Calibration failed** (การปรับเทียบล้มเหลว) จะปรากฏ เพื่อลองปรับเทียบใหม่ กด **[START]**

หากคุณมีการปรับเทียบเข็มทิศแล้วและต้องการที่จะปรับเทียบใหม่ด้วยตนเอง คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการการปรับเทียบได้เลย

เพื่อเริ่มต้นการปรับเทียบเข็มทิศด้วยตนเอง:

1. กดปุ่ม **[NEXT]** ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. เลื่อนไปที่ **NAVIGATION** (การนำทาง) โดย **[START]** และเข้าด้วย **[NEXT]**
3. เลื่อนไปที่ **การคั้งค่า** (การคั้งค่า) โดย **[LIGHT]** และเข้าด้วย **[NEXT]**
4. เลื่อนไปที่ **เข็มทิศ** (เข็มทิศ) โดย **[LIGHT]** และเข้าด้วย **[NEXT]**

5. กด [NEXT] เพื่อเลือก การปรับเทียบ (การปรับเทียบ)

3.6.2. การตั้งค่าเดคลิเนชัน

ต้องมีการตั้งค่า เดคลิเนชัน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการอ่านค่าเข็มทิศที่ถูกต้อง


แผนที่กระดาษจะชี้ไปที่ทิศเหนือจริง แต่เข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือแม่เหล็ก - ภูมิภาคบนโลกที่มีแรงสนามแม่เหล็กของโลกดึงดูดอยู่ เพราะทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือจริงไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน คุณต้องตั้งค่า เดคลิเนชัน ในเข็มทิศของคุณ มุมระหว่างทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือจริงคือค่าเดคลิเนชันของคุณ

ค่าเดคลิเนชันจะแสดงไว้ในทุกๆ แผนที่ ตำแหน่งของทิศเหนือแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าเดคลิเนชันถูกต้องมากที่สุดและทันสมัย สามารถรับค่าได้จากอินเทอร์เน็ต (เช่น [www.magnetic-declination.com](http://www.magnetic-declination.com))

แต่ แผนที่โอเรียนเทียร์จะวาดขึ้นตามความสัมพันธ์กับทิศเหนือแม่เหล็ก ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณกำลังใช้แผนที่โอเรียนเทียร์ คุณต้องปรับการแก้ไขค่าเดคลิเนชันโดยการกำหนดค่าเดคลิเนชันให้เป็น 0 องศา

เพื่อกำหนดค่าเดคลิเนชัน:

1. กดปุ่ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. เลื่อนไปที่ **NAVIGATION** (การนำทาง) โดย [START] และเข้าด้วย [NEXT]
3. เลื่อนไปที่ การตั้งค่า (การตั้งค่า) โดย [LIGHT] และเข้าด้วย [NEXT]
4. เลื่อนไปที่ เข็มทิศ (เข็มทิศ) โดย [LIGHT] และเข้าด้วย [NEXT]
5. เลื่อนไปที่ การเบี่ยงเบน (เดคลิเนชัน) โดย [LIGHT] และเข้าด้วย [NEXT]
6. ปัดค่าเดคลิเนชันได้โดยเลือก -- (-) หรือเลือก W (W) (west) หรือ E (E) (east) ตั้งค่าเดคลิเนชันด้วย [START] หรือ [LIGHT]




7. กด [NEXT] เพื่อยอมรับการตั้งค่า


**เคล็ดลับ:** คุณสามารถเข้าถึงเมนูการตั้งค่าการนำทางและเข็มทิศได้โดยกด [START] ขณะกำลังนำทาง

3.6.3. ตั้งค่าการลือคแบร์ริง

คุณสามารถกำหนดทิศทางไปยังเป้าหมายของคุณในความสัมพันธ์กับทิศเหนือด้วยคุณสมบัติการลือคแบร์ริง เพื่อลือคแบร์ริง:

1. ดึงเข็มทิศที่เปิดใช้งาน ถือนาฬิกาตรงหน้าของคุณและหมุนตัวเองไปหาเป้าหมายของคุณ
2. กด [BACK LAP] เพื่อลือคองศาปัจจุบันที่แสดงบนนาฬิกาเป็นแบร์ริงของคุณ
3. รูปสามเหลี่ยมโปร่งหมายถึงแบร์ริงที่ถูกลือคในความสัมพันธ์กับดั่งบ่งชี้ทิศเหนือ (สามเหลี่ยมทึบ)
4. กด [BACK LAP] เพื่อเคลียร์การลือคแบร์ริง



 **หมายเหตุ:** เมื่อมีการใช้เข็มทิศในขณะที่บันทึกกิจกรรม ปุ่ม [BACK LAP] จะใช้ได้แค่ล็อกและเคลียร์แบร์ริง ออกจากมุมมองเข็มทิศเพื่อสร้างรอบด้วย [BACK LAP]


### 3.7. ตัวจับเวลานับถอยหลัง

คุณสามารถตั้งค่าตัวนับถอยหลังเพื่อจับเวลานับถอยหลังจากเวลาที่ตั้งไว้เป็นศูนย์ คุณสามารถแสดง/ซ่อนจากเมนูเริ่มต้น ภายใต **DISPLAYS** (การแสดงผล) » **นับถอยหลัง** (นับถอยหลัง)

เมื่อเปิดใช้งาน จะเข้าถึงตัวจับเวลานับถอยหลังได้โดยกด [NEXT] จนกระทั่งตัวจับเวลาปรากฏ



ค่าเริ่มต้นในการนับถอยหลังคือห้านาที คุณสามารถปรับเวลานี้ได้ ด้วยการกด [VIEW].

 **เคล็ดลับ:** คุณสามารถหยุดชั่วคราว/ทำตัวนับถอยหลัง ด้วยการกด [START]

 **หมายเหตุ:** ตัวจับเวลานับถอยหลังจะใช้ไม่ได้ขณะที่มีการบันทึกกิจกรรม

### 3.8. การแสดงผล

Suunto Traverse Alpha ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆ มากมาย เช่น เข็มทิศ (ดูที่ 3.6. เข็มทิศ) และนาฬิกาจับเวลา (ดูที่ 3.24. นาฬิกาจับเวลา) ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในจอแสดงผลซึ่งดูได้โดยกด [NEXT]. บางส่วนจะถาวร ส่วนอื่นๆ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนได้ตามต้องการ

เพื่อแสดง/ซ่อน การแสดงผล:

1. กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
2. เลื่อนไปที่ **DISPLAYS** (จอแสดงผล) โดยกด [LIGHT] และกด [NEXT].
3. ในรายการแสดงผล สลับการเปิด/ปิดโดยเลื่อนด้วย [START] หรือ [LIGHT] และกด [NEXT] กดปุ่ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อออกจากเมนูการแสดงผล หากต้องการ

โหมดกีฬาของคุณ (ดูที่ 3.23. โหมดกีฬา) จะมีการแสดงผลหลายแบบที่คุณสามารถปรับแต่งเพื่อข้อมูลที่แตกต่างกันขณะบันทึกกิจกรรม



### 3.8.1. การปรับคอนทราสต์การแสดงผล

การเพิ่มหรือลดคอนทราสต์การแสดงผลของ Suunto Traverse Alpha ได้ในการตั้งค่านาฬิกา

เพื่อปรับคอนทราสต์การแสดงผล

1. กดปุ่ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. กด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ **GENERAL** (ทั่วไป) การตั้งค่า
3. กด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ **Tones/display** (โทน/การแสดงผล)
4. เลื่อนไปที่ **Display contrast** (การแสดงผล contrast) ด้วย [LIGHT] และเข้าไป ด้วย [NEXT]
5. เพิ่มคอนทราสต์ ด้วย [START] หรือ ลดลงด้วย [LIGHT]
6. กดปุ่ม [NEXT] ค้างเพื่อออก

### 3.8.2. การแสดงผลสลับสี

เปลี่ยนการแสดงผลระหว่างมืดและสว่างผ่านการตั้งค่าในนาฬิกา

เพื่อสลับการแสดงผลในการตั้งค่านาฬิกา:

1. กดปุ่ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. กด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ **GENERAL** (ทั่วไป) การตั้งค่า
3. กด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ **Tones/display** (โทน/การแสดงผล)
4. เลื่อนไปที่ **Invert display** (การแสดงผลสลับ) ด้วย [START] และสลับด้วย [NEXT]

## 3.9. FusedAlti

FusedAlti™ ให้การอ่านความสูงที่มีการรวมกันของจีพีเอสและความสูงจากบรรยากาศ โดยจะช่วยลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดชั่วคราวและชดเชยในการอ่านค่าความสูงสุดท้าย



**หมายเหตุ:** โดยเป็นค่าหลัก ความสูงจะถูกวัดด้วย FusedAlti ขณะที่การบันทึกที่ใช้ GPS และขณะนำทาง เมื่อปิด GPS ความสูงจะวัดได้ด้วยเซ็นเซอร์บรรยากาศ

หากคุณไม่ต้องการที่จะใช้ FusedAlti ในการวัดความสูง กำหนดค่าของคุณอ้างอิงด้วยความสูงหรือความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล

คุณสามารถคืนค่าอ้างอิงใหม่ด้วย FusedAlti โดยเปิดใช้งานในเมนูตัวเลือก ภายใต้ **ALTI-BARO** (ALTI-BARO) » **Reference** (อ้างอิง) » **FusedAlti**

ในสภาวะที่ดี จะใช้เวลา 4-12 นาที สำหรับ FusedAlti ที่จะหาค่าอ้างอิง ในเวลานั้น Suunto Traverse Alpha จะแสดงความสูงจากบรรยากาศด้วย '~' ก่อนที่จะอ่านเพื่อระบุว่าความสูงอาจไม่ถูกต้อง

## 3.10. คืนหากลับ

Suunto Traverse Alpha การบันทึกจุดเริ่มต้นของการบันทึกจะทำโดยอัตโนมัติ หากใช้ GPS ด้วยการคืนหากลับ Suunto Traverse Alpha สามารถนำทางคุณโดยตรงกลับไปยังจุดเริ่มต้น (หรือตำแหน่งที่การแก้ไข GPS ทำได้สำเร็จ)

เพื่อคืนหากลับ:

1. กดปุ่ม [NEXT] ค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. กด [NEXT] เพื่อเลือก **NAVIGATION** (การนำทาง)
3. เลื่อนไปที่ **คืนหากลับ** (คืนหากลับ) ด้วย [START] และเลือก [NEXT]

คำแนะนำในการนำทางจะแสดงเป็นหนึ่งในมุมมองของการแสดงผล breadcrumb


## 3.11. การล่าสัตว์ด้วยการจดจำการยิง

การจดจำการยิงจะเปิดเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณบันทึกโดยใช้โหมดกีฬาการล่าสัตว์ มีเดอรั่วความเร็วจะรับรู้ความเคลื่อนไหวจากแรงสั่นของปืนและบันทึกว่าเป็นการยิง จำนวนการยิงจะปรากฏบนหน้าจอ และมีการบันทึกสถานที่ยิงแต่ละแห่ง ดูสถานที่ที่ยิงในภายหลังได้ที่ Movescount



หมายเหตุ: ความแม่นยำของเข็มทิศอาจได้รับผลกระทบเมื่อใช้งานการนำทาง การเคลื่อนไหวที่คล้ายกับการสะบัดตัวของปืนอาจถูกตีความผิดว่าเป็นการยิง ระบบไม่สามารถจดจำปืนได้ทุกขนาด และการใช้อุปกรณ์ช่วยการสะบัดจะเป็นอุปสรรคต่อการจดจำการยิง

### 3.12. ไอคอน



ไอคอนต่อไปนี้จะถูกแสดงผลใน Suunto Traverse Alpha:

	การปลุก
	เครื่องวัดระยะสูง
	บารอมิเตอร์
	แบตเตอรี่
	Bluetooth
	ล็อกปุ่ม
	ตัวชี้วัดปุ่มกด
	การแสดงผลปัจจุบัน
	ลง/ลดลง
	ปลา
	ไฟฉาย
	ความแรงของสัญญาณ GPS
	อัตราการเต้นหัวใจ
	จุดสูงสุด
	สายโทรเข้า
	จุดต่ำสุด
	ข้อความ/การแจ้งเตือน
	สายที่ไม่ได้รับ
	พระจันทร์ขึ้น
	พระจันทร์ตก

	ถัดไป/ขึ้นขั้น
	การจับคู่
	การตั้งค่า
	การขิง
	โหมคึกีฬา
	พายุ
	พระอาทิตย์ขึ้น
	พระอาทิตย์ตก
	ขึ้น/เพิ่มขึ้น

## ไอคอน POI

ไอคอน POI ต่อไปนี้จะมีให้ใน Suunto Traverse Alpha:

	รอยเท้าสัตว์
	เริ่มต้น
	เกมใหญ่
	นก
	อาคาร/บ้าน
	แคมป์/พักแรม
	รถ/ที่จอดรถ
	ถ้ำ
	ทางแยก
	จุดเงิน
	สิ้นสุด
	จุดตกปลา
	อาหาร/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ
	ป่า
	geocache
	ข้อมูล

	ที่พัก/หอพัก/โรงแรม
	ทุ่งหญ้า
	ภูเขา/เนินเขา/หุบเขา/หน้าผา
	ถนน/เส้นทาง
	หิน
	สายตา
	จุด/ดู
	เกมเล็ก
	ที่ขึ้น
	กล้องส่องส้ว
	น้ำ/น้ำตก/แม่น้ำ/ทะเลสาบ/ชายฝั่ง
	เวย์พ้อยท์

### 3.13. สมุดบันทึก

สมุดบันทึกจะเก็บบันทึกกิจกรรมของคุณที่บันทึกไว้ จำนวนสูงสุดของการบันทึกและระยะเวลาสูงสุดของการบันทึกครั้งเดียวจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่บันทึกในแต่ละกิจกรรม ความแม่นยำ GPS (ดูที่ 3.17.3. ความแม่นยำของ GPS และการประหยัดพลังงาน) เช่นผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณและระยะเวลาของการบันทึกที่สามารถจัดเก็บไว้ได้

คุณสามารถดูสรุปบันทึกกิจกรรมของคุณได้ทันทีหลังจากที่คุณหยุดบันทึกหรือผ่านทาง **สมุดบันทึก** ภายใตเมนูเริ่มต้น

ข้อมูลที่แสดงในสรุปบันทึกเป็นแบบไดนามิกซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น โหมดกีฬาและคุณใช้สายรัดข้อมืออัตราการเต้นของหัวใจหรือ GPS หรือไม่ บันทึกทั้งหมดจะมีข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย โดยค่าเริ่มต้น

- ชื่อโหมดกีฬา
- เวลา
- วันที่
- ระยะเวลา
- รอบ

ถ้าบันทึกมีข้อมูล GPS รายการสมุดบันทึกจะมีมุมมองเส้นทางเต็มรูปแบบ เช่นเดียวกับรายละเอียดความสูงของเส้นทาง



**เคล็ดลับ:** คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่บันทึกไว้ของคุณได้ในแอป Suunto

หากต้องการดูสรุปบันทึกหลังจากหยุดการบันทึก:

1. กด [START] ค้างไว้เพื่อหยุดและบันทึกการบันทึก
2. กด [NEXT] เพื่อดูสรุปบันทึก

นอกจากนี้คุณยังดูสรุปของทุกๆ ส่วนที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกได้ ส่วนที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกจะแสดงรายการตามวันที่และเวลา


วิธีดูสรุปบันทึกในสมุดบันทึก

1. กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
2. เลื่อนไปที่ **สมุดบันทึก** ด้วยปุ่ม [Light] และเข้าด้วยปุ่ม [Next]

3. เลื่อนบันทึกด้วย [START] หรือ [LIGHT] และเลือกบันทึกด้วย [NEXT]
4. เรียกดูมุมมองสรุปของบันทึกด้วย [NEXT]

### 3.14. ตัวบอหน่วยความจำที่เหลือ


หากมากกว่า 50% ของสมุดบันทึกไม่ได้รับการซิงค์กับแอป Suunto Suunto Traverse Alpha จะแสดงการแจ้งเตือนเมื่อคุณเข้าสู่สมุดบันทึก



การแจ้งเตือนจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อหน่วยความจำที่ไม่ได้ซิงค์เต็ม Suunto Traverse Alpha และเริ่มเขียนทับบันทึกเก่า

### 3.15. ข้างขึ้นข้างแรม

คุณสามารถติดตามข้างขึ้นข้างแรมได้ตามตำแหน่งสุดท้ายของ GPS โดยการแสดงผลข้างขึ้นข้างแรม แสดง/ซ่อนการแสดงผลจากเมนูเริ่มต้นภายใต้ **DISPLAYS** (จอแสดงผล) » **Moon phase** (ข้างขึ้นข้างแรม) เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถดูข้างขึ้นข้างแรมได้โดยกด [NEXT] เพื่อเลื่อนดูในหน้าจอที่แสดง




ผลอยู่

ค่าเริ่มต้นของหน้าจอแสดงผลคือข้างขึ้นข้างแรมสำหรับตำแหน่งและวันปัจจุบัน

การดูวันอื่น ๆ สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ:

1. ขณะอยู่ในจอแสดงผลข้างขึ้นข้างแรม กด BACK LAP (ระยะย้อนกลับ)
2. เลื่อนผ่านวันในอนาคตหรืออดีตด้วย START (เริ่มต้น) และ LIGHT (แสงไฟ)
3. เลือกวันอื่น ๆ นอกจากวันนี้ด้วย NEXT (ถัดไป) เพื่อดูข้อมูลข้างขึ้นข้างแรมสำหรับวันนั้น ๆ
4. กลับไปที่วันนี้โดยกด BACK LAP (ระยะย้อนกลับ) อีกครั้ง



### 3.16. Movescount

Movescount จะช่วยให้คุณปรับแต่งนาฬิกาให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง SuuntoLink:

1. ไปที่ [www.suunto.com/suuntolink](http://www.suunto.com/suuntolink)
2. ดาวน์โหลด ติดตั้งและเปิดเวอร์ชันล่าสุดของ SuuntoLink
3. ทำตามคำแนะนำเพื่อสร้างบัญชี Movescount ของคุณ
4. ไปที่ [www.movescount.com](http://www.movescount.com) และลงชื่อเข้าใช้งาน



**หมายเหตุ:** ครั้งแรกที่ Suunto Traverse Alpha ของคุณเชื่อมต่อกับ Movescount การตั้งค่านาฬิกาจะถูกโอนจากนาฬิกาไปยังบัญชี Movescount ของคุณ ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อ Suunto Traverse Alpha ของคุณกับบัญชี Movescount การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและโหมดกีฬาที่คุณทำใน Movescount และในนาฬิกาจะซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ


### 3.17. การนำทางด้วย GPS

Suunto Traverse Alpha ใช้ระบบการกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) เพื่อตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ GPS ประกอบด้วยชุดของดาวเทียมที่โคจรรอบโลกที่ระดับความสูง 20,000 กม. ด้วยความเร็ว 4 กิโลเมตร/วินาที

เครื่องรับ GPS ที่มีใน Suunto Traverse Alpha ถูกปรับแต่งสำหรับการใช้งานบนข้อมือและรับข้อมูลจากมุมที่กว้างมาก

#### 3.17.1. การรับสัญญาณ GPS

Suunto Traverse Alpha GPS จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกโหมดกีฬาที่เปิดใช้งาน GPS ตรวจสอบตำแหน่งของคุณ หรือเริ่มต้นการนำทาง



**หมายเหตุ:** เมื่อคุณเปิดใช้งาน GPS เป็นครั้งแรกหรือไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน ก็อาจใช้เวลาานกว่าปกติเพื่อที่ GPS จะคงที่ การเริ่ม GPS ครั้งต่อๆ มาจะใช้เวลาที่น้อยลง



**เคล็ดลับ:** ลดเวลาการเริ่มต้น GPS ได้โดยถือนาฬิกาหงายขึ้นนิ่งๆ และให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่เปิดที่เห็นท้องฟ้าชัดเจน



**เคล็ดลับ:** ซิงค์ Suunto Traverse Alpha ของคุณกับแอป Suunto เป็นประจำเพื่อรับข้อมูลวงโคจรดาวเทียมล่าสุด (การเพิ่มประสิทธิภาพ GPS) ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการรับค่า GPS คงที่ และช่วยเพิ่มความแม่นยำในการติดตาม

#### การแก้ไขปัญหา: ไม่มีสัญญาณ GPS

- สำหรับสัญญาณที่ดีที่สุด ี่ส่วน GPS ของนาฬิกาขึ้น สัญญาณที่ดีที่สุดอาจรับได้ในพื้นที่เปิดโล่งที่เห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน
- ตัวรับสัญญาณ GPS มักจะทำงานได้ดีภายในเส้นที่และสิ่งปกคลุมชั้นบางอื่นๆ อย่างไรก็ตาม วัตถุ อาคาร พุ่มไม้ทึบหรือสภาพอากาศที่มีเมฆมาก จะลดคุณภาพการรับสัญญาณ GPS
- สัญญาณ GPS จะไม่ทะลุสิ่งก่อสร้างที่เป็นของแข็งใดๆ หรือน้ำ ดังนั้น อย่าพยายามเปิดใช้งาน GPS ภายในอาคาร ถ้ำ หรือใต้น้ำ

#### 3.17.2. กริด GPS และรูปแบบตำแหน่ง

กริดเป็นเส้นในแผนที่ ที่กำหนดระบบพิกัดที่ใช้นบนแผนที่

รูปแบบตำแหน่งเป็นวิธีที่ตำแหน่งตัวรับสัญญาณ GPS ถูกแสดงผลในนาฬิกา ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเดียวกัน เพียงแต่แสดงผลออกมาแตกต่างกัน คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตำแหน่งในการตั้งค่านาฬิกาในเมนูตัวเลือก ภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **Formats** (รูปแบบ) » **รูปแบบตำแหน่ง** (รูปแบบตำแหน่ง)

คุณสามารถเลือกรูปแบบกริดได้ดังต่อไปนี้:

- ละติจูด/ลองจิจูดเป็นกริดที่ใช้กันทั่วไป มากที่สุดและรูปแบบแตกต่างกันสามแบบ:
  - **WGS84 Hd.d°**
  - **WGS84 Hd°m.m'**
  - **WGS84 Hd°m's.s**
- **UTM** (ระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม) ให้นำเสนอตำแหน่งแนวอนแบบสองมิติ
- **MGRS** (ระบบกริดอ้างอิงทางทหาร) เป็นส่วนขยายของ UTM และประกอบด้วยตัวกำหนดโซนกริด ตัวกำหนด 100,000 ตารางเมตรและตำแหน่งตัวเลข

Suunto Traverse Alpha นอกจากนี้ยังสนับสนุนกริดท้องถิ่นต่อไปนี้:

- อังกฤษ (BNG)
- ฟินแลนด์ (ETRS-TM35FIN)
- ฟินแลนด์ (KKJ)
- ไอแลนด์ (IG)
- สวีเดน (RT90)
- สวิส (CH1903)
- UTM NAD27 อลาสกา
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- NZTM2000 (นิวซีแลนด์)



**หมายเหตุ:** กริดบางอย่างไม่สามารถนำมาใช้ในพื้นที่ทางตอนเหนือ 84 องศาและทางตอนใต้ 80 องศาหรือออกนอกประเทศที่มีไว้ให้ใช้

### 3.17.3. ความแม่นยำของ GPS และการประหยัดพลังงาน

เมื่อปรับแต่งโหมดกีฬา คุณสามารถกำหนดช่วง GPS ถาวร โดยใช้การตั้งค่าความแม่นยำ GPS ใน Suunto Movescount ช่วงที่สั้นกว่าจะมีความแม่นยำมากกว่า ในขณะที่บันทึก

เมื่อเพิ่มช่วงและลดความแม่นยำ คุณจะเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้

ตัวเลือกความแม่นยำของ GPS คือ

- **ดีที่สุด (ดีที่สุด):** ~ ช่วงถาวร 1 วิ สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุด
- **ดี (ดี):** ~ ช่วงถาวร 5 วิ สิ้นเปลืองพลังงานปานกลาง
- **OK (OK):** ~ ช่วงถาวร 60 วิ สิ้นเปลืองพลังงานต่ำสุด
- **ปิด (ปิด):** ไม่มีสัญญาณถาวรของ GPS

ปรับความแม่นยำของ GPS ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในโหมดกีฬาเมื่อจำเป็นเท่านั้น ในระหว่างการบันทึกและขณะนำทาง เช่น หากเห็นว่าแบตเตอรี่เหลือน้อย คุณอาจปรับการตั้งค่าเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

ปรับความแม่นยำของ GPS ในเมนูเริ่มต้นในส่วน **NAVIGATION** (การนำทาง) » **การตั้งค่า** (การตั้งค่า) » **ความแม่นยำ GPS** (ความแม่นยำของ GPS)

### 3.17.4. GPS และ GLONASS

Suunto Traverse Alpha ใช้ระบบดาวเทียมในการนำทางทั่วโลก (GNSS) เพื่อกำหนดตำแหน่งของคุณ GNSS สามารถใช้สัญญาณจากทั้งดาวเทียม GPS และ GLONASS ได้

นาฬิกาจะค้นหาสัญญาณ GPS เท่านั้นตามค่าเริ่มต้น การใช้สัญญาณ GLONASS สามารถเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งได้ในบางสถานการณ์และบางสถานที่ในโลก อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าการใช้ GLONASS จะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกว่าการใช้ GPS เพียงอย่างเดียว

คุณสามารถเปิดหรือปิด GLONASS ได้ตลอดเวลา แม้ขณะบันทึกกิจกรรม

วิธีเปิดหรือปิดใช้งาน GLONASS


1. กดปุ่ม [NEXT] (ถัดไป) ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. เลื่อนไปที่ **NAVIGATION** (การนำทาง) ด้วย [START] (เริ่มต้น) และเลือกด้วย [NEXT] (ถัดไป)
3. เลื่อนไปที่ **การตั้งค่า** (การตั้งค่า) ด้วย [LIGHT] (แสงไฟ) และเลือกด้วย [NEXT] (ถัดไป)
4. เลื่อนไปที่ **GNSS** (GNSS) ด้วย [START] (เริ่มต้น) และเลือกด้วย [NEXT] (ถัดไป)
5. เลือก **GPS & GLONASS** (GPS & GLONASS) เพื่อเปิดใช้งาน GLONASS หากเปิดใช้งานแล้ว เลือก **GPS** (GPS) เพื่อยกเลิกการใช้งาน GLONASS
6. กดปุ่ม [NEXT] (ถัดไป) ค้างไว้เพื่อออก



**หมายเหตุ:** GLONASS จะใช้เฉพาะในกรณีที่ตั้งค่าความแม่นยำของ GPS ไว้สูงสุด (ดู 3.17.3. ความแม่นยำของ GPS และการประหยัดพลังงาน)

### 3.18. การแจ้งเตือน

หากคุณได้จับคู่ Suunto Traverse Alpha กับแอป Suunto แล้ว (ดูที่ *แอป Suunto*) คุณจะสามารรับการแจ้งเตือนว่ามีสายโทรเข้า ข้อความ และการแจ้งเตือนพชบนนาฬิกา



ในการรับการแจ้งเตือนบนนาฬิกาของคุณ:

1. กดปุ่ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. กด [LIGHT] เพื่อเลื่อนไปยัง **CONNECTIVITY** แล้วกด [NEXT]
3. กด [LIGHT] เพื่อเลื่อนไปยัง **การแจ้งเตือน**
4. สลับการเปิด/ปิด ด้วย [LIGHT]
5. ออกด้วยการกด [NEXT] ค้าง

เมื่อเปิดการแจ้งเตือน Suunto Traverse Alpha ของคุณจะเตือน (ดูที่ 3.29. *โทนเสียงและการสั่น*) และแสดงไอคอนการแจ้งเตือนในแถวด้านล่างของจอแสดงเวลาด้วยเหตุการณ์ใหม่ๆ แต่ละเหตุการณ์

ในการดูการแจ้งเตือนบนนาฬิกาของคุณ:

1. กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
2. เลื่อนไปที่ **NOTIFICATIONS** ด้วยปุ่ม [START] แล้วกด [NEXT]
3. เลื่อนดูการแจ้งเตือนด้วย [START] หรือ [LIGHT]

สามารถทำการการแจ้งเตือนได้ถึง 10 รายการ การแจ้งเตือนจะยังคงอยู่ในนาฬิกาจนกว่าคุณจะเคลียร์ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณ อย่างไรก็ตาม การแจ้งเตือนที่มีอายุมากกว่าหนึ่งวัน จะถูกซ่อนไว้ในนาฬิกา

### 3.19. การบันทึกกิจกรรม

ใช้โหมดกีฬา (ดูที่ 3.23. *โหมดกีฬา*) เพื่อบันทึกกิจกรรมและมุมมองข้อมูลต่างๆ ในขณะที่คุณอยู่กลางแจ้ง

บริเวณนอกรอบ Suunto Traverse Alpha มีสามโหมดกีฬา การเดินป่า (ปีนเขา) การล่าสัตว์ (ล่าสัตว์) และ การตกปลา (ตกปลา) เริ่มต้นการบันทึกโดยกด [START] แล้วกด [NEXT] เพื่อเข้าสู่ **RECORD** (บันทึก)

ตราใบที่มีโหมดกีฬาเดียวในนาฬิกา การบันทึกจะเริ่มขึ้นทันที หากคุณเพิ่มโหมดกีฬาอื่น คุณต้องเลือกโหมดกีฬาที่ต้องการใช้แล้วกด [NEXT] เพื่อเริ่มการบันทึก



**เคล็ดลับ:** เริ่มต้นการบันทึกอย่างรวดเร็วโดยกด [START] ค้างไว้



### 3.20. จุดสนใจ

Suunto Traverse Alpha รวมถึงการนำทางด้วย GPS ซึ่งจะช่วยนำทางคุณไปยังจุดหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและจัดเก็บไว้เป็นจุดสนใจ (POI)



**หมายเหตุ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มการนำทางไปยัง POI เมื่อคุณทำการบันทึกกิจกรรม (ดูที่ 3.19. การบันทึกกิจกรรม)

ในการนำทางสู่ POI:

1. กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
2. เลื่อนไปที่ **NAVIGATION** (การนำทาง) ด้วย [START] และกด [NEXT]
3. เลื่อนไปที่ **POIs (Points of interest)** (จุดสนใจ) โดยใช้ [LIGHT] และกด [NEXT] .
4. เลื่อนไปที่ POI ที่คุณต้องการนำทางไปด้วย [START] หรือ [LIGHT] และเลือกด้วย [NEXT]
5. กด [NEXT] อีกครั้งเพื่อเลือก **นำทาง** (นำทาง) หากคุณใช้งานเข็มทิศเป็นครั้งแรก คุณต้องทำการปรับเทียบก่อน (ดูที่ 3.6.1. การปรับเทียบเข็มทิศ) หลังจากเปิดใช้งานเข็มทิศ นาฬิกาจะเริ่มต้นหาสัญญาณ GPS การนำทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ หากนาฬิกาของคุณมีโหมดที่มากกว่าหนึ่งโหมด คุณจะถูกแจ้งเพื่อเลือกทีอย่างเดียว
6. เริ่มต้นนำทางไปยัง POI

นาฬิกาจะแสดงการแสดงผลแบบ breadcrumb แสดงตำแหน่งของคุณและตำแหน่งของ POI

เมื่อกด [VIEW] เพื่อเข้าถึงคำแนะนำเพิ่มเติม:


- ระยะทางและทิศทางไปยังจุดสนใจในแนวเส้นตรง
- ระยะทางไปยัง POI และประมาณเวลาไปถึงจุดหมายจะขึ้นอยู่กับความเร็วในปัจจุบันของคุณ
- ความแตกต่างระหว่างความสูงของคุณในปัจจุบันและความสูงของจุดสนใจ



เมื่อหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ (<4 กม/ชม) นาฬิกาจะแสดงทิศทางไปยัง POI (หรือจุดอ้างอิงหากนำทางตามเส้นทาง) โดยขึ้นอยู่กับเบร็จของเข็มทิศ

เมื่อเคลื่อนที่ (>4 กม/ชม) นาฬิกาจะแสดงทิศทางไปยัง POI (หรือเวทย์พ้อยท์หากนำทางตามเส้นทาง) โดยขึ้นอยู่กับ GPS

ทิศทางไปยังเป้าหมายของคุณหรือเบร็จจะแสดงด้วยรูปสามเหลี่ยม โปรง ทิศทางของการเดินทางของคุณ หรือทิศที่มุ่งหน้าไป จะแสดงเป็นเส้นทึบที่ด้านบนของหน้าจอ ไปตามแนวเส้นทั้งสองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง



#### 3.20.1. การตรวจสอบตำแหน่งของคุณ

Suunto Traverse Alpha ขอมให้คุณสามารถตรวจสอบพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของคุณ โดยใช้ GPS

เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของคุณ:

1. กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
2. เลื่อนไปที่ **NAVIGATION** (การนำทาง) ด้วย [START] และกด [NEXT]
3. เลื่อนไปที่ **สถานที่ตั้ง** (ตำแหน่ง) ด้วย [LIGHT] และกด [NEXT]
4. กด [NEXT] เพื่อเลือก **Current** (ปัจจุบัน)

5. นาฬิกาจะเริ่มค้นคืนสัญญาณ GPS และแสดงผล **GPS found (GPS ที่พบ)** หลังได้รับสัญญาณ หลังจากนั้นพิกัดปัจจุบันของคุณจะแสดงบนการแสดงผล



**เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งของคุณขณะทำการบันทึกกิจกรรม ด้วยการกด [NEXT] ค้างเพื่อเข้าถึง **NAVIGATION** (การนำทาง) ในเมนูตัวเลือก หรือด้วยการกด [START] ขณะอยู่ในการแสดงผล breadcrumb

### 3.20.2. การเพิ่ม POI

Suunto Traverse Alpha ช่วยให้คุณสามารถบันทึกตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือกำหนดสถานที่ที่เป็น POI

คุณสามารถจัดเก็บ POI ได้ถึง 250 รายการในนาฬิกา

เมื่อเพิ่ม POI ให้เลือกประเภท POI (ไอคอน) และชื่อ POI จากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เพื่อจัดเก็บ POI:

1. กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
2. เลื่อนไปที่ **NAVIGATION** ด้วย [START] และกด [NEXT]
3. เลื่อนไปที่ **สถานที่ตั้ง** ด้วย [LIGHT] และกด [NEXT]
4. เลือก **Current** หรือเลือก **Define** เพื่อเปลี่ยนค่าลงจุดและละติจูดด้วยตนเอง
5. กด [START] เพื่อบันทึกสถานที่
6. เลือกชื่อที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ที่ เลื่อนผ่านตัวเลือกชื่อ ด้วย [START] หรือ [LIGHT] เลือกชื่อดูด้วย [NEXT]
7. กด [START] เพื่อบันทึก POI



**หมายเหตุ:** เมื่อบันทึกกิจกรรมการล่าสัตว์หรือตกปลา การกดปุ่มค้าง [VIEW] ค้างไว้จะแสดงรายการสั้น ๆ ของ POI เฉพาะกิจกรรม เพื่อดูรายการทั้งหมด ให้เลือก **SHOW ALL**.



**เคล็ดลับ:** คุณสามารถรบบันทึกตำแหน่งปัจจุบันของคุณให้เห็น POI ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการกด [VIEW] ค้าง ซึ่งทำได้จากหน้าจอใด ๆ เมื่อไม่ได้บันทึกกิจกรรม

### 3.20.3. การลบ POI

คุณสามารถลบ POI ในนาฬิกาได้โดยตรง

เพื่อลบ POI:

1. กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
2. เลื่อนไปที่ **NAVIGATION** ด้วย [START] และกด [NEXT]
3. เลื่อนไปที่ **POIs (Points of interest)** ด้วย [LIGHT] และกด [NEXT]
4. เลื่อนไปที่ POI ที่คุณต้องการลบด้วย [START] หรือ [LIGHT] และกด [NEXT]
5. เลื่อนไปที่ **ลบ** ด้วย [START] และกด [NEXT]
6. กด [START] เพื่อขึ้นชั้น

## 3.21. เส้นทาง

คุณสามารถสร้างเส้นทางใน Movescount หรือนำเข้าเส้นทางที่สร้างด้วยบริการอื่น

เพื่อเพิ่มเส้นทาง:

1. ไปที่ [www.movescount.com](http://www.movescount.com) และลงชื่อเข้าใช้งาน
2. ซิงค์ Suunto Traverse Alpha ของคุณกับ Movescount โดยใช้ Suuntolink และสาย USB ที่ให้มา

นอกจากนี้ยังสามารถลบเส้นทางผ่าน Movescount ได้


### 3.21.1. การนำทางตามเส้นทาง

คุณสามารถใช้การนำทางจากเส้นทางที่คุณถ่ายโอนมาที่ Suunto Traverse Alpha จาก Movescount (ดูที่ 3.21. เส้นทาง) หรือจากสมุดบันทึกที่มีข้อมูล GPS ตัวอย่างเส้นทางตามรายชื่อเส้นทางหรือการเลือกสมุดบันทึก




หากคุณใช้งานเข็มทิศเป็นครั้งแรก คุณต้องทำการปรับเทียบก่อน (ดูที่ 3.6.1. การปรับเทียบเข็มทิศ) หลังจากเปิดใช้งานเข็มทิศ นาฬิกาจะเริ่มค้นหาสัญญาณ GPS หลังจากนาฬิกาได้รับสัญญาณ GPS คุณจึงจะเริ่มต้นการนำทางตามเส้นทางได้

ในการนำทางตามเส้นทาง:


1. กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
2. เลื่อนไปที่ **NAVIGATION** (การนำทาง) ด้วย [START] และกด [NEXT]
3. เลื่อนไปที่ **เส้นทาง** (เส้นทาง) หรือ **NAVIGATION** (การนำทาง) และกด [NEXT] เพื่อเข้า
4. เลื่อนไปที่เส้นทางที่คุณต้องการนำทางไปด้วย [START] หรือ [LIGHT] และกด [NEXT]
5. กด [NEXT] เพื่อเลือก **นำทาง** (นำทาง) การนำทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ หากนาฬิกาของคุณมีโหมดกีฬาที่มากกว่าหนึ่งโหมด คุณจะถูกแจ้งให้เลือกเพียงอย่างเดียว
6. เลือก **Forwards** (ข้างหน้า) หรือ **Backwards** (ย้อนกลับ) เพื่อที่จะเลือกทิศทางที่คุณต้องการให้นำทาง (จากจุดอ้างอิงแรกหรือสุดท้าย)



7. เริ่มต้นการนำทาง นาฬิกาจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณกำลังเข้าใกล้จุดเริ่มต้นของเส้นทาง



8. นาฬิกาจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมาถึงจุดหมายของคุณ

 **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้คุณยังสามารถเริ่มต้นในการนำทาง ขณะบันทึกกิจกรรม (ดูที่ 3.19. การบันทึกกิจกรรม)

### 3.21.2. ระหว่างนำทาง


ระหว่างนำทาง กดปุ่ม [VIEW] (มุมมอง) เพื่อเลื่อนดูมุมมองต่างๆ ดังนี้

- มุมมองเต็มแทร็กแสดงเส้นทางทั้งหมด
- มุมมองเส้นทางแบบซูมเข้า: ตามค่าเริ่มต้น มุมมองแบบซูมเข้ามีมาตราส่วน 100 ม. (0.1 ไมล์) มาตรฐานจะใหญ่ขึ้นหากอยู่ห่างจากเส้นทาง

#### มุมมองแทร็ก

มุมมองเส้นทางทั้งหมดจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

- (1) ลูกศรแสดงตำแหน่งของคุณและชี้ไปยังทิศที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป
- (2) เส้นและปลายเส้นทาง
- (3) POI ที่ใกล้ที่สุดจะแสดงเป็นไอคอน
- (4) สเกลของมุมมองแทร็ก



- (1)
- (2)
- (3)
- (4) **10 km**



หมายเหตุ: ทิศเหนือจะอยู่ด้านบนเสมอในมุมมองเต็มแท่ง

## การปรับทิศทางแผนที่


คุณสามารถเปลี่ยนการปรับทิศทางแผนที่ในเมนูตัวเลือก ส่วน **NAVIGATION** (การนำทาง) » **การตั้งค่า** (การตั้งค่า) » **แผนที่** (แผนที่) » **Orientation** (การปรับทิศทาง)

- **Heading up** (ชี้ไปข้างหน้า): การแสดงผลแผนที่ซึ่งเข้าด้วยการชี้ไปที่ทิศที่มุ่งหน้าไป
- **North up** (ชี้ไปทางเหนือ): การแสดงผลแผนที่ซึ่งเข้าด้วยการชี้ไปที่ทิศเหนือ

## มุมมองโปรไฟล์ความชัน

มุมมองโปรไฟล์ความชันจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:


1. ระดับความชันที่เหลือ
2. กราฟแสดงโปรไฟล์ความสูงแบบเรียลไทม์
3. การลงที่เหลือ



หากคุณเปลี่ยนไปไกลจากเส้นทางมากเกินไป กราฟรายละเอียดจะไม่ปรับข้อมูล แต่ข้อความ **ออกนอกเส้นทาง** (นอกเส้นทาง) จะแสดงได้กราฟแทน คุณต้องกลับไปเส้นทางเดิม การคำนวณการขึ้นจึงจะถูกต้อง

## 3.22. เมนูการบริการ

เพื่อเข้าสู่เมนูการบริการ กดปุ่ม [BACK LAP] และ [START] ค้างต่อเนื่องกันจนกระทั่งนาฬิกาเข้าสู่เมนูการบริการ



การแสดงผลเมนูการบริการ จะมีข้อมูลต่อไปนี้:

- **ข้อมูล** (ข้อมูล):
  - **Air pressure** (ความกดอากาศ): แสดงความกดอากาศสมมุติและอุณหภูมิปัจจุบัน
  - **Version** (เวอร์ชัน): แสดงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เวอร์ชันปัจจุบัน
  - **BLE**: แสดง Bluetooth Smart เวอร์ชันปัจจุบัน

- **แสดงผล** (การแสดงผล):
  - **LCD test** (ทดสอบ LCD): ให้คุณสามารถทดสอบว่าจอ LCD ทำงานได้ปกติหรือไม่
- **ACTION** (แอ็คชั่น):
  - **ปิด** (ปิดเครื่อง): ให้คุณทำให้นาฬิกาเข้าสู่การหลับลึก
  - **GPS reset** (รีเซ็ต GPS): ให้คุณสามารถรีเซ็ต GPS ได้



**หมายเหตุ:** ปิด (ปิดเครื่อง) เป็นสถานะใช้พลังงานต่ำ ทำตามขั้นตอนเริ่มต้นตามปกติเพื่อปลุกอุปกรณ์ การตั้งค่าทั้งหมดยกเว้นเวลาและวันที่จะคงอยู่ แกะย่นกันจากนั้นผ่านไปยังตัวช่วยการเริ่มต้น



**หมายเหตุ:** นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเมื่ออยู่เฉยๆ นาน 10 นาที นาฬิกาจะกลับมาเปิดใช้งานอีกเมื่อมีการขยับเคลื่อนที่



**หมายเหตุ:** คอนเทนต์เมนูการบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## การรีเซ็ต GPS

ในกรณีที่ GPS ไม่สามารถหาสัญญาณพบ คุณจะรีเซ็ตข้อมูล GPS ในเมนูการบริการได้

เพื่อรีเซ็ต GPS:

1. ในเมนูการบริการ เลื่อนไปที่ **ACTION** (แอ็คชั่น) ด้วย [LIGHT] และเข้าด้วย [NEXT]
2. กด [LIGHT] เพื่อเลื่อนไปที่ **GPS reset** (รีเซ็ต GPS) และเข้าด้วย [NEXT]
3. กด [START] เพื่อยืนยัน GPS รีเซ็ตหรือ กด [LIGHT] เพื่อยกเลิก



**หมายเหตุ:** การรีเซ็ต GPS รีเซ็ตข้อมูล GPS และค่าการเปรียบเทียบเข็มทิศ บันทึกที่จัดเก็บไว้จะไม่ถูกลบ

## 3.23. โหมดกีฬา

โหมดกีฬาเป็นวิธีที่คุณจะกำหนดวิธีการกิจกรรมจะถูกบันทึก ข้อมูลที่ต่าง ๆ จะแสดงผลบนจอขณะบันทึก โดยขึ้นอยู่กับโหมดกีฬา Suunto Traverse Alpha มาพร้อมกับโหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามโหมดสำหรับการเดินป่า (ปีนเขา) การล่าสัตว์ (ล่าสัตว์) และ การตกปลา (ตกปลา)

ใน Suunto Movescount คุณสามารถสร้างโหมดกีฬาได้เอง แก้ไขโหมดกีฬาที่มีมาให้ ลบโหมดกีฬาหรือ เพียงซ่อนไว้เพื่อจะไม่แสดงให้เห็นในเมนู **RECORD** ของคุณ (บันทึก) (ดูที่ 3.19. การบันทึกกิจกรรม)

โหมดกีฬาที่กำหนดเองสามารถแสดงผลได้สี่แบบ คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะปรากฏบนจอแสดงผลแต่ละรายการที่ครอบคลุมของตัวเลือก

คุณสามารถโอนย้ายได้ถึงห้าโหมดกีฬาที่สร้างขึ้นใน Movescount ไปยัง Suunto Traverse Alpha ของคุณ

## 3.24. นาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลาที่แสดงผลจะสามารถเปิดหรือปิดได้จากเมนูเริ่มต้น

เพื่อเปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา:

1. กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
2. เลื่อนไปที่ **DISPLAYS** (การแสดงผล) โดย [LIGHT] และกด [NEXT]
3. เลื่อนไปที่ **นาฬิกาจับเวลา** (นาฬิกาจับเวลา) โดย [LIGHT] และกด [NEXT]

เมื่อเปิดใช้งาน จะเข้าถึงตัวจับเวลาได้โดยกด [NEXT] จนกระทั่งตัวจับเวลาปรากฏ



**หมายเหตุ:** จะมองไม่เห็นนาฬิกาจับเวลา ขณะบันทึกกิจกรรม

เพื่อใช้นาฬิกาจับเวลา:

1. ในหน้าจอนาฬิกาจับเวลา กด [START] เพื่อเริ่มต้นการจับเวลา
2. กด [BACK LAP] เพื่อกำหนดรอบหรือ กด [START] เพื่อหยุดนาฬิกาจับเวลา เพื่อดูเวลาในแต่ละรอบ กด [BACK LAP] เมื่อนาฬิกาจับเวลาหยุดชั่วคราว
3. กด [START] เพื่อทำต่อไป
4. เพื่อรีเซ็ตเวลา กด [START] เมื่อนาฬิกาจับเวลาหยุดชั่วคราว

ขณะที่กำลังใช้งานนาฬิกาจับเวลาอยู่ คุณสามารถ:

- กด [VIEW] เพื่อสลับระหว่างเวลาและเวลาในแต่ละรอบที่แสดงที่แฉกกลางของจอภาพ
- สลับการแสดงผลเวลา ด้วย [NEXT]
- เข้าสู่เมนูตัวเลือกการกด [NEXT] ถ้าง

หากคุณไม่ต้องการเห็นการแสดงผลนาฬิกาจับเวลา ให้ปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา

เพื่อชอนนาฬิกาจับเวลา:

1. กด [START] เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
2. เลื่อนไปที่ **DISPLAYS** (การแสดงผล) โดย [LIGHT] และกด [NEXT]
3. เลื่อนไปที่ **End stopwatch** (สิ้นสุดนาฬิกาจับเวลา) โดย [LIGHT] และกด [NEXT]

### 3.25. การแจ้งเตือนพระอาทิตย์ขึ้นและตก

นอกเหนือไปจากเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกแล้ว คุณสามารถดูการแสดงผลที่ต่างกันได้ใน Traverse Alpha โดยตั้งการแจ้งเตือนพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่จะแจ้ง เพื่อช่วยกำหนดเวลากิจกรรมการเดินทางของคุณ ตั้งค่าการเตือนสำหรับพระอาทิตย์ขึ้นและตกแยกกันได้ ในเมนูตัวเลือกภายใต้ **ทั่วไป** » **Alerts** (แจ้งเตือน) เปิด/ปิดการเตือนแต่ละครั้ง และตั้งค่าว่าจะให้มีการเตือนกี่นาทีก่อนเหตุการณ์

### 3.26. แอป Suunto

ด้วยแอป Suunto คุณสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ Suunto Traverse Alpha ของคุณได้มากขึ้น โดยการวิเคราะห์และแชร์การออกกำลังกาย เชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย จับคู่กับแอปมือถือเพื่อรับการแจ้งเตือนบน Suunto Traverse Alpha ของคุณ

วิธีจับคู่นาฬิกากับแอป Suunto:

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Suunto ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานเข้ากันได้จาก App Store, Google Play นอกเหนือจากร้านแอปของนิคมในจีน
2. เริ่มต้นแอป Suunto และเปิดบลูทูธ หากยังไม่ได้เปิดใช้งาน
3. บนนาฬิกาของคุณ กดปุ่ม [Next] ถ้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
4. เลื่อนไปที่ **PAIR** ด้วยปุ่ม [Light Lock] และเลือกด้วยปุ่ม [Next]
5. กด [Next] เพื่อเลือก **MOBILEAPP**
6. กลับไปที่แอปแล้วแตะไอคอนนาฬิกาที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ เมื่อชื่อนาฬิกาปรากฏขึ้นให้แตะ PAIR
7. ป้อนรหัสผ่านที่แสดงบนหน้าปัดนาฬิกาของคุณลงในช่องคำขอการติดต่อของอุปกรณ์มือถือของคุณแล้วแตะ PAIR เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ



**หมายเหตุ:** คุณสมบัตินี้บางอย่างอาจต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ อาจมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการ

### 3.26.1. การซิงค์กับแอปมือถือ

หากคุณจับคู่ Suunto Traverse Alpha ของคุณกับแอป Suunto เซสชันการออกกำลังกายใหม่ทั้งหมดของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติ เมื่อการเชื่อมต่อลูทซ์ทำงานอยู่และอยู่ในระหว่างการใช้งาน ไอคอนบลูทูธบน Suunto Traverse Alpha ของคุณจะกะพริบขณะซิงค์ข้อมูล

หากอุปกรณ์มือถือของคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลและบลูทูธเปิดอยู่ มันก็จะซิงค์กับแอป Suunto เมื่อเปิดการซิงค์อัตโนมัติ หากมีการเชื่อมต่อข้อมูล การซิงค์จะใช้เวลาไปจนมีการเชื่อมต่อให้

การตั้งค่าเริ่มต้นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากเมนูตัวเลือก หากคุณจับคู่นาฬิกากับแอปมือถือ

เพื่อปิดการซิงค์อัตโนมัติ:

1. กดปุ่ม [NEXT] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. เลื่อนไปที่ **CONNECTIVITY** ด้วยปุ่ม [LIGHT] และเลือกด้วยปุ่ม [NEXT]
3. กด [NEXT] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **MobileApp sync**
4. ปิดการสลับด้วย [LIGHT] แล้วกด [NEXT] ค้างไว้เพื่อออก

เมื่อปิดการซิงค์อัตโนมัติ คุณจะไม่สามารถรับหรือดูการแจ้งเตือนบนนาฬิกาได้

### 3.27. แอป Suunto

Suunto Apps จะช่วยให้คุณปรับแต่งไฟล์ Suunto Traverse Alpha. ไปที่ Suunto App Zone ภายใต้มุมชนใน Movescount.com เพื่อค้นหาแอปเช่น ตัวจับเวลาและตัวนับต่างๆ ที่พร้อมให้คุณใช้งาน หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ สร้าง App ของคุณเองได้ด้วย Suunto App Designer คุณสามารถสร้างแอปเช่นสำหรับคำนวณผลการวิ่งมาราธอนโดยประมาณหรือระดับความชันของเส้นทางสกีของคุณ



**หมายเหตุ:** Suunto Apps ใน Movescount หมายถึงแอปที่คุณสามารถใช้ในนาฬิกาของคุณ อย่าสับสนกับแอป Suunto ซึ่งเป็นแอปมือถือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์และแชร์การออกกำลังกายของคุณ การเชื่อมต่อกับพันธมิตรและอื่น ๆ อีกมากมาย

เพื่อเพิ่ม Suunto Apps ไปยัง Suunto Traverse Alpha: ของคุณ

1. ไปที่ส่วน **App zone** ในชุมชน Movescount เพื่อเรียกดู Suunto Apps ที่มีอยู่ เพื่อสร้างแอปของคุณเอง เลือก **App Designer**
2. การเพิ่ม Suunto App ไปยังโหมดกีฬา เชื่อมต่อ Suunto Traverse Alpha กับบัญชี Movescount ของคุณเพื่อซิงโครไนซ์ Suunto App กับนาฬิกา Suunto App ที่เพิ่มเข้ามาจะแสดงผลการคำนวณในขณะที่คุณออกกำลังกาย



**หมายเหตุ:** คุณสามารถเพิ่ม Suunto App ได้ถึง 5 แอปในโหมด sport แต่ละโหมด

### 3.28. เวลา

เวลาที่แสดงผลบน Suunto Traverse Alpha ของคุณจะมีข้อมูลต่อไปนี้:

- แถวบน: วันที่
- แถวกลาง: เวลา
- แถวล่าง: เปลี่ยนด้วย [VIEW] เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเช่น พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก ความสูงและระดับเบดเคอร์รี่

ในเมนูตัวเลือกภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **เวลา/วันที่** (เวลา/วันที่) คุณสามารถกำหนดได้ดังนี้:

- สองเวลา
- การปลุก
- เวลาและวันที่


#### 3.28.1. นาฬิกาปลุก

คุณสามารถใช้ Suunto Traverse Alpha ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้ เปิด/ปิดการปลุกและตั้งเวลาปลุกในเมนูตัวเลือก ภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **เวลา/วันที่** (เวลา/วันที่) » **สัญญาณปลุก** (ปลุก)

เมื่อเปิดการปลุก สัญญาณการปลุกจะแสดงในส่วนของผลการแสดงผล

เมื่อสัญญาณปลุกดัง คุณสามารถ:

- เลื่อนการปลุกด้วยการกด [LIGHT] สัญญาณปลุกจะหยุดและเริ่มต้นใหม่ทุกๆ ห้านาทีจนกว่าคุณจะหยุดการปลุก คุณสามารถเลื่อนการปลุกได้ถึง 12 ครั้งรวมเวลาหนึ่งชั่วโมง
- หยุดด้วยการกด [START] การปลุกจะหยุดและเริ่มต้นใหม่ในเวลาเดิมของวันต่อมา จนกว่าคุณจะปิดการปลุกในเมนูตัวเลือก



หมายเหตุ: เมื่อเลื่อนการปลุก ไอคอนการปลุกจะกะพริบในการแสดงผลเวลา

### 3.28.2. การซิงค์เวลา

เวลาใน Suunto Traverse Alpha ของคุณสามารถอัปเดตผ่าน โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ (Suuntolink) หรือเวลา GPS

เมื่อคุณเชื่อมต่อหน้าปัดกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB, Suuntolink จะอัปเดตเวลาและวันที่ของนาฬิกาโดยอัตโนมัติ ตามนาฬิกาของคอมพิวเตอร์

### เวลา GPS

เวลา GPS จะแก้ไขการชดเชยระหว่างเวลา Suunto Traverse Alpha ของคุณและเวลา GPS เวลา GPS จะตรวจสอบและแก้ไขเวลาเมื่อมีการพบ GPS (เช่น เมื่อทำการบันทึกกิจกรรมหรือบันทึก POI)

เวลา GPS จะเปิดอยู่ในค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดได้ในเมนูตัวเลือกภายใต้ **GENERAL** » เวลา/วันที่ » **Time & date**

### เวลาออมแสง (Daylight Saving Time)

Suunto Traverse Alpha รองรับการปรับเวลาตามฤดูกาล (Daylight Saving Time-DST) หากเปิดเวลา GPS

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเวลาออมแสงได้ในเมนูตัวเลือกภายใต้ **GENERAL** » เวลา/วันที่ » **Time & date**

มีการตั้งค่าสามแบบให้ใช้:

- **อัตโนมัติ** - การปรับ DST อัตโนมัติตามตำแหน่ง GPS
- **Winter time** - เวลาฤดูหนาวเสมอ (ไม่มี DST)
- **Summer time** - เวลาฤดูร้อนเสมอ

### 3.29. โทนเสียงและการสั่น

การส่งเสียงเตือนและการสั่นเตือนจะใช้สำหรับการแจ้งเตือนภัยและเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ทั้งสองแบบสามารถปรับแต่งแยกกันได้จากเมนูตัวเลือกภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **Tones/display** (โทน/การแสดงผล) » โทน (โทน) หรือ การสั่น (การสั่น)

สำหรับแต่ละประเภทการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เปิดทั้งหมด** (เปิดทั้งหมด): กิจกรรมทั้งหมดจะกระตุ้นให้ส่งเสียง/การสั่น
- **ปิดทั้งหมด** (ปิดทั้งหมด): ไม่มีกิจกรรมใดที่จะกระตุ้นให้ส่งเสียง/การสั่น
- **ปุ่มปิด** (ปุ่มปิด): เหตุการณ์ทั้งหมดที่นอกเหนือจากปุ่มจะกระตุ้นให้ส่งเสียง/การสั่น

### 3.30. แพ้ริ้วเส้นทางย้อนกลับ

ด้วย Suunto Traverse Alpha คุณสามารถย้อนรอยเส้นทางของคุณได้ตลอดเวลาในระหว่างการบินด้วยความช่วยเหลือของการแสดงผลการนำทางแบบ breadcrumb




นอกจากนี้คุณยังสามารถนำทางติดตามจากสมุดบันทึกด้วยกิจกรรมที่มีการบันทึกข้อมูล GPS ปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นเดียวกับใน 3.21.1. การนำทางตามเส้นทาง เลื่อนไปที่ **สมุดบันทึก** (สมุดบันทึก) แทน **เส้นทาง** (เส้นทาง) และเลือกบันทึกเพื่อทำการนำทาง

### 3.31. ตัวชี้วัดสภาพอากาศ

นอกจากกราฟบารอมิเตอร์แล้ว (ดูที่ 3.2.4. การใช้โปรไฟล์บารอมิเตอร์) Suunto Traverse Alpha มีตัวบ่งชี้สภาพอากาศสองแบบ: แนวโน้มสภาพอากาศและเตือนภัยพายุ

ตัวชี้วัดสภาพอากาศจะแสดงเป็นมุมมองในการแสดงเวลา เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ว



ตัวชี้วัดสภาพอากาศจะประกอบด้วยเส้นสองเส้นเป็นรูปลูกศร แต่ละเส้นจะแทนช่วงเวลาสามชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงในความกดดันบรรยากาศมากกว่า 2 hPa (0.59 inHg) นานกว่าสามชั่วโมงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลูกศร ตัวอย่าง เช่น

	ความดันลดลงอย่างหนักในช่วงหกชั่วโมงที่ผ่านมา
	ความดันทรงตัวที่ แต่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา
	ความดันเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ลดลงมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา

### เตือนภัยพายุ

การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของความกดดันของบรรยากาศจะหมายถึงพายุกำลังจะมาและคุณควรหาสถานที่หลบ เมื่อเปิดใช้งานการเตือนภัยพายุ Suunto Traverse Alpha จะส่งเสียงเตือนและกะพริบสัญลักษณ์พายุเมื่อความดันลดลง 4 hPa (0.12 inHg) หรือมากกว่าในช่วงระยะเวลา 3 ชั่วโมง

การเตือนภัยพายุจะถูกปิดเป็นค่าเริ่มต้น เปิดได้ในเมนูตัวเลือกภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **Alerts** (แจ้งเตือน) » **แจ้งเตือนพายุ** (แจ้งเตือนพายุ)



**หมายเหตุ:** **เตือนภัยพายุจะไม่ทำงานหากคุณเปิดใช้งาน โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงอยู่**

เมื่อเสียงสัญญาณเตือนพายุดังขึ้น ให้กดปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียง หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ สัญญาณจะดังซ้ำอีกครั้งหลังจากห้านาที สัญลักษณ์พายุยังคงอยู่บนจอแสดงผล จนกว่าสภาพอากาศจะเสถียร (ความดันลดลงซ้ำๆ)

รอบพิเศษ (เรียกว่า 'เตือนภัยพายุ') จะถูกสร้างขึ้นเมื่อการเตือนภัยพายุเกิดขึ้นขณะบันทึกกิจกรรม

## 4. การดูแลและให้บริการ

### 4.1. แนวทางการใช้งาน

จับถืออุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง - อย่าให้ถูกกระแทกหรือทำตก

ภายใต้สถานการณ์ปกติ ไม่จำเป็นต้องนำนาฬิกาเข้ารับการบริการใดๆ ควรล้างด้วยน้ำจืด สบู่อ่อนเป็นประจำและทำความสะอาดตัวเรือนอย่างระมัดระวังด้วยฟ้านุ่มชื้นๆ หรือผ้าขนสัตว์

ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของ Suunto เท่านั้น - ความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่อยู่ในการรับประกัน



**เคล็ดลับ:** อย่าลืมลงทะเบียน Suunto Traverse Alpha ของคุณที่ [www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support) to get personalized support

### 4.2. การกันน้ำ

Suunto Traverse Alpha คือการกันน้ำลึกถึง 100 เมตร (330 ฟุต) ซึ่งเท่ากับ 10 บาร์ ค่ามิเมตรจะสัมพันธ์กับการดำน้ำลึกที่เกิดขึ้นจริงและมีการทดสอบแรงกดดันในน้ำที่ใช้ในการทดสอบการกันน้ำของ Suunto ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถใช้นาฬิกาสำหรับว่ายน้ำและดำน้ำตื้น แต่ไม่ควรนำมาใช้ในรูปแบบของการดำน้ำลึก



**หมายเหตุ:** การกันน้ำจะไม่เทียบเท่ากับการงานในระดับความลึก มาตรฐานการกันน้ำหมายถึงความต้านทานต่อความหนาแน่นคงที่ของอากาศ/น้ำจากการอาบน้ำฝักบัว การอาบน้ำ การว่ายน้ำ การดำน้ำในสระว่ายน้ำและดำน้ำตื้น

เพื่อให้รักษาสถานะการกันน้ำ ขอแนะนำให้:

- อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้
- ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Suunto ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าปลีกสำหรับการซ่อมแซมใดๆ
- รักษาความสะอาดของอุปกรณ์ให้ปราศจากสิ่งสกปรกและทราย
- อย่าเปิดฝาเครื่องด้วยตัวเอง
- หลีกเลี่ยงการทำให้อุปกรณ์สัมผัสสารเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำและอากาศอย่างรวดเร็ว
- หากถูกน้ำเค็มให้ล้างออกด้วยน้ำจืดทันที
- อย่าให้อุปกรณ์ถูกกระแทกหรือทำตก


### 4.3. การชาร์จแบตเตอรี่

ระยะเวลาในการชาร์จหนึ่งขึ้นอยู่กัวิธีการที่ Suunto Traverse Alpha ถูกนำมาใช้ในสภาวะใด เช่น ขณะอุณหภูมิต่ำ จะลดระยะเวลาของการชาร์จหนึ่งครั้ง ตามปกติ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป




**หมายเหตุ:** ในกรณีที่มีความผิดปกติของกลไกความจุลงอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง การรับประกันของ Suunto จะครอบคลุมถึงเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเวลาหนึ่งปีหรือการชาร์จสูงสุด 300 ครั้งแล้วแต่จะถึงส่วนไหนก่อน

ไอคอนแบตเตอรี่แสดงระดับประจุของแบตเตอรี่ เมื่อระดับประจุแบตเตอรี่น้อยกว่า 10% ไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นเวลา 30 วินาที เมื่อระดับประจุแบตเตอรี่น้อยกว่า 2% ไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบอย่างต่อเนื่อง



เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลงต่ำมากในช่วงการบันทึก นาฬิกาจะหยุดและจัดเก็บการบันทึก นาฬิกาจะยังสามารถแสดงเวลาได้ แต่จะปิดการใช้งานปุ่ม

ชาร์จแบตเตอรี่ โดยต่อสาย USB ที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือชาร์จด้วยที่ชาร์จกับปลั๊กไฟแบบ USB ที่เข้ากันได้ ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดแล้ว

 **เคล็ดลับ:** คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาการแก้ไขจีพีเอสในระหว่างการบันทึกเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ดูที่ 3.17.3. ความแม่นยำของ GPS และการประหยัดพลังงาน

## 5. อ้างอิง

### 5.1. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

#### ทั่วไป

- อุณหภูมิในการทำงาน: -20° C ถึง +60° C (-5° F ถึง +140° F)
- อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่: 0° C ถึง +35° C (-5° F ถึง +95° F)
- อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30° C ถึง +60° C (-22° F ถึง +140° F)
- น้ำหนัก: ~70 ก. (2.8 ออนซ์)
- ระยะกันน้ำ 100 ม. (300 ฟุต)
- กระจก: เลนส์แซฟไฟร์
- พลังงาน: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ~ 10-100 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความแม่นยำของ GPS ที่เลือก ใช้ได้ ~ 14 วันหากปิด GPS

#### หน่วยความจำ

- จุดสนใจ (Points of Interest หรือ POD): สูงสุด 250

#### เครื่องรับส่งวิทยุ

- ใช้ได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® Smart
- ความถี่ในการสื่อสาร: 2402-2480 MHz
- กำลังส่งสูงสุด: <0 dBm (เห็นขานำ)
- ระยะ: ~3 ม./9.8 ฟุต

#### บารอมิเตอร์

- ระยะเวลาแสดงผล: 950 ถึง 1060 hPa (28.05 ถึง 31.30 inHg)
- ความละเอียด: 1 hPa (0.03 inHg)

#### เครื่องวัดความสูง

- ระยะเวลาแสดงผล: -500 ม. ถึง 9,999 ม. (-1,640 ฟุต ถึง 32,805 ฟุต)
- ความละเอียด: 1 ม. (3 ฟุต)

#### เทอร์โมมิเตอร์

- ระยะเวลาแสดงผล: -20° C ถึง +60° C (-5° F ถึง +140° F)
- ความละเอียด: 1°

#### โครโนกราฟ

- ความละเอียด: 1 วินาทีจนถึง 9:59:59 หลังจากนั้น 1 นาที

#### เข็มทิศ

- ความละเอียด: 1 องศา (18 มิล)

- ความแม่นยำ +/- 5 องศา

## GPS

- เทคโนโลยี: SiRF star V
- ความละเอียด: 1 ม./3 ฟุต
- คลื่นความถี่: 1575.42 MHz

## ผู้ผลิต

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

FINLAND

## 5.2. การปฏิบัติตามกฎ

### 5.2.1. CE

ด้วยเหตุนี้ Suunto Oy จึงประกาศว่าอุปกรณ์วิทยุ OW151 เป็นไปตาม Directive 2014/53/EU ถ้อยแถลงฉบับเต็มของของประกาศมาตรฐานสหภาพยุโรประบุไว้ในเว็บไซต์ [www.suunto.com/EUconformity](http://www.suunto.com/EUconformity).

### 5.2.2. ความสอดคล้องกับ FCC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:

- (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับคลื่นรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์ ผลกระทบนี้ได้รับการทดสอบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน FCC และสำหรับใช้งานในบ้านพักหรือสำนักงาน

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก Suunto จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ภายใต้กฎระเบียบของ FCC เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตามกฎของ FCC ส่วนที่ 15 ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันการรบกวนที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่ออุปกรณ์มีการติดตั้งในที่ปกอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งานและสามารถแผ่พลังงานคลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคู่มือการใช้งาน ก็อาจทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งโดยเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถลองแก้ไขการรบกวนได้เองจากมาตรการหนึ่งอย่างหรือมากกว่า ต่อไปนี้:

- ปรับหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณใช้อยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์เพื่อขอความช่วยเหลือ

### 5.2.3. IC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานการรบกวนในใบอนุญาตอุตสาหกรรมของแคนาดา RSS การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:

- (1) อุปกรณ์นี้ ไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน และ
- (2) อุปกรณ์นี้ต้องสามารถรับสัญญาณรบกวนที่เข้ามา รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์ด้วย

### 5.2.4. NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

## 5.3. เครื่องหมายการค้า

Suunto Traverse Alpha โลโก้ ชื่อและเครื่องหมายการค้า Suunto อื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy สงวนลิขสิทธิ์

## 5.4. คำประกาศเรื่องสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและสิทธิที่สอดคล้องกันในระดับชาติ: US 7,271,774 , US 7,324,002, US 13/794,468, US 14/195,670, US7489241 ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมแล้ว

## 5.5. การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดของ

Suunto รับประกันว่าในช่วงระยะเวลาประกัน Suunto หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Suunto (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์บริการ”) จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่ผู้เดียวในการแก้ไขข้อบกพร่องจากวัสดุหรือฝีมือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ก) ซ่อมแซม หรือ ข) เปลี่ยน หรือ ค) คืนเงิน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดนี้ การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดระหว่างประเทศใช้ได้และบังคับใช้ในประเทศที่ซื้อสินค้า การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดระหว่างประเทศไม่มีผลต่อสิทธิทางกฎหมายของคุณ ซึ่งได้รับการยินยอมภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้แห่งชาติสำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

### ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ซื้อจากร้านค้าปลีก

มีระยะเวลาการรับประกันสอง (2) ปีสำหรับนาฬิกาข้อมือ, นาฬิกาสมาร์ทวอท์ช์, Dive Computer, เครื่องส่งสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจ, เครื่องส่งสัญญาณ Dive, อุปกรณ์เชิงกล Dive และอุปกรณ์ความแม่นยำเชิงกล ยกเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

มีระยะเวลาการรับประกันหนึ่ง (1) ปีสำหรับอุปกรณ์เสริม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสายรัดหน้าอก สายนาฬิกา เครื่องชาร์จ สายรัด แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ กำไลและสายขาง Suunto ว่าง

ระยะเวลาการรับประกันคือห้า (5) ปีสำหรับความผิดพลาดที่เกิดจากเซนเซอร์วัดความลึก (ความดัน) บน Suunto Dive Computers สายขาง

### การยกเว้นและข้อจำกัด

การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดจะไม่ครอบคลุม:

1. ก) การสึกหรอตามปกติเช่น รอยขีดข่วน รอยถลอกหรือการเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือวัสดุของสายรัดที่ไม่ใช่โลหะ ข) ความเสียหายที่เกิดจากการจับถือที่รุนแรงหรือ ค) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือการใช้งานตามที่แนะนำไว้ การดูแลที่ไม่เหมาะสม ความประมาทและอุบัติเหตุเช่น หล่นหรือกระแทก
2. สิ่งสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3. ข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่สงสัยว่าจะเกิดจากการใช้กับสินค้า อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ได้ผลิตหรือจัดหาโดย Suunto
4. แบตเตอรี่แบบไม่สามารถชาร์จได้

Suunto ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์จะราบรื่นหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่าผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมจะทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ โดยบุคคลที่สามได้

การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม:

1. มีการใช้งานนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้
2. ได้รับการซ่อมโดยช่างซ่อมที่ไม่ได้รับอนุญาต
3. หมายเลขเครื่องได้ถูกลบออก มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้อ่านไม่รู้เรื่องด้วยวิธีการใด ๆ ที่ตาม โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Suunto หรือ
4. สัมผัสสารเคมีที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะครีมกันแดดและสาร ไล่ยุง

## การเข้าถึงบริการการรับประกันของ Suunto

คุณต้องแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อการเข้าถึงบริการการรับประกันของ Suunto นอกจากนี้ คุณต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่ [www.suunto.com/register](http://www.suunto.com/register) เพื่อรับบริการการรับประกันระหว่างประเทศทั่วโลก สำหรับคำแนะนำวิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน ไปที่ [www.suunto.com/warranty](http://www.suunto.com/warranty) ติดต่อร้านค้า Suunto ในท้องถิ่นของคุณหรือโทรติดต่อ Suunto Contact Center

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เพื่อการชดเชยสูงสุดตามที่กฎหมายบังคับ การรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายแต่เพียงผู้เดียวและมีผลแทนที่การรับประกันโดยนัยของการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งซัดเจ็งหรือโดยนัย Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ที่ไม่ได้ตั้งใจ จากการลงโทษหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียของผลประโยชน์ การสูญเสียการใช้งานข้อมูล ต้นทุนของเงินทุน ค่าใช้จ่ายในส่วนอำนาจความสะดวกต่างๆหรืออุปกรณ์ทดแทนใดๆ การอ้างสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นผลมาจากการใช้หรือการซื้ออุปกรณ์ที่หรือเกิดขึ้นจากการละเมิดการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ ทำการละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอย่างเข้มงวด แม้ Suunto จะรู้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการบริการตามการรับประกัน

## 5.6. ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © Suunto Oy สงวนลิขสิทธิ์ Suunto ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto โลโก้ ชื่อและเครื่องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบับนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ Suunto Oy และมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของลูกค้าเพื่อรับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์ Suunto เนื้อหาจะไม่ถูกนำมาใช้หรือเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/หรือการสื่อสาร การเปิดเผยหรือการทำซ้ำที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Suunto Oy แม้ว่าเราจะดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีความครอบคลุมและความถูกต้อง แต่จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยซัดเจ็งหรือโดยนัย เนื้อหาของเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถดาวน์โหลดของเอกสารฉบับนี้เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ [www.suunto.com](http://www.suunto.com).

## ดัชนี

adding.....	26	การแสดงผลสลัป.....	17
adjust settings.....	6	การอ่านค่าที่ถูกต้อง.....	10
Alti & Baro.....	11, 12	กิจกรรม.....	24
Alti-Baro.....	9, 10, 12	เข็มทิศ.....	14, 15
backlight.....	13	ความแม่นยำของ GPS.....	23
brightness.....	13	ค่าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล.....	10
charging.....	5	ค่าความสูงอ้างอิง.....	10
Daylight Saving Time.....	32	ค่าอ้างอิง.....	10, 11
deleting.....	26	จำนวนก้าว.....	8
flashlight.....	13	จุดสนใจ (POI).....	25
FusedAlti.....	10	เดคลิเนชัน.....	15
GLONASS.....	23	ตัวจับเวลา.....	16
GNSS.....	23	ตำแหน่งในปัจจุบัน.....	25
GPS.....	22, 23	เตือนภัยพายุ.....	33
GPS signal.....	22	โทนเสียง.....	32
GPS time.....	32	แนวโน้มสภาพอากาศ.....	33
logbook.....	20	แบตเตอรี่.....	34
memory left indicator.....	21	เบร็จ.....	15
mode.....	13	ปุ่ม.....	5
point of interest (POI).....	26	โปรไฟล์.....	11
settings.....	6	โปรไฟล์บาร์อมิเตอร์.....	12
startup wizard.....	5	โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูง.....	12
Suunto app.....	30, 31	โปรไฟล์อัลติโนมิติ.....	12
syncing.....	31	รูปแบบตำแหน่ง.....	22
time.....	32	สื่อกเบร็จ.....	15
กริด.....	22	เลื่อนปลุก.....	31
การชาร์จ.....	34	เว็ฟพ้อยท์.....	27
การใช้งาน.....	34	เวลา.....	31
การดูแล.....	34	สภาพอากาศ.....	33
การนำทาง.....	17, 25, 27	เส้นทาง.....	27
การปรับเทียบ.....	14	แสดง/ซ่อน การแสดงผล.....	16
การสั้น.....	32	โหมดกีฬา.....	24
การแสดงผล.....	17		






# SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

[www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support)

[www.suunto.com/register](http://www.suunto.com/register)

**Manufacturer:**

Suunto Oy  
Tammiston kauppatie 7 A,  
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 05/2021

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.